

CERION 2 GO

Manuel d'utilisation



Charger le mini-styler sans fil ;
 temps de chargement :
 env. 90 minutes



Bloquer ensuite l'appareil avec le dispositif de verrouillage de transport et le ranger dans sa housse de protection contre la chaleur.



Avec son léger poids de 140 g et ses petits 19 cm, le mini-styler se transporte dans tous les sacs à main, sacs de plage, sacs à dos...



Laisser simplement chauffer à la température souhaitée :
 140 °C (orange), 160 °C (bleu) ou
 180 °C (rouge). Le CERION 2 Go est
 alors opérationnel pendant 25-30
 minutes.



Idéal pour coiffer les coupes avec frange épaisse, les cheveux courts, les pointes et rafraîchir une coupe lorsqu'on est en déplacement.



Peut être utilisé partout, selon les besoins.

Conseil !
 Les traitements thermiques peuvent abîmer les cheveux. Pour atténuer cet effet, appliquez le spray **Discostar Heat Safer**, de préférence le matin, avant de vous sécher les cheveux. Vaporisez-le tout simplement sur vos cheveux humides et protégez-les ainsi du stress dû à la chaleur.

