

vtech[®]

Manuel d'utilisation

TchouTchou[®] Bolides

Kevin, le train de la mine



© 2014 VTech
Imprimé en Chine
91-002911-002(FR)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à les inciter à découvrir le monde qui les entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Kevin, le train de la mine** de VTech®. Félicitations !

Avec **Kevin, le train de la mine**, votre enfant enfile sa casquette de conducteur de train. Il va pouvoir faire rouler partout ce petit train à vapeur. Génial ! Les deux wagonnets détachables peuvent transporter plein de marchandises différentes et même un Tut Tut Bolide (non inclus).

Tchou tchou ! Chargez les marchandises !

CONTENU DE LA BOÎTE




- Un **Tchou Tchou Bolide** magique, **Kevin, le train de la mine**
- Un wagon à charbon
- Un wagon avec zone magique
- Un bloc de marchandises
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Kevin, le train de la mine** à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.






1.2. MISE EN GARDE

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.


Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé. 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs. 
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée  indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.


- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Kevin, le train de la mine**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** ().

Pour éteindre **Kevin, le train de la mine**, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ().




2.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Kevin, le train de la mine** invite votre enfant à jouer. Si votre enfant ne manipule toujours aucun bouton, **Kevin, le train de la mine** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur le bouton Visage lumineux ou de le faire rouler rapidement.


3. ACTIVITÉS

Lorsque votre enfant joue avec **Kevin, le train de la mine**, les lumières clignotent au rythme du son.


1. Mettre en marche **Kevin, le train de la mine** en déplaçant le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche**. Votre enfant entend une chanson et une phrase qui l'encourage à jouer.




2. Appuyer sur le bouton lumineux **Visage** pour entendre des effets sonores très réalistes, 3 chansons et différentes phrases.




3. Faire rouler la locomotive pour déclencher des effets sonores et les mélodies.



4. L'un des deux wagons fournis possède une zone magique. Placer un **Tchou Tchou Bolide** ou un **Tut Tut Bolide** magique pour entendre des phrases, de la musique ou des sons rigolos (autres véhicules vendus séparément).



5. **Kevin, le train de la mine** est un **Tchou Tchou Bolide** magique. Le petit train interagit avec les zones magiques des univers **Tchou Tchou Bolides** et **Tut Tut Bolides** (vendus séparément) grâce aux petites dents situées sous la locomotive. Faire rouler le véhicule sur une zone magique pour déclencher des phrases supplémentaires, de la musique et des sons rigolos.



4. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Je suis Kevin, le train de la mine,
Je ne suis jamais en retard,
Je suis Kevin, le train de la mine,
Attention, c'est le départ ! »

Chanson 2 :

« Les marchandises sont chargées,
Je fais chauffer le moteur,
Les marchandises sont chargées,
Je pars à toute vapeur ! »

Chanson 3 :

« Je suis le train de la mine,
Avec mes wagons,
Je vais de ville en ville
Pour livrer ma cargaison ;
Je vais de ville en ville
Pour livrer ma cargaison. »

5. LISTE DES MÉLODIES

1. *La ronde des légumes*
2. *Here we go round the mulberry bush*
3. *Pomme de reinette*
4. *¿Dónde están las llaves?*
5. *Jack & Jill*
6. *Marche (Casse-noisette) - Tchaïkovski*

7. *Les petits poissons*
8. *Ein Männlein steht im Walde*
9. *La chevauchée des Walkyries (Die Walküre) - Wagner*
10. *Vent frais*
11. *Hänsel und Gretel*
12. *La famille tortue*
13. *Poesje mauw*
14. *À la pêche aux moules*
15. *Bonjour ma cousine*
16. *Humpty Dumpty*
17. *I've been working on the railroad*

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Kevin, le train de la mine** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Kevin, le train de la mine**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Kevin, le train de la mine** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Kevin, le train de la mine** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

