

Manuel d'utilisation Nokia Cartes pour S40

À propos de Cartes

Sélectionnez **cartes**.

Cartes vous renseigne sur ce qui vous entoure et vous aide à planifier votre itinéraire, gratuitement. Vous pouvez :

- Voir votre position sur la carte
- Planifier un itinéraire jusqu'à un lieu proche
- Rechercher un lieu ou une adresse, puis l'enregistrer
- Envoyer votre emplacement ou un lieu à un ami dans un SMS

Votre téléphone peut disposer d'une carte mémoire contenant des cartes préchargées pour votre pays. Veillez à ce que la carte mémoire soit insérée dans votre téléphone avant d'utiliser Cartes.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Il est possible que ce service ne soit pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions et qu'il soit limité à certaines langues. Le service peut être tributaire du réseau. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services réseau.

Le contenu des cartes numérisées peut parfois s'avérer inexact et incomplet. Ne comptez jamais uniquement sur le contenu ou le service pour les communications de première importance, notamment les situations d'urgence.

À propos des méthodes de positionnement

Votre téléphone fonctionne lorsque vous utilisez le positionnement cellulaire, en vérifiant l'antenne cellulaire à laquelle vous êtes connecté.

Si votre téléphone prend en charge le Wi-Fi, celui-ci est utilisé pour améliorer la précision du positionnement.

Télécharger des cartes

Si vous naviguez jusqu'à une zone de la cartes qui n'est pas enregistrée sur votre carte mémoire et si vous disposez d'une connexion de données Internet active, une carte de la zone est automatiquement téléchargée.

L'utilisation de services ou le téléchargement de contenu peuvent entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données.

Conseil : Avant un voyage, enregistrez les nouvelles cartes sur votre téléphone afin de pouvoir les consulter sans connexion Internet. Utilisez l'application PC Nokia Suite pour télécharger les cartes les plus récentes, puis copiez-les sur votre téléphone. Pour télécharger et installer Nokia Suite, visitez www.nokia.com/support.


Voir votre position sur la carte

Pour vous aider à connaître votre position, vérifiez où vous vous trouvez sur la carte.



Sélectionnez **cartes**.






Si le téléphone trouve votre position, il l'affiche sur la carte. Une connexion à Internet peut être nécessaire.

Mettre à jour votre position

Sélectionnez .



Enregistrer votre position actuelle

Sélectionnez votre position et  > .

Conseil : Lorsque vous apparaissez sur la carte, vous pouvez afficher les lieux proches en sélectionnant  afin d'afficher la barre d'outils, en sélectionnant    > .



Explorer les lieux proches

Vous souhaitez savoir ce qu'il y a à voir et à faire dans les environs ? Vous pouvez sélectionner les types d'entreprises ou les lieux publics, tels que les restaurants, affichés sur la carte..

- 1 Sélectionnez **cartes**.
- 2 Sélectionnez  pour afficher la barre d'outils, puis sélectionnez  et les lieux que vous souhaitez afficher.

Les types de lieux sélectionnés apparaissent sur la carte lorsque vous la consultez.





Rechercher un lieu

- 1 Sélectionnez **cartes**.
- 2 Sélectionnez  pour afficher la barre d'outils, puis sélectionnez .
- 3 Rédigez le nom du lieu ou son adresse.



Enregistrer un lieu

Avant un voyage, il peut être utile d'enregistrer sur votre téléphone des informations relatives aux hôtels, aux attractions ou aux stations-service.


Sélectionnez **cartes**.

- 1 Pour rechercher une adresse ou un lieu, sélectionnez  afin d'afficher la barre d'outils, puis sélectionnez .
- 2 Rédigez le nom du lieu ou son adresse, puis sélectionnez l'une des correspondances.
- 3 Sur la carte, sélectionnez le marqueur de lieu et  > .

Afficher un lieu enregistré

Dans l'écran principal, sélectionnez  >  et le lieu.



Modifier ou supprimer un lieu enregistré

- 1 Dans l'affichage favoris, sélectionnez le lieu.
- 2 Sélectionnez , puis sélectionnez **modifier le favori** ou **supprimer le favori**.

Envoyer un lieu à un ami



Vous voulez signaler à vos amis le lieu où se déroule la fête ? Envoyez-leur le lien du lieu par SMS.



Pour visualiser le lieu sur la carte, vos amis n'ont pas besoin de disposer d'un téléphone Nokia. Il leur suffit de pouvoir se connecter à Internet.

- 1 Sélectionnez **cartes**.
- 2 Sélectionnez votre position actuelle ou un lieu sur la carte, puis  > .
- 3 Rédigez votre message. L'adresse est ajoutée, ainsi qu'un lien vers le lieu.

Créer un itinéraire en mode piéton

Planifiez un itinéraire pédestre jusqu'à un lieu proche. Vous pouvez visualiser l'intégralité de l'itinéraire et des changements de direction sur la carte avant de partir.



- 1 Sélectionnez **cartes**.
- 2 Sélectionnez  pour afficher la barre d'outils, puis sélectionnez .
- 3 Sélectionnez **point de départ** et un lieu, une adresse, un favori enregistré ou un point sur la carte comme point de départ de votre itinéraire pédestre. Pour commencer à partir de votre position actuelle, sélectionnez **ma position**.

- 4 Sélectionnez **destination** et le point d'arrivée de l'itinéraire en mode piéton.
L'utilisation de ferries et de certains tunnels spéciaux dans les itinéraires piétons est limitée.
- 5 Sélectionnez .
- 6 Lorsque vous êtes prêt à partir, sélectionnez .

Conseil : Pour lire la liste des différents changements de direction de l'itinéraire, sélectionnez la zone du prochain changement de direction en haut de l'écran.

Passer en mode nuit

Le soleil s'est-il couché ? En mode nuit, les couleurs de la carte sont estompées afin de faciliter sa lecture dans la pénombre.

- 1 Sélectionnez **cartes**.
- 2 Sélectionnez  pour afficher la barre d'outils, puis sélectionnez  > activer mode nuit.