


**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manuel d'utilisation

# Tut Tut Bolides<sup>®</sup>

Mon parking toboggan



© 2014 VTech  
Imprimé en Chine  
91-002901-001<sup>®</sup>

*Chers parents,*

*Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.*

*Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

*Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.*

*L'équipe VTech*

*Pour en savoir plus : [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com)*

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Mon parking toboggan** de **VTech®**. Félicitations !

**Mon parking toboggan** est le lieu de repos le plus amusant ! À plus de 50 centimètres de haut, **Erwan, le mini van** bénéficie d'une superbe vue, et surtout, il peut ensuite dévaler deux toboggans différents, à vagues ou en spirale ! Votre enfant dispose également de nombreux éléments à manipuler qu'il utilisera dans ses histoires. Et grâce aux 6 zones magiques intégrées, tous les Tut Tut Bolides magiques\* peuvent bavarder et chanter, rendant le lieu très animé.

**Mon parking toboggan**, une halte privilégiée pour apprendre et s'amuser !

Zone magique  
(6 en tout)

Plateau à bascule pour lancer le véhicule

Barrière à orienter

Un Tut Tut Bolide magique,  
**Erwan, le mini van**

Station de lavage

Place de parking

Hélice

Pompe à essence

\* Van inclus, autres véhicules vendus séparément.

# CONTENU DE LA BOÎTE



Un Tut Tut Bolide magique,  
Erwan, le mini van



Une base  
pour la tour




Un plateau pour  
le toit de la tour



Quatre rampes en spirale



Une enseigne



Cinq supports



Une arche servant de  
support à l'hélice



Une hélice



Deux pistes pour  
la rampe à vagues



Une station de lavage et sa base,  
une piste avec zone magique

- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

## ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


## WARNING!

All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

# 1. ALIMENTATION

## 1.1. INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous **Erwan, le mini van** à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce de monnaie.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



## 1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

### Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**<sup>®</sup> sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**<sup>®</sup> vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.







## 2. ASSEMBLAGE

**ATTENTION !** Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

### 2.1. Assemblage de la tour-toboggan


1. Insérer trois supports dans les emplacements correspondants situés à la base de la tour (marquée d'un « 1 » au dos).
2. Combiner à la base de la tour la rampe marquée d'un « 2 » au dos et la consolider en y encastrant le support dessous. Faire de même pour la rampe marquée d'un « 3 ».
3. Insérer les deux derniers supports dans les emplacements situés sur la rampe n°2.
4. Fixer la rampe marquée d'un « 4 » en suivant les instructions de l'étape n°2.



5. Combiner la rampe marquée d'un « 5 » à la rampe n°4, puis terminer en plaçant le toit de la tour (marqué d'un « 6 »).




6. Placer l'enseigne dans son emplacement au sommet de la tour. Attacher l'hélice à son support, puis insérer l'arche au niveau de la sortie à la base de la tour.




## 2.2 Assemblage de la station de lavage

1. Insérer la station de lavage dans sa base.




2. Connecter la station de lavage à la tour-toboggan à l'aide de la piste marquée d'un « 7 » au dos. Assembler enfin la piste marquée d'un « 8 » à la station de lavage pour compléter la glissière à vagues.



## 3. POUR COMMENCER À JOUER AVEC LE VAN...

### 3.1. CURSEUR MARCHE/ARRÊT

Pour mettre en marche **Erwan**, le **mini van**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Marche** ⏻. Pour éteindre **Erwan**, le **mini van**, placer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ●.



**Attention !** Ce produit est actuellement en mode démonstration. Une fois déballé, veuillez éteindre puis remettre en marche ce jouet pour activer toutes ses fonctionnalités.

**Note:** This product is in a try-me mode in the packaging. After opening the package, turn the vehicle off and on again to proceed with normal play.


### 3.2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Erwan**, le **mini van** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Erwan**, le **mini van** s'éteint automatiquement. Pour réactiver le véhicule, il suffit d'appuyer sur le bouton lumineux ou de le faire rouler rapidement.

## 4. ACTIVITÉS AVEC LE VAN

Lorsque Bébé joue avec **Erwan, le mini van**, la lumière clignote en rythme avec les sons.

1. Déplacer le curseur sur la position **Marche**. Bébé entend une chanson, une phrase et un effet sonore.



2. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton lumineux **Visage** pour entendre des effets sonores très réalistes, 3 chansons et différentes phrases.



3. Faire rouler le véhicule pour déclencher des effets sonores et les mélodies.




4. **Erwan, le mini van** est un **Tut Tut Bolide** magique. Le petit van interagit avec les zones magiques situées sur certains univers **Tut Tut Bolides** (vendus séparément) grâce aux petites dents situées sous le véhicule. Pour déclencher des phrases et sons rigolos supplémentaires, placer ou faire rouler le véhicule sur les zones magiques. Un bon positionnement facilite la reconnaissance.



## 5. ACTIVITÉS AVEC MON PARKING TOBOGGAN

1. Placer un véhicule sur le plateau à bascule au sommet de la tour. Soulever le plateau d'un coup sec pour lancer le véhicule et le voir dévaler la rampe.
2. Orienter la barrière pour choisir le chemin emprunté par les véhicules.
3. Placer un **Tut Tut Bolide** magique sur l'une des six zones magiques pour entendre des phrases et des sons amusants. (Le véhicule inclus, **Erwan, le mini van** est un **Tut Tut Bolide** magique. Les autres véhicules sont vendus séparément.)
4. Utiliser la station de lavage et sa zone magique pour faire semblant de laver un véhicule.



5. Placer un véhicule sur la zone magique de la station-service et actionner la pompe à essence pour faire semblant de faire le plein.



## 6. LISTE DES MÉLODIES

1. *J'ai descendu dans mon jardin*
2. *Pomme de reinette et pomme d'api*
3. *J'ai du bon tabac*
4. *J'aime la galette*
5. *Danse de la Fée Dragée (Casse-noisette) - Tchaïkovski*
6. *Fais dodo, Colas mon p'tit frère*

## 7. PAROLES DES CHANSONS

### Chanson 1 :

« Au volant d'mon p'tit camion,  
J'apporte les livraisons ;  
Au volant d'mon p'tit camion,  
Je vais de maisons en maisons,  
Je vais de maisons en maisons ! »

### Chanson 2 :

« Prêt à partir à toute heure,  
Je suis le petit livreur ;  
Prêt à partir à toute heure,  
Je livre des oeufs et du beurre. »

### Chanson 3 :

« Mon métier, c'est de vous livrer. »

## 8. ENTRETIEN

- Ne pas mettre les jouets dans une machine à laver. **Mon parking toboggan** et **Erwan, le mini van** sont lavables uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Mon parking toboggan** et **Erwan, le mini van**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Mon parking toboggan** et de **Erwan, le mini van** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Mon parking toboggan** et **Erwan, le mini van** dans un endroit sec.
- Ces jouets sont fabriqués avec des matériaux résistants. Néanmoins, leur éviter les chocs contre des surfaces dures.

## 9. SERVICE CONSOMMATEURS

### **Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :**

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) - rubrique « Assistance ».

### **Pour le Canada :**

**Tél. : 1 877 352 8697**

### **Vous avez aimé ce jouet ?**

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet [www.vtech-jouets.com](http://www.vtech-jouets.com) à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

