

vtech[®]
Baby

Manuel d'utilisation

Lumi douce nuit



© 2010 VTech
Imprimé en Chine
91-002482-000-000 (法)

Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie VTech® sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir sereinement.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech®

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Lumi douce nuit** de **VTech®**. Félicitations !

Lumi douce nuit est une jolie veilleuse qui apaise et berce Bébé. Le globe animé et la projection au plafond attirent son attention, stimulent son acuité visuelle et l'aident à s'endormir.

Les 3 modes disponibles lui permettront de découvrir des sons de la nature, des mélodies et des chansons qui stimuleront son acuité auditive et l'accompagneront dans ses rêves.

La minuterie, la veilleuse, l'animation du globe et la projection au plafond sont facilement ajustables grâce aux 4 combinaisons disponibles, permettant de trouver celle qui convient le mieux à Bébé.

La télécommande permet d'activer ou de désactiver à distance les différents sons, l'animation du globe ou les éclairages afin d'apaiser Bébé sans se montrer.

De plus, grâce à la fonction enregistrement, Maman ou Papa peut enregistrer un message personnalisé pour rassurer Bébé. S'il se réveille et pleure, le capteur sonore intégré déclenche automatiquement le message enregistré ou une mélodie douce.

Avec sa veilleuse 4 en 1 : projection lumineuse, animation du globe, veilleuse et enregistrement du message; Bébé est apaisé et peut s'endormir en toute sérénité.

Réglage de l'éclairage et de l'animation du globe

Réglage du volume

Curseur Marche/Arrêt/
Sélecteur de mode de jeu

Bouton Enregistrement d'un message



Minuterie



Bouton de lecture

Globe animé

Télécommande




CONTENU DE LA BOÎTE

- **Lumi douce nuit** de VTech®
- Une télécommande
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie de 1 an

Attention : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet. Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer l'attache en plastique :




- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES


1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la veilleuse **Lumi douce nuit** à l'aide d'un tournevis.



3. Insérer 4 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

Pour la télécommande :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos de la télécommande **Lumi douce nuit** à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR3/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.



1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin, mais ne sont pas des piles longue durée. Pour des performances maximales, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines neuves.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.

- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit pas être connecté à plus de sources d'alimentation électrique que le nombre conseillé.

Notes :

- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jouet plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.
- La face intérieure du couvercle du compartiment à piles peut être munie d'une petite bande de mousse. Celle-ci permet un meilleur maintien des piles. Le compartiment à piles devra être soigneusement fermé pour éviter que de très jeunes enfants aient accès à cette bande de mousse (risque d'étouffement s'ils la portent à la bouche ou aux narines).
- Les jouets **VTech**[®] sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**[®] vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.




2. ASSEMBLAGE

1. Placer la veilleuse dans le lit, puis passer les deux attaches par-dessus le barreau le plus haut. Glisser les attaches dans les fentes situées au dos de la veilleuse et s'assurer que la veilleuse est bien attachée. Il est possible d'ajuster la hauteur de la veilleuse en fonction de l'encoche utilisée.



2. Attacher la corde située au dos de la veilleuse à l'un des barreaux.



3. Tirer légèrement sur la veilleuse pour s'assurer qu'elle est bien fixée. La veilleuse doit être collée au lit. Pensez à vérifier régulièrement que la veilleuse est bien fixée.

3. POUR COMMENCER À JOUER...


3.1. MARCHÉ/ARRÊT

Pour mettre en marche **Lumi douce nuit** déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position **Nature** 🌿, **Nature et Mélodie** 🌿🎵, ou **Chanson et Mélodie** 🎵. Pour éteindre **Lumi douce nuit**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu** sur la position **Arrêt** ●.



3.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Pour ajuster le volume sonore, tourner la molette située sur le dessus de la veilleuse du côté de l'icône  pour un volume faible ou du côté de l'icône  pour un volume fort.



3.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Lumi douce nuit se met automatiquement en veille au bout de 5, 10 ou 15 minutes selon le temps sélectionné avec le curseur Minuterie.


Grâce au détecteur sonore, la veilleuse se remet automatiquement en marche lorsque Bébé pleure. Pour réactiver **Lumi douce nuit**, vous pouvez également appuyer sur le bouton Lecture ou utiliser la télécommande.



4. ACTIVITÉS


4.1. MINUTERIE

Déplacer le curseur de la minuterie sur 5, 10 ou 15 minutes pour que **Lumi douce nuit** se mette automatiquement en veille au bout de la durée sélectionnée.



4.2. CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ET DE L'ANIMATION DU GLOBE

Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton de Réglage de l'éclairage et des animations pour sélectionner la combinaison qui convient le mieux à Bébé parmi les 4 disponibles.



4.3. MODE NATURE

Sélectionner ce mode pour entendre différents sons apaisants de la nature.

4.4. MODE NATURE ET MÉLODIE


Sélectionner ce mode pour entendre les sons de la nature et 40 jolies mélodies.

4.5. MODE CHANSON ET MÉLODIE

Sélectionner ce mode pour entendre les 40 mélodies et 3 chansons.

4.6. ENREGISTREMENT D'UN MESSAGE PERSONNALISÉ

Maintenir le bouton Enregistrement d'un message enfoncé jusqu'à entendre « Vous pouvez enregistrer un message pour Bébé ». Après le bip sonore, vous pouvez enregistrer votre message tout en maintenant le bouton d'enregistrement enfoncé. Pour écouter le message, appuyer sur le bouton Lecture ou sur le bouton Enregistrement sans le maintenir enfoncé.



4.7. BOUTON LECTURE

Appuyer une première fois sur le bouton Lecture pour écouter le message enregistré. Appuyer une seconde fois pour écouter la mélodie, la chanson ou le son de la nature suivant, en fonction du mode sélectionné.



5. LISTE DES MÉLODIES

1. *Rock a bye Baby*
2. *Qui peut faire de la voile sans vent ?*
3. *Aux marches du palais*
4. *Danse hongroise de Brahms*
5. *Alouette, gentille Alouette*
6. *Au Clair de la lune*
7. *Douce nuit*
8. *Nocturne en Eb No.2 Op. 9 de Chopin*
9. *Bicycle Built for Two de Daisy Bell*
10. *AveMaria de Gounod*
11. *Concerto en La majeur de Mozart*
12. *Beautiful Dreamer*
13. *La Flûte enchantée, K620, Papageno Arias No2 et 20 de Mozart*
14. *À la volette*
15. *Ah ! Vous dirai-je maman ? de Mozart*
16. *Berceuse de Brahms*
17. *Les Quatre Saisons – Hiver, 2^{ème} mouvement de Vivaldi*
18. *Menuet de Mozart*
19. *La lettre à Élise de Beethoven*
20. *L'Empereur de Beethoven*
21. *Sonate au clair de lune de Beethoven*
22. *Menuet de Bach*

23. Klipp Klapp Gallop de Strauss
24. Water music suite 1, Bourrée de Haendel
25. Home sweet home
26. Jésus que ma joie demeure de Bach
27. Prélude en A de Chopin
28. Les Quatre Saisons, Automne 3^{ème} mouvement de Vivaldi
29. Water music suite 2, Alla Hornpipe de Haendel
30. Water music suite 2, Allegro de Haendel
31. Canon en D de Pachebel
32. New World Symphony de Dvorak
33. Serenade de Haydn
34. Symphony No.5 de Beethoven
35. Ode à la joie de Beethoven
36. Lac des cygnes de Tchaikovsky
37. Shenandoah
38. All Through the Night
39. Rondo a Capricciot de Beethoven
40. Air de Bach

6. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Fais dodo,
Colas, mon petit frère.
Fais dodo,
T'auras du lolo ».

Chanson 2 :

« Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous ? dormez-vous?
Sonnez-les matines, sonnez-les matines,
Dig, ding, dong, dig, ding, dong ».

Chanson 3 :

« Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bien vite.
Dodo, l'enfant do,
L'enfant dormira bientôt ».

7. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. **Lumi douce nuit** est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer **Lumi douce nuit**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ou de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de **Lumi douce nuit** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Lumi douce nuit** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaierez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Avant de contacter le support technique, munissez-vous des informations suivantes :

- Nom du produit et numéro de série (situé derrière ou sous le produit).
- Type de problème rencontré.
- Manipulation faite juste avant que le problème ne survienne.

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Service consommateurs VTECH

VTECH Electronics Europe SAS

24, allée des Sablières

78290 Croissy-sur-Seine

FRANCE

E-mail : vtech_conseil@vtech.com

Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 €/min)

De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.

