

DMC - 12



Audiophony France
Parc d'Activités du Sycala
46091 CAHORS CEDEX 9
Tel : 05 65 21 50 00 Fax : 05 65 21 50 25

CODE : 3226

Guide de l'utilisateur

INTRODUCTION

- ✓ Nous vous remercions d'avoir choisi le micro DMC - 12 AUDIOPHONY. Vous possédez maintenant un appareil de grande qualité, qui saura, nous en sommes persuadés, contribuer à la réussite de vos soirées, animations, concerts et beaucoup d'autres...
- ✓ Micro dynamique unidirectionnel pour une utilisation en Animation ou Karaoke. Grille acier anti-pop. Membrane légère et dynamique pour un bon rendement sur toute la largeur du spectre.
- ✓ Livré avec sa pince adaptatrice et un cordon de 4.5m.

- **UTILISATION :** Reprise de la voix en animation ou Karaoqué.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **TYPE :** Dynamique unidirectionnel
- **FINITION :** Corps moulé en alliage de Zinc, grille renforcée antichoc et filtre anti-pop
- **CONNEXION :** XLR plaqué argent, câble XLR/JACK de 4.5m fourni.
- **IMPÉDANCE :** 500 Ohms.
- **BANDE PASSANTE :** 80-12000 Hz.
- **SENSIBILITÉ :** -73dB (2.5mv/pa)
- **POIDS :** 220g
- **DIMENSIONS :** 175 x 52mm

INSTALLATION ET UTILISATION

- ▶ Branchez le cordon au bout du micro puis sur une entrée Mic de votre table de mixage ou tout autre appareil prévu à cet effet.
- ▶ Placez le micro face à votre bouche à une distance d'environ 10 cm de manière à éviter les bruits de souffle.
- ▶ Pour un meilleur confort d'écoute évitez de trop manipuler votre micro surtout au niveau de la grille.
- ▶ Utiliser une bonnette afin d'éviter les "Pop" et de manière à diminuer le bruit du vent en extérieur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- ▶ Il est vivement conseillé de nettoyer régulièrement votre micro ; vous lui garantirez ainsi une durée de vie supérieure.
- ▶ Utilisez un chiffon non pelucheux humide et un produit de nettoyage doux.
- ▶ Ne pas utiliser de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

COURBES

