

MANUEL D'UTILISATION MAGIC FLIGHT LAUNCH BOX



A PROPOS DE VOTRE MAGIC FLIGHT LAUNCH BOX

COUVERCLE

- DOIT ÊTRE FERMÉ POUR UNE VAPORISATION EFFECTIVE
- Nettoyez avec l'alcool isopropylique, ensuite essuyez avec un chiffon humide (si vous n'éliminez pas l'alcool cela causera la décoloration et la fragilité)
- Servez-vous de la bande élastique fournie pour attacher Launch Box préalablement chargée fermée pour le voyage

BOL

- N'UTILISEZ PAS les résines, matières solides ou concentrées dans la Launch Box
- La grille est délicate et n'est pas remplaçable
- N'UTILISEZ PAS les objets tranchants, n'appuyez pas sur la grille
- Remplir que la tranchée centrale, ne pas remplir au dessus des rails latéraux
- Décoloration est normale et va se produire lors de l'utilisation
- Veuillez svp utiliser UNIQUEMENT la brosse incluse pour nettoyer le bol entre utilisations
- Si la matière a obstrué la grille, utilisez la brosse incluse imbibée dans l'alcool isopropylique et brossez délicatement la grille; laissez sécher, ensuite insérez la pile 10 ou 20 secondes; répétez l'opération jusqu'il n'y ait plus d'odeurs

TROU D'INHALATION

- Utilisez avec ou sans embout optionnel
- Regardez dans le trou d'inhalation pour voir la vapeur se former
- Une petite lumière orange devient visible à l'arrière du trou d'inhalation; c'est juste un indicateur lumineux: votre Launch Box marchera encore même si la lumière s'éteint

EMBOUT BUCCAL

- Embout buccal est optionnel
- Pour nettoyer travaillez avec l'alcool à 90° et essuyez avec chiffon humide, séchez
- Un nettoyant de pipes peut être utilisé pour encore mieux nettoyer
- N'enfoncez pas l'embout de plus de 5mm dans le trou
- Ne plongez pas l'embout dans l'alcool ou il va devenir fragile et décoloré

TROU POUR LA PILE

- Insérez le côté positif de la pile
- Toujours enlevez la pile de la Launch Box si vous n'êtes pas en train de vaporiser

PILES

- Si elle n'est pas en usage, gardez le côté positif de la pile couvert avec le bouchon noir
- N'utilisez pas la pile si elle est brûlante au toucher; enlevez la de la Launch Box et laissez la refroidir
- Mauvais rangement, l'usage prolongé ou contact avec d'autres piles ou métaux peut causer la surchauffe ou endommager la pile
- Launch Box peut uniquement fonctionner avec les piles NiMH(Nickel Metal Hybride Batteries), 2000mAh ou plus
- Si vous utilisez d'autres piles que celles fournies, la protection et toute colle doivent être enlevés pour fonctionner dans la Launch Box
- N'utilisez pas les piles pelées avec un autre appareil ou l'instrument

- Veuillez svp ne pas plonger votre Launch Box dans l'eau ou dans une autre substance.
- Vous pouvez choisir de poncer et retraiter la Launch Box avec une cire alimentaire pour le bois périodiquement

MAGIC FLIGHT LAUNCH BOX

LE GUIDE PAS À PAS POUR UNE VAPORISATION PARFAITE

1. Effritez votre herbe médicinale très finement et parsemez avec la tranchée centrale du bol de remplissage. La grille est très délicate. N'appuyez et ne remplissez pas trop. Une tranchée presque complète conviendra bien, en tout cas essayez à ne jamais remplir au dessus du niveau des rails latérales.
2. Fermez le couvercle et glissez une pile AA (inclue) chargée dans le compartiment à pile
3. Une fois que la vapeur a commencé à se former dans le trou d'inhalation (en général sous 3-5 minutes) inhalez la vapeur lentement et avec consistance. Vous pouvez inhalez directement à partir du trou ou à l'aide d'embout buccal. Si la vapeur est trop chaude ou a un goût de fumée, commencez à inhaler plus tôt et inhalez plus rapidement. Gardez la Launch Box en position horizontale afin que l'herbe reste bien au fond de la tranchée.
4. Une fois que vous êtes à 2/3 du temps d'inhalation, relâchez la pression sur la pile et finissez à inhaler la vapeur
5. Secouez doucement la Launch Box afin d'étaler l'herbe à nouveau dans toute la tranchée. Cela améliore le goût.
6. Répétez les points 2-5 jusqu'à l'épuisement de la matière. La matière sera épuisée quand elle aura une couleur bien brune. Pour vider et nettoyer le bol, brossez délicatement la grille avec la brosse fournie. Souvenez-vous - la grille est délicate et ne peut pas être remplacée. Allez-y en douceur.
7. SOUVENEZ-VOUS DE TOUJOURS enlever la pile et la ranger dans sa boîte quand vous n'utilisez pas activement la Launch Box

GARANTIE: Magic Flight offre une garantie fonctionnelle à vie sur la Launch Box. La garantie ne couvre pas les pièces volées ou perdues. Les frais de renvoi peuvent être appliqués. Pour des astuces, plus d'informations, vente, pièces ou service veuillez svp. visiter

www.Magic-Flight.com (pour les clients aux USA) ou

www.planete-sfactory.com

Le vaporisateur et le nom de sa marque sont protégés par un copyright et une marque déposée (le brevet déposé).

Cet appareil est destiné à un usage avec le tabac, les herbes à fumer légales, les herbes médicinales et plus généralement pour l'aromathérapie uniquement.

Si vous souhaitez obtenir les informations plus détaillées, une FAQ très compréhensible peut être trouvée à

www.vaporpedia.com/wiki/Magic-Flight_Launch_Box

www.Magic-Flight.com
Copyright 2010 All rights reserved
Tous droits réservés