

ZTE Kis Lite

Guide de démarrage rapide

MENTIONS LEGALES

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être extraite, reproduite, traduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie ou microfilm, sans l'accord préalable écrit de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se réserve le droit d'apporter des corrections aux erreurs d'impression ou de mettre les spécifications à jour sans avis préalable.

N° de version : R1.0

Date d'édition : 17 juillet 2012

Manuel n° : 079584504899

Nous offrons un service d'assistance autonome aux utilisateurs de nos terminaux. Rendez-vous sur le site officiel de ZTE (à l'adresse www.zte.com.cn) pour plus d'informations sur ce service et les modèles concernés. Informations complètes sur le site Web.


Pour de plus amples informations, télécharger le manuel d'utilisation :

http://www.zte.com.cn/endata/mobile/France/France_Instruction/201210/P020121012579587277393.pdf

Informations de sécurité relatives au produit

	Ne pas utiliser pendant le rechargement.
	Ne pas utiliser le combiné lorsque vous êtes au volant.
	Cet appareil peut émettre une lumière vive ou clignotante.
	Pour une utilisation proche du corps, conserver un espace de 15 mm.
	Ne pas jeter au feu.
	Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.
	Eviter tout contact avec un support de stockage magnétique.
	Cet appareil peut produire un son à fort volume.
	Eviter les températures extrêmes.
	Maintenir à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre matériel médical personnel.
	Eviter tout contact avec les liquides, maintenir au sec.
	Eteindre l'appareil dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement le stipule.
	Ne pas tenter de démonter l'appareil.
	Eteindre l'appareil dans les avions et les aéroports si le règlement le stipule.
	Ne pas dépendre de cet appareil pour les communications d'urgence.
	Eteindre dans les environnements explosifs.
	Utilisez uniquement des accessoires approuvés.

Faites connaissance avec votre téléphone



Touche Marche-Arrêt

- Appuyez longuement pour afficher les options du téléphone ou éteindre votre téléphone.
- Appuyez pour passer en mode Veille.
- Appuyez à nouveau pour rallumer votre téléphone.

Touche Accueil

- Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran.
- Appuyez longuement pour afficher les applications récemment utilisées.

Touche Menu

Appuyez sur cette touche pour afficher les options de l'écran actuel.

Touche Retour

Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

Touche Rechercher

Appuyez pour ouvrir la zone de recherche.

Touche Volume

Appuyez sur ou maintenez appuyée une des extrémités du bouton pour augmenter ou diminuer le volume.

Avant de commencer


Retrait de la coque arrière




Installation de la carte SIM




Installation de la carte microSD




Remarque : Le logo microSD  est une marque commerciale de la SD Card Association.

Installation de la batterie



Chargement de la batterie



Lorsque vous recevez votre nouveau téléphone, vous devez charger la batterie de la manière suivante...

1. Connecter l'adaptateur à la prise du chargeur.
2. Brancher le chargeur sur une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

Allumer/éteindre votre téléphone

Assurez-vous que la carte SIM est présente dans l'appareil et que la batterie est chargée.


- Appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
- Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour afficher les options du téléphone. Appuyez sur **Eteindre**, puis sur **OK**.

Mise en veille de votre téléphone

Le mode Veille met votre appareil en état d'économie d'énergie, en éteignant l'écran pour économiser la batterie. Votre appareil se met aussi en mode Veille automatiquement lorsqu'il demeure inutilisé pendant une période de temps prolongée, que vous pouvez régler sous **Délai de temporisation** dans les paramètres d'affichage.

Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour passer en mode Veille.

Sortie de veille de votre téléphone

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour activer l'affichage de l'écran.
2. Maintenez enfoncée l'icône  au centre de l'écran.

Remarque :

Si vous avez défini un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour protéger votre téléphone, vous devrez dessiner ce schéma ou entrer le code PIN/mot de passe pour déverrouiller votre écran.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

C E 1588

Il est déclaré dans la présente que le produit mentionné suivant :

Type de produit : Téléphone portable numérique
WCDMA/GSM (GPRS) bi-bande

N° de modèle : ZTE Kis Lite

Description du produit : téléphone mobile
WCDMA/GSM

Conforme aux éléments suivants : principales exigences de protection de la directive sur les équipements radio et de télécommunications (directive CE 1999/05/CE), restrictions sur certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive CE 2011/65/CE), écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (Directive 2009/125/EC) et amendements.

La présente déclaration s'applique à tous les exemplaires fabriqués et identiques aux spécimens fournis aux fins de test/évaluation.

Une évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive 1999/5/CE a été réalisée par American TCB (Organisme notifié n° 1588) et l'évaluation de la conformité du produit aux exigences relatives à la directive 2011/65/UE a été réalisée par Centre Testing International Corporation SHANGHAI LAB. Ces évaluations ont été réalisées sur la base des normes et réglementations suivantes :

Spécification : Santé et sécurité**Standard :**

EN 50360:2001; EN62311:2008;
EN 62209-1:2006; EN 62209-2:2010;
EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003
EN 60950-1:2006/A11:2009

N° de rapport :

2012TAR510; 2012SAR331; 2012SAF0132

Requirement: EMC**Standard :**

EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-3 V1.4.1;
EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.1.1;
EN 301 489-24 V1.5.1; EN 55013:2001+A2:2006;
EN 55020:2007

N° de rapport :

2012EMC332; 2012TAE164

Requirement: Spectre radio**Standard :**

EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V5.2.1;
EN 301 908-2 V5.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
EN 301 440-1 V1.6.1; EN 301 440-2 V1.4.1

N° de rapport :

2012FTA333; 2012FTA334; 2012BTR352
2012WLN0413; 2012TAR508

Requirement: RoHS**Standard :**

IEC 62321:2008

N° de rapport :

RLSHE001192200001

Cette déclaration relève de la responsabilité du fabricant :

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057, République Populaire de Chine

Personne autorisée à signer pour la société :

Xu Feng Directeur Qualité de ZTE Corporation

Nom en caractères d'imprimerie et fonction dans la société

Shenzhen, 29 septembre 2012



Lieu et date

Signature valable en droit

Cet équipement peut être utilisé dans les pays suivants :				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR