




Materiales

(no dibujados a escala)



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




GUÍA DE PIEZAS

PARADA

Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas	No. del modelo	21425
	No. del dibujo de ensamble	99434-01
	Acabado	Cromo pulido
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza
* Kit del sistema de suspensión	1	98026-45
Placa de techo		
Campana		
Anillo de la moldura de campana		
Bola de suspensión / Conjunto de varilla		
Tornillo prisionero		
Tornillo, de campana		
Tornillo, de madera		
Arandela, plana		
Aislador de montaje		
Cubierta del adaptador	1	67199-01
Conjunto del kit de luz	1	99529-01
Balasto	1	89292-01
Bombilla, CFL	1	89291-01
Globo / Pantalla	1	99530-01
Kit de materiales	1	99434-00-860
Tornillo mecánico 8-32		
Empalme plástico		
Receptor de control remoto	1	84368-01
Transmisor de control remoto	1	92754-01
Soporte de control remoto	1	84369-01