



# Hardware

(Drawn to Scale)



# Fan Parts

(Not Drawn to Scale)




# PARTS GUIDE

*Hunter*



Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN




THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List	Model #	25746	25745	25748
	Asm. Dwg. #	93752-03	93752-06	93752-07
	Finish	White	Antique Pewter	New Bronze
Item Name	Qty			
Hanger Bracket Assembly	1	74090-02	74090-02	74090-02
Ceiling Plate				
Canopy				
Canopy Trim Ring				
Hanger Ball / Downrod Assembly				
Washer, Installers Choice				
Canopy Screw				
Locking Screw				
Wood Screw				
Flat Washer				
Mounting Isolator				
Wood Screw				
Switch Housing Assembly	1	97060-02	97060-07	97060-08
Blade Iron Set	1	92805-05	92805-05	92805-05
Blade Set	1	74048-92	75147-61	74438-21
Hardware Kit	1	93752-00-862	93752-00-865	93752-00-866
Screw, Switch Housing Assembly				
Blade Grommet				
Blade Assembly Screw				
Screw, Machine, 6-32				
Wire Connector				
Switch Housing, Alternate	1	85088-01	85088-01	85088-01
Switch Housing Cover	1	73853-01	73853-01	73853-01
Switch Housing Plug Button	1	73854-01	73854-01	73854-01
Balancing Kit	1	07570-01	07570-01	07570-01
Remote Control Transmitter	1	85095-01	85095-01	85095-01
Remote Control Cradle	1	85093-01	85093-01	85093-01
Remote Control Receiver	1	85112-03	85112-03	85112-03
Globe/Shade	4	84884-04	84884-07	84884-10
12 Volt Battery (GP23A)	1	64626-01	64626-01	64626-01
Light bulb / Bulb	4	77646-03	77646-03	77646-03


## Materiales

(no dibujados a escala)




x 1

Roseta de perfil bajo




x 2

3" Tornillo de madera




x 4

Arandela plana




x 2

1.5" Tornillo de madera




x 3

Tornillo de fijación




x 3

Tornillo de campana




x 1

Tornillo prisionero




x 2

Aislador de montaje




x 11

Tornillo de armadura de soporte de paleta



x 16

Tornillo, de conjunto de paleta



x 16

Arandela de caucho de paleta




x 1

Kit de equilibrado




x 4

Empalme plástico



x 3

Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor







x 3

Tornillo mecánico, 6-32



## Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta




Conjunto del interruptor



PARADA

*Hunter*

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

## Lista de piezas

Nombre del ítem	Cantidad	No. del modelo	25746	25745	25748
		No. del dibujo de ensamblaje	93752-03	93752-06	93752-07
Acabado		Blanco	Peltre antiguo	Bronce nuevo	
<b>Conjunto del soporte de suspensión</b>	<b>1</b>	<b>74090-02</b>	<b>74090-02</b>	<b>74090-02</b>	<b>74090-02</b>
Placa de techo					
Campana					
Anillo de la moldura de campana					
Bola de suspensión / Conjunto de varilla					
Arandela, selección del instalador					
Tornillo, de campana					
Tornillo de fijación					
Tornillo, de madera					
Arandela, plana					
Aislador de montaje					
Tornillo, de madera					
<b>Conjunto del interruptor</b>	<b>1</b>	<b>97060-02</b>	<b>97060-07</b>	<b>97060-08</b>	
<b>Juego de soporte de paletas</b>	<b>1</b>	<b>92805-05</b>	<b>92805-05</b>	<b>92805-05</b>	
<b>Juego de paletas</b>	<b>1</b>	<b>74048-92</b>	<b>75147-61</b>	<b>74438-21</b>	
<b>Kit de materiales</b>	<b>1</b>	<b>93752-00-862</b>	<b>93752-00-865</b>	<b>93752-00-866</b>	
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor					
Arandela de caucho, de paleta					
Tornillo, de conjunto de paleta					
Tornillo, mecánico, 6-32					
Empalme plástico					
<b>Caja del interruptor, alternativa</b>	<b>1</b>	<b>85088-01</b>	<b>85088-01</b>	<b>85088-01</b>	
<b>Cubierta de la caja del interruptor</b>	<b>1</b>	<b>73853-01</b>	<b>73853-01</b>	<b>73853-01</b>	
<b>Botón taponador de la caja del interruptor</b>	<b>1</b>	<b>73854-01</b>	<b>73854-01</b>	<b>73854-01</b>	
<b>Kit de equilibrado</b>	<b>1</b>	<b>07570-01</b>	<b>07570-01</b>	<b>07570-01</b>	
<b>Transmisor de control remoto</b>	<b>1</b>	<b>85095-01</b>	<b>85095-01</b>	<b>85095-01</b>	
<b>Soporte de control remoto</b>	<b>1</b>	<b>85093-01</b>	<b>85093-01</b>	<b>85093-01</b>	
<b>Receptor de control remoto</b>	<b>1</b>	<b>85112-03</b>	<b>85112-03</b>	<b>85112-03</b>	
<b>Globo / Pantalla</b>	<b>4</b>	<b>84884-04</b>	<b>84884-07</b>	<b>84884-10</b>	
<b>Batería de 12 voltios, GP23A</b>	<b>1</b>	<b>64626-01</b>	<b>64626-01</b>	<b>64626-01</b>	
<b>Bombilla</b>	<b>4</b>	<b>77646-03</b>	<b>77646-03</b>	<b>77646-03</b>	