



Hardware

(Drawn to Scale)



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)




PARTS GUIDE

Hunter



Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box. If parts are missing, DO NOT RETURN



THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.


THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY. REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.

Parts List

Item Name	Qty	Model #	28035	28036	28037	28038	28039
		Asm. Dwg. #	99156-01	99156-02	99156-03	99156-04	99156-05
		Finish	Brushed Nickel	Provencal Gold	New Bronze	Estate Brass	White
Hanger Bracket Assembly	1		96759-09	96759-26	96759-30	96759-74	96759-03
Ceiling Plate							
Canopy							
Canopy Trim Ring							
Hanger Ball / Downrod Assembly							
Setscrew							
Low Profile Washer							
Canopy Screw							
Wood Screw							
Wood Screw							
Flat Washer							
Screw, Low Profile							
Switch Housing Assembly	1		99134-09	99134-26	99134-30	99134-74	98840-03
Blade Iron Set	1		92803-07	92803-07	92803-07	92803-07	92803-07
Blade Set	1		74296-55	74296-48	75006-55	75516-90	74408-56
Light Kit Assembly	1		96942-02	96942-02	96942-02	96942-02	96942-02
Hardware Kit	1		99156-00-860	99156-00-861	99156-00-862	99156-00-863	99156-00-864
Screw, Blade Iron Armature							
Rubber Blade Grommet							
Blade Assembly Screw							
Screw, Machine, 6-32							
Wire Connector							
Screw, Switch Housing Assembly							
Balancing Kit	1		07570-01	07570-01	07570-01	07570-01	07570-01
Globe/Shade	1		84602-02	84602-01	84602-06	84602-07	84602-06
Pull Chain	2		63756-43	63756-43	63756-43	63756-43	63756-43
Pull Chain	1		63756-18	63756-18	63756-18	63756-18	63756-18
Bottom Cap	1		64349-02	64349-02	64349-02	64349-02	64349-02
Finial	1		64350-02	64350-02	64350-02	64350-02	64350-02
Switch Housing Cover	1		73853-01	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01
Switch Housing Plug Button	1		73854-01	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01
Dummy Terminal, Male	1		08198-01	08198-01	08198-01	08198-01	08198-01
Dummy Terminal, Female	1		08200-01	08200-01	08200-01	08200-01	08200-01
Light bulb / Bulb	2		77646-04	77646-04	77646-04	77646-04	77646-04


Materiales

(no dibujados a escala)



Piezas del ventilador

(no dibujadas a escala)




GUÍA DE PIEZAS



Hunter

Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.



Si falta alguna parte, **NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN**

Lista de piezas

No. del modelo	28035	28036	28037	28038	28039	
No. del dibujo de ensamblaje	99156-01	99156-02	99156-03	99156-04	99156-05	
Acabado	Bronce pulido	Oro provincial	Bronce nuevo	Latón sólido	Blanco	
Nombre del ítem	Cantidad					
Conjunto del soporte de suspensión	1	96759-09	96759-26	96759-30	96759-74	96759-03
Placa de techo						
Campana						
Anillo de la moldura de campana						
Bola de suspensión / Conjunto de varilla						
Tornillo prisionero						
Roseta de perfil bajo						
Tornillo, de campana						
Tornillo, de madera						
Tornillo, de madera						
Arandela, plana						
Tornillo, de roseta de perfil bajo						
Conjunto del interruptor	1	99134-09	99134-26	99134-30	99134-74	98840-03
Juego de soporte de paletas	1	92803-07	92803-07	92803-07	92803-07	92803-07
Juego de paletas	1	74296-55	74296-48	75006-55	75516-90	74408-56
Conjunto del kit de luz	1	96942-02	96942-02	96942-02	96942-02	96942-02
Kit de materiales	1	99156-00-860	99156-00-861	99156-00-862	99156-00-863	99156-00-864
Tornillo, de armadura de soporte de paleta						
Arandela de caucho, de paleta						
Tornillo, de conjunto de paleta						
Tornillo, mecánico, 6-32						
Empalme plástico						
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor						
Kit de equilibrado	1	07570-01	07570-01	07570-01	07570-01	07570-01
Globo / Pantalla	1	84602-02	84602-01	84602-06	84602-07	84602-06
Tirador de cadena	2	63756-43	63756-43	63756-43	63756-43	63756-43
Tirador de cadena	1	63756-18	63756-18	63756-18	63756-18	63756-18
Tope inferior	1	64349-02	64349-02	64349-02	64349-02	64349-02
Cubierta ornamental	1	64350-02	64350-02	64350-02	64350-02	64350-02
Cubierta de la caja del interruptor	1	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01	73853-01
Botón taponador de la caja del interruptor	1	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01	73854-01
Terminal simulado, macho	1	08198-01	08198-01	08198-01	08198-01	08198-01
Terminal simulado, hembra	1	08200-01	08200-01	08200-01	08200-01	08200-01
Bombilla	2	77646-04	77646-04	77646-04	77646-04	77646-04