安全用品·標識

安全標識

非常用

標識

標示旗

標示

スタンド サイン プレート 安全 クッション

安全ミラー

カラーコーン

チェーン スタンド

工事用

フェンス

工事灯


トランシーバ-

拡声器

Safety Angle

セフティアングル





- ●セフティアングルは建設重機のブーム部分が事前に設定した角度を超えた時、ブザーと LEDの点滅でオペレーターへ危険を知らせます。
- 仕 様 ●送信機電源:自動充電ソーラー内蔵バッテリー7.2V(設置時自動通電式)
 - ●送信機電源持続時間(時間):140(満充電より)
- ●使用温度範囲:-20~60℃ 材 質 ●本体:ABS樹脂
- セット内容 ●本体(受信機および送信機)
 - ●シガーケーブル(受信機DC電源用)
 - ●受信機設置用面ファスナー
 - ●取扱説明書1冊

製造国 ●日本




398-101






●設置方法、使用方法は付属の取扱説明書をご確認下さい。 ●寸法(幅×奥行×高さ)には、突出部は含んでおりません。




架空線の損傷事故や構造物の損傷事故防止に


セフティアングルによる対策



ブームに「送信部」を、運転席には「受信部」を取付けます。 この2つはワイヤレスで通信しています。



架空線より下に余裕を持たせた「警戒ライン」を想定します。 その「警戒ライン」までブームを上昇させます。



「送信部」の「検知角度調整ツマミ」を回して、「受信部」の 警報が鳴り始める角度へ合わせると設定が完了します。

ユニット(株)[959628]

ブームが上昇し「送信部」が 設定角度に達すると「受信部」

の警報が鳴り運転者へ注意を喚起し、事故の未然防止に

役立ちます。

発注単位1セット メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード 品 番	税込価格(1セット) [8%] / [10%]		送信部寸法 幅×奥行×高さ(mm)	受信部寸法 幅×奥行×高さ(mm)	梱包数 (セット)		<u>*</u>
★481-9969 398-101	¥259,200/¥264,000	¥280,000	115×65×55	70×125×40	1	500	-



398-102 (受信部専用ソーラー電源)

■受信部専用ソーラー電源

長 ●シガーライターソケットから受信機へ電源供給ができない場合に 使用する別売のソーラー電源です。

様 ●電圧:14.4V 仕

●容量:700mAh

●ソーラーパネル:0.5W 最大28mA×2

●使用温度範囲:-20~60℃

●種別:ニッケル水素二次電池

材 質 ●本体:ABS樹脂

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税込価格(1台) [8%] / [10%]	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	摘要	梱包数 (台)	質量 (g)	5
★ 481-9977	398-102	¥55,543/¥56,572	¥60,000	196×81×32	マグネット取付	1	420	-

商品についてのお問い合わせ:03-5248-7302 http://www.unit-signs.co.jp/