



# 用户指南

# 法律聲明

Copyright © 2011 Google Inc. 版權所有。

Google，Google 標誌圖樣、Android，Android 標誌圖樣、Nexus，Nexus 標誌圖樣、Nexus S，以及 Nexus S 標誌圖樣，都是 Google Inc. 的商標。所有其他公司和產品名稱都可能是與其有合作關係之公司的商標。

Google 的應用程式、服務項目、與功能特性的可用性會依國家、電信公司、及製造商而有所不同。

有關 Nexus S 手機的更多資訊，請造訪  
<http://www.nexusshelp.com>。

Google™

# 功能表

## 功能表 3

### 手機與配件 4

#### 盒內物品 5

#### 開始瞭解手機 6

#### 安裝電池與 SIM 卡 7

打開手機後蓋 7

裝回手機後蓋 8

取出或裝入電池 8

取出或插入 SIM 卡 10

#### 手機充電 11

手機充電 11

#### 使用耳機 12

#### 開啟與關閉手機 13

開啓手機 13

解鎖 SIM 卡 14

關閉手機 14

# 手機與配件

本 Google™ Nexus S™ 手機隨附一系列的配件，包括一副耳機、Micro USB 傳輸線及充電器。基於安全考量，出廠時電池不會置於手機內，因此，在使用手機之前必須插入電池並將其完全充電。本指南說明手機的零件、如何安裝與電池充電、如何開啓與關閉手機、以及其他實用資訊。




關於本手機上運行的 Android™ 行動科技平台的詳細資訊，包括撥接電話等基本用途、使用應用程式瀏覽網頁、讀取電子郵件等相關功能，請造訪電信公司的支援網站，並參考網站 <http://www.nexusshelp.com> 中的 Android 用戶指南。

## 在本章節中


- “盒內物品”，第 5 頁
- “開始瞭解手機”，第 6 頁
- “安裝電池與 SIM 卡”，第 7 頁
- “手機充電”，第 11 頁
- “使用耳機”，第 12 頁
- “開啓與關閉手機”，第 13 頁

## 盒內物品

本 Google™ Nexus S™ 手機隨附下列配件。




Micro USB 傳輸線



如果是向 GSM 行動電信公司簽約購買本手機，則手機會隨附一張電信公司的 SIM 卡。請參閱第 7 頁的“安裝電池與 SIM 卡”以瞭解如何插入或取出電池與 SIM 卡。

## 開始瞭解手機



使用手機之前，請裝入電池並完全充電。（請參閱第 7 頁的“安裝電池與 SIM 卡”及第 11 頁的“手機充電”。）

本章的其他部份說明耳機的使用與功能、狀態燈、開啓與關閉手機，以及其他資訊。

電信公司的支援網站和 *Android 用戶指南*（在 <http://www.nexusshelp.com> 網站上）說明如何撥接電話及手機的其他基本功能，包括首次開機。

請務必使用無棉絮軟布維持相機正面與背面鏡頭的乾淨；髒汙與指紋會使相片失真。相機背面的 LED 閃光燈位於鏡頭旁邊。拍攝相片與錄製影片的方式均於 *Android 用戶指南* 中說明。


## 安裝電池與 SIM 卡

若要安裝及更換電池或 SIM 卡，必須取下手機後蓋。

您必須先安裝電池並插入 SIM 卡，才能使用手機。


### 打開手機後蓋

- ▶ 緊握手機並找出後蓋的開啓門。開啓門有個小凹口，大小剛好足以插入指甲，這個小凹口位於相機鏡頭的上方。將指甲伸入開口，然後用力將手機後蓋掀開。



## 裝回手機後蓋


- ▶ 放上手機後蓋，然後下壓使其就定位。




## 取出或裝入電池

您必須打開手機後蓋，才能取出或插入電池。

- 1 關閉手機。  
請參閱第 13 頁的“開啓與關閉手機”。
- 2 將手指滑入電池旁邊的小開口，取出電池。




- ▶ 將手機上的金色接點對準電池，並輕壓電池使其就定位以插入電池。




## 取出或插入 SIM 卡

您必須打開手機後蓋，才能取出電池或插入 SIM 卡。

- ▶ 用指尖使 SIM 卡滑出插槽以取出 SIM 卡。



- ▶ 對準 SIM 卡（截角朝右下角而金色接點朝下）並滑入插槽，就可以插入 SIM 卡。




## 手機充電

使用手機之前，必須先將電池完全充電，才能使用手機。

手機也可利用隨附的 **Micro USB** 傳輸線連接到電腦的 **USB** 埠來進行充電。關於手機連接電腦的資訊，請參閱 **Android 用戶指南**。

### 手機充電

- 1 將充電器的一端插入交流電插座。
- 2 將 **Micro USB** 傳輸線的一端插入隨附的充電器或是電腦上的 **USB** 埠。
- 3 將另一端則插入手機上的 **Micro USB** 埠。




充電中，螢幕會顯示電池充電狀態圖示。

- 4 電池完全充電後，將其由充電器拔除。

## 使用耳機


將耳機插入手機的 3.5mm 耳機插孔。



可利用手機的**音量上/下**按鈕，或利用手機上的應用程式來控制耳機音量（如 **Android** 用戶指南以及應用程式的說明文件中所述）。

# 開啟與關閉手機

使用電源按鈕來開啓或關閉手機。



## 開啟手機

- ▶ 按下**電源**按鈕幾秒，直到螢幕亮起。  
首次啓用手机時，**Android** 會致歡迎詞並出現登入您的 **Google** 帳號的提示。有關詳細資訊，請洽詢電信公司或參閱 *Android 用戶指南*。  
當開啓手機時，可能會提示您輸入 **SIM** 卡專用的個人辨識碼（**PIN**）。

## 解鎖 SIM 卡

若輸入了三次錯誤的 SIM 解鎖 PIN 碼，SIM 卡將被鎖住，這時手機除了撥打緊急電話號碼，無法作其他用途。您必須從電信公司取得 PIN 解鎖碼（PUK），才能解除 SIM 卡的鎖定並設定一組新的 PIN 碼。

- ▶ 撥打下列號碼，將“PUK”換成電信公司提供的 PUK 碼，然後將兩個“PIN”換成您所選用的一組 4 到 8 位數的 PIN 碼：**\*\*05\*PUK\*PIN\*PIN#**

## 關閉手機

- 1 按住**電源**按鈕直到功能表開啓。
- 2 觸碰功能表中的**關機**。
- 3 當確認是否要關閉手機時，觸碰**確定**。

關於觸控螢幕與功能表的操作詳情，請參閱 *Android 用戶指南*。