

⚠ 주의



①



되도록 연결하여 주십시오.
(고장의 원인이 됩니다.)

USB Flash Drive의
품질 보증기간은 1년
부품보유기간은
5년입니다.

계 품 명	USB Flash Drive	오 밀 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

계 품 명	USB Flash Drive	오 밀 명	
구 입 일	년 월 일	Serial No.	
구입대리점		판매금액	

[illegible]

■ 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (폐하기 거름장류 등)

●이 보름에는 한국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요

삼성전자주식회사
http:// www.sec.co.kr



A screenshot of the Windows File Explorer context menu for a folder named '이동식 디스크 (G:)'. The menu options are: '화장(A)...', '포맷(A)...', '꺼내기(N)' (highlighted with a red circle), '질러내기(D)', '복사(C)', '이름 바꾸기(M)', and '속성(B)'. The left sidebar shows the '이동식 디스크 (G:)' folder selected.

삼성 USB Flash Drive

사용설명서

 삼성전자는 어떠한 경우에도 USB Flash Drive에 저장된 데이터의 손실에 대한 복구나 배상책임을 지지 않습니다.

- * 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- * 사용 설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요

*모든 제품의 사양 및 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다

제거/꺼내기 : Macintosh에서는 디스크 아이콘을 휴지통에 끌어놓으면 [꺼내기]기능을 수행하는 것입니다.