

판매원 - 삼성전자주식회사

* 주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄 3동 416번지

제조원 - 주식회사 노비타



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 도입 및, 고장상자, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.



고객상담실
서울 02-541-3000



인터넷 홈페이지
<http://www.ssc.co.kr>



한국A/S 우수기업

2002년 11월 14일 제1회 시상식
상장 수여 대상 부문
우수한 기업에 수여하는 표창장

137-006214AAAA

SAMSUNG

삼성 하이폰 전화기

사용설명서 SP-F214



• 안전을 위한 주의 사항 •

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다.

반드시 읽고 올바르게 사용하여 주세요

- 임의신후 누구나 언제라도 볼수 있는 장소에 보관하여 주십시오
- 이 제품은 국내(대한민국)용입니다.
- 사용 설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요

■ 삼성전화를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품을 구입하신 소비자께서는 먼저 사용설명서를 잘 읽어보시고 제품을 설치하여 주시기 바라며 설치 시에 문제점 발생 또는 이해가 잘 되지않는 내용은 각 서비스센터(삼성전자 서비스센터 전화번호)로 연락하시면 자세히 안내하여 드립니다.

*본 제품은 정보통신부 형식승인을 필요없음.



■ 제품의 특징

1. 착신표시 램프기능
2. 재발신 기능
3. 재다이얼
4. 온-후크 다이얼 기능
5. 전자식 전용

■ 제품의 구성 요소



고정장치



송수화기



전화연결선

■ 목 차

안전상 유의 사항	4
전화기 각부 명칭	5
전화 걸기/받기	6
전화기 설치 방법	7-8
기능 설명	9-11
착신표시 램프	9
재발신 기능	9
재다이얼 기능	10
온-후크 다이얼 기능	11
회로 구성도	11
문제 발생시 점검 사항	12
제품보증서	13



사용설명서

당사 전화를 구입하여 주신 것을 감사드립니다.
사용하시기 전에 본 설명서를 읽으시고 사용하시기 바랍니다.

안전상 유의 사항



습기나 먼지 또는 부식성가스(연탄가스)가 많은 곳에 설치하면 수명이 짧아지므로 이런 장소를 피하여 주시고 화기에서 일정거리를 유지시켜 설치 하십시오.



전화기에 진동이나 무리한 충격을 가하지 마십시오.



전화기 외부를 알콜이나 벤젠, 아세톤 등 인화물질로 닦으면 화학변화를 일으켜 전화기 표면이 변질될 우려가 있으니 마른 헝겊으로 닦아 주십시오.



임의로 전화기를 분해하지 마십시오.



전화기 코드를 임의로 꼬거나 무리하게 당기면 코드가 늘어나 수명이 줄어듭니다.

전화기 각부 명칭



전화 걸기

송수화기로 걸 때



송수화기를 들고 상대
방의 전화번호를 누른
후 통화하세요.

온후크를 이용하여 걸 때



바튼을 누르고 상대방의
전화번호를 누른 후 송수화기를
들고 통화하세요.

통화 후 끊을 때



송수화기를 내리세요.

※ 온후크(on hook Dialing)란?

- ▶ 송수화기를 들지 않고 상대방의 전화번호를 눌러 스피커를 통해 상대방의 소리를 듣고 난 다음 송수화기를 들고 통화하는 편리한 기능입니다. (송수화기를 들지 않으면 내 목소리가 상대방에게 들리지 않습니다.)

전화받기




- ▶ 벨이 울리면 송수화기를 들고 통화하세요.

전화기 설치방법

핸드셋 (송수화기) 연결

핸드셋(송수화기)의 연결 잭을 전화기 밑부분에 위치한
핸드셋잭에 삽입 하십시오.


전화기 밑면에 위치



국선 접속 방법

국선 전화선을 전화기 밑부분에 위치한 국선 연결 잭에
삽입하십시오.


(전화기 밑면에 위치)



전화벨 음량 조정

전화기 밑면에 위치한 벨 음량 조절 스위치를 알맞은 크기로 조정하여 주십시오.


(대, 중, 무 3단계로 조정이 됩니다)



스피커 음량 조정

전화기 밑면에 위치한 스피커음량 조절 스위치를 알맞은 크기로 조정하여 주십시오.

(대, 중, 소 3단계로 조정이 됩니다)



기능설명

착신표시 램프 기능



전화가 걸려왔을 때 전화기 옆면에 위치한 램프의 깜박임으로 착신을 확인할 수 있고, 어두운 곳에서도 착신램프를 보고 전화기의 위치확인이 편리합니다.

재발신 기능



1. 통화중 이거나 전화 번호를 잘못 눌렀을 때...



2. 재발신 버튼을 눌러 주세요.

3. 다시 걸고자 하는 곳의 번호를 눌러 주세요.



4. 통화 하세요.

※주의전환기능: 구내교환기에 연결하여 사용시에는 전화를 다른 곳으로 연결할 수 있도록 전환 발신음이 들립니다.

다이얼 기능



통화중

1. 수화기를 드세요.



재다이얼

2. 재다이얼 버튼을 누르세요.



통화

3. 통화 하세요.

온-후크 다이얼 기능



1. 온-후크 버튼을 누르세요.
발신음이 들립니다.

전화번호

2. 원하시는 전화번호를 누르세요.




통화

3. 수화기를 들고, 통화 하세요.

*주의: 전화선을 연결하시고 바로 온-후크 버튼을 누르면 온-후크 다이얼 기능이 동작되지 않는 경우가 있습니다. 이 때는 수화기를 한번 들어 주시면 정상적으로 동작이 됩니다.

회로 구성도



MEMO

MEMO