

SAMSUNG

SGH-B308

用戶手冊

- 視乎所安裝的軟件或因應不同的服務供應商或國家，本手冊中的某些說明可能與您的手機不盡相同。
- 視乎所在國家的不同，手機及其配件可能與本手冊中的說明存在差異。

Printed in Korea

World Wide Web

http://www.samsungmobile.com

Code No.:GH68-18909A

HongKong China. 07/2008. Rev. 1.0

✦ 安裝 SIM 咭和電池

1. 打開電池蓋並插入 SIM 咭。

電池蓋

2. 安裝電池並重新蓋上電池蓋。

電池

✦ 充電

1. 插上隨附的旅行充電器。

三角形的一面朝上

2. 完成充電後，拔出充電器。

註：請勿在拔出充電器之前取出手機電池，否則可能損壞手機。

✦ 手機圖示和按鍵功能

Web 存取／確認鍵
在閒置模式下，存取網頁瀏覽器。
在功能表模式下，選擇反白顯示的選項或確認輸入。

軟鍵
執行按鍵上方指示的功能。

撥號鍵
撥出或接聽電話。
在閒置模式下，擷取最近的電話。

留言信箱伺服器鍵
在閒置模式下按住此鍵，可進入留言信箱伺服器。

字母數字鍵

四向瀏覽鍵
在閒置模式下，直接進入常用功能表。
在功能表模式下，捲動功能表選項。

開關／結束鍵
按住該鍵開啓或關閉手機。
亦可結束通話。

取消／清除鍵
從顯示屏刪除字元。返回上一級功能表。

靜音模式鍵
靜音模式

✦ 顯示屏

當您沒有通話或使用功能表時，手機處於閒置模式。您必須處於閒置模式，才可撥出電話號碼。

圖標

文字和圖形

軟鍵功能指示

手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標：

圖標	說明
	訊號強度
	正在通話
	身處服務區之外，除緊急通話外，您不能撥出或接聽電話
	GPRS 網絡
	漫遊網絡
	將鈴聲設為震機
	靜音模式
	靜音模式（通話中）
	來電轉駁功能啓動
	新的文字信息或多媒體信息
	收到新的留言信息
	已設定鬧鐘
	電池電量

✦ 開機或關機

- 按住 一秒以上打開手機。
- 如果出現時間及日期信息，按 **是** 軟鍵並按照以下屏幕指示設定時間及日期。
- 按住 兩秒以上關閉手機。

✦ 更改顯示語言

- 在閒置模式下，按「功能表」軟鍵。
- 選擇「**手機設定**」→「**語言**」。
- 選擇語言。

✦ 撥出電話

- 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼，然後按 .
- 按 結束通話。

✦ 接聽電話

- 手機鈴聲響起時，按「**接聽**」軟鍵或 接聽來電。
要拒絕來電，按「**拒絕**」軟鍵或 .

✦ 功能表圖

1. SIM AT*	4.7 通話中提示	7.6 語音備忘錄
2. 通話記錄	4.8 翻蓋提示音	7.7 外幣對換
2.1 未接來電	4.9 開機／關機	8. 電話簿
2.2 已接來電	4.0 附加提示音	8.1 搜尋
2.3 已撥電話		8.2 新增項目
2.4 全部刪除		8.3 搜尋分組
2.5 通話時間		8.4 編輯分組
2.6 通話費用*		8.5 快速撥號
		8.6 全部複製
		8.7 全部刪除
		8.8 記憶位置狀態
3. 網絡服務	5. 信息	
3.1 來電轉駁	5.1 簡短信息	
3.2 通話限制	5.2 多媒體信息	
3.3 來電待接	5.3 推送信息	
3.4 網絡選擇	5.4 設定信息	
3.5 隱藏本手機號碼		
3.6 已關閉的用戶分組		
	6. 娛樂功能	
	6.1 WAP 瀏覽器	
	6.2 FM 收音機	
	6.3 遊戲	
	6.4 鈴聲	
	6.5 圖像	
	6.6 刪除全部	
	6.7 記憶體狀態	
4. 鈴聲設定	7. 管理目錄	
4.1 響鈴類型	7.1 鬧鐘	
4.2 響鈴音量	7.2 日程表	
4.3 響震設定	7.3 時間與日期	
4.4 按鍵音類型	7.4 計數機	
4.5 按鍵音量	7.5 待辦事項	
4.6 信息提示音		

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

✦ 輸入文字

改變文字輸入方法

- 按住 **#** 鍵選擇一種輸入法；按 **#** 切換輸入法。
- 按住 ***** 鍵可切換至特殊符號輸入法。

智能拼音輸入法

- 根據按鍵上的字母，按與拼音字母相應的鍵。
例如：要輸入「你」，請按 **6** 和 **4** 輸入「ni」。
- 按「**向左**」或「**向右**」選擇所按鍵的其他拼音。
- 如果找不到所需的字元，按「**向上**」或「**向下**」在文字選擇區捲動選項。
- 按 **OK/✓** 或者 ***** 鍵啓動漢字選擇區。
- 按所需漢字的對應數字鍵。
否則，按「**向左**」或「**向右**」捲動至一種字元，按 **OK/✓**。

中文筆劃輸入法

- 按與漢字各筆劃相應的鍵。

例如：要輸入「力」，請按 **5** 輸入 **一**，按 **3** 輸入 **㇏**。
- 如果找不到所需的字元，按「**向上**」或「**向下**」在文字選擇區捲動選項。
- 按漢字的相應數字鍵。

否則，按「**向左**」或「**向右**」捲動至一種字元，按 **⌂**。

智能英文輸入法

- 按 **2** 至 **9** 鍵，開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。

您要輸入的單詞在顯示屏出現。您每按鍵一次，單詞都可能隨之更改。在編輯或刪除按鍵前，請輸入整個單詞。

例如：要在智能英文輸入法中輸入「Hello」，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 及 **6**。
- 按 **0** 可插入空格並輸入下一個單詞。

否則，按「**向上**」或「**向下**」鍵顯示其他單詞選項。

功能表	說明
功能表 > 網絡服務	存取服務供應商提供的網絡服務。
功能表 > 鈴聲設定 > 響鈴類型或響鈴音量	選擇來電鈴聲或音量。
功能表 > 鈴聲設定 > 響震設定	選擇來電鈴聲的響震設定。
功能表 > 鈴聲設定 > 按鍵音類型或按鍵音量	選擇按鍵時的鈴聲類型和音量
功能表 > 鈴聲設定 > 信息提示音	選擇在收到簡短信息、多媒體信息及廣播信息時發出的鈴聲，或設定手機相隔多久提示您收到新信息。
功能表 > 鈴聲設定 > 通話中提示	設定手機在通話中收到新信息或到了鬧鐘響鬧時時間時提示您。
功能表 > 鈴聲設定 > 翻蓋提示音	選擇手機在打開或合上時發出的聲音。
功能表 > 鈴聲設定 > 開機／關機	設定手機在開關機時發出提示音。
功能表 > 鈴聲設定 > 附加提示音	設定手機的附加提示音。

功能表	說明
電話簿 > 記憶位置狀態	檢視手機記憶體或 SIM 咭中聯絡人的總數。
電話簿 > 特別服務號碼	存取服務供應商指定的服務號碼清單。
功能表 > 手機設定 > 顯示選項設定	更改顯示屏和背景燈設定。
功能表 > 手機設定 > 問候語	輸入手機開機時顯示的問候語。
功能表 > 手機設定 > 本機號碼	檢查本手機號碼或為號碼指定名稱。
功能表 > 手機設定 > 語言	選擇顯示文字所用的語言。
功能表 > 手機設定 > 保密設定	防止手機被擅用。
功能表 > 手機設定 > 保密設定 > 手機追蹤	手機被盜或丟失時追蹤手機。當有人試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機時，手機將自動向您的家人或朋友發送預設追蹤信息。根據您的服務供應商支援的特定功能，該功能可能不可用。
功能表 > 手機設定 > 附加設定	設定自動重撥功能或接聽方法。

基本英文輸入法

按標有所需字母的鍵一次輸入第一個字母，按兩次輸入第二個字母，如此類推。

例如，按 **2** 鍵三次輸入「C」，按 **5** 鍵兩次輸入「K」。

數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

特殊符號輸入法

按所需符號對應的數字鍵並按「**確定**」軟鍵。您可以按「**向上**」或「**向下**」鍵顯示更多符號。

自訂單詞輸入法

您可設定常用短句的清單，以便快速輸入字元。

- 選擇「**新增單詞**」。
- 輸入所需的短句並按「**確認**」軟鍵。
- 在基本英文輸入法下輸入短句的名稱並按「**確認**」軟鍵。
- 要插入新增的短句，請從自訂單詞清單中選擇。

功能表	說明
功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 收件匣、寄件匣或草稿匣	閱讀已接收、已發送或已儲存的信息。
功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 寫信息	新增信息並發送到其他手機。
功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 常用短信設定或表情符號範本	預設常用信息或表情符號的範本。
功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 設定或設置	設定使用信息服務的選項。
功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 全部刪除	刪除各信息匣中的信息或一次過刪除所有信息。
功能表 > 信息 > 簡短信息或多媒體信息 > 記憶位置狀態	檢查信息的記憶體資料。
功能表 > 信息 > 簡短信息 > 留言信箱	進入留言信箱伺服器並聆聽網絡的信息。
功能表 > 信息 > 簡短信息 > 廣播信息	更改服務設定及存取廣播信息。

功能表	說明
功能表 > 手機設定 > 快捷鍵	設定瀏覽鍵為快速鍵，直接進入常用功能表。
功能表 > 手機設定 > 連線設定	可建立並自訂操作模式，其中包含手機連接到網絡所需的設定。
功能表 > 手機設定 > 出廠設置	重設手機為出廠預設設定。

重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

緊記交通安全

駕駛時切勿使用没有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院和醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。

輸入文字的技巧

- 要移動浮標，請按「**向左**」或「**向右**」鍵。
- 要逐個字元刪除，請按 **C**。要刪除所有字元，請按住 **C**。
- 要在字元間插入空格，請按 **0**。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫，請按 **✱**。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中輸入標點符號，請按 **1**。

發送簡短信息

- 在閒置模式下，按「**功能表**」軟鍵。
- 選擇「**信息**」→「**簡短信息**」→「**寫信息**」。
- 輸入信息文字。
- 按「**選項**」軟鍵，並使用以下選項新增項目：
 - 加入項目**：新增鈴聲音、影像或動畫影像。
 - 加入範本**：新增文字範本。
 - 加入表情符號**：新增表情符號。
 - 加入電話簿**：新增電話簿聯絡人。
 - 加入書籤**：新增書籤項目。

功能表	說明
功能表 > 信息 > 多媒體信息 > 多媒體信息設定	選擇或設置使用多媒體信息所需的連接操作模式。
功能表 > 信息 > 推送信息	更改服務設定以及存取或刪除伺服器信息。
功能表 > 信息 > 設定信息	存取或刪除載有服務供應商網絡參數的設定信息。
功能表 > 娛樂功能 > WAP 瀏覽器	啓動並設定網頁瀏覽器。
功能表 > 娛樂功能 > FM 收音機	透過手機上的 FM 收音機功能收聽音樂或新聞。首先，您必須將作為接收天線的耳機連接至手機。
功能表 > 娛樂功能 > 遊戲、鈴聲或圖像。	存取手機記憶體中的遊戲、聲音或影像。
功能表 > 娛樂功能 > 刪除全部	刪除各媒體匣中的遊戲、聲音或影像，或一次過刪除所有媒體檔案。
功能表 > 娛樂功能 > 記憶體狀態	檢查遊戲、聲音和影像佔用的記憶體空間。
功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鬧。
功能表 > 管理目錄 > 日程表	追蹤每天或每月的日程。

干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，請關上手機。

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。不要隨便掛斷通話。

兒童和手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和配件，如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

 	使用不合規格的電池可引起爆炸。請依指示處理用過的電池。
--	-----------------------------

- 按「**選項**」軟鍵並選擇「僅發送」或「儲存並發送」。

- 如果選擇「儲存並發送」，請選擇記憶體位置。

- 輸入收件人號碼。

- 按 **⌂** 發送信息。

快速功能查閱

此部份提供手機功能的簡要說明。

功能表	說明
功能表 > SIM AT	使用由服務供應商提供的各種附加服務。
功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電、或已撥電話	檢視最近您已撥、已接或未接的電話。
功能表 > 通話記錄 > 全部刪除	刪除各通話類型中的記錄，或一次過刪除所有記錄。
功能表 > 通話記錄 > 通話時間	檢視最近您已撥和已接電話的時間。亦可重設計時器。
功能表 > 通話記錄 > 通話費用	檢視通話費用。

功能表	說明
功能表 > 管理目錄 > 時間與日期	手動設定目前時間及日期並設定當地時區。
功能表 > 管理目錄 > 計數機	執行基本運算功能。
功能表 > 管理目錄 > 記事簿	建立工作清單並指定每項工作的完成日期。
功能表 > 管理目錄 > 話音備忘錄	錄製及聆聽話音備忘錄。
功能表 > 管理目錄 > 外幣對換	進行外幣對換。
電話簿 > 搜尋	在電話簿中搜尋聯絡人。
電話簿 > 新增項目	在電話簿中加入新聯絡人。
電話簿 > 搜尋分組	在用戶分組中搜尋聯絡人。
電話簿 > 編輯分組	選擇分組成員的來電和信息的鈴聲和影像。亦可更改分組名稱。
電話簿 > 快速撥號	為您最常撥打的號碼指定快速撥號。
電話簿 > 全部複製	把所有儲存在手機記憶體（或 SIM 咭）的聯絡人複製到 SIM 咭（或手機記憶體）
電話簿 > 全部刪除	刪除儲存在手機記憶體及／或 SIM 咭中的所有聯絡人。

 	若音量過大，長時間使用耳機可能會損害您的聽覺。
--	-------------------------

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可檢修您的手機。

使用認可軟件

請只使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。

接觸射頻能量認證資訊

本手機是一台無線電發射和接收儀器，其設計和製造不超過歐盟理事會設定的接觸射頻 (RF) 能量的放射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引的基礎，是由獨立的科研機構透過定期及全面的科學研究評估得出的安全標準。

有關標準已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

無線電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的度量單位。歐盟理事會設定的 SAR 限制是 2.0W/kg。