

使用说明书

- 无线电发射型号核准证 (CMII ID) : 2008CP4543
 - 进网许可证号 : 02-5827-803559
 - 执行标准 : Q/12KF4266
 - 天津三星通信技术有限公司
 - 地址 : 天津市西青区微电子工业区微五路9号
 - 邮编 : 300385
 - 蓝牙 QD ID: B014646
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。
- * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- * 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.347W/kg，符合国家标准GB21288-2007 的要求。

www.samsungmobile.com.cn

中国印刷
编码: GH68-21155A
中文 07/2009 版本1.1



保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高 (0°C/32°F以下或45°C/113°F以上) 的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 在干燥的地方保存电池。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。


小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动部件并妨碍正常使用。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率 (RF) 信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

手机部位图



- ① 四向导航键 (上, 下, 左, 右)**
在待机模式下，进入到我的功能表模式 (上) 或直接进入用户自定义功能表 (左/右/下)；在功能表模式下，滚动选择功能选项。
- ② 音量键**
在待机模式下，调节按键音量；发送SOS信息。
▶ 启用并发送SOS信息。
- ③ 拨号键**
拨打或接听通话；在待机模式下，进入通话记录。
- ④ 音乐播放器键**
在待机模式下，打开音乐播放器功能表。
- ⑤ 语音信箱键**
在待机模式下，进入语音信箱 (按住)。
- ⑥ 暂停键**
输入拨号暂停符 (按住)。
- ⑦ 软键**
执行显示屏最下一行指示的功能。

- ⑧ 确认键**
在待机模式下，进入浏览器功能表；在功能表模式下，选择反白显示的选项或确认输入的内容。
- ⑨ 电源开/关/结束通话/功能表退出键**
打开和关闭手机 (按住)；结束通话；在功能表模式下，取消输入并返回待机模式。
- ⑩ 删除键**
删除输入的字符或项目。
- ⑪ 照相机键**
在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录像。
- ⑫ 数字字母键**
- ⑬ 静音模式键**
在待机模式下，启用或退出静音模式状态 (按住)。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门独立研究组建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm (6英寸) 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。

如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站 (维修站) 或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求关闭手机时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能 (如模板和预测输入) 减少按下按键的次数，并注意时常休息。

小心处理SIM卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

电池安全

有关电池信息

时间 ¹	类型	标准电池 (880 mAh)
通话时间 ²		最长 520 分钟
待机时间		最长 490 小时

(充足电的电池)

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在+10dBm、语音半速率时测量通话时间。

电池可以充放电几百次，但最终会坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

手机在屏幕最上一行显示下列状态指示图标：

图标	说明	图标	说明
	信号强度		启用蓝牙功能
	GPRS网络已连接		新信息
	EDGE网络已连接		FM收音机开
	通话中		插入存储卡
	启用SOS信息功能		启用正常模式
	启用闹钟		启用静音模式
	在住宅服务区		电池电量
	在办公服务区		当前时间

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。为确保您最佳的收听效果，请使用立体声耳机。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。


×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最低线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。


20 本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

安装SIM卡和电池

1. 取下电池盖，并插入SIM卡。



2. 插入电池，并合上电池盖。



电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。



2. 充电完成时，拔下旅行充电器。

应首先拔下充电器，然后从手机取出电池。否则，可能会损坏手机。

