




Manual do Usuário



TECNOLOGIA - SATISFAÇÃO - SUPORTE - QUALIDADE

STAR LIGHTING DIVISION



Manual do Usuário

LED FIVE EYES

Segurança CUIDADO!

Mantenha esse equipamento longe da chuva e de umidade!
Desconecte da rede antes de abrir o equipamento!

Instruções de segurança

Qualquer pessoa envolvida na instalação, operação e/ou cuidados do aparelho deve ser qualificada, e seguir as instruções deste manual;

CUIDADO!

Tenha cuidado com o manuseio da rede elétrica você pode sofrer um choque elétrico quando tocar os fios!

Esse aparelho deixou nossa fábrica em perfeitas condições. Para manter essa condição e garantir uma operação segura, é absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança e notas de avisos contidas nesse manual.

Importante:

O fabricante não vai aceitar nenhuma reclamação dos danos causados pela não-observação deste manual ou por qualquer mudança não-autorizada no aparelho. Favor considerar que os danos causados por modificações manuais no aparelho não estão na garantia.

Nunca deixe o cabo de força entrar em contato com os outros cabos! Tenha um cuidado especial com todas as conexões da rede e com o cabo de alimentação!

Tenha certeza de que a voltagem disponível não seja maior do que a apresentada no painel.

Sempre plugue a tomada de energia por último. Confirme se o switch está em OFF antes de conectar o aparelho á rede. A tomada de energia deve estar acessível após instalar o aparelho.

Verifique se o cabo de alimentação não está danificado. Cheque o equipamento e o cabo de alimentação periodicamente.

Sempre desconecte da rede quando o equipamento não estiver em uso ou antes de limpá-lo . Só pegue no cabo de alimentação pelo plug. Nunca desconecte o plug puxando pelo cabo de alimentação.

Esse aparelho tem classe I de proteção. No entanto é **essencial** conectar o condutor amarelo/verde no terra.

A conexão elétrica, reparos e outros serviços devem ser feitos por pessoas qualificadas.

Não conecte esse aparelho á uma fonte de alimentação dimerizada.

Não ligue o equipamento em pequenos intervalos de tempo pois isso pode reduzir o tempo de vida da lâmpada.

Durante o “start-up” inicial, alguma fumaça ou cheiro pode surgir. Este é um processo normal e não significa necessariamente que o aparelho está com defeito.

Não toque na carcaça do equipamento com as mãos desprotegidas quando ele estiver operando (a carcaça fica quente)!

Para troca use somente lâmpadas e fusíveis do mesmo tipo e proporção.

CUIDADO! PERIGO PARA OS OLHOS!
Evitar olhar diretamente para a fonte de luz.
(principalmente epiléticos)!

Introdução

O Led Five Eyes é um equipamento de 2 canais DMX e pode operar nos modos: controle DMX, áudio, ou configuração Mestre/Escravo.

Características

- Efeito Strobo colorido
- Velocidade Ajustável
- Microfone interno
- DMX-512
- 3 modos de Exibição: Audio, Auto, ou DMX
- 3 modos de Operação: Mestre/Escravo, DMX , Audio
- Display Digital para endereçamento e menu
- 160x5mm LEDs (40 vermelhos, 30 verdes, 30 azuis, 30 brancos e 30 Ambar)
- Voltagem: 220V 50Hz-60Hz
- Consumo: 25w

	208	215	Program26
	216	223	Program27
	224	231	Program28
	232	239	Program29
	240	247	Sound1
	248	255	Sound2
Ch2	0	255	Velocidade (lento para rápido)


Operação

O Led Five Eyes possui um menu de fácil navegação.

Para acessar o menu, pressione o botão ESC, e pressione as teclas UP ou DOWN até atingir a função desejada.

Assim que encontrá-la pressione ENTER para ter acesso.

Use então as teclas UP ou Down para mudar as configurações e depois pressione ENTER para confirmar as mudanças.



Addr – DMX Endereçamento

Pressione ESC para acessar o menu, e depois UP ou DOWN até que "Addr" apareça. Pressione ENTER.

Será exibido a mensagem "Axx" onde,"x" representa o canal DMX. Pressione UP ou DOWN para achar o canal desejado.

Auto

Selecione a função "Auto" no menu e pressione ENTER. A mensagem "Aut" irá aparecer ativando o modo Automático. Pressione ENTER, e a mensagem "speed of flash is set and "SP x" irá aparecer. Use as teclas UP ou DOWN para configurar a velocidade de operação.

Sound

Pressione o botão do menu até que "Soun" apareça. Pressione ENTER. A mensagem "Soux" será exibida. Use as teclas UP ou DOWN para regular a sensibilidade do áudio. Pressione ENTER. A mensagem "SP x" aparecerá. Pressione UP ou DOWN para configurar a velocidade de operação.

Slave

Para ativar o modo Mestre/Escravo, pressione o Menu até que a função "SLav" apareça. Pressione ENTER. A mensagem "Sla" será exibida.

VER-Esta função irá exibir a versão do software.

Pressione o MENU até que "VER" seja exibido.

Pressione o botão MENU para sair desta função.

Modo de controle DMX

Esta função permite o controle de cada equipamento individualmente.

A mesa de controle DMX permite a criação de programas personalizados.

Canal	Valor Dmx			Função
Ch1	0	7	vazio
	8	15	Program1
	16	23	Program2
	24	31	Program3
	32	39	Program4
	40	47	Program5
	48	55	Program6
	56	63	Program7
	64	71	Program8
	72	79	Program9
	80	87	Program10
	88	95	Program11
	96	103	Program12
	104	111	Program13
	112	119	Program14
	120	127	Program15
	128	135	Program16
	136	143	Program17
	144	151	Program18
	152	159	Program19
	160	167	Program20
	168	175	Program21
	176	183	Program22
	184	191	Program23
	192	199	Program24
200	207	Program25	