

NL- Realtime-Elektriciteitsmeter (Ref. 54375)

Inleiding

Energiebeheer draait om het meten en opvolgen van uw energieverbruik. Met deze informatie kunt u nagaan waar en hoe u geld kunt besparen. De energiemeter toont de hoeveelheid energie die u op dat moment in uw woning hebt verbruikt. De display kan ook weergeven hoeveel dit verbruik kost. U kunt het verbruik van al uw elektrische toestellen in huis meten door uw huishoudtoestellen aan- en uit te schakelen. U ziet meteen het verschil.

Veiligheid

HET IS ONONTBEERLIJK DAT U VÓÓR HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT REKENING HOUDT MET ENKELE VOORZORGSMAATREGELEN.

U zal bemerken dat de installatie van de energiemeter redelijk eenvoudig is. Er zijn echter een aantal aandachtspunten die u voor uw eigen veiligheid en gezondheid niet uit het oog mag verliezen.

De meetsensor kan vlot op de voedingskabel aan de stroomtoevoer of in de zekeringkast worden geklemd. De stroomvoorziening wordt dus op geen enkel moment onderbroken. Gelieve aandachtig de belangrijke informatie op de volgende pagina's te lezen en te respecteren.

Als u iets ongewoons met de stroomtoevoer of zekeringkast opmerkt, zoals losse of blootliggende draden, brandsporen, gaten in het isolatiemateriaal of een beschadigde elektriciteitsmeter, stop dan meteen en meldt dit aan uw netbeheerder.

Forceer of plooi nooit de kabels tijdens de installatie.

Als u twijfels hebt bij de installatie, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien.

Als gebruiker moet u de meetsensor tijdens de levensduur van de energiemeter niet vervangen. De batterijen van de zender en de displayeenheid moeten echter wel regelmatig worden vervangen.


Uw pakket bevat:

- 1x Meetsensor met zender
- 1x Displayeenheid
- 1x Handleiding



Installatie

U installeert de energiemeter door de meetsensor rond de voedingskabel van uw woning te klemmen. De voedingskabel leidt de stroom naar uw woning en bevindt zich naast de elektriciteitsmeter of binnenin de zekeringkast.



- 1) Open uw zekeringkast en verwijder indien nodig met een schroevendraaier de behuizing. U hebt nu toegang tot alle kabels. De voedingskabel is normaal gezien zwart, grijs of kastanjebruin. Hij bevindt zich naast de blauwe nulleider en is verbonden met de differentieelschakelaar. Klem de meetsensor rond de voedingskabel.
- 2) Open en druk op de knop om de sensorklem te openen..
- 3) Kies de voedingskabel en klem de meetsensor rond de kabel.
- 4) Sluit de sensorklem. De sensorklem is correct gesloten wanneer u een "klik" hoort.

VEILIGHEID: ALS U NIET PRECIËS WEET ROND WELKE KABEL U DE MEETSENSOR MOET KLEMMEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKwalificeerde ELEKTRICIEN. PLAATS DE MEETSENSOR IN GEEN GEVAL OP BESCHADIGDE KABELS. U HOEFT GEEN KABELS DOOR TE KNIPPEN.

De zender met de displayeenheid verbinden

- 1) Controleer of er 2 AA-batterijen in de zender en de displayeenheid zitten. Gebruik bij voorkeur herlaadbare batterijen.
 - 2) Druk op de displayeenheid op de knop PAIR. Gedurende één minuut knippert het symbool '- - -'.
 - 3) Terwijl het symbool voor de overbrenging van het signaal op de displayeenheid knippert, drukt u op de knop van de zender en wacht u tot het symbool '- - -' niet meer knippert.
- Als het apparaat de melding "Err", heeft de link niet juist is gebeurd. Beveel de procedure met een afstand van een meter tussen de twee eenheden.
- OPMERKING: De zender om de 6 seconden informatie doorstuurt.

Datum, Uur en tarief invoeren

- 1) Druk op SET, het jaartal knippert. Druk op Δ / ∇ om het te wijzigen ;
- 2) Druk op SET, de maand knippert. Druk op Δ / ∇ om deze te wijzigen ;
- 3) Druk op SET, de dag knippert. Druk op Δ / ∇ om deze te wijzigen ;
- 4) Druk op SET, het uur knippert. Druk op Δ / ∇ om het te wijzigen ;
- 5) Druk op SET, de minuten knipperen. Druk op Δ / ∇ om deze te wijzigen ;
- 6) Druk op SET, munteenheid knippert. Druk op Δ / ∇ om deze te wijzigen;
- 7) Druk op SET, het eerste cijfer van het tarief knippert. Druk op Δ of ∇ om het te wijzigen.
- 8) Druk op SET, het tweede cijfer van het tarief knippert. Druk op Δ of ∇ om het te wijzigen.
- 9) Druk op SET, het derde cijfer van het tarief knippert. Druk op Δ of ∇ om het te wijzigen.

OPMERKING : Het product werkt met alleen een tarief. Als u heeft een tweevoudig uurtarief, raden wij u de hoogste tarief te invoeren. Als u batterijen vervangt, moeten datum, uur en tarief ingevoerd zijn.

Modus

- Modus INSTANT: Druk op de knop MODE om de verbruikte kWh weer te geven of de kostprijs per uur of CO2 uitstoot.
- Modus HISTORY: Druk op de knop DISP om de totaal kost per maand of jaar weer te geven. Druk op de knop MODE om de verbruikte kWh weer te geven in de kostprijs of CO2-uitstoot ervan.
- Modus LOW/HIGH: Druk op de knop DISP om de minimaal en maximaal verbruik per dag weer te geven. Druk op de knop MODE om de verbruikte kWh weer te geven in de kostprijs of CO2-uitstoot ervan.

Reset

- LOW/HIGH gegevens worden dagelijks gereset.
- De totale Overhandiging aan nul: op RESET steunen.
- De gedeeltelijke Overhandiging aan nul: TOTAAL tijdens 3 tweede steunen.

Specifications

Frequentie	2,4 GHz
Meetstroom	0,2A - 100A
Nauwkeurigheid	> 95%
Bereik	30m, zendinterval 6 sec.
Batterijen	4x AA 1,5V (niet bijgeleverd)

Opmerking

De gegevens die u via uw ecoWatt kunt aflezen, kunnen verschillen van de gegevens op uw elektriciteitsfactuur. De informatie van uw ecoWatt geeft slechts een indicatie en kan niet dienen om de elektriciteitsfactuur van uw leverancier te betwisten.

Important



www.chacon.be - Hulp - Downloaden - 54375

Hierbij verklaart CHACON dat het verbruiksmeterin overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Recyclage



Dit symbool betekent de selectieve verwerking van de afval uit de elektrische en elektronische inrichtingen (WEEE). Dat betekent, dat dit product moet zijn verwerkt volgens de Richtlijn nr. 2002/96/EG met het doel van de recycling ervan of moet zijn gedemonteerd op die wijze, dat zijn invloed op de omgeving de kleinst mogelijk was. Meer details wordt aan u door locale of regionale overheid verstrekt.

Elektronische producten niet ingeschakeld in het selectieve verwerkingsproces zijn potentiaal gevaarlijk voor het milieu en voor de volksgezondheid gezien de inhoud van schadelijke stoffen.

Imported by

Chacon SA NV, 2 Avenue Mercator, 1300 Wavre, Belgium.

HOTLINE

www.chacon.be
hotline@chacon.be

BE: 0900 51 100*

* Binnenlands tarief 0,45€ / minuut