Installation Manual of electric motor for TY1150 Z4

otor base, but	
on the side of	
cated.	
;	
S	
b c d	
b c d	
b c d	
b c d	
b c d	
d	

TY1150 Z4 馬達拆裝說明書

步驟 1-1:拆卸原車燈組馬達 步驟 1-2: 步驟 2-1:拆裝購置燈組 步驟 2-2: 1-1:輕抬馬達後,左邊順時針(右邊 1-2:使用工具,將原車馬達調整桿,2-1:將假馬達座依圖所示,左邊順時2-2:將假馬達座固定桿以逆時針方 逆時針)方向旋轉,使其與燈具槽溝分以逆時針方向旋出,使其與原車燈組 針(右邊逆時針)旋轉與燈具分開 向旋轉,使其與原車燈組固定粒分離 開 固定粒分離 ,保留O型環 步驟3-1:裝入原車燈馬達 步驟4:裝車功能確認 步驟3-2: 步驟3-3: 3-1:將拆下之電動馬達調整桿置放至 3-2:輕抬電動馬達,使其旋入燈具槽 3-3:延續3-1,旋轉馬達調整桿,使 a:遠燈-H1燈泡 固定粒上,且依左邊逆時針(右邊順時 溝定位,完成組裝 車燈透鏡組至適當位置 b:近燈-H7燈泡 針),旋入固定粒中 c:方向燈-WY21W燈泡 d:駐車燈-CCFL光圈 or LED 光圈

e:駐車燈-R8 LED