

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



GAMING TABLET

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

©2013 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Αυτό το έγγραφο δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί μερικώς ή καθ' ολοκληρίαν, καθώς και να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μέσα, ηλεκτρονικά, μηχανικά, φωτοαντιγραφικά ή άλλα ή να αποθηκευτεί σε οποιοδήποτε αποθηκευτικό μέσο από, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας μας.

Τα λογότυπα, τα πρότυπα, το λογισμικό και/ ή το όνομα(ατα) της συσκευής που αναφέρονται στο παρόν είναι εμπορικά σήματα του κατασκευαστή και χρησιμοποιούνται μόνο αναφορικά.

Αποκήρυξη

Οι εκδότες και ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση του παρόντος ή τις σχετικές ενέργειες σας. Επιπλέον, η εταιρεία μας δεν παρέχει εγγύηση σχετικά με τα περιεχόμενα του παρόντος, την ακρίβεια του, την εμπορευσιμότητά του ή τη χρήση του για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού. Ούτε ο εκδότης ούτε οποιοσδήποτε που συμμετείχε στην κατασκευή, παραγωγή ή παράδοση του υλικού δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και για κανένα λόγο. Βελτιώσεις και/ ή αλλαγές στη συσκευή και/ ή στις λειτουργίες της που περιγράφονται στο παρόν μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι εικόνες και οι λειτουργίες που υπάρχουν στο παρόν μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνεται η συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της εταιρείας Google Inc

Όλα τα αλλά ονόματα προϊόντων και εταιρειών που χρησιμοποιούνται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Χρησιμοποιούνται στο παρόν μόνο για εκδοτικούς σκοπούς και προς ωφέλεια των εταιρειών τους. Η χρήση τους δεν δηλώνει σε καμία περίπτωση προσπάθεια οικειοποίησης τους ή άλλου συσχετισμού με το παρόν έγγραφο.

Το λογισμικό που παρέχεται μαζί με τη συσκευή περιέχει αρχεία ανοικτού κώδικα. Τέτοια αρχεία (open source) υπόκεινται μόνο στους όρους της σχετικής άδειας ανοικτού κώδικα λογισμικού. Αυτό το λογισμικό ανοικτού κώδικα σας παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον κείμενη νομοθεσία. Η προτιμώμενη άδεια για το Android Open Source Project είναι το [Apache Software License, 2.0](http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0) ("Apache 2.0", αντίγραφο του οποίου μπορείτε να λάβετε στο ακόλουθο link: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>. Τα Linux kernel patches διέπονται από την άδεια GPLv2, αντίγραφο της οποίας μπορείτε να λάβετε από το σύνδεσμο <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/COPYING>. Μπορείτε επίσης να λάβετε αντίγραφο της άδειας GNU General Public License, Έκδοση 3 στο σύνδεσμο <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>

Για όρους πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών σχετικά με τα αρχεία ανοικτού κώδικα που περιέχονται στη συσκευή, παρακαλούμε κάντε την επιλογή "Άδεια ανοικτού κώδικα" στις: Ρυθμίσεις => Σχετικά με το Tablet => Νομικές πληροφορίες και στη συνέχεια "Άδειες ανοικτού κώδικα".

Μέχρι τρία (3) χρόνια μετά την παράδοση του προϊόντος μπορείτε να λάβετε αντίγραφο του πηγαίου κώδικα για οποιαδήποτε αρχεία ανοικτού κώδικα, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας. Θα σας αποσταλεί ένας σύνδεσμος για τον επιθυμητό πηγαίο κώδικα ή κάποιο σχετικό αποθηκευτικό μέσο με μικρό αντίτιμο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
www.plaisio.gr

**WEEE** (Οδηγία απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών)

Αν σε οποιαδήποτε στιγμή μελλοντικά θελήσετε να πετάξετε τη συσκευή, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι: Οι άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Να ανακυκλώνετε τέτοιες συσκευές. Επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση ή με το κατάστημα αγοράς για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση.

RoHS

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με το πρότυπο RoHS όπως περιγράφεται στην ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/EU

Απόρριψη μπαταρίας/ μπαταριών

Παρακαλούμε ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης μπαταριών ή επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση ή το κατάστημα αγοράς. Η μπαταρία/ μπαταρίες δεν θα πρέπει να πεταχτούν στα οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε τη σχετική διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών στην περιοχή σας.

**LI-ION**

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Σας ευχόμαστε πολλές ευχάριστες ώρες παιχνιδιού, Internet και πολυμέσων. Κατά τη σχεδίαση της συσκευής έχει ληφθεί υπόψη η προσωπική σας ασφάλεια. Εντούτοις, κάθε μη ενδεικνυόμενη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ ή άλλους κινδύνους. Για να αποφύγετε αυτούς τους κινδύνους, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν και να σέβεστε τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής.
- Μην αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή και υγρασία ή ρίξετε οποιοδήποτε υγρό στη συσκευή και μην την χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια, σε υγρό περιβάλλον ή κοντά σε μέρη με νερό, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βραχυκύκλωμα.
- Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή όταν την μετακινήσετε από πολύ κρύο σε πολύ ζεστό περιβάλλον και αντίστροφα..
- Σε περίπτωση βλάβης, θα πρέπει να επισκευάσετε τη συσκευή μόνο σε εξουσιοδοτημένο service. Μην ανοίξετε μόνοι σας το περίβλημα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με οινόπνευμα, παρά μόνο με απαλό και στεγνό πανί και μόνο όταν είναι αποσυνδεδεμένη από την πηγή τροφοδοσίας.
- Να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC/DC με τη σωστή τάση. Μην χρησιμοποιήσετε άλλο φορτιστή για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα ή βλάβες στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής για να αποφύγετε βλάβες και ηλεκτροπληξία.
- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

- Να συνδέσετε τη συσκευή μόνο στο γνήσιο τροφοδοτικό (φορτιστή) 5V DC 2A.
- Να φορτίσετε τη συσκευή πλήρως πριν την πρώτη χρήση.
- Αποφύγετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε μέρη με πολλή σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 40°C) ή υψηλή υγρασία (πάνω από 90%).
- Μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε συσκευή σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Μόλις απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.
- Ποτέ να μην χτυπήσετε δυνατά τη συσκευή, να μην την ρίξετε κάτω και να μην τοποθετήσετε άλλα αντικείμενα πάνω της.
- Ποτέ να μην πιέζετε δυνατά την οθόνη TFT.
- Ο ήχος και η εικόνα μπορεί να αλλοιωθούν αν τοποθετήσετε τη συσκευή κοντά σε άλλη συσκευή που μεταδίδει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και/ ή μαγνήτες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ περπατάτε. Αν ακούτε μουσική με ακουστικά ή κοιτάτε την οθόνη LCD ενώ περπατάτε, μπορεί να συμβεί ατύχημα και/ ή τραυματισμός.
- Η χρήση ακουστικών για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και/ ή η ακρόαση σε υψηλή ένταση, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ακοής.
- Μην χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής με αιχμηρά αντικείμενα γιατί μπορεί να γδαρθεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Τραυματισμοί λόγω Επαναλαμβανόμενων Κινήσεων, Ναυτία και Κόπωση Ματιών

Η χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει πόνο στους μύες, στις αρθρώσεις, στο δέρμα ή στα μάτια σας μετά από μερικές ώρες παιχνιδιού. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ερεθισμό δέρματος ή κόπωση ματιών:

- Μην παίζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά τους σχετικά με το χρονικό διάστημα που παίζουν.
- Θα πρέπει να κάνετε διάλειμα 10 ή 15 λεπτών για κάθε ώρα παιχνιδιού, ακόμη κι αν νομίζετε ότι δεν το χρειάζεστε.
- Αν τα χέρια, οι παλάμες, οι αγκώνες ή τα μάτια σας κουραστούν ή πονούν, σταματήστε και αφήστε τα να ξεκουραστούν για αρκετές ώρες πριν παίξετε ξανά.

- Αν συνεχίσετε να έχετε πονεμένα χέρια, παλάμες, αγκώνες ή μάτια μετά το παιχνίδι, διακόψτε το και επισκεφθείτε γιατρό.
- Η χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών μπορεί να προκαλέσει ναυτία. Αν εσείς ή τα παιδιά σας αισθανθούν ζαλάδα ή ναυτία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε το παιχνίδι και ξεκουραστείτε. Μην οδηγείτε ή κάνετε άλλες απαιτητικές εργασίες μέχρι να νιώσετε καλύτερα.



Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα ακοής, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	2
Αποσυσκευασία και έλεγχος περιεχομένων	2
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ	3
Η συσκευή.....	3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	4
Πλήκτρο Power / Standby	4
Πλήκτρα έντασης	4
Ξεκλείδωμα της οθόνης.....	4
Πληροφορίες Αρχικής Σελίδας	5
Ρυθμίσεις	7
Ρυθμίσεις WiFi	7
Σύνδεση σε PC μέσω USB	7
Εικονική αντιστοίχιση πλήκτρων	10
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ.....	13
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	14
HARD RESET (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).....	15

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Ε.

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι αυτό το Gaming Tablet είναι συμβατό με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999 / 5 / EC. Για τη δήλωση συμμόρφωσης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.plaisio.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όλες οι εικόνες και οι σχετικές ενδείξεις μενού (OSD) βασίζονται στην Αγγλική έκδοση.
- Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το προϊόν που έχετε στα χέρια σας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**Αποσυσκευασία και έλεγχος περιεχομένων**

Παρακαλούμε ελέγξτε αν σας έχουν παρασχεθεί τα ακόλουθα αντικείμενα ή εξαρτήματα:



Gaming Tablet



1x τροφοδοτικό (φορτιστής) AC/DC



1x καλώδιο USB HOST



1x καλώδιο USB OTG




Εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση:

Η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να διαφέρει ελαφρώς σε σχέση με αυτή που εικονίζεται.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΑ

Η συσκευή

**(23) Επαναφορά της συσκευής**

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν αποκρίνεται, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε αναγκαστικά κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **reset** για 5 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο power για 4 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση.

Περιγραφή:

- | | | | |
|-----|--|-----|------------------------------|
| 1. | L1 (Αριστερό Πλευρικό Πλήκτρο) | 13. | R2 |
| 2. | Πλήκτρα κατεύθυνσης-PAD (ΒΕΛΗ) | 14. | X / Y / A / B |
| 3. | L2 | 15. | R1 (Δεξί Πλευρικό Πλήκτρο) |
| 4. | L3 | 16. | Power ON/OFF, STANDBY |
| 5. | ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ (-) | 17. | Υποδοχή DC (5V / 2A) |
| 6. | ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ (+) | 18. | ΕΞΟΔΟΣ Mini HDMI |
| 7. | 3,5mm Στερεοφωνικά Ακουστικά και Υποδοχή Μικροφώνου | 19. | USB OTG & HOST |
| 8. | SELECT | 20. | ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ |
| 9. | START | 21. | ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΜΕΡΑ |
| 10. | R3 (Σε κατάσταση Κάμερας, πιέστε για λήψη φωτογραφιών) | 22. | ΠΙΣΩ ΚΑΜΕΡΑ |
| 11. | JOY STICKS ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ | 23. | RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) |
| 12. | R2 | 24. | ΟΘΟΝΗ TFT & ΑΦΗΣ |
| | | 25. | Υποδοχή κάρτας Micro SD (TF) |


ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**Πλήκτρο Power / Standby**


Πιέστε το πλήκτρο power για \pm 4 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για απενεργοποίηση, κρατήστε το πατημένο ξανά και πιέστε OK στο παράθυρο απενεργοποίησης. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πιέστε σύντομα ξανά για να την ενεργοποιήσετε.

Πλήκτρα έντασης

Αυξήστε ή μειώστε την ένταση πιέζοντας τα πλήκτρα Αύξησης ή Μείωσης έντασης (+ ή -).

Ξεκλείδωμα της οθόνης


Σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά για να ξεκλειδώσετε την οθόνη και για να μπειτε στην Αρχική Σελίδα ή προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην Κάμερα.




Σημείωση: Το σύστημα θα κλειδώσει αυτόματα την οθόνη και θα μπει σε κατάσταση αναμονής σε περίπτωση αδράνειας μετά από την επιλεγμένη χρονική περίοδο (βλ. Ρυθμίσεις).

Πληροφορίες Αρχικής Σελίδας

Αφού ξεκλειδώσετε την οθόνη, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. (Σημείωση: Η οθόνη μπορεί να διαφέρει).




Η Αρχική Σελίδα διαθέτει πέντε υπό-σελίδες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σ' αυτές σύροντας αριστερά ή δεξιά.


Πιέστε το πλήκτρο «Πίσω»  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού/ προηγούμενη σελίδα.


Πιέστε το πλήκτρο 'Home'  για επιστροφή στην Αρχική Σελίδα.

Πιέστε το πλήκτρο Ανοιχτών Εφαρμογών  για να ανοίξετε μια λίστα με όλα τα στιγμιότυπα των ανοιχτών εφαρμογών:

- Για να ανοίξετε κάποια εφαρμογή, αγγίξτε την.
- Για να κλείσετε κάποια εφαρμογή, σύρετε αριστερά ή δεξιά.

Πιέστε το πλήκτρο  για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.

Πιέστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων ώστε να αλλάξετε Ταπετσαρία, να διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας ή να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Συστήματος.




Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται στη μπάρα κατάστασης και όταν την πιέσετε θα δείτε τις πιο πρόσφατες. Για να κλείσετε κάποια ειδοποίηση, σύρετε προς τα δεξιά ή αριστερά.

Για να μετακινήσετε κάποιο εικονίδιο στην Αρχική Οθόνη:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας στο επιθυμητό εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετε στην επιθυμητή θέση και σηκώστε το δάχτυλό σας.


Κατάργηση κάποιου εικονιδίου από την Αρχική Οθόνη:


Πιέστε και κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας στο επιθυμητό εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετέ το στο εικονίδιο "X" στο πάνω μέρος της οθόνης.




Απεγκατάσταση Εφαρμογής:

Στο Μενού Εφαρμογών, πιέστε και κρατήστε πατημένο το δάχτυλό σας στο επιθυμητό εικονίδιο και στη συνέχεια σύρετέ το στο πάνω μέρος της οθόνης και αφήστε το στην ένδειξη «Αφαίρεση».



Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανίσετε το Μενού Εφαρμογών.






Ρυθμίσεις


Πιέστε στο εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.

Ρυθμίσεις WiFi


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Βεβαιώθεται ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας κάποιου δικτύου WiFi ώστε να συνδεθείτε για πρόσβαση στο Internet.

Σύρτε το διακόπτη σε ON  **Wi-Fi**  για να αναζητήσετε ασύρματα δίκτυα στην περιοχή.

Αν εμφανίζεται το σήμα  δίπλα σε κάποιο δίκτυο, σημαίνει ότι το δίκτυο δεν απαιτεί κωδικό και μπορείτε να συνδεθείτε άμεσα.


Το εικονίδιο κλειδαριάς  δείχνει ότι το δίκτυο είναι κρυπτογραφημένο και απαιτείται κωδικός πριν μπορέσετε να κάνετε σύνδεση.


Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό δίκτυο από τη λίστα πιέζοντάς το. Αν απαιτείται κωδικός, πληκτρολογήστε τον για σύνδεση.



Πιέστε το πλήκτρο < Για προχωρημένους > στο  για να δείτε τις διευθύνσεις < IP > και < MAC >

Σημείωση: Πριν πληκτρολογήσετε κάποιον κωδικό WiFi, σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε «Προβολή Κωδικού» για να δείτε τους χαρακτήρες που πληκτρολογείτε. Αν η λειτουργία WiFi είναι ενεργοποιημένη και εντός εμβέλειας, η συσκευή θα προσπαθήσει να συνδεθεί αυτόματα.


Σύνδεση σε PC μέσω USB

Συνδέστε το καλώδιο USB host με τον υπολογιστή σας και τη συσκευή και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα μικρό σύμβολο USB  στη μπάρα ειδοποιήσεων. Παρακαλούμε πιέστε σ' αυτό το εικονίδιο για να εμφανίσετε τις ειδοποιήσεις.





Παρακαλούμε πιάστε στο εικονίδιο “Συνδέθηκε USB” και στη συνέχεια θα εμφανιστεί ένα παράθυρο ειδοποίησης:




Πιέστε OK και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να συνδεθεί ο υπολογιστής με τη συσκευή. Η ενσωματωμένη μνήμη της συσκευής εμφανίζεται ως Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης USB στον υπολογιστή σας και μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να αντιγράψετε αρχεία από και προς τον υπολογιστή σας και τη συσκευή σας. Αν έχετε τοποθετήσει κάρτα MicroSD στη συσκευή σας, θα αναγνωριστεί από τον υπολογιστή ως δεύτερη Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης USB. Θα δείτε το ρομποτάκι Android να γίνεται πορτοκαλί και η ένδειξη “Ενεργοποίηση Αποθήκευσης USB” θα αλλάξει σε “Απενεργοποίηση Αποθήκευσης USB”. Για να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης, πιέστε το πλήκτρο “Απενεργοποίηση Αποθήκευσης USB” και αποσυνδέστε στη συνέχεια το καλώδιο USB.




Σημείωση: Δεν απαιτείται οδηγός (driver) για πρόσβαση στη μνήμη της συσκευής. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί από τον υπολογιστή να κάνετε εγκατάσταση οδηγού, μπορείτε να την αγνοήσετε. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι το λειτουργικό σύστημα Android καταλαμβάνει περίπου 2GB από το συνολικό αποθηκευτικό χώρο και μόνο η υπόλοιπη διαθέσιμη μνήμη μετά από αυτό θα εμφανιστεί στις ιδιότητες.

Εικονική αντιστοίχιση πλήκτρων

Το Virtual Key Mapping™ (VKM™) είναι μία πρωτότυπη και εύκολη στη χρήση εφαρμογή που σας επιτρέπει να αντιστοιχίσετε τα φυσικά πλήκτρα gaming της συσκευής με τα εικονικά στοιχεία ελέγχου των παιχνιδιών.



Αφού ανοίξετε κάποιο παιχνίδι, πιάστε στο πλήκτρο  για να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου VKM.



Εικονικά στοιχεία ελέγχου

Πιάστε και κρατήστε πατημένο με το δάχτυλό σας στο επιθυμητό πλήκτρο VKM και στη συνέχεια σύρετέ το προς το επιθυμητό εικονικό στοιχείο στην οθόνη.





Για εικονικό Pad Κατεύθυνσης (D-PAD), μετακινήστε το αριστερό joystick στο επιθυμητό σημείο. Κάποια Εικονικά D-PAD είναι μεγαλύτερα από τον συνήθη κύκλο του joystick. Σ' αυτή την περίπτωση μπορείτε να τσιμπήσετε στην οθόνη για μεγέθυνση/ σμίκρυνση του joystick.



Για εικονικά πλήκτρα, μετακινήστε το επιθυμητό πλήκτρο VKM στο σωστό σημείο στην οθόνη για να συνδεθεί με το αντίστοιχο πλήκτρο της συσκευής.




Αφού αντιστοιχίσετε όλα τα Εικονικά Πλήκτρα, πιέστε το πράσινο πλήκτρο **SAVE** και στη συνέχεια το πλήκτρο  και η αντιστοίχιση των πλήκτρων για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα αποθηκευτεί στη μνήμη. Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το παιχνίδι, το σύστημα θα ενεργοποιήσει αυτόματα την αποθηκευμένη αντιστοίχιση VKM που κάνατε. Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση VKM, πιέστε ξανά  και μετακινήστε το επιθυμητό Εικονικό Πλήκτρο στο νέο επιθυμητό σημείο και πιέστε το πράσινο πλήκτρο **SAVE** για επιβεβαίωση ή το κόκκινο **RESET** για διαγραφή όλων των ρυθμίσεων Εικονικών Πλήκτρων. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε ξανά τις ρυθμίσεις.

Διαγραφή κάποιου αντιστοιχισμένου πλήκτρου

Αν θέλετε να διαγράψετε κάποιο Εικονικό Πλήκτρο, το οποίο δεν θέλετε να χρησιμοποιείτε πλέον, πιέστε πάνω του μία φορά και επιλέξτε **DEL**. Το εικονικό πλήκτρο θα διαγραφεί από αυτή τη θέση της οθόνης. Πιέστε **OK** αν θέλετε να κρατήσετε το Εικονικό Πλήκτρο στην τρέχουσα θέση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ JOYSTICK

Το εικονικό joystick έχει δύο καταστάσεις λειτουργίας. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 (MODE 1) αφορά αναλογικό joystick με κυκλικές κινήσεις. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 (MODE 2) προσομοιώνει κινήσεις συρσίματος. Αν αντιστοιχίσετε το Joystick στην επιθυμητή θέση στην οθόνη, πιέστε μία φορά και θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογής κατάστασης λειτουργίας. Σε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2 (MODE 2) θα δείτε ένα ρυθμιστικό δρομέα ώστε να επιλέξετε την ταχύτητα συρσίματος. Δοκιμάστε πρώτα με το επιθυμητό παιχνίδι για να βρείτε την ταχύτητα που προτιμάτε. Πιέστε OK αφού κάνετε την επιθυμητή επιλογή.






ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1



ΚΑΤΑΣΤ. 2, αργή ρύθμιση



ΚΑΤΑΣΤ. 2, γρήγορη ρύθμιση

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Σε κάποια παιχνίδια δεν χρησιμοποιούνται όλα τα πλήκτρα. Αν παρατηρήσετε αφύσικη συμπεριφορά όταν πιέζετε μη αντιστοιχισμένα πλήκτρα, μετακινήστε τα μη αντιστοιχισμένα Εικονικά Πλήκτρα σε περιοχή της οθόνης όπου δεν υπάρχουν εικονικά στοιχεία ελέγχου.

Αν θέλετε να πειραματιστείτε με το εργαλείο VKM (Αντιστοίχισης Εικονικών Πλήκτρων),



χρησιμοποιήστε την εφαρμογή GAMEKEY tester APP, αντιστοιχίστε τα πλήκτρα σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα της συσκευής για να υποκαταστήσετε το άγγιγμα των δαχτύλων σας στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πολλά παιχνίδια και game emulators λειτουργούν αυτόματα με τα φυσικά πλήκτρα της συσκευής και δεν απαιτείται αντιστοίχιση των εικονικών πλήκτρων (VKM). Αυτά τα παιχνίδια διαθέτουν μενού επιλογών/ ρυθμίσεων μέσω του οποίου μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα πλήκτρα στα στοιχεία ελέγχου των παιχνιδιών.

Hide and Unhide the Android Navigation Bar



Σύρτε από τα αριστερά προς τα δεξιά για να κρύψετε τη μπάρα Android



Σύρτε από τα δεξιά προς τα αριστερά για να εμφανίσετε την μπάρα Android

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων ή αν η συσκευή σας έχει κάποιο ελάττωμα ως προς τα υλικά ή την κατασκευή κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα πρέπει να επιστρέψετε τη συσκευή στο κατάστημα αγοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγύηση, ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο προς το τέλος των παρόντων οδηγιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οθόνη	7" TFT LCD 1024x600 pixels (16:9)
Οθόνη αφής	Χωρητική Οθόνη Αφής 5-σημείων
Φακός	ΓΥΑΛΙ + ΠΛΑΣΤΙΚΟ
Επεξεργαστής	ROCKCHIP 3066, Dual-core ARM Cortex A9 @1.6GHz
GPU	Υψηλής απόδοσης Quad Core ARM Mali 400MP4
Λειτουργικό σύστημα	Android 4.1.1
Μνήμη	1GB DDR3
Αποθηκευτικός χώρος	8GB μνήμη Flash
Υποδοχές (εισόδου/εξόδου)	Micro USB2.0 για σύνδεση με PC
	Micro USB2.0 OTG για σύνδεση με USB drives και/ ή USB mouse-πληκτρολόγια
	Standard HDMI mini
	TF card reader (υποστηρίζει κάρτες μνήμης SDHC μέχρι 32GB / SDXC 64GB)
	Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών 3.5mm με είσοδο μικροφώνου
	Υποδοχή 5V DC
Πλήκτρα	Ειδικά πλήκτρα για gaming: joystick αριστερά + δεξιά, πλήκτρα κατευθύνσεων, X/Y/A/B, Start, Select, L1, R1 και L2/R3, L3/R3
Εφαρμογή αντιστοίχισης πλήκτρων	Ειδική εφαρμογή αντιστοίχισης πλήκτρων για αντιστοίχιση του HW joystick, πλήκτρα κατευθύνσεων, X/Y/A/B, Start, Select, L2, R2, L3, R3 & L1, R1 στα στοιχεία ελέγχου των παιχνιδιών
Wi-fi	Υψηλής ταχύτητας 802.11 / b g n, υποστηρίζει EVDO/TD-SCD/WCDMA μέσω εξωτερικού 3G dongle που μπορεί να συνδεθεί μέσω USB (Μέχρι 6Mbps)
Bluetooth	Προαιρετικό
Δεδομένα 3G	Υποστηρίζει EVDO/TD-SCD/WCDMA μέσω εξωτερικού 3G dongle που μπορεί να συνδεθεί μέσω USB (Μέχρι 6Mbps). Να έχετε υπόψη σας ότι δεν υποστηρίζονται όλα τα USB Dongles της αγοράς και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 3G Dongles που δεν απαιτούν ειδικό λογισμικό πιστοποίησης (authentication).
Αποκωδικοποιητής βίντεο 2D	Υψηλής απόδοσης, ειδικός επεξεργαστής 2D
Αποκωδικοποιητής βίντεο 3D	Υποστηρίζει αναπαραγωγή βίντεο 1080P full-format χάρη στον αποκωδικοποιητή 1080P για H.264, VP8 και Stereoscopic 3D H.264 MVC Video που διαθέτει
HDMI	Ενσωματωμένο HDMI 1.4a, που υποστηρίζει οθόνες 3D (1920*1080P, 1920*1080i, 1280*720P, 720*480P, 720*480i έξοδος βίντεο + στερεοφωνικού ήχου)
Κάμερα	Ενσωματωμένη 0.3MP (μπροστινή) κάμερα / 2MP (πίσω κάμερα, προαιρετικά)
Μικρόφωνο	Ενσωματωμένο μικρόφωνο ή υποδοχή μικροφώνου
Ηχεία	Ενσωματωμένο ηχείο
Επιτάχυνση 3D	Mali 400MP4 GPU , υποστηρίζει άνετα τα παιχνίδια 3D
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion 4000mAh
G-sensor	Ενσωματωμένος αισθητήρας G-sensor
Υποστηριζόμενα παιχνίδια	Παιχνίδια 3D, Παιχνίδια flash, Εφαρμογές Παιχνιδιών Android
Flash	Υποστηρίζεται Flash 11.1
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	AVI, WMV, MP4, MPG, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV, VOB, DAT, TS, 3GP, VP8 (WebM)
Υποστηριζόμενοι υπότιτλοι	SRT
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, OGA, M4A, 3GPP (Ενσωματωμένος κωδικοποιητής ήχου) / Εγγραφή σε 3GP
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνων	JPG, BMP, GIF, PNG, PG, JFIF
Υποστηριζόμενες μορφές ebook	ANSI/UNICODE TXT, PBD, PDF, Epub, FB2, HTML
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Υποστηρίζει τις βασικές γλώσσες του λειτουργικού Android OS
Διαστάσεις συσκευής	235χιλ. x 121χιλ. x 11χιλ.
Βάρος συσκευής	0.36 κιλά
Χρώμα συσκευής	Ανθρακί με αλουμιένιες πλευρικές πλάκες.
Θερμοκρασία λειτουργίας	Θερμοκρασία: 0°C ~ +60°C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης	Θερμοκρασία: -10°C ~ +80°C

Πληροφορίες κανονισμών ασυρμάτων δικτύων (WLAN)

Ανάλογα με το μοντέλο, η λειτουργία ασύρματης δικτύωσης (WLAN) που είναι ενσωματωμένη στο Tablet, μπορείτε να χρησιμοποιηθεί μόνο στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνθήκες χρήσης

Κατά τη χρήση του προτύπου ασύρματης δικτύωσης IEEE 802.11b/g/n, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα κανάλια 1 έως 13 (2.4 GHz...2.4835 GHz) για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, εντούτοις σε Γαλλία, Ιταλία και Νορβηγία ισχύουν οι κάτωθι περιοριστικοί όροι:

- **Γαλλία:** Κατά τη χρήση της συσκευής σε εσωτερικό χώρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα κανάλια χωρίς περιορισμούς. Σε εξωτερικό χώρο επιτρέπονται μόνο τα κανάλια 1 έως 6. Αυτό σημαίνει ότι σε κατάσταση Peer-to-Peer, η λειτουργία WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο μόνο αν η επικοινωνία πραγματοποιείται σε εξουσιοδοτημένο κανάλι (π.χ., μεταξύ 1 & 6). Σε κατάσταση infrastructure, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το access point είναι ρυθμισμένο σε κανάλι από 1 έως 6 πριν ρυθμίσετε τη σύνδεση.
- **Ιταλία:** Η χρήση των δικτύων WLAN διέπεται από τους ακόλουθους κανονισμούς: Για την απόρριψη παλιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών - όσον αφορά την ιδιωτική χρήση, από το νομοθετικό διάταγμα της 1.8.2003, αρ. 259 ("Code of Electronic Communications"). Ειδικότερα, το Άρθρο 104 δηλώνει πότε απαιτείται πρότερη λήψη άδειας και το Άρθρο 105 δηλώνει πότε επιτρέπεται ελεύθερη χρήση. Όσον αφορά την παροχή πρόσβασης WLAN σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες, διέπεται από το υπουργικό διάταγμα της 28.5.2003, όπως τροποποιήθηκε, και από το Άρθρο 25 (general authorization for electronic communications networks and services) του Code of electronic communications.
- **Νορβηγία:** Η χρήση ασύρματων συσκευών ραδιοκυμάτων δεν επιτρέπεται σε γεωγραφική ακτίνα 20 km από το κέντρο της περιοχής Ny-Ålesund, Svalbard.

Μπαταρία & Μεταφορές

Όταν ταξιδεύετε προς και εντός των ΗΠΑ, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (DOT) πρόσφατα εξέδωσε νέους κανονισμούς που ισχύουν για τους ταξιδιώτες που μεταφέρουν μπαταρίες μετάλλων λιθίου και ιόντων λιθίου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://safetravel.dot.gov/whats_new_batteries.html.

Άλλες χώρες στον κόσμο ακολουθούν παρόμοιους ή ίδιους κανονισμούς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μπαταριών.

HARD RESET (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)

- 1) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Start"
- 2) Τώρα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "Power" και μετά από 2 δευτερόλεπτα αφήστε το πλήκτρο "Start"
- 3) Αφήστε το πλήκτρο "Power" και πιέστε το ξανά σε σύντομο διάστημα
- 4) Αφήστε το πλήκτρο "Power" και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί (Εμφανίζεται ο λογότυπο εκκίνησης)
- 5) Η ακόλουθη εικόνα με το ρομποτάκι θα εμφανιστεί.



- 6) Κρατήστε ξανά πατημένο το πλήκτρο “Power”
- 7) Πιέστε σύντομα το πλήκτρο “Volume (Αύξηση έντασης) +”
- 8) Εμφανίζεται το ακόλουθο μενού:




- Reboot system now (Επανεκκίνηση συστήματος τώρα)
- Apply update from ADB (Εφαρμογή ενημέρωσης από ADB)
- Apply update from external storage (Εφαρμογή ενημέρωσης από εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο)
- Update rkimage from external storage (Ενημέρωση rkimage από εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο)
- Apply update from cache (Εφαρμογή ενημέρωσης από τη μνήμη cache)
- Wipe data/factory reset (Διαγραφή δεδομένων/ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)
- Wipe cache partition (Διαγραφή διαμερίσματος cache)
- Recovery system from Backup (Επαναφορά συστήματος από Backup)

- 9) Πιέζοντας τα πλήκτρα Volume + και Volume – μπορείτε να πλοηγηθείτε στο μενού
- 10) Επιλέξετε το επιθυμητό αντικείμενο με το πλήκτρο Power και η εντολή θα εκτελεστεί
- 11) Επιλέξτε Wipe Data/factory reset (**Σημείωση:** όλα τα δεδομένα των χρηστών, οι κωδικοί, οι εφαρμογές κ.ά. θα διαγραφούν)



- 12) Πιέστε το πλήκτρο Power για να ξεκινήσετε την Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων.

- 13) Θα ερωτηθείτε ξανά αν είστε βέβαιοι. Επιλέξτε YES – Delete all user data (ΝΑΙ – Διαγραφή όλων των δεδομένων χρήστη)



- 14) Πιέστε ξανά το πλήκτρο Power και η συσκευή θα αρχίσει τη διαδικασία επαναφοράς.
15) Μετά τη διαδικασία, κάντε την επιλογή Reboot system now (Επανεκκίνηση συστήματος τώρα) και πιέστε το πλήκτρο Power. Το σύστημα θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση και θα ενεργοποιηθεί ξανά με βάση τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018 www.plaisio.gr

Η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, δηλώνει ότι αυτό το Gaming Tablet συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 99/5/ΕΚ. Η Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να ανακτηθεί από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΙ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/laptop-tablet/tablets/tablet.htm>.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

(Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων)



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ.

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/laptop-tablet/tablets/tablet.htm>.

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
 - Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
 - Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
 - Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.
- Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά**
- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
 - Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
 - Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
 - Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιαδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της

Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των

αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.