

# Dell™ E171FP



[www.dell.com](http://www.dell.com)


BN68-00344A-00

# Dell™ E171FP Flat Panel Color Monitor Quick Setup Guide




**Connecting Your Monitor to a Computer, Connexion de votre moniteur à un ordinateur, Anschließen des Monitors an den Computer, Collegamento del monitor al computer, Przyłączenie monitora do komputera, Ligar o Monitor ao Computador, Conectar su monitor al ordenador,**

將顯示器連接到電腦, 連接顯示器與電腦, 컴퓨터에 모니터 연결하기, モニターをコンピューターに接続する時の注意, חיבור המצג למחשב



**Monitor Controls and Indicators, Commandes et voyants du moniteur, Bedienelemente und Anzeigen des Monitors, Controlli e Indicatori Monitor, Elementy regulacyjne i wskaźniki monitora, Controles e Indicadores do Monitor, Controles de Monitor e Indicadores,**

顯示器控制按鈕與指示燈, 顯示器控制與指示, 모니터 조정 및 표시, モニター調節とインジケータ, מקשׁי בקרה וחׁיבור בצג



**A:** MENU Button, Bouton de MENU, Menu Knopf, Pulsante di MENU, Przycisk MENU, Botão MENU, Botón de Menú, 菜單按鈕, 菜單按鈕, 메뉴 버튼, メニューボタン, כפתור תפריט

**B/C:** Minus and Plus Button, Bouton - et +, Taste - und +, Pulsanti - e +, Przyciski - i +, Botão - e +, Botón - y +, - 和+ 按鈕, - 和+ 按鈕, - 와 + 버튼, - と+ ボタン, -/+ כפתור

**B:** Brightness and Contrast Button, Bouton Luminosité et Contraste, Taste Helligkeit und Kontrast, Pulsanti di controllo Luminosita e Contrasto, Przyciski Jasność i Kontrast, Botão Brilho e Contraste, Botón Luminosidad y Contraste, 亮度和对比度按钮, 亮度和对比度按钮, 화면 밝기와 화면 선명도 버튼,明るさ ボタンとコントラストボタ, כפתור בהירות וקונטרסט

**C:** Auto Adjust Button, Réglage automatique, Automatische Anpassung, Pulsante di accensione, Przycisk Regulacja, Botão Ajuste Automático, Auto Adjuste, 自动调节, 自動調節, 자동 조정 버튼, 自動調整, כפתור עדכון אוטומטי

**D:** Power Button, Bouton d'Alimentation, Strom Knopf, Indicatore di accensione, Wylłącznik zasilania, Botão decorrente, Botón de Encendido, 電源按钮, 電源按钮, 전원 버튼, 電源ボタン, מפסק זרם

**E:** Power Indicator, Voyant d'alimentation, Strom Indikator, Indicatore di Accensione, Wskaźnik zasilania, Botão de corrente, Indicador de Encendido, 電源指示灯, 電源指示燈, 전원 지시등, 電源インジケータ, סמן כוח

Note: Detailed user manual information is included in the CD. Remarque : Pour plus de détails, consultez le manuel de l'utilisateur fourni sur le CD. Hinweis: Das Benutzerhandbuch mit detaillierten Informationen befindet sich auf der CD.

Nota: Il manuale utente con informazioni dettagliate è incluso nel CD. Uwaga: Podręcznik użytkownika zawierający szczegółowe informacje znajduje się na dysku CD. Observação: Informações detalhadas do guia de utilizador no seu CD.

Nota : Se incluye en el CD información detallada sobre el manual del usuario.

要点: CD 里包含详细的用户手册信息。備註: CD 中附有詳細的使用者手冊資訊。

주의: 사용자의 모니터와 관련된 자세한 정보는 CD의 사용자 안내서에 들어 있습니다.

注: 使用者のモニターに関連した情報はCDのユーザーズガイドに入っております。

הערה: פרטי המידע של המדריך למשתמש כלולים בתקליטור.