


Hardware

(Drawn to Scale)



x 1

Low Profile Washer



x 2

3" Wood Screw




x 4

Flat Washer




x 2

1.5" Wood Screw




x 3

Screw, Low Profile




x 4

Canopy Screw



x 1

Setscrew




x 4

Mounting Isolator


Fan Parts

(Not Drawn to Scale)


Hanger
Bracket
Assembly



Blade
Assembly



Switch
Housing
Assembly






x 1

Balancing
Kit



x 4

Wire
Connector



x 10


Thumb Screw



x 3

Screw, Switch
Housing Assembly

PARTS GUIDE



Hunter


Using this Parts Guide, make sure all parts are included in the box.

If parts are missing, DO NOT RETURN

THIS ITEM TO THE STORE, call 888-830-1326 for assistance.

THIS PARTS GUIDE IS FOR REFERENCE ONLY.


REFER TO THE INSTALLATION MANUAL FOR FULL ASSEMBLY INSTRUCTIONS.



Parts List	Model #	28682	28683	28684	28736
	Asm. Dwg. #	G0858-01	G0858-02	G0858-03	G0858-04
	Finish	White	Brushed Nickel	New Bronze	Antique Brass
Item Name	Qty	Part #	Part #	Part #	Part #
* Hanging System Kit	1	99667-03	99667-09	99667-30	99667-A4
Ceiling Plate					
Canopy					
Canopy Trim Ring					
Hanger Ball / Downrod Assembly					
Setscrew					
Low Profile Washer					
Canopy Screw					
Wood Screw 1.5"					
Wood Screw 3"					
Flat Washer					
Mounting Isolator					
Screw, Low Profile					
Switch Housing Assembly	1	99618-03	99618-09	99618-30	99618-A4
Blade Set	1	G1012-54	G1012-55	G1012-56	G1012-57
Blade Iron Set	1	G2361-05	G2361-05	G2361-10	G2361-10
Hardware Kit	1	G0858-00-860	G0858-00-861	G0858-00-862	G0858-00-863
Wire Connector					
Screw, Switch Housing Assembly					
Pull Chain Pendant	1	G0090-01	G0090-01	G0090-01	G0090-01
Pull Chain Pendant	1	G0091-01	G0091-01	G0091-01	G0091-01
Pull Chain	2	63756-20	63756-20	63756-24	63756-24
Globe/Shade	3	77770-05	77770-05	77770-05	77770-05
Thumb Screw	10	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07
Light bulb / Bulb	3	77646-04	77646-04	77646-04	77646-04
Balancing Kit	1	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01

Materiales

(no dibujados a escala)



x 1



Roseta de perfil bajo

x 2



3" Tornillo de madera

x 4




Arandela plana

x 2




1.5" Tornillo de madera

x 3




Tornillo de roseta de perfil bajo

x 4




Tornillo de campana

x 1



Tornillo prisionero


x 4




Aislador de montaje

Piezas del ventilador


(no dibujadas a escala)



Conjunto del soporte de suspensión



de conjunto de paleta



Conjunto del interruptor



x 1


Kit de equilibrado



x 4


Empalme plástico

x 10



Tornillo, de mariposa

x 3



Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor

GUÍA DE PIEZAS

ALTO



Consulte esta Guía de partes para asegurarse de que todas las partes estén incluidas en la caja.

Si falta alguna parte, NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA. Solicite ayuda al 888-830-1326. ESTA GUÍA DE PARTES SOLAMENTE ES REFERENCIAL. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS DE ENSAMBLAJE EN EL MANUAL DE INSTALACIÓN

Lista de piezas	No. del modelo	28682	28683	28684	28736
	No. del dibujo de ensamblaje	G0858-01	G0858-02	G0858-03	G0858-04
	Acabado	Blanco	Níquel Pulido	Bronce Nuevo	Latón Antiguo
Nombre del ítem	Cantidad	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza	No. de la pieza
* Kit del sistema de suspensión	1	99667-03	99667-09	99667-30	99667-A4
Placa de techo					
Campana					
Anillo de la moldura de campana					
Bola de suspensión / Conjunto de varilla					
Tornillo prisionero					
Roseta de perfil bajo					
Tornillo, de campana					
Tornillo, de madera					
Tornillo, de madera					
Arandela, plana					
Aislador de montaje					
Tornillo, de roseta de perfil bajo					
Conjunto del interruptor	1	99618-03	99618-09	99618-30	99618-A4
Juego de paletas	1	G1012-54	G1012-55	G1012-56	G1012-57
Juego de soporte de paletas	1	G2361-05	G2361-05	G2361-10	G2361-10
Kit de materiales	1	G0858-00-860	G0858-00-861	G0858-00-862	G0858-00-863
Empalme plástico					
Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor					
Pendiente del tirador de cadena	1	G0090-01	G0090-01	G0090-01	G0090-01
Pendiente del tirador de cadena	1	G0091-01	G0091-01	G0091-01	G0091-01
Tirador de cadena	2	63756-20	63756-20	63756-24	63756-24
Globo / Pantalla	3	77770-05	77770-05	77770-05	77770-05
Tornillo, de mariposa	10	03077-07	03077-07	03077-07	03077-07
Bombilla	3	77646-04	77646-04	77646-04	77646-04
Kit de equilibrado	1	65666-01	65666-01	65666-01	65666-01

Hunter Fan Company • 7130 Goodlett Farms Pkwy. #400 • Memphis, TN 38016 • www.HunterFan.com • 98000-02-045 01-26-2012 • ©2012