

SCH550



PHILIPS

AVVENT

ENGLISH	4
БЪЛГАРСКИ	6
ČEŠTINA	9
EESTI	11
HRVATSKI	13
MAGYAR	15
ҚАЗАҚША	17
LIETUVIŠKAI	20
LATVIEŠU	22
POLSKI	24
ROMÂNĂ	26
РУССКИЙ	28
SLOVENSKY	31
SLOVENŠČINA	33
SRPSKI	35
УКРАЇНСЬКА	37

Your digital Bath and Room Thermometer SCH550

The Philips AVENT digital bath and room thermometer allows you to conveniently determine the ideal temperature of your baby's bath or room. Your baby can also play with this product safely, since the thermometer is designed to comply with all EU and USA toy-safety standards.

Your baby will feel most comfortable in bath if the water temperature is between 36.5°C and 38°C. A temperature of 39°C and above is too hot and your baby could get burned! At a room temperature of about 18°C babies feel most comfortable when sleeping.

Please read this guide carefully before using the product. Please keep this guide and the product packaging, since they contain important information.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Using your digital bath and room thermometer

The digital bath and room thermometer is always ready for use. Just let it float in the water or let it sit on a shelf in baby's room.

NOTE:

- Mix the water thoroughly before measuring the water temperature.
- Put the thermometer in the tub while filling it. This will ensure a fast and accurate reading of the water temperature.
- Stir the water while taking the temperature measurement.

After about 2 years the batteries may go flat. You can then replace the batteries.

1 Push the measurement unit out of the rubber housing

2 Remove the battery housing cover

3 Carefully remove the empty batteries with a pair of tweezers

- 4 Insert the new batteries and replace the battery housing cover.**
Add some silicon grease at the edge of the battery housing cover to improve the water proof characteristics.

NOTE:

- After replacing the batteries, the waterproof status is not guaranteed anymore.
- Dispose of used batteries in an environmentally friendly way.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different type of batteries: alkaline, standard or rechargeable.
- Remove batteries during long periods of nonuse. Leakage and corrosion can damage the product.
- Non rechargeable batteries are not to be recharged.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used
- Batteries are to be inserted with the correct polarity
- Exhausted batteries are to be removed from the product
- The supply terminals are not to be short circuited

Technical Data

Power Supply: 2 x LR44

Temp. display: Incremental 0.5°C

Accuracy: ±1°C

Temp. Range: 10-45°C

Complies with: EN 71, ASTM F963-96a Technical

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips Web site at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Center in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Center in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Вашият цифров термометър SCH550 за баня и стая

Цифровият термометър Philips AVENT за баня и стая ви дава възможност удобно да определяте идеалната температура за банята или стаята на бебето. Бебето може напълно безопасно да си играе с това изделие, тъй като термометърът е конструиран в съответствие с всички стандарти на ЕС и САЩ за безопасност на играчките.

Бебето ще се чувства най-добре в банята, ако температурата на водата е между 36,5°C и 38°C. Температури от 39°C и повече са твърде високи и бебето може да се изгори! Когато спят, бебетата се чувстват най-добре при стайна температура около 18°C.

Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате изделието. Запазете ръководството и опаковката на изделието, тъй като те съдържат важна информация.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Използване на вашия цифров термометър за баня и стая

Цифровият термометър за баня и стая е постоянно готов за употреба. Достатъчно е да го потопите във водата или да го оставите някъде в стаята на бебето.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Разбъркайте добре водата, преди да премерите температурата ѝ.
- Поставете термометъра в бебешкото корито, докато го пълните. Така ще се гарантира бързо и точно отчитане на температурата на водата.
- Разбъркайте водата, докато отчитате температурата.

След около 2 години батериите ще се изтощят. В такъв случай можете да ги смените.

- 1** Извадете мерителния елемент от гumenото му тяло
- 2** Отворете капачето на отделението за батериите

- 3** Внимателно извадете изтощените батерии с пинцети
- 4** Поставете новите батерии и затворете капачето. Сложете малко силиконова грес на ръба на отделението за батерии, за да повишите водоустойчивостта му.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- След подмяната на батерии водостойкостта не е гарантирана.
- Изхвърляйте негодните батерии по начин, опазващ околната среда.
- Не съчетавайте стари и нови батерии.
- Не съчетавайте различни видове батерии - алкални, обикновени или акумулаторни.
- Изваждайте батерии, когато уредът няма да се ползва дълго време. Изтичането на батерии и корозията могат да повредят този уред.
- Батерии за еднократна употреба не подлежат на зареждане.
- Винаги изхвърляйте негодните батерии по начин, опазващ околната среда.
- Да се използват само батерии от препоръчителния или подобен тип.
- Батерии да се поставят в необходимото положение според поляритета.
- Изтощените батерии да се изваждат от уреда.
- Да не се свързват на късо електродите на батерии

Технически данни

Електрозахранване: 2 бр. LR44

Температурна скала: деления през $0,5^{\circ}\text{C}$

Точност: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Температурен диапазон: $10\text{-}45^{\circ}\text{C}$

Съответства на: EN 71, ASTM F963-96a Technical

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].

Digitální teploměr SCH550 pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji

Digitální teploměr pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji od společnosti Philips AVENT umožňuje pohodlné určování ideální teploty dětské koupele nebo vzduchu v pokoji. S tímto teploměrem si může dítě také bezpečně hrát, protože je navržen tak, aby splňoval všechny bezpečnostní normy pro hračky platné v EU a USA.

Při koupání se bude dítě nejlépe cítit ve vodě o teplotě v rozmezí 36,5°C a 38°C. Teplota 39°C a vyšší je příliš horká a dítě by se mohlo opařit!

Pokojová teplota přibližně 18°C nejlépe vyhovuje dětem při spaní.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Návod a obal od výrobku uschovějte. Obsahuje důležité informace.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

Používání digitálního teploměru pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji

Digitální teploměr pro měření teploty vody ve vaně i vzduchu v pokoji je vždy připraven k použití. Stačí jej nechat vznášet na hladině nebo položit na poličku v dětském pokoji.

POZNÁMKA:

- Před měřením teploty vody je nutné vodu promíchat.
- Položte teploměr do vany během napouštění. Takto zajistíte rychlé a přesné změření teploty vody.
- Během měření teploty čerňte vodu.

Zhruba po 2 letech se baterie mohou vybit. Je možné je vyměnit.

1 Vytlačte měřicí jednotku z gumového pouzdra.

2 Sejměte kryt přihrádky na baterie.

3 Pomocí pinzety opatrně vyjměte vybité baterie

10 ČEŠTINA

- 4** Vložte nové baterie a nasadte kryt přihrádky na baterie. Na okraj krytu přihrádky na baterie naneste malé množství silikonového tuku, abyste vylepšili vodotěsnost.

POZNÁMKA:

- Po výměně baterií již není vodotěsnost zaručena.
- Použité baterie zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte různé typy baterií: alkalické, standardní nebo nabíjecí.
- V případě dlouhodobého nepoužívání baterie vyjměte. Únik elektrolytu a koroze mohou výrobek poškodit.
- Baterie bez možnosti nabíjení se nesmí nabíjet.
- Baterie vždy likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Používat se smí pouze baterie stejného nebo podobného typu dle doporučení.
- Při vkládání baterií je nutné zachovat správnou polaritu
- Vybité baterie je nutné z výrobku vyjmout
- Nesmí dojít ke zkratu napájecích svorek

Technické údaje

Napájení: 2 x LR44

Zobrazení teploty: Přírůstek 0,5°C

Přesnost: ±1°C

Teplotní rozsah: 10 - 45°C

Splňuje normu: EN 71, ASTM F963-96a Technická

Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, navštivte webovou stránku www.philips.com, nebo kontaktujte Informační středisko společnosti Philips ve vaší zemi (telefonné číslo na Informační středisko najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi Informační středisko nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Philips nebo oddělení Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Digitaalne vanni- ja toatermomeeter mudel SCH550

Philipsi digitaalne vanni- ja toatermomeeter lubab teil mugavalt muuta beebi vanni- ja toatemperatuur ideaalseks. Selle tootega võib beebi ka ohult mängida, sest termomeeter on tehtud kooskõlas kõikide EÜ ja USA mänguasjade ohutusstandarditega.

Te beebi tunneb end kõige mugavamalt, kui vannivee temperatuur on vahemikus 36,5°C kuni 38°C. Temperatuur 39°C ja kõrgem on liiga kuum ja beebi võib ennast pöletada. Magades tunneb beebi end kõige mugavamalt kui temperatuur on umbes toatemperatuuri 18°C lähedal. Palun lugege seda juhendit hoolikalt enne toote kasutamist. Hoidke see juhend ja toote pakend alles, kuna need sisaldavad tähtsat informatsiooni.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevale standardeile. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Digitaalse vanni- ja toatermomeetri kasutamine

Digitaalne vanni- ja toatermomeeter on alati kasutusvalmis. Jätke see lihtsalt vette ujuma või pange beebitoa riilile.

MÄRKUS:

- Enne veetemperatuuri mõõtmist segage vesi hoolikalt segamini.
- Pange termomeeter vanni seda täitma hakates. See kindlustab vee temperatuuri kiire ja täpse mõõtmise.
- Vee temperatuuri mõõtmise ajal segage vett.

Peale 2-aastast kasutamist võivad akud tühjaks saada. Seejärel võite akud vahetada.

- 1 Tõmmake mõõtur kummist korpusest välja**
- 2 Eemaldage akupesa kaas**
- 3 Võtke tühjad akud pintsettidega välja**
- 4 Pange uued akud pessa ja akupesa kaas tagasi. Määridge veekindluse parandamiseks natuke silikoonmääret akupesa kaane äärtele.**

12 EESTI

MÄRKUS:

- Pärast akude vahetamist ei ole toote veekindlus enam garanteeritud.
- Visake kasutatud akud keskonnasõbralikul viisil minema.
- Ärge kasutage koos vanu ja uusi patareisid.
- Ärge segage eri tüüpi akusid - leelisakusid tavaliste või taaslaetavatega.
- Kui toodet pikaaegselt ei kasutata, siis võtke akud välja. Leke või korrosioon võivad toodet kahjustada.
- Taaslaetamatuid akusid ei tohi laadida.
- Visake kasutatud akud alati keskonnasõbralikul viisil minema.
- Soovitatakse kasutada ainult sama tüüpi või ekvivalentseid akusid
- Akud peab sisestama õige polaarsusega
- Tühjaks saanud akud tuleb tootest välja võtta
- Toiteallika klemme ei tohi lühistada

Tehnilised andmed

Toiteallikas: 2 x LR44

Temperatuuri näidik on 0,5-kraadise sammuga

Täpsus: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Temperatuurivahemik: 10-45°C

On vastavuses standardiga EN 71, ASTM F963-96a

Garantii ja hooldus

Kui te vajate infot või on seadme töös tekkinud mingid probleemid, külalstage kodulehekülge www.philips.com või võtke ühendus Teie riigi firma Philips hoolduskeskusega (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, siis pöörduge Philipsi toodete kohaliku müüja poole või võtke ühendust Philips Domestic Appliances and Personal Care BV (kodumasinate hoolduse ja klienditeeninduse) osakonnaga.

Digitalni termometar za kupku i sobu SCH550

Philips AVENT digitalni termometar za kupku i sobu omogućuje vam da utvrdite temperaturu dječje kupke ili sobe. Beba se može sigurno igrati ovim proizvodom jer je termometar dizajniran sukladno standardima o sigurnosti igračaka Europske unije i SAD-a.

Vaša beba će se u kadi osjećati najugodnije ako je temperatura vode između 36,5°C i 38°C. Temperatura od 39°C i više od toga je prevruća i beba se može opeći! Sobna temperatura u kojoj se beba najugodnije osjeća dok spava je oko 18°C.

Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte ove upute. Sačuvajte upute i ambalažu proizvoda jer sadrže važne informacije.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se odnose na elektromagnetska polja (EMF). Ako aparatom rukujete ispravno i u skladu s uputama iz ovog priručnika, prema dosada dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran za uporabu.

Uporaba digitalnog termometra za kupku i sobu

Digitalni termometar za kupku i sobu uvijek je spremjan za korištenje. Samo ga pustite da pluta u vodi ili ga položite na policu u dječoj sobi.

NAPOMENA:

- Vodu temeljito promiješajte prije mjerjenja temperature.
- Termometar stavite u kadu dok je punite. To će osigurati brzo i precizno očitanje temperature vode.
- Miješajte vodu dok mjerite temperaturu.

Nakon otprilike 2 godine baterije se mogu isprazniti. Tada možete zamijeniti baterije.

1 Izvucite jedinicu za mjerjenje iz gumenog kućišta

2 Uklonite poklopac kućišta baterije

3 Pomoću pincete pažljivo uklonite prazne baterije

- 4** Umetnите nove baterije i zamijenite poklopac kućišta baterije. Na rubove kućišta baterije stavite malo silikonske masti kako bi se poboljšala vodootpornost.

NAPOMENA:

- Nakon zamjene baterija vodootpornost više nije zajamčena.
- Iskorištene baterije odložite na način koji je siguran za okoliš.
- Nemojte miješati stare i nove baterije.
- Nemojte miješati različite vrste baterija: alkalne, standardne ili baterije s mogućnošću punjenja.
- Tijekom dugog razdoblja nekorištenja uklonite baterije. Curenje i hrđa mogu oštetiti proizvod.
- Baterije koje se ne mogu ponovno puniti nemojte pokušavati puniti.
- Iskorištene baterije obavezno odložite na način koji je siguran za okoliš.
- Preporučuje se korištenje samo baterija iste ili slične vrste
- Baterije se moraju umetnuti prema odgovarajućim polaritetima
- Prazne baterije se trebaju ukloniti iz proizvoda
- Na terminalima za dovod napajanja ne smije se izazivati kratki spoj

Tehnički podaci

Napajanje: 2 x LR44

Prikaz temperature: Povećanja od 0,5°C

Preciznost: ±1°C

Raspon temperature: 10-45°C

Sukladno s: tehničkim standardom EN 71, ASTM F963-96a

Jamstvo i servis

Ako trebate informaciju ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite centru za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi (telefonski broj ćete naći u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Digitális fürdővíz- és szobahőmérő – SCH550

A Philips AVENT digitális fürdővíz- és szobahőmérő segítségével könnyedén ellenőrizheti a baba fürdővizének és szobájának hőmérsékletét. A baba akár játszhat is a hőmérővel, mivel a termék a gyermekjátékszerek biztonságára vonatkozó, EU-ban és az Egyesült Államokban érvényes valamennyi szabványnak megfelel.

A baba számára a 36,5°C és 38°C közötti vízhőmérséklet a legkellemesebb a fürdésnél. A 39°C vagy annál magasabb hőmérséklet túl formó és könnyen megégetheti a babát! Alváshoz pedig a 18°C körül szobahőmérséklet az ideális.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az tájékoztatót, mielőtt a hőmérőt használni kezdené. Órizze meg e tájékoztatót és a termék csomagolását, mert ezek fontos információkat tartalmaznak.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

A digitális fürdővíz- és szobahőmérő használata

A digitális fürdővíz- és szobahőmérő mindenkorban használatra kész. Hagyhatja lebegni a vízben, vagy állíthatja például a babaszoba valamelyik polcára.

Megjegyzés:

- A hőmérséklet mérése előtt alaposan keverje össze a vizet.
- A kád megtöltése közben helyezze a hőmérőt a kádba. Így gyorsan és pontosan leolvashatja a víz hőmérsékletét.
- Mérés közben keverje a vizet.

Az elemek körülbelül 2 évi használat után merülhetnek le. Ekkor ki kell őket cserélni.

1 Nyomja ki a mérőegységet a gumi házból

2 Távolítsa el az elemház fedelét

3 Csipesz segítségével vegye ki óvatosan a lemerült elemeket.

4 Helyezze be az új elemeket és illessze vissza az elemház fedelét. A vízállóság biztosítása érdekében az elemház fedelének szélét kenje meg egy kevés szilikon-zsírral.

Megjegyzés:

- Az elemek cseréje után a hőmérő vízálló tulajdonsága már nem garantált.
- A lecserélt elemeket környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.
- Ne használjon egyszerre különböző típusú – alkáli, szabványos illetve újratölthető – elemeket.
- Ha sokáig nem használja a hőmérőt, vegye ki belőle az elemeket. Az elemkből kifolyó elektrolit és a korrozió ugyanis károsíthatja a terméket.
- Szárazelemeket ne tölsön újra.
- Az elemeket környezetbarát módon helyezze a hulladékba.
- Csak az ajánlott elemekkel azonos vagy azokkal megegyező típusú elemeket használjon
- Az elemeket polaritásuknak megfelelően helyezze a hőmérőbe
- A lemerült elemeket ne hagyja a hőmérőben
- Az elemcsatlakozókat ne zárja rövidre

Műszaki adatok

Áramellátás: 2 x LR44

Hőmérsékletkijelzés: 0,5°C-os beosztás

Pontosság: ±1°C

Hőmérési tartomány: 10-45°C

Szabványok: EN 71, ASTM F963-96a Technical

Jótállás és szerviz

További információkért, illetve bármilyen probléma esetén látogasson el a www.philips.com weblapra, vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips Vevőszolgálattal (a telefonszámot megtalálja a világ minden részére kiterjedő garancialevélen). Ha lakóhelyén nincs vevőszolgálat, forduljon a helyi Philips márkakereskedőhöz vagy a Philips Háztartási Kisgépek és Szépségápolási Termékek üzletág képviselőihez.

Сіздің SCH550 цифірлі Ванна және Бөлме Термометіріңіз

Philips AVENT цифірлі ванна және бөлме термометірі, сіздің нәрестеніздің ваннасының немесе бөлмесінің температурасын ынғайлы түрде дәл білуге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, сіздің сәбінің бұл өніммен қауіпсіз түрде ойнай алады, себебі бұл термометр Еуропа мен АҚШ ойыншық үлгілеріне сәйкес келетіндей етіліп жасалған.

Сіздің сәбінің ваннадағы су температурасы 36.5°C және 38°C аралығында болса, ол өзін тамаша сезінетін болады. 39°C және одан жоғары температура, сәбінізге өте ыстық болып, сіздің сәбінізді күйдіріп жіберуі мүмкін! Ұйықтап жатқан сәбілерге, ең тиімді бөлме температурасы 18°C болып келеді.

Өнімді қолданар алдында, осы нұсқауды міндетті түрде оқып шығыңыз. Осы нұсқауды және өнім қорабын сақтап қойыңыз, себебі оларда өте маңызды ақпарат бар.

Электромагниттік өріс (ЭМӨ)

Осы Philips құралы Электромагниттік өріске (ЭМӨ) байланысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер осы құралды қосымша берілген нұсқаудағыдай ұқыпты қолданған болса, онда бұл құрал, бүгінгі таңдағы белгілі ғылыми зерттеулер бойынша, қолдануға қауіпсіз болып келеді.

Өзініздің цифірлі ванна және бөлме термометірін қолдану

Цифірлі ванна және бөлме термометірін әр үақытта қолдануға болады. Оны тек суға салыңыз немесе сәбидің бөлмесіндегі шкафтың үстіне қойыңыз.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

- Су температурасын тексерер алдында, суды жақсылап арластырыңыз.
- Ваннаға су құйып жатқанда, оның ішіне термометірді салып қойыңыз. Сонда сіз су температурасын жылдам әрі тұра біletін боласыз.
- Температураны өлшеген кезде, суды шайқау керек.

18 ҚАЗАҚША

Термометрді 2 жыл қолданғаннан соң, оның батареясы таусылуы мүмкін. Ондай жағдайда батареяны ауыстыруға болады.

- 1** Өлшеуіш бөлікті, пластикалық қорабынан тартып шығарыңыз.
- 2** Батарея орнының қақпағын алыңыз
- 3** Батареяларды қысқыштардың көмегімен, абайлап алыңыз
- 4** Жаңа батареяларды салып, батарея орнының қақпағын жабыңыз. Батарея орнының қақпағының жиектеріне, су өткізбейтін мүмкіндігін жақсарту үшін, біраз кремний жақсаныз болады.

ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ:

- Батареяны ауыстырганнан соң, су өткізбейтін кепілдігі жойылады.
- Қолданған батареяларды қоршаған айналаға кесірін тигізбейтіндей тастаңыз.
- Жаңа және ескі батареяларды арластырманыз.
- Әр түрлі батареяларды арластырманыз: әдеттегі алкалин, немесе қайта зарядталатын.
- Термометрді көп уақыт бойы қолданбаған болсаңыз, батареяларды алып тастаңыз. Ағу және коррозия өнімге зиян келтіруі мүмкін.
- Қайта зарядтауға болмайтын батареяларды, зарядтауға болмайды.
- Батареяларды әрдайым қоршаған айналаға зиян тигізбейтін жолмен жойыңыз.
- Тек қолдануға болатын батареяларды немесе соған деңгейлі батареялардың түрін қолданыңыз
- Батареяларды дұрыс салыңыз
- Таусылған батареяларды өнімнен алып тастау керек
- Қамтамасыз етуші терминалдары қысқа жүйелі болмауы тиіс

Техникалық Деректер

Қуат Берілуі 2 x LR44

Температура көрсеткіші: 0.5°C жоғарлайды

Дәлдік: ±1°C

Температура деңгейі: 10-45°C

EN 71, ASTM F963-96а техникалық үлгіге сәйкес келеді

Кепілдік және қызмет

Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде бірде бір мәселе болса, Philips'tің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына хабарласыныз, немесе өзініздің еліңіздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсаныз болады (оның нөмерін сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің еліңіздегі Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жоқ болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыныз немесе Philips'tің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арызданыныз.

Jūsų skaitmeninis vonios ir kambario termometras SCH550

„Philips AVENT“ skaitmeninis vonios ir kambario termometras leidžia lengvai nustatyti jūsų kūdikiui idealią vonios ar kambario temperatūrą. Be to, kūdikis gali saugiai žaisti su šiuo gaminiu, nes termometras atitinka visus ES ir JAV taikomus žaislų saugumo standartus.

Kūdikis vonioje jaučiasi geriausiai, kai vandens temperatūra yra nuo 36,5° iki 38°C. 39°C ir aukštesnė temperatūra pernelyg didelė, ir jūsų kūdikis gali nudegti! Maždaug 18°C kambario temperatūra kūdikiams tinkamiausia, kai jie miega.

Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Palikite ją gaminio pakuotėje, nes joje yra svarbi informacija.

Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai naudojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jis yra saugus naudoti.

Skaitmeninio vonios ir kambario termometro naudojimas

Skaitmeninis vonios ir kambario termometras visada paruoštas naudoti. Tiesiog leiskite jam plūduriuoti vandenye arba palikite ant lentynėlės kūdikio kambaryje.

PASTABA:

- Prieš matuodami vandens temperatūrą, gerai išmaišykite vandenį.
- Idėkite termometrą į vonelę ir leiskite į ją vandenį. Taip greitai ir tiksliai sužinosite vandens temperatūrą.
- Matuodami temperatūrą pamaišykite vandenį.

Maždaug po 2 metų gali išsikrauti maitinimo elementai. Pakeiskite juos.

1 Išimkite matavimo bloką iš guminio korpuso

2 Nuimkite maitinimo elementų dangtelį

3 Pincetu atsargiai išimkite tuščius maitinimo elementus

- 4** Įstatykite naujus elementus ir uždėkite atgal elementų dangtelį.
Mažu kiekiu silikono tepalu sutepkite maitinimo elementų korpuso briaunas – taip padidinsite jo atsparumą vandeniu.

PASTABA:

- Pakeitus maitinimo elementus, visiškas atsparumas vandeniu nepagarantuojamas.
- Išmeskite maitinimo elementus taip, kad neterštumėte aplinkos.
- Nenaudokite senų ir naujų maitinimo elementų kartu.
- Nenaudokite skirtingų maitinimo elementų – šarminiu, standartiniu ar įkraunamu – kartu.
- Išimkite maitinimo elementus, jei termometro ilgai nenaudosite. Pratekėjimas ir korozija gali pakenkti prietaisui.
- Neméginkite įkrauti neįkraunamus maitinimo elementus.
- Maitinimo elementus visada išmeskite taip, kad neterštumėte aplinkos.
- Galima naudoti tik rekomenduojamo ar ekvivalentiško tipo maitinimo elementus
- Įstatydami maitinimo elementus nesupainiokite teigiamo ir neigiamo poliaus.
- Išsikrovusius maitinimo elementus reikia išimti iš gaminio
- Neužtrumpinkite maitinimo gnybtų

Techniniai duomenys

Maitinimas: 2 x LR44

Temperatūros rodymas: kas 0,5°C

Tikslumas: ±1°C

Temperatūros diapazonas: 10–45°C

Atitinka: EN 71, ASTM F963-96a

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikia informacijos ar kyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos priežiūros skyrių.

Digitālais Vannas un Istabas Termometrs SCH550

Philips AVENT digitālais vannas un istabas termometrs ļauj Jums ērti noteikt Jūsu mazuļa vannas vai istabas ideālo temperatūru. Jūsu mazulis var droši spēlēties ar šo produktu, tāpēc ka, termometrs ir izstrādāts, izpildot visus ES un ASV rotāļlietu drošības standartus.

Jūsu mazulis visērtāk jutīsies vannā, kuras temperatūra ir no 36,5°C līdz 38°C. Temperatūra ap 39°C ir pārāk karsta un Jūsu mazulis var applaucēties! Istabas temperatūra ir ap 18°C, mazulis visērtāk jūtās, kad viņš guļ.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, pirms sākat lietot produktu. Lūdzu paturiet šo instrukciju un produkta iepakojumu, jo tā satur svarīgu informāciju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Digitālā vannas un istabas termometra lietošana

Digitālais vannas un istabas termometrs ir vienmēr gatavs lietošanai. Vienkārši atstājiet to peldēt ūdenī vai atstājiet to noliktu mazuļa istabā uz plaukta.

PIEZĪME:

- Samaisiet ūdeni, pirms mērāt ūdens temperatūru.
- Ielieciet termometru vannā, kamēr uzpildiet to. Tas garantēs ātru un precīzu ūdens temperatūras noslēšanu.
- Maisiet ūdeni, kamēr mērāt ūdens temperatūru.

Apmēram pēc 2 gadiem baterijas var izlādēties. Tad Jums jānomaina baterijas.

1 Izstumiet mērītāju no gumijas apvalka

2 Noņemiet bateriju nodalījuma vāku

3 Uzmanīgi izņemiet tukšās baterijas ar pinceti

- 4** Ielieci jaunās baterijas un nomainiet bateriju nodalījuma vāku.
Pievienojiet mazliet silikona ziedi uz baterijas nodalījuma vāka malas,
lai uzlabotu ūdens drošības rādītājus.

PIEZĪME:

- Pēc bateriju nomaiņas, iekārta vairs nav ūdensdroša.
- Atbrīvojieties no baterijām apkārtējai videi draudzīgā veidā.
- Nelietojet kopā vecās un jaunās baterijas.
- Nejauciet dažāda veida baterijas: alkaline, parastās vai uzlādējamās.
- Nomainiet baterijas, kas ilgu laiku nav lietotas. Sūce un korozija var sabojāt produktu.
- Neuzlādējamas baterijas nav domātas lādēšanai.
- Vienmēr atbrīvojieties no baterijām apkārtējai videi draudzīgā veidā.
- Ieteicams lietot baterijas ar tādu pašu vai līdzīgu tipu
- Baterijām jābūt ievietotām ar pareizu polaritāti
- Izlietototās baterijas jāizņem no ierīces
- Strāvas pārveidotājs nedrīkst radīt īssavienojumu

Tehniskie Dati

Elektroapgāde: 2 x LR44

Temp. Rādījums: Ar soli 0,5°C

Precizitāte: ±1°C

Temp. Diapazons: 10-45°C

Atbilst: EN 71, ASTM F963-96a Tehniskām prasībām

Garantija un apkalpošana

Ja jums nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips mājas lapu internetā www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas talonā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips produkcijas izplatītājiem vai Philips Mājturības un personīgās higiēnas ierīču nodajas pakalpojumu dienestam.

Elektroniczny termometr do łazienki i pokoju SCH550

Elektroniczny termometr Philips AVENT do łazienki i pokoju umożliwia wygodną kontrolę temperatury wody w wannie lub powietrza w pokoju dziecięcym. Dziecko może również bezpiecznie bawić się termometrem, który spełnia wszystkie normy dotyczące bezpieczeństwa zabawek na terenie UE oraz USA.

Najlepsza temperatura wody dla dziecka wynosi pomiędzy 36,5°C a 38°C. Temperatura 39°C i powyżej oznacza, że woda jest za gorąca i może grozić poparzeniem! Temperatura w pokoju podczas snu dziecka powinna wynosić ok. 18°C.

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Instrukcję i opakowanie należy zachować, gdyż zawierają one ważne informacje, które mogą przydać się w przyszłości.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Korzystanie z elektronicznego termometru do łazienki i pokoju

Elektroniczny termometr do łazienki i pokoju jest zawsze gotowy do użycia. Po prostu włożyć go do wody lub umieść na półce w pokoju dziecka.

UWAGA:

- Przed mierzeniem temperatury dokładnie wymieszaj wodę.
- Włożyć termometr do wanny podczas jej napełniania. Umożliwi to szybki i dokładny pomiar temperatury.
- Mieszaj wodę podczas mierzenia temperatury.

Baterie wyładowują się po ok. 2 latach. Należy je wówczas wymienić.

1 Wyjmij termometr z gumowej obudowy.

2 Zdejmij obudowę baterii.

3 Ostrożnie wyjmij zużyte baterie za pomocą pęsety.

- 4** Włóż nowe baterie i umieść obudowę baterii na swoim miejscu. Posmaruj krawędź obudowy baterii smarem silikonowym, aby zwiększyć wodoszczelność.

UWAGA:

- Po wymianie baterii wodoszczelność nie jest gwarantowana.
- Usuń zużyte baterie w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
- Nie używaj równocześnie starych i nowych baterii.
- Nie używaj równocześnie baterii różnych rodzajów: alkalicznych, zwykłych i akumulatorów.
- W przypadku długiego okresu nie używania, wyjmij baterie. Wycieki i rdza mogą uszkodzić produkt.
- Nie próbuj ładować ponownie baterii, które nie są do tego przeznaczone.
- Zawsze usuwaj zużyte baterie w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.
- Zaleca się używanie baterii tylko jednego rodzaju.
- Baterie umieszczaj zgodnie ze wskazaną biegunością.
- Wyjmij zużyte baterie z produktu.
- Unikaj zwierania końcówek baterii.

Dane techniczne

Zasilanie: 2 x LR44

Wyświetlanie temp.: co 0,5°C

Dokładność pomiaru: ±1°C

Zakres temperatur: 10–45°C

Normy: EN 71, ASTM F963-96a dla urządzeń technicznych

Gwarancja i serwis

Więcej informacji na temat produktów i problemów można uzyskać na stronie internetowej www.philips.com lub w Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Termometrul dvs. pentru baie și cameră SCH550

Termometrul digital Philips AVENT pentru baie și cameră vă permite să stabiliți cu ușurință temperatura ideală din baia sau camera copilului dvs. De asemenea, copilul dvs. se poate juca în siguranță cu acest produs, deoarece termometrul este proiectat pentru a respecta toate standardele din UE și SUA pentru siguranța jucăriilor.

Bebelușul dvs. se va simți cel mai confortabil în baie dacă apa se situează între 36,5°C și 38°C. O temperatură de 39°C sau mai mare este prea fierbinte, iar copilul dvs. s-ar putea frige! La o temperatură a camerei de aproximativ 18°C nou-născuții se simt cel mai confortabil în timpul somnului.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de a utiliza produsul. Vă rugăm să păstrați acest ghid și ambalajul produsului, deoarece acestea conțin informații importante.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Utilizarea termometrului dvs. pentru baie și cameră

Termometrul digital pentru baie și cameră este permanent pregătit pentru utilizare. Lăsați-l, pur și simplu, să plutească în apă sau așezați-l pe un raft din camera copilului.

NOTĂ:

- Amestecați bine apa înainte de a măsura temperatura acesteia.
- Puneți termometrul în cadă în timp ce o umpleți. Astfel veți obține o citire rapidă și exactă a temperaturii apei.
- Agitați apa în timp ce măsurăți temperatura.

După aproximativ 2 ani, bateriile se vor descărca. Atunci veți putea înlocui bateriile.

1 Împingeți corpul termometrului afară din carcasa de cauciuc

2 Îndepărtați de pe carcăsa capacul pentru baterii

- 3** Îndepărtați cu atenție bateriile descărcate cu o pensetă
- 4** Introduceți noile baterii și remontați capacul spațiului pentru baterii. Adăugați un lubrifiant siliconic pe marginea capacului pentru a îmbunătăți caracteristicile hidroizolante.

NOTĂ:

- După înlocuirea bateriilor, impermeabilitatea nu mai este garantată.
- Casați bateriile uzate într-un mod ecologic.
- Nu amestecați baterii vechi cu baterii noi.
- Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard sau reîncărcabile.
- Îndepărtați bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scurgerile și coroziunea pot deteriora produsul.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Casați întotdeauna bateriile într-un mod ecologic.
- Nu trebuie utilizate decât baterii de tipul recomandat sau de un tip echivalent
- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă
- Bateriile descărcate trebuie scoase din produs
- Bornele electrice nu trebuie scurtcircuitate

Date tehnice

Sursă electrică: 2 x LR44

Afișaj temperatură: În trepte de 0,5°C

Precizie: ±1°C

Interval de temperatură: 10-45°C

Respectă: EN 71, ASTM F963-96a Tehnic

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul apariției altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Web Philips, www.philips.com, sau să contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs. (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, contactați furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de service al Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Цифровой термометр для комнаты и ванной SCH550

Цифровой термометр Philips AVENT для комнаты и ванной позволяет с удобством контролировать идеальную температуру для вашего малыша в комнате или ванной. Термометр не представляет опасности для игр ребёнка, так как он соответствует всем европейским и американским стандартам безопасности для игрушек. Наиболее комфортная температура воды в ванной для ребенка: 36,5°C - 38°C. Температура в 39°C и выше слишком высокая и ваш малыш может обжечься! Самая комфортная температура воздуха для спящего малыша 18°C.

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Сохраните инструкцию и упаковку изделия для дальнейшего использования, так как они содержат важную информацию.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Применение цифрового термометра для комнаты и ванной

Цифровой термометр для комнаты и ванной постоянно готов к работе. Просто опустите его в воду или поставьте на полку в комнате ребёнка.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Перед измерением температуры тщательно размешайте воду.
- Во время заполнения ванной погрузите термометр в воду. Это обеспечит быстрое и точное измерение температуры воды.
- Во время измерения температуры помешивайте воду.

После примерно 2 лет использования срок действия батареек прибора может закончиться. Батарейки можно заменить.

1 Извлеките измерительный прибор из резинового футляра

- 2** Снимите крышку отсека для батарей
- 3** Аккуратно извлеките использованные батарейки с помощью пинцета
- 4** Вставьте новые батарейки и установите крышку отсека для батареек. Нанесите немного силиконовой смазки на края крышки отсека для батареек. Это улучшит водозащитные характеристики прибора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- После замены батареек водозащита прибора не гарантируется.
- Утилизируйте использованные батарейки безопасным для окружающей среды способом.
- Не устанавливайте одновременно использованные и новые батарейки.
- Не устанавливайте одновременно батарейки разных типов: щелочные, стандартные или аккумуляторы с батарейками.
- При продолжительном хранении прибора извлеките батарейки. Протекание батареек и коррозия могут повредить прибор.
- Обычные батарейки нельзя заряжать, как аккумуляторы.
- Всегда утилизируйте использованные батарейки безопасным для окружающей среды способом.
- Используйте только батарейки рекомендованного или аналогичного типа
- Соблюдайте полярность батарей при их установке
- Не оставляйте в приборе разряженные батарейки
- Запрещается соединять контакты питания накоротко

Технические характеристики

Питание: 2 x LR44

Отображение значения температуры: Пошаговое - 0,5°C

Точность: ±1°C

Диапазон: 10°C - 45°C

Соответствует стандартам: EN 71, ASTM F963-96a Technical

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Váš digitálny kúpelňový a izbový teplomer SCH550

Digitálny kúpelňový a izbový teplomer Philips AVENT Vám umožní pohodlne určiť ideálnu teplotu v kúpeľni a v izbe Vášho dieťaťa. Vaše dieťa sa môže s týmto výrobkom bezpečne hrať, pretože teplomer je navrhnutý tak, aby vyhovoval všetkým normám na bezpečnosť hračiek v EÚ a USA.

Vaše dieťa sa bude v kúpeli cítiť najlepšie, ak je teplota vody medzi 36,5°C a 38°C. Teplota 39°C a viac je príliš vysoká a Vaše dieťa by sa mohlo popáliť! Pri izbovej teplote približne 18°C sa deti cítia počas spánku najlepšie.

Prosíme, pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod. Návod a obal výrobku si odložte, pretože obsahujú dôležité informácie.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Použitie Vášho digitálneho kúpelňového a izbového teplomeru

Digitálny kúpelňový a izbový teplomer pre je vždy pripravený pre použitie. Nechajte ho plávať vo vode, alebo ho položte do poličky v izbe dieťatka.

POZNÁMKA:

- Pred meraním teploty vody, vodu dôkladne premiešajte.
- Počas prípravy kúpeľa vložte do vane teplomer. Tak získejte rýchle a presné údaje o teplote vody.
- Počas merania teploty vodu premiešajte.

Batérie teplomera sa môžu po približne 2 rokoch vybiti. Následne ich môžete vymeniť.

- 1 Teplomer vytlačte z gumeného puzdra**
- 2 Demontujte kryt priečinku pre batérie**
- 3 Vybité batérie z priečinka opatrne vyberte pomocou pinzety**

- 4** Vložte nové batérie a opäťovne nasadte kryt priečinku pre batérie.
Na okraj krytu priečinka na batérie pridajte trochu silikónového tuku, aby ste zlepšili vodotesnosť.

POZNÁMKA:

- Po výmene batérií už výrobca neručí za vodotesnosť teplomera.
- Použité batérie likvidujte spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.
- Nemiešajte použité a nové batérie.
- Nemiešajte rôzne typy batérií: alkalické, bežné, alebo nabíjateľné.
- Ak teplomer dlhšie nepoužívate, vyberte batérie. Únik elektrolytu a korózia môžu poškodiť výrobok.
- Nedobíjajte batérie, ktoré na to nie sú určené.
- Batérie vždy likvidujte spôsobom šetrným voči životnému prostrediu.
- Používajte iba originálne batérie, alebo batérie rovnakého typu
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu
- Vybité batérie musíte z výrobku vybrať
- Neskratujte koncovky napájania

Technické údaje

Napájanie: 2 x LR44

Zobrazenie teploty: zvyšovanie po $0,5^{\circ}\text{C}$

Presnosť: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Teplotný rozsah: $10\text{-}45^{\circ}\text{C}$

Vyhovuje norme: EN 71, ASTM F963-96a Technical

Záruka a servis

Ak potrebujete pomoc alebo informáciu, prípadne ak máte iný problém, navštívte našu webovú stránku: www.philips.com, alebo sa obráťte na Centrum starostlivosti o zákazníka firmy Philips vo Vašej krajinе (telefónne čísla nájdete na celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajinе Centrum starostlivosti o zákazníka firmy Philips nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov firmy Philips, alebo kontaktujte Oddelenie služieb divízie Philips Domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Digitalni vodni in sobni termometer SCH550

Z digitalnim vodnim in sobnim termometrom Philips AVENT lahko pripravno določite idealno temperaturo kopeli in sobe za vašega otroka. Vaš otrok se lahko z aparatom tudi brezskrbno igra, ker je termometer narejen tako, da ustreza vsem standardom varnih igač v ZDA in EU. Vaš otrok se bo v kadi počutil nadvse udobno, če bo temperatura vode med 36,5°C in 38°C. Temperatura 39°C in več je previsoka in vaš otrok se lahko opeče! Otroci se med spanjem najbolje počutijo, če je temperatura v prostoru okoli 18°C. Pred uporabo pozorno preberite ta navodila. Navodila in embalažo obdržite, ker vsebujejo pomembne informacije.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnote pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, varna.

Uporaba vašega digitalnega vodnega in sobnega termometra

Digitalni vodni in sobni termometer je vedno pripravljen za uporabo. Preprosto ga pustite lebdati na vodi ali ga postavite na polico v otroški sobi.

OPOMBA:

- Preden izmerite temperaturo vode, jo dobro premešajte.
- Termometer dajte v kad med točenjem vode. To bo zagotovilo hitro in natančno merjenje njene temperature.
- Med merjenjem temperature vode, vodo mešajte.

Po približno 2 letih se baterije izpraznijo. Takrat jih lahko zamenjate.

1 Potisnite merilnik iz gumijastega ohišja

2 Odstranite pokrov baterije

3 Prazne baterije previdno odstranite s pinceto

- 4** Vstavite nove baterije in ponovno namestite pokrov baterije. Za boljšo vodoodpornost namažite na robove pokrova baterije silikonsko mast.

OPOMBA:

- Po zamenjavi baterij vodoodpornost ni več zagotovljena.
- Prazne baterije odvrzite na okolju prijazen način.
- Ne mešajte starih in novih baterij.
- Ne mešajte različnih vrst baterij: alkalne, standardne in za ponovno polnjenje.
- Med daljšimi obdobjji neuporabe odstranite baterije. Uhajanje in rjavenje lahko poškodujejo aparat.
- Baterij, ki niso namenjene ponovnemu polnjenju, se ne sme polniti.
- Prazne baterije vedno odvrzite na okolju prijazen način.
- Uporabljajte le priporočene baterije ali baterije podobne vrste
- Baterije namestite v pravilni smeri
- Prazne baterije odstranite iz aparata
- Med priključkom ne sme priti do kratkega stika

Tehnični podatki

Napajanje: 2 x LR44

Prikaz temperature: stopnje po 0,5°C

Natančnost: $\pm 1^{\circ}\text{C}$

Temperaturni razpon: 10-45°C

Skladno s:Tehničnim standardom EN 71,ASTM F963-96a

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

Digitalni termometar za kupku i sobnu temperaturu SCH550

Ovim Philips AVENT digitalnim termometrom možete da odredite idealnu temperaturu kupke, odnosno idealnu sobnu temperaturu za svoju bebu. Beba se ovim proizvodom može i bezbedno igrati, budući da je termometar dizajniran u skladu sa svim propisima za bezbednost igračaka u EU i SAD-u.

Vaša beba će se najugodnije osećati u kupki ako je temperatura vode između 36,5°C i 38°C. Voda temperature od 39°C ili više je prevruća i može opeći vašu bebu! Idealna sobna temperatura dok beba spava iznosi oko 18°C.

Pre upotrebe termometra pažljivo pročitajte ova uputstva. Uputstva i ambalažu ne bacajte jer sadrže važne informacije.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Upotreba digitalnog termometra za kupku i sobnu temperaturu

Digitalni termometar za kupku i sobnu temperaturu uvek je spreman za upotrebu. Jednostavno ga ubacite u kupku ili ga ostavite na polici u bebinoj sobi.

NAPOMENA:

- Vodu pre merenja temperature dobro pomešajte.
- Termometar stavite u kadu za vreme punjenja. To će omogućiti brzo i precizno očitavanje temperature vode.
- Pomešajte vodu dok merite temperaturu.

Baterije mogu da se istroše nakon otprilike 2 godine. Tada možete da ih zamenite.

1 Pritisnite jedinicu za merenje dok ne iskoči iz gumenog kućišta

2 Izvadite poklopac pregrade za bateriju

3 Pažljivo izvadite prazne baterije pomoću pincete

- 4 Umetnite nove baterije i vratite poklopac pregrade za baterije.**
Na ivicu pregrade za baterije nanesite malo silikonske mase da biste poboljšali vodootpornost termometra.

NAPOMENA:

- Nakon zamene baterija vodootpornost nije zagarantovana.
- Prazne baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Stare baterije ne mešajte sa novima.
- Ne mešajte različite tipove baterija: alkalne, standardne i punjive.
- Izvadite baterije ako duže vremena ne koristite termometar. Curenje i korozija mogu da oštete termometar.
- Baterije za jednokratnu upotrebu ne mogu da se pune.
- Baterije uvek odložite na ekološki prihvatljiv način.
- Preporučuje se korišćenje baterija istog ili odgovarajućeg tipa
- Prilikom umetanja baterija treba paziti na njihov polaritet
- Prazne baterije treba izvaditi iz termometra
- Ne sme se izazvati kratki spoj dovodnih terminala

Tehnički podaci

Napajanje: 2 x LR44

Prikaz temperature: u stepenima od 0,5°C

Preciznost: ±1°C

Temperaturni raspon: 10-45°C

U skladu sa: Tehničkim propisom EN 71, ASTM F963-96a

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite korisničkoj podršci kompanije Philips u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Ваш цифровий термометр для ванни і кімнати SCH550

Цифровий термометр Philips AVENT для ванни і кімнати дозволяє зручно визначити ідеальну температуру для дитячої ванни або кімнати. Дитина може також безпечно бавитися термометром, оскільки він відповідає усім європейським та американським стандартам безпеки для іграшок.

Дитина добре почуватиме себе у ванні з температурою води від 36,5°C до 38°C. Температура 39°C і вище є надто гарячою для дитини і може стати причиною опіків! Кімнатна температура 18°C найкраще підходить для дітей під час сну.

Перед тим, як користуватися пристроєм, уважно прочитайте цей посібник. Зберігайте цей посібник і упаковку пристрою, оскільки в них міститься важлива інформація.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Використання цифрового термометра для ванни і кімнати

Цифровий термометр для ванни і кімнати завжди готовий до використання. Просто киньте його у воду або поставте на поличку в дитячій кімнаті.

ПРИМІТКА:

- Перед тим, як вимірювати температуру води, ретельно перемішайте воду.
- Набираючи воду у ванну, покладіть у неї термометр. Це забезпечить швидке і точне визначення температури води.
- Визначаючи температуру води, перемішуйте її.

Приблизно через 2 роки батареї можуть розрядитися. У такому випадку їх слід замінити.

1 Витягніть вимірювальний блок з гумового корпусу

38 УКРАЇНСЬКА

- 2** Зніміть кришку корпуса батареї
- 3** Пінцетом обережно витягніть розряджені батареї
- 4** Вставте нові батареї і замініть кришку корпуса батареї. На край кришки корпуса батарей додайте трохи силіконового мастила, щоб покращити характеристики водонепроникності.

ПРИМІТКА:

- Після заміни батареї корпус втрачає властивості водонепроникності.
- Утилізуйте батареї у безпечний для зовнішнього середовища спосіб.
- Не використовуйте одночасно старі і нові батареї.
- Не використовуйте одночасно різні типи батарей: лужні, стандартні або акумуляторні.
- Під час тривалого періоду бездіяльності пристрою виймайте батареї. Витікання і корозія батарей може пошкодити пристрій.
- Неакумуляторні батареї не можна заряджати.
- Завжди утилізуйте батареї у безпечний для зовнішнього середовища спосіб.
- Рекомендується використовувати лише однакові батареї або батареї еквівалентного типу
- Батареї необхідно вставляти з врахуванням полярності
- Використані батареї необхідно вимати з пристрою
- Уникайте короткого замикання контактів батареї

Технічна інформація

Живлення: 2 x LR44

Відображення темп.: зростання на 0,5°C

Точність: ±1°C

Діапазон темп.: 10-45°C

Відповідає: технічним стандартам EN 71, ASTM F963-96a

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сайт компанії Philips www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

CE



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.6547.3