


# F-Series Desktop Manual Del Usuario

## F20



# Contenido

Leyenda de iconos y texto .....	3
Definición de F-Series Desktop .....	4
Instalación de F-Series Desktop en el ordenador .....	4
Suscripción a la información de cámaras de seguridad .....	5
Consulta de ofertas especiales .....	5
Visualización y selección de ofertas especiales .....	5
Instalación de la información de cámaras de seguridad .....	5
Adquirir una suscripción .....	5
Activar su suscripción .....	5
Actualización de suscripciones .....	6
Instalación de puntos de interés personalizados .....	6
Creación de un archivo de PDI personalizado .....	7
Copia de un archivo de PDI personalizado al Navman .....	8
Eliminación de un archivo de PDI personalizado del Navman .....	8
Copias de seguridad del Navman .....	9
Copias de seguridad del Navman .....	9
Restauración de una copia de seguridad del Navman .....	9
Eliminación de una copia de seguridad .....	9
Conexión del Navman al ordenador con el software F-Series Desktop ya instalado en el ordenador .....	9
Conexión del Navman al ordenador .....	9
Desconexión del Navman del ordenador .....	9
Resolución de problemas .....	9

## Leyenda de iconos y texto

### Formato

Los siguientes tipos de formato del texto identifican información especial:

Convención	Tipo de información
<b>Negrita</b>	Componentes o elementos del Navman mostrados en pantalla, incluidos botones, encabezados, nombres de campo y opciones.
<i>Cursiva</i>	Indica el nombre de una pantalla.

### Iconos

En este manual se utilizan los siguientes iconos:

Icono	Descripción
	Nota
	Nota importante
	Consejo
	Advertencia

### Términos

En este manual se utilizan los términos siguientes para describir acciones del usuario.

Término	Descripción
Pulsar	Pulse y suelte rápidamente un botón del Navman.
Mantener pulsado	Mantenga pulsado un botón del Navman.
Seleccionar	Utilice el ratón para hacer clic en un icono, una casilla de verificación o el comando de un menú del ordenador.

## Definición de F-Series Desktop

F-Series Desktop es software para el ordenador que se utiliza para:

- Adquirir y descargar suscripciones (incluidas las actualizaciones de los radares de velocidad\*)
- Instalar y administrar Puntos de Interés personalizados (PDI)
- Realizar una copia de seguridad de su configuración y Favoritos.

**Requisitos del sistema:** PC compatible con IBM que ejecuta Microsoft Windows 2000 SP3 o XP SP2, Internet Explorer 6 o superior, unidad de CD, puerto USB y conexión de Internet.

 El uso de la información relativa a la ubicación de radares de velocidad puede estar sujeto a las leyes locales del país donde se utilice. El usuario es responsable de verificar si la información se puede utilizar en su país o en otro país.

## Instalación de F-Series Desktop en el ordenador

 **NO conecte el Navman al ordenador hasta que haya completado los siguientes pasos del 1 al 5.**

 Al instalar F-Series Desktop, es posible que se le solicite instalar un paquete de servicio si está disponible una actualización. Si es así, siga las instrucciones para completar el proceso de actualización.

1. **Cierre todos los programas que estén abiertos en el ordenador.**
2. Introduzca el CD de instalación de aplicaciones F-Series Desktop en la unidad de CD del ordenador.  
Se iniciará el programa de instalación de F-Series Desktop.

Si el ordenador no inicia el CD de forma automática, inicie la instalación manualmente:

*Inicio > Ejecutar.* Introduzca **D:\Install.exe** donde "D" es la letra asignada a su unidad de CD, después haga clic en **Aceptar**.



3. Seleccione el idioma deseado para F-Series Desktop.
4. Haga clic en **Instalar F-Series Desktop**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para instalar F-Series Desktop:
  - Lea y acepte el Acuerdo de licencia de F-Series Desktop cuando se le indique.
  - Seleccione una carpeta de destino para F-Series Desktop.
6. Conecte el Navman al ordenador.
  - a) Conecte el extremo largo del cable USB directamente al puerto USB del ordenador (no un concentrador USB). Conecte el extremo pequeño a la **entrada de USB** (↔) del lateral del Navman.

 Siempre que sea posible, conecte el cable USB al puerto USB situado en la *parte posterior* del ordenador.

7. Mantenga pulsado el **botón de encendido** (Ⓞ) durante al menos 3 segundos.  
Se encenderá el Navman.

- a) Cuando aparezca esta pantalla en el Navman, haga clic en **Instalar**:



 Si esta pantalla no aparece, mantenga pulsado Ⓞ durante más de tiempo.

8. Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Finalizar**.  
Se abrirá F-Series Desktop.

## Suscripción a la información de cámaras de seguridad

Navman contiene información precargada de cámaras de seguridad.

Esta información no se encuentra disponible para todos los países. Para obtener información reciente de la cobertura, visite nuestro sitio Web ([www.navman-store.com](http://www.navman-store.com)).

## Consulta de ofertas especiales

Al abrir F-Series Desktop por primera vez, se mostrarán automáticamente las ofertas especiales.

## Visualización y selección de ofertas especiales

1. Abra F-Series Desktop, si aún no lo ha hecho:  
*Inicio > Todos los programas > Navman > F-Series Desktop*
2. En el menú **Suscripciones**, seleccione **Comprobar ofertas especiales**.  
El equipo se conectará al servidor de Navman para consultar las ofertas especiales correspondientes.
3. Si hay ofertas especiales disponibles, realice lo siguiente:
  - a) Seleccione una región para ver las ofertas especiales correspondientes.  
Se mostrarán las ofertas disponibles para dicha región.
  - b) Seleccione una oferta especial y haga clic en **Obtener ahora**.
  - c) Siga las instrucciones para finalizar el acceso a la oferta especial elegida, haga clic en **Finalizar**.

## Instalación de la información de cámaras de seguridad

Debe realizar los siguientes pasos para instalar la información en el Navman.

1. Adquirir una suscripción.
2. Activar su suscripción.

### Adquirir una suscripción

1. Para adquirir una suscripción a información de cámaras de seguridad, en el menú **Suscripciones**, seleccione **Adquirir suscripción**.  
Aparecerá el sitio Web [Navman-store.com](http://Navman-store.com).
  2. Siga las instrucciones para adquirir la suscripción.
- Una vez que se haya suscrito, recibirá por correo electrónico una clave de producto. Dicha clave de será necesaria para activar su suscripción.

Guarde una copia de todas las claves del producto. Necesitará utilizar las claves de producto para descargar de nuevo las suscripciones, por ejemplo, restaurar las suscripciones tras el restablecimiento de la configuración predeterminada de fábrica.

### Activar su suscripción

1. Abra F-Series Desktop, si aún no lo ha hecho:  
*Inicio > Todos los programas > Navman > F-Series Desktop*
2. Para activar su suscripción a información de cámaras de seguridad, en el menú **Suscripciones**, seleccione **Activar clave de suscripción**.  
Aparecerá la ventana Activación.



3. Realice una de las siguientes acciones.

Si...	Realice lo siguiente...
Ha recibido por correo electrónico una clave de producto para su suscripción	<ul style="list-style-type: none"> <li>Introduzca la clave de producto en el campo <b>Clave de producto</b>.</li> <li>Haga clic en <b>Siguiente</b>. Siga las instrucciones para actualizar la suscripción.</li> <li>Seleccione <b>Continuar</b>. El software se actualizará automáticamente.</li> </ul>
Necesita una clave de producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en <b>Adquirir</b>. Aparecerá el sitio Web <a href="http://Navman-store.com">Navman-store.com</a>.</li> <li>Siga las instrucciones para adquirir un clave de producto.</li> <li>Vaya al paso 2.</li> </ul>


## Actualización de suscripciones

1. Abra F-Series Desktop, si aún no lo ha hecho:  
*Inicio > Todos los programas > Navman > F-Series Desktop*
2. En el menú **Suscripciones**, seleccione **Consultar actualizaciones de suscripción**, después seleccione **Radars de seguridad**, **Comprobar memoria interna** o **Comprobar tarjeta de memoria accesoria**.  
El equipo se conectará al servidor de Navman para consultar las actualizaciones de suscripción correspondientes.
3. Si está disponible una actualización de suscripción, haga clic en **Continuar**.  
El software se actualizará automáticamente.

Si...	Realice lo siguiente...
Tiene suscripciones caducadas y desea actualizarlas	Aparecerá la ventana <i>Actualizar suscripciones</i> que muestra las suscripciones caducadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seleccione <b>Actualizar ahora</b>.</li> <li>▪ Haga clic en <b>Continuar</b>. Se abrirá el sitio Web <a href="http://Navman-store.com">Navman-store.com</a>.</li> <li>▪ Actualice su suscripción.</li> </ul>
Tiene suscripciones caducadas pero en este momento no desea actualizarlas	Aparecerá la ventana <i>Actualizar suscripciones</i> que muestra las suscripciones caducadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seleccione <b>Actualizar más tarde</b>. Aparecerá un mensaje indicando que la actualización se ha completado. Vaya al paso 4.</li> </ul>
Tiene suscripciones caducadas y no las actualizará nunca	Aparecerá la ventana <i>Actualizar suscripciones</i> que muestra las suscripciones caducadas. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seleccione <b>Nunca</b>. Aparecerá un mensaje indicando que la actualización se ha completado. Vaya al paso 4.</li> </ul>

4. Seleccione **Finalizar**.  
Aparecerá F-Series Desktop.

## Instalación de puntos de interés personalizados



Puede crear puntos de interés (PDI) personalizados mediante el Editor de puntos de interés de dos formas:

- Creando sus propios archivos PDI o
- Utilizando archivos de PDI compatibles, como ubicaciones Hoteles, descargados de Internet.

Existen diversos archivos de PDI disponibles para su descarga gratuita o mediante suscripción en sitios Web de terceros<sup>1</sup>. Asegúrese de que los archivos de PDI descargados tienen formato .csv (valores separados mediante comas).

En el Navman se puede guardar un máximo de 25 PDI personalizados. Cada archivo corresponde a una categoría de PDI; por ejemplo, **Hoteles.csv** se mostrará en el Navman como la categoría **Hoteles**.

## Alertas de PDI

Las categorías de PDI personalizados se pueden configurar para habilitar un aviso sonoro o visual cuando éstos se encuentran cerca.

<sup>1</sup> Navman no se hace responsable del contenido o precisión de la información, fiabilidad o disponibilidad de estos sitios Web.

## Creación de un archivo de PDI personalizado

Para crear o editar un archivo de PDI personalizado que contengan la latitud y longitud de PDI individuales, realice los pasos siguientes. El archivo se guardará en el ordenador en formato .csv.


Una vez que haya finalizado la creación o edición del archivo, podrá copiarlo al Navman. Para obtener información adicional, consulte "Copia de un archivo de PDI personalizado al Navman" en la página 8.

1. Realice una de las siguientes acciones.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Crear un nuevo archivo de PDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en . Se abrirá la ventana <i>Nombre del archivo de PDI</i>.</li> <li>Escriba un nombre para el archivo en la casilla <b>Nombre de archivo</b>, después haga clic en <b>Aceptar</b>.</li> </ul> <hr/> <p> El nombre de archivo se utilizará como nombre del archivo CSV y nombre de categoría. El nombre de archivo no puede incluir espacios. El nombre de categoría contendrá los 8 primeros caracteres.</p>
Abrir un archivo de PDI existente	<ul style="list-style-type: none"> <li>Haga clic en . Se abrirá el cuadro de diálogo <i>Abrir</i>.</li> <li>Seleccione el archivo de PDI de la unidad local o de red y, a continuación, haga clic en <b>Abrir</b>. Se enumeran los PDI del archivo de PDI.</li> </ul>

2. Para agregar o editar un PDI, realice lo siguiente:

- a) En el menú **Editar**, haga clic en **Nuevo** para crear un nuevo PDI, o **Modificar** para editar el PDI seleccionado. Se abrirá la ventana *Detalles de PDI*.



- b) Escriba una descripción para el PDI en la casilla **Descripción**.
- c) Realice una de las siguientes acciones.

Si conoce...	Realice lo siguiente...
Los grados, minutos y segundos del PDI	En la ficha <b>Grados, minutos, segundos</b> , introduzca o seleccione los grados, minutos y segundos de la latitud de PDI en las casillas <b>Latitud</b> y la longitud del PDI en las casillas <b>Longitud</b> . Seleccione <b>N</b> , <b>S</b> , <b>E</b> u <b>O</b> para designar el hemisferio de las coordenadas.
Los grados decimales del PDI	En la ficha <b>Grados decimales</b> , introduzca la latitud de PDI en la casilla <b>Latitud</b> y la longitud de PDI en la casilla <b>Longitud</b> . Seleccione <b>N</b> , <b>S</b> , <b>E</b> u <b>O</b> para designar el hemisferio de las coordenadas.

- d) Para guardar el PDI, haga clic en **Aceptar**.

3. Repita el paso 2 hasta que se hayan agregado todos los puntos de interés al archivo Puntos de interés.

4. Haga clic en .

Se guardará el archivo de puntos de interés.

Ahora está preparado para copiar el archivo de PDI personalizado al Navman. Para obtener información adicional, consulte "Copia de un archivo de PDI personalizado al Navman" en la página 8.

## Copia de un archivo de PDI personalizado al Navman

1. Abra o cree un archivo de puntos de interés.
2. Haga clic en .  
Se abrirá la ventana *Opciones de puntos de interés*.



Puede abrir en cualquier momento la ventana *Opciones de puntos de interés* haciendo clic en .

3. Modifique la configuración del punto de interés como sea necesario.


Si desea...	Realice lo siguiente...
Editar el nombre de categoría de punto de interés	<p>Escriba el nombre de la categoría de punto de interés en el campo <b>Nombre de PDI</b>.</p> <p> El nombre de archivo no puede incluir espacios. El nombre de categoría contendrá los 8 primeros caracteres.</p>
Activar el PDI para activar avisos de proximidad	<p>Seleccione la casilla de verificación <b>Activo</b>.</p> <p> Si no activa el PDI, no podrá configurar <b>Aviso</b>.</p>
Habilitar un aviso visual cuando un PDI de esta categoría esté muy próximo	Seleccione la casilla de verificación <b>Aviso visual</b> .
Habilitar un aviso sonoro cuando un PDI de esta categoría esté muy próximo	Seleccione la casilla de verificación <b>Aviso sonoro</b> .
Modificar las unidades utilizadas para medir la distancia hasta esta categoría de PDI	Seleccione la opción <b>Métrica</b> o <b>Imperial</b> .
Seleccionar la distancia hasta el PDI de esta categoría a la que desea que se muestre el aviso visual o a la que se escuche el aviso sonoro	Seleccione la distancia en el cuadro <b>Distancia</b> .
Seleccionar un icono para ver las pantallas de mapa de los PDI de esta categoría	<p>Escriba la trayectoria hacia el archivo del icono que se va a utilizar para representar el tipo de punto de interés en la casilla <b>Archivo de icono</b> o haga clic en <b>Examinar</b> para seleccionar el archivo de icono de la unidad local o de red. Una vez que haya localizado el archivo de icono, selecciónelo y haga clic en <b>Abrir</b>.</p> <p>El archivo de icono debe ser un gráfico de mapas de bits (.bmp) con un tamaño mínimo de 6x6 píxeles y un tamaño máximo de 32x32 píxeles.</p> <p> Si no selecciona un icono personalizado, se mostrará un icono predeterminado.</p>

4. Para guardar la configuración de PDI, haga clic en **Aceptar**.  
Se abrirá la ventana *Copiar PDI*.
5. Clic en **Copiar PDI**.  
El archivo de puntos de interés se guarda en el Navman como una categoría de PDI.

## Eliminación de un archivo de PDI personalizado del Navman

1. Haga clic en  (o en el menú **Dispositivo**, seleccione **Administrar archivos de puntos de interés**).  
Se abrirá la ventana *Administrar archivos de puntos de interés* con una lista de los archivos de puntos de interés personalizados instalados en el Navman.
2. Haga clic en **Nombre de archivo** o en **Tamaño** del archivo de puntos de interés para eliminarlo.
3. Haga clic en **Eliminar**.  
El archivo se borra de la lista, pero todavía no se ha eliminado.
4. Para seleccionar otro archivo y eliminarlo, vuelva al paso 2. En caso contrario, continúe con el paso 5.
5. Haga clic en **Aceptar** para aceptar los cambios.  
Los archivos seleccionados se han eliminado.

## Copias de seguridad del Navman



Puede guardar copias de seguridad de la siguiente información y posteriormente restaurarlas en el Navman:

- Favoritos y Mi casa
- Preferencias, incluyendo preferencias de punto de interés y fotos
- Ubicaciones recientes

### Copias de seguridad del Navman

1. Haga clic en  (o en el menú **Dispositivo**, seleccione **Copia de seguridad**).  
Se abrirá la ventana *Copia de seguridad/restaurar*.
2. Haga clic en **Nueva copia de seguridad**.  
Aparecerá la ventana *Nueva copia de seguridad*.
3. Haga clic en **Aceptar**.  
Se cerrará la ventana *Nueva copia de seguridad* y la copia de seguridad se guardará en el ordenador. La copia de seguridad se mostrará en la lista de la ventana *Copia de seguridad*.
4. Cierre la ventana *Copia de seguridad/restaurar*.

### Restauración de una copia de seguridad del Navman

1. Haga clic en  (o en el menú **Dispositivo**, seleccione **Restaurar**).  
Se abrirá la ventana *Copia de seguridad/restaurar*.
2. Seleccione la copia de seguridad de la lista, después haga clic en **Restaurar**.  
La copia de seguridad se restaurará en el Navman.
3. Cierre la ventana *Copia de seguridad/restaurar*.

### Eliminación de una copia de seguridad

1. Haga clic en  (o en el menú **Dispositivo**, seleccione **Copia de seguridad**).  
Se abrirá la ventana *Copia de seguridad/restaurar*.
2. Seleccione de la lista la copia de seguridad que desea eliminar.
3. Haga clic en **Eliminar**, a continuación, haga clic en **Aceptar**.  
La copia de seguridad se ha eliminado.
4. Cierre la ventana *Copia de seguridad/restaurar*.

## Conexión del Navman al ordenador con el software F-Series Desktop ya instalado en el ordenador

### Conexión del Navman al ordenador

1. Con el Navman APAGADO, conecte el cable USB al Navman y al ordenador.
2. Mantenga pulsado el **botón de encendido** (⏻) hasta que se ENCIENDA el Navman y aparezca la pantalla de conexión USB.
3. Abra F-Series Desktop en el ordenador.  
*Inicio > Todos los programas > Navman > F-Series Desktop*

### Desconexión del Navman del ordenador

- Cierre F-Series Desktop
- APAGUE el Navman
- Desconecte el cable USB

Los pasos para desconectar el Navman NO necesitan seguir un orden específico.

## Resolución de problemas

### Mis suscripciones ya no están disponibles tras restablecer los valores predeterminados de fábrica del Navman.

1. Abra F-Series Desktop en el ordenador.  
*Inicio > Todos los programas > Navman > F-Series Desktop*
2. En el menú **Suscripciones**, seleccione **Activar clave de suscripción**.
3. Introduzca la clave del producto que recibió la primera vez que adquirió la suscripción.
4. Siga las instrucciones para actualizar la suscripción.
5. Repita los pasos del 2 al 4 para cada suscripción.



Sólo las suscripciones activas (es decir, no han caducado) se pueden volver a descargar gratuitamente.

### La pantalla de comunicación USB no aparece al conectar el Navman en el ordenador.

- a) Si aparece la pantalla de *carga de la batería* y se realiza la carga, mantenga pulsado ⏻ en el Navman durante al menos 3 segundos hasta que aparezca la pantalla de *comunicación USB*.
- b) Si aparece la pantalla de *carga de la batería* pero ésta última no se carga (aparece una **X** encima del icono de batería), intente conectar el extremo largo del cable USB a un puerto USB en la parte posterior del ordenador. En algunos ordenadores, el puerto USB frontal es un concentrador.

