

*Users Guide for*  
**1:12 Ford GT**  
*Manuel d'utilisation*  
**Ford GT 1:12**

**EXCALIBUR**  
ELECTRONICS, INC.



Model No.  
9442-CC  
N° de modèle  
9442-CC



**C**ongratulations on your purchase of Excalibur Electronics' 1:12 Ford GT. You and your friends will enjoy hours of fun driving your 1:12 Ford GT.

Your 1:12 Ford GT is easy to use but be sure to use it safely. Before starting, please read this manual thoroughly, especially noting safety, care and battery information. Keep this manual for reference.

This package contains the 1:12 Ford GT, its transmitter, battery cartridge, vehicle antenna, tube for the vehicle antenna and manual.

**For Ages 5 and up.**

*OFFICIAL LICENSED PRODUCT  
Ford Oval and nameplates are registered  
trademarks owned and licensed by Ford  
Motor Company. Manufactured by Zaptos.*



The legendary King Arthur brandished a magic sword, Excalibur, from which we take our company name. With this unique weapon in his hands, he could not be vanquished.

Although Excalibur Electronics can't claim the magical secrets of Merlin, King Arthur's court wizard, sometimes our patented technology may make it seem as if we could.

We make you think.


## TABLE OF CONTENTS

Installing Batteries. . . . .	page 3
Functions of Buttons . . . . .	page 5
Getting Started. . . . .	page 6
Tips. . . . .	page 7
Troubleshooting. . . . .	page 7
Caution. . . . .	page 8
Special Care & Handling . . . . .	page 9
Battery Information. . . . .	page 10
FCC Warning. . . . .	page 10
90-Day Limited Warranty. . . . .	page 11

## INSTALLING BATTERIES


To install batteries in the transmitter, please follow the following steps:

1. Remove battery cover located at the back.
2. Insert 1 x 9V battery following the +/- marking.
3. Replace battery cover.



To install batteries in your 1:12 Ford GT, please follow the following steps:

1. Open battery cover located at the underside.
2. Insert 4 (AA) batteries following the +/- marking.
3. Close battery cover.



*(Also see Battery Information on page 8.)*


# What is included with 1:12 Ford GT




Vehicle



Transmitter



Manual



Battery  
Cartridge



Tube  
(for vehicle antenna)




Antenna


# Functions of Buttons

**LEFT SWITCH ON TRANSMITTER:** Push up to drive the Ford GT forward. Push switch down to drive the Ford GT in reverse.

**RIGHT SWITCH ON TRANSMITTER:** Push left to steer the Ford Mustang left. Push switch right to steer the Ford Mustang right.

**TRIM SWITCH CONTROL:** The trim switch is located on the underside of your 1:12 Ford GT. This is used to align the wheels for consistent straight line driving. Push switch left or right to align the wheels.





Trim Switch Control

Trim switch is located on the underside of the vehicle, between the two front wheels and is used to align the wheels for consistent straight line driving.

## Getting Started

To begin, insert the antenna wire through the hollow tube. Avoid pulling the wire too tight. The wire is on the top of your 1:12 Ford GT. Tie a knot on top to secure.

Turn the switch to the **ON** position for power.

Use the control switches on the transmitter to drive your 1:12 Ford GT. It will allow you to drive it for-

ward, reverse, left and right.

Use both control switches to turn. If you want to turn right while driving forward, push the right switch right and push the left switch up. If you want to turn left while driving in reverse, push the right switch left and push the left switch back.

## Tips

- If your vehicle does not respond to the transmitter, move closer to your 1:12 Ford GT and try again.
- If your vehicle starts to lose power, it may experience loss of performance. If this happens, simply replace with the new batteries.
- If your vehicle moves slowly, try changing the batteries and check the wheel mechanisms for lint, thread, hair or dust.
- When the transmitter range decreases, replace the battery in the controller. If someone uses a CB nearby, it might interfere with control of the car. If this happens, move the car and transmitter away from the CB.

## Troubleshooting

*If your 1:12 Ford GT doesn't move, please check the following potential causes:*

1. The **POWER** switch is turned off. If that is the case, turn the **POWER** switch on.
2. Your 1:12 Ford GT is too far away from the controller. If that is the case, bring your 1:12 Ford Mustang closer to the controller.
3. The metal tab in the battery cartridge is flattened and not touching the batteries installed. If that is the case, lift up the metal tab so it touches the tip of the battery.

*Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.*

*If you lose control of your 1:12 Ford GT, please check the following potential cause:*

1. Another radio control vehicle using the same frequency is operating near your vehicle. If that is the case, you should race other vehicles that use different frequencies or channels.

*If your 1:12 Ford GT drives slowly, please check*

*the following potential cause:*

1. There are weak batteries in the transmitter. If that is the case, replace with new batteries.

2. There is strong interference in the surrounding area. If that is the case, you should move to a better location to drive your 1:12 Ford GT.

## Caution

- Do not operate your 1:12 Ford GT in thunderstorms.
- Do not touch the wheels when the switch is turned ON.
- Do not leave your 1:12 Ford GT or transmitter near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- Do not operate your 1:12 Ford GT near small children.
- Do not drive your 1:12 Ford GT in busy streets. Always choose a safe place to play.

## SPECIAL CARE & HANDLING

- Avoid rough handling such as bumping or dropping.
- Avoid moisture and extreme temperatures. For best results, use between the temperatures of 39°F and 100°F (4° C and 38° C).
- Never drive your 1:12 Ford GT on a wet floor, on sand, or in mud, rain or snow. These can damage it.
- Be sure to remove the batteries from your 1:12 Ford Mustang and transmitter when storing the product.
- To protect your 1:12 Ford GT's wheel mechanism from lint, thread, hair and dust particle, you can use a small brush, tweezers or tie a small bit of cloth to the tip of a toothpick, etc., and wipe it off.
- Always keep your 1:12 Ford GT clean. Use a dampened cloth to wipe off, and then wipe all the water off with a dry cloth. Never use chemicals to clean the product.
- Avoid holding the wheels when rotating. Holding them will cause the electronic components to short-circuit, overheat and malfunction.



## BATTERY INFORMATION

- Use alkaline batteries for best performance.
- Use 4 AA batteries for your 1:12 Ford GT.
- Use one 9V (0006P, 6F22) size battery for your transmitter.
- Do not use rechargeable batteries.
- Remove exhausted batteries from the unit.
- Do not short circuit battery terminals.
- To avoid explosion or leakage, do not dispose of batteries in a fire or attempt to recharge standard or alkaline batteries.
- Be sure to insert batteries with the correct polarities and always follow the toy and battery manufacturers' instructions.
- Remove batteries and store them in a cool, dry place when not in use.
- Always remove old and dead batteries from the product.

*This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.*

*NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:*

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## 90-Day Limited Warranty

EXCALIBUR ELECTRONICS, INC., warrants to the original consumer that its products are free from any electrical or mechanical defects for a period of 90 DAYS from the date of purchase. If any such defect is discovered within the warranty period, EXCALIBUR ELECTRONICS, INC., will repair or replace the unit free of charge upon receipt of the unit, shipped postage prepaid and insured to the factory address show at right.

The warranty covers normal consumer use and does not cover damage that occurs in shipment or failure that results from alterations, accident, misuse, neglect, wear and tear, inadequate maintenance, commercial use, or unreasonable use of the unit. Removal of the top panel voids all warranties. This warranty does not cover cost of repairs made or attempted outside of the factory.

Any applicable implied warranties, including warranties of merchantability and fitness, are hereby limited to 90 DAYS from the date of purchase. Consequential or incidental damages resulting from a breach of any applicable express or implied warranties are hereby excluded. Some states do not allow limitations on the duration of implied warranties and do not allow exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitations and exclusions in these instances may not apply.

The only authorized service center in the United States is:


**Excalibur Electronics, Inc.**  
**13755 S.W. 119<sup>th</sup> Avenue**  
**Miami, FL 33186 U.S.A.**  
**Phone: (305) 477-8080**  
**Fax: (305) 477-9516**

**[www.ExcaliburElectronics.com](http://www.ExcaliburElectronics.com)**

Ship the unit carefully packed, preferably in the original carton, and send it prepaid, and adequately insured. Include a letter, detailing the complaint and including your daytime telephone number, inside the shipping carton.

If your warranty had expired and you want an estimated fee for service, write to the above address, specifying the model and the problem.

**PLEASE DO NOT SEND YOUR UNIT WITHOUT RECEIVING AN ESTIMATE FOR SERVICING. WE CANNOT STORE YOUR UNIT!**



**N**ous vous félicitons d'avoir acheté la Ford GT 1:12 de Excalibur Electronics. Vous ainsi que vos amis passerez des heures captivantes de plaisir à conduire votre Ford GT 1:12.

Votre Ford GT 1:12 est facile à utiliser, mais assurez-vous de le faire de façon sécuritaire. Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce manuel, particulièrement les sections traitant de sécurité, entretien et piles. Conservez ce manuel aux fins de référence.

Cet ensemble comprend le véhicule Ford GT 1:12, un transmetteur, une cartouche de piles, une antenne de véhicule, une gaine pour l'antenne du véhicule et un manuel d'utilisation.

### Pour 5 ans et plus.

*PRODUIT OFFICIEL SOUS LICENCE  
Ford Oval et les plaques d'identification  
sont des marques déposées utilisées  
sous licence et appartenant à Ford Motor  
Company. Fabriqué par Zaptosy*



Le légendaire Roi Arthur brandissait une épée magique, Excalibur, d'où provient le nom de notre entreprise. Tenant cette arme exceptionnelle dans les mains, le Roi devenait invincible.

Bien que Excalibur Electronics ne prétende pas détenir les secrets magiques de Merlin, magicien de la cour du Roi Arthur, notre technologie brevetée nous en fait parfois douter.

Nous vous faisons réfléchir.


## TABLE DES MATIÈRES

Installation des piles. . . . .	page 13
Fonctions des boutons . . . . .	page 15
Démarrage. . . . .	page 16
Conseils. . . . .	page 17
Dépannage. . . . .	page 17
Mise en Garde. . . . .	page 18
Soin et manipulation particuliers . . . . .	page 19
Renseignements. . . . .	page 20
Avertissement de la FCC. . . . .	page 20
Garantie limitée de 90 jours. . . . .	page 21

## INSTALLATION DES PILES


Pour installer les piles dans le transmetteur, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Enlevez le couvercle du logement des piles situé à l'arrière.
2. Insérez une pile 9 volts en respectant la polarité +/-.
3. Remplacez le couvercle du logement des piles.



Pour installer les piles dans votre Ford GT 1:12, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles situé en dessous.
2. Insérez 4 piles (AA) en respectant la polarité +/-.
3. Fermez le couvercle du logement des piles.



*(Voir aussi  
Renseignements sur les  
piles à la page 8.)*

## Contenu de la Ford GT 1:12




Véhicule



Transmetteur



Manuel



Cartouche de piles



Gaine (pour antenne de véhicule)



Antenne


## Fonctions des boutons


**INTERRUPTEUR GAUCHE SUR LE TRANSMETTEUR:** Poussez l'interrupteur vers le haut pour faire avancer la Ford GT. Poussez l'interrupteur vers le bas pour faire reculer la Ford GT.

**INTERRUPTEUR DROIT SUR LE TRANSMETTEUR:** Poussez l'interrupteur vers la gauche pour diriger la Ford Mustang vers la gauche. Poussez

l'interrupteur vers la droite pour diriger la Ford Mustang vers la droite.

**RÉGLAGE DU PARALLÉLISME:** Cet interrupteur est situé au-dessous de votre Ford GT 1:12. Il sert à régler le parallélisme des roues pour une conduite continue en ligne droite. Poussez-le vers la gauche ou la droite pour régler le parallélisme des roues.





## Réglage du parallélisme

Cet interrupteur est situé au-dessous du véhicule, entre les deux roues avant et il sert à régler le parallélisme des roues pour une conduite continue en ligne droite.

## Démarrage

Pour commencer, insérez le fil d'antenne dans la gaine creuse. Évitez de tendre le fil trop fort. Le fil est situé au haut de votre Ford GT 1:12. Faites un nœud au haut afin de bien le fixer.

Placez l'interrupteur à **ON** pour mettre le véhicule en marche.

Conduisez votre Ford GT 1:12 à l'aide des interrupteurs de commande sur le transmetteur. Vous

pourrez ainsi conduire en marche avant, arrière, vers la gauche ou la droite.

Servez-vous des deux interrupteurs de commande pour tourner. Si vous désirez tourner à droite alors que vous avancez, poussez l'interrupteur de droite vers la droite et l'interrupteur de gauche vers le haut. Si vous désirez tourner à gauche en reculant, poussez l'interrupteur de droite vers la gauche et l'interrupteur de gauche vers le bas.

## Conseils

- Si votre véhicule ne répond pas au transmetteur, rapprochez-vous de votre Ford GT 1:12 et essayez de nouveau.

- Si votre véhicule commence à perdre de la puissance, il éprouve peut-être une perte de performance. Si c'est le cas, remplacez les piles.

- Si votre véhicule se déplace lentement, essayez de changer les piles et vérifiez si le mécanisme des roues ne contient pas de poussière, peluche, fils ou cheveux.

- Lorsque la portée de transmission diminue, remplacez la pile dans l'unité de commande. L'utilisation d'une bande CB à proximité du véhicule peut produire du brouillage

lors de la conduite. Si c'est le cas, éloignez le véhicule et le transmetteur de la bande CB.

## Dépannage

*Si votre Ford GT 1:12 ne bouge pas, vérifiez les causes possibles suivantes:*

1. L'interrupteur **POWER** est placé à **OFF**. Si c'est le cas, placez l'interrupteur **POWER** à **ON**.

2. Votre Ford GT 1:12 est trop éloignée de l'unité de commande. Si c'est le cas, rapprochez la Ford Mustang 1:12 de l'unité de commande.

3. La plaque métallique dans la cartouche de piles est aplatie et n'entre pas en contact avec les piles insérées. Si c'est le cas, soulevez la plaque

*Toute modification apportée à cet appareil sans le consentement exprès de la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorisation de faire fonctionner l'appareil.*

métallique de sorte qu'elle touche au bout des piles.

*Si vous perdez le contrôle de votre Ford GT 1:12, veuillez vérifier la cause possible suivante :*

1. Près de votre véhicule, un autre véhicule télécommandé fonctionne à la même fréquence. Si c'est le cas, vous devriez entreprendre des courses avec des véhicules qui utilisent d'autres fréquences ou canaux.

*Si votre Ford GT 1:12 fonctionne lentement, veuillez vérifier les causes possibles suivantes :*

1. Les piles du transmetteur sont faibles. Si c'est le cas, remplacez les piles.

2. Il y a beaucoup de brouillage dans les environs. Si c'est le cas, déplacez-vous à un meilleur endroit pour faire fonctionner votre Ford GT 1:12.

## Mise en garde

- Ne faites pas fonctionner votre Ford GT 1:12 lors d'orages.
- Ne touchez pas aux roues quand l'interrupteur est à ON.
- Ne laissez pas votre Ford GT 1:12 ni le transmetteur près d'une source de chaleur ou sous ensoleillement direct pendant de longues périodes.
- Ne faites pas fonctionner votre Ford GT 1:12 près de petits enfants.
- Ne faites pas fonctionner votre Ford GT 1:12 dans des rues achalandées. Choisissez toujours une place sécuritaire pour jouer.

## SOIN ET MANIPULATION PARTICULIERS

- Évitez toute manipulation brusque, telle que les chocs et les chutes.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité et à des températures extrêmes. Pour de meilleurs résultats, conservez-le à des températures entre 4°C et 38°C (39°F et 100°F).
- Ne faites jamais fonctionner votre Ford GT 1:12 sur un plancher mouillé, dans du sable ou de la boue, sous la pluie ou la neige, car vous pourriez l'endommager.
- Assurez-vous d'enlever les piles de votre Ford Mustang 1:12 et du transmetteur lorsque vous rangez l'appareil.
- Pour protéger le mécanisme des roues de votre Ford GT 1:12, enlevez toute poussière, peluche, fils et cheveux qui s'y logeraient à l'aide d'une petite brosse, pinces à épiler, petit bout de chiffon, cure-dent, etc.
- Gardez votre Ford GT 1:12 toujours propre. Essayez-le à l'aide d'un chiffon humide et enlevez toute l'eau avec un chiffon sec. N'utilisez jamais de produits chimiques pour nettoyer l'appareil.
- Évitez de tenir les roues lorsqu'elles tournent. Vous pourriez causer un court-circuit à l'élément électronique ou le faire surchauffer et causer ainsi un mauvais fonctionnement de l'appareil.



## RENSEIGNEMENTS SUR LES PILES

- Utilisez des piles alcalines pour une meilleure performance.
- Utilisez 4 piles AA pour votre Ford GT 1:12.
- Utilisez une pile 9V (0006P, 6F22) pour votre transmetteur.
- N'utilisez pas de piles rechargeables.
- Retirez les piles épuisées de l'appareil.
- Ne court-circuitez pas les bornes des piles.
- Pour éviter tout risque d'explosion ou de fuite, ne jetez pas les piles dans le feu et ne tentez pas de recharger des piles standard ou alcalines.
- Assurez-vous de respecter la polarité selon les instructions du fabricant de jouets et de piles lors de l'insertion des piles.
- Retirez les piles et remisez-les dans un endroit sec et frais lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Enlevez toujours les piles vieilles et mortes de l'appareil.

*Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne produit aucun brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter toute réception de brouillage, y compris le brouillage occasionnant un fonctionnement non désiré.*

**REMARQUE :** *Cet appareil a été vérifié et déclaré conforme aux restrictions relatives aux appareils numériques de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces restrictions sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre tout brouillage préjudiciable émanant d'une installation domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut produire un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'est pas garanti que du brouillage n'aura pas lieu pour une installation particulière. Si cet appareil ne produit pas de brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, qui se détecte par l'arrêt et la mise en marche de l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de corriger le brouillage en adoptant l'une de ces mesures :*

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Accroître l'écart entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise autre que celle utilisée par le récepteur.
- Consulter le marchand ou obtenir de l'aide d'un technicien expert en radio et télévision.

## Garantie limitée de 90 jours

EXCALIBUR ELECTRONICS, INC. garantit au consommateur initial que ses produits seront exempts de toute défectuosité électrique ou mécanique pendant une période de 90 JOURS à partir de la date d'achat. Si toute telle défectuosité se présente au cours de la période de garantie, EXCALIBUR ELECTRONICS, INC. réparera et remplacera gratuitement l'appareil dès sa réception, expédié en port payé et dûment assuré à l'adresse de l'usine indiquée à droite.

La garantie couvre une utilisation normale par le consommateur et ne couvre pas les dommages en cours d'expédition ou le défaut résultant de réparations, accidents, mauvais usage, négligence, usage intensif, entretien inadéquat, utilisation commerciale ou usage déraisonnable de l'appareil. Le retrait du panneau supérieur annule toute garantie. Cette garantie ne couvre pas le coût des réparations effectuées ou tentées hors de l'usine.

Toute garantie implicite applicable de qualité marchande et physique est, en vertu des présentes, limitée à 90 JOURS à partir de la date d'achat. Les dommages indirects et accessoires consécutifs à une violation de toute garantie expresse ou implicite applicable sont exclus par les présentes. Certains états n'autorisent aucune restriction quant à la durée de garanties implicites ni ne permettent l'exclusion de dommages accessoires ou indirects; donc, les restrictions et exclusions mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans les circonstances.


Le seul centre de service autorisé aux États-Unis est :

**Excalibur Electronics, Inc.**  
 13755 S.W. 119<sup>th</sup> Avenue, Miami, FL 33186, U.S.A.  
 Téléphone : (305) 477-8080 Télécopieur : (305) 477-9516  
[www.Excaliburelectronics.com](http://www.Excaliburelectronics.com)

Emballez soigneusement l'appareil, préférablement dans sa boîte d'origine, et expédiez-le port payé et dûment assuré. Joignez-y une lettre expliquant la plainte et indiquez votre numéro de téléphone de jour.

Si votre garantie est expirée et que vous désirez une évaluation des coûts de service, écrivez à l'adresse ci-dessus en précisant le modèle et le problème.

**N'ENVOYEZ PAS VOTRE APPAREIL SANS AVOIR REÇU UNE ÉVALUATION DES COÛTS DE SERVICE. IL NOUS EST IMPOSSIBLE D'ENTREPOSER VOTRE APPAREIL!**



**Notes**

**Notes**

# EXCALIBUR ELECTRONICS

EXCALIBUR ELECTRONICS, INC.  
13755 SW 119TH AVENUE,  
MIAMI, FLORIDA 33186 U.S.A.

WE MAKE YOU THINK  
DES JEUX DE RÉFLEXION

PHONE: 305.477.8080

FAX: 305.477.9516

Téléphone: 305.477.8080  
(service en anglais)

Télécopieur: 305.477.9516



*Play games live at:*  
[www.ExcaliburElectronics.com](http://www.ExcaliburElectronics.com)  
*Jouez à des jeux en ligne à*  
[www.ExcaliburElectronics.com](http://www.ExcaliburElectronics.com)

9442-CC (MA) 1-12FordGT 082406 V5EF