

### A Easy Set Up Components

DVR4-2500 Unit

BNC to RCA Cable

Power Adapter Cable

DVR Power Adapter

Remote Control

Cameras and Accessories Optional

### B Camera Connections

Cameras Optional

- 1 Connect the camera cable's BNC socket & DC socket to the BNC plug & DC plug on the extension cable.
- 2 Connect the other end of the BNC plug of the extension cable to the camera connections on the back of the DVR.
- 3 Connect the DC power sockets on the extension cables to the power splitter's DC plugs.
- 4 Connect the power splitter's DC socket to the DC plug on the power supply.
- 5 Plug in the DVR and camera power adapter to power outlets.

### C Connecting the DVR to TV

- 1 Connect the RCA end of the RCA to BNC cable to the back of the TV INPUT socket
- 2 Connect the BNC plug end of the cable to the top VIDEO INPUT socket on the back of the DVR
- 3 Tune your TV to the correct INPUT - this is sometimes labelled A/V, input, source, L1, L2, etc. - consult TV manual for details

SR342-2DV-50010-090709

# Swann Guide d'installation rapide DVR4-2500

**A**

## Éléments d'installation rapide



Unité DVR4-2500



Câble RCA



Adaptateur alimentation



Adaptateur DVR



Télécommande



Caméras et accessoires optionnels

**C**

## Brancher le DVR sur une TV



Vue arrière de la TV

**1** Connectez l'extrémité RCA du câble RCA vers BNC à l'arrière de la prise ENTREE TV

**2** Connectez l'extrémité de la prise BNC du câble à la prise ENTREE VIDEO située à l'arrière du DVR, en haut.

**3** Réglez votre TV sur l'ENTREE correcte, parfois appelée A/V, entrée, source, L1, L2 etc. Consultez le guide de votre téléviseur pour plus de détails.



Vue arrière du DVR

**B**

## Connexions caméras



Caméras optionnelles

**1** Connectez la prise BNC du câble caméra à la prise BNC située sur la rallonge.

**3** Connectez les prises d'alimentation DC de la rallonge aux séparateurs d'alimentation.

**2** Connectez l'autre extrémité de la prise BNC de la rallonge aux prises caméra situées à l'arrière du DVR.

**4** Branchez la prise séparateur à la prise DC située au niveau de l'alimentation.

**5** Branchez le DVR et les adaptateurs d'alimentations de la caméra sur prises électriques.

SR342-2DV-50010-090709

## A Instale Fácilmente los Componentes

Unidad DVR4-2500

Cable RCA

Cable del Adaptador de Corriente

Adaptador de Corriente del DVR

Control Remoto

Cámaras y Accesorios Opcionales

## C Conectando el DVR a la TV

Parte posterior de la TV

Parte posterior del DVR

- 1 Conecte el extremo RCA del cable RCA a BNC en la parte posterior de la toma para ENTRADA de la TV.
- 2 Conecte el extremo del enchufe BNC del cable a la toma de ENTRADA DE VIDEO superior en la parte posterior del DVR.
- 3 Sintonice su TV en la ENTRADA correcta, esta se llama a veces A/V, input, source, L1, L2, etc., consulte el manual de la TV por detalles.

## B Conexiones de la Cámara

Cámaras Opcionales

- 1 Conecte la toma BNC del cable de la cámara al enchufe BNC en el cable de extensión.
- 2 Conecte el otro extremo del enchufe BNC del cable de extensión a las conexiones para cámara en la parte posterior del DVR.
- 3 Conecte las tomas de corriente DC en los cables de extensión a los enchufes de corriente del divisor de corriente.
- 4 Conecte la toma DC del divisor de corriente al enchufe DC en la fuente de energía.
- 5 Conecte el DVR y el adaptador de corriente de la cámara a las tomas de corriente.