



Bluetooth® Headset

GE Model 86707

User Guide

Declaration of Conformity.

We declare that product NHSTH4C2XXX conforms to the R&TTE Directive 1999/5/EC



FCC ID: TNZNHSTH4C2XXX
CE 0678



GETTING STARTED

Remove all components from the package. Items in the pack include: Bluetooth headset with Ear Hook, Ear Cap, User Guide and AC Charger. Please check the contents carefully and contact your local dealer immediately if there are any shortages.

GETTING TO KNOW YOUR HEADSET

See image above. Please note some models of headset will differ slightly in style, color and the functionality may vary according to their specifications.

CHARGING YOUR HEADSET

Before using the headset, you must charge it for at least two hours. When fully charged, the battery provides up to 8 hours of talk time and up to 150 hours of standby time. Please note that talk time is also a function of the mobile phone and factory determined settings of the phone, so you may find this figure is reduced under certain conditions. To charge the headset

1. Plug the AC charger into the headset.
2. Plug the AC charger into a wall outlet. When the headset is charging, the amber LED will light up.
3. When charging has finished, the amber LED will turn off or be dim. Unplug the charger cable from both the wall outlet and also from the headset.

Battery Indication: The amber LED can turn off after less than 2 hours charging; this normally indicates that the headset can be used. However, for the initial charge, it is recommended that you charge the headset for at least 2 hours in order to fully prepare the battery for normal operation.

PAIRING THE HEADSET WITH YOUR MOBILE PHONE

Pairing is the process of linking the headset with your Bluetooth mobile phone. Before you use the headset with your mobile phone you must pair the devices.

Please refer to your phone's user manual for further information on 'How to Pair'. Typically, you need to make your phone 'Discover' the headset by using a "Bluetooth", "Connect" or "Setup" menu then selecting an option to "Discover" your headset.

To pair your headset and mobile phone

1. Before you pair the headset, ensure that the battery is fully charged. If the headset battery is low then the amber LED will flash.
2. If you want to pair your headset with a second mobile phone then switch off the phone you last paired with.
3. With the headset turned off, press and hold the Talk button for about 10 seconds until both the blue and amber LEDs flash alternately or until you will hear the "ON" tone followed by the "PAIR" tone (low/high beep).
4. Release the Talk button. The headset is now in Pairing Mode.
5. Initiate the device discovery feature on the mobile phone. After a few seconds your phone will display the headset's Bluetooth name "BTHS". (Refer to the mobile phone user guide for instructions for initiating this feature).
6. When prompted by the mobile phone, enter the headset pin code which is 0000. When pairing is complete, the blue LED on the headset will flash at three-second intervals and the headset will be placed in standby mode, ready to make and receive calls.

To cancel pairing mode - While the headset is in pairing mode, you can cancel the pairing process and turn off the headset. Press and hold the Talk button for about 5 seconds. You will hear an "OFF" tone, the Amber LED will flash several times and the headset will turn off. Release the Talk button.

Tips:

* The headset, in normal operation, should maintain a link with the mobile phone at all times once pairing has been successful and a connection has been established between the two devices.

* If you find that you cannot put the headset into pairing mode then try temporarily switching off (or disabling Bluetooth) the last phone used with the headset.

* If disconnection or a lost link occurs, it may be due to the following reasons:

- a) The range is over 33 feet between the headset and the mobile phone.
- b) The mobile phone disconnected the link to conserve power or enable another function.
- c) Either device has been switched off.

FITTING THE HEADSET ON YOUR EAR

The Headset is designed to fit comfortably in your ear. The ear hook can be fixed into the headset from both sides, allowing you to position on right or left ear. The ear hook can be separated from the Headset by simply pulling the base of the ear hook away from the main body of the Headset. The ear hook can then be reinserted in the other direction for positioning on the opposite ear. The ear hook is flexible and can be bent to adjust the fit that is best for the individual user. To replace the ear cap - Stretch the rubber ear cap around the end of the speaker until secure.

To place the headset on your ear - Place the headset speaker in your ear with the microphone angled towards your mouth. The headset should fit snugly in your ear.

SWITCHING ON YOUR HEADSET

To turn on the headset - With the headset turned off, press and hold the Talk button for several seconds until you hear the "ON" tone (four ascending "beeps") or until you see the Blue LED start to flash. Release the Talk button. The headset will turn on and enter standby mode, ready to make and receive calls. After turning on the headset, the headset will try to connect to the last used phone automatically.

To turn off the headset - With the headset turned on, press and hold the Talk button for about 5 seconds. You will hear an "OFF" tone (four descending "beeps") and the Amber LED will flash quickly several times and the headset will turn off. Release the Talk button.

MAKING CALLS

You can make calls from your mobile phone, or directly from the headset using voice dialing and last number redial commands (if these features are supported by your mobile phone).

To make calls from your mobile phone - Dial the call from your mobile phone. Dependent on your mobile phone settings the call is automatically connected to your headset.

To make calls using VOICE DIALING (if supported by your mobile phone) - Click the Talk button on your headset. You will hear a Voice Dial tone possibly followed by the voice-dial prompt tone from your mobile phone. Speak the name of the person you wish to call. The call is automatically connected to your headset.

To make calls using LAST NUMBER REDIAL (if supported by your mobile phone) - While in standby mode, press and hold the Volume DOWN "-" or Volume UP "+" button for about 2 seconds, and you will hear a "Last Number Redial" tone (four ascending beeps); Release the Volume button, the call is automatically connected to your mobile phone. (You can also double-click the Talk button to activate this feature)

RECEIVING CALLS

You must configure your mobile phone to answer calls directly on your Bluetooth headset. Refer to the mobile phone user guide for instructions on initiating this feature.

When you hear your headset ring, click the Talk button on the headset. The call is automatically connected to your headset.

Reject calls (if supported by your mobile phone) You can also reject calls by pressing and holding the Talk button for about 3 seconds. You will hear a beep in addition to the incoming ringing when the call reject is about to occur.

ENDING CALLS

When you have finished your call, click the Talk button on your headset or end the call on your phone. The call will be disconnected.

TRANSFERRING CALLS (if supported by your mobile phone)

You can transfer calls connected to your headset back to your mobile phone, or from your mobile phone to your headset.

To transfer calls from your headset to the phone double-click the Talk button. To transfer from phone to headset simply click the Talk button once.

ADJUSTING THE VOLUME

To increase the volume - While on a call, press and release (click) the Volume UP button "+" to increase volume by 1 step. Repeat this procedure until you have reached the desired level. To decrease the volume - While on a call, press and release (click) the Volume DOWN button "-" to decrease volume by 1 step. Repeat this procedure until you have reached the desired level.

You can also press and hold the volume buttons for automatic, step by step adjustment.

MUTING THE HEADSET

You can mute and un-mute the microphone temporarily so that you cannot be heard by the connected party.

To mute the headset - While on a call, press and hold the Talk button until you hear the MUTE tone (two rising scales), the microphone is muted. The headset will beep periodically to remind you that it is muted. To un-mute the headset - When the microphone is muted click either of the Volume buttons to activate the microphone again.

VISUAL INDICATORS

Visual Indicators - 2 LEDs (blue and amber) indicate the status of the headset:

Status	Indication
Battery full	Amber LED is off or dim
Battery low	Amber LED flashes instead of Blue LED
Headset off	All LEDs are off
Headset in standby mode, ready to make or receive calls	Blue LED flashes at 3 second intervals
Headset in pairing mode	Blue and amber LEDs flash alternately

TROUBLE SHOOTING

Please note that you should also be familiar with the operation of your mobile phone or other connecting Bluetooth device. Please read the user guide for your device carefully. For operation with a PC or laptop please note that these devices should also be Bluetooth enabled with appropriate third party software in order to enable correct operation.

Symptom/Problem	Solution
When talk button is pressed, no LED indicator	<ul style="list-style-type: none"> • Unit not charged • Consult authorized dealer
Headset will not enter pairing mode	<ul style="list-style-type: none"> • Disable Bluetooth on the last phone that was connected to the headset or try switching that phone off
Headset powers on with blue LED flashing but no connection to mobile phone	<ul style="list-style-type: none"> • Check unit is paired to phone. Check settings in phone. Headset default name is BTHS. • Check phone is switched on • Check handsfree settings for phone • Ensure headset & phone are within range
Headset does not charge	<ul style="list-style-type: none"> • Check mains charger adapter is connected to the headset securely and is switched on. • Consult authorized dealer

CUSTOMER SERVICE INFORMATION In addition to the troubleshooting table on this page you can email help at: support@jascoproducts.com or call 800 654-8483.

For other Bluetooth products or support, please view our website www.jascoproducts.com

90 Day Limited Warranty

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for a period of ninety days from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of the product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this unit. This warranty is in lieu of all other warranties express or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state. If unit should prove defective within the warranty period, return prepaid with dated proof of purchase to: Jasco Products Company, 311 N.W. 122nd St., Oklahoma City, OK 73114

ENVIRONMENT

Do not throw this electrical device away with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this you will help to preserve the environment.

DISCLAIMER

While every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate and complete, no liability will be accepted for any errors and/or omissions made. The manufacturer reserves the right to make changes and improvements to the specifications and features of the hardware and firmware of the products described in this document without prior notice. Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form is prohibited without prior permission of the manufacturer. All trademarks acknowledged. The product is Bluetooth qualified by Nolan Systems.



Audífono inalámbrico Bluetooth®

Modelo GE 86707

GUÍA DEL USUARIO

Declaración de conformidad.

Declaramos que el producto NHSTH4C2XXX se ajusta a la Directiva R&TTE 1999/5/EC.



FCC ID: TNZNHSTH4C2XXX
CE 0678



INTRODUCCIÓN BÁSICA

Saque todos los componentes de la caja. Los artículos que vienen en la caja son: Audífono Bluetooth con Gancho auricular, Protector del audífono, Guía del usuario y Cargador de corriente alterna. Revise el contenido con cuidado y contacte a su distribuidor local inmediatamente si algo falta.

CONOCIENDO SU AUDÍFONO

Vea la imagen de arriba. Tome en cuenta que algunos modelos de audífonos pueden ser ligeramente distintos en estilo y color, y que las funciones pueden variar según sus especificaciones.

RECARGA DEL AUDÍFONO

Antes de usar el audífono, debe recargarlo por dos horas como mínimo. Una pila totalmente cargada le dará hasta 8 horas de tiempo de conversación y hasta 150 horas de tiempo de espera. Tenga en cuenta que el tiempo de conversación también es una función del teléfono celular y viene pre-configurado desde la fábrica, por lo tanto debe averiguar si el tiempo se reduce bajo algunas circunstancias. Para cargar el audífono

1. Conecte el cargador de corriente alterna al audífono.

2. Conecte el cargador a un enchufe de pared. La luz indicadora color ámbar se prende mientras el audífono se está cargando.

3. Cuando la carga está completa, la luz indicadora ámbar se apaga o baja de intensidad. Desconecte el cable del cargador del enchufe de pared y del audífono.

Indicador de batería: La luz indicadora ámbar se apaga al cabo de 2 horas; por lo general, esto indica que el audífono está listo para usar. Sin embargo, recomendamos que la primera vez que cargue el audífono lo haga por al menos 2 horas para poder prepararlo completamente para su uso normal.

SINCRONIZANDO EL AUDÍFONO CON EL TELÉFONO CELULAR

La sincronización es el proceso de conexión entre el audífono y el teléfono celular con Bluetooth. Antes de usar el audífono con su teléfono celular, deberá sincronizar los aparatos.

Consulte el manual de su teléfono para más información sobre "Cómo sincronizar". Normalmente, tiene que hacer que su teléfono "Reconozca" el audífono mediante el menú "Bluetooth", "Conectar" o "Configuración", y luego escoger la opción de "Reconocimiento" del audífono.

Para sincronizar el audífono con el teléfono celular

1. Antes de sincronizar el audífono, asegúrese de que la batería esté totalmente cargada. Si la pila del audífono está baja, la luz indicadora ámbar parpadeará.

2. Si quiere sincronizar el audífono con un teléfono celular adicional, primero tiene que apagar el último teléfono que ha sincronizado.

3. Con el audífono apagado, presione y mantenga el botón de Hablar por unos 10 segundos hasta que las luces indicadoras azul y ámbar comiencen a parpadear alternadamente o hasta que escuche el tono de "ENCENDIDO", seguido por el de "SINCRONIZACIÓN" (tonos grave/agudo).

4. Suelte el botón de Hablar. El audífono estará en Modo de Sincronización.

5. Inicie la función de reconocimiento de aparatos en el teléfono celular. Después de unos segundos, el nombre Bluetooth del audífono ("BTHS") aparecerá en la pantalla del teléfono. (Consulte la guía del teléfono celular para leer las instrucciones sobre cómo iniciar esta función).

6. Cuando el celular se lo pida, ingrese el código de autorización del audífono (0000). Cuando la sincronización haya terminado, la luz indicadora azul del audífono parpadeará en intervalos de tres segundos y el audífono entrará en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas.

Para cancelar el modo de sincronización - Cuando el audífono está en modo de sincronización, puede cancelar el proceso y apagar el audífono. Presione y mantenga el botón de Hablar por unos 5 segundos. Escuchará el tono de "APAGADO", la luz indicadora ámbar parpadeará varias veces y el audífono se apagará. Suelte el botón de Hablar.

Consejos:

Si se utiliza de forma normal, después de que la sincronización se ha realizado correctamente y la conexión entre ambos aparatos se haya establecido, el audífono deberá mantener la conexión con el teléfono celular en todo momento.

Si no puede activar el modo de sincronización del audífono, intente apagar temporalmente el último teléfono que ha sincronizado con el audífono (lo desactive el modo Bluetooth).

Si se desconecta o la conexión se pierde, puede ser por las siguientes razones:

- Hay una distancia de más de 10 m o 33 pies entre el audífono y el teléfono celular.
- El teléfono celular cortó la conexión para ahorrar energía o activar otra función.
- Uno de los aparatos se ha apagado.

PARA COLOCAR EL AUDÍFONO EN EL OÍDO

El Audífono se ha diseñado para que se ajuste cómodamente en el oído. Puede colocar el gancho auricular en el audífono por ambos lados, así podrá ponérselo en el oído derecho o izquierdo. Para sacar el gancho del Audífono, simplemente jale la base del gancho del Audífono. Luego puede volver a colocar el gancho auricular en el otro sentido para poder colocarlo en el oído opuesto. El gancho auricular es flexible y se puede doblar para adaptarlo a la forma más cómoda para cada usuario. Para poner el protector del audífono - Estire el protector de goma alrededor del extremo del audífono hasta que esté seguro. Para colocar el audífono en el oído - Coloque el parlante del audífono en su oído con el micrófono apuntando en ángulo hacia su boca. El audífono deberá sentirse cómodo en el oído.

ENCENDIENDO EL AUDÍFONO

Para encender el audífono - Con el micrófono apagado, presione y mantenga el botón de Hablar por varios segundos hasta que escuche un tono de "ENCENDIDO" (cuatro "pitidos" en subida) o hasta que la luz indicadora azul empiece a parpadear. Suelte el botón de Hablar. El audífono se encenderá y entrará en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas. Después de encenderlo, el audífono intentará conectarse automáticamente con el último teléfono que se ha usado.

Para apagar el audífono - Con el micrófono encendido, presione y mantenga el botón de Hablar por unos 5 segundos. Escuchará un tono de "APAGADO" (cuatro "pitidos" en bajada) y la luz indicadora parpadeará varias veces rápidamente, el audífono se apagará. Suelte el botón de Hablar.

PARA HACER LLAMADAS

Puede hacer llamadas desde su celular o directamente desde el audífono usando los comandos de marcación por voz o de rellamada del último número (si su teléfono tiene estas funciones).

Para hacer llamadas desde el teléfono celular - Marque el número desde el celular. Dependiendo de la configuración del teléfono celular, la llamada se conecta directamente al teléfono.

Para hacer llamadas usando MARCACIÓN POR VOZ (si su teléfono tiene esta función) - Presione el botón de Hablar del audífono. Escuchará el tono de Llamada activada por voz, seguido posiblemente por el tono que le indicará cuándo marcar por voz desde su teléfono. Diga el nombre de la persona con quien quiere hablar. La llamada se conectará automáticamente al audífono.

Para hacer llamadas usando RELAMADA DEL ÚLTIMO NÚMERO (si su teléfono tiene esta función) - En modo de espera, presione y mantenga el botón para BAJAR "-" o SUBIR "+" el Volumen por unos 2 segundos hasta que escuche el tono de "Rellamada del último número" (cuatro pitidos "en subida"); suelte el botón del volumen y la llamada se conectará directamente a su celular. (También puede presionar dos veces el botón de Hablar para activar esta función).

PARA RECIBIR LLAMADAS

Para contestar las llamadas directamente desde el audífono Bluetooth, primero deberá configurar el teléfono celular. Consulte la guía del teléfono celular para leer las instrucciones sobre cómo iniciar esta función. Cuando escuche que el audífono está timbrando, presione el botón de Hablar del audífono. La llamada se conectará automáticamente al audífono.

Rechazar llamadas (si el celular tiene esa función) También puede rechazar una llamada si presiona y mantiene el botón de Hablar por unos 3 segundos. Además del timbre del teléfono, escuchará un pitido cuando la llamada está a punto de ser rechazada.

PARA CORTAR LAS LLAMADAS

Cuando haya terminado con la llamada, presione el botón de Hablar del audífono o corte la llamada desde el teléfono. La llamada se desconectará. RECHAZAR LLAMADAS (si el celular tiene esa función) Puede transferir las llamadas conectadas al audífono de regreso al teléfono celular, o desde el celular al audífono.

Para transferir las llamadas del audífono al teléfono, presione el botón de Hablar dos veces. Para transferirlas del teléfono al audífono, simplemente presione el botón de Hablar una vez.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Para subir el volumen - En medio de una llamada, presione y suelte el botón para SUBIR el Volumen "+" para subirlo 1 nivel. Repita este proceso hasta que llegue al nivel deseado. Para bajar el volumen - En medio de una llamada, presione y suelte el botón para BAJAR el Volumen "-" para bajarlo 1 nivel. Repita este proceso hasta que llegue al nivel deseado.

También puede presionar y soltar los botones de volumen para cambiarlo de forma automática y paso a paso.

PARA SILENCIAR EL AUDÍFONO

Puede activar y desactivar el sonido del micrófono de forma temporal para que la otra persona no pueda escucharlo.

Para activar el modo silencio - En medio de una llamada, presione y mantenga el botón de Hablar hasta que escuche el tono de SILENCIO (dos tonos ascendentes), el micrófono entrará en modo silencio. El audífono emitirá un pitido intermitente para recordarle que está en modo silencio.

Para desactivar el modo silencio - Con el micrófono en modo silencio, presione una vez cualquiera de los botones de Volumen para activar el micrófono nuevamente.

INDICADORES VISUALES

2 luces (azul y ámbar) indican el estado del audífono:

Estado	Indicador
Batería cargada completamente	Luz indicadora ámbar apagada o de baja intensidad
Pila baja	Luz indicadora ámbar parpadeará en vez de la azul
Audífono apagado	Todas las luces indicadoras están apagadas
Audífono en modo de espera, listo para hacer y recibir llamadas	Luz indicadora azul parpadea en intervalos de 3 segundos
Audífono en modo de sincronización	Luces indicadoras azul y ámbar parpadean alternadamente

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tome en cuenta que también debe estar familiarizado con el manejo de su teléfono celular o cualquier otro aparato conectado vía Bluetooth. Lea el manual cuidadosamente. Para usarlo con una PC o computadora portátil e iniciar una correcta operación, tenga en cuenta que estos aparatos también deben estar habilitados con Bluetooth y tener el software de terceros correspondiente.

Síntoma/Problema	Solución
Cuando se presiona el botón de Hablar, la luz indicadora no se prende	<ul style="list-style-type: none">La unidad no está cargadaConsulte al distribuidor autorizado
El receptor de cabeza no incorporará emparejar modo	<ul style="list-style-type: none">Invalide Bluetooth en el teléfono pasado que fue conectado con la commutación del receptor de cabeza o del intento ese teléfono
El audífono se enciende y la luz indicadora azul parpadea pero no se conecta al celular	<ul style="list-style-type: none">Revise si la unidad está sincronizada con el teléfono Revise la configuración del teléfono El nombre predeterminado del audífono es BTHSRevise si el teléfono está encendidoRevise la configuración manos libres del teléfonoEl audífono y el teléfono deben estar dentro del mismo rango
El audífono no carga	<ul style="list-style-type: none">Revise que el adaptador principal del cargador esté conectado correctamente al audífono y que esté encendidoConsulte al distribuidor autorizado

INFORMACIÓN SOBRE SERVICIO AL CLIENTE

Además de la tabla de solución de problemas en esta página, también puede enviar un correo electrónico a: support@jascoproducts.com o llamar al 800 654-8483. Para otros productos con Bluetooth o ayuda, visite nuestra página web www.jascopeproducts.com

90 Días de Garantía limitada

Jasco Products Company garantiza por un periodo de 90 días desde la fecha original de la compra, que este producto no presenta ningún defecto de fábrica. Esta garantía está limitada sólo a la reparación o reemplazo del producto y no se extiende al daño resultante o incidental de otros productos que se han sido usados con esta unidad. Esta garantía reemplaza a cualquier otra garantía expresa o implícita. Algunos estados no reconocen límites de tiempo en las garantías implícitas y tampoco permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o resultantes; por lo tanto, las limitaciones mencionadas pueden no ser aplicables en su caso. Esta garantía le proporciona derechos específicos; pero dependiendo del estado, también puede tener otros derechos. Si la unidad presenta algún defecto dentro del periodo de garantía, devuélvala junto con el costo del envío y la prueba de compra, a: Jasco Products Company, 311 N.W. 122nd St., Oklahoma City, OK 73114

MEDIO AMBIENTE

Cuando la vida útil de este aparato electrónico termine, no lo tire junto con la basura de normal de su casa, llévelo a un centro oficial de recolección para que se recicle. De esta forma, ayudará a cuidar el medio ambiente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Si bien se ha realizado todo esfuerzo para asegurar que la información de este manual sea precisa y completa, no se aceptará ninguna responsabilidad por errores u omisiones hechas. El fabricante se reserva el derecho de hacer, sin previo aviso, cambios y mejoras a las especificaciones y funciones del equipo físico o lógico de los productos descritos en este documento. Se prohíbe la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de parte o de todos los contenidos de este documento, en cualquier forma, sin el consentimiento del fabricante. Todas las marcas registradas están reconocidas. Este producto es Bluetooth, calificado por Nolan Systems.