

Bluetooth™

EPoX USB PRINTER ADAPTER BT-PA02A

~ User's Guide ~

DISCLAIMER OF WARRANTIES

There are no warranties which extend beyond the description on the face of the EPoX limited warranty. EPoX expressly excludes all other warranties, express or implied, regarding its products; including any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement. This disclaimer of warranties shall apply to the extent allowed by state laws in the states of United States in which state laws do not allow or limit the exclusion of the implied warranties.

USER'S GUIDE

Thank you for purchasing an EPoX Bluetooth USB Printer Adapter! Your printer will soon be Bluetooth enabled, allowing you to print remotely from desktop PCs, notebook computers, PDAs, Pocket PCs and many other Bluetooth devices without any cables.

A. ITEMS INCLUDED IN THIS PACKAGE

- 1 EPoX Bluetooth USB Printer Adapter
1 User Guide
1 AC/DC Power Adapter

B.FEATURES & SPECIFICATION

- Bluetooth Profile Supported: Serial Port
- Printer Speed: Up to 115,200bps
- Printer Interface□USB 1.1 compliant
- Chipset: CSR BlueCore 02
- Buffer Memory: 32K Bytes SRAM
- Power Consumption: 0.7 Watt, 6 Vdc
- Power Adapter□Input AC 100~240 Volts
: Output DC 6V @ 1A
- Frequency Range: 2.4-2.4835 GHz
- Antenna: Build-In
- Receive Sensitivity: From -80dBm to -85dBm
- Range□ Around 100 Meters(Line of sight)
- Operation System Supported Windows 98SE/ME/2000/XP

C. PRINTER ADAPTER HARDWARE INSTALLATION

Plug the EPoX USB Printer adapter into the USB printer port of your printer as shown below. Now, your printer has become Bluetooth enabled. Congratulations!!



1.Plug BT-PA02A into the printer port.



2.Plug the power into the BT-PA02A


⚠Note: Please do not use any other power adaptor with the EPoX USB Printer Adaptor (BT-PA02A). If you have problems, contact your dealer for a replacement.

D. ESTABLISHING A CONNECTION


To establish the Bluetooth connection, you have to configure the serial port setting on the Bluetooth device. If your Bluetooth device is an EPoX BT-MB02B or BT-DG02 or BT-DG03 or BT-DG02A, after the Widcomm protocol stack is installed, then follow the steps below. If your Bluetooth device is other than EPoX, please contact your manufacturer to obtain more information.

D.1: Checking the COM port used by BT-PA02A EPoX Bluetooth USB Printer Adapter:


- 1 Double click the Bluetooth icon  to enter the **My Bluetooth** window.




- 2 By double-clicking on the **Entire Bluetooth Neighborhood** icon, you will find all the local Bluetooth enabled devices nearby.



- 3 Find the **EPoX BT-PA02A XXXXXX** and double-click on it, the **Cable Replacement** icon be shown along with all the services offered by the printer adapter.




- 4 By double-clicking on the **Cable Replacement** icon, the "Cable Replacement" prompt window appears. It will show the COM port the EPoX Printer adapter will be using. Please make note of it and remember it.




Note: The COM port is automatic assigned and cannot be overridden.

D.2. Specifying the COM port on your printer:


- If you haven't installed the printer driver yet, please install it now.
1. By clicking the window **Start** button, select **Setting** and, then **Printers**, the printer setup window will display on the screen.




2. By double-clicking on the **Add Printer** icon, you will proceed with the printer driver installation for the Bluetooth enabled printer.




- Follow the installation steps to set up the printer. When choosing the printer port, please set the COM port as same as the BT-PA02A (Reference D.1 4).



Windows 2000




Windows 98SE/ME




Windows XP


- If your printer is already installed with its driver, please change the com port to the same BT-PA02A, and following the steps below:
 1. By clicking the **Start** button, select **Setting**, and then click on **Printers** the printer setup window will be displayed.




2. Please select the printer connected to the BT-PA02A, and right-click on its icon, and then select **Properties** to enter the properties window.



3. If your system is running Window 2000/XP, select the **Ports** tab. Choose the COM port that is being used by the BT-PA02A and press **OK**. You are done!



If your system is running Window 98SE/ME, and select the **Details** tab. Choose the COM port that is being used by the BT-PA02A and press **OK**. You are done!




D.3: Important items to check


Whether your printer drivers are installed or not, check the printer's **Properties** (Please reference above).

- If your system is running Window 2000/XP, and click on the **Ports** tab and check the following two items:


1. Uncheck **Enable bidirectional support**.




2. Click on the **Configure Port.** Button, then the **COM X Properties** prompt window will be shown and chose the **115200** port speed under the **Bits per second** drop down menu.




3. Afterwards, click the **OK** button, which will take you back to the **Properties** prompt window, then click the **Apply** button and finally, click the **OK** button.
- If your system is running Window 98SE/ME, and select the **Details** tab.



1. Click on the **Spool Setting** button, please select **Disable bi-directional support for this printer** and click on the **OK** button which will take you back to the **Properties** prompt window like above, and please go to the next step below.



2. Click on the **Port Setting..** button, and then the **COM X Properties** prompt window will be shown and chose **115200** port speed under the **Bits per second** drop down menu.




3. Afterwards, click the **OK** button, which will take you back to the **Properties** prompt window, then click the **Apply** button and finally, click the **OK** button.

Congratulations!! You finish setting for BT-PA02A.


E.CONNECTIVITY

This section will help you verify the connectivity of the BT-PA02A.

1. If you have more than one printer, please set the one with BT-PA02A as the default printer.




Window 98SE/ME




Window 2000/XP


2. Please double click the Bluetooth icon , and open the **My Bluetooth Places** (Widcomm Bluetooth Software) window at your computer screen.



3. Double click on the **Entire Bluetooth Neighborhood** icon, and right click on your mouse, then choose **Refresh**. The **EPoX BT-PA02A xxxxxx** should appear.



4. By double-clicking the **EPoX BT-PA02A xxxxxx** icon, and then the **Cable Replacement** icon should be shown at the right window.



5. Please double click on the **Cable Replacement** icon. Afterwards, its color should change to green when it has successfully connected.

#Note1: If your Bluetooth device is set to high security, the default PIN code is "0000".

F. TROUBLESHOOTING

If you are unable to print from your laptop or other device to the BT-PA02A, then check the following:

1. Make sure that the **Cable Replacement** icon turns to green before using the BT-PA02A. If the icon is not shown as green in cooler, then there is no Bluetooth wireless connection. Please refer to steps E. 4. & 5. Make sure the printer's power is on.
2. If the icon turned to green after double-clicking on the **Cable Replacement** icon and you cannot print, check the BT-PA02A physical connection to the printer. Also make sure that there is enough paper on the printer for printing.
3. If everything checks out ok, but you still cannot print. Please reset the BT-PA02A and unplug the power to the printer. This will reset both devices at the same time.
4. The BT-PA02A emulates a serial port, therefore the printer driver must support printing to a hardwired serial port. Check with your printer manufacturer in this is the case.

G. PRINTERS THAT ARE TESTED AND VERIFIED TO WORK WITH THE EPoX BT-PA02A

HP	EPSON	CANON	OTHERS
LaserJet 2200D	Stylus Photo 1290	BJC 2100SP	Xerox Phaser 7700
DeskJet 1120C	Stylus C60	S900	Compaq ij600
DeskJet 930C	Stylus C61	S200SP	
Photo Smart P1100	Stylus 480SXU		
DeskJet 1125C	Stylus Color 980		
DeskJet 1220C	Stylus C41		
DeskJet 3420	Stylus 790		
DeskJet 5550	Stylus Photo 750		
DeskJet 640C			

H.NOTICES



Tested To comply With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE

FCC-B Radio Frequency Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at hi own expense.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cable and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply with the emission limits.

Bluetooth™

EPoX USB PRINTER ADAPTER

BT-PA02A

~ Handbuch ~

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der Hersteller haftet lediglich im Rahmen der Produkthaftung gemäss der gesetzlichen Vorschriften. Es wird keine weitergehende Haftung, weder ausdrücklich noch konkludent, für das Produkt gewährleistet. Ausgeschlossen wird die Garantie für die Zusicherung der Handelsüblichkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verletzung von Rechten Dritter. Dieser Haftungsausschluss findet in dem Maße Anwendung, wie die örtlichen Gesetze des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde, den Haftungsausschluss konkludenter Garantien zulassen.

Nummer des Dokuments: PA02AA0

Version 1.0

HANDBUCH

Danke, dass Sie sich für den EPoX Bluetooth USB Printer Adapter entschieden haben! Ihr Drucker wird bald Bluetooth-fähig sein. Dadurch können Sie in Zukunft von Ihrem PC, Notebook, PDA, Pocket PC und von vielen anderen Bluetooth-Geräten aus kabellos auf Ihren Drucker zugreifen.

A. LIEFERUMFANG


- 1 EPoX Bluetooth USB Printer Adapter
- 1 Handbuch
- 1 Netzteil

B. LEISTUNGSMERKMALE

- Unterstütztes Bluetooth-Profil: serieller Port
- Drucker-Schnittstelle: kompatibel zu IEEE1284-B
- Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 115200 Bits/Sek.
- Chipsatz: CSR BlueCore 02
- Stromverbrauch: 0,7 Watt, 6 Volt
- Netzteil: Eingangsspannung 100 - 240 Volt (Wechselstrom)
Ausgangsspannung 6 Volt (Gleichstrom) bei 1A
- Frequenzbereich: 2,4 - 2,4835 Gigahertz
- Antenne: Integriert
- Reichweite: zirka 100 Meter (zirka 300 Meter bei direkter Sichtverbindung)
- Mindestens Pentium III Prozessor oder besser.
Microsoft™ Windows 98SE, ME, 2000 or XP

C. INSTALLATION DER PRINTER ADAPTER-HARDWARE

Stecken Sie den EPoX USB Printer Adapter in die parallele Schnittstelle Ihres Druckers (siehe Abbildung unten). Dadurch wird Ihr Drucker Bluetooth-fähig.



Stecken Sie den BT-PA02A in die parallele Schnittstelle des Druckers

Stecken Sie den Netzteilstecker in den BT-PA02A, um das Gerät mit Strom zu versorgen


⚠Achtung: Bitte benutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzteil. Kontaktieren Sie bei Problemen zuerst Ihren Fachhändler.

D. HERSTELLUNG DER FUNKVERBINDUNG


Um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen, müssen Sie den seriellen Ports des Bluetooth-Geräts konfigurieren. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät ein EPoX-Dongle BT-MB02 oder BT-DG02 oder BT-DG03 oder BT-DG02A ist, folgen Sie der unten stehenden Anleitung. Wenn Sie keinen Bluetooth-Dongle von EPoX einsetzen, wenden Sie sich bei Problemen an den Hersteller Ihres Bluetooth-Gerätes.

D.1: Stellen Sie fest, welchen COM-Port der BT-PA02A Bluetooth Printer Adapter benutzt


- 1 Doppelklicken Sie unter "**Arbeitsplatz**" auf das Bluetooth-Symbol . Dadurch öffnet sich das **My Bluetooth** -Fenster.




- 2 Wenn Sie auf das Symbol **Entire Bluetooth Neighborhood** klicken, erscheint eine Übersicht über alle installierten Bluetooth-fähigen Peripherie-Geräte.



- 3 Doppelklicken Sie den Eintrag **EPoX BT-PA02A XXXXXX**. Das Symbol **Cable Replacement** erscheint.




- 4 Durch einen Doppelklick auf das **Cable Replacement**-Symbol wird der vom EPoX USB Printer Adapter verwendete COM-Port angezeigt. Notieren Sie sich diese Information; Sie werden sie später noch benötigen.




Achtung: Der COM-Port wird automatisch zugewiesen und kann nicht manuell verändert werden.

D.2. Konfigurieren Sie den COM-Port des Druckers


- Wenn Sie den Druckertreiber noch nicht installiert haben, führen Sie die Installation jetzt durch.
 1. Klicken Sie auf die **Start**-Schaltfläche in der Taskleiste, wählen Sie aus dem Menü **Einstellungen** und dann **Drucker**. Daraufhin erscheint das Installationsmenü für Drucker auf dem Bildschirm.




2. Doppelklicken Sie das Symbol **Drucker hinzufügen**. Installieren Sie die Treiber für denjenigen Drucker, an den der EPoX USB Printer Adapter angeschlossen wurde.




3. Folgen Sie den weiteren Installationsschritten. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, den COM-Port des Druckers anzugeben, wählen Sie denselben Port, den Sie vorher notiert haben. (siehe auch Menüpunkt D.1 4).



Windows 2000




Windows 98SE/ME




Windows XP

- Wenn der Druckertreiber bereits installiert ist, müssen Sie den COM-Port des Druckers der Port-Vorgabe des BT-PA02A anpassen.


1. Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche **Start** in der Taskleiste und wählen Sie **Einstellungen**. Klicken Sie im folgenden Menü auf **Drucker**; das Konfigurationsfenster für Drucker öffnet sich.




2. Wählen Sie den Drucker, an den der Adapter BT-PA02A angeschlossen ist und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Drucker-Symbol. Wählen Sie den Menüpunkt **Eigenschaften** aus dem Kontextmenü.



3. Wählen Sie unter Windows 2000/XP den Tab **Anschlüsse**.
Versehen Sie den COM-Port, den Sie vorher notiert haben,
mit einem Häkchen und klicken Sie auf **OK**.




- Klicken Sie unter Window 98SE/ME auf den Reiter **Details**.
Wählen Sie den COM-Port, den Sie vorhin notiert haben und
klicken Sie auf **OK**.




D.3: Wichtige Einstellungen

Überprüfen Sie die **Eigenschaften** des Druckers, unabhängig davon, ob Sie einen Druckertreiber installiert haben oder nicht (Siehe oben).


- Klicken Sie unter Window 2000/XP auf den Reiter **Anschlüsse** und überprüfen Sie die folgenden Einstellungen:
 1. Die Option **Bidirektionale Unterstützung aktivieren** darf nicht mit einem Haken versehen sein.




2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**. Stellen Sie im folgenden Fenster die Übertragungs-geschwindigkeit im Drop-Down-Menü des Eintrags **Bits pro Sekunde** auf **115200** ein.




3. Klicken Sie anschließend auf **OK**. Dadurch gelangen Sie zurück zum Hauptfenster der **Eigenschaften** Ihres Druckers. Klicken Sie zum Abschluß auf die Schaltfläche **Übernehmen** und anschließend auf **OK**.
- Wählen Sie unter dem Betriebssystem Windows 98SE/ME den **Details**-Tab.



1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Spool-Einstellungen** und deaktivieren Sie die **Bidirektionale Unterstützung**. Durch einen Klick auf **OK** schließen Sie die Spool-Einstellungen und kehren zum Hauptfenster zurück.



2. Klicken Sie auf **Anschlusseinstellungen**. Wählen Sie im folgenden Fenster die Übertragungsgeschwindigkeit **115200** aus dem Drop-Down-Menü des Eintrags **Bits pro Sekunde** aus.




3. Durch einen Klick auf die Schaltfläche **OK** schließen Sie die Anschlusseinstellungen und kehren zurück zum **Eigenschaften**-Hauptfenster. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche **Übernehmen**, anschließend auf **OK**.

Der Konfigurationsvorgang für den EPoX USB Printer Adapter BT-PA02A ist damit beendet.


E. ANBINDUNG PER BLUETOOTH

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie mittels des Adapters BT-PA02A unter Windows 2000/XP/98/ME eine kabellose Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Drucker herstellen.

1. Wenn Sie mehr als einen Drucker verwenden, stellen Sie den Drucker mit dem Bluetooth-Adapter BT-PA02A als Standard-Drucker ein.




Window 98SE/ME




Window 2000/XP


2. Doppelklicken Sie im "Arbeitsplatz" auf das Bluetooth-Symbol . Dadurch öffnet sich das Fenster **My Bluetooth Places** (Widcomm Bluetooth Software) auf Ihrem Bildschirm.



3. Klicken Sie einmal auf das Symbol **Entire Bluetooth Neighborhood**. Drücken Sie daraufhin die rechte Maustaste und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt **Aktualisieren**. Der Eintrag **EPoX BT-PA02A xxxxxx** sollte erscheinen.



4. Doppelklicken Sie das Symbol **EPoX BT-PA02A xxxxxx**. Das Symbol **Cable Replacement** sollte erscheinen.



5. Doppelklicken Sie das Symbol **Cable Replacement**. Bei einer erfolgreichen Bluetooth-Verbindung leuchtet das Symbol grün.

⚠ Achtung: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät auf eine hohe Sicherheitsstufe eingestellt ist, lautet die werksseitig eingestellte PIN-Nummer "0000".

F. Fehlerbeseitigung

Wenn Sie von Ihrem Notebook oder PC aus mittels des BT-PA02A nicht auf den Drucker zugreifen können, überprüfen Sie folgende Einstellungen:

1. Überprüfen Sie, ob das **Cable Replacement**-Symbol grün aufleuchtet. Ist dies nicht der Fall, konnte keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden. Lesen Sie noch einmal bei den Kapiteln E4 und E5 nach. Ist Ihr Drucker eingeschaltet?
2. Wenn Sie nicht drucken können, obwohl das **Cable Replacement**-Symbol grün aufleuchtet: Überprüfen Sie, ob der Adapter ordnungsgemäß in der parallelen Schnittstelle des Druckers steckt. Ist genügend Papier im Drucker vorhanden?
3. Wenn Sie nach Überprüfung der oben genannten Punkte immer noch nicht drucken können, unterbrechen Sie die Stromzufuhr des Druckers. Dadurch wird ein Reset sowohl des Adapters als auch des Druckers durchgeführt.
4. Der Adapter BT-PA02A emuliert einen seriellen Port. Der Drucker muss daher kompatibel zu einem seriellen Port sein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Druckerhersteller, ob dies der Fall ist.

G. Folgende Druckermodelle wurden erfolgreich mit dem EPoX BT-PA02A getestet:

HP	EPSON	CANON	OTHERS
LaserJet 2200D	Stylus Photo 1290	BJC 2100SP	Xerox Phaser 7700
DeskJet 1120C	Stylus C60	S900	Compaq ij600
DeskJet 930C	Stylus C61	S200SP	
Photo Smart P1100	Stylus 480SXU		
DeskJet 1125C	Stylus Color 980		
DeskJet 1220C	Stylus C41		
DeskJet 3420	Stylus 790		
DeskJet 5550	Stylus Photo 750		
DeskJet 640C			


Bluetooth™

EPoX USB PRINTER ADAPTER BT-PA02A




□□□□ : PA02AA0 □□ 1.0







B. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐ **(C)...** ☐☐☐ **COM X** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐ **115200** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐



C. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
2. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ Window 98SE/ME ☐☐
A. ☐☐☐ BT-PA02A ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐☐☐ **(I)** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

BT-PA02A□

4. BT-PA02A □□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□

G.□□□□□□□

HP	EPSON	CANON	OTHERS
LaserJet 2200D	Stylus Photo 1290	BJC 2100SP	Xerox Phaser 7700
DeskJet 1120C	Stylus C60	S900	Compaq ij600
DeskJet 930C	Stylus C61	S200SP	
Photo Smart P1100	Stylus 480SXU		
DeskJet 1125C	Stylus Color 980		
DeskJet 1220C	Stylus C41		
DeskJet 3420	Stylus 790		
DeskJet 5550	Stylus Photo 750		
DeskJet 640C			

Bluetooth™

EPoX USB PRINTER ADAPTER

BT-PA02A



□□□□ : PA02AA0 □□ 1.0

□□□□

□□□□□□□□□□ USB □□□□□□□□□□ PC□□□□□□□□□□ PDA □□□□
□□□
□□

A. □□□□

- 1 □□□□□□□ USB □□□□□□
- 1 □ AC/DC □□□□□
- 1 □□□□□

B. □□□□□□□□

- □□□□□□:□□
- □□□□□□ : □□ 115,200bps
- □□□□: USB □□
- □□: CSR BlueCore 02
- □□: 32K Bytes SRAM
- □□: 0.7 Watt, 6 Vdc
- □□□□□Input AC 100~240 Volts
: Output DC 6V @ 1A




D.2. 16 empty square checkboxes

- 16 empty square checkboxes followed by the text: “16 empty square checkboxes”



1. 2 empty square checkboxes followed by the text: “2 empty square checkboxes”




2. □□□□□□□□□□□□□□□□“□□□□□□□□□□”□□□□□□ BT-PA02A
□□□□□□(□□□ D.1 4 □□)□



Windows 2000


□□□□□□□□



3. □□□□□□□□ Window 2000/XP□□□□“□□”□□□□□□□□□□
BT-PA02A □□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□ Window 98SE/ME□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□
BT-PA02A □□□□□□□□□□□□



● □□□□□□□□□□


□□□□□□□□□□□□□□□□ BT-PA02A □□□□□□□□

1. □□□□□□□□ Window2000/XP□

A. □□□□ BT-PA02A □□□□□□□□“□□”□□□□□□“□□”□□□□□□“□□□□□□□□”□□□□



B. □□□□“□□□□”□□□□“□□□□”□□□□□□□□□□ **115200**□□□□□□□□□□□□□□□□




C. □□□□□“□□”□□□□□“□□”□□□□□


E.□□

□□□□□□□□□□ BT-PA02A □□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□ BT-PA02A □□□□□□□□□□



2. □□□□□□□□□□ “My Bluetooth Places” (Widcomm Bluetooth software)□□□



5. Cable Replacement

F.

BT-PA02A

1. BT-PA02A Cable Replacement

E.4 & 5.

2. Cable Replacement

BT-PA02A

3.

4. BT-PA02A

G.

HP	EPSON	CANON	OTHERS
LaserJet 2200D	Stylus Photo 1290	BJC 2100SP	Xerox Phaser 7700
DeskJet 1120C	Stylus C60	S900	Compaq ij600
DeskJet 930C	Stylus C61	S200SP	
Photo Smart P1100	Stylus 480SXU		
DeskJet 1125C	Stylus Color 980		
DeskJet 1220C	Stylus C41		
DeskJet 3420	Stylus 790		
DeskJet 5550	Stylus Photo 750		
DeskJet 640C			

Branch offices /Geschäftsstellen/ □ □ □

EPoX Headquarter

EPoX Computer Co., LTD.

10F, 346, Chung San Rd. Sec 2, Chung Ho City Taipei Hsien, Taiwan

TEL: 886-2-2247-9888 FAX: 886-2-2247-7888

<http://www.epox.com.tw/> [E-mail:sales@epox.com.tw](mailto:sales@epox.com.tw)

EPoX-USA

EPoX International Inc.

531 East Jamie Ave La Habra, CA 90631 U.S.A.

TEL: 714-680-0898 FAX: 714-680-0858

<http://www.epox.com/html/english/default.htm> [E-Mail:sales@epox.com](mailto:sales@epox.com)

EPoX-Europe

EPoX Europe Computer B.V.

Noordkade 64, 2741 EZ Waddinxveen, Netherlands

TEL: 31-0182-633355 FAX: 31-0182-632744

<http://www.epox.nl/> [E-mail:sales@epox.nl](mailto:sales@epox.nl)

EPoX-Germany

Elito-EPoX Computer GmbH..

41,Nuernberger Strasse, D-91257, Pegnitz, Germany

TEL: +49-9241-9917-15 FAX: +49-9241-9917-71

<http://www.elito-epox.com/> [E-mail:info@elito-epox.com](mailto:info@elito-epox.com)

EPoX-Korea

EPoX Korea Computer.

RM601, Princetel Building 13-20, Youido--Dong, Youngdungpo-Gu., Seoul, Korea

TEL: + 882-66729788-9 FAX: + 882-66729787

<http://www.epox.com.tw/> [E-mail:epoxkorea@goldnet.ne.kr](mailto:epoxkorea@goldnet.ne.kr)

EPoX-China

EPoX Computer Co., LTD. (China)

□□□□□□□□□□123#□□□□A□14□12B01 [□□□100086]

TEL□+86-10-62191002 FAX□86-10-62191002#303

<http://www.epox.cn/> [E-MAIL: sales@epox.cn](mailto:sales@epox.cn)