POR

Conteúdo da Caixa

1 x Detector de Movimentos Imune a Animais de Estimação PIR
1 x Suporte
1 x Manual do Utilizador

O ASA-40 é um detector de movimentos PIR sem fios imune a animais de estimação de elevado desempenho. Este detector de movimentos não accionará o alarme quando os seus animais de estimação (com menos de 25 kg) se movimentam dentro de casa, mesmo se o seu sistema de alarme estiver activado.

Antes de Usar pela Primeira Vez

Abra a caixa e remova a faixa de activação da bateria para activar as baterias. O teste automático iniciará após 30 segundos.

Instalação

Fixe o suporte na parede com os parafusos e encaixe o detector no suporte. Ajuste o suporte para alterar a distância e o ângulo de detecção. Recomenda-se que instale o detector a 2m do chão.

Evite instalar o detector perto de janelas, sistemas de ar condicionado, aquecedores, frigoríficos, fornos, luz solar e locais onde a temperatura muda rapidamente ou onde existem muitas correntes de ar.

Se estiverem instalados dois detectores no mesmo alcance de detecção, ajuste a localização para evitar interferências e falsos alarmes.

O detector é mais sensível aos movimentos cruzados que aos movimentos verticais.



Vista superior



Vista lateral

Alcance de detecção

Definição de Modo

Modo de teste
Quando o teste automático estiver concluído, prima longamente o botão de teste. O sensor muda para o modo de teste e procura uma vez a cada 10 segundos. Após 3 minutos, o LED pisca duas vezes e o sensor muda para o modo de funcionamento.

Modo de funcionamento/Modo de espera
No modo de funcionamento, se o sensor for accionado mais do que duas vezes no espaço de 3 minutos, mudará para o modo de espera para poupar energia. Se não for detectado nenhum movimento nos próximos 3 minutos, o sensor regressará ao modo de funcionamento.

Registar o detector no sistema de alarme
Mude para o Modo de Ligação no painel de controlo. Prima o botão de teste do sensor duas vezes. O painel de controlo emite um aviso: o detector de movimentos está registado. Se ouvir dois avisos, significa que o detector já foi ligado.

Para verificar se o registo está concluído, active o sistema e accione novamente o sensor. Se a sirene soar, significa que o registo teve êxito.

Especificações

Alimentação:
CC 3V (AA 1,5V LR6 x 2)

Corrente estática:
≤90uA

Corrente de transmissão:
≤ 9,5mA

Distância de transmissão:
≤ 80m (em área aberta)

Radiofrequência:
433MHz (±75KHz)

Material doméstico:
Plástico ABS

Condições de funcionamento:
Temperatura: -10°C ~ +55°C
Humidade Relativa: ≤ 80% (não condensação)

Dimensões do detector:
105 x 52 x 35 mm

Dimensões do suporte:
52 x 30 x 26,5 mm

Indicações do LED

Pisca continuamente: Teste automático
Pisca uma vez: Detecção de um intruso
Pisca duas vezes: O teste automático está concluído; a entrar no modo de funcionamento.
Pisca três vezes a cada 3 segundos: Indicação de subtensão: as baterias têm de ser substituídas (o utilizador será informado por SMS quando as baterias estiverem fracas, se o detector estiver registado no painel de controlo).

Disposição de PCB



Sensor de infravermelhos: Detecta os raios infravermelhos libertos pelo movimento corporal. Não toque na superfície. Mantenha a superfície limpa.

Interruptor de parede: Quando o sistema de alarme está armado, o interruptor de parede acciona o alarme em caso de abertura.

Jumpers para configuração da Zona: Os jumpers permitem-lhe atribuir o detector a uma zona específica. Consulte o manual do utilizador do seu sistema de alarme para obter mais informações sobre a configuração da zona.

Normas

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usados) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.

Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será

prejudicado.

Todas cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Importado por:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics

Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto (ASA-40) está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca