Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP8362 Network Camera

2 MP • Full HD • WDR Enhanced

VIVOTEK

Aviso antes da instalação

Desligue a Câmara de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.

Contacte o distribuidor sempre que aconteçam casos destes.

Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.



Não coloque a Câmara de Rede em superfícies instáveis.



Não toque na Câmara de Rede quando houver trovoada.



Não introduza nenhum objecto dentro da Câmara de Rede, como agulhas.



Não deixe cair a Câmara de Rede.



Português

1 Verifi que o conteúdo da embalagem

IP8362



Autocolante de alinhamento



Protector Solar
Chave Inglesa / Acoplador Fêmea/Fêmea RJ45/ Fita de Lado Duplo / Parafusos



Adaptador de corrente



Suporte para Montagem Na Parede



Conector Impermeável (para utilização de reserva)

Gel de sílica

Guia de Instalação Rápida / Cartão de garantia

CD do software

2 Descrição física



3 Instalacao de Hardware

1. Cole o autocolante de alinhamento na parede. Perfure thrês buracos na parede. Em seguida martele as âncoras nos buracos e fixe a placa com os parafusos fornecidos.
2. Alimente o cabo RJ45 atravé da abertura frontal do suporte para montagem na parede. (Se quiser utilizar dispositivos externos tais como sensores e alarmas, consulte os passos de montagem na página seguinte.)
3. Pendure o suporte para montagem na parede sobre a placa.
4. Fixe a Câmera de Rede na abraçadeira de montagem da parede com dois parafusos em ambos os lados.
5. Fixe a abraçadeira de montagem da parede com os parafusos fornecidos.
6. Ajuste o ângulo do suporte para montagem na parede para mirar a área de tiro.





As chaves inglesas hex tipo-L fornecidas são designadas exclusivamente para corresponder com cada parafuso. Caso precise ajustar a lente mais tarde, não descarte as chaves inlgesas.

Conector Impermeável

Componentes do Conector Impermeável



Definição do Pino



1	Corrente +12V
2	Saída Digital
3	Entrada Digital
4	Terra
5	RS485+
6	RS485-
7	Terra
8	Entrada de Áudio
9	Terra
10	Saída de Áudio

Passos de Montagem

1. Desmontar os componentes do conector impermeável na parte (A) ~ (F) como mostrado acima.
2. Remova o bloqueador de borracha da parte inferior da Câmera de Rede e aperte bem a borracha (A) e a porca do parafuso (B).
3. Abra a tampa traseira da Câmara de Rede.
4. Se você tiver dispositivos externos tais como sensores e alarmas, alimente os cabos pelo suporte para montagem na parede e pelo conector impermeável (E --> D --> B --> A) como mostrado na ilustração abaixo. Em seguida consulte a definição do pino para ligá-los ao bloco do terminal geral E/S. Nota: A calibração recomendada do cabo é de 2.0 ~ 2.8mm.
5. Aperte a vedação (C) no compartimento (E).
6. Insira as vedações (D) nos buracos vazios na vedação (C) para evitar humidade.
7. Fixe a porca de vedação (F) firmemente.
8. Aperte a tampa traseira
9. Remova a borracha (G) e alimente os cabos através da abraçadeira da montagem de parede.



4 Utilização da Rede

Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)

Quando utilizar um switch activado por PoE

A câmara é compatível com PoE, permitindo a transmissão de emergia e de dados através de um único cabo de Ethernet. Consulte a ilustração seguinte para ligar a câmara a um switch activado por PoE, através de um cabo de Ethernet.



Quando utilizar um switch não PoE

Utilize um injector de corrente PoE (opcional) para ligar a câmara e o switch não PoE.



5 Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.



3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
4. Após pesquisar, irá surgir a janela de instalação principal. Clique no MAC que corresponde com algum da etiqueta do produto para conectar à Câmera de Rede através do Internet Explorer.

6 Pronto a Utilizar

1. Aceder à Câmara de Rede através da Internet.
2. Disponibilizar vídeo em tempo real através de navegadores de Internet ou software de gravação.

Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

3. Desaperte o controlador de zoom para ajustar o zoom. Volte a apertar quando terminar.
4. Desaperte o controlador da focagem para ajustar o alcance da focagem. Volte a apertar quando terminar.



5. Aperte a tampa das lentes.
6. Substitua o gel de sílica por um novo se você houver aberto a tampa traseira durante o procedimento de instalação.



Nota

Se pretender utilizar o protector solar fornecido para ambientes ao ar livre, siga os passos seguintes para instalar:

1. *Aperte os dois parafusos fornecidos.*
2. *Monte o protector solar fornecido na Câmara de Rede e desloque-o para a posição pretendida.*
3. *Fixe o protector solar com os dois parafusos fornecidos.*



P/N: 625014201G Ver.1.1
Copyright ©2011 VIVOTEK INC. All rights reserved.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com