Cintos de Segurança

SAFETY.CAT.COM™

As reuniões de segurança "Toolbox Talks" têm por objetivo promover discussões sobre saúde e segurança no local de trabalho. Para outras "Toolbox Talks" visite SAFETY.CAT.COM™.

ASSUNTO: Cintos de Segurança

Os cintos de segurança, quando adequadamente usados, prendem o operador ao assento e ajudam a mantê-lo dentro da estrutura protetora contra acidentes de capotagem (ROPS), caso ocorra uma colisão ou um tombamento. O conjunto do assento, que inclui o cinto de segurança e as ferragens de fixação, deve ser inspecionado regularmente. Recomenda-se a inspeção do cinto de segurança durante a inspeção geral antes do turno de trabalho conforme as instruções contidas no manual de operação e manutenção do fabricante. Ao inspecionar o cinto de segurança, inclua os seguintes itens:

- Inspecione a ferragem de fixação do cinto de segurança quanto a desgaste e danos

  Substitua qualquer ferragem de fixação que esteja gasta ou danificada
- Inspecione os parafusos de fixação

  Aperte os parafusos de fixação caso estejam frouxos
- Inspecione a fivela quanto a desgaste ou danos

  Você deverá substituir o cinto de segurança se a fivela estiver desgastada ou danificada
- Inspecione o tecido do cinto de segurança quanto a desgaste ou danos

  Você deverá substituir o cinto de segurança se o tecido estiver desgastado ou danificado
- Inspecione a fivela e os retratores do cinto de segurança e verifique se estão funcionando adequadamente

  Você deverá substituir o cinto de segurança se a fivela ou o retrator não estiver funcionando
- Inspecione a etiqueta do cinto de segurança e verifique a data de instalação

  Substitua-o após três anos de vida útil

Inspeção adicional para cintos de segurança de três pontos (se equipado)

- Inspecione a guia do cinto na altura do ombro

  Ajuste as ferragens do cinto na altura do ombro e/ou remova qualquer obstrução
- Inspecione o ajuste de altura do cinto de segurança

  Você deverá substituir o cinto de segurança se o ajuste de altura não estiver funcionando

Consulte seu revendedor Caterpillar quanto à substituição do cinto de segurança e das ferragens de fixação.

Lembre-se:

- Faça as inspeções do cinto de segurança e das ferragens de fixação antes de operar a máquina
- Substitua qualquer peça desgastada ou danificada
- Sempre use o cinto de segurança enquanto estiver operando a máquina
- Limpe o tecido do cinto de segurança com esponja, sabão neutro e água. NÃO use alvejantes, corantes ou detergentes industriais

Data: _____

Funcionários Participantes:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

O material que consta neste documento é fornecido apenas para fins informativos e não como fonte completa sobre este tópico. Este material foi compilado de várias fontes supostamente corretas; no entanto, a Caterpillar Inc. não se responsabiliza pela exatidão ou atualização dessas informações e recomenda a consulta a especialistas nesta área para maiores informações. Em hipótese alguma, o conteúdo deste documento se sobrepõe a qualquer estatuto ou regulamento local, estadual ou federal cabível.

CAT, CATERPILLAR, seus respectivos logotipos, as identidades visuais "Caterpillar Yellow" e POWER EDGE, assim como a identidade corporativa e de produtos aqui utilizadas, são marcas registradas da Caterpillar e não podem ser utilizadas sem autorização.
© 2010 Caterpillar Todos os direitos reservados

CATERPILLAR®