SONY

4-540-487-**32**(1)

Personal Audio System

Snabbstartsguide

Pika-aloitusopas

Guia de Iniciação Rápida

Hurtig startvejledning

Hurtigstartsveiledning

SRS-X2

©2014 Sony Corporation Printed in China

* 4 5 4 0 4 8 7 3 2 * (1)

Svenska

Medföljande handböcker

Snabbstartsguide (det här dokumentet)
Ger dig instruktioner om hur du ansluter enheten till BLUETOOTH-enheter samt grundläggande funktioner.

Referensguide
Ger dig information om försiktighetsåtgärder och produktspecifikationer.

Hjälpguide
Läs hjälpguiden på din dator eller smartphone när du vill få mer information om hur du använder enheten. Hjälpguiden innehåller också en felsökningsguide som ger dig lösningar på problem som kan uppstå.

Webbplats:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Tvådimensionell kod:

Ladda enheten

Denna enhet har ett inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri. Ladda batteriet innan du använder enheten för första gången.

Obs!
- Anslut i förväg en kontakt som passar i ditt land/region till USB-adaptern. Se till så att du sätter i kontakten helt i USB-adaptern så att den klickar på plats.



Uppladdningen startar när den avstängda enheten ansluts till ett vägguttag via medföljande USB-adapter och CHARGE-indikatorn lyser orange. Laddningen är slutförd inom cirka 3 timmar och indikatorn slocknar.

Tips!
- Det går att ladda enheten när den är ansluten till medföljande USB-adapter även om enheten spelar musik. (CHARGE-indikatorn tänds inte.) Vi rekommenderar att enheten stängs av vid laddning eftersom laddningstiden kan bli längre beroende på användningsförhållanden.

Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter

Välj bland de 3 olika sätten att para ihop enheter, nedan. BLUETOOTH-enheter måste i förväg "paras ihop" med varandra.

Ihopparning och anslutning med en BLUETOOTH-enhet

Enheten kan paras ihop med upp till fyra BLUETOOTH-enheter. När ihopparning sker med två eller fler BLUETOOTH-enheter måste följande ihopparningsförfarande utföras för varje enhet.

1 Tryck på I/⏻-knappen (ström) för att starta denna enhet.
I/⏻-indikatorn (ström) lyser grön.
(BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka vit.



2 Håll (BLUETOOTH) ━ PAIRING-knappen intryckt tills du hör ljudsignaler och -indikatorn (BLUETOOTH) börjar blinka snabbt vit.
Enheten växlar nu till ihopparningsläge.

Tips!
- När du startar enheten för första gången växlar den automatiskt till ihopparningsläge.



3 Utför ihopparningsförfarandet på BLUETOOTH-enheten för att identifiera denna enhet.
Välj "SONY:SRS-X2", när en lista över identifierade enheter visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.
Om du måste ange en kodnyckel i skärmen på BLUETOOTH-enheten anger du "**0000**".

4 Upprätta BLUETOOTH-anslutning på BLUETOOTH-enheten.
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lyser (BLUETOOTH)-indikatorn på enheten med ett fast sken.

Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet

1 Starta denna enhet.
(BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka vit.

2 Upprätta BLUETOOTH-anslutning på BLUETOOTH-enheten.
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lyser (BLUETOOTH)-indikatorn på enheten med ett fast sken.

Ansluta till en smartphone med en knapptryckning (NFC)

Genom att röra en smartphone över enheten växlar enheten till ihopparning och BLUETOOTH -anslutning och startar sedan automatiskt efter att anslutning upprättats.

Kompatibla smartphones
NFC-kompatibla smartphones med Android 2.3.3 eller senare installerat

NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation som t.ex. BLUETOOTH-koppling enkelt upprättas genom att bara röra vid NFC-kompatibla enheter tillsammans (d.v.s. vid N-märkets symbol eller tilldelad plats på respektive enhet).

1 Aktivera NFC-funktionen på din smartphone.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din smartphone.
- Om din smartphones operativsystem är Android 2.3.3 eller senare och lägre än Android 4.1: fortsätt till steg 2.
- Om din smartphones operativsystem är Android 4.1 eller senare: fortsätt till steg 4.

2 Ladda ner och installera appen "NFC enkel anslutning".
"NFC enkel anslutning" är en kostnadsfri Android-app som du kan ladda ner från Google Play.
Ladda ner appen genom att söka efter "NFC enkel anslutning" eller genom att använda följande tvådimensionella kod. Kommunikationsavgifter krävs för att ladda ner appen.

Använd en app som läser tvådimensionella koder för att ladda ner via den tvådimensionella koden.

Obs!
- Appen är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder och/eller regioner.

3 Starta appen "NFC enkel anslutning" på din smartphone.
Se till så att applikationsskärmen visas.

4 Rör vid denna enhet med din smartphone.
Lås i förväg upp skärmen på din smartphone.
Rör din smartphone mot enhetens N-märkta del tills din smartphone svarar.
Om enheten är avstäng och din smartphone förs över den och BLUETOOTH-anslutning upprättas, kommer enheten att starta.



Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta anslutningen.
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lyser (BLUETOOTH)-indikatorn på enheten med ett fast sken.
Rör enheten med din smartphone igen för att koppla från.

Tips!
Försök med följande om det inte går att ansluta till enheten.
- Starta appen på din smartphone och rör din smartphone försiktigt över enhetens N-märkta del.
- Ta ur din smartphone om den ligger i ett fodral.
- Se till så att applikationsskärmen visas på din smartphone.

Lyssna och ringa

Använd enheten efter att du upprättat BLUETOOTH-anslutning till din BLUETOOTH-enhet.

Lyssna på musik

Profiler: A2DP, AVRCP

Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera därefter volymen.
Ställ in volymen till en passande nivå på den anslutna enheten och justera volymen med enhetens VOL –/+-knappar.



Ringa ett samtal/ta emot ett samtal

Profil: HSP, HFP



Använd din smartphone för att ringa ett samtal.
Tryck på -knappen på enheten för att avsluta ett samtal.

Tryck på -knappen på enheten när du tar emot ett inkommande samtal.
Gör på samma sätt när du tar emot ett inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på musik.

Tips!
- När du ansluter t.ex. en bärbar ljudenhet till enhetens AUDIO IN-uttag växlar enheten automatiskt till AUDIO IN-läget. I detta fall matas inte ljudet ut från BLUETOOTH-enheten. Handsfree-funktionen går däremot fortfarande att använda.

- Varumärket BLUETOOTH® och dess logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony Corporation är licensierad.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- Android™ och Google Play™ är varumärken som tillhör Google Inc.
- Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Suomi

Toimitetut oppaat

Pika-aloitusopas (tämä asiakirja)
Sisältää ohjeet perustoiminnoista sekä laitteen yhdistämisestä BLUETOOTH-laitteisiin.

Viiteopas
Sisältää varotoimenpiteet ja tekniset tiedot.

Käyttöopas
Lue Käyttöopasta tietokoneella tai älypuhelimella, kun haluat lisätietoja laitteen käytöstä. Käyttöopas sisältää myös vianmääritysoppaan, joka tarjoaa ratkaisuja mahdollisesti kohtaamiisi ongelmiin.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Kaksiulotteinen koodi:

Laitteen lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava litiumioniakku. Lataa akku ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.

Huomautus
- Kiinnitä maallesi/alueellesi sopiva pistoke USB-verkkolaitteeseen etukäteen. Työnnä pistoke kunnolla USB-verkkolaitteeseen niin, että se naksahtaa.



Lataus käynnistyy, kun sammutettu laite kytketään pistorasiaan toimitetulla USB-verkkolaitteella ja CHARGE-merkkivalo syttyy oranssina. Lataus kestää noin 3 tuntia, jolloin merkkivalo sammuu.

Vihje
- Laitetta voidaan ladata sen ollessa liitettynä toimitettuun USB-verkkolaitteeseen, vaikka laitteella toistetaan musiikkia. (CHARGE-merkkivalo ei syty.) Koska latausaika voi kuitenkin olla pidempi käyttöolosuhteista riippuen, suosittelemme virran katkaisemista laitteesta sen latauksen ajaksi.

Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteisiin

Valitse oma tapauksesi 3 seuraavasta parinmuodostustyypistä. BLUETOOTH-laitteiden välille on muodostettava laiteparit etukäteen.

Parin muodostaminen ja yhteyden muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen

Enintään neljä BLUETOOTH-laitetta voi muodostaa parin tämän laitteen kanssa. Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen kanssa, suorita seuraavat toimenpiteet jokaiselle laitteelle.

1 Kytke virta tähän laitteeseen painamalla I/⏻ (virta) -painiketta.
I/⏻ (virta) -merkkivalo palaa vihreänä.
(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.



2 Pidä (BLUETOOTH) ━ PAIRING -painiketta painettuna, kunnes kuuluu piippauksia ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti valkoisena.
Laite siirtyy parinmuodostustilaan.

Vihje
- Kun kytket virran laitteeseen ensimmäisen kerran, se siirtyy parinmuodostustilaan automaattisesti.



3 Suorita laiteparin muodostus BLUETOOTH-laitteessa tämän laitteen havaitsemiseksi.
Kun havaittujen laitteiden luettelo näytetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä, valitse "SONY:SRS-X2".
Jos BLUETOOTH-laitteen näytöllä kysytään salasanaa, näppäile "**0000**".

4 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen (BLUETOOTH) -merkkivalo jää palamaan.

Yhdistäminen paritettuun Bluetooth-laitteeseen

1 Kytke virta tähän laitteeseen.
(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.

2 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen (BLUETOOTH) -merkkivalo jää palamaan.

Yhden kosketuksen yhteys älypuhelimella (NFC)

Kun laitetta kosketetaan älypuhelimella, se muodostaa laiteparin ja BLUETOOTH -yhteyden, jonka jälkeen sen virta katkeaa automaattisesti yhteyden muodostamisen jälkeen.

Yhteensopivat älypuhelimet
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa asennettuna Android 2.3.3 tai uudempi

NFC
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelinten ja IC-tunnisteiden, välille. NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto - esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-Mark -symbolia tai määrättyä kohtaa).

1 Aseta älypuhelimen NFC-toiminto päälle.
Katso lisätietoja älypuhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
- Jos älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on Android 2.3.3 tai uudempi ja vanhempi kuin Android 4.1, jatka vaiheeseen 2.
- Jos älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on Android 4.1 tai uudempi, jatka vaiheeseen 4.

2 Lataa ja asenna "NFC-pikayhteys" -sovellus.
"NFC-pikayhteys" on ilmainen Android-sovellus, jonka voit ladata Google Play -palvelusta.
Lataa sovellus etsimällä "NFC-pikayhteys" tai käyttämällä seuraavaa kaksiulotteista koodia. Sovelluksen lataamisesta voi aiheutua kuluja.

Lataa kaksiulotteinen koodi käyttämällä kaksiulotteisen koodin lukijasovellusta.

Huomautus
- Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja/tai kaikilla alueilla.

3 Käynnistä "NFC-pikayhteys" -sovellus älypuhelimesta.
Varmista, että sovelluksen ruutu näytetään.

4 Kosketa tätä laitetta älypuhelimella.
Avaa ensin älypuhelimen näytön lukitus.
Kosketa älypuhelimella laitteen N-kirjaimella merkittyä osaa, kunnes älypuhelin reagoi.
Jos laitteen virta on katkaistuna, ja älypuhelin koskettaa sitä ja BLUETOOTH-yhteys muodostetaan, laitteeseen kytketään virta.



Muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen (BLUETOOTH) -merkkivalo jää palamaan.
Yhteys katkaistaan koskettamalla laitetta uudelleen älypuhelimella.

Vihje
Jos laitetta ei voi yhdistää, kokeile seuraavia.
- Käynnistä sovellus älypuhelimella ja liikuta älypuhelinta hitaasti laitteen N-merkin yläpuolella.
- Jos älypuhelin on kotelossa, poista se kotelosta.
- Varmista, että sovelluksen ruutu näytetään älypuhelimessa.

Kuunteleminen ja soittaminen

Käytä laitetta, kun BLUETOOTH-laitteeseen on muodostettu BLUETOOTH-yhteys.

Musiikin kuunteleminen

Profiili: A2DP, AVRCP

Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteesta ja säädä äänenvoimakkuus.
Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle liitetystä laitteesta ja säädä äänenvoimakkuutta laitteen VOL –/+ -painikkeilla.



Puhelun soittaminen/vastaanottaminen

Profiili: HSP, HFP



Käytä älypuhelinta soittamiseen.
Lopeta puhelu painamalla laitteen -painiketta.

Vastaa saapuvaan puheluun painamalla laitteen -painiketta.
Toimi samalla tavalla, kun puhelu saadaan musiikin kuuntelun aikana.

Vihje
- Kun liität kannettavan audiolaitteen jne. laitteen AUDIO IN -liitäntään, laite vaihtaa automaattisesti AUDIO IN -tilaan. Tällöin BLUETOOTH-laitteen ääntä ei toisteta. Handsfree-toiminto on kuitenkin käytettävissä.

- BLUETOOTH®-sanan ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Sony Corporation käyttää kyseisiä merkkejä yhtiön myöntämällä lisenssillä.
- N Mark on NFC Forum, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.
- Android™ ja Google Play™ ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
- Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Português

Manuais fornecidos

Guia de Iniciação Rápida (este documento)
Fornece-lhe instruções sobre como ligar a unidade com dispositivos BLUETOOTH e operações básicas.

Guia de Referência
Informa-o sobre precauções e especificações do produto.

Guia de Ajuda
Leia o Guia de Ajuda no seu computador ou smartphone quando quiser saber como utilizar a unidade com mais detalhes. O Guia de Ajuda contém também um guia de resolução de problemas que lhe apresenta soluções para os problemas que poderá encontrar.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Código bidimensional:

Carregar a unidade

A unidade contém uma bateria recarregável de iões de lítio incorporada. Carregue a bateria antes de utilizar a unidade pela primeira vez.

Nota
- Encaixe antecipadamente uma ficha adequada para o seu país/região no transformador de CA USB.
  Certifique-se de que introduz completamente a ficha no transformador de CA USB até ouvir um estalido.



O carregamento começa quando a unidade que está desligada for ligada a uma tomada CA através do transformador de CA USB fornecido e o indicador CHARGE se acender a cor de laranja. O carregamento está concluído em cerca de 3 horas e o indicador apaga-se.

Sugestão
- A unidade pode ser carregada enquanto estiver ligada ao transformador de CA USB fornecido, mesmo que a unidade esteja a reproduzir música. (O indicador CHARGE não se acende.) No entanto, uma vez que o tempo de carregamento poderá ser mais longo dependendo das condições de utilização, recomendamos que a unidade esteja desligada durante o carregamento.

Como efetuar a ligação sem fios com dispositivos BLUETOOTH

Selecione o seu caso entre os 3 tipos de emparelhamento abaixo. Os dispositivos BLUETOOTH têm de ser "emparelhados" entre si antecipadamente.

Emparelhar e ligar a um dispositivo BLUETOOTH

A unidade pode ser emparelhada com, no máximo, quatro dispositivos BLUETOOTH. Ao emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, efetue o seguinte procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.

1 Pressione o botão I/⏻ (alimentação) para ligar esta unidade.
O indicador I/⏻ (alimentação) acende-se a verde.
O indicador (BLUETOOTH) começa a piscar a branco.



2 Carregue sem soltar no botão (BLUETOOTH) ━ PAIRING até serem ouvidos sinais sonoros e o indicador (BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a branco.
Os auscultadores entram no modo de emparelhamento.

Sugestão
- Quando ligar a unidade pela primeira vez, esta entra automaticamente no modo de emparelhamento.



3 Efetue o procedimento de emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para detetar esta unidade.
Quando uma lista de dispositivos detetados aparecer no visor do dispositivo BLUETOOTH, selecione "SONY:SRS-X2".
Se aparecer um pedido de introdução de palavra-chave no visor do dispositivo BLUETOOTH, introduza "**0000**".

4 Inicie a ligação BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.
Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) na unidade permanece aceso.

Ligar a um dispositivo BLUETOOTH emparelhado

1 Ligue esta unidade.
O indicador (BLUETOOTH) começa a piscar a branco.

2 **Inicie a ligação BLUETOOTH a partir do dispositivo BLUETOOTH.**
Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) na unidade permanece aceso.

Ligar com um smartphone através de One-touch (NFC)

Tocando na unidade com um smartphone, esta prossegue com o emparelhamento e a ligação por BLUETOOTH e, em seguida, liga-se automaticamente após a ligação ser estabelecida.

Smartphones compatíveis

Smartphones compatíveis com NFC com Android 2.3.3 ou superior instalado

NFC

NFC (Comunicação de Proximidade) é uma tecnologia que permite ligação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos, como smartphones e tags IC. Graças à função NFC, a comunicação de dados - por exemplo, emparelhamento por BLUETOOTH - pode ser conseguida facilmente apenas juntando dispositivos compatíveis com NFC (isto é, no símbolo da marca N ou no local designado em cada dispositivo).

1 **Ligue a função NFC no smartphone.**
Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone.
- Se o SO do seu smartphone for Android 2.3.3 ou superior e inferior a Android 4.1: prossiga para o passo 2.
- Se o SO do seu smartphone for Android 4.1 ou superior: prossiga para o passo 4.

2 **Descarregue e instale a aplicação "Ligação fácil NFC".**
"Ligação fácil NFC" é uma aplicação Android gratuita que pode descarregar em Google Play.
Descarregue a aplicação pesquisando por "Ligação fácil NFC" ou aceda à mesma utilizando o código bidimensional. Poderão ser cobradas taxas por descarregar a aplicação.

Para descarregar o código bidimensional, utilize uma aplicação para ler códigos bidimensionais.

Nota
- Esta aplicação pode não estar disponível para transferência em certos países ou regiões.

3 **Inicie "Ligação fácil NFC" no smartphone.**
Certifique-se de que é apresentado o ecrã da aplicação.

4 **Toque nesta unidade com o smartphone.**
Desbloqueie previamente o ecrã do smartphone.
Continue a tocar no smartphone na parte marcada com N da unidade, até o smartphone responder.
Quando a unidade estiver desligada, se o smartphone lhe tocar e a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, então a unidade irá ligar.



Siga as instruções no ecrã para estabelecer a ligação.
Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador (BLUETOOTH) na unidade permanece aceso.
Para desligar, volte a tocar na unidade com o smartphone.

Sugestão
Se não conseguir ligar a unidade, tente o seguinte.
- Inicie a aplicação no smartphone e mova lentamente o smartphone por cima da parte marcada com N da unidade.
- Se o smartphone estiver numa caixa, remova-a.
- Certifique-se de que é apresentado o ecrã da aplicação no smartphone.

Ouvir e ligar
Opere a unidade após efetuar a ligação por BLUETOOTH com o seu dispositivo BLUETOOTH.

Ouvir música
Perfil: A2DP, AVRCP

Inicie a reprodução no dispositivo BLUETOOTH e ajuste o volume.
Regule o volume para um nível adequado no dispositivo ligado e ajuste o volume com os botões VOL –/+ na unidade.



Realizar uma chamada/Receber uma chamada
Perfil: HSP, HFP



Opere o seu smartphone para realizar uma chamada.
Para terminar a chamada, pressione o botão na unidade.

Pressione o botão na unidade quando receber uma chamada.
Proceda da mesma forma quando receber uma chamada e estiver a ouvir música.

Sugestão
- Quando ligar um dispositivo de áudio portátil, etc., à tomada AUDIO IN da unidade, a unidade muda automaticamente para o modo AUDIO IN. Neste caso, o som do dispositivo BLUETOOTH não é emitido. No entanto, a função mãos-livres continua disponível.

- A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Corporation é feito sob licença.
- A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
- Android™ e Google Play™ são marcas comerciais da Google Inc.
- Outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Dansk

Medfølgende vejledninger

Hurtig startvejledning (dette dokument)
Indeholder anvisninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem enheden og BLUETOOTH-udstyr samt anvisninger om grundlæggende betjening.

Referencevejledning
Indeholder sikkerhedsforanstaltninger og produktspecifikationer.

Hjælp Vejledning
Læs Hjælp Vejledningen på din computer eller smartphone, hvis du ønsker detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger enheden. Hjælp Vejledningen indeholder også en fejlfindingsvejledning med løsninger på de problemer, som du kan støde på.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

QR-kode:

Sådan oplades enheden

Enheden har et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri. Første gang enheden tages i brug, skal batteriet lades op.

Bemærk
- Start med at sætte et stik på din USB-vekselstrømsadapter, der egner sig til det land/område, som du befinder dig i.
  Stikket skal trykkes på USB-vekselstrømsadapteren, indtil det klikker på plads.



Opladningen starter, når den slukkede enhed sluttes til en stikkontakt via den medfølgende USB-vekselstrømsadapter, og indikatoren CHARGE lyser orange. Opladning tager ca. 3 timer, og indikatoren slukkes.

Tip
- Enheden kan oplades, mens den er sluttet til den medfølgende USB-vekselstrømsadapter, selv når enheden afspiller musik. (Indikatoren CHARGE lyser ikke). Da opladningstiden kan være længere afhængigt af brugsbetingelserne, anbefaler vi dog, at enheden slukkes under opladning.

Sådan oprettes trådløs forbindelse til BLUETOOTH-enheder
Vælg din situation blandt de 3 parringstyper nedenfor. BLUETOOTH-enheder skal "parres" med hinanden på forhånd.

Parring og tilslutning med en BLUETOOTH-enhed

Denne enhed kan parres med op til fire BLUETOOTH-enheder. Ved parring med to eller flere BLUETOOTH-enheder udføres følgende parringsprocedure for hver enhed.

1 **Tryk på knappen I/⏻ (power) for at tænde enheden.**
Indikatoren I/⏻ (power) lyser grønt.
Indikatoren (BLUETOOTH) begynder at blinke hvidt.



2 **Tryk på knappen (BLUETOOTH) ━ PAIRING, og hold den nede, indtil der høres bip, og indikatoren (BLUETOOTH) begynder at blinke hvidt hurtigt.**
Enheden skifter til parringstilstand.

Tip
- Første gang du tænder for enheden, skifter den automatisk til parringstilstand.



3 **Udfør parringen på BLUETOOTH-enheden for at registrere enheden.**
Vælg "SONY:SRS-X2", når en liste over registrerede enheder vises på BLUETOOTH-enhedens skærm.
Indtast "**0000**", hvis der kræves en adgangskode på BLUETOOTH-enhedens skærm.

4 **Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.**
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, forbliver indikatoren (BLUETOOTH) på enheden tændt.

Tilslutning med en parret BLUETOOTH-enhed

1 **Tænd enheden.**
Indikatoren (BLUETOOTH) begynder at blinke hvidt.

2 **Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.**
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, forbliver indikatoren (BLUETOOTH) på enheden tændt.

Tilslutning med en smartphone ved hjælp af One-touch (NFC)

Hvis du rører enheden med en smartphone, begynder enheden at oprette en BLUETOOTH-forbindelse – når forbindelsen er oprettet, tændes enheden automatisk.

Kompatible smartphones
NFC-kompatible smartphones med Android 2.3.3 eller nyere installeret

NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der gør det muligt at etablere trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige enheder, f.eks. smartphones og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå datakommunikation – f.eks. BLUETOOTH-parring – de NFC-kompatible enheder skal blot røre hinanden (dvs. røre symbolet N-Mark eller den angivne placering på den enkelte enhed).

1 **Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.**
Du kan finde flere oplysninger i smartphonens betjeningsvejledning.
- Hvis smartphonens styresystem er Android 2.3.3 eller nyere og ældre end Android 4.1, skal du gå til trin 2.
- Hvis smartphonens styresystem er Android 4.1 eller nyere, skal du gå til trin 4.

2 **Download og installer app'en "NFC Nem Forbindelse".**
"NFC Nem forbindelse" er en gratis Android-app, som du kan downloade fra Google Play.
Download app'en ved at søge efter "NFC Nem Forbindelse", eller få adgang til den ved hjælp af følgende QR-kode. Der kan påløbe gebyrer i forbindelse med download af app'en.

Brug en QR-kodelæser-app til at downloade ved hjælp af QR-koden.

Bemærk
- Appen er ikke tilgængelig i alle lande og/eller områder.

3 **Start "NFC Nem Forbindelse" på smartphonen.**
Sørg for, at programskærmen vises.

4 **Rør denne enhed med smartphonen.**
Lås smartphonens skærm op på forhånd.
Lad smartphonen være i kontakt med den del af enheden, der er mærket med N, indtil smartphonen reagerer.
Hvis enheden er slukket, tændes den, når smartphonen rører den, og når der er oprettet BLUETOOTH-forbindelse.



Følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, forbliver indikatoren (BLUETOOTH) på enheden tændt.
Rør enheden igen med smartphonen for at afbryde forbindelsen.

Tip
Prøv følgende, hvis det er vanskeligt at oprette forbindelse.
- Start app'en på smartphonen, og bevæg smartphonen langsomt over den del af enheden, der er mærket N.
- Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne etuiet.
- Sørg for, at programskærmen vises på smartphonen.

Opkald og afspilning af musik
Betjen enheden, når du har oprettet BLUETOOTH-forbindelse til din BLUETOOTH-enhed.

Afspilning af musik
Profil: A2DP, AVRCP

Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og juster lydstyrken.
Indstil lydstyrken til et passende niveau på den tilsluttede enhed, og juster lydstyrken med knapperne VOL –/+ på enheden.



Udgående opkald/Indgående opkald
Profil: HSP, HFP



Betjen din smartphone for at foretage et opkald.
Tryk på knappen på enheden for afslutte et opkald.

Tryk på knappen på enheden, når et opkald modtages.
Betjen på samme måde, når et opkald modtages, mens du hører musik.

Tip
- Når du slutter en bærbar lydenhed osv. til enhedens AUDIO IN-stik, skifter enheden automatisk til AUDIO IN. I dette tilfælde høres der ingen lyd fra BLUETOOTH-enheden. Du kan dog stadig bruge den håndfri funktion.

- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse af disse mærker af Sony Corporation foregår under licens.
- N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Android™ og Google Play™ er varemærker tilhørende Google Inc.
- Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

Norsk

Håndbøker inkludert

Hurtigstartsveiledning (dette dokumentet)
Gir deg instrukser om hvordan du kobler enheten til med BLUETOOTH-enheter og grunnleggende operasjoner.

Referanseveiledning
Inneholder forholdsregler og teknisk data om produktet.

Hjelpveiledning
Les hjelpveiledning på datamaskinen eller smarttelefonen for mer detaljert informasjon om bruk av enheten. Hjelpveiledning inneholder også en feilsøkingsguide som gir deg løsninger på problemer du kan møte på.

URL:

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x2/h_zz/

Todimensjonal kode:

Lade enheten

Denne enheten har et innebygd litium-ion oppladbart batteri. Lad opp batteriet før du bruker enheten for første gang.

Merk
- Koble en plugg til USB AC-adapteren på forhånd som passer for landet ditt / regionen din.
  Pass på at du setter pluggen helt inn i USB AC-adapteren til den klikker på plass.



Ladingen starter når enheten som er slått av kobles til en stikkontakt via USB AC-adapteren som følger med, og CHARGE-indikatoren lyser oransje. Lading fullføres på omtrent 3 timer og indikatoren slukkes.

Tips
- Enheten kan lades mens den er koblet til USB AC-adapteren som følger med selv når enheten spiller av musikk. (CHARGE-indikatoren tennes ikke.) Men siden ladetiden kan være noe lenger avhengig av bruksforholdet, anbefaler vi at enheten er slått av under lading.

Opprette trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter
Velg situasjonen din fra de 3 ulike typene paring under. BLUETOOTH-enheter må "pares" med hverandre på forhånd.

Pare og koble til med en BLUETOOTH-enhet

Enheten kan pares med opptil fire BLUETOOTH-enheter. Ved paring med to eller flere BLUETOOTH-enheter, utfører du følgende paringsfremgangsmåte for hver enhet.

1 **Trykk på I/⏻ (strøm)-knappen for å slå på enheten.**
Indikatoren I/⏻ (strøm) lyser grønt.
Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.



2 **Trykk og hold (BLUETOOTH) ━ PAIRING-knappen til pipelyder høres og (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke hvitt raskt.**
Enheten går inn i paringmodus.

Tips
- Når du slår på enheten for første gang går den automatisk inn i paringmodus.



3 **Utfør paringfremgangsmåten på BLUETOOTH-enheten for å oppdage denne enheten.**
Når en liste over oppdagede enheter vises på displayet til BLUETOOTH-enheten, velger du "SONY:SRS-X2".
Hvis et passord må tastes inn på displayet til en BLUETOOTH-enhet, taster du inn "**0000**".

4 **Gjør BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.**
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH) på enheten tent.

Koble til med en paret BLUETOOTH-enhet

1 **Slå på denne enheten.**
Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

2 **Gjør BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.**
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH) på enheten tent.

Koble til en smarttelefon med One-touch (NFC)

Ved å berøre enheten med en smarttelefon, fortsetter enheten med paring og BLUETOOTH-forbindelsen, og slås deretter på automatisk etter at forbindelsen er etablert.

Kompatible smarttelefoner
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 2.3.3 eller senere installert

NFC
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs kommunikasjon mellom ulike enheter over en kort avstand, som smarttelefoner og IC-tagger. Takket være NFC-funksjonen, kan datakommunikasjon, for eksempel BLUETOOTH-paring, enkelt gjøres bare ved å berøre NFC-kompatible enheter sammen (dvs, N-merkesymbolet eller det bestemte stedet på hver enhet).

1 **Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.**
For mer informasjon, se bruksanvisningene som fulgte med smarttelefonen.
- Hvis smarttelefonens operativsystem er Android 2.3.3 eller senere, og eldre enn Android 4.1, går du videre til trinn 2.
- Hvis smarttelefonens operativsystem er Android 4.1 eller nyere, går du videre til trinn 4.

2 **Last ned og installer appen "NFC enkel tilkobling".**
"NFC enkel tilkobling" er en gratis Android-app som du kan laste ned fra Google Play.
Last ned appen ved å søke etter "NFC enkel tilkobling" eller gå til den ved hjelp av følgende todimensjonale kode. Gebyrer kan gjelde for nedlasting av appen.

For å laste ned den todimensjonale koden, bruker du en leserapp for todimensjonal kode.

Merk
- Appen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land og/eller regioner.

3 **Start "NFC enkel tilkobling" på smarttelefonen.**
Sørg for at appskjermen vises.

4 **Berør denne enheten med smarttelefonen.**
Lås opp skjermen på smarttelefonen på forhånd.
Fortsett å berøre smarttelefonen med den N-merkede delen av enheten til smarttelefonen reagerer.
Når enheten er slått av, hvis smarttelefonen berører den og BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, ved høy lydstyrke.



Følg anvisningene på skjermen for å etablere tilkoblingen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH) på enheten tent.
Berør enheten med smarttelefonen igjen for å koble fra.

Tips
Hvis du ikke kan koble til enheten, kan du forsøke følgende.
- Start appen på smarttelefonen, og flytt smarttelefonen sakte over den N-merkede delen av enheten.
- Hvis smarttelefonen er i et etui, tar du den ut av dette.
- Sørg for at appskjermen vises på smarttelefonen.

Lytte og ringe
Betjen enheten etter at du har opprettet en BLUETOOTH-tilkobling med BLUETOOTH-enheten din.

Lytte til musikk
Profil: A2DP, AVRCP

Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og reguler lydnivået.
Still inn lydnivået til et passende nivå på den tilkoblede enheten, og tilpass lydnivået med knappene VOL –/+ på enheten.



Gjøre et anrop / motta et anrop
Profil: HSP, HFP



Bruk smarttelefonen din til å gjøre et anrop.
Trykk på -knappen på enheten for å avslutte en samtale.

Trykk på -knappen på enheten når et anrop mottas.
Utfør samme metode når en samtale mottas når du lytter til musikk.

Tips
- Når du kobler til en bærbar lydenhet, e.l., til enhetens AUDIO IN-kontakt, veksler enheten automatisk til AUDIO IN-modus. I så fall mates ikke lyd fra BLUETOOTH-enheten ut. Håndsfri funksjon er derimot fremdeles tilgjengelig.

- BLUETOOTH®-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Corporation skjer ifølge lisens.
- N-merket er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og andre land.
- Android™ og Google Play™ er varemerker som tilhører Google Inc.
- Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.