삼성냉장고 사용설명서

SRD050JN / SRD080JN / SRD120JN
SRD050JS / SRD080JS / SRD120JS

삼성전자주식회사
■ 주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄 동동 416번지

고객상담실
02-541-3000
080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.samsung.co.kr

수리부품 보유기간
5년 이내 : 전자 제품 및 전기 제품
7년 이내 : 의료 기기 및 의료용 전기 기기
수리 부품 및 소모품 확보 기간입니다

서비스센터 대표번호
전국 어디서나
1588-3366
사소한 것까지 정성을 다하는 삼성전자가 되겠습니다
삼성전자 서비스 센터 전국 어디서나 이용하실 수 있습니다

제품보증서

서비스 센터 이용하세요

- 제품 설치 및 사용 방법 등 서비스 센터 이용하시기 전에 사용설명서를 먼저 읽어보시고 문의하시면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
- 서비스 센터 이용하시기 전에 아래의 사항을 점검하시고 그래도 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 서비스 센터에 연락하여 주시기 바랍니다.

제품 명		모 델 명	
고 객 성 함		전 화 번 호	
구 입 일 자		전화번호	
주 소			

무상서비스

구입 후 1년에 한 번 무상으로 고장이 생기면 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※ 단, 제품을 사용하셨을 때 사용한 날 포함하여 2년 이내에 고장이 생기면 무상수리를 받을 수 있습니다.

유상서비스

고장이 나더라도 무상 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

소비자 피해 보상

품목	소비자 피해 유형	보 상 내 용
냉장고	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
에어컨	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
세탁기	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전자레인지	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
텔레비전	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
김치냉장고	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기밥솥	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기레인지	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기다리미	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기장판	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기담요	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기요	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기스토브	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기온수기	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기보일러	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기온돌	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기장판	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기담요	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기요	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기스토브	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기온수기	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기보일러	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상
전기온돌	다른 사람 또는 재산에 피해를 주었을 때	피해보상

삼성전자 추석세사

- 고객의 편의를 위하여 수리 부품 및 소모품 보유 기간을 7년으로 연장하였습니다.
- 삼성전자는 제품의 품질 및 성능 향상을 위하여 지속적인 연구개발을 하고 있으며 이 제품의 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

이 보증서는 한국에서만 유효하며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주십시오.

(Rev 1.2)

Q2. 안전을 위한 주의 사항

※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽어보시고 사용해 주세요.

경고 : '경고'의 의미 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 생명이 위험하거나 중상을 입을 수 있습니다.

주의 : '주의'의 의미 : 지시사항을 지키지 않았을 경우 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생 할 수 있습니다.

전원 및 플러그 관련

- 220V전용 콘센트에서 사용하지 마세요.
- 손상된 전원코드나 플러그 연기는 콘센트는 사용하지 마세요.
- 코드부분을 함부 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파거나 압도록 하세요.
- 220V 이상에 전원을 사용하거나 한계의 콘센트에 여러 전기제품을 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

설치 및 사용시

- 냉장고를 함부로 분해, 개조하지 마세요.
- 냉장고 위에 무거운 물건이나 병, 컵, 물이 들어 있는 용기는 올려 놓지 마세요.
- 설치가 끝 났어 있지 않으면 고장이나 누전사 감전될 수 있으므로 확인하게 해주세요.
- 전원플러그에 먼지가 끼어 있는지 확인하고 관련 관계자 없이 확인하게 꽂아주세요.

보관 및 청소

- 냉장고를 비롯하여 에어컨 등 가전제품 보관 및 청소 시 어린이가 다치지 않도록 주의하세요.
- 가스가 샐 때는 냉장고나 콘센트에 먼지 있거나 있고 주위 환기시켜 주세요.
- 이 냉장고는 가정용으로 제작되었기에 산업용으로 사용하지 마세요.
- 냉장고를 버릴때는 문과 배관을 떼어 내거나 어린이가 들어가면 갇히게 되어 위험합니다.

Q7. 올바른 식품저장 방법

저장하기 전 준비사항

- 삼성냉장고의 주방온도가 5℃이하이면 얼 수 있으니 5℃이상인 장소로 옮겨 주세요.
- 온도조절기 다이얼 위치가 사용하고자하는 위치에 있는지 확인해 주세요.
- 신선하게 저장하기 위하여 냉장고 내부에 식품이 가득 채우지 않도록 하세요.
- 한번에 한꺼번에 녹인 식품을 다시 얼리면 맛과 영양이 떨어지게 됩니다.

식품 저장 방법

- 밀폐용기 (유리 , 플) 에 넣어 보관하세요.
- 본 제품은 식품 저장용 이므로 의약품이나 학술제품등을 넣지 마세요.
- 신제품 부부용이나 이상용원으로 면료 될 경우 폐업지지 됩니다.

주의

용기 및 포장 방법

- 본 냉장고의 내부기기에는 냉동식품 (아이스크림 등)을 보관할 수 없습니다.

주의

용량 및 부피 변경 방법

용량 및 부피 변경 방법은 사용설명서 에만 보관하시고 이용하시기 바랍니다.

Q8. 냉장고 운용 방법

① 냉장고 안에 식품을 꽉채운다 유통이 있는 부분은 테이프로 고정해 주세요.
② 수평조절다리는 문리지 않게 한 조여 주세요.
③ 냉장고를 운반시 안되는 2명이 양쪽 이 이동부분 밀면 위쪽을 잡고 운반하세요.
④ 냉 조으로 이동 운반시 냉장고는 반드시 세워서 운반하세요.
⑤ 냉장고를 옮겨서 눕힌 뒤 한번 고정이 원인이 됩니다.
⑥ 수평조절다리가 만도가 거기 마다이 손상될 수 있습니다.

Q9. 청결을 위한 청소 방법

SRD050JN/SRD050JS

- 냉장실 위쪽에 반드시 전원플러그를 뽑아주세요.
- 냉장고 내부 및 냉장실 다단 선반이 세제에 젖어서 녹아 주시고 살기용 세제를 사용하셨을때는 반드시 깨끗한 물 수건으로 닦아주세요.
  - 냉장고에 직접 물을 뿌려서 청소하면 누전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 전원플러그의 핀과 접촉부분에 먼지 묻음이 붙어 있으면 잘 닦아 주세요.

냉장고 내부 청소방법

- 냉장고의 내부는 기름 용기는 세제에 의해 더러워지기 쉬우므로 가끔씩 빨래비누 물로 씻어 주세요.
- 도어 패킹은 식품의 흘 주스 등이 묻은 상태로 사용하면 쉽게 이 변질 손상되며 이때부분은 독의 더러워지기 쉬우므로 주기적으로 닦아 주세요.

냉장실 청소방법

- 주방용 중성세제에 젖어주시고 전원코드에 물이 묻었는지 확인하고 잘 닦아 주세요.

주의

- 물을 직접 뿌려 주거나 벤젠 신나 알코올로 닦지 마세요.

냉장실 유의

- 냉장고의 모양장은 세탁기 전용이며 다단 선반 후 2~3번은 부식 될 위험 있으니 주세요.

기능 및 용량

- 냉장실의 모양장은 사용하지 않을 때는 내부부분 세탁기 정소한 후 2~3번은 부식 될 위험 있으니 주세요.
(전원플러그 (냉기)이 뽑아지 나는 것을 확인 하지 위해 확인하십시오.)

제품규격

모 델 명	SRD050JN SRD050JS	SRD080JN SRD080JS	SRD120JN SRD120JS
유효내용적	461	751	1241
무 게	18kg	24kg	25kg
외형 치수 (가로×높이×깊이)	440×511×452mm	440×735×452mm	440×1838×531mm
부 속 품	사용설명서(본서)등	사용설명서(본서)등	사용설명서(본서)등
정격 전압·주파수	220V/60Hz	220V/60Hz	220V/60Hz

삼성용품 ➡ 삼성 제품을 애용해주어 구매할 경우 이전에 사용했던 제품을 무료로 수거해드립니다.

냉장고 수거료 (서울 특별시 기준)	50이상	300이상	300이하
	60만원	40만원	40만원

*고 객의 정확한 유선전화 번호를 알려주세요.

*이 제품의 정확한 유선전화 번호를 알려주세요.

Q1. 제품소개

SRD050JN/SRD050JS

SRD080JN/SRD080JS

SRD120JN/SRD120JS

▼이 설명서는 잘 소에는 보관하시기 바랍니다 주세요.

▼이 설명서는 잘 소에는 보관하시기 바랍니다 주세요.

▼이 설명서는 잘 소에는 보관하시기 바랍니다 주세요.

목 차

1. 제품소개 2
2. 안전을 위한 주의사항 ..... 3~4
3. 고장이 아닌경우 ..... 5~7
4. 설치하기 ..... 8~9
5. 온도 조절 방법 10
6. 성에 제거방법 11
7. 올바른 식품저장방법 12
8. 냉장고 운전방법 12
9. 청결을 위한 청소방법 13
제품규격 13

오래 사용 할 냉장고의 소비자 안전점검 !!

안전점검 전

- 이러한 증상이 있습니까?
- 어떠한 고장이 있는지 알고 있는지 확인하고 점검하시기 바랍니다.
- 어떠한 고장이 있는지 알고 있는지 확인하고 점검하시기 바랍니다.
- 어떠한 고장이 있는지 알고 있는지 확인하고 점검하시기 바랍니다.

이럴 때 사용 중지

- 어떠한 위해 전선 사용자는 고도 전기 충격 등의 위험이 있으니 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 어떠한 위해 전선 사용자는 고도 전기 충격 등의 위험이 있으니 사용을 중지하시기 바랍니다.
- 어떠한 위해 전선 사용자는 고도 전기 충격 등의 위험이 있으니 사용을 중지하시기 바랍니다.