

Manual do Utilizador

Felicitações


Felicitamos desde já a escolha que fez, por a compra deste Auricular Bluetooth SNIP, Este auricular permite a comunicação sem fios através do seu telemóvel por o micro e altifalante integrados. O seu auricular Fontastic SNIP tem uma bateria recarregável integrada de polímeros de lítio de elevada duração.

Conteúdo da Embalagem

- ✓ Auricular Snip
- ✓ 1 Guanchos para Orelha
- ✓ 2 Tampões de Orelha
- ✓ Carregador de Automóvel
- ✓ Manual de Utilizador

Características do Auricular

1. Tecla Multifunção
2. Indicador LED
3. Porta de Carga
4. Audiofone
5. Microfone



O Auricular pode ser usado em qualquer orelha, esquerda ou direita, Simplesmente terá de trocar o Gancho para o lado que preferir.

Carregar a Bateria Interna

Antes de Utilizar o auricular, carregue a bateria interna.

Para carregar a bateria, proceda da seguinte forma:

1. Conecte o carregador de automóvel no isqueiro do seu automóvel.
2. Introduza o conector de carga na porta de entrada do auricular (3).
3. Durante a carga, a luz do LED de cor vermelha permanecerá acesa e apaga-se quando a carga estiver completa. A partir daqui pode retirar o carregador da porta de carga do auricular.
4. Quando a luz LED de cor vermelha começar a piscar durante o uso do auricular, isto indica que a bateria se encontra com a carga em baixo.
5. O tempo de carregamento deverá ser de aproximadamente hora e meia.

Ligar e Desligar o Auricular

Para ligar o Auricular:

Mantenha pressionado o botão multifunções durante 3 segundos, até que o indicador de luz LED se acenda com a cor Azul.

Para desligar o Auricular:

Mantenha pressionado o botão multifunções durante 3 segundos, até que o indicador de luz LED comece a piscar com a cor Vermelha.

Procedimento de Emparelhamento

Para poder utilizar o seu auricular é necessário emparelhar com o seu telefone móvel. Trata-se de um processo em duas partes, uma será feita do auricular e outra no telefone móvel.

Tenha em conta que este processo de emparelhamento pode variar em função do telefone móvel usado.

Para emparelhar o auricular SNIP:

1. Com o auricular desligado, mantenha premida a tecla multiuso durante oito segundos. A cor do LED irá começar a piscar alternadamente entre o Azul e o Vermelho, o que indica que o auricular encontra-se em modo de emparelhamento.
2. Utilize o menu do telefone móvel para fazer a procura dos dispositivos áudio Bluetooth. O telefone móvel deve indicar que identificou o auricular SNIP. Confirme que deseja emparelhar o telefone móvel com o auricular. Se não está seguro como realizar o processo de emparelhamento no telefone móvel.
3. Quando este pedir a senha pessoal, insira "0000", o telefone móvel confirmará que o emparelhamento se realizou correctamente.

Tenha em conta que há só um tempo limitado para emparelhar os dispositivos.

Chamadas Telefónicas

Realizar uma chamada desde o telefone móvel

Depois do telefone estar emparelhado com o auricular, pode utilizar o telefone para realizar chamadas telefónicas como de costume. A única diferença consiste em utilizar as funções do auricular e microfone do próprio auricular em lugar das do telefone.

Atender uma Chamada

Quando alguém chamar, soará um tom de chamada no auricular. Para responder á chamada, pressione a tecla de multifunções.

Terminar uma Chamada

Durante uma chamada, pressione a tecla de multifunções. Se a outra pessoa desligar primeiro, a chamada termina automaticamente.

Marcação por Voz através do auricular.

Para poder utilizar a função de marcação por voz no auricular, o telefone deve permitir esta funcionalidade e ter os comandos de voz armazenados previamente.

Para utilizar a marcação por voz:

1. Ligue o auricular e emparelhe com o telefone em caso de este ainda não estar.
2. Pressione a tecla de multifunções brevemente.
3. Ouvirá um breve tom. Pronuncie o comando de voz imediatamente.
4. O telefone realizará a chamada automaticamente.

Ajustar o Volume

- O ajuste de volume realiza-se através do telemóvel, por favor consulte o manual do utilizador do telemóvel.

Especificações

- Bluetooth Versão 2.1 +EDR, Classe 2
- Gama de Frequências: 2.402-2.480GHZ, 2.4G ISM Band
- Compatível com perfil de auriculares, mãos-livres
- Indicador LED
- 1 Tecla Multifunções MFB
- Tempo médio em modo de espera (Stand-by): Até 100 horas
- Tempo médio em modo de conversação: Até 4 horas
- Tempo de Carregamento Aproximadamente 2 horas
- Tipo de Bateria: 70mAh Polímeros de Lítio recarregável.
- Medidas: 40 x 18 x 10mm
- Peso: 7 Gramas.

ATENÇÃO:

Risco de explosão em caso de substituição por uma bateria inadequada ou usada.

Renuncia

Este documento pode ser alterado sem aviso prévio. O fabricante reserva-se ao direito de rever esta publicação e efectuar alterações regulares ao conteúdo da mesma sem aviso prévio.

Normas:

Fontastic declara que este dispositivo possui a marca CE de acordo com os requisitos e as disposições da Directiva R&TTE (1995/5/EC). Cumpre todos os requisitos fundamentais regulamentares e disposições da Directiva 1999/5/CE. A declaração completa pode ser verificada em www.fontastic.eu.

Nota sobre a protecção do meio ambiente:



Depois de posta em marcha a directiva Europeia 2002/96/EU no sistema legislativo nacional. Aplica-se o seguinte: Os aparelhos eléctricos e electrónicos, assim como as pilhas e baterias recarregáveis, não se devem deitar fora no lixo doméstico.

O utilizador está legalmente obrigado a levar os aparelhos eléctricos e electrónicos assim como pilhas e baterias recarregáveis no seu final de vida útil para um ponto de reciclagem público ou devolver na loja onde o adquiriu. Os detalhes são definidos por a Lei de cada País. O símbolo no produto e/ou no manual do utilizador ou na embalagem do produto faz referência a isso. Obrigado por reciclar.

Importador / Distribuidor:

TBI – Importação e Comércio de Equipamento Electrónico, Lda. – NIF:503818291
Para mais informações consulte: www.click3g.pt ou www.click3g.com

Notas: Este Manual de Utilizador sofreu tradução para Português, eventualmente poderá conter erros ortográficos devido a frases sem tradução directa.

Importante:

Conserva sempre o seu comprovativo de compra, poderá vir a precisar caso seja necessário acionar a garantia do produto.