

**DEKEL®**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES  
DO EXAUSTOR DE FUMAÇA  
MODELO DK-153**

**Leia atentamente as instruções  
contidas neste manual antes de  
iniciar o uso do instrumento**



## **1. INTRODUÇÃO**

Todo processo de soldagem produz um fluxo de fumaça que contém resíduos altamente nocivos à saúde. O contato com estes resíduos provoca dores de cabeça, náuseas, renite, irritação nos olhos além de diversos tipos de irritação.

Por esta razão, o processo de soldagem requer um exaustor que seja capaz de evitar que estes resíduos atinjam as pessoas envolvidas no trabalho.

O **DK-153** é um exaustor de alto desempenho, dotado de um filtro de carvão ativado capaz de absorver o fluxo de fumaça e os resíduos resultantes do processo de soldagem.

## **2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS**

- a. Filtro: De Carvão ativado.
- b. Tensão de alimentação: 127V ou 220V / Consumo: 23 Watts.
- c. Inclinação ajustável.
- d. Baixo nível de ruído.
- e. Dimensões e Peso: 220x170x170mm / 1,2Kg.
- f. O DK-153 vem acompanhado de três filtros de carvão ativado, um Manual de instruções e uma caixa de embalagem.

### **3. MANUTENÇÃO E REGRAS DE SEGURANÇA**

- a.** Nunca use o DK-153 em rede elétrica com tensão inadequada.
- b.** Em condições normais o filtro deverá ser trocado uma vez por mês ou sempre que se perceba queda na capacidade de absorção.
- c.** Nunca permita que o filtro seja molhado ou umedecido.
- d.** Nunca abra a tela de proteção com o DK-153 em funcionamento.
- e.** Não deixe o DK-153 próximo a fontes de calor, caso contrário irá deformar o seu gabinete.
- f.** Mantenha fora do alcance de crianças.

### **4. OPERAÇÃO**

- a.** Abra a tela frontal de proteção, encaixe um dos filtros e feche novamente a tela.
- b.** Antes de conectar o cabo na tomada, certifique-se de que a tensão da rede elétrica (127V ou 220V) é a mesma do exaustor.
- c.** Posicione o DK-153 na bancada de forma que não fique em falso para evitar trepidação.
- d.** Afrouxe o *knob* lateral e regule a inclinação adequada.
- e.** Ligue o exaustor através da chave (**0 - I**) que se encontra na parte superior do gabinete.

## **5. GARANTIA**

Este produto é garantido sob as seguintes condições:

- a.** Por um período de 6 meses a partir da data da compra, mediante apresentação da nota fiscal original.
- b.** A garantia cobre defeitos de fabricação no exaustor que ocorram durante o uso normal e correto do aparelho.
- c.** A presente garantia é válida para todo território brasileiro.
- d.** A garantia é válida somente para o primeiro proprietário do aparelho.
- e.** A garantia perderá a sua validade se ficar constatado: mau uso do aparelho, danos causados por transporte, estocagem incorreta, uso de componentes não originais na manutenção e sinais de violação do aparelho.
- f.** Todas as despesas de frete e seguro correm por conta do proprietário.





**DEKEL®**

[www.dekel.com.br](http://www.dekel.com.br)