




# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL  
ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO.  
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E FUTURA REFERÊNCIA.



LINHA ARTICULADOS  
**GLÚTEO**

 Movement



# INTRODUÇÃO

Parabéns, agora você faz parte do universo MOVEMENT!

Para confirmar a **Garantia estendida da MOVEMENT**, registre seu equipamento no site

**[www.movement.com.br/garantia](http://www.movement.com.br/garantia).**

O cadastro é gratuito, prático, rápido.

Ele permitirá uma maior cobertura do seu investimento além de facilitar nossa comunicação agilizando eventuais pedidos de serviços ou assistência técnica.

De acordo com o manual de instruções a ausência do cadastro afetará nos seus direitos de garantia.

Com o objetivo de oferecer produtos, serviços e soluções inovadoras que atendam as necessidades de lazer, bem estar e conforto e despertar as pessoas para uma vida mais prazerosa e saudável, a Brudden Equipamentos Ltda criou a marca Movement.

Fundada para desenvolver e produzir equipamentos de ginástica, a Movement logo se destacou no mercado brasileiro pela tradição em praticidade e durabilidade que faz da Brudden ícone em qualidade nos mercados em que atua.

Com alto investimento em pesquisa e desenvolvimento junto a instituições de renome como a Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo -EEFE/USP, a Movement promove a melhoria da qualidade de vida aos mais diferentes perfis e hábitos com uma presença marcante em Residências, Condomínios, Academias, Clubes, Hotéis, Clínicas, Empresas e Organizações.

A qualidade em equipamentos se estende aos serviços prestados por sua ampla rede de atendimento e Pontos Autorizados espalhados por todo território nacional, trazendo a Movement sempre próxima a você e sua família em prol de uma vida mais rentável e prática aos investidores e prazerosa e saudável a quem treina em um de nossos equipamentos.

Acesse nosso site, registre seu produto e saiba mais sobre o que nossas empresas fazem em prol da melhoria da qualidade da sua vida.



---

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

Antes de iniciar qualquer programa de atividade física, **CONSULTE UM MÉDICO** para fazer um exame clínico, que determinará se há alguma contra indicação à prática de exercícios físicos. Só assim você se exercitará com maior tranquilidade.

**LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INSTALAR E UTILIZAR ESTE EQUIPAMENTO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA E FUTURA REFERÊNCIA.**

Ao utilizar os equipamentos, é necessário tomar algumas precauções básicas para garantir sua segurança, a de terceiros e a do equipamento.

LEIA todas as instruções antes de utilizar o equipamento.

NUNCA DEIXE CRIANÇAS brincarem no equipamento.

NÃO DEIXE PRÓXIMAS AO EQUIPAMENTO, crianças ou pessoas não familiarizadas com seu funcionamento durante a realização de exercícios.

MANTENHA as mãos longe das roldanas e partes móveis.

FAÇA a entrada ou saída do equipamento com cuidado, evitando assim possíveis acidentes. SOMENTE UMA PESSOA DEVE USAR O EQUIPAMENTO POR VEZ.

Se sentir náuseas, falta de ar, dor de cabeça, tremor ou dores no peito, PARE imediatamente o uso do equipamento e procure ajuda médica.

NÃO UTILIZE este equipamento sob efeito de analgésicos, sedativos, estimulantes ou qualquer substância que altere suas faculdades sensoras, motoras e de julgamento tempo-espacial.

NÃO faça exercícios descalço, com calçados de salto ou solado escorregadio. Utilize um calçado adequado para esportes.

MANTENHA o piso no entorno dos aparelhos sempre seco e limpo, evitando, assim, escorregões e possíveis tombos que poderão resultar em graves ferimentos.

NÃO exagere na execução dos exercícios. O excesso não trará vantagens e poderá causar lesões.

NUNCA proceda ou implemente modificações/adaptações nos dispositivos e partes do aparelho. O descumprimento desta determinação poderá resultar em lesões ao usuário e a perda da garantia das peças.

QUANDO o equipamento for utilizado para promover atividades que envolvam crianças, pessoas inaptas e/ou inválidas, faz-se necessária uma supervisão constante, próxima e ininterrupta da pessoa responsável pelo local e pelo equipamento em uso.

MANTENHA qualquer peça de vestuário solta ou longa, bem como cadarços de calçados e cordames de qualquer tipo, em uso ou não, afastados das partes móveis do equipamento.


PESO MÁXIMO de usuário: **150 kg.**

USE o equipamento somente como é recomendado pelo manual do fabricante.

NÃO UTILIZE o equipamento caso você perceba que o mesmo não está funcionando perfeitamente.

# MONTAGEM

## Desenho Explodido



# MONTAGEM

## Lista de Peças

| Ítem# | Descrição                    | Quantidade |
|-------|------------------------------|------------|
| 1     | BASE INFERIOR                | 1          |
| 2     | COLUNA ANTERIOR              | 1          |
| 3     | BARRA DE LIGAÇÃO             | 1          |
| 4     | COLUNA POSTERIOR DIREITA     | 1          |
| 5     | BASE SUPERIOR                | 1          |
| 6     | COLUNA FRONTAL               | 1          |
| 7     | COLUNA POSTERIOR ESQUERDA    | 1          |
| 8     | BARRA DE LIGAÇÃO DA COLUNAS  | 1          |
| 9     | BARRA DE ARTICULAÇÃO         | 1          |
| 10    | APOIO DOS BRAÇOS             | 1          |
| 11    | APOIO DOS PÉS                | 1          |
| 12    | APOIO DAS MÃOS               | 1          |
| 13    | PLACA ACABAMENTO DOS PÉS     | 2          |
| 14    | TAMPÃO OBLONGO 80 RETO       | 4          |
| 15    | TAMPÃO OBLONGO 100           | 1          |
| 16    | PÉ REGULÁVEL                 | 4          |
| 17    | PORCA M10                    | 4          |
| 18    | MANOPLA                      | 2          |
| 19    | ANEL DE ALUMÍNIO 25          | 2          |
| 19A   | ACABAMENTO DA MANOPLA        | 4          |
| 20    | PONTEIRA DE ALUMÍNIO 25      | 2          |
| 21    | PARAFUSO CABEÇA CHATA M10X25 | 4          |
| 22    | PARAFUSO SEM CABEÇA M6X8     | 4          |
| 23    | ROLAMENTO                    | 2          |
| 24    | TAMPA DO EIXO                | 1          |
| 25    | ARRUELA DE PRESSÃO 10        | 7          |
| 26    | PARAFUSO ALLEN M10X30        | 5          |
| 27    | EIXO LONGO DOS PESOS         | 1          |
| 28    | AMORTECEDOR CURVO            | 1          |
| 29    | PARAFUSO SEM CABEÇA M10X12   | 6          |
| 30    | LUVA DO EIXO DOS PESOS       | 4          |
| 31    | PLUG REDONDO 50              | 4          |
| 32    | EIXO CURTO DOS PESOS         | 3          |
| 33    | AMORTECEDOR                  | 3          |
| 34    | PARAFUSO ALLEN M10X130       | 3          |
| 35    | ARRUELA LISA 10              | 20         |
| 36    | PORCA COM TRAVA M10          | 14         |
| 39    | APOIO DO ROLAMENTO           | 2          |
| 40    | FIXADOR DIREITO              | 1          |
| 41    | ROLAMENTO                    | 2          |
|       |                              |            |
|       |                              |            |


# MONTAGEM

## Lista de Peças

| Ítem# | Descrição                   | Quantidade |
|-------|-----------------------------|------------|
| 42    | ANEL ESPAÇADOR              | 2          |
| 43    | EIXO                        | 1          |
| 44    | FIXADOR ESQUERDO            | 1          |
| 45    | TRAVA DO REGULADOR          | 1          |
| 46    | REGULADOR DE ALTURA         | 1          |
| 47    | PARAFUSO CÔNICO M4X12       | 16         |
| 48    | PARAFUSO ALLEN M12X75       | 10         |
| 49    | ARRUELA DE PRESSÃO 12       | 2          |
| 50    | ARRUELA LISA 12             | 18         |
| 51    | PORCA COM TRAVA M12         | 10         |
| 52    | PARAFUSO ALLEN M12X130      | 2          |
| 53    | ARRUELA CURVA 12            | 4          |
| 54    | PLUG QUADRADO 45            | 2          |
| 55    | PARAFUSO ALLEN M10X60       | 3          |
| 56    | PARAFUSO ALLEN M10X105      | 4          |
| 57    | PARAFUSO ALLEN M10X100      | 6          |
| 58    | ARRUELA CURVA 10            | 17         |
| 59    | PARAFUSO ALLEN M10X55       | 2          |
| 60    | PARAFUSO ALLEN M10X65       | 2          |
| 61    | SUORTE DE GARRAFA           | 1          |
| 62    | GARRAFA                     | 1          |
| 63    | PARAFUSO CABEÇA CHATA M5X20 | 2          |
| 64    | BASE DE APOIO DOS PÉS       | 1          |
| 65    | PARAFUSO CABEÇA CHATA M6X25 | 1          |
| 66    | PLUG REDONDO 25             | 1          |
|       |                             |            |
|       |                             |            |

# MONTAGEM


## PASSO 1



**AO INICIAR A MONTAGEM, MANTENHA AS PARTES SOLTAS (LONGAS OU NÃO) DEITADAS SOBRE O PISO, DE PREFERÊNCIA SOBRE ALGUMA PROTEÇÃO PARA EVITAR RISCOS E EVITANDO ACIDENTES OU DANOS AO EQUIPAMENTO EM DECORRÊNCIA DE QUEDAS !**

**PARA FACILITAR O TRANSPORTE E MANUSEIO, OS APARELHOS POSSUEM ELEMENTOS QUE SEGUEM DESMONTADOS.**

**DESEMBALE CUIDADOSAMENTE SEU EQUIPAMENTO, RESERVE PELO MENOS 2M DE DISTÂNCIA AO ENTORNO DO EQUIPAMENTO PARA A MONTAGEM E USO DO EQUIPAMENTO.**



## DESCRIÇÃO DA MONTAGEM


Monte a COLUNA POSTERIOR ESQUERDA (# 7) e a COLUNA FRONTAL (# 6) com a BASE INFERIOR (# 1) utilizando PARAFUSO ALLEN M10X100 (# 57-4peças), ARRUELA CURVA 10 (# 58-8peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 36-4peças).

**NÃO APERTE TOTALMENTE AINDA O CONJUNTO.**

**Passo 1** da montagem concluído!

# MONTAGEM

## PASSO 2



## DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Monte a COLUNA POSTERIOR DIREITA (# 4) com a BASE INFERIOR (# 1) utilizando PARAFUSO ALLEN M10X60 (# 55-2peças), ARRUELA LISA 10 (# 35-4peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 36-2peças).

Em seguida, monte a BARRA DE LIGAÇÃO DA COLUNAS (# 8), a COLUNA POSTERIOR ESQUERDA (# 7) e a COLUNA POSTERIOR DIREITA (# 4) utilizando PARAFUSO ALLEN M12X75 (# 48 4peças), ARRUELA LISA 12 (# 50-8peças) e PORCA COM TRAVA M12 (# 51-4peças).


Insira o EIXO CURTO DOS PESOS (# 32-2peças) na COLUNA POSTERIOR DIREITA (# 4), fixando-os no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 26-2peças), ARRUELA DE PRESSÃO 10 (# 25-2peças), ARRUELA LISA 10 (# 35 -2peças).

Em seguida, monte o AMORTECEDOR (# 33-2peças) e a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30-2peças) no EIXO CURTO DOS PESOS (# 32-2peças). Fixe a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30-2peças) no lugar utilizando PARAFUSO SEM CABEÇA M10X12.

**Passo 2** da montagem concluído!

# MONTAGEM

## PASSO 3



## DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Monte a COLUNA POSTERIOR ESQUERDA (# 7) com a BASE SUPERIOR (# 5) utilizando PARAFUSO ALLEN M10X100 (# 57-2peças), ARRUELA CURVA 10 (# 58-4peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 36-2peças) .

Monte a COLUNA FRONTAL (# 6), com a BASE SUPERIOR (# 5) e o APOIO DAS MÃOS (# 12) com PARAFUSO ALLEN M10X105 (# 56-2peças), ARRUELA CURVA 10 (# 58-4peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 36-2peças).

Ligue a BASE SUPERIOR (# 5) e o APOIO DAS MÃOS (# 12) com PARAFUSO ALLEN M10X60 (# 55), ARRUELA LISA 10 (# 35-2peças) e PORCA COM TRAVA M10 (# 36).


Ligue a BASE SUPERIOR (# 5), com a COLUNA POSTERIOR DIREITA (# 4) e a BARRA DE LIGAÇÃO (# 3) utilizando PARAFUSO ALLEN M12X130 (# 52-2peças), ARRUELA CURVA 12 (# 53-4peças) e PORCA COM TRAVA M12 (# 51-2peças).

**NÃO APERTE TOTALMENTE AINDA O CONJUNTO.**

**Passo 3** da montagem concluído!

# MONTAGEM

## PASSO 4



## DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Insira o EIXO CURTO DOS PESOS (# 32) na BARRA DE ARTICULAÇÃO (# 9), fixando-os no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 26), ARRUELA DE PRESSÃO 10 (# 25). Coloque o PLUG REDONDO 25 (# 66) no parafuso .

Monte o AMORTECEDOR (# 33) e a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no EIXO CURTO DOS PESOS (# 32), e fixe a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no lugar utilizando PARAFUSO SEM CABEÇA M10X12 (# 29).


Insira o EIXO LONGO DOS PESOS (27) na COLUNA ANTERIOR (# 2), fixando-os no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 26), ARRUELA DE PRESSÃO 10 (# 25) e ARRUELA CURVA 10 (# 58).

Em seguida, insira o AMORTECEDOR CURVO (# 28) e a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no EIXO LONGO DOS PESOS (# 27), e fixe a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no lugar usando PARAFUSO SEM CABEÇA M10X12.

**Passo 4** da montagem concluído!

# MONTAGEM

## PASSO 5



## DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Insira o EIXO CURTO DOS PESOS (# 32) na BARRA DE ARTICULAÇÃO (# 9), fixando-os no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 26), ARRUELA DE PRESSÃO 10 (# 25). Posteriormente coloque o PLUG REDONDO 25 (# 66) no parafuso.

Em seguida, coloque o AMORTECEDOR (# 33) e a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no EIXO CURTO DOS PESOS (# 32), e fixe no lugar usando PARAFUSO SEM CABEÇA M10X12 (# 29).


Insira o EIXO LONGO DOS PESOS (# 27) na COLUNA ANTERIOR (# 2), fixando-os no lugar com PARAFUSO ALLEN M10X30 (# 26), ARRUELA DE PRESSÃO 10 (# 25) e ARRUELA CURVA 10 (# 58).

Insira o AMORTECEDOR CURVO (# 28) e a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no EIXO LONGO DOS PESOS (# 27), e fixe a LUVA DO EIXO DOS PESOS (# 30) no lugar utilizando PARAFUSO SEM CABEÇA M10X12 (# 29).

**Passo 5** da montagem concluído!

# MONTAGEM

## PASSO 6



## DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

Anexe o APOIO DOS PÉS (# 11) na BARRA DE LIGAÇÃO DA COLUNAS (# 8) utilizando PARAFUSO ALLEN M10X105 (# 56-2peças) e ARRUELA LISA 10 (# 35-2peças).

Anexe o APOIO DOS BRAÇOS (# 10) à BASE SUPERIOR (# 5) utilizando PARAFUSO ALLEN M10X55 (# 59-2peças), PARAFUSO ALLEN M10X65 (# 60-2peças) e ARRUELA LISA 10 (# 35-4peças).

**Passo 6** da montagem concluído!

---

# INFORMAÇÕES GERAIS DE MANUTENÇÃO

## EMENDAS, GANCHOS E TRAVA DOS PESOS:

- Verifique se as peças têm sinais visíveis de desgaste excessivos ou danos.

## ESTOFADOS:

- Para garantir uma vida prolongada aos estofados e a higiene adequada, limpe-os, apenas, com um pano úmido (água e sabão ou detergente neutro) após cada treino.
- Evitar utilizar produtos abrasivos ou produtos de limpeza não destinados ao uso em vinil.
- Substitua os estofados danificados imediatamente.
- Mantenha objetos pontiagudos ou cortantes longe dos estofados.

## PORCAS E PARAFUSOS:

- Verifique periodicamente todas as porcas e parafusos.
- Se necessário, reaperte-os, assegurando que todo os componentes estejam devidamente encaixados.

## SUPERFÍCIES ANTI-DERRAPANTES:

- Estas superfícies são projetadas para fornecer bases seguras e devem ser substituídas se apresentarem desgastes ou se tornarem escorregadias.

# ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Não tente consertar o seu equipamento sozinho.  
Siga apenas as tarefas de manutenção descritas neste manual.

Caso sejam necessárias mais informações, entre em contato com a assistência técnica MOVEMENT ou consulte em nosso site sobre uma assistência técnica autorizada mais próxima.

Para futura referência, anote o modelo do aparelho, o número de série e a data da aquisição do mesmo.

# ROTINAS DE MANUTENÇÃO

A Movement projetou todos os aparelhos com componentes e sistemas que proporcionem baixa manutenção.

As instruções a seguir possuem orientações de manutenção com caráter mais preventivo do que corretivo. As tabelas abaixo servirão de controle e anotações das manutenções efetuadas.

Como recomendação geral para conservação, o equipamento não deverá ser exposto a incidência direta ou indireta de luz solar, as intempéries (ação da chuva, vento, areia/poeira), a elementos ou produtos abrasivos e/ou corrosivos, e elementos químicos em geral.

| EQUIPAMENTOS E COMPONENTES                                                             | PERIODICIDADE                                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | USO INTENSO<br><i>Grandes Academias/Clubes/<br/>Centros de Treinamento</i> | USO MODERADO<br><i>Pequenas Academias/Residências/<br/>Clínicas de Reabilitação</i> |
| 1 - Verificar estado e ajustar, se necessário: conexões, presilhas, pinos de regulagem | DIARIAMENTE                                                                | SEMANALMENTE                                                                        |
| 2 - Verificar estado das barras e alavancas articuladas                                | SEMANALMENTE                                                               | A CADA 3 MESES                                                                      |
| 3 - Verificar e apertar, se necessário, porcas e parafusos                             | SEMANALMENTE                                                               | A CADA 3 MESES                                                                      |
| 4 - Inspecionar superfícies antiderrapantes                                            | SEMANALMENTE                                                               | A CADA 3 MESES                                                                      |
| 5 - Limpeza dos estofados                                                              | DIARIAMENTE                                                                | SEMANALMENTE                                                                        |
| 6 - Limpeza da estrutura (partes de metal não lubrificadas)                            | A CADA 6 MESES<br>OU SE NECESSÁRIO                                         | A CADA 6 MESES<br>OU SE NECESSÁRIO                                                  |
|                                                                                        |                                                                            |                                                                                     |

---

# GARANTIA

## GARANTIA LIMITADA PARA EQUIPAMENTOS MOVEMENT

Por favor, leia cuidadosamente os termos e condições dessa garantia antes de utilizar seu equipamento MOVEMENT. Ao utilizar o equipamento, você estará concordando em seguir os seguintes termos e condições da Garantia.

A BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA, garante todos os produtos novos MOVEMENT como livre de defeitos em materiais e fabricação para os períodos de garantia estabelecidos abaixo.

Os períodos de garantia iniciam-se na data de emissão da nota fiscal da compra do produto emitida pela BRUDDEN ou pelo revendedor credenciado. Essa garantia se aplicará somente em defeitos descobertos durante o período de garantia, e somente ao comprador original do produto.

Para utilizar-se desta garantia, o comprador deverá entrar em contato com um Assistente Técnico autorizado MOVEMENT em menos de 30 dias após descobrir qualquer não conformidade e deixar o equipamento disponível para inspeção da BRUDDEN ou de sua assistência técnica autorizada.

O compromisso da BRUDDEN nesta garantia está limitado como demonstrado adiante.

## PERÍODOS DE GARANTIA E COBERTURA

**IMPORTANTE:** Para ser coberto totalmente pelos prazos descritos, É **NECESSÁRIO REGISTRAR SEU PRODUTO** no site **[www.movement.com.br/garantia](http://www.movement.com.br/garantia)**.

Caso o cadastro NÃO SEJA EFETUADO, **SOMENTE** a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias será validada.

- 1 (Um) ano para chassi (exceto pintura) e estruturas metálicas, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias;

- 1 (um) ano para componentes e peças mecânicas como polias, mosquetões, rolamentos, molas e componentes de fixação, pintura em geral e mão-de-obra, já incluída a garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias;

- 90 (noventa) dias para estofamentos, pegadores e espumas em geral, sendo a mesma garantia legal do Código de Defesa do Consumidor (art. 26, II) de 90 (noventa) dias.

---

## CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES

**ESTA GARANTIA É VÁLIDA SE ESTIVER DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ABAIXO :**

**1.** Esta garantia aplica-se aos produtos MOVEMENT somente quando :

- 1-1.** O produto estiver com o comprador original e com a prova de compra original (nota fiscal de compra);
- 1-2.** Não tiver sido objeto de : acidentes, uso inadequado ou negligente, operação indevida, abuso, transporte e armazenamento inadequado, manutenção em desacordo com as especificações contidas no manual de instruções, serviço impróprio, ou modificação não realizada pela Brudden;
- 1-3.** As peças de reposição utilizadas forem fornecidas pela BRUDDEN;
- 1-4.** Reclamações feitas dentro do prazo de garantia.

**2.** Esta garantia não cobre danos ou falhas em equipamentos causadas por falha na manutenção básica e necessária como descrita no manual.

**ESTA GARANTIA NÃO SE APLICA A :**

- \* Peças de desgaste natural e itens de acabamento em geral, incluindo, mas não se limitando aos seguintes: carenagens, adesivos, assento, apoios ou encosto de espuma, revestimentos de borrachas ou plástico ;
- \* Produtos reparados ou modificados por terceiros, sem prévia autorização por escrito da BRUDDEN;
- \* Chamada de serviço para instalação do produto ou instrução aos proprietários sobre como utilizar o produto;
- \* Consertos efetuados em produtos MOVEMENT sem o número de série ou com a identificação alterada ou danificada;
- \* Retirada e entrega referente a consertos;
- \* Nenhuma despesa de serviço ocorrida após o período da garantia de serviços.

## CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA

O serviço da GARANTIA LIMITADA, pode ser obtido contatando-se um revendedor autorizado ou de quem foi comprado o produto.

As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes de produto até uma assistência técnica, deslocamento ou visita técnica realizada por assistente autorizado, correm por conta do comprador, estando ou não o produto coberto por esta garantia.

A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modifixação ou substituição do produto fornecido.

A BRUDDEN não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro essantes ou quaisquer danos emergentes ou consequentes.

À BRUDDEN reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos em qualquer época, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo em produtos anteriormente fabricados.

[illegible]

[illegible]



Conheça outros equipamentos e saiba mais sobre  
Linhas de Produtos, acessando nosso site

**[www.brudden.com.br](http://www.brudden.com.br)**

#### **ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Cx. Postal 11 - CEP 17580-000 - Pompéia - SP  
0800-772 4080 - [falecom@movement.com.br](mailto:falecom@movement.com.br)



[www.brudden.com](http://www.brudden.com)

**IMPORTADO POR:**

**BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA**

AV. INDUSTRIAL, 700 DISTRITO INDUSTRIAL

CEP 17580-000 POMPÉIA SP

**CNPJ:** 43.061.654/0001-38

Fabricado na China

V.0213