

MANUAL

Oxi-Sanitizador Veicular



at endimento @ oxipower.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES – OXI-SANITIZADOR VEICULAR

Modelo Veicular versão 1.0

INTRODUÇÃO:

Parabéns, você acabou de adquirir um produto de alta qualidade, desenvolvido dentro de critérios de qualidade para garantir segurança, eficiência e baixo consumo de energia elétrica.

Este produto é Desenvolvido com tecnologia própria da AKX Oxipower, uma empresa 100% nacional.

Recomendamos a leitura cuidadosa e completa deste manual antes de iniciar a utilização do seu OXI-SANITIZADOR VEICULAR OXIPOWER. Assim você poderá usufruir ao máximo dos benefícios do aparelho com total segurança, além de garantir uma maior durabilidade e vida útil do mesmo.

Para maiores informações sobre seu Equipamento e/ou sobre a OXIPOWER, acesse o site www.oxipower.com.br ou o blog www.oxipower.blogspot.com.br.

IMPORTANTE: O oxigênio (ar) é a única matéria prima usada pelo aparelho.

SUMÁRIO:

Características técnicas	. 04
Instruções de segurança	. 05
Instruções de uso	. 06
Recomendações de uso	.07
Limpeza e Manutenção Periódica	08
Condições de garantia	.10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Apresentação	Gabinete em Aço Inox 304	
Plug	Modelo Universal 2P+T	
Proteção por fusível	2 A	
Consumo de energia	16 watts/hora	
Voltagem de Trabalho	Bi Volt 127V a 240V	
Interruptor (chave liga-	Na frente do Gabinete	
desliga)		
Embalagem	Caixa de Papelão	
Frequência	60 Hz	
Medidas	Altura total: 305mm	
	Largura: 225mm	
	Comprimento: 167mm	
Peso do aparelho	3,5 Kg	

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Não molhe ou lave o aparelho pois o mesmo não é impermeável, utilize apenas de acordo com as recomendações do fabricante, este equipamento foi criado para uso veicular, seus acessórios somente devem ser utilizados de acordo com as especificações do fabricante.

Para uma maior segurança, não mantenha pessoas ou animais dentro do veículo durante o processo de sanitização veicular.

Nunca abra o equipamento e/ou rompa os lacres do fabricante;

Nunca faça limpeza no equipamento enquanto este estiver ligado na tomada (rede elétrica);

Não corte ou adapte o cabo ou o plug de alimentação elétrica. Recomendamos que você ligue-o diretamente em um pontos elétrico (tomada) específico para o aparelho. Não havendo esta possibilidade e/ou se for preciso utilize uma extensão para aumentar o cabo ou ainda um adaptador de plug se a tomada for de modelo diferente.

A potência máxima do equipamento é de 16 W.

INSTRUÇÕES DE USO:

- 1. Higienize o veículo normalmente.
- 2. Não utilize perfumes ou essências.
- 3. Posicione o Oxi-Sanitizador Veicular no interior do veículo, no solo do passageiro. (como na imagem da capa).
- 4. Passe o cabo elétrico pela porta. A borracha da porta não vai danificar o cabo.
- 5. Ligue o Oxi-Sanitizador Veicular e mantenha o carro fechado durante 30 minutos, para aumentar a eficiência do aparelho.

E pronto! Um interior renovado. Com ambiente esterilizado.

6. Se tiver ar-condicionado deixe o ar ligado, com a função circulação interna ativada. Você vai esterilizar o sistema de ar condicionado do veículo.

Importante manter os filtros do ar-condicionado do carro limpos.

8. Passados os 30 minutos, abra o veículo e desligue o Oxi-Sanitizador Veicular, mantenha as portas do veículo abertas e aguarde 5 minuto para ventilar.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Seu Oxi-Sanitizador Veicular é bivolt automático e funciona de 127 a 240 Volts.

Pode ser aplicado também em caminhões, ônibus, vans, lanchas, etc. (o tempo de aplicação pode variar de acordo com o ambiente e o odor a ser sanitizado).

Este é um aparelho especial para sanitização de veículos, não devendo ser usado para outra função.

Seu Oxi-Sanitizador Veicular não utiliza qualquer produto químico ou refil. Ele utiliza o ar ambiente e a energia elétrica como "matéria prima".

LIMPEZA E MANUTENÇÃO PERIÓDICA

A única atitude a ser tomada é a substituição e limpeza periódica do filtro de entrada de ar.

Limpeza do filtro de entrada do ar:

Desligue o equipamento e retire da tomada antes de abrir o porta filtro de entrada de ar.

O porta filtro de entrada de ar localizado atrás do aparelho é composto por uma veneziana que apresenta no seu interior um filtro de proteção contra as partículas maiores.

Este filtro deve ser inspecionado semanalmente e deve ser substituído sempre que estiver com acúmulo de sujeira. Essa prática vai garantir a eficiência do seu aparelho.

Depois de substituir o filtro por outro limpo, você pode limpar e/ou lavar o filtro usado, guardando-o para a próxima troca.

Atenção!

Jamais utilize um filtro molhado ou úmido. Essa prática pode causar sérios danos ao equipamento e ainda causar riscos de choque elétrico para o usuário. Não utilize o aparelho sem o filtro de entrada de ar, isso pode expor o equipamento a excesso de poeira/ sujeira e avariar os componentes do equipamento.

Seu Oxi-Sanitizador Veicular está acompanhado de 2 (dois) filtros. Um localizado dentro da veneziana. E um sobressalente.

Você poderá adquirir filtros novos no distribuidor Oxipower onde você comprou seu aparelho.



*fotos meramente ilustrativas.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A garantia inicia-se a partira da emissão da nota fiscal de venda. Para usufruir a mesma você deverá apresentá-la.

O seu Oxi-Sanitizador Veicular Oxipower tem uma garantia contra defeitos de fabricação, durante 12 (doze) meses, sendo:

A garantia não cobre:

- Defeitos decorrentes de mau uso;
- Defeitos decorrentes de quedas ou transporte inadequado;
- Defeitos ocasionados por qualquer alteração, adição e/ou adaptação de quaisquer peças ou componentes. Não utilize peças que não sejam originais;
- Defeitos ocasionados devido à exposição à água ou sol excessivo;
- No caso da violação do lacre do fabricante a garantia fica extinta automaticamente.

Para usufruir a garantia e/ou realizar serviços técnicos no seu Oxi-Sanitizador Veicular Oxipower, dirija-se ao distribuidor onde você adquiriu seu aparelho ou ainda entre em contato com a Oxipower, através do e-mail atendimento@oxipower.com.br ou dos telefones: (19) 3849 5838 ou (19) 3849 6190.

ANOTAÇÕES



AKX Metalúrgica Eireli

CNPJ: 17.918.308/0001-13

Rod. Flávio de Carvalho, 71. CEP: 13243-000 – Valinhos, SP.

SAC: (19) 3849 5838

atendimento@oxipower.com.br