



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

UMIDIFICADOR ULTRASSONICO COMPACT AIR

RM-HA0101



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	4
2. LIMPEZA.....	5
3. MODO DE USAR.....	5
4. DETALHES DO PRODUTO.....	6
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	6
6. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o plugue, o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o plugue da tomada de energia elétrica;
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado.
- Crianças devem ser supervisionadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar o reabastecimento e a limpeza desligue o aparelho e retire o plugue da tomada.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso

1. Coloque o aparelho em uma superfície plana, remova a base do reservatório gire para abrir a tampa do reservatório e encha com água da torneira (capacidade de 2 litros) ou água destilada e, em seguida, feche novamente o reservatório.
2. Coloque o reservatório de água na base do aparelho, ligue o plugue do cabo de alimentação em uma tomada adequada e certifique-se de utilizar a voltagem correta.
3. Gire o botão analógico no sentido horário para ligar e controlar a saída de névoa. Para desligar gire no sentido anti-horário.

Obs.: Se houver indícios de calcificação, encha o reservatório de água. Para cada litro d'água coloque 3 colheres pequenas de vinagre. Mantenha por 2 horas com o umidificador desligado. Retire o líquido lave e o aparelho está pronto para a utilização.

4 . DETALHES DO PRODUTO



5 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 16 x 16 x 28,8 cm

Frequência: 60 Hz

Voltagem: Bivolt 127 – 220 V

Potência: 20 W

Capacidade: 2 Litros

Garantia: 1 ano

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.relaxmedic.com.br

contato@relaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688