



Suma DIFY™

Detergente para el lavado automático de vajillas en bolsitas individuales solubles

Descripción

Una única bolsita soluble de **DIFY™ 6 en 1** y el sensor **J-Watcher™** proporciona un controlado sistema de dosificación sin la necesidad de instalar ningún equipo.

DIFY™ proporciona los mismos resultados de limpieza que un sistema multicomponente de lavavajillas profesional.

El producto dará al instante unas excelentes prestaciones de limpieza. Una bolsita sirve para múltiples ciclos de lavado. De modo que el paquete alcanza hasta 600 ciclos de lavado. El sensor J-Watcher indica cuando es necesario utilizar otra bolsita.

DIFY™ ha sido diseñado especialmente para máquinas multiciclo de carga frontal.

Aplicaciones

DIFY™ le ofrece 6 soluciones en un sólo producto: detergente, dosificación inicial, blanqueante, abrillantador, evita la incrustación calcárea y no ataca al aluminio. Este producto **6 en 1** proporciona inmediatamente unas excelentes prestaciones de limpieza.

Ventajas

- **EFFECTIVO:** Excelentes resultados al instante.
- **ECONÓMICO:** Hasta 600 ciclos de lavado.
No es necesario abrillantador por separado, ya que está incluido.
No se produce sobredosificación debido al sensor J-Watcher
- **DE CONFIANZA:** Trabaja bajo diferentes condiciones y no ataca al aluminio.
- **CÓMODO:** La bolsita se coloca fácilmente en la máquina.
Ahorra espacio en la cocina.
- **INTELIGENTE:** Limpieza e higiene sin equipos.
- **SEGURO:** No existe ningún contacto directo con los productos químicos.

MA1

Suma DIFY™

Modo de Empleo

1. Colocar el sensor J-Watcher™ en la cuba de lavado y dejarlo flotar.
2. Colocar la bolsita en la cuba de lavado; no es necesario romperla; la bolsita se disuelve, el destello rojo del sensor J-Watcher™ cambiará a verde.
3. Iniciar el ciclo de lavado.
4. Continuar los múltiples ciclos; aproximadamente hasta 15 ciclos de lavado.
5. Cuando el sensor J-Watcher™ destella en rojo, es necesario utilizar otra bolsita.

Cuando el sensor J-Watcher™ está fuera del agua, entra en el modo inactivo.

El sensor J-Watcher™ debe sustituirse con cada nuevo envase. Encontrarás un nuevo dispositivo J-Watcher™ en cada envase de DIFY™. Disponer el viejo sensor J-Watcher™ en el contenedor de pilas.

Instrucciones de dosificación:

°HF	°HD	Dosificación inicial		Después de la dosificación
		Capacidad de la máquina		
		<28 L	28L-45L	
<18	<10	1 bolsita	1 bolsita	1 bolsita
18-32	10-18	1 bolsita	2 bolsitas	1 bolsita
>32	>18	2 bolsitas	3 bolsitas	2 bolsitas

DIFY™ está diseñado sólo para máquinas profesionales pequeñas de multiciclo. No utilizar en máquinas de renovación continua.

Información Técnica

Aspecto: Polvo y 2 pastillas sólidas en una bolsita soluble.
pH-en uso(solución al 1%): 12,5.
Peso de la bolsita: 73g.

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Precauciones de manipulación:

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Información para el almacenamiento:

Almacenar en los envases originales cerrados y el asa de seguridad ajustada y lejos de temperaturas extremas. No romper la bolsita.

Compatibilidad del producto

Bajo las condiciones de uso recomendadas, DIFY™ es adecuado para usar en la mayoría de materiales que se encuentran en la cocina, como el aluminio y otros metales blandos.

Información Medioambiental

Los tensioactivos usados en este producto son biodegradables de acuerdo al Reglamento 648/2004/CE.

Empresa Certificada por Lloyd's Register con nº 932294 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.

Registro

Registro Sanitario nº 37.00005/B planta de Fabricación Polinyà (Barcelona) y nº 37.00000021/M Planta de Fabricación de Valdemoro (Madrid).

JohnsonDiversey (E)

C/ San Gabriel 43-45
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversev.com

JohnsonDiversey

Orense 4, 5ª
28020 Madrid
Centralita: 902 011 106 / Atención al cliente: 902 010 602
www.johnsondiversev.com