



Clorox Commercial Solutions[®] Ultra Clorox[®] Germicidal Bleach

Instructions for using portable dispensing system

For more information, contact your Clorox representative or call (800) 234-7700.
email: healthcare@clorox.com
visit us: www.cloroxprofessional.com



1. Insert dip tube into Ultra Clorox[®] Germicidal Bleach bottle.
2. Push down and tighten collar.
3. Ensure valve on portable dispensing system is set to OFF (vertical). Attach hose from water source. Turn on cold water supply.
4. To dispense a 1:10 bleach dilution, place output tube into a clean receiving container and set valve to ON (horizontal). When done, turn water lever to OFF (vertical). Turn off water source. When bottle is empty, remove adapter cap and dip tube and repeat with a new, full bottle of Ultra Clorox[®] Germicidal Bleach.



**Commercial
SOLUTIONS[®]**

© 2010 Clorox Professional
Products Company
1221 Broadway, Oakland,
CA 94612

Clorox Commercial Solutions® Ultra Clorox® Germicidal Bleach

Instrucciones para usar el sistema medidor portátil

Para más información, comuníquese con su representante de Clorox o llame al **(800) 234-7700**.
 correo electrónico:
 healthcare@clorox.com
 visítenos: www.cloroxprofessional.com



1. Introduzca tubo de toma en la botella Ultra Clorox® Germicidal Bleach.
2. Empuje hacia abajo y apriete el cuello.
3. Asegúrese que la válvula en el sistema medidor portátil esté en posición OFF (vertical). Conecte la manguera de la fuente de agua. Prenda el suministro de agua fría.
4. Para medir una dilución 1:10 de blanqueador, introduzca el tubo de salida dentro de un recipiente limpio de recepción y ponga la válvula en posición ON (horizontal). Cuando termine, gire la palanca del agua a OFF (vertical). Apague la fuente de agua. Cuando la botella este vacía, saque la tapa adaptadora y el tubo de toma y repita con una botella nueva llena de Ultra Clorox® Germicidal Bleach.



**Commercial
SOLUTIONS®**

© 2010 Clorox Professional
 Products Company
 1221 Broadway, Oakland,
 CA 94612