

## weber FX

---

punto de adherencia

- Fácil aplicación
- Producto monocomponente.
- Base agua, no inflamable

### APLICACIONES

Punto de adherencia para favorecer el anclaje de morteros a base de cemento y/o cal.

- En exteriores e interiores
- En muros y techos

#### Soportes:

Hormigón liso, soportes sin absorción superficial.

### OBSERVACIONES

- No aplicar sobre soportes húmedos.
- El tiempo entre la aplicación de **weber FX** y la del mortero monocapa no debe exceder de 3 días.
- No aplicar el mortero monocapa sobre **weber FX** húmedo.

### PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

- Las superficies de hormigón deben estar secas, sanas y limpias, sin restos de lechadas o líquidos desencofrantes.

### MODO DE EMPLEO

Mezclar 2 volúmenes de **weber FX** por 1 volumen de agua con un agitador mecánico lento (500 rpm). Aplicar el producto con un rodillo o con una brocha. Durante la aplicación ir remezclando el producto para evitar que sedimente. Aplicar el mortero monocapa una vez haya secado **weber FX**.

### RECOMENDACIONES DE USO

- Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5 y 30 C.
- No aplicar el mortero monocapa sobre **weber FX** húmedo.
- No aplicar bajo la lluvia, o con riesgo de heladas.

### PRESENTACIÓN

Bidón de plástico de 20 kg  
Palet de 360 kg (18 bidones)

### COLOR

Amarillo

### RENDIMIENTO

300 g/m<sup>2</sup> (sin diluir)

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado al abrigo de heladas y del fuerte calor

### CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO

- Tiempo de secado: 1 a 24 horas
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.



## **COMPOSICIÓN**

Resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos.

## **PRESTACIONES**

Adherencia del monocapa sobre hormigón con **weber FX**:  
superior a 4 kg/cm<sup>2</sup>

Comportamiento al fuego: M 1 (no inflamable)

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.