

PEGAFLUX LÍQUIDO

DESCRIPCIÓN

Líquido decapante autolimpiador en base acuosa libre de ácido.

PROPIEDADES

Producto con viscosidad adecuada para evitar el descuelgue en su aplicación facilitando una perfecta distribución de la soldadura en la junta.

Gran facilidad de aplicación.

No necesita limpieza previa de la tubería.

APLICACIONES

Decapante líquido especialmente desarrollado para:

Soldadura de acero, cobre, estaño y sus aleaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

– Propiedades del material envasado:

Viscosidad (Brookfield RVT, 20 rpm, Sp.3) a 23°C	Aprox. 300 mPa s
Peso específico	1.4 g/cm ³
pH	4
Materia seca	49.8 %

MODO DE EMPLEO

Como no se requiere una limpieza previa, directamente se aplica PEGAFLUX LÍQUIDO sobre las dos superficies a soldar, con el pincel que lleva incorporado. Seguidamente se debe calentar con el soplete hasta conseguir la temperatura adecuada, aportando a continuación la soldadura.

ALMACENAMIENTO

Este producto, almacenado en el envase de origen y en un lugar fresco y seco, mantiene sus propiedades al menos durante 2 años.

PRESENTACIÓN Consulta en página web www.gymcol.es

LIMPIEZA

Los restos de producto se pueden eliminar sencillamente con un trapo húmedo.

Revisión: F5A24-02

Fecha: 2013-06-24



GYMCOL, S.A
Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia,44
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN
Tel.: (34) 902 99 54 64
e-mail: info@gymcol.es
Web: www.gymcol.es



SEGURIDAD E HIGIENE

El PEGAFLUX LIQUIDO es un líquido corrosivo por lo que debe evitarse el contacto del líquido con la piel, en caso de que se produzca se debe lavar inmediatamente con abundante agua jabonosa. Si hubiera habido contacto con los ojos se debe lavar rápidamente con agua tibia y acudir al médico.

Mantener fuera del alcance de los niños. Para más información consultar hojas de seguridad del producto.

Los datos reflejados están basados en nuestros actuales conocimientos, no tienen como finalidad asegurar unas determinadas propiedades. Es responsabilidad del usuario establecer la idoneidad de la información facilitada con el uso particular que vaya a realizar el producto.

Revisión: F5A24-02
Fecha: 2013-06-24



GYMCOL, S.A
Pol. Ind. Juan Carlos I
Avda. de la Foia,44
E-46440 Almussafes (Valencia) SPAIN
Tel.: (34) 902 99 54 64
e-mail: info@gymcol.es
Web: www.gymcol.es