

Capa Transparente de Uretano Nason® SelectClear™ 462-00™ 2K Spot and Panel

La Capa Transparente de Uretano Nason® SelectClear™ 462-00™ es una capa transparente de uretano fácil de rociar de 2.1 VOC con un brillo excelente y DOI (Distinción de Imagen). Es ideal para reparaciones de tableros y áreas, el cual ofrece una formación rápida en dos capas.

MEZCLADO:

4:1

Mezcle:

4 partes de Capa transparente SelectClear™ 462-00™

1 parte de SelectActivator™ 483-84™ (Tiempo medio) o 483-85™ (Tiempo Elevado)

Ejemplo:

Añada 1 cuarto de galón de Catalizador 483-84™ a 1 galón de Capa Transparente Nason® SelectClear™ 462-00™, o a 1 cuarto de galón de Capa Transparente 462-00™, añade 1/2 pinta de Catalizador 483-84™.

VIDA ÚTIL:

3 horas @ 75°F

SUSTRATOS:

Recomendado sobre Capas Base adecuadamente aplicadas

APLICACIÓN:

Aplique 2 capas medio húmedas para lograr la formación de película deseable. Deje orear entre 5 y 7 minutos entre cada capa

VISCOSIDAD DEL PRODUCTO ROCIADO:

Copa Zahn #2 de 14 – 15"

PRESIÓN DE ROCIADO:

Convencional

Alimentación por goteo: 30 – 40 PSI en la pistola
HVLP: 8 – 10 psi en la tapa

CONFIGURACIÓN TÍPICA DE LA PISTOLA:

Convencional y HVLP: 1.3mm – 1.6 mm

TIEMPO DE SECADO:

Sin polvo: 20 min. a 70° F

Secado Forzado: 140° F x 30 minutos

PULIDO:

- Si se secó de manera forzada, espere entre 2 y 4 horas a 70° F antes de pulir.
- Si se secó al aire, espere entre 4 y 6 horas a 70° F antes de pulir.

Remueva el polvo con un trapo húmedo y suave, y lije con una lija de 1500 granos. Posteriormente pula con un compuesto medio y termine con una esponja suave para pulir para retirar cualquier marca en forma de espiral. Opere a 1700-2000 RPM.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE PINTURA:

Utilice el Solvente Limpiador para Pistola y Equipo Bajo en VOC Nason® 481-21™, o cualquier otro limpiador de equipo DuPont, según lo permitan las normas locales.

ZONAS REGULADAS PARA VOC:

Estas instrucciones se refieren al uso de productos que podrían estar restringidos o que requieren instrucciones de mezclado especiales para VOC. Siga las recomendaciones de mezcla y uso en la tabla de productos sometidos a control de VOC.

SEGURIDAD Y MANEJO:

Exclusivamente para uso industrial de pintores profesionales capacitados. No es para venta ni uso del público general. Antes de usar, lea y siga todas las precauciones de la etiqueta y de MSDS. Si se mezcla con otros componentes, la mezcla presentará los peligros de todos los componentes.

Los materiales de pintura listos para usar contienen isocianatos que pueden causar irritación del aparato respiratorio y reacciones de hipersensibilidad. Los asmáticos, alérgicos y quienes tengan antecedentes de dolencias respiratorias no deben trabajar con productos que contengan isocianatos.

No lije, corte con soplete, abraze ni suelde capas secas sin un respirador purificador de aire aprobado por NIOSH con filtros para partículas suspendidas o ventilación apropiada y guantes.

Conéctese a: www.nason.dupont.com para consultar o imprimir ejemplares adicionales de esta ficha técnica del producto.



The miracles of science™