

## ETIQUETA DEL CARTUCHO



**MASPROT S.C. e I.LTDA.**  
 Walker Martinez St.#5574 - Par. 12 G. Avda.  
 Fono (56-2) 4989000  
 Fax (56-2) 4989003  
 Santiago - CHILE



**MVO/MHE-2**

Este cartucho está aprobado sólo en las siguientes configuraciones:

COMPONENTES DEL RESPIRADOR										
TC	Protección <sup>1</sup>	Cartucho	Pieza Facial Alterna							PRECAUCIONES <sup>2</sup> Y LIMITACIONES
			M-131	M-132	M-133	M-176	M-178	M-177	M-179	
		MVO/MHE-2								
84A-2670	OV/P100	X	X	X	X	X	X	X	X	ABCHJLMNOP

### 1. PROTECTION

**P100 FILTRO CONTRA PARTICULADO**  
 (Nivel de eficiencia de filtrado 99,97%)  
 Efectivo contra todo tipo de particulado

OV-VAPORES ORGANICOS

### 2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A. No usar en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno
- B. No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud
- C. No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares reglamentarios
- H. Siga las instrucciones de cambio establecidas para los filtros y canisters, u observe el ESLI para asegurarse que los filtros y canisters sean reemplazados antes que se produzca la saturación.
- J. El no usar o mantener este producto en forma apropiada podría resultar en daño o muerte
- L. Siga las instrucciones del fabricante establecidas en el Manual de Instrucciones, para el cambio de filtros
- M. Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, ajustados, usados y mantenidos de acuerdo con MSHA, OSHA y otras normas aplicables.
- N. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita partes. Utilice solamente las partes de reemplazo exactas en la configuración, como especificado por el fabricante.
- O. Refiérase al Manual de Instrucciones, y/o a los Manuales de Mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- P. NIOSH no evalúa respiradores como máscaras quirúrgicas.