

DataTraveler 4000 Managed-Ready Solution

Find the language and latest documentation for your Kingston® DT4000M-R here.

DT4000M-R User's Guide

-   For instructions in English
-  Para instrucciones en español
-    Für Anleitungen in Deutsch
-  Pour des instructions en français
-  Per le istruzioni in italiano
-   Por as instruções em português
-  Instrukcje w jezyku polskim
-  Для инструкции на русском
-  Turkce talimatlar icin
-  Japanese
-  Thai
-  Vietnamese
- Simplified Chinese 中文说明
- Traditional Chinese 中文說明

**DataTraveler® 4000
Managed-Ready Solution**

User Manual





About This User Guide

This quick start guide is for Kingston's DataTraveler® 4000 – Managed-Ready Secure USB device (*referred to simply as DT4000M-R from this point forward*) using the default system values and no customisations.

System Requirements

PC Platform

- Pentium III processor or equivalent (or faster)
- 15MB free disk space
- USB 2.0
- Two available consecutive drive letters after the last physical drive

Supported PC Operating Systems

- Windows 8, 8.1 (non RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Mac Platform

- 15MB free disk space
- USB 2.0

Supported Operating Systems

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(Note: *Administrator privileges required to set up console preferences on Mac clients.*)




Figure 1.1 – USB 2.0 ports, type A



Figure 1.2 – DT4000M-R



Recommendations

To ensure that ample power is provided to the DT4000M-R device, insert it directly into a USB 2.0 port on your notebook or desktop, as seen in *Figure 1.3*. Avoid connecting it to any peripheral device(s) that may feature a USB port, such as a keyboard or USB-powered hub, as seen in *Figure 1.4*.



Figure 1.3 – Recommended usage




Figure 1.4 – Not recommended

Setup (Windows environment)

1. Insert the DT4000M-R into an available USB port on your notebook or desktop and wait for Windows to detect it.
 - Windows Vista/7/8 users will receive a device driver notification as seen in **Figure 2.1**.

Once the new hardware detection is complete, Windows will prompt you to begin the initialisation process.

- Windows Vista/7/8 users will see an AutoPlay window similar to the one in **Figure 2.2**.
2. Select the option ‘Run DT4000M-R.exe’.

If Windows does not AutoPlay, you can browse to the CD-ROM partition (**Figure 2.3**) and manually execute the DT4000M-R program. This will also start the initialisation process.




Figure 2.3 – DT4000M-R contents



Figure 2.1 – Device driver installation



Figure 2.2 – AutoPlay window

(Note: Menu options in the AutoPlay window may vary depending on what programs are currently installed on your computer. AutoRun will start the initialisation process automatically.)



Device Initialisation (Windows environment)

DT4000M-R can be initialised in one of two ways: standalone or managed. When you insert the drive into a USB port on the host, DT4000M-R will look for a 'safestick' registry key which provides the location of the *SafeConsole* server:

(*Note: You can also use the Windows installer from the *SafeConsole*'s deployment page.)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

If the registry key does NOT exist, DT4000M-R will bypass the management option and allow you to initialise the device as a standalone drive. If the registry key DOES exist, a message box prompt is displayed that allows you to decide whether or not the DT4000M-R drive will be managed. **Figure 3.1**



Figure 3.1 – Found SafeConsole

1. Decide whether DT4000M-R will be managed or not.

Clicking 'Yes' will register DT4000M-R with SafeConsole and inherit the policies that are in place on the management console, including password criteria, device auditing and other managed features. To confirm ownership of this device, you will be prompted for the credentials of the local host/domain user prior to initialisation. **Figure 3.2**



Figure 3.2 – Confirm ownership

The DT4000M-R will remain in the managed state until the device is reset. **Continue on next page.**



Device Initialisation (Windows Environment), Continued:

Clicking 'No' will prevent the DT4000M-R from registering with SafeConsole and it will initialise as a standalone drive. This message box will continue to appear each time the device is plugged in, until you opt to register with SafeConsole.

2. Select a password. Non-managed and standalone drives require a password with the following criteria (*Figure 3.3*):

Minimum of eight (8) characters, including 1 upper-case, 1 lower-case and 1 digit



Figure 3.3 – Confirm password

Managed drives require passwords that meet the criteria set forth in the policy of the SafeConsole management server.

3. Once a password has been selected (and it meets the specified criteria), you must enter it a second time in the '*Confirm Password*' text box to ensure proper entry.
4. Click the checkbox to accept the warranty statement.
5. Click [**Confirm**] to complete initialisation.



Device Usage (Windows Environment)

Each time that you insert the DT4000M-R, you will be prompted to enter the password created during the initialisation process (**Figure 4.1**). During the login process, if you enter an invalid password (**Figure 4.2**), you will be given another opportunity to enter the correct password. Note that there is a built-in security feature that tracks the number of invalid login attempts. If this number reaches the pre-configured value of 10 (maximum number of invalid logins), the DT4000M-R will lock you out and require a device reset. **Figure 4.3 on next page**

(*Note: If you log in successfully before reaching the limit of 10 invalid password attempts, the login counter will reset.*)



Figure 4.1 – Enter password



Figure 4.2 – Login failure



Device Initialisation (Windows Environment), Continued:



Figure 4.3 – MaxNoA reached



Setup (Mac environment)

Insert the DT4000M-R into an available USB port on your Mac notebook or desktop and wait for the operating system to detect it. If the 'DT4000M-R' volume (*Figure 5.1*) does not appear on the desktop, open Finder  and locate the 'DT4000M-R' volume (*Figure 5.2*) on the left side of the Finder window (listed under **DEVICES**.) Highlight the volume and double-click the 'DT4000M-R' application icon the 'Finder' window (*Figure 5.2*). This will start the initialisation process.



Figure 5.1 – DT4000M-R




Figure 5.2 – Contents



Device Initialisation (Mac Environment)

DT4000M-R can be initialised in one of two ways: standalone or managed. Upon launching the DT4000M-R application on the DT4000M-R volume, DT4000M-R will look for a *SafeConsole* server. If the Mac has been set up for *SafeConsole*, it will prompt for the DT4000M-R to be managed.

Mac SafeConsole Setup:

To initialise the DT4000M-R on a Mac client, the application must know where to locate the *SafeConsole* server. To enable this, follow these steps prior to inserting the device:

1. Click on the "Go" menu in the upper left-hand corner of the OS X desktop.
2. Select 'Utilities' from the drop-down menu.
3. Launch the 'Terminal' application.
4. Using the admin account, type "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" in the terminal window and press [ENTER]. (NOTE: This command does require elevated privileges.)
5. Exit the terminal window.
6. Insert the DT4000M-R into an available USB port on your notebook or desktop.
 - a. Open Safari and browse to the *SafeConsole* login address you specified in Step 4.
 - b. When the certificate warning appears, click "Show certificate".
 - c. Press the arrow to the left of the "Trust" menu to show the trust options.
 - d. Change the "When using this certificate" to "Always Trust".
 - e. Click the 'Continue' button.
 - f. Enter your credentials to connect to *SafeConsole*.

(Note: You can also use the Mac installer from the *SafeConsole*'s deployment page.)

If the Mac hasn't been setup to connect to a *SafeConsole* Server, DT4000M-R will bypass the management option and allow you to initialise the device as a standalone drive. If the Mac has been setup, a message box prompt is displayed that allows you to decide whether or not the DT4000M-R drive will be managed.

1. Decide whether DT4000M-R will be managed or not.

Clicking 'Yes' will register DT4000M-R with *SafeConsole* and inherit the policies that are in place on the management console, including password criteria, device auditing and other managed features. (**Figure 6.1**) Continue on next page.




Figure 6.1 – Found SafeConsole



Device Initialisation (Mac Environment), Continued:

Click 'Yes' to confirm ownership of this device, you will be prompted if you are the user responsible for the device. **Figure 6.2**




Figure 6.2 – Confirm user (continued on next page)

Device Initialisation (Mac Environment), Continued:

1. Select a password. Non-managed drives require a password with the following criteria:

Minimum of eight (8) characters, including 1 upper-case, 1 lower-case and 1 digit*

Managed drives require passwords that meet the criteria set forth in the policy of the SafeConsole management server.

2. Once a password has been selected (and it meets the specified criteria), you must enter it a second time in the '*Confirm Password*' text box to ensure they match. *Figure 6.3*
3. Click the checkbox to accept the warranty statement.




Figure 6.3 – Confirm password

4. Click [**Confirm**] to complete initialisation.



Device Usage (Mac Environment)

Each time that you insert the DT4000M-R into a Mac system, the Kingston DT4000M-R application will need to be launched. This initiates the login routine that authenticates the user and protects the secure data partition. When the login window appears (**Figure 7.1**), enter your password and press [ENTER] or click on the arrow to proceed.



Figure 7.1 – Enter password

During the login process, if you enter an invalid password (**Figure 7.2**), you will be given another opportunity to enter the correct password. Note that there is a built-in security feature that tracks the number of invalid login attempts. If this number reaches the pre-configured value of 10 (maximum number of invalid logins), the DT4000M-R will lock you out and require a device reset.




Figure 7.2 – Login failure

(Note: If you log in successfully before reaching the limit of 10 invalid password attempts, the login counter will reset.) **Continued on next page.**



Device Usage (Mac Environment), Continued:

When you enter the correct password, you can access the secure data partition and the DT4000M-R menu in the upper left-hand corner. The menu options that appear will vary based on the policies configured in SafeConsole. By default, users will be able to change their password, lock the device, and change the lockout timer settings. *Figure 7.3*



Figure 7.3 – MaxNoA reached

**DataTraveler® 4000
Solución gestionada**

Manual del usuario





Sobre esta guía del usuario

Esta guía de inicio rápido está destinada al uso del dispositivo DataTraveler® 4000 – Managed-Ready Secure USB de Kingston (*referido de manera más sencilla de ahora en adelante en este documento como DT4000M-R*) usando los valores predeterminados del sistema, es decir, sin tener en cuenta valores personalizados.

Requisitos del sistema

Plataforma PC

- Procesador Pentium III o equivalente (o más rápido)
- Espacio disponible en disco de 15MB
- USB 2.0
- Dos unidades consecutivas disponibles aparte de la unidad física

Sistemas operativos para PC compatibles

- Windows 8, 8.1 (versión no RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Plataforma Mac

- Espacio disponible en disco de 15MB
- USB 2.0

Sistemas operativos compatibles

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(Nota: Para configurar preferencias en la consola en clientes Mac, se requiere tener privilegios de administrador.)




Figura 1.1 – Puertos USB 2.0, tipo A



Figura 1.2 – DT4000M-R

Recomendaciones

Para asegurarse de que existe suficiente capacidad para el dispositivo DT4000M-R, insértelo directamente en el puerto USB 2.0 de su portátil u ordenador de sobremesa, tal como se indica en la **Figura 1.3**. Evite conectarlo a cualquier dispositivo periférico que pueda incorporar un puerto USB, tal como un teclado o concentrador alimentado por USB, tal como se muestra en la **Figura 1.4**.




Figura 1.3 – Uso recomendado




Figura 1.4 – Uso no recomendado



Configuración (entorno de Windows)

1. Inserte DT4000M-R en un puerto USB que se encuentre disponible en su portátil u ordenador de sobremesa y espere a que Windows lo detecte.
 - Los usuarios de Windows Vista/7/8 recibirán una notificación del controlador del dispositivo, tal como se muestra en la **Figura 2.1**.

Una vez detectado el hardware, Windows le indicará que ponga en marcha el proceso de inicialización.

- Los usuarios de Windows Vista/7/8 verán una ventana Reproducción Automática similar a la que se muestra en la **Figura 2.2**.
2. Seleccione la opción 'Run DT4000M-R.exe'("Ejecutar DT4000M-R.exe").

Si Windows no le muestra la ventana Reproducción Automática, vaya hasta la partición del CD-ROM (**Figura 2.3**) y ejecute manualmente el programa DT4000M-R. De este modo también se comenzará el proceso de inicialización.




Figura 2.1 – Instalación del controlador del dispositivo



**Figura 2.2 – Ventana de AutoPlay
(Reproducción automática)**

(Nota: Las opciones del menú en la ventana de Reproducción Automática pueden variar en función de los programas que se encuentren instalados en ese momento en su ordenador. Ejecución Automática pondrá en marcha directamente el proceso de inicialización)




Figura 2.3 – Contenidos de DT4000M-R

Inicialización del dispositivo (entorno de Windows)

DT4000M-R puede inicializarse de una de las dos formas siguientes: autónoma o gestionada. Al insertar la unidad en un puerto USB en el anfitrión, DT4000M-R buscará la clave de registro "safestick" que proporciona la localización del servidor SafeConsole:
*(*Nota: También puede usar el instalador de Windows desde la página de implementación de SafeConsole.)*

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Si la clave de registro NO existe, DT4000M-R derivará la opción de gestión y le permitirá inicializar el dispositivo como si se tratara de una unidad autónoma. Si la clave de registro SÍ existe, recibirá un mensaje con una casilla de solicitud que permite al usuario decidir si quiere o no que la unidad DT4000M-R sea gestionada. **Figura 3.1**



Figura 3.1 – SafeConsole detectada

1. Decida si quiere o no que DT4000M-R sea gestionado.



Si hace clic en "Sí", DT4000M-R se registrará con SafeConsole y heredará las políticas incorporadas en la consola de gestión, además de los criterios de contraseña, la audición de dispositivos y otras características gestionadas. Para confirmar la propiedad del dispositivo, se le pedirán sus credenciales de usuario del anfitrión/dominio local antes de seguir adelante con la inicialización. **Figura 3.2**



Figura 3.2 – Confirmar propiedad

DT4000M-R permanecerá en un estado gestionado hasta restablecer el dispositivo. **Continúe en la página siguiente.**

Inicialización del dispositivo (entorno de Windows), continúa:

Si hace clic en "No", evitirá que DT4000M-R se registre con SafeConsole y se inicie como una unidad independiente. Este mensaje continuará apareciendo cada vez que se conecte el dispositivo y hasta que el usuario decida registrarla con SafeConsole.

2. Seleccione una contraseña. Las unidades no gestionadas y las independientes requerirán una contraseña con los criterios siguientes (**figura 3.3**):

Mínimo de ocho (8) caracteres, incluidos 1 letra mayúscula, 1 minúscula y 1 dígito



Figura 3.3 – Confirmar contraseña

Las unidades gestionadas requerirán contraseñas que cumplan los criterios establecidos en la política del servidor de gestión de SafeConsole.

3. Una vez que se ha seleccionado la contraseña (y cumple los criterios especificados), debe introducirla una segunda vez en el cuadro de texto "Confirmar contraseña" para asegurarse de que la ha introducido correctamente.
4. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar la declaración de garantía.
5. Haga clic en [**Confirmar**] para completar la inicialización.

Uso del dispositivo (entorno de Windows)

Cada vez que conecte DT4000M-R, se le solicitará introducir la contraseña creada durante el proceso de inicialización (**Figura 4.1**). Durante el proceso de inicio de sesión, en caso de introducir una contraseña inválida (**Figura 4.2**), se le dará otra oportunidad para introducir la contraseña correcta; observe que existe una función de seguridad incorporada que efectúa el seguimiento del número de intentos de inicio de sesión fallidos y, si este número alcanza el valor preconfigurado de 10 (número máximo de intentos de sesión fallidos), DT4000M-R bloqueará al usuario y será necesario restablecer los valores del dispositivo. **Figura 4.3 en la página siguiente**



(Nota: Antes de bloquear el dispositivo con 10 intentos de contraseña fallidos, el contador de inicio de sesión se reinicia con un inicio de sesión efectuado correctamente.)



Figura 4.1 – Introducir contraseña



Figura 4.2 – Error al iniciar sesión



Inicialización del dispositivo (entorno de Windows), continúa:



Figura 4.3 – MaxNoA alcanzado



Configuración (entorno Mac)

Conecte DT4000M-R a un puerto USB que esté disponible en su portátil u ordenador de sobremesa Mac, y espere a que el sistema operativo lo detecte. Si el volumen de "DT4000M-R" (*Figura 5.1*) no aparece en el escritorio, abra el Buscador  y localícelo (*Figura 5.2*) en el lado izquierdo de la ventana del Buscador (enumerado bajo **DISPOSITIVOS**.) Seleccione el volumen y haga doble clic en el ícono de la aplicación 'DT4000M-R' de la ventana del buscador (*Figura 5.2*). De este modo se comenzará el proceso de inicialización.



Figura 5.1 – DT4000M-R




Figura 5.2 – Contenidos



Inicialización del dispositivo (entorno Mac)

DT4000M-R puede inicializarse de una de las dos formas siguientes: autónoma o gestionada. Al iniciar la aplicación DT4000M-R en el volumen DT4000M-R, DT4000M-R buscará un servidor *SafeConsole*. Si su Mac ha sido configurado para *SafeConsole*, le solicitará poder gestionar DT4000M-R.

Configuración de SafeConsole para Mac:

Para inicializar DT4000M-R en un cliente Mac, la aplicación debe saber dónde localizar el servidor de SafeConsole. Para hacerlo, siga estos pasos antes de conectar el dispositivo:

1. Haga clic en el menú "Ir" que encontrará en la esquina superior izquierda del escritorio OS X.
2. Seleccione "Utilidades" desde el menú desplegable.
3. Inicie la aplicación "Terminal".
4. Usando la cuenta de administrador, escriba "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" en la ventana del terminal y pulse [INTRO]. (NOTA: Este comando requiere disponer de privilegios elevados.)
5. Salga de la ventana del terminal.
6. Conecte DT4000M-R a un puerto USB que tenga disponible en su portátil u ordenador de sobremesa.
 - a. Abra Safari y busque la dirección de inicio de sesión de SafeConsole que especificó en el paso 4.
 - b. Cuando aparezca el mensaje de advertencia del certificado, haga clic en "Mostrar certificado".
 - c. Pulse la flecha que verá en la parte izquierda del menú "Trust" para mostrar las opciones de confianza.
 - d. Cambie la opción "When using this certificate" a "Always Trust"
5. Haga clic en el botón "Continuar".
- f. Introduzca sus credenciales para conectarse a SafeConsole
(Nota: También puede usar el instalador de Mac desde la página de implementación de SafeConsole.)

Si su Mac no ha sido configurado para conectarse a un servidor de SafeConsole, DT4000M-R derivará la opción de gestión y le permitirá inicializar el dispositivo como si se tratase de una unidad independiente. Si su Mac ha sido configurado, recibirá un mensaje con una casilla de solicitud que permite al usuario decidir si quiere o no que la unidad DT4000M-R sea gestionada.

1. Decida si quiere o no que DT4000M-R sea gestionado.
Si hace clic en "Sí", DT4000M-R se registrará con SafeConsole y heredará las políticas incorporadas en la consola de gestión, además de los criterios de contraseña, la audición de dispositivos y otras características gestionadas. (**Figura 6.1**) Continuar en la página siguiente.




Figura 6.1 – SafeConsole detectada

Inicialización del dispositivo (entorno Mac), continúa:

Haga clic en "Sí" para confirmar la propiedad del dispositivo y se le pedirá que indique si usted es el usuario responsable de este dispositivo. **Figura 6.2**




Figura 6.2 – Confirmar usuario (continúa en la página siguiente)

Inicialización del dispositivo (entorno Mac), continúa:

1. Seleccione una contraseña. Las unidades no gestionadas requerirán una contraseña que cumpla los criterios siguientes:

Mínimo de ocho (8) caracteres, incluidos 1 letra mayúscula, 1 minúscula y 1 dígito

Las unidades gestionadas requerirán contraseñas que cumplan los criterios establecidos en la política del servidor de gestión de SafeConsole.

2. Una vez que se ha seleccionado la contraseña (y esta cumpla los criterios especificados), debe introducirla una segunda vez en el cuadro de texto "Confirmar contraseña" para asegurarse de que la ha introducido correctamente. **Figura 6.3**
3. Haga clic en la casilla de verificación para aceptar la declaración de garantía.




Figura 6.3 – Confirmar contraseña

4. Haga clic en [Confirmar] para completar la inicialización.



Uso del dispositivo (entorno Mac)

Cada vez que DT4000M-R se introduce en un sistema Mac, debe iniciarse la aplicación DT4000M-R de Kingston. Esto inicia la rutina de inicio de sesión que autentica al usuario y protege la partición segura de datos. Cuando aparezca la ventana de inicio de sesión (**Figura 7.1**), introduzca su contraseña y pulse [INTRO] o haga clic en la flecha para continuar.




Figura 7.1 – Introducir contraseña

Durante el proceso de inicio de sesión, si introduce una contraseña inválida (**Figura 7.2**), se le dará otra oportunidad para introducir la contraseña correcta; observe que existe una función de seguridad incorporada que efectúa el seguimiento del número de intentos de inicio de sesión fallidos y si este número alcanza el valor preconfigurado de 10 (número máximo de intentos de sesión fallidos), DT4000M-R bloqueará al usuario y será necesario restablecer los valores del dispositivo.




Figura 7.2 – Error al iniciar sesión

(Nota: Antes de bloquear el dispositivo con 10 intentos de contraseña fallidos, el contador de inicio de sesión se reiniciará con un inicio de sesión efectuado correctamente. Continúa en la página siguiente.



Inicialización del dispositivo (entorno Mac), continúa:

Si ha introducido la contraseña correctamente, obtendrá acceso a la partición de datos segura y al menú que se encuentra en la esquina superior izquierda. Las opciones del menú que aparecen variarán en función de las políticas configuradas en SafeConsole. Los usuarios pueden, de manera predeterminada, cambiar su contraseña, bloquear el dispositivo y cambiar la configuración del temporizador de bloqueo. *Figura 7.3*



Figura 7.3 – MaxNoA alcanzado

**DataTraveler® 4000
In Managed-Ready-Ausführung**

Bedienungsanleitung





Über diese Bedienungsanleitung

Diese Kurzanleitung für den Kingston USB-Stick DataTraveler® 4000 – Managed-Ready Secure USB (*nachfolgend als DT4000M-R bezeichnet*) bezieht sich auf Standardsysteme ohne kundenspezifische Anpassungen.

Systemvoraussetzungen

PC-Plattform

- Mindestens Pentium III Prozessor, äquivalent oder schneller
- 15MB freier Festplattenspeicher
- USB 2.0
- Zwei freie, aufeinanderfolgende Laufwerksbuchstaben nach dem letzten physischen Speicher

Unterstützte PC-Betriebssysteme

- Windows 8, 8.1 (nicht RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Mac Plattform

- 15MB freier Festplattenspeicher
- USB 2.0

Unterstütztes Betriebssystem

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(*Hinweis: Zum Einrichten der Konsoleneinstellungen bei Mac-Clients sind Administratorrechte erforderlich.*)




Abb. 1.1 – USB 2.0-Anschlüsse, Typ A



Abb. 1.2 – DT4000M-R



Empfehlungen

Um eine ausreichende Stromversorgung des DT4000M-R sicherzustellen, stecken Sie ihn direkt in einen USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktops ein, siehe **Abb. 1.3**. Vermeiden Sie das Einsticken in Peripheriegeräte mit einem USB-Anschluss, wie eine Tastatur oder einen USB-Hub. Siehe **Abb. 1.4**.



Abb. 1.3 – Empfohlener Anschluss




Abb. 1.4 – Nicht empfehlenswert



Einrichtung (Windows-Umgebung)

1. Stecken Sie den DT4000M-R in einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktops ein und warten Sie bis Windows ihn erkannt hat.

 - In Windows Vista, 7 und 8 wird eine Nachricht über die Gerätetreiberinstallation angezeigt. Siehe **Abb. 2.1**.

Windows fordert Sie nach Abschluss der Hardware-Erkennung zum Starten der Geräteinstallation auf.

- In Windows Vista, 7 und 8 wird ein AutoPlay-Fenster ähnlich wie in **Abb. 2.2** angezeigt.
2. Wählen Sie die Option ‘Run DT4000M-R.exe’.

Wenn Windows „AutoPlay“ nicht automatisch gestartet wird, können Sie in der CD-ROM-Partition (**Abb. 2.3**) nach dem DT4000M-R Programm suchen und es manuell starten. Dadurch wird auch der Installationsprozess gestartet.



Abb. 2.1 – Gerätetreiberinstallation




Abb. 2.2 – Fenster AutoPlay




Abb. 2.3 – DT4000M-R Inhalt

(Hinweis: Je nach den auf dem Computer installierten Programmen können im Fenster AutoPlay unterschiedliche Menüoptionen angezeigt werden. AutoRun startet den Installationsprozess automatisch.)



Geräteinstallation (Windows-Umgebung)

Der DT4000M-R kann auf zwei Arten installiert werden: Als Einzelplatz- oder als verwaltete Version. Nach dem Einsticken des Sticks in einen USB-Anschluss des Host-Gerätes sucht der DT4000M-R nach dem 'SafeStick'-Registry-Schlüssel der den Speicherort im SafeConsole-Server enthält:

(*Hinweis: Sie können auch über das Windows-Installationsprogramm der SafeConsole-Einrichtungsseite installieren.)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Sollte KEIN Registry-Schlüssel vorhanden sein, überspringt der DT4000M-R die Option Verwaltung und Sie können den Stick als Standalone-Laufwerk installieren. Wenn ein Registry-Schlüssel VORHANDEN ist, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, über die der Benutzer festlegen kann, ob das DT4000M-R Laufwerk verwaltet oder nicht verwaltet werden soll. **Abb. 3.1**




Abb. 3.1 – SafeConsole gefunden

1. Legen Sie fest, ob der DT4000M-R verwaltet oder als Einzelplatz installiert werden soll.

Durch Klicken auf 'Ja' wird der DT4000M-R bei SafeConsole registriert und alle bestehenden Richtlinien der Verwaltungskonsole werden übernommen, einschließlich Passwortkriterien, Gerätüberprüfung und anderen Verwaltungsfunktionen. Vor der Geräteinstallation werden Sie zur Eingabe der Kenndaten des lokalen Hosts bzw. der Domäne aufgefordert. Dies dient zur Bestätigung, dass Sie der Besitzer des Sticks sind. **Abb. 3.2**



Abb. 3.2 – Besitz bestätigen



Der DT4000M-R bleibt im verwalteten Status solange das Gerät nicht zurückgesetzt wird. **Fortsetzung nächste Seite.**

Geräteinstallation (Windows-Umgebung), Fortsetzung:

Durch Klicken auf 'Nein' wird der DT4000M-R nicht bei SafeConsole registriert sondern als Standalone-Laufwerk installiert. Solange der Stick nicht bei SafeConsole registriert ist, wird diese Nachricht bei jedem Einstecken des Laufwerks angezeigt.

2. Passwort einrichten. Für nichtverwaltete Standalone-Laufwerke ist die Einrichtung eines Passworts nach folgenden Kriterien erforderlich (**Abb. 3.3**):

Mindestens 8 (acht) Zeichen, in denen 1 Großbuchstabe, 1 Kleinbuchstabe und 1 Ziffer enthalten sein müssen.



Abb. 3.3 – Passwortbestätigung

Für verwaltete Laufwerke sind Passwörter gemäß den Kriterien erforderlich, die in den Richtlinien des SafeConsole-Verwaltungsservers festgelegt sind.

3. Nach dem Einrichten des Passworts müssen Sie es zur Kontrolle der richtigen Eingabe ein zweites Mal im Textfeld 'Passwort bestätigen' eingeben.
4. Mit einem Häkchen im Kontrollkästchen bestätigen Sie die Garantieerklärung.



-
5. Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf [**Bestätigen**].

Verwendung des Sticks (Windows-Umgebung)

Sie werden nach jedem Einsticken des DT4000M-R zur Eingabe des Passworts aufgefordert, das bei der Installation eingerichtet wurde (*Abb. 4.1*). Wenn Sie beim Einloggen ein ungültiges Passwort eingegeben haben (*Abb. 4.2*), werden Sie erneut zur Eingabe eines korrekten Passworts aufgefordert. Beachten Sie bitte, dass die integrierte Sicherheitsfunktion die ungültigen Zugriffsversuche zählt und der DT4000M-R bei Überschreiten des voreingestellten Wertes von 10 (maximale Anzahl) ungültigen Zugriffen gesperrt wird. Das Laufwerk muss danach zurückgesetzt werden. *Abb. 4.3 auf der nächsten Seite*

(*Hinweis: Nach dem erfolgreichen Einloggen wird der Zugriffszähler zurückgesetzt und es stehen wieder 10 ungültige Passworteingaben zur Verfügung, bevor das Laufwerk gesperrt wird.*



Abb. 4.1 – Passworteingabe



Abb. 4.2 – Fehlgeschlagene Anmeldung

Geräteinstallation (Windows-Umgebung), Fortsetzung:




Abb. 4.3 – MaxNoA erreicht



Einrichtung (Mac-Umgebung)

Stecken Sie den DT4000M-R in einen freien USB-Anschluss Ihres Mac Notebooks oder Desktops ein und warten Sie, bis das Betriebssystem ihn erkannt hat. Wenn das 'DT4000M-R' Speichermedium (**Abb. 5.1**) nicht am Desktop angezeigt wird, öffnen Sie den Finder  und suchen Sie das Speichermedium 'DT4000M-R' (**Abb. 5.2**) in der Geräteliste links oben im Finder-Fenster unter **GERÄTE**.) Markieren Sie das Speichermedium und doppelklicken Sie auf das 'DT4000M-R' Anwendungssymbol im Fenster 'Finder' (**Abb. 5.2**). Dadurch wird der Installationsprozess gestartet.



Abb. 5.1 – DT4000M-R




Abb. 5.2 – Inhalt



Installationseinrichtung (Mac-Umgebung)

Der DT4000M-R kann auf zwei Arten installiert werden: Als Einzelplatz- oder als verwaltete Version. Der DT4000M-R wird nach dem Starten der DT4000M-R Anwendung im DT4000M-R Speichermedium nach einem *SafeConsole*-Server suchen. Wenn der Mac zur Verwendung mit *SafeConsole* eingerichtet ist, werden Sie zur Einrichtung der Verwaltung des DT4000M-R aufgefordert.

Mac SafeConsole Einrichtung:

Zur Installation des DT4000M-R auf einem Mac Client muss der Anwendung ersichtlich sein, wo der SafeConsole-Server lokalisiert werden kann. Führen Sie deshalb vor dem Einstecken des Sticks folgende Schritte durch:

1. Klicken Sie links oben im OS X Desktop auf das Menü "Go"
2. Wählen Sie 'Dienstprogramme' aus dem Dropdown-Menü.
3. Starten Sie die Anwendung 'Terminal'.
4. Geben Sie im Terminalfenster des Administratorkontos ein "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" und drücken Sie auf [EINGABE]. (HINWEIS: Für diesen Befehl sind erweiterte Rechte erforderlich.)
5. Beenden Sie das Terminalfenster.
6. Stecken Sie den DT4000M-R in einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder Desktops ein.
 - a. Öffnen Sie Safari und suchen Sie nach der SafeConsole-Adresse zum Einloggen, die Sie in Schritt 4 festgelegt haben.
 - b. Wenn eine Zertifikatwarnung angezeigt wird, klicken Sie auf „Zertifikat anzeigen“.
 - c. Drücken Sie zum Anzeigen der Optionen im Menü „Vertrauen“ auf den Pfeil nach links.
 - d. Wählen Sie „immer vertrauen“ unter dem Menüpunkt „Bei Verwendung dieses Zertifikats“.
 - e. Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Weiter'.
 - f. Geben Sie Ihre Kenndaten zur Verbindung mit SafeConsole ein.

(Hinweis: Sie können auch über das Mac-Installationsprogramm der SafeConsole-Einrichtungsseite installieren.)

Sollte der Mac nicht zur Verbindung mit einem SafeConsole-Server eingerichtet sein, überspringt der DT4000M-R die Option Verwaltung und Sie können den Stick als Standalone-Laufwerk installieren. Wenn der Mac entsprechend eingerichtet ist, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt, über die der Benutzer festlegen kann, ob das DT4000M-R Laufwerk verwaltet oder nicht verwaltet werden soll.

1. Legen Sie fest, ob der DT4000M-R verwaltet oder als Einzelplatz installiert werden soll. Durch Klicken auf 'Ja' wird der DT4000M-R bei SafeConsole registriert und alle bestehenden Richtlinien der Verwaltungskonsole werden übernommen, einschließlich Passwortkriterien, Geräteüberprüfung und anderen Verwaltungsfunktionen. (**Abb. 6.1) Fortsetzung nächste Seite.**




Abb. 6.1 – SafeConsole gefunden

Geräteinstallation (Mac-Umgebung), Fortsetzung:

Sie werden zur Bestätigung aufgefordert, dass Sie der Besitzer bzw. verantwortliche Benutzer des Geräts sind, klicken Sie auf 'Ja'. **Abb. 6.2**




Abb. 6.2 – Benutzerbestätigung (Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Geräteinstallation (Mac-Umgebung), Fortsetzung:

1. Passwort einrichten. Für nichtverwaltete Laufwerke ist die Einrichtung eines Passworts nach folgenden Kriterien erforderlich:

Mindestens 8 (acht) Zeichen, in denen 1 Großbuchstabe, 1 Kleinbuchstabe und 1 Ziffer* enthalten sein müssen.

Für verwaltete Laufwerke sind Passwörter gemäß den Kriterien erforderlich, die in den Richtlinien des SafeConsole-Verwaltungsservers festgelegt sind.
2. Nach dem Einrichten des Passworts (gemäß den angegebenen Kriterien) müssen Sie es zur Kontrolle der Übereinstimmung ein zweites Mal im Textfeld 'Passwort bestätigen' bestätigen. **Abb. 6.3**
3. Mit einem Häkchen im Kontrollkästchen bestätigen Sie die Garantieerklärung.



Abb. 6.3 – Passwortbestätigung

4. Klicken Sie zum Abschluss der Installation auf [**Bestätigen**].



Verwendung des Geräts (Mac-Umgebung)

Bei jedem Einstecken des DT4000M-R in ein Mac System muss die Anwendung Kingston DT4000M-R neu gestartet werden. Hierbei wird das Routineverfahren zur Anmeldung gestartet, mit dem der Benutzer authentifiziert und die sichere Datenpartition geschützt werden. Geben Sie nach dem Erscheinen des Anmeldefensters (**Abb. 7.1**) Ihr Passwort ein und drücken Sie auf [EINGABE], oder klicken Sie auf den Pfeil, und fahren Sie fort.

Wenn Sie beim Einloggen ein ungültiges Passwort eingegeben haben (**Abb. 7.2**), werden Sie zur Eingabe des korrekten Passworts aufgefordert. Beachten Sie bitte, dass die integrierte Sicherheitsfunktion die ungültigen Zugriffsversuche zählt und der DT4000M-R bei Überschreiten des voreingestellten Wertes von 10 (maximale Anzahl) ungültigen Zugriffen gesperrt wird. Das Laufwerk muss danach zurückgesetzt werden.




Abb. 7.1 – Passworteingabe



Abb. 7.2 – Fehlgeschlagene Anmeldung

(*Hinweis: Nach dem erfolgreichen Einloggen wird der Zugriffszähler zurückgesetzt und es stehen wieder 10 ungültige Passworteingaben zur Verfügung, bevor das Laufwerk gesperrt wird. Fortsetzung nächste Seite.*



Geräteinstallation (Mac-Umgebung), Fortsetzung:

Sie haben nach der korrekten Passworteingabe Zugang zur sicheren Datenpartition und zum Menü des DT4000M-R, das links oben angezeigt wird. Die angezeigten Menüoptionen sind je nach den in der SafeConsole konfigurierten Richtlinien unterschiedlich. Standardmäßig können Benutzer ihr Passwort ändern, das Gerät sperren und die Timereinstellungen für die Abschaltung festlegen. **Abb. 7.3**



Abb. 7.3 – MaxNoA erreicht

**DataTraveler[®] 4000
Managed-Ready Solution**

Manuel d'utilisation





À propos de ce manuel d'utilisation

Ce Guide de démarrage rapide est conçu pour faciliter l'utilisation de la clé USB sécurisée DataTraveler® 4000 – Managed-Ready (*DT4000M-R dans ce document*) avec les valeurs par défaut du système sans personnalisations.

Configuration système

Plateforme PC

- Processeur Pentium III ou équivalent (ou plus rapide)
- 15Mo d'espace disque libre
- USB 2.0
- Deux lettres de lecteur disponibles et consécutives après le dernier disque physique.

Systèmes d'exploitation supportés

- Windows 8, 8.1 (non RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Plateforme Mac

- 15Mo d'espace disque libre
- USB 2.0

Prise en charge des systèmes d'exploitation

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(Remarque : Les priviléges d'administrateur sont nécessaires pour définir les préférences de la console sur les clients Mac.)




Figure 1.1 – Ports USB 2.0, Type A



Figure 1.2 – DT4000M-R



Recommandations

Pour que la DT4000M-R bénéficie d'une alimentation suffisante, elle doit être insérée directement dans un port USB 2.0 d'un ordinateur portable ou de bureau, comme indiqué dans la **Figure 1.3**. Évitez de brancher la clé sur un périphérique équipé d'un port USB, par exemple un clavier ou un concentrateur USB alimenté, comme indiqué dans la **Figure 1.4**.



Figure 1.3 – Utilisation conseillée




Figure 1.4 – Déconseillé



Configuration (Environnement Windows)

1. Connectez la DT4000M-R à un port USB disponible de votre ordinateur de bureau ou portable et attendez que Windows la détecte.
 - Les utilisateurs de Windows Vista/7/8 verront s'afficher une notification de pilote de périphérique, comme indiquée à la **Figure 2.1**.

Lorsque la détection du nouveau matériel est terminée, Windows vous demande de lancer le processus d'initialisation.

2. Sélectionnez l'option : *Exécuter DT4000M-R.exe*.
- Windows Vista/7/8 affiche une fenêtre AutoPlay, similaire à celle indiquée à la **Figure 2.2**.

Si la fonction AutoPlay de Windows ne démarre pas, naviguez sur le CD-ROM (**Figure 2.3**) et lancez manuellement le programme DT4000M-R. Le processus d'initialisation démarrera automatiquement.




Figure 2.1 – Installation du pilote de périphérique



Figure 2.2 – Fenêtre AutoPlay




Figure 2.3 – Contenus de la DT4000M-R

(Remarque : Les options du menu affiché dans la fenêtre AutoPlay peuvent varier selon les programmes installés sur votre ordinateur. L'exécution automatique (AutoRun) lance le processus d'initialisation).



Initialisation du dispositif (Environnement Windows)

La DT4000M-R peut être initialisée de deux manières : autonome ou gérée. Lorsqu'elle est insérée dans un port USB sur le système principal, la DT4000M-R recherche une clé de registre "safestick" spécifiant la position du serveur SafeConsole :

(*Remarque : Vous pouvez aussi utiliser l'installateur de Windows sur la page de déploiement SafeConsole).

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Si la clé de registre n'existe PAS, la DT4000M-R ignore l'option de management et vous permet de l'initialiser comme une clé autonome. Si la clé de registre EXISTE, une fenêtre permet de décider si la clé DT4000M-R sera gérée ou non. **Figure 3.1**




Figure 3.1 – SafeConsole détectée

1. Décidez si la clé DT4000M-R sera gérée ou non.

Cliquez sur "Oui" pour enregistrer la DT4000M-R sur SafeConsole et hériter des politiques existantes de la console de gestion, incluant les critères du mot de passe, l'audit de dispositif, et autres fonctions gérées. Pour confirmer le propriétaire de ce dispositif, vous devrez indiquer les références de l'utilisateur du domaine/ hôte local avant l'initialisation. **Figure 3.2**




Figure 3.2 – Confirmez le propriétaire

La clé DT4000M-R restera gérée jusqu'à sa réinitialisation. **Continuez à la page suivante...**



Initialisation du dispositif (Environnement Windows), suite :

Cliquez sur "Non" pour que la DT4000M-R ne soit pas enregistrée sur SafeConsole et s'initialise comme clé autonome. Le message sera affiché à chaque connexion du dispositif, jusqu'à ce que l'utilisateur l'enregistre sur SafeConsole.

2. Sélectionnez un mot de passe. Les clés autonomes et non-gérées nécessitent un mot de passe conforme aux critères suivants (**Figure 3.3**) :

Huit (8) caractères au minimum, incluant 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre.




Figure 3.3 – Confirmer le mot de passe

Une clé gérée exige un mot de passe conforme aux critères définis par la politique du serveur de management SafeConsole.

3. Lorsqu'un mot de passe a été sélectionné (et qu'il est conforme aux critères spécifiés), vous devez le saisir une deuxième fois dans la case "Confirmer le mot de passe", pour accéder au dispositif.
4. Cliquez sur la case à cocher pour accepter la garantie.
5. Cliquez sur [**Confirmer**] pour terminer l'initialisation.



Utilisation du dispositif (Environnement Windows)

À chaque insertion de la DT4000M-R, vous êtes invité à saisir le mot de passe créé pendant le processus d'initialisation (*Figure 4.1*). Pendant le processus de connexion, si un mot de passe invalide est saisi (*Figure 4.2*), vous pourrez à nouveau saisir le mot de passe. Notez qu'une fonction de sécurité intégrée compte le nombre de tentatives d'accès invalides. Si le nombre maximal préconfiguré de 10 tentatives est atteint, la clé DT4000M-R se verrouille et devra être réinitialisé. *Figure 4.3 à la page suivante*

Remarque : Le compteur d'accès est remis à zéro après chaque accès réussi et avant de verrouiller le dispositif après la dixième tentative invalide.)




Figure 4.1 – Saisissez le mot de passe




Figure 4.2 – Échec de la connexion



Initialisation du dispositif (Environnement Windows), suite :




Figure 4.3 – Le nombre prédéterminé de tentatives de connexion erronées est atteint.



Configuration (Environnement Mac)

Insérez la DT4000M-R dans un port USB disponible sur votre ordinateur de bureau ou portable Mac et attendez que le système d'exploitation Mac la détecte. Si le volume "DT4000M-R" (*Figure 5.1*) n'apparaît pas sur le bureau, ouvrez le Finder  et localisez le volume "DT4000M-R" (*Figure 5.2*) sur le côté gauche de la fenêtre du Finder (listé sous **DISPOSITIFS**.) Sélectionnez le volume et double-cliquez sur l'icône de l'application "DT4000M-R" dans la fenêtre du Finder (*Figure 5.2*). Le processus d'initialisation démarrera automatiquement.



Figure 5.1 – DT4000M-R




Figure 5.2 – Contenus



Initialisation du dispositif (Environnement Mac)

La DT4000M-R peut être initialisée de deux manières : autonome ou gérée. Après exécution de l'application DT4000M-R sur le volume DT4000M-R, la clé DT4000M-R recherche un serveur *SafeConsole*. Si le Mac a été configuré sur *SafeConsole*, il demandera que la clé DT4000M-R soit gérée.

Configuration de SafeConsole sur Mac :

Pour initialiser la clé DT4000M-R sur un client Mac, l'application doit pouvoir localiser le serveur *SafeConsole*. Pour cela, veuillez suivre les étapes suivantes avant d'insérer le dispositif :

1. Cliquez sur le menu "Aller" dans le coin supérieur gauche du bureau OS X.
2. Sélectionnez "Utilitaires" dans la liste déroulante.
3. Lancez l'application "Terminal".
4. Dans le compte d'administration, saisissez "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" dans la fenêtre Terminal et appuyez sur la touche [ENTRÉE]. (REMARQUE : cette commande nécessite des priviléges de haut niveau).
5. Quittez la fenêtre de terminal.
6. Connectez la DT4000M-R à un port USB disponible de votre ordinateur de bureau ou portable.
 - a. Ouvrez Safari et allez jusqu'à l'adresse de connexion de SafeConsole spécifiée à l'étape 4.
 - b. Lorsque l'avertissement du certificat est affiché, cliquez sur "Montrer le certificat".
 - c. Appuyez sur la flèche sur la gauche du menu "Confiance" pour afficher les options de confiance.
 - d. Remplacez l'option "En utilisant ce certificat" par "Toujours faire confiance".
 - e. Cliquez sur le bouton "Continuer".
- f. Saisissez vos données de connexion pour accéder à SafeConsole
(Remarque : Vous pouvez aussi utiliser l'installateur Mac sur la page de déploiement SafeConsole).

Si le Mac n'a pas été configuré pour se connecter à un serveur SafeConsole, la DT4000M-R ignore l'option de management et vous permet de l'initialiser comme une clé autonome. Si le Mac a été configuré, une fenêtre permet de décider si la clé DT4000M-R sera gérée ou non.

1. Décidez si la clé DT4000M-R sera gérée ou non.

Cliquez sur "Oui" pour enregistrer la DT4000M-R sur SafeConsole et hériter des politiques existantes dans la console de gestion, incluant les critères du mot de passe, l'audit de dispositif, et autres fonctions gérées. (**Figure 6.1**) Continuer à la page suivante.




Figure 6.1 – SafeConsole détectée

Initialisation du dispositif(Environnement Mac), suite :

Cliquez sur "Oui" pour confirmer la propriété du dispositif. L'invite est affichée si vous êtes l'utilisateur responsable du dispositif. **Figure 6.2**




Figure 6.2 – Confirmer l'utilisateur (Continuer à la page suivante)



Initialisation du dispositif (Environnement Mac), suite :

1. Sélectionnez un mot de passe. Une clé non-gérée nécessite un mot de passe conforme aux critères suivants :

Huit (8) caractères au minimum, incluant 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre*.

Une clé gérée exige un mot de passe conforme aux critères définis par la politique du serveur de management SafeConsole.

2. Lorsqu'un mot de passe a été sélectionné (et qu'il est conforme aux critères spécifiés), vous devez le saisir une deuxième fois dans la case "Confirmer le mot de passe", pour vérifier son exactitude. **Figure 6.3**
3. Cliquez sur la case à cocher pour accepter la garantie.




Figure 6.3 – Confirmer le mot de passe

4. Cliquez sur [**Confirmer**] pour terminer l'initialisation.



Utilisation du dispositif (Environnement Mac)

À chaque insertion d'une clé DT4000M-R dans un système Mac, l'application Kingston DT4000M-R doit être lancée. Elle exécute le processus de connexion qui authentifie l'utilisateur et protège la partition de données sécurisées. Lorsque la fenêtre de connexion est affichée (**Figure 7.1**), saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche [ENTRÉE] ou cliquez sur la flèche pour continuer.

Pendant le processus de connexion, si un mot de passe invalide est saisi (**Figure 7.2**), vous pourrez à nouveau saisir le mot de passe. Notez qu'une fonction de sécurité intégrée compte le nombre de tentatives d'accès invalides. Si le nombre maximal préconfiguré de 10 tentatives est atteint, la clé DT4000M-R se verrouille et devra être réinitialisée.



Figure 7.1 – Saisissez le mot de passe



Figure 7.2 – Échec de la connexion

(Remarque : Le compteur d'accès est remis à zéro après chaque accès réussi et avant de verrouiller le dispositif après la dixième tentative invalide.) Suite page suivante.

Utilisation du dispositif (Environnement Mac), suite :



Lorsque le mot de passe correct a été saisi, vous pouvez accéder à la partition des données sécurisées et au menu de la DT4000M-R dans le coin supérieur gauche. Les options du menu affichées varient selon les politiques configurées sur SafeConsole. Par défaut, les utilisateurs peuvent changer leur mot de passe, verrouiller le dispositif et modifier les paramètres de verrouillage. *Figure 7.3*




Figure 7.3 – Le nombre prédéterminé de tentatives de connexion erronées est atteint.

**DataTraveler® 4000
Soluzione Managed-Ready**

Manuale utente





Informazioni sulla Guida Utente

La presente guida rapida illustra il dispositivo USB sicuro DataTraveler® 4000 – Managed-Ready di Kingston(*da qui in avanti nominato “DT4000M-R”*) con i valori di sistema preimpostati e senza alcuna personalizzazione.

Requisiti di sistema

Piattaforma PC

- Processore Pentium III o equivalente (oppure superiore)
- 15MB di spazio libero su disco
- USB 2.0
- Due lettere di unità libere consecutive dopo quella associata all'ultimo drive fisico presente sull'unità

Sistemi operativi supportati

- Windows 8, 8.1 (non RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Piattaforma Mac

- 15MB di spazio libero su disco
- USB 2.0

Sistemi operativi supportati

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

Nota: è necessario disporre dei diritti di amministratore per impostare le preferenze della console nei sistemi Mac.



Figura 1.1 - Porte USB 2.0 - Tipo A



Figura 1.2 – DT4000M-R



Raccomandazioni

Per garantire una potenza adeguata al funzionamento del drive DT4000M-R, collegarlo direttamente a una porta USB 2.0 sul computer notebook o desktop, come illustrato in **Figura 1.3**. Evitare di collegare il drive DT4000M-R a qualunque tipo di periferica dotata di porta USB, come tastiere o hub USB, come illustrato in **Figura 1.4**.



Figura 1.3 – Metodi di collegamento raccomandati




Figura 1.4 – Metodi di collegamento sconsigliati



Configurazione in ambiente Windows

1. Inserire il drive DT4000M-R in una delle porte USB disponibili sul computer notebook o desktop in uso e attendere il rilevamento da parte di Windows.
 - Gli utenti di Windows Vista/7/8 riceveranno la notifica dell'installazione del driver software per il nuovo hardware, come illustrato in **Figura 2.1**.

Una volta completata la fase di rilevamento del nuovo hardware, Windows chiederà all'utente di avviare la procedura di inizializzazione.

- Per gli utenti del sistema operativo Windows nelle versioni Vista/7/8, sarà visualizzata la finestra di esecuzione automatica della funzione AutoPlay, simile a quella raffigurata in **Figura 2.2**.
2. Selezionare l'opzione "Run DTLplus_Launcher.exe (Esegui DTLplus_Launcher.exe)".

Se la funzione AutoPlay non dovesse essere attiva, è possibile accedere alla partizione del CD-ROM e lanciare manualmente l'esecuzione del programma DT4000M-R (**Figura 2.3**). Verrà avviata la procedura di inizializzazione.




Figura 2.1 – Notifica di installazione del driver del dispositivo




Figura 2.2 – Schermata AutoPlay di Windows

Nota: Le opzioni del menu nella finestra di AutoPlay possono variare in base ai programmi attualmente installati sul computer in uso. La funzione di esecuzione automatica avvierà il processo di inizializzazione automaticamente.




Figura 2.3 – Contenuti DT4000M-R

Inizializzazione del dispositivo in ambiente Windows

Il dispositivo DT4000M-R può essere inizializzato in due modalità diverse: “solo drive” o “managed”. Quando viene inserito nella porta USB del dispositivo host, il drive DT4000M-R avvia la ricerca della chiave di registro “safestick” che fornisce la posizione del server SafeConsole.

*Nota: in alternativa, è possibile utilizzare il programma di installazione per Windows dalla pagina di distribuzione SafeConsole.

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Se la chiave di registro NON VIENE rilevata, il drive DT4000M-R ignorerà l’opzione managed e sarà inizializzato come solo drive. Se la chiave di registro VIENE rilevata, sarà visualizzata una finestra di dialogo che permette all’utente di scegliere la modalità di inizializzazione del drive DT4000M-R, tra managed o solo drive. **Figura 3.1**




Figura 3.1 – SafeConsole rilevato



1. Decidere se inizializzare il drive DT4000M-R in modalità solo drive o managed.

Facendo clic su “Yes”(Sì) il drive DT4000M-R sarà registrato in SafeConsole ed erediterà le policy attive nella console di gestione, incluse le impostazioni relative alla password, il controllo dei dispositivi e le altre funzioni di gestione. Prima di procedere all'inizializzazione, saranno richieste le credenziali utente del dominio/host locale, per confermare la proprietà del dispositivo. **Figura 3.2**




Figura 3.2 – Conferma proprietà

Il drive DT4000M-R resterà in modalità managed fino a quando non verrà reimpostato. [Continua alla pagina successiva.](#)

Inizializzazione del dispositivo in ambiente Windows (continua):

Fare clic su “No” se si desidera evitare che il drive DT4000M-R venga registrato in SafeConsole e inizializzato in modalità solo drive. Ad ogni futuro collegamento del drive al dispositivo host, verrà nuovamente visualizzato questo messaggio, fino a quando l'utente non sceglierà di registrare il drive in SafeConsole.

2. Scegliere una password. I drive inizializzati in modalità solo drive richiedono una password dotata delle seguenti caratteristiche (**Figura 3.3**):

Minimo otto (8) caratteri, che devono necessariamente includere almeno un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo e un numero.




Figura 3.3 – Confermare la password

I drive managed richiedono password dotate delle caratteristiche previste dalle policy impostate nel server di gestione SafeConsole.

3. Una volta impostata una password che rispetti i criteri previsti, sarà necessario reimmetterla una seconda volta nella casella di testo “*Confirm Password (Conferma password)*” per prevenire eventuali errori di digitazione.
4. Fare clic sulla casella di controllo per accettare la dichiarazione di garanzia.
5. Fare clic su [**Confirm (Conferma)**] per terminare l'inizializzazione.

Utilizzo del dispositivo in ambiente Windows

Ad ogni inserimento del drive DT4000M-R, verrà richiesto di immettere la password creata durante il processo di inizializzazione (**Figura 4.1**). Se durante il processo di login viene inserita una password non corretta (**Figura 4.2**), l'utente avrà a disposizione un'altra possibilità per inserire la password corretta; il drive dispone di una funzione di sicurezza integrata che conta il numero di tentativi di accesso falliti: una volta superati i 10 tentativi (numero massimo predefinito di tentativi possibili) il drive DT4000M-R bloccherà l'utente e sarà necessario reimpostare il dispositivo. **Figura 4.3 alla pagina successiva**



Nota: prima di bloccare il dispositivo con 10 tentativi non validi, è possibile reimpostare il contatore di accessi eseguendo il login con i dati corretti.



Figura 4.1 – Immettere la password



Figura 4.2 – Schermata di login fallito



Inizializzazione del dispositivo in ambiente Windows (continua):



Figura 4.3 – Raggiungimento del numero massimo di tentativi di accesso falliti



Configurazione in ambiente Mac

Inserire il drive DT4000M-R in una delle porte USB disponibili sul notebook o desktop Mac in uso e attendere il rilevamento da parte del sistema operativo. Se l'unità “DT4000M-R” (**Figura 5.1**) non viene visualizzata sul desktop, utilizzare Finder  per individuare l'unità “DT4000M-R” (**Figura 5.2**) nel lato sinistro della finestra Finder all'interno dell'elenco dei dispositivi. Selezionare l'unità e fare doppio clic sull'icona dell'applicazione “DT4000M-R” all'interno della finestra “Finder” (**Figura 5.2**). Verrà avviata la procedura di inizializzazione.



Figura 5.1 – DT4000M-R




Figura 5.2 – Contenuti



Inizializzazione del dispositivo in ambienti Mac

Il dispositivo DT4000M-R può essere inizializzato in due modalità diverse: “solo drive” o “managed”. Durante l’esecuzione dell’applicazione DT4000M-R presente nell’unità DT4000M-R, verrà eseguita la ricerca del server *SafeConsole*. Se *SafeConsole* è stato configurato all’interno del computer Mac, verrà visualizzata una richiesta relativa alla modalità di gestione del drive DT4000M-R.

Configurazione di *SafeConsole* per Mac:

Per poter inizializzare un drive DT4000M-R su un computer Mac, è necessario che l’applicazione possa localizzare il server *SafeConsole*. A questo scopo, prima di inserire il dispositivo, seguire la procedura riportata sotto:

1. Fare clic sul menu “Go (Vai)” visualizzato nell’angolo superiore sinistro del desktop OS X.
2. Selezionare “Utilities (Utilità)” dal menu a discesa.
3. Avviare l’applicazione “Terminal (Terminale)”.
4. Mediante un account da amministratore, digitare “**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**” nella finestra Terminal e premere il tasto [INVIO] (NOTA: il comando richiede privilegi elevati).
5. Uscire dalla finestra Terminale.
6. Inserire il drive DT4000M-R in una delle porte USB disponibili sul notebook o desktop in uso.
 - a. Aprire Safari e passare all’indirizzo di login di *SafeConsole* impostato al punto 4.
 - b. Quando viene visualizzato il messaggio di avviso relativo al certificato, fare clic su “Show certificate (Mostra certificato)”.
 - c. Premere la freccia posta al lato sinistro del menu “Trust (Autorizza)” per visualizzare le opzioni disponibili.
 - d. Impostare il valore “Always Trust (Fidati sempre)” accanto all’opzione “When using this certificate (Quando si usa questo certificato)”.
 - e. Fare clic sul pulsante “Continue (Continua)”.
 - f. Immettere le proprie credenziali per eseguire la connessione a *SafeConsole*.

Nota: In alternativa, è possibile utilizzare il programma di installazione per Mac dalla pagina di distribuzione *SafeConsole*.

Se il computer Mac non è stato configurato in modo da connettersi al server *SafeConsole*, il drive DT4000M-R ignorerà l’opzione managed e sarà inizializzato come solo drive. Se al contrario la configurazione è stata eseguita, sarà visualizzata una finestra di dialogo che permette all’utente di scegliere la modalità di inizializzazione del drive DT4000M-R, tra managed o solo drive.

1. Decidere se inizializzare il drive DT4000M-R in modalità solo drive o managed. Facendo clic su “Yes”(Sì) il drive DT4000M-R sarà registrato in *SafeConsole* ed erediterà le policy attive nella console di gestione, incluse le impostazioni relative alla password, il controllo dei dispositivi e le altre funzioni di gestione. (**Figura 6.1 Continua alla pagina successiva.**)




Figura 6.1 – SafeConsole rilevato

Inizializzazione del dispositivo in ambiente Mac (continua):

Fare clic su “Yes (Sì)” per confermare la proprietà del dispositivo; in seguito, confermare di essere il responsabile per l’utilizzo del dispositivo. **Figura 6.2**




Figura 6.2 – Conferma utente (continua alla pagina successiva)



Inizializzazione del dispositivo in ambiente Mac (continua):

1. Scegliere una password. I drive inizializzati in modalità solo drive richiedono una password dotata delle seguenti caratteristiche:

Minimo otto (8) caratteri, che devono necessariamente includere almeno un carattere maiuscolo, un carattere minuscolo e un numero*.

I drive managed richiedono password dotate delle caratteristiche previste dalle policy impostate nel server di gestione SafeConsole.

2. Una volta impostata una password che rispetti i criteri previsti, sarà necessario reimmetterla una seconda volta nella casella di testo “*Confirm Password (Conferma password)*” per prevenire eventuali errori di digitazione. **Figura 6.3**
3. Fare clic sulla casella di controllo per accettare la dichiarazione di garanzia.




Figura 6.3 – Conferma password

4. Fare clic su [**Confirm (Conferma)**] per terminare l'inizializzazione.



Utilizzo del dispositivo in ambiente Mac

Ad ogni successivo inserimento del drive DT4000M-R nel sistema Mac, sarà necessario avviare l'applicazione DT4000M-R di Kingston. In questo modo viene avviata la routine di accesso che autentica l'utente e protegge la sicurezza della partizione con dati riservati. Quando viene visualizzata la finestra di accesso (**Figura 7.1**), immettere la password e premere il tasto [INVIO] o fare clic sulla freccia per proseguire.

Se durante il processo di login viene inserita una password non corretta (**Figura 7.2**), l'utente avrà a disposizione un'altra possibilità per inserire la password corretta; il drive dispone di una funzione di sicurezza integrata che conta il numero di tentativi di accesso falliti: una volta superati i 10 tentativi (numero massimo predefinito di tentativi possibili) il drive DT4000M-R bloccherà l'utente e sarà necessario reimpostare il dispositivo.



Figura 7.1 – Inserimento della password




Figura 7.2 – Schermata di login fallito

Nota: prima di bloccare il dispositivo con 10 tentativi non validi, è possibile reimpostare il contatore di accessi eseguendo il login con i dati corretti. Continua alla pagina seguente.



Utilizzo del dispositivo in ambiente Mac (continua):

Una volta inserita la password corretta, l'utente avrà accesso alla partizione protetta e al menu DT4000M-R visualizzato nell'angolo superiore sinistro. Le opzioni contenute nel menu varieranno in base alle policy configurate in SafeConsole. Come impostazione predefinita, gli utenti avranno la possibilità di modificare la propria password, bloccare il dispositivo e modificare le impostazioni del timer di blocco. *Figura 7.3*



Figura 7.3 – Raggiungimento del numero massimo di tentativi di accesso falliti

**DataTraveler® 4000
Managed-Ready Solution**

Manual do Usuário





Sobre este Manual do Usuário

Este guia rápido se refere ao dispositivo USB seguro DataTraveler® 4000 - Managed-Ready da Kingston (^{mencionado simplesmente como DT4000M-R daqui em diante}) usando os valores padrão do sistema e sem personalizações implementadas.

Requisitos do Sistema

Plataforma PC

- Processador Pentium III ou equivalente (ou mais rápido)
- 15MB de espaço livre no disco
- USB 2.0
- Duas letras consecutivas de drives disponíveis após o último drive físico

Suporte ao Sistema Operacional - PC

- Windows 8 / 8.1 (RT não suportado)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Plataforma Mac

- 15MB de espaço livre no disco
- USB 2.0

Suporte ao Sistema Operacional

- Mac OS X 10.6.x – 10.9x

(Observação: São necessários privilégios de administrador para configurar preferências do console em clientes Mac.)




Figura 1.1 – Portas USB 2.0, Tipo A



Figura 1.2 – DT4000M-R

Recomendações

Para garantir que haja energia suficiente para o dispositivo DT4000M-R, encaixe-o diretamente em uma porta USB 2.0 em seu notebook ou computador, como mostrado na *Figura 1.3*. Evite conectá-lo a um dispositivo periférico que possua uma porta USB, como um teclado ou hub USB, como mostrado na *Figura 1.4*.



Figura 1.3 – Uso recomendado




Figura 1.4 – Não Recomendado

Instalação (Ambiente Windows)

1. Insira o DT4000M-R em uma porta USB disponível no seu notebook ou PC e aguarde o Windows detectá-lo.
 - Os usuários de Windows Vista/7/8 receberão um aviso de driver do dispositivo como mostrado na **Figura 2.1**.

Quando o novo hardware tiver sido detectado, o Windows irá solicitar que você comece o processo de inicialização.

2. Selecione a opção “Run DT4000M-R.exe”.
- Os usuários do Windows Vista/7/8 verão uma janela AutoPlay similar àquela da **Figura 2.2**.

Se o Windows não executar automaticamente em AutoPlay, navegue até a partição de CD-ROM (**Figura 2.3**) e execute o programa DT4000M-R manualmente. Isso também fará começar o processo de inicialização.



Figura 2.1 – Instalação do Driver do Dispositivo



Figura 2.2 - Janela AutoPlay




Figura 2.3 – Conteúdo DT4000M-R

(Observação: As opções do menu na janela do AutoPlay podem variar dependendo dos programas atualmente instalados no seu computador.. O AutoRun acionará o processo de inicialização automaticamente.)



Inicialização do dispositivo (Ambiente Windows)

DT4000M-R pode ser inicializado de dois modos: Independente ou gerenciado. Após inserir a unidade em uma porta USB no host, o DT4000M-R irá procurar por uma chave de registro 'safestick' que fornece a localização do servidor SafeConsole:

(*Observação: Você também pode utilizar o instalador do Windows encontrado na página de deployment do SafeConsole.)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Se a chave de registro NÃO existir, o DT4000M-R irá ignorar a opção gerenciada e permitir que você inicialize o dispositivo como uma unidade independente. Se a chave de registro EXISTIR, aparecerá uma caixa de mensagem que permite que o usuário decida se deseja ou não que a unidade DT4000M-R seja gerenciada. **Figura 3.1**



Figura 3.1 – SafeConsole encontrado

1. Decida se o DT4000M-R será gerenciado ou não.

Clicar em 'Sim' irá registrar o DT4000M-R no SafeConsole e absorver as políticas em vigor no console de gerenciamento, incluindo critérios de senha, auditoria do dispositivo e outros recursos de gerenciamento. Para confirmar a propriedade desse dispositivo, você será solicitado a fornecer as credenciais do host/domínio local antes da inicialização. **Figura 3.2**



Figura 3.2 – Confirmar propriedade



O DT4000M-R permanecerá gerenciado até que o dispositivo seja reformatado.
Continua na próxima página.

Inicialização do dispositivo (Ambiente Windows), continuação:

Clicar em 'Não' irá impedir que o DT4000M-R seja registrado no SafeConsole e ele será inicializado como uma unidade independente. Essa caixa de mensagem continuará a aparecer sempre que o dispositivo for conectado, até que o usuário opte por registrar o dispositivo no SafeConsole.

2. Selecione uma senha. Unidades não gerenciadas e independentes irão requerer uma senha com os seguintes critérios (**Figura 3.3**):

Mínimo de oito (8) caracteres, incluindo 1 maiúsculo, 1 minúsculo e 1 numeral



Figura 3.3 – Confirmar senha

Unidades gerenciadas irão requerer senhas que atendam aos critérios estabelecidos na política do servidor de gerenciamento SafeConsole.

3. Quando a senha tiver sido selecionada (e atender aos critérios especificados), você deverá digitá-la uma segunda vez na caixa de texto 'Confirmar Senha' para assegurar a entrada apropriada.



4. Clique na caixa de seleção para aceitar a declaração de garantia.
5. Clique em [Confirmar] para concluir a inicialização.

Uso do dispositivo (Ambiente Windows)

Cada vez que você inserir o DT4000M-R, você será solicitado a digitar a senha criada durante o processo de inicialização(**Figura 4.1**). Durante o processo de login, se for digitada uma senha inválida, (**Figura 4.2**), você terá outra oportunidade para digitar a senha correta; observe que existe um recurso de segurança integrado que rastreia o número de tentativas inválidas de login e se esse número alcançar o valor pré-configurado de 10 (número máximo de logins inválidos), o DT4000M-R irá bloquear o usuário e precisará ser refeita a formatação do dispositivo. **Figure 4.3 na página seguinte**

(*Observação: Antes de bloquear o dispositivo após 10 tentativas inválidas de senha, o contador de login irá reiniciar com um login correto.*)



Figura 4.1 – Digitar senha



Figura 4.2 - Erro de Login



Inicialização do dispositivo (Ambiente Windows), continuação:



Figura 4.3 – N°MaxT Atingido



Configuração (Ambiente Mac)

Insira o DT4000M-R em uma porta USB disponível em seu notebook ou computador Mac e aguarde o sistema operacional detectá-lo. Se o volume 'DT4000M-R' (*Figura 5.1*) não aparecer na tela, abra o Finder  e localize o volume 'DT4000M-R' (*Figura 5.2*) no lado esquerdo da janela do Finder (listado em **DISPOSITIVOS**.) Destaque o volume e clique duas vezes no ícone do aplicativo 'DT4000M-R' na janela do 'Finder' (*Figura 5.2*). Isso fará começar o processo de inicialização.



Figura 5.1 – DT4000M-R




Figura 5.2 – Conteúdo



Inicialização do dispositivo (Ambiente Mac)

DT4000M-R pode ser inicializado de dois modos: Independente ou gerenciado. Após abrir o Aplicativo DT4000M-R no volume DT4000M-R, o DT4000M-R irá procurar um servidor *SafeConsole*. Se o Mac tiver sido configurado para o *SafeConsole* ele irá solicitar que o DT4000M-R seja gerenciado.

Configuração do SafeConsole no Mac:

Para inicializar o DT4000M-R em um cliente Mac, o aplicativo deve saber onde localizar o servidor SafeConsole. Para isso, siga estas etapas antes de inserir o dispositivo:

1. Clique no menu "Ir" no canto superior esquerdo da tela inicial do OS X.
2. Selecione "Utilitários" no menu suspenso.
3. Abra o aplicativo do 'Terminal'.
4. Usando a conta de administrador, digite "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" na janela do terminal e pressione [ENTER].
(OBSERVAÇÃO: Este comando não requer privilégios elevados).
5. Saia da janela terminal.
6. Insira o DT4000M-R em uma porta USB disponível no seu computador.
 - a. Abra o Safari e navegue até o endereço de login do SafeConsole que você especificou no Passo 4.
 - b. Quando o aviso do certificado aparecer, clique em "Exibir certificado".
 - c. Pressione a seta para à esquerda no menu "Trust" para exibir suas opções.
 - d. Altere o "When using this certificate" (Quando usar este certificado) para "Always Trust" (Confiar sempre)
 - e. Clique no botão 'Continuar'.
 - f. Digite suas credenciais para se conectar ao SafeConsole
(Observação: Você também pode utilizar o instalador Mac encontrado na página de deployment do SafeConsole).

Se o Mac não tiver sido configurado para se conectar a um servidor SafeConsole, o DT4000M-R irá ignorar a opção gerenciada e permitir que você inicialize o dispositivo como uma unidade independente. Se o Mac tiver sido configurado, aparecerá uma caixa de mensagem que permite que o usuário decida se deseja ou não que a unidade DT4000M-R seja gerenciada.

1. Decida se o DT4000M-R será gerenciado ou não.
Clicar em 'Sim' irá registrar o DT4000M-R no SafeConsole e absorver as políticas em vigor no console de gerenciamento, incluindo critérios de senha, auditoria do dispositivo e outros recursos de gerenciamento. **(Figura 6.1) Continua na página seguinte.**




Figura 6.1 – SafeConsole encontrado

Inicialização do dispositivo (Ambiente Mac), continuação:

Clique em 'Sim' para confirmar a propriedade desse dispositivo, você será perguntado se é o usuário responsável pelo dispositivo. *Figura 6.2*




Figura 6.2 – Confirmar Usuário (Continua na próxima página)



Inicialização do dispositivo (Ambiente Mac), continuação:

1. Selecione uma senha. Unidades não gerenciadas irão requerer uma senha com os seguintes critérios:

Mínimo de oito (8) caracteres, incluindo 1 maiúsculo, 1 minúsculo e 1 numeral*

Unidades gerenciadas irão requerer senhas que atendam aos critérios estabelecidos na política do servidor de gerenciamento SafeConsole.

2. Quando a senha tiver sido selecionada (e atender aos critérios especificados), você deverá digitá-la uma segunda vez na caixa de texto 'Confirmar Senha' para assegurar que são iguais. **Figura 6.3**
3. Clique na caixa de seleção para aceitar a declaração de garantia.




Figura 6.3 – Confirmar senha

4. Clique em [**Confirmar**] para concluir a inicialização.



Uso do Dispositivo (Ambiente Mac)

Sempre que o DT4000M-R é inserido em um sistema Mac, o aplicativo DT4000M-R Kingston precisará ser aberto. Isso inicia a rotina de login que autentica o usuário e protege a partição de dados seguros. Quando a janela de login aparecer (**Figura 7.1**), digite sua senha e pressione [ENTER] ou clique na seta para prosseguir.



Figura 7.1 – Digitar senha

Durante o processo de login, se for digitada uma senha inválida (**Figura 7.2**), você terá outra oportunidade para digitar a senha correta; observe que existe um recurso de segurança integrado que rastreia o número de tentativas inválidas de login e se esse número alcançar o valor pré-configurado de 10 (número máximo de logins inválidos), o DT4000M-R irá bloquear o usuário e precisará ser refeita a formatação do dispositivo.




Figura 7.2 - Erro de Login

(Observação: Antes de bloquear o dispositivo após 10 tentativas inválidas de senha, o contador de login irá reiniciar com um login correto.) **Continua na próxima página.**



Inicialização do dispositivo (Ambiente Mac), continuação:

Quando a senha correta é digitada, você terá acesso à partição de dados seguros e ao menu do DT4000M-R no canto superior esquerdo. As opções de menu que aparecem irão variar dependendo das políticas configuradas no SafeConsole. Por padrão, os usuários poderão mudar sua senha, bloquear o dispositivo e alterar as configurações de bloqueio. *Figura 7.3*



Figura 7.3 – N°MaxT Atingido

DataTraveler® 4000
Rozwiążanie gotowe do zarządzania

Instrukcja obsługi





Informacje o tej Instrukcji obsługi

Ta skrócona instrukcja obsługi dotyczy bezpiecznego urządzenia USB DataTraveler® 4000 — Managed-Ready firmy Kingston (*które od tego miejsca będzie nazywane DT4000M-R*) używającego systemowych wartości domyślnych, które nie zostało w żaden sposób zindywidualizowane.

Wymagania systemowe

Platforma PC

- Procesor Pentium III lub odpowiednik (lub szybszy)
- 15MB wolnego miejsca na dysku
- USB 2.0
- Dostępne dwie kolejne litery dysku po ostatnim dysku fizycznym

Obsługiwane systemy operacyjne komputerów PC

- Windows 8, 8.1 (nie RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)


Platforma Mac

- 15MB wolnego miejsca na dysku
- USB 2.0

Obsługiwane systemy operacyjne

- Mac OS X 10.6.x–10.9x

(Uwaga: do skonfigurowania preferencji konsoli na klienckich komputerach Mac są wymagane uprawnienia administratora).



Ilustracja 1.1. Porty USB 2.0 typu A



Ilustracja 1.2. Urządzenie DT4000M-R




Zalecenia

Aby zagwarantować odpowiednie zasilanie pamięci DT4000M-R, należy włożyć ją bezpośrednio do portu USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym, tak jak pokazano na *Ilustracji 1.3*. Należy unikać podłączania pamięci do urządzeń peryferyjnych z portem USB, takich jak klawiatura czy koncentrator USB, tak jak pokazano na *Ilustracji 1.4*.



Ilustracja 1.3. Zalecany sposób użycia



Ilustracja 1.4. Niezalecany sposób użycia

Instalacja (środowisko Windows)

1. Włóż pamięć DT4000M-R do dostępnego portu USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym i poczekaj, aż system Windows ją wykryje.
 - Użytkownicy systemów Windows Vista/7/8 zobaczą powiadomienie dotyczące sterownika urządzenia, tak jak pokazano na *Ilustracji 2.1*.



Ilustracja 2.1. Instalacja sterownika urządzenia

Po zakończeniu wykrywania nowego sprzętu system Windows wyświetli monit o rozpoczęcie procesu inicjowania.


- Użytkownicy systemów Windows Vista/7/8 zobaczą okno autoodtwarzania, podobne do pokazanego na *Ilustracji 2.2*.

2. Wybierz opcję *Uruchom DT4000M-R.exe*.

Jeżeli system Windows nie wyświetli okna autoodtwarzania, możesz przejść na partycję dysku CD-ROM (*Ilustracja 2.3*) i ręcznie uruchomić program DT4000M-R. Spowoduje to rozpoczęcie procesu inicjowania.



Ilustracja 2.2. Okno autoodtwarzania



Ilustracja 2.3. Zawartość pamięci DT4000M-R

(Uwaga: Opcje menu w oknie autoodtwarzania mogą się różnić w zależności od tego, jakie programy są w danej chwili zainstalowane na komputerze. Funkcja autouruchamiania automatycznie rozpocznie proces inicjowania).




Iinicjowanie urządzenia (środowisko Windows)

Pamięć DT4000M-R można zainicjować na dwa sposoby: jako pamięć autonomiczną i jako pamięć zarządzaną. Po włożeniu do portu USB hosta pamięć DT4000M-R będzie szukać klucza rejestru *safestick*, w którym znajduje się lokalizacja serwera programu *SafeConsole*: (*Uwaga: można także użyć Instalatora Windows ze strony wdrażania programu *SafeConsole*).

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Jeśli ten klucz rejestru NIE istnieje, pamięć DT4000M-R pominie opcję zarządzania i będzie można ją zainicjować jako pamięć autonomiczną. Jeśli ten klucz rejestru ISTNIEJE, zostanie wyświetcone okno monitu, w którym będzie można wybrać, czy pamięć DT4000M-R ma działać jako pamięć zarządzana. *Ilustracja 3.1*



Ilustracja 3.1. Znaleziono program SafeConsole

1. Określ, czy pamięć DT4000M-R ma działać jako pamięć zarządzana.

Kliknięcie przycisku Yes (Tak) spowoduje zarejestrowanie pamięci DT4000M-R w programie SafeConsole, przez co będzie ona dziedziczyć zasady obowiązujące na konsoli zarządzania, w tym kryteria dotyczące haseł, ustawienia inspekcji urządzeń oraz ustawienia innych funkcji zarządzanych. W celu potwierdzenia prawa własności do tej pamięci przed zainicjowaniem jej zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie poświadczeń użytkownika hosta lokalnego/domeny. *Ilustracja 3.2*



Ilustracja 3.2. Potwierdzanie prawa własności



Pamięć DT4000M-R pozostanie w stanie zarządzania, dopóki nie zostanie zresetowana.
Ciąg dalszy na następnej stronie.

Iinicjowanie urządzenia (środowisko Windows), ciąg dalszy:

Kliknięcie przycisku No (Nie) spowoduje, że pamięć DT4000M-R nie zostanie zarejestrowana w programie SafeConsole i zostanie zainicjowana jako urządzenie autonomiczne. Ten komunikat będzie wyświetlany po każdym podłączeniu pamięci, dopóki użytkownik nie wybierze opcji zarejestrowania jej w programie SafeConsole.

2. Wybierz hasło. Pamięci niezarządzane i autonomiczne wymagają hasła spełniającego następujące kryteria (*Ilustracja 3.3*):

Co najmniej osiem (8) znaków, w tym 1 wielka litera, 1 mała litera i 1 cyfra



Ilustracja 3.3. Potwierdzanie hasła

Pamięci zarządzane wymagają haseł spełniających kryteria określone w zasadach serwera zarządzania programu SafeConsole.

3. Po wybraniu hasła spełniającego określone kryteria należy wprowadzić go po raz drugi w polu tekstowym *Confirm Password* (Potwierdź hasło), aby zagwarantować jego poprawność.



4. Kliknij pole wyboru, aby zaakceptować oświadczenie gwarancyjne.
5. Kliknij pozycję [**Confirm**] (Potwierdź), aby ukończyć inicjowanie.

Użytkowanie urządzenia (środowisko Windows)

Po każdym włożeniu pamięci DT4000M-R do komputera będzie wyświetlany monit o wprowadzenie hasła utworzonego w trakcie procesu inicjowania (*Ilustracja 4.1*). Jeżeli podczas logowania zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło (*Ilustracja 4.2*), będzie można ponownie spróbować wprowadzić poprawne hasło. Należy jednak pamiętać, że wbudowana funkcja zabezpieczeń zlicza nieprawidłowe próby logowania, a jeśli ich liczba przekroczy 10 (wstępnie skonfigurowana liczba nieudanych prób logowania), pamięć DT4000M-R zostanie zablokowana i trzeba będzie ją zresetować. *Ilustracja 4.3 na następnej stronie*

(Uwaga: licznik nieudanych logowań, który służy do blokowania pamięci po 10 nieudanych próbach logowania, jest resetowany po każdym pomyślnym logowaniu).



Ilustracja 4.1. Wprowadzanie hasła



Ilustracja 4.2. Nieudana próba logowania

Iinicjowanie urządzenia (środowisko Windows), ciąg dalszy:



Ilustracja 4.3. Osiągnięto maksymalną liczbę nieudanych prób logowania




Instalacja (środowisko Mac)

Włóż pamięć DT4000M-R do dostępnego portu USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym i poczekaj, aż system operacyjny komputera Mac ją wykryje. Jeśli wolumin *DT4000M-R* (*Ilustracja 5.1*) nie jest widoczny na biurku, otwórz program Finder  i zlokalizuj wolumin *DT4000M-R* (*Ilustracja 5.2*) po lewej stronie okna programu Finder (wymieniony w obszarze **URZĄDZENIA**). Wyróżnij wolumin i kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji *DT4000M-R* w oknie programu Finder (*Ilustracja 5.2*). Spowoduje to rozpoczęcie procesu inicjowania.



Ilustracja 5.1. Pamięć DT4000M-R



Ilustracja 5.2. Zawartość



Iinicjowanie urządzenia (środowisko Mac)

Pamięć DT4000M-R można zainicjować na dwa sposoby: jako pamięć autonomiczną i jako pamięć zarządzaną. Przy uruchamianiu aplikacji DT4000M-R w wolumenie DT4000M-R pamięć DT4000M-R będzie szukać serwera programu *SafeConsole*. Jeśli komputer Mac został skonfigurowany do obsługi programu *SafeConsole*, będzie monitorował o używanie pamięci DT4000M-R jako pamięci zarządzanej.


Konfiguracja programu *SafeConsole* na komputerze Mac:

Aby można było zainicjować pamięć DT4000M-R na klienckim komputerze Mac, aplikacja musi znać lokalizację serwera programu *SafeConsole*. W tym celu przed włożeniem urządzenia wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij menu Przejdź w lewym górnym rogu biurka systemu OS X.
2. Z menu rozwijanego wybierz polecenie Narzędzia.
3. Uruchom aplikację Terminal.
4. Używając konta administratora, wpisz w oknie terminala polecenie **defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<Adres IP serwera programu SafeConsole>/safestick** i naciśnij klawisz [ENTER]. (UWAGA: to polecenie nie wymaga podwyższonego poziomu uprawnień).
5. Zamknij okno aplikacji Terminal.
6. Włóż pamięć DT4000M-R do dostępnego portu USB w notebooku lub komputerze stacjonarnym.
 - a. Otwórz przeglądarkę Safari i przejdź pod adres logowania do programu *SafeConsole* określony w kroku 4.
 - b. Gdy zostanie wyświetcone ostrzeżenie dotyczące certyfikatu, kliknij pozycję Pokaż certyfikat.
 - c. Kliknij strzałkę z lewej strony menu Zaufanie, aby wyświetlić opcje zaufania.
 - d. Zmień wartość ustawienia Gdy jest używany ten certyfikat na Zawsze ufaj.
 - e. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 - f. Wprowadź poświadczenia, aby nawiązać połączenie z programem *SafeConsole*. (Uwaga: można także użyć Instalatora Mac ze strony wdrażania programu *SafeConsole*).

Jeśli komputer Mac nie został skonfigurowany do nawiązywania połączenia z serwerem programu *SafeConsole*, pamięć DT4000M-R pominie opcję zarządzania i będzie można ją zainicjować jako pamięć autonomiczną. Jeśli komputer Mac został skonfigurowany do wykonywania tej czynności, zostanie wyświetlane okno monitu, w którym będzie można wybrać, czy pamięć DT4000M-R ma działać jako pamięć zarządzana.

1. Określ, czy pamięć DT4000M-R ma działać jako pamięć zarządzana.
Kliknięcie przycisku Yes (Tak) spowoduje zarejestrowanie pamięci DT4000M-R w programie *SafeConsole*, przez co będzie ona dziedziczyć zasady obowiązujące na konsoli zarządzania, w tym kryteria dotyczące haseł, ustawienia inspekcji urządzeń oraz ustawienia innych funkcji zarządzanych. (**Ilustracja 6.1) Ciąg dalszy na następnej stronie.**)




Ilustracja 6.1. Znaleziono program SafeConsole

Incjowanie urządzenia (środowisko Mac), ciąg dalszy:

Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że jesteś użytkownikiem, który może używać tego urządzenia, kliknij przycisk Yes (Tak), aby potwierdzić prawo własności do urządzenia.

Ilustracja 6.2



Ilustracja 6.2. Potwierdzanie użytkownika (ciąg dalszy na następnej stronie)


Iinicjowanie urządzenia (środowisko Mac), ciąg dalszy:

1. Wybierz hasło. Pamięci niezarządzane wymagają hasła spełniającego następujące kryteria:

Co najmniej osiem (8) znaków, w tym 1 wielka litera, 1 mała litera i 1 cyfra*

Pamięci zarządzane wymagają haseł spełniających kryteria określone w zasadach serwera zarządzania programu SafeConsole.

2. Po wybraniu hasła spełniającego określone kryteria należy wprowadzić go po raz drugi w polu tekstowym *Confirm Password* (Potwierdź hasło), aby potwierdzić jego poprawność. *Ilustracja 6.3*
3. Kliknij pole wyboru, aby zaakceptować oświadczenie gwarancyjne.



Ilustracja 6.3. Potwierdzanie hasła

4. Kliknij pozycję [**Confirm**] (Potwierdź), aby ukończyć inicjowanie.




Użytkowanie urządzenia (środowisko Mac)

Po każdym włożeniu pamięci DT4000M-R do komputera będzie uruchamiana aplikacja Kingston DT4000M-R. Spowoduje to zainicjowanie procedury logowania służącej do uwierzytelniania użytkownika oraz ochrony bezpiecznej partycji danych. Gdy zostanie wyświetcone okno logowania (**Ilustracja 7.1**), wprowadź hasło i naciśnij klawisz [ENTER] albo kliknij strzałkę, aby kontynuować.

Jeżeli podczas logowania zostanie wprowadzone nieprawidłowe hasło (**Ilustracja 7.2**), będzie można ponownie spróbować wprowadzić poprawne hasło. Należy jednak pamiętać, że wbudowana funkcja zabezpieczeń zlicza nieprawidłowe próby logowania, a jeśli ich liczba przekroczy 10 (wstępnie skonfigurowana liczba nieudanych prób logowania), pamięć DT4000M-R zostanie zablokowana i trzeba będzie ją zresetować.



Ilustracja 7.1. Wprowadzanie hasła




Ilustracja 7.2. Nieudana próba logowania

(*Uwaga: licznik nieudanych logowań, który służy do blokowania pamięci po 10 nieudanych próbach logowania, jest resetowany po każdym pomyślnym logowaniu). Ciąg dalszy na następnej stronie.*

Użytkowanie urządzenia (środowisko Mac), ciąg dalszy:

Po wprowadzeniu poprawnego hasła będzie można uzyskać dostęp do bezpiecznej partycji danych oraz menu pamięci DT4000M-R (w lewym górnym rogu). Wyświetlane opcje menu będą zależne od zasad skonfigurowanych w programie SafeConsole. Domyślnie użytkownicy będą mogli zmieniać swoje hasła, blokować urządzenie oraz zmieniać ustawienia czasomierza blokady. *Ilustracja 7.3*



Ilustracja 7.3. Osiągnięto maksymalną liczbę nieudanych prób logowania

**DataTraveler[®] 4000
Managed-Ready Solution**

Руководство пользователя





О настоящем Руководстве пользователя

Данный документ является кратким руководством по защищенному USB-устройству DataTraveler® 4000 – Managed-Ready Kingston (далее – *DT4000M-R*) со стандартными системными значениями и без модернизации.

Системные требования

Платформа ПК

- Процессор Pentium III или аналогичный (или более быстрый)
- 15МБ свободного пространства на диске
- USB 2.0
- Две доступные последующие буквы обозначения приводов после последнего физического привода

Поддерживаемые операционные системы ПК

- Windows 8, 8.1 (RT не поддерживается)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Платформа Mac

- 15МБ свободного пространства на диске
- USB 2.0

Поддержка операционных систем

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(Примечание. В клиентах Mac для настройки свойств консоли требуются права администратора.)




Рис. 1.1 – Порты USB 2.0, тип А



Рис. 1.2 – DT4000M-R

Рекомендации

Чтобы обеспечить наличие достаточного питания для устройства DT4000M-R, его следует напрямую вставить в порт USB 2.0 ноутбука или настольного компьютера, как изображено на *Рис. 1.3*. Не следует подключать устройство к каким-либо периферийным устройствам, оснащенным портом USB, таким как клавиатура или концентратор с питанием через USB, как изображено на *Рис. 1.4*.



Рис. 1.3 – Рекомендуемый способ подключения




Рис. 1.4 – Не рекомендуется

Настройка (среда Windows)

1. Вставить устройство DT4000M-R в доступный порт USB на ноутбуке или настольном компьютере и дождаться, когда Windows обнаружит его.
 - В случае ОС Windows Vista/7/8 появится сообщение драйвера устройства, как изображено на *Рис. 2.1*.



Рис. 2.1 – Установка драйвера устройства

Когда обнаружение нового оборудования будет выполнено, Windows предложит начать процесс инициализации.

- У пользователей Windows Vista/7/8 появится окно AutoPlay, наподобие того, которое изображено на *Рис. 2.2*.

2. Выберите опцию Run DT4000M-R.exe'.

Если Windows не отображает окно автозапуска, можно открыть диск CD-ROM (*Рис. 2.3*) и запустить вручную программу DT4000M-R. При этом также запустится процесс инициализации.



Рис. 2.2 — Окно автозапуска




Рис. 2.3 – Содержимое DT4000M-R

(Примечание: Опции меню в окне AutoPlay сильно зависят от того, какие конкретно программы установлены на компьютере. Функция AutoRun автоматически запустит процесс инициализации.)



Инициализация устройства (среда Windows)

DT4000M-R может быть инициализирован одним из двух способов: независимым и управляемым. При вставке накопителя в порт USB хост-устройства DT4000M-R ищет ключ реестра "safestick", который указывает расположение сервера SafeConsole:
(*Примечание. Также можно использовать установщик Windows со страницы размещения SafeConsole.)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Если ключ реестра НЕ существует, DT4000M-R пропустит опцию управления и позволит инициализировать устройство как независимый накопитель. Если ключ реестра существует, откроется диалоговое окно, позволяющее включить или отключить управление накопителем DT4000M-R. *Рис. 3.1*



Рис. 3.1 – Обнаружена SafeConsole

1. Выберите включение или отключение управления DT4000M-R.

При нажатии "Да" DT4000M-R регистрируется в SafeConsole и перенимает политики, установленные в консоли управления, в том числе требования к паролям, контроль устройств и другие функции управления. Для подтверждения принадлежности этого устройства перед инициализацией необходимо ввести регистрационные данные локального пользователя хоста/домена. *Рис. 3.2*



Рис. 3.2 – Подтверждение принадлежности



DT4000M-R остается в управляемом состоянии до сброса устройства. *Перейдите на следующую страницу.*

Инициализация устройства (среда Windows), продолжение:

При нажатии "Нет" DT4000M-R не будет зарегистрирован в SafeConsole и инициализируется как независимый накопитель. Данное диалоговое окно будет отображаться при каждом подключении устройства, пока пользователь не выберет регистрацию в SafeConsole.

2. Выберите пароль. Неуправляемые и независимые накопители требуют пароля со следующими критериями (*Рис. 3.3*):

Длиной не менее восьми (8) символов, содержит не менее 1 символа в верхнем регистре, не менее 1 символа в нижнем регистре и не менее 1 цифры



Рис. 3.3 – Подтверждение пароля

Управляемые накопители требуют паролей, удовлетворяющих критериям, установленным политикой сервера управления SafeConsole.

3. После выбора пароля (удовлетворяющего указанным критериям) необходимо ввести его повторно в текстовое поле "Подтверждение пароля", чтобы убедиться в правильности ввода.



4. Поставьте флажок, чтобы принять условия гарантийных обязательств.
5. Нажмите [**Подтвердить**] для завершения инициализации.

Эксплуатация устройства (среда Windows)

При каждом подключении DT4000M-R запрашивается ввод пароля, созданного в процессе инициализации (*Рис. 4.1*). Если в процессе входа введен неправильный пароль (*Рис. 4.2*), предоставляется еще одна возможность ввода правильного пароля; следует учесть, что встроенная функция защиты отслеживает количество неудачных попыток входа, и если это количество достигнет предустановленного значения, равного 10 (максимальное количество неудачных попыток), DT4000M-R заблокирует пользователя и потребует сброса устройства. *Рис. 4.3 на следующей странице*

(Примечание. В случае успешного входа до 10 неудачных попыток счетчик попыток входа сбрасывается.)



Рис. 4.1 – Ввод пароля



Рис. 4.2 – Ошибка входа

Инициализация устройства (среда Windows), продолжение:



Рис. 4.3 – Достигнут MaxNoA



Настройка (среда Mac)

Вставьте устройство DT4000M-R в доступный порт USB на ноутбуке или настольном компьютере Mac и дождитесь, когда операционная система обнаружит его. Если том "DT4000M-R" (*Рис. 5.1*) не отображается на рабочем столе, откройте Проводник и найдите том "DT4000M-R" (*Рис. 5.2*) в левой части окна Проводника (в списке **УСТРОЙСТВА**.) Выделите том и дважды нажмите на значок приложения "DT4000M-R" окна "Проводник" (*Рис. 5.2*). Запустится процесс инициализации.



Рис. 5.1 – DT4000M-R




Рис. 5.2 – Содержимое



Инициализация устройства (среда Mac), продолжение:

DT4000M-R может быть инициализирован одним из двух способов: независимым и управляемым. При запуске приложения DT4000M-R тома DT4000M-R устройство DT4000M-R начинает искать сервер *SafeConsole*. Если Mac настроен для *SafeConsole*, он выдаст запрос на управление DT4000M-R.

Настройка Mac *SafeConsole*:

Для инициализации DT4000M-R на клиенте Mac приложение должно знать, где находится сервер *SafeConsole*. Для этого перед вставкой устройства необходимо выполнить следующие шаги:

1. Нажмите на меню "Перейти" в верхнем левом углу рабочего стола OS X.
2. Выберите в раскрывающемся меню "Служебные программы".
3. Запустите приложение "Терминал".
4. Используя учетную запись администратора введите "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" в окне терминала и нажмите [ВВОД]. (Примечание. Эта команда не требует повышенных прав.)
5. Закройте окно терминала.
6. Вставьте DT4000M-R в свободный порт USB ноутбука или настольного компьютера.
 - а. Откройте Safari и перейдите к адресу входа *SafeConsole*, указанному на этапе 4.
 - б. При отображении предупреждения о сертификате нажмите "Показать сертификат".
 - в. Нажмите стрелку слева от меню "Доверенные" для отображения опций доверенности.
 - г. Измените значение "При использовании этого сертификата" на "Всегда доверять"
 - д. Нажмите кнопку "Далее".
- е. Введите регистрационные данные для подключения к *SafeConsole*
(Примечание. Также можно использовать установщик Mac со страницы размещения *SafeConsole*.)

Если Mac не настроен на подключение к серверу *SafeConsole*, DT4000M-R пропустит опцию управления и позволит инициализировать устройство как независимый накопитель. Если Mac имеет настройку, откроется диалоговое окно, позволяющее включить или отключить управление накопителем DT4000M-R.

1. Выберите включение или отключение управления DT4000M-R.
При нажатии "Да" DT4000M-R регистрируется в *SafeConsole* и перенимает политики, установленные в консоли управления, в том числе требования к паролям, контроль устройств и другие функции управления. (*Рис. 6.1*) Перейдите на следующую страницу.




Рис. 6.1 – Обнаружена SafeConsole

Инициализация устройства (среда Mac), продолжение:

Нажмите "Да" для подтверждения принадлежности этого устройства, будет выдан запрос, являетесь ли вы пользователем, ответственным за это устройство. *Рис. 6.2*




Рис. 6.2 – Подтверждение пользователя (продолжение на следующей странице)



Инициализация устройства (среда Mac), продолжение:

1. Выберите пароль. Накопители без управления требуют пароль со следующими критериями:

Длиной не менее восьми (8) символов, содержит не менее 1 символа в верхнем регистре, не менее 1 символа в нижнем регистре и не менее 1 цифры*

Управляемые накопители требуют паролей, удовлетворяющих критериям, установленным политикой сервера управления SafeConsole.

2. После выбора пароля (удовлетворяющего указанным критериям) необходимо ввести его повторно в текстовое поле "Подтверждение пароля", чтобы убедиться в совпадении паролей. *Рис. 6.3*
3. Поставьте флажок, чтобы принять условия гарантийных обязательств.




Рис. 6.3 – Подтверждение пароля

4. Нажмите [**Подтвердить**] для завершения инициализации.



Эксплуатация устройства (среда Mac)

При каждой вставке DT4000M-R в систему Mac требуется запуск приложения Kingston DT4000M-R. Она инициализирует процедуру входа, авторизирующую пользователя и обеспечивающую защиту защищенного раздела данных. При отображении окна входа (*Рис. 7.1*) введите пароль и нажмите [ВВОД], или нажмите на стрелку для продолжения.

Если в процессе входа введен неправильный пароль (*Рис. 7.2*), предоставляется еще одна возможность ввода правильного пароля; следует учесть, что встроенная функция защиты отслеживает количество неудачных попыток входа, и если это количество достигнет предустановленного значения, равного 10 (максимальное количество неудачных попыток), DT4000M-R заблокирует пользователя и потребует сброса устройства.



Рис. 7.1 – Ввод пароля




Рис. 7.2 – Ошибка входа

(Примечание. В случае успешного входа до 10 неудачных попыток счетчик попыток входа сбрасывается.) Продолжение на следующей странице.



Эксплуатация устройства (среда Mac), продолжение:

При вводе правильного пароля предоставляется доступ к защищенному разделу данных и меню DT4000M-R в верхнем левом углу. Доступные опции меню зависят от политик, настроенных в SafeConsole. По умолчанию пользователи могут изменять свой пароль, блокировать устройство и изменять настройки таймера блокировки. *Рис. 7.3*




Рис. 7.3 – Достигнут MaxNoA

**DataTraveler® 4000
Kendinden Yönetimli Çözüm**

Kullanım Kılavuzu





Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında

Bu hızlı başlatma kılavuzu, varsayılan sistem değerlerinin kullanıldığı, herhangi bir özelleştirmeye gerek duyulmayan Kingston DataTraveler® 4000 – Kendinden Yönetimli Güvenli USB aygıtını (*bundan sonra kısaca DT4000M-R olarak adlandırılacaktır*) içindir.

Sistem Gereklilikleri

PC Platformu

- Pentium III İşlemci veya muadili (ya da daha hızlı bir işlemci)
- 15 MB kullanılabilir disk alanı
- USB 2.0
- En son fiziki sürücüden sonra kullanılabilir iki ardışık sürücü harfi

PC İşletim Sistemi Desteği

- Windows 8, 8.1 (RT olmayan)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)


Mac Platformu

- 15 MB kullanılabilir disk alanı
- USB 2.0

İşletim Sistemi Desteği

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(Not: Mac istemcilerinde konsol tercihlerini ayarlamak için yönetici ayrıcalıkları gereklidir.)



Şekil 1.1 – USB 2.0 Bağlantı Noktaları, Tip A




Şekil 1.2 – DT4000M-R

Öneriler

DT4000M-R aygıtına yeterince güç sağlandığından emin olmak için, aygıtı **Şekil 1.3**'te gösterildiği gibi doğrudan dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarınızdaki bir USB 2.0 bağlantı noktasına takın. Aygıtı, **Şekil 1.4**'te gösterildiği gibi bir klavye veya USB beslemeli bir veri aktarım merkezi gibi USB bağlantı noktasına sahip herhangi bir çevresel aygıta bağlamaktan kaçının.



Şekil 1.3 – Önerilen Kullanım



Şekil 1.4 – Önerilmez




Kurulum (Windows Ortamı)

1. DT4000M-R aygıtını dizüstü veya masaüstü bilgisayarınızdaki kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın ve Windows'un aygıtı algılamasını bekleyin.
 - Windows Vista/7/8 kullanıcıları **Şekil 2.1**'de gösterildiği gibi bir aygit sürücüsü bildirimi olacaktır.

Yeni donanım algılama işlemi tamamlandığında Windows, başlatma işlemini başlatmanızı isteyecektir.

- Windows Vista/7/8 kullanıcıları, **Şekil 2.2**'de gösterilen pencereye benzer bir AutoPlay (Otomatik Yürütme) penceresi görecektir.
2. 'Run DT4000M-R.exe' (DT4000M-R.exe dosyasını çalıştır) seçeneğini belirleyin.

Windows AutoPlay (Otomatik Yürütme) özelliğini çalıştırırsa, CD-ROM bölümüne göz atabilir (**Şekil 2.3**) ve DT4000M-R programını manuel olarak yürütebilirsiniz. Bu şekilde de başlatma işlemi başlatılacaktır.




Şekil 2.1 – Aygit Sürücüsü Kurulumu



Şekil 2.2 – AutoPlay (Otomatik Yürütme) Penceresi

(Not: AutoPlay (Otomatik Yürütme) penceresindeki menü seçenekleri, bilgisayarınızda kurulu olan programlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. AutoRun (Otomatik Çalıştırma), başlatma işlemini otomatik olarak başlatacaktır.)



Şekil 2.3 – DT4000M-R İçeriği

Aygıt Başlatma İşlemi (Windows Ortamı)

DT4000M-R aygıtını, bağımsız veya yönetimli olmak üzere iki şekilde başlatılabilir. Sürücü, ana bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takıldığından, DT4000M-R SafeConsole sunucusunun konumunu sağlayan 'safestick' kayıt anahtarı arayacaktır:

(*Not: SafeConsole'un dağıtım sayfasından Windows installer'i (Windows yükleyici) da kullanabilirsiniz.)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Kayıt anahtarı mevcut DEĞİLSE, DT4000M-R aygıtını yönetim seçeneğini atlayacak ve aygıtı bağımsız bir sürücü olarak başlatmanıza olanak sağlayacaktır. Kayıt anahtarı MEVCUTSA, kullanıcının DT4000M-R sürücüsünün yönetilip yönetilmeyeceğine karar vermesine olanak sağlayan bir bilgi istemi mesaj kutusu olacaktır. **Şekil 3.1**



Şekil 3.1 – Bulunan SafeConsole

1. DT4000M-R aygıtının yönetilip yönetilmeyeceğine karar verin.



'Yes' (Evet) ögesine tıklanırsa DT4000M-R SafeConsole ile kaydedilecek ve parola kriterleri, aygit denetimi ve diğer yönetimli özellikler dahil olmak üzere, yönetim konsolunda bulunan ilkeler devralınacaktır. Aygit sahipliğini doğrulamak için, başlatma işlemi öncesinde yerel anabilgisayar/alan kullanıcısı kimlik bilgisi doğrulaması istenecektir. **Şekil 3.2**



Şekil 3.2 – Aygit Sahipliğini Doğrulama

DT4000M-R, sıfırlanana dek yönetimli durumda kalacaktır. **Bir sonraki sayfaya geçin.**

Aygıt Başlatma İşlemi (Windows Ortamı), Devam:

'No' (Hayır) ögesine tıklanırsa, DT4000M-R aygitının SafeConsole ile kaydedilmesi engellenenecek ve bağımsız sürücü olarak başlatılacaktır. Kullanıcı SafeConsole ile kayıt işlemini seçene dek, aygit her takıldığında bu mesaj kutusu gösterilecektir.

2. Bir parola belirleyin. Yönetimli olmayan bağımsız sürücüler aşağıdaki kriterlere uygun bir parola gerektirir (**Şekil 3.3**):

Minimum sekiz (8) karakterden oluşan, 1 büyük harf, 1 küçük harf ve 1 rakam içeren parola



Şekil 3.3 – Parolayı Doğrulama

Yönetimli sürücüler için, SafeConsole yönetim sunucusunun ilkesinde belirtilen kriterleri karşılayan parolalar gereklidir.

3. Bir parola belirlendiğinde (ve belirtilen kriterleri karşılaması halinde), uygun şekilde giriş yapmak için bu parolayı '*Confirm Password*' (Parola Doğrulama) metin kutusuna ikinci kez girmeniz gereklidir.
4. Garanti bildirimini kabul etmek için onay kutusuna tıklayın.
5. Başlatma işlemini tamamlamak için [**Confirm**] (Doğrula) öğesine tıklayın.

Aygıt Kullanımı (Windows Ortamı)

DT4000M-R aygıtının her takılışında, başlatma işlemi sırasında oluşturulan parolayı girmeniz istenecektir (**Şekil 4.1**). Oturum açma işlemi sırasında geçersiz bir parola girilirse (**Şekil 4.2**), doğru parolayı girmeniz için bir fırsat daha verilecektir; geçersiz oturum açma girişimi sayısını izleyen bir yerleşik güvenlik özelliği varsa ve bu sayı önceden yapılandırılmış olan 10 değerine (maksimum geçersiz giriş sayısı) ulaşırsa, DT4000M-R aygıtının kullanıcıyı kilitleyeceğini ve aygit sıfırlama işleminin gerekeceğini unutmayın. **Şekil 4.3, bir sonraki sayfada**



(Not: 10 adet geçersiz parola girişimi ile aygıtı kilitlemeden önce, giriş sayacı başarılı bir giriş ile sıfırlanacaktır.)



Şekil 4.1 – Parolayı Girme



Şekil 4.2 – Oturum Açma Başarısız



Aygıt Başlatma İşlemi (Windows Ortamı), Devam:



Şekil 4.3 – MaxNoA Değerine Ulaşıldı




Kurulum (Mac Ortamı)

DT4000M-R aygıtını Mac dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarınızdaki kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın ve işletim sisteminin aygıtı algılamasını bekleyin. 'DT4000M-R' birimi (*Şekil 5.1*) masaüstünde belirmezse, Finder (Bulucu) uygulamasını açın ve Finder (Bulucu) penceresinin sol tarafında 'DT4000M-R' birimini (*Şekil 5.2*) bulun (**DEVICES** (Aygıtlar) altında listelenir.) 'Finder' (Bulucu) penceresinde birimi vurgulayın ve 'DT4000M-R' uygulama simgesine çift tıklayın (*Şekil 5.2*). Bu şekilde başlatma işlemi başlatılacaktır.



Şekil 5.1 – DT4000M-R



Şekil 5.2 – İçindekiler



Aygıt Başlatma İşlemi (Mac Ortamı)

DT4000M-R aygıtı, bağımsız veya yönetimli olmak üzere iki şekilde başlatılabilir. DT4000M-R biriminde DT4000M-R Uygulaması başlatıldığında, DT4000M-R *SafeConsole* sunucusu arayacaktır. Mac *SafeConsole* için ayarlanmış ise, yönetilecek DT4000M-R için bilgi isteminde bulunacaktır.

Mac *SafeConsole* Kurulumu:


DT4000M-R aygıtını bir Mac istemcisinde başlatmak için, uygulamanın *SafeConsole* sunucusunun nerede olduğunu bilmesi gereklidir. Bunun için, aygıtı takmadan önce aşağıdaki adımları uygulayın:

1. OS X masaüstünün sol üst köşesindeki "Go" (Git) menüsüne tıklayın.
2. Açıılır menüden 'Utilities' (Yardımcı Programlar) öğesini seçin.
3. 'Terminal' uygulamasını başlatın.
4. Yönetici hesabını kullanarak, terminal penceresine "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" yazın ve [ENTER] tuşuna basın. (NOT: Bu komut üst düzey ayrıcalıklar gerektirir.)
5. Terminal penceresinden çıkışın.
6. DT4000M-R aygıtını dizüstü veya masaüstü bilgisayarlarınızdaki kullanılabilir bir USB bağlantı noktasına takın.
 - a. Safari uygulamasını açın ve 4. adımda belirttiğiniz *SafeConsole* oturum açma adresini bulun.
 - b. Sertifika uyarısı belirdiğinde, "Show certificate" (Sertifikayı göster) öğesine tıklayın.
 - c. Güven seçeneklerini görmek için "Trust" (Güven) menüsünün sol tarafındaki ok tuşuna basın.
 - d. "When using this certificate" (Bu sertifikayı kullanırken) öğesini "Always Trust" (Her Zaman Güven) olarak değiştirin.
 - e. 'Continue' (Devam) düğmesine tıklayın.
 - f. *SafeConsole*'a bağlanmak için kimlik bilgilerinizi girin.

(Not: *SafeConsole*'un dağıtım sayfasından Mac installer'ı (Mac yükleyici) da kullanabilirsiniz.)

Mac, *SafeConsole* Sunucusuna bağlanmak için ayarlanmamışsa, DT4000M-R aygıtı yönetim seçenekini atlayacak ve aygıtı bağımsız bir sürücü olarak başlatmanıza olanak sağlayacaktır. Mac ayarlanmışsa, kullanıcının DT4000M-R sürücüsünün yönetilip yönetilmeyeceğine karar vermesine olanak sağlayan bir bilgi istemi mesaj kutusu olacaktır.


1. DT4000M-R aygıtının yönetilip yönetilmeyeceğine karar verin.
'Yes' (Evet) öğesine tıklanırsa DT4000M-R *SafeConsole* ile kaydedilecek ve parola kriterleri, aygit denetimi ve diğer yönetim özellikler dahil olmak üzere, yönetim konsolunda bulunan ilkeler devralınacaktır. (**Şekil 6.1) Bir sonraki sayfaya geçin.**)



Şekil 6.1 – Bulunan SafeConsole

Aygıt Başlatma İşlemi (Mac Ortamı), Devam:

Aygıt sahipliğini doğrulamak için 'Yes' (Evet) öğesine tıkladığınızda, bu aygıt için sorumlu kullanıcı olup olmadığınızı sorulacaktır. **Şekil 6.2**



Şekil 6.2 – Kullanıcı Doğrulama (Bir sonraki sayfada devam)


Aygıt Başlatma İşlemi (Mac Ortamı), Devam:

1. Bir parola belirleyin. Yönetimli olmayan sürücüler için aşağıdaki kriterlere uygun bir parola gereklidir:

Minimum sekiz (8) karakterden oluşan, 1 büyük harf, 1 küçük harf ve 1 rakam* içeren parola

Yönetimli sürücüler için, SafeConsole yönetim sunucusunun ilkesinde belirtilen kriterleri karşılayan parolalar gereklidir.

2. Bir parola belirlendiğinde (ve belirtilen kriterleri karşılaması halinde), uyuşmalarını sağlamak için bu parolayı '*Confirm Password*' (Parola Doğrulama) metin kutusuna ikinci kez girmeniz gereklidir. **Şekil 6.3**
3. Garanti bildirimini kabul etmek için onay kutusuna tıklayın.



Şekil 6.3 – Parolayı Doğrulama

4. Başlatma işlemini tamamlamak için [**Confirm**] (Doğrula) öğesine tıklayın.




Aygıt Kullanımı (Mac Ortamı)

DT4000M-R aygıtının bir Mac sistemine her takılışında, Kingston DT4000M-R uygulamasının başlatılması gereklidir. Bu, kullanıcının kimlik bilgilerini doğrulayan oturum açma rutinini başlatır ve güvenli veri bölümünü korur. Giriş penceresi belirdiğinde (**Şekil 7.1**), devam etmek için parolanızı girin ve [ENTER] tuşuna basın veya ok tuşuna tıklayın.



Şekil 7.1 – Parolayı Girme

Oturum açma işlemi sırasında geçersiz bir parola girilirse (**Şekil 7.2**), doğru parolayı girmeniz için bir fırsat daha verilecektir; geçersiz giriş girişimi sayısını izleyen bir yerleşik güvenlik özelliği varsa ve bu sayı önceden yapılandırılmış olan 10 değerine (maksimum geçersiz giriş sayısı) ulaşırsa, DT4000M-R aygıtının kullanıcıyı kilitleyeceğini ve aygit sıfırlama işleminin gerekeğini unutmayın.



Şekil 7.2 – Giriş Başarısız

(Not: 10 adet geçersiz parola girişimi ile aygıtı kilitlemeden önce, giriş sayacı başarılı bir giriş ile sıfırlanacaktır.) Bir sonraki sayfada devam.



Aygıt Kullanımı (Mac Ortamı), Devam:

Doğru parola girildiğinde, güvenli veri bölümüne ve sol üst köşede DT4000M-R menüsüne ulaşırınız. Gösterilen menü seçenekleri SafeConsole'da yapılandırılan ilkelere göre değişiklik gösterecektir. Varsayılan olarak, kullanıcılar parolalarını değiştirebilir, aygıtı kilitleyebilir ve kilitleme zamanlayıcısı ayarlarını değiştirebilir. *Şekil 7.3*



Şekil 7.3 – MaxNoA Değerine Ulaşıldı

**DataTraveler® 4000
Managed-Ready ソリューション**

ユーチューバーマニュアル





本書について

本書は Kingston DataTraveler® 4000 – Managed-Ready Secure USB デバイス（以下「DT4000M-R」）のクイックスタートガイドです。カスタマイズせずデフォルトシステム値のみの使用が対象となります。

システム要件

PC プラットフォーム

- Pentium III プロセッサ（またはそれ以上）
- 15MB のディスク空き容量
- USB 2.0
- 最後の物理ドライブの後の、2 つの連続したドライブレタ

オペレーティングシステム (OS)

- Windows 8, 8.1 (RT を除く)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)


Mac プラットフォーム

- 15MB のディスク空き容量
- USB 2.0

オペレーティングシステム (OS)

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

（注：Mac クライアントでコンソールを初期設定するには管理者権限が必要です。）



□ 1.1 – USB 2.0 ポート、タイプ A



□ 1.2 – DT4000M-R




推奨事項

DT4000M-R デバイスに十分な電力を供給するために、以下の□ 1.3 に示すように、ノートパソコンまたはデスクトップパソコン本体の USB 2.0 ポートに直接、差し込んでください。□ 1.4 に示すように、キーボードや USB から給電するハブなどの USB ポートを持つ周辺機器にデバイスを接続しないでください。



□ 1.3 – 正しい使い方



□ 1.4 – 間違った使い方



設定 (Windows 環境の場合)

1. DT4000M-R を、ノートパソコンまたはデスクトップパソコンの空いている USB ポートに差し込み、Windows がこのドライブを検出するまで待ちます。
 - Windows Vista/7/8 のユザーモードにしては、図 2.1 に示すように、デバイスドライバの通知メッセージが表示されます。




図 2.1 – デバイスドライバのインストール

新しいハードウェアの検出が終わると、Windows は初期化プロセスの開始を要求します。


- Windows Vista/7/8 の場合は、図 2.2 のような AutoPlay ウィンドウが表示されます。
2. 「Run DT4000M-R.exe」のオプションを選択します。

Windows が AutoPlay を実行しない場合は、CD-ROM のパーティションをフォーマット (図 2.3)、マニュアル操作で DT4000M-R プログラムを実行してください。この場合でも、初期化プロセスが開始されます。



図 2.2 – AutoPlay ウィンドウ

(注: AutoPlay ウィンドウのメニュー項目は、ユザーモードのパソコンにインストールされているプログラムによって異なります。AutoRun は初期化プロセスを自動的に開始します。)



□ 2.3 – DT4000M-R の内容

デバイスの初期化 (Windows 環境の場合)

DT4000M-R はスタンドアロン型か管理型のいずれかの方法で初期化できます。ホストの USB ポートにドライブを挿入すると、DT4000M-R は 'safestick' というレジストリキーを出します。このキーは SafeConsole サーバの場所を認識します。

(*注：SafeConsole の装ページにある Windows インストーラを使用することもできます。)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

レジストリがない場合、DT4000M-R は管理オプションの使用を停止するので、デバイスをスタンドアロンドライブとして初期化できます。一方、レジストリがある場合は、ユーザが DT4000M-R ドライブの管理型にするかどうか指定するためのメッセージ/プロンプトボックスが表示されます。□ 3.1




□ 3.1 – 出された SafeConsole

1. DT4000M-R を管理型にするかどうか決めてください。



「はい」をクリックすると DT4000M-R が SafeConsole に登口され、パスワロドの基準、デバイス監査、その他の管理型機能など、管理コンソロルの現行ポリシロが口承されます。初期化前にデバイスの所有者確認のため、ロロカルホスト/ドメインユロザロの認識情報を入力するよう促されます。□ 3.2



□ 3.2 – 所有口の確認

DT4000M-R はデバイスがリセットされるまで管理型の口態を維持します。次のペロジに進む。

デバイスの初期化 (Windows 環境)、□き：

「いいえ」をクリックすると、DT4000M は SafeConsole の登口をせず、スタンドアロンドライブとして初期化します。ユロザロが SafeConsole に登口するまで、デバイスを接ロするたびにこのメッセロジボックスが表示されます。

2. パスワロドを選ロします。非管理型のスタンドアロンドライブの場合、次の基準を口たすパスワロドが必要です (□ 3.3) :

最低 8 文字 (大文字、小文字、ロ字をそれぞれ 1 文字含む)



□ 3.3 – パスワードの確認

管理型ドライブでは、SafeConsole 管理サブメニューのポリシーに定められた基準を満たすパスワードが必要となります。

3. パスワードを選択し、指定の基準を満たした後、このパスワードを「パスワードの確認」テキストボックスにもう一度入力してください。
4. 保証要項のチェックボックスをクリックして同意します。
5. [確認] をクリックして初期化を完了します。

デバイスの使用 (Windows 環境)

DT4000M-R を挿入するたびに、初期化時に作成したパスワードを入力するように促されます（□ 4.1）。ログインに無効なパスワードを入力した場合（□ 4.2）、正しいパスワードを入力するように促されます。ログインの試行回数を追跡する機能が搭載されており、事前指定値 10（最大ログイン試行回数）に達すると、DT4000M-R はロックします。この場合デバイスのリセットが必要となります。□ 4.3（次のページ）



(注： 正しくないパスワードを 10 回入力するとデバイスはロックされますが、この回数に達する前に正しく入力するとログインカウンタはリセットされます。)



□ 4.1 – パスワードの入力



□ 4.2 – ログインに失敗した場合



デバイスの初期化 (Windows 環境)、□き：



□ 4.3 – 最大試行回□に到達




設定 (Mac 環境の場合)

DT4000M-R を、ノートパソコンまたはデスクトップパソコンの空きの USB ポートに差し込み、Mac がこのドライブを検出するまで待ちます。「DT4000M-R」のボリューム (□ 5.1) がデスクトップに表示されないときは、「ファインダ」を開いて「DT4000M-R」のボリューム (□ 5.2)を探します。ファインダウィンドウの左側にあるはずです(「DEVICES」の下)。ボリュームをハイライトして「ファインダ」ウィンドウにある「DT4000M-R」アプリケーションのアイコンをダブルクリックします (□ 5.2)。これで初期化プロセスが開始します。



□ 5.1 – DT4000M-R



□ 5.2 – □容



デバイスの初期化 (Mac 環境)

DT4000M-R はスタンドアロン型か管理型のいずれかの方法で初期化できます。DT4000M-R のボリュームで DT4000M-R アプリケーションを起動すると、DT4000M-R が **SafeConsole** サポートを表示します。Mac が **SafeConsole** 用にセットアップされている場合は DT4000M-R を管理型にするように促すメッセージが表示されます。

SafeConsole のセットアップ (Mac) :


Mac クライアントで DT4000M-R を初期化するには、アプリケーションが **SafeConsole** サポートの場所を認識できなければなりません。そこで次の手順に従ってください。

1. OS X デスクトップで左上隅にある「Go」メニューをクリックします。
 2. ドロップダウンメニューから、「ユーティリティ」を選択します。
 3. 「ターミナル」アプリケーションを起動します。
 4. admin アカウントを使って、ターミナルウィンドウに "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" と入力し、[ENTER] キーを押します。 (注: このコマンドに上位権限は必要ありません。)
 5. ターミナルウィンドウを終了します。
 6. DT4000M-R をノートブックかデスクトップの空いている USB ポートに入ります。
 - a. Safari を開き、ステップ 4 に指定された **SafeConsole** ログインアドレスにアクセスします。
 - b. 証明書の警告メッセージが表示されたら「証明書の表示」をクリックします。
 - c. 「信頼」メニューの左にある矢印を押して信頼オプションを表示します。
 - d. 「When using this certificate (この証明書の使用時)」を「常に信頼する」に変更します。
 - e. 「次へ」ボタンをクリックします。
 - f. **SafeConsole** への接続に必要なログイン情報を入力します。
- (注: **SafeConsole** の包装ページにある Mac インストーラを使用することもできます。)

SafeConsole サポートへの接続に備えて Mac がセットアップされていない場合、DT4000M-R は管理オプションの使用を停止するので、デバイスをスタンドアンドライブとして初期化できます。Mac がセットアップされていない場合は、ユザが DT4000M-R ドライブの管理型にするかどうか指定するためのメッセージ/プロンプトボックスが表示されます。

1. DT4000M-R を管理型にするかどうか決めてください。


「はい」をクリックすると DT4000M-R が **SafeConsole** に登録され、パスワードの基準、デバイス監査、その他の管理機能など、管理コンソールの現行ポリシーが承認されます。 (□ 6.1) 次のページに進む



□ 6.1 – □出された **SafeConsole**

デバイスの初期化 (Mac 環境)、□き :

「はい」をクリックしてデバイスの所有□を確認すると、デバイスの責任者であるかを問うメッセ□ジが表示されます。□ 6.2



□ 6.2 – ユ□ザ□の確認 (次のペ□ジに□く)




デバイスの初期化 (Mac 環境)、□き：

1. パスワードを選□します。非管理型ドライブには次の基準を□たすパスワードが必要です。

最低 8 文字 (大文字、小文字、□字をそれぞれ 1 文字含む)*

管理型ドライブでは、SafeConsole 管理サ□バ□のポリシ□に定められた基準を□たすパスワードが必要となります。

2. パスワードを選□し、指定の基準を□たした後、このパスワードを「パスワードの確認」テキストボックスにもう一度入力してパスワードが同一であるか確認してください。
□ 6.3
3. 保証要項のチェックボックスをクリックして同意します。



□ 6.3 – パスワードの確認

4. [確認] をクリックして初期化を完了します。




デバイスの使用 (Mac 環境)

Mac システムに DT4000M-R を挿入するたびに Kingston DT4000M-R アプリケーションの起動が必要となります。起動時にログインプロセスがユーザを認証してセキュアデータのパティションを保護します。ログインウィンドウが開いたら (□ 7.1) パスワードを入力して [ENTER] キーか矢印をクリックして次に進みます。



□ 7.1 – パスワードの入力

ログインに無効なパスワードを入力した場合 (□ 7.2)、正しいパスワードを入力するように促されます。ログインの試行回数を追跡する機能が搭載されており、事前指定値 10 (最大ログイン試行回数) に達すると、DT4000M-R はロックします。この場合デバイスのリセットが必要となります。



□ 7.2 – ログインに失敗した場合

(注：正しくないパスワードを 10 回入力するとデバイスはロックされますが、この回数に達する前に正しく入力するとログインカウンタはリセットされます。)次のページに進む。



デバイスの使用 (Mac 環境)、図き：

パスワードを正しく入力すると、セキュアデロタパティションのほか、画面の左上隅にある DT4000M-R メニューにアクセス可能になります。表示されるメニュー オプションは SafeConsole で設定したポリシーによって異なります。デフォルトの設定ではユーザがパスワードの変更、デバイスのロック、ロックアウトタイムの設定変更ができるようになっています。図 7.3



図 7.3 – 最大試行回数に到達

DataTraveler® 4000
ระบบ Managed-Ready

គ្រឿងរៀងចាយ





เกี่ยวกับคุณลักษณะนี้

คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ได้โดยไม่ต้องติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วย DataTraveler® 4000 – Managed-Ready (อ้างถึงเป็น DT4000M-R จากนี้เป็นต้นไป) โดยใช้ค่าระบบอ้างอิงเบื้องต้นแบบไม่มีการปรับแต่งใด ๆ

เงื่อนไขทางระบบ

ระบบ PC

- โปรเซสเซอร์ Pentium III หรือเทียบเท่า (หรือเร็วกว่า)
- พื้นที่ว่างบนดิสก์ 15MB
- USB 2.0
- อักขระกำกับไฟฟ์ต่อเนื่องว่างสองสองตัวต่อจากไฟฟ์ทางภาษาภาพตัวล่าสุด

การรองรับระบบปฏิบัติการสำหรับ PC

- Windows 8, 8.1 (non RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)


ระบบ Mac

- พื้นที่ว่างบนดิสก์ 15MB
- USB 2.0

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(หมายเหตุ: ต้องมีสิทธิผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่าคอนโซลใน iCloud เนื่องจาก Mac)



ภาพที่ 1.1 – พорт USB 2.0, Type A




ภาพที่ 1.2 - DT4000M-R

คำแนะนำ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถใช้งาน DT4000-R ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ให้เสียบไดรฟ์เข้าที่พอร์ต USB 2.0 ของโน๊ตบุ๊กหรือเครื่องเดสก์ทอปโดยตรงตามภาพที่ 1.3 หลีกเลี่ยงการต่อ กับ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีพอร์ต USB เช่น แป้นพิมพ์หรืออัลบั้ม USB ตามภาพที่ 1.4



ภาพที่ 1.3 – การใช้งานที่แนะนำ



ภาพที่ 1.4 - ไม่แนะนำ



การติดตั้ง (ระบบ Windows)

1. เสียบ DT4000-R เข้าที่พอร์ต USB ในโน๊ตบุ๊กหรือเดสก์ทอป จากนั้นรอให้ Windows ทำการตรวจหา

- ผู้ใช้ Windows Vista/7/8 จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับไดร์เวอร์อุปกรณ์ตามภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 - การติดตั้งไดร์เวอร์อุปกรณ์

หลังจากตรวจหา硬件ใหม่เสร็จสิ้น Windows จะแจ้งให้คุณเริ่มขั้นตอนการทำงาน


- ผู้ใช้ Windows Vista/7/8 จะเห็นหน้าต่าง AutoPlay คล้ายกับในภาพที่ 2.2

2. เลือกตัวเลือก 'Run DT4000M-R.exe'

หาก Windows ไม่เปิดทำงานอัตโนมัติ ให้ไปที่พาร์ติชั่นของ CD-ROM (ภาพที่ 2.3) จากนั้นเรียกใช้ DT4000M-R ด้วยตัวเอง ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มการทำงานเช่นกัน



ภาพ 2.2 - หน้าต่าง AutoPlay



(หมายเหตุ: ตัวเลือกเมนูในหน้าต่าง AutoPlay
อาจแตกต่างกันไปตามโปรแกรมที่ติดตั้งใน
คอมพิวเตอร์ AutoRun
จะเริ่มการทำงานอัตโนมัติ)

ภาพที่ 2.3 - ข้อมูลใน DT4000M-R

การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ (ระบบ Windows)

DT4000M-R สามารถเริ่มการทำงานได้สองวิธี: ระบบแยกเดียวและแบบ managed หลังจากเสียบไ/drฟ์เข้าในพอร์ต USB ที่โสส์ต์ DT4000M-R จะค้นหาคีย์ริจิสตร์ 'safestick' ที่ใช้เพื่อระบุตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ SafeConsole:

(*หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Windows Installer จากหน้าใช้งาน SafeConsole)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

หากคีย์ริจิสตร์ไม่มีอยู่

DT4000M-R

จะนำพาสตัวเลือกในการจัดการและยอมให้คุณเริ่มการทำงานของอุปกรณ์เป็นแบบแยกเดียว

หากมีคีย์ริจิสตร์ จะมีกล่องข้อความแจ้งให้ผู้ใช้กำหนดว่าจะให้ไ/drฟ์

DT4000M-R

เป็นระบบภายใต้การจัดการหรือไม่ ภาพ 3.1



ภาพที่ 3.1 - พน SafeConsole



1. พิจารณาว่าจะใช้ DT4000M-R เป็นแบบจัดการหรือไม่

หากคลิกที่ 'Yes' DT4000M-R จะถูกลงทะเบียนกับ SafeConsole และรับนโยบายสำหรับคอนโซลจัดการดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรหัสผ่าน การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการจัดการอื่น ๆ เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของอุปกรณ์ คุณจะได้รับแจ้งให้กรอกรายละเอียดผู้ใช้โ伊斯ต์/โดเมนภายในก่อนเริ่มการทำงาน ภาพ 3.2



ภาพที่ 3.2 - ยืนยันความเป็นเจ้าของ

DT4000M-R จะอยู่ในสถานะภายใต้การจัดการจนกว่าจะมีการรีเซ็ตอุปกรณ์ เข้าสู่หน้าตัดไป

การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ (ระบบ Windows) (ต่อ):

หากคลิก 'No' DT4000M-R จะไม่ลงทะเบียนกับ SafeConsole และจะเริ่มการทำงานเป็นไดรฟ์แยกเดี่ยว กล่องข้อความนี้จะปรากฏขึ้นทุกครั้งที่เลื่อนต่ออุปกรณ์จนกว่าผู้ใช้จะเลือกลงทะเบียนกับ SafeConsole

2. เลือกรหัสผ่าน

ไดรฟ์แบบไม่มีการจัดการและแบบแยกเดี่ยวจะต้องอาศัยรหัสผ่านในการใช้งานภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ (ภาพที่ 3.3):

รหัสผ่านยาวอย่างน้อยแปด (8) ตัวครอบคลุมตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว และตัวเลข 1 ตัวเป็นอย่างน้อย



ภาพที่ 3.3 - ยืนยันรหัสผ่าน

ไดร์ฟภายในได้ทำการจัดการจะต้องอาศัยรหัสผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายของเซิร์ฟเวอร์จัดการ SafeConsole

3. หลังจากเลือกรหัสผ่าน
คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านอีกครั้งในกล่องข้อความ
เพื่อยืนยันว่ารหัสผ่านถูกต้อง

(และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด)
'Confirm' *>Password'*
4. คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อตอบรับถ้อยแถลงการรับประกัน
5. คลิก [*Confirm*] เพื่อสิ้นสุดการเริ่มดำเนินการ

การใช้งานอุปกรณ์ (ระบบ Windows)

ขณะเสียบ DT4000M-R แต่ละครั้ง

คุณจะได้รับแจ้งให้กรอกรหัสผ่านที่กำหนดไว้ระหว่างการเริ่มการดำเนินการ ([ภาพที่ 4.1](#))

ระหว่างการล็อกอิน หากกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ([ภาพที่ 4.2](#))



คุณจะมีโอกาสในการกรอกรหัสผ่านที่ถูกต้อง

ทั้งนี้จะมีระบบความปลอดภัยในตัวที่นับจำนวนครั้งที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหากครบจำนวนครั้งที่กำหนดเป็น 10 ครั้ง (จำนวนล็อกอินผิดพลาดสูงสุด) DT4000M-R จะล็อกผู้ใช้และจะต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ใหม่

ภาพที่ 4.3 ในหน้าต่อไป

(หมายเหตุ: ก่อนการล็อกอุปกรณ์จะต้องมีการกรอกรหัสผ่านผิดพลาด
พังก์ชั่นนับจำนวนการล็อกอินจะรีเซ็ตใหม่มีล็อกอินได้)

10

ครั้ง



ภาพที่ 4.1 - กรอกรหัสผ่าน



ภาพ 4.2 - สีล็อกอินล้มเหลว



การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ (ระบบ Windows) (ต่อ):



ภาพที่ 4.3 - ถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนด




การติดตั้ง (ระบบ Mac)

เสียบ DT4000M-R เข้าที่พอร์ต USB ในโน๊ตบุ๊กหรือเดสก์ทอป จากนั้นรอให้ระบบปฏิบัติการ Mac ทำการตรวจหา หากไดรฟ์ 'DT4000M-R' (ภาพที่ 5.1) ไม่ปรากฏขึ้นที่เดสก์ทอป ให้เปิด Finder (ภาพที่ 5.2) จากนั้นค้นหาไดรฟ์ 'DT4000M-R' (ภาพที่ 5.2) จากด้านซ้ายของหน้าต่าง Finder (อยู่ใน **DEVICES**) แล้วเลือกไดรฟ์ จากนั้นดับเบลคลิกที่ไอคอนแอพพลิเคชัน 'DT4000M-R' ในหน้าต่าง 'Finder' (ภาพที่ 5.2) ขั้นตอนนี้เป็นการเริ่มการทำงาน



ภาพที่ 5.1 – DT4000M-R



ภาพที่ 5.2 - ข้อมูล



การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ (ระบบ Mac)

DT4000M-R สามารถเริ่มการทำงานได้สองวิธี: ระบบแยกเดี่ยวและแบบ managed หลังจากเปิดใช้แอพพลิเคชัน DT4000M-R ที่ไดรฟ์ DT4000M-R, DT4000M-R จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ SafeConsole หากตั้งค่า Mac ไว้สำหรับ SafeConsole ระบบจะแจ้งเพื่อให้มีการจัดการไดรฟ์ DT4000M-R

การตั้งค่า Mac SafeConsole:

เริ่มการทำงานของ DT4000M-R ในไคลเอนท์ระบบ Mac

โดยแอพพลิเคชันจะต้องทราบตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ SafeConsole

ทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเสียบอุปกรณ์:

- คลิกที่เมนู "Go" ที่มุมด้านซ้ายบนของเดสก์ทอป OS X
- เลือก 'Utilities' จากเมนูแสดงรายการ
- เรียกใช้แอพพลิเคชัน 'Terminal'
- จากนั้นพิมพ์ **defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**

ในหน้าต่างเทอร์มินัลจากนั้นกด [ENTER] (หมายเหตุ: คำสั่งนี้จะต้องมีการกระดับสิทธิ์)

- ออกจากหน้าต่างเทอร์มินัล
- เสียบ DT4000M-R เข้าในพอร์ต USB ของโน๊ตบุ๊กหรือเดสก์ทอป
- เปิด Safari จากนั้นค้นหาที่อยู่ล็อกอิน SafeConsole ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 4
- เมื่อการแจ้งเตือนข้อมูลล็อกอินปรากฏขึ้น คลิก "Show certificate"
- กดลูกศรไปทางซ้ายของเมนู "Trust" เพื่อแสดงตัวเลือกในการให้ความเชื่อถือ
- แก้ไข "When using this certificate" เป็น "Always Trust"
- คลิกที่ปุ่ม 'Continue'


- กรอกข้อมูลล็อกอินของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ SafeConsole
(หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ Mac Installer จากหน้าใช้งาน SafeConsole)

หาก Mac ไม่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับเชื่อมต่อกับ SafeConsole Service, DT4000M-R จะพยายามตัวเลือกในการจัดการและยอมให้คุณเริ่มการทำงานของอุปกรณ์เป็นแบบแยกเดี่ยว หาก Mac



มีการตั้งค่าไว้แล้ว จะมีกล่องข้อความแจ้งให้ผู้ใช้กำหนดว่าจะให้ไดร์ฟ DT4000M-R เป็นระบบภายในหรือไม่

- พิจารณาว่าจะใช้ DT4000M-R เป็นแบบจัดการหรือไม่
หากคลิกที่ 'Yes' DT4000M-R จะถูกลงทะเบียนกับ SafeConsole และรับนโยบายสำหรับคอนโซลจัดการตั้งกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรหัสผ่าน การตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการจัดการอื่น ๆ ([ภาพที่ 6.1](#)) เข้าสู่หน้าตัดไป



ภาพที่ 6.1 - พน SafeConsole

การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ (ระบบ Mac) (ต่อ):

คลิก 'Yes'
เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของอุปกรณ์
จากนั้นคุณจะได้รับการสอบถามว่าตนเองเป็นผู้ใช้ที่ดูแลอุปกรณ์ตั้งกล่าวหรือไม่ [ภาพ 6.2](#)



ภาพที่ 6.2 - ยืนยันผู้ใช้ (ต่อในหน้าตัดไป)



การเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ (ระบบ Mac) (ต่อ)๙

- เลือกรหัสผ่าน ไดรฟ์ที่ไม่มีการจัดการจะต้องใช้รหัสผ่านในกรณีต่อไปนี้

รหัสผ่านยาวปานกลางถึงยาว (8) ตัวครอบคลุมตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัว ตัวพิมพ์เล็ก 1 ตัว และตัวเลข 1 ตัวเป็นอย่างน้อย*
ไดรฟ์ภายใต้การจัดการจะต้องอาศัยรหัสผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายของเซิร์ฟเวอร์
จัดการ SafeConsole

- หลังจากเลือกรหัสผ่าน (และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด)
คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านอีกครั้งในกล่องข้อความ 'Confirm Password'
เพื่อยืนยันว่ารหัสผ่านตรงกัน ภาพ 6.3
- คลิกที่ช่องทำเครื่องหมายเพื่อตอบรับถ้อยแถลงการรับประกัน



ภาพที่ 6.3 - บันยันรหัสผ่าน

4. คลิก [Confirm] เพื่อสิ้นสุดการเริ่มดำเนินการ

การใช้งานอุปกรณ์ (ระบบ Mac)


ทุกครั้งที่ DT4000M-R เลื่อนต่อกับเครื่อง Mac แอ�플ลิเคชั่น Kingston DT4000M-R จะต้องถูกเปิดใช้ ทั้งนี้เพื่อเริ่มกระบวนการล็อกอินและตรวจรับรองผู้ใช้รวมทั้งเพื่อป้องกันพาร์ติชั่นข้อมูลแบบปลอดภัย หลังจากหน้าต่างล็อกอินปรากฏขึ้น (ภาพที่ 7.1) ให้กรอกรหัสผ่านของคุณ จากนั้นกด [ENTER] หรือคลิกที่ลูกศรเพื่อดำเนินการต่อ





ภาพที่ 7.1 - การกรหัสผ่าน

ระหว่างการล็อกอิน หากกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง (ภาพที่ 7.2) คุณจะมีโอกาสในการกรหัสผ่านที่ถูกต้อง ทั้งนี้จะมีระบบความปลอดภัยในตัวที่นับจำนวนครั้งที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง 10 ユーザ่ครับจำนวนครั้งที่กำหนดเบื้องต้นไว้ที่ (จำนวนล็อกอินผิดพลาดสูงสุด) DT4000M-R จะล็อกผู้ใช้และจะต้องทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ใหม่



ภาพ 7.2 - สือกอินล้มเหลว

(หมายเหตุ: ก่อนการล็อกอุปกรณ์จะต้องมีการกรหัสผ่านผิดพลาด 10 ครั้ง ฟังก์ชันนับจำนวนการล็อกอินจะรีเซ็ตใหม่เมื่อล็อกอินได้) ต่อในหน้าต่อไป

การใช้งานอุปกรณ์ (ระบบ Mac) (ต่อ):

หากกรหัสผ่านถูกต้อง คุณจะสามารถเข้าไปยังพาร์ตชั้นข้อมูลแบบปลอดภัย โดยเมนู DT4000M-R จะอยู่ที่มุมด้านซ้ายบน ตัวเลือกเมนูที่ปรากฏขึ้นจะแตกต่างกันไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ใน SafeConsole ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้จะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอุปกรณ์หรือเปลี่ยนค่าเวลาการล็อกเอาท์ได้ ภาพ 7.3



ภาพที่ 7.3 - ถึงจำนวนสูงสุดที่กำหนด

**DataTraveler® 4000
Giải pháp Managed-Ready**

Hướng dẫn Sử dụng





Giới thiệu về Hướng dẫn Sử dụng này

Hướng dẫn sử dụng nhanh này dành cho thiết bị USB Bảo mật DataTraveler® 4000 – Managed-Ready của Kingston (*từ đây gọi tắt là DT4000M-R*) sử dụng các giá trị hệ thống mặc định và không được thiết kế theo đơn đặt hàng.

Yêu cầu hệ thống

Nền tảng PC

- Bộ xử lý Pentium III hoặc tương đương (hoặc nhanh hơn)
- 15MB dung lượng trống trên đĩa
- USB 2.0
- Hai ký tự ổ đĩa rảnh liên tiếp sau ổ vật lý cuối cùng

Hệ điều hành PC được Hỗ trợ

- Windows 8, 8.1 (không RT)
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)


Nền tảng Mac

- 15MB dung lượng trống trên đĩa
- USB 2.0

Hệ điều hành được Hỗ trợ

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

(Lưu ý: Yêu cầu quyền quản trị để thiết lập các tùy chọn console trên các máy khách Mac.)



Hình 1.1 – Cổng USB 2.0, Loại A




Hình 1.2 – DT4000M-R

Khuyến cáo

Để bảo đảm có đủ điện năng cung cấp cho thiết bị DT4000M-R, cắm thiết bị trực tiếp vào cổng USB 2.0 trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn như trong **Hình 1.3**. Không nên kết nối thiết bị vào một thiết bị ngoại vi có trang bị cổng USB như bàn phím hoặc hub USB như trong **Hình 1.4**.



Hình 1.3 – Cách sử dụng được khuyến cáo



Hình 1.4 – Được khuyến cáo không nên



Cài đặt (Môi trường Windows)

1. Cắm ổ DT4000M-R vào một cổng USB trống trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn và chờ Windows phát hiện ra.

- Người dùng Windows Vista/7/8 sẽ nhận được một thông báo về trình điều khiển thiết bị như trong **Hình 2.1**.

Khi việc phát hiện phần cứng mới đã hoàn tất, Windows sẽ nhắc bạn bắt đầu quá trình khởi tạo.

- Người dùng Windows Vista/7/8 sẽ nhìn thấy một cửa sổ AutoPlay tương tự như cửa sổ trong **Hình 2.2**.

2. Chọn tùy chọn 'Run DT4000M-R.exe'.


Nếu Windows không tự chạy, bạn có thể duyệt đến phân vùng CD-ROM (**Hình 2.3**) và chạy chương trình DT4000M-R một cách thủ công. Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình khởi tạo.



Hình 2.1 – Cài đặt trình điều khiển của thiết bị



Hình 2.2 – Cửa sổ AutoPlay



Hình 2.3 – Nội dung của DT4000M-R

(Lưu ý: Các tùy chọn trình đơn trên cửa sổ AutoPlay có thể khác nhau tùy thuộc vào chương trình nào hiện đang được cài đặt trên máy tính. AutoRun sẽ khởi động quá trình khởi tạo một cách tự động.)



Khởi tạo Thiết bị (Môi trường Windows)

Có thể khởi tạo DT4000M-R theo một trong hai cách sau: Độc lập hoặc được quản lý. Khi cắm ổ vào cổng USB trên thiết bị chủ, DT4000M-R sẽ tìm một khóa registry 'safestick' cung cấp vị trí của máy chủ SafeConsole:

(*Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng trình cài đặt Windows từ trang triển khai của SafeConsole.)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

Nếu khóa registry KHÔNG tồn tại, DT4000M-R sẽ vượt qua tùy chọn quản lý và cho phép bạn khởi tạo thiết bị như một ổ độc lập. Nếu khóa registry CÓ tồn tại, một hộp thông báo sẽ xuất hiện cho phép người dùng quyết định xem ổ DT4000M-R có được quản lý hay không. **Hình 3.1**



Hình 3.1 – Tìm thấy SafeConsole

1. Quyết định xem DT4000M-R có được quản lý hay không.

Nhấn vào 'Yes' sẽ đăng ký DT4000M-R với SafeConsole và kế thừa các chính sách hiện đang được áp dụng trên console quản lý, bao gồm tiêu chí mật khẩu, kiểm tra thiết bị và các tùy chọn quản lý khác. Để xác nhận quyền sở hữu thiết bị này, bạn sẽ được yêu cầu nhập chứng danh của người dùng thiết bị chủ/tên miền cục bộ trước khi khởi tạo. **Hình 3.2**



Hình 3.2 – Xác nhận quyền sở hữu



DT4000M-R sẽ vẫn ở trong trạng thái được quản lý cho đến khi thiết bị được đặt lại. *Tiếp tục ở trang tiếp theo.*

Khởi tạo Thiết bị (Môi trường Windows), Tiếp tục:

Nhấn vào 'No' sẽ ngăn không cho thiết bị DT4000M-R đăng ký với SafeConsole và khởi tạo như một ổ độc lập. Hộp thông báo này sẽ tiếp tục xuất hiện mỗi lần thiết bị được cắm vào máy tính cho đến khi người dùng chọn đăng ký với SafeConsole.

- Chọn một mật khẩu. Các ổ không được quản lý và độc lập sẽ yêu cầu một mật khẩu với những tiêu chí sau đây (**Hình 3.3**):

Tối thiểu tám (8) ký tự, bao gồm 1 chữ hoa, 1 chữ thường và 1 chữ số



Hình 3.3 – Xác nhận Mật khẩu

Các ổ được quản lý sẽ yêu cầu mật khẩu đáp ứng các tiêu chí được đặt ra trong chính sách của máy chủ quản lý SafeConsole.

- Một khi mật khẩu đã được chọn (và đáp ứng các tiêu chí đã được đặt ra), bạn phải nhập mật khẩu một lần nữa vào ô 'Confirm Password' để bảo đảm bạn đã nhập đúng.
- Nhập vào ô kiểm để chấp nhận bô bảo hành.



5. Nhấn [Confirm] để hoàn tất quá trình khởi tạo.

Sử dụng Thiết bị (Môi trường Windows)

Mỗi khi bạn cắm DT4000M-R vào máy tính, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu được tạo ra trong quá trình khởi tạo (**Hình 4.1**). Trong quá trình đăng nhập, nếu bạn nhập sai mật khẩu (**Hình 4.2**), bạn sẽ có thêm một lần nữa để nhập đúng mật khẩu; lưu ý rằng có một tính năng bảo mật tích hợp sẵn để theo dõi số lần đăng nhập không hợp lệ và nếu số lần này đạt đến giá trị trước khi cấu hình là 10 (số lần đăng nhập không hợp lệ tối đa), ổ DT4000M-R sẽ khóa người dùng lại và yêu cầu đặt lại thiết bị. **Hình 4.3** trên trang tiếp theo

(Lưu ý: Trước khi khóa thiết bị sau 10 lần nhập mật khẩu không hợp lệ, bộ đếm đăng nhập sẽ đặt lại với một lần đăng nhập thành công.)



Hình 4.1 – Nhập mật khẩu





Hình 4.2 – Đăng nhập không thành công

Khởi tạo Thiết bị (Môi trường Windows), Tiếp tục:



Hình 4.3 – Đạt đến số lần đăng nhập tối đa




Cài đặt (Môi trường Mac)

Cắm ổ DT4000M-R vào một cổng USB trống trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn Mac của bạn và chờ hệ điều hành phát hiện ra. Nếu phân vùng 'DT4000M-R' (**Hình 5.1**) không xuất hiện trên màn hình desktop, mở Finder  và tìm đến phân vùng 'DT4000M-R' (**Hình 5.2**) ở phía bên trái của cửa sổ Finder (liệt kê dưới **DEVICES**.) Chọn phân vùng và nhấn đúp vào biểu tượng ứng dụng 'DT4000M-R' trong cửa sổ 'Finder' (**Hình 5.2**). Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình khởi tạo.



Hình 5.1 – DT4000M-R



Hình 5.2 – Nội dung



Khởi tạo Thiết bị (Môi trường Mac)

Có thể khởi tạo DT4000M-R theo một trong hai cách sau: Độc lập hoặc được quản lý. Khi chạy ứng dụng DT4000M-R trên phân vùng DT4000M-R, DT4000M-R sẽ tìm kiếm một máy chủ SafeConsole. Nếu máy Mac đã được thiết lập cho SafeConsole nó sẽ yêu cầu DT4000M-R được quản lý.

Thiết lập SafeConsole trên Mac:


Để khởi tạo DT4000M-R trên một máy khách Mac, ứng dụng phải biết vị trí của máy chủ SafeConsole. Để thực hiện điều này, hãy làm theo những bước sau đây trước khi cắm thiết bị:

1. Nhấn vào trình đơn "Go" ở góc trên bên trái của màn hình OS X.
2. Chọn 'Utilities' từ trình đơn đó xuống.
3. Mở ứng dụng 'Terminal'.
4. Sử dụng tài khoản quản trị, gõ "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" trong cửa sổ terminal và nhấn [ENTER]. (LƯU Ý: Lệnh này yêu cầu đặc quyền cao hơn.)
5. Thoát cửa sổ terminal.
6. Cắm thiết bị DT4000M-R vào một cổng USB trống trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn.
 - a. Mở Safari và duyệt đến địa chỉ đăng nhập SafeConsole mà bạn đã chỉ định trong Bước 4.
 - b. Khi cảnh báo chứng chỉ xuất hiện, nhấn "Show certificate."
 - c. Nhấn mũi tên ở phía bên trái của trình đơn "Trust" để hiển thị các tùy chọn tin cậy.
 - d. Thay đổi "When using this certificate" thành "Always Trust"
 - e. Nhấn vào nút 'Continue'.
- f. Nhập chứng danh của bạn để kết nối đến SafeConsole
(Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng trình cài đặt Mac từ trang triển khai của SafeConsole.)

Nếu Mac chưa được thiết lập để kết nối đến máy chủ SafeConsole, DT4000M-R sẽ vượt qua tùy chọn quản lý và cho phép bạn khởi tạo thiết bị như một ổ độc lập. Nếu Mac đã được thiết lập, một hộp thông báo sẽ xuất hiện cho phép người dùng quyết định xem ổ DT4000M-R có được quản lý hay không.

1. Quyết định xem DT4000M-R có được quản lý hay không.

Nhấn vào 'Yes' sẽ đăng ký DT4000M-R với SafeConsole và kế thừa các chính sách hiện đang được áp dụng trên console quản lý, bao gồm tiêu chí mật khẩu, kiểm tra thiết bị và các tùy chọn quản lý khác. (**Hình 6.1**) Tiếp tục trên trang tiếp theo.






Hình 6.1 – Tìm thấy SafeConsole

Khởi tạo Thiết bị (Môi trường Mac), Tiếp tục:

Nhập vào 'Yes" để xác nhận quyền sở hữu thiết bị này, bạn sẽ được nhắc nhở nếu bạn là người dùng chịu trách nhiệm với thiết bị này. **Hình 6.2**



Hình 6.2 – Xác nhận Người dùng (Tiếp tục trên trang tiếp theo)


Khởi tạo Thiết bị (Môi trường Mac), Tiếp tục:

- Chọn một mật khẩu. Các ổ không được quản lý sẽ yêu cầu một mật khẩu với những tiêu chí sau đây:

Tối thiểu tám (8) ký tự, bao gồm 1 chữ hoa, 1 chữ thường và 1 chữ số*

Các ổ được quản lý sẽ yêu cầu mật khẩu đáp ứng các tiêu chí được đặt ra trong chính sách của máy chủ quản lý SafeConsole.

- Một khi mật khẩu đã được chọn (và đáp ứng các tiêu chí đã được đặt ra), bạn phải nhập mật khẩu một lần nữa vào ô 'Confirm Password' để bảo đảm bạn đã nhập đúng. **Hình 6.3**
- Nhập vào ô kiểm để chấp nhận tuyên bố bảo hành.



Hình 6.3 – Xác nhận mật khẩu

- Nhấn [Confirm] để hoàn tất quá trình khởi tạo.



Sử dụng Thiết bị (Môi trường Mac)

Mỗi lần DT4000M-R được cắm vào máy Mac, ứng dụng Kingston DT4000M-R cần phải được mở. Thao tác này sẽ khởi tạo thủ tục đăng nhập nhằm xác thực thực người dùng và bảo vệ phân vùng dữ liệu bảo mật. Khi cửa sổ đăng nhập xuất hiện (*Hình 7.1*), nhập mật khẩu của bạn và nhấn [ENTER] hoặc nhấn vào mũi tên để tiếp tục.



Hình 7.1 – Nhập mật khẩu

Trong quá trình đăng nhập, nếu bạn nhập sai mật khẩu (*Hình 7.2*), bạn sẽ có thêm một lần nữa để nhập đúng mật khẩu; lưu ý rằng có một tính năng bảo mật tích hợp sẵn để theo dõi số lần đăng nhập không hợp lệ và nếu số lần này đạt đến giá trị trước khi cấu hình là 10 (số lần đăng nhập không hợp lệ tối đa), ổ DT4000M-R sẽ khóa người dùng lại và yêu cầu đặt lại thiết bị.



Hình 7.2 – Đăng nhập không thành công

(*Lưu ý: Trước khi khóa thiết bị sau 10 lần nhập mật khẩu không hợp lệ, bộ đếm đăng nhập sẽ đặt lại với một lần đăng nhập thành công.*) Tiếp tục ở trang tiếp theo.



Sử dụng Thiết bị (Môi trường Mac), Tiếp tục:

Khi mật khẩu được nhập đúng, bạn sẽ có quyền truy cập vào phân vùng dữ liệu bảo mật và trình đơn DT4000M-R ở góc trên bên trái. Các tùy chọn trình đơn xuất hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào các chính sách được cấu hình trên SafeConsole. Theo mặc định, người dùng sẽ có thể thay đổi mật khẩu của mình, khóa thiết bị và thay đổi các thiết lập về thời gian khóa thiết bị.

Hình 7.3



Hình 7.3 – Đạt đến số lần đăng nhập tối đa

DataTraveler® 4000
易于管理的解口方案

用口手口





关于本用户手册

本快速入门指南适用于使用默系列且无定制的金士顿 DataTraveler® 4000 – 易于管理的安全 USB 盘（下文统称 **DT4000M-R**）。

系统要求

PC 平台

- 奔腾 3 处理器或同等处理器（或更快的处理器）
- 15MB 可用磁盘空间
- USB 2.0
- 最后一物理驱动器之后有未被占用的驱动器符

PC 操作系统支持

- Windows 8、8.1（非 RT）
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)


Mac 平台

- 15MB 可用磁盘空间
- USB 2.0

操作系统支持

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

（注意：在 Mac 客户端上设置控制台首盘需要管理权限。）



□ 1.1 – USB 2.0 接口, A 型



□ 1.2 – DT4000M-R




建口

为了确保 DT4000M-R 供口充足，其直接口在本口或台式机所的 USB 2.0 接口中，如 1.3 所示。避免其接到任何 USB 接口的外口中，如或 USB 供集口器，如 1.4 所示。



1.3 – 建口使用方法



1.4 – 不建口

安装 (Windows 环境)

1. 将 DT4000M-R 插入笔记本或台式机的可用 USB 接口，等待 Windows 提示到存储存。
- Windows Vista/7/8 会收到程序通知，如图 2.1 所示。

新硬件完成之后，Windows 提示开始初始化进程。

- Windows Vista/7/8 会看到 AutoPlay（自动播放）窗口，如图 2.2 中所示。
2. 双击“运行 DT4000M-R.exe”。

如果 Windows 有自动播放，可以插入到 CD-ROM 分区（图 2.3）手动运行 DT4000M-R 程序。同样能开始初始化进程。



图 2.1 – 程序安装



图 2.2 – AutoPlay（自动播放）窗口




图 2.3 – DT4000M-R 容

（注意：AutoPlay（自动播放）窗口中的菜单根据计算机上目前安装程序的不同可能有所差异。手动运行自动播放窗口开始初始化进程。）



□□初始化（Windows □境）

DT4000M-R 可以通过以下方式之一进行初始化：独立或受控。存储在主机的 USB 接口，DT4000M-R 找到“safeStick”表，表提供 SafeConsole 服务器的位置：

(*注意：可以使用 SafeConsole 部署方面的 Windows 安装程序。)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

如果表不存在，DT4000M-R 越管理，可独立初始化独立存储。如果表确存在，弹出消息框提示由用户决定是否受控管理 DT4000M-R 存储。 □ 3.1



表 3.1 – 找到 SafeConsole

1. 决定是否受控管理 DT4000M-R。

“是”在 SafeConsole 中注 DT4000M-R 承管理控制台中有的策略，包括密件、审核及其他受控管理功能。为了确保的所有，在初始化之前需要提示入本地主机/域用凭据。 □ 3.2



□ 3.2 – 确所有

DT4000M-R 在重置之前始终保持受控管理。下一节。



□ □ 初始化 (Windows 环境) , □ :

2. □□密□。非受控和□立□存□需要□足以下□件的密□ (□ 3.3) :

最少八口(8)字符，包括1口大口字母、1口小口字母和1口口字



□ 3.3 – 确口密口

受控管理口口需要具口口足 SafeConsole 管理服口器中口定口件的密口。

3. 定密（且密是特定件）后，需要在“**密**”文本框中再次输入密以确保正确。
 4. **框接受保密明。**
 5. **[确]**完成初始化。



□□使用（Windows □境）

每次□入 DT4000M-R □都□提示□□入初始化□程中□建的密□（□ 4.1）。在登□□程中，如果□入无效的密□（□ 4.2），□□有另一次□入正确密□的机□；□注意，□置的安全功能□跟踪无效登□□□的次□，如果□□次□□到□配置的□ 10（最大无效登□次□），DT4000M-R □□定用□□要求□□重置。□ 4.3 在下一□

（注意：在 10 次无效密□□□□定□□之前，如果成功登□□重置□□器。）



□ 4.1 – □入密□



□ 4.2 – 登□失□



□ □ 初始化（Windows 环境），□：



□ 4.3 – □ 到最大无效登录次数 □



安装（Mac 环境）

将 DT4000M-R 插入 Mac 本机或台式机的可用 USB 接口，等待操作系统到存储。如果面上有出口“DT4000M-R”卷（Figure 5.1），可以打开“我的电脑”定位“DT4000M-R”卷（图 5.2），位于“我的电脑”窗口（图中列出）。突出显示卷“DT4000M-R”用程序“我的电脑”窗口（图 5.2）。开始初始化进程。



图 5.1 – DT4000M-R




图 5.2 – 我的电脑



□□初始化（Mac □境）

DT4000M-R 可以通过以下方式之一进行初始化：独立或受控。通过 DT4000M-R 卷上的 DT4000M-R 程序，DT4000M-R 找到 SafeConsole 服务器。如果 Mac 已安装 SafeConsole，提示 DT4000M-R 受控管理。

Mac SafeConsole 安装：

要在 Mac 客户端上初始化 DT4000M-R，应用程序必须知道在哪里定位 SafeConsole 服务器。要进行定位，在插入之前按照以下步骤进行：

1. OS X 屏幕左上角的“开始”菜单。
2. 下拉菜单中“实用工具”。
3. “终端”应用程序。
4. 使用管理权限，在终端窗口中输入“**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**”，按 [ENTER]。（注：命令不需要提升权限。）

5. 退出终端窗口。
6. 将 DT4000M-R 插入本机或台式机上可用的 USB 接口。
 - a. 打开 Safari 到在步骤 4 中指定的 SafeConsole 登录地址。
 - b. 出现警告，显示“显示”。
 - c. 按下“信任”菜单左上的箭头显示受信。
 - d. 使用“使用”更改“始信任”
 - e. “显示”按钮。
- f. 入口的凭据接到 SafeConsole
(注意：可以使用 SafeConsole 部署面向的 Mac 安装程序。)

如果未设置 Mac 接到 SafeConsole 服务器，DT4000M-R 越过管理权限，可对其进行初始化独立存储。如果未设置 Mac，弹出消息框提示由用户决定是否受控管理 DT4000M-R 存储。

1. 决定是否受控管理 DT4000M-R。
“是”在 SafeConsole 中注释 DT4000M-R 承受管理控制台中有的策略，包括密钥、审核及其他受控管理功能。（**6.1**）下一步。





表 6.1 – 找到 SafeConsole



□ □ 初始化 (Mac 环境), □ :

□ □ “是”确 □ □ □ □ 的所有 □, 如果 □ 是 □ □ □ □ □ 的用 □ □ □ 收到提示。□ 6.2



□ 6.2 – 确 □ 用 □ (下一 □ □ □)


□□初始化（Mac □境），□：

1. □□密□。非受控□存□需要□足以下□件的密□：

最少八□ (8) 字符，包括 1 □大□字母、1 □小□字母和 1 □□字*

受控管理□□需要具□□足 SafeConsole 管理服□器中□定□件的密□。

2. □定密□（且密□□足特定□件）后，□需要在“确□密□”文本框中再次□入口密□以确保□足要求。□ **6.3**
3. □□□□框接受保固□明。



□ **6.3 – 确□密□**

4. □□ [确□] 完成初始化。




□□使用 (Mac □境)

每次 DT4000M-R □入 Mac 系□□都需要□□金士□ DT4000M-R □用程序。□□□□□用□和保□安全□据分□的登□例行程序。出口登□窗口□ (□ 7.1) , □□入口的密□□按 [ENTER] 或□□箭□□□。



□ 7.1 – □入密□

在登□□程中, 如果□入无效的密□ (□ 7.2) , □□有另一次□入正确密□的机□ ; □注意, □置的安全功能□跟踪无效登□□□的次□, 如果□□次□□到□配置的□ 10 (最大无效登□次□) , DT4000M-R □□定用□□要求□□重置。



□ 7.2 – 登□失□

(注意 : 在 10 次无效密□□□□定□□之前, 如果成功登□□重置□□器。) 下□□□□。



□□使用（Mac □境），□：

□入正确的密□后，□需要□□安全□据分□和左上角的 DT4000M-R 菜□。出口的菜□□□根据 SafeConsole 中配置的策略而不同。默□情□下，用□可以更改其密□、□定□□和更改□定□□器□置。□ 7.3



□ 7.3 – □到最大无效登□次□

**DataTraveler[®] 4000
Managed-Ready 方案**

使用者手冊





關於此使用者手冊

此快速指南適用於 Kingston DataTraveler® 4000 – Managed-Ready 加密隨身碟（下文簡稱 DT4000M-R），其使用預設的系統口不包含任何自訂。

系統需求

電腦平台

- Pentium III 處理器或等效能處理器（或速度更快）
- 15MB 可用硬碟空間
- USB 2.0
- 跟隨在最後一個實體硬碟之後的兩個連續磁碟機代號

作業系統支援

- Windows 8、8.1（非 RT）
- Windows 7 (SP1)
- Windows Vista® (SP2)

Mac 平台

- 15MB 可用硬碟空間
- USB 2.0

作業系統支援

- Mac OS X 10.6.x - 10.9x

（注意：需要管理員權限，才能在 Mac 用戶端上設定主控台偏好設定。）




圖 1.1 – USB 2.0 連接埠，A 型



圖 1.2 – DT4000M-R

建議

若要確保 DT4000M-R 裝置提供充分電力，請將隨身碟直接插入筆記型電腦或桌上型電腦的 USB 2.0 連接埠，如**圖 1.3** 所示。避免將此隨身碟連接至任何具有 USB 連接埠（如鍵盤或 USB 供電的集線器）的週邊裝置，如**圖 1.4** 所示。



圖 1.3 – 建議的使用方法




圖 1.4 – 不建議的使用方法



設定 (Windows 環境)

1. 將 DT4000M-R □入至筆記型電腦與□上型電腦上可用的 USB 連接埠，等候 Windows 偵測到裝置。
 - Windows Vista/7/8 使用者將會收到裝置驅動程式通知，如**圖 2.1** 所示。

完成新硬體的偵測之後，Windows 會提示□開始初始化程序。

2. 選取選項「執行 DT4000M-R.exe」選項。
- 如果 Windows 未自動播放，只要瀏覽至 CD-ROM 磁碟分割 (**圖 2.3**) 並手動執行 DT4000M-R 程式即可。這也會開始進行初始化程序。



圖 2.1 – 裝置驅動程式安裝



圖 2.2 – 自動播放視窗




圖 2.3 – DT4000M-R 內容

(注意：「自動播放」視窗中的功能表選項將依照目前安裝於□電腦上的程式而有所不同。「自動執行」會自動開始執行初始化程序。)



裝置初始化 (Windows 環境)

DT4000M-R 能以下列兩種方法之一進行初始化：獨立或受管理。將隨身碟口入主機的 **USB** 連接埠時，DT4000M-R 會尋找 '**safestick**' 登錄碼，並提供 **SafeConsole** 伺服器的位置：
(*注意：□也可以從 **SafeConsole** 的執行頁面使用 **Windows** 安裝程式。)

HKey_Current_User\Software\BlockMaster\DT4000M-R

如果登錄碼「不」存在，DT4000M-R 則會略過管理選項並讓□將裝置初始化□獨立隨身碟。如果登錄碼「確實」存在，則會出現訊息提示方塊，讓使用者決定是否要管理 DT4000M-R 隨身碟。**圖 3.1**



圖 3.1 – 找到 SafeConsole

1. 決定是否要管理 DT4000M-R。

按一下 [是] 會向 **SafeConsole** 登錄 DT4000M-R 並承接管理主控台上現有的原則，包含密碼條件、裝置稽核和其他受管理功能。□了確認此裝置的擁有權，系統會提示□在初始化之前先輸入本機主機/網域使用者的憑證。**圖 3.2**



圖 3.2 – 確認擁有權

DT4000M-R 將維持受管理狀態，直到重設裝置□止。 **繼續前往下一頁**。



裝置初始化(Windows 環境), 繼續 :

按一下「否」可防止向 SafeConsole 登錄 DT4000M-R 並初始化口獨立隨身碟。每次口入隨身碟時，此訊息方塊便會持續出現，直到使用者選擇登錄 SafeConsole 口止。

- 選取密碼。非管理和獨立隨身碟需要具備下列條件的密碼 (圖 3.3)：

至少八 (8) 個字元，包含 1 個大寫字元、1 個小寫字元和 1 個數字



圖 3.3 – 確認密碼

受管理隨身碟需要符合 SafeConsole 管理伺服器原則所設定之條件的密碼。

- 選取密碼之後 (而且密碼符合指定的條件)，則必須在 [確認密碼] 文字方塊中輸入第二次，以確定輸入內容正確無誤。
- 按一下「接受」方塊接受保固聲明。
- 按一下 [確認] 以完成初始化。



使用裝置 (Windows 環境)

每次口入 DT4000M-R 時，系統都會提示口輸入在初始化程序期間建立的密碼 (**圖 4.1**)。在登入程序時，如果輸入無效密碼 (**圖 4.2**)，則會提供另外一次機會讓口輸入正確密碼；請注意，有一個內建安全性功能會追蹤無效登入次數，如果此數字達到預先設定的口 10 (無效登入次數上限)，DT4000M-R 便會鎖定，使用者且必須重設裝置。下一頁的**圖 4.3**

(注意：在嘗試輸入 10 次無效密碼而導致裝置遭鎖定之前，登入計數器會重設。)



圖 4.1 – 輸入密碼



圖 4.2 – 登入失敗



裝置初始化(Windows 環境), 繼續 :



圖 4.3 – 已達到 *MaxNoA*



設定 (Mac 環境)

將 DT4000M-R □入至 Mac 筆記型電腦與□上型電腦上可用的 USB 連接埠，並等候 Mac 作業系統偵測裝置。如果 'DT4000M-R' 磁碟區 (圖 5.1) 沒有出現在□面上，請開□ Finder ⌂ 並找到 Finder 視窗左側 (列在 [裝置]) 'DT4000M-R' 磁碟區 (圖 5.2) 上。選取磁碟區並連接兩下 [Finder] 視窗中的 [DT4000M-R] 應用程式圖示 (圖 5.2)。這會開始進行初始化程序。



圖 5.1 – DT4000M-R




圖 5.2 - 內容



裝置初始化 (Mac 環境)

DT4000M-R 能以下列兩種方法之一進行初始化：獨立或受管理。當動 DT4000M-R 磁碟區上的 DT4000M-R 應用程式時，DT4000M-R 會尋找 **SafeConsole** 伺服器。如果已經針對 **SafeConsole** 設定 Mac，則會提示 DT4000M-R 將受管理狀態。

Mac SafeConsole 設定：

若要初始化 Mac 用戶端上的 DT4000M-R，應用程式必須知道如何找到 SafeConsole 伺服器的位置。若要執行此作業，必須在插入裝置前執行下列步驟：

1. 按一下 OS X 插面左上方的 [執行] 功能表。
2. 從下拉式選單中選取 [公用程式]。
3. 開用 [終端機] 應用程式。
4. 使用管理員帳戶，在終端機視窗中輸入 "**defaults write /Library/Preferences/com.blockmaster.device console https://<IP Address of SafeConsole Server>/safestick**" 並按下 [ENTER]。(注意：此指令需要提升權限。)
5. 離開終端機視窗。
6. 將 DT4000M-R 插入筆記型電腦或桌上型電腦的可用 USB 連接埠。
 - a. 開用 Safari 並瀏覽至在步驟 4 中指定的 SafeConsole 登入位址。
 - b. 出現憑證密碼時，按一下 [顯示憑證]。
 - c. 按下 [信任] 功能表左側箭頭以顯示信任選項。
 - d. 將 [使用此憑證時] 變更為 [永遠信任]
 - e. 按一下 [繼續] 按鈕。
- f. 輸入的憑證以連線至 SafeConsole

(注意：也可以從 SafeConsole 的執行頁面使用 Mac 安裝程式。)

如果未將 Mac 設定連線至 SafeConsole 伺服器，DT4000M-R 則會略過管理選項並讓將裝置初始化為獨立隨身碟。如果已經設定好 Mac，則會出現訊息提示方塊，讓使用者決定是否要管理 DT4000M-R 隨身碟。

1. 決定是否要管理 DT4000M-R。

按一下 [是] 會向 SafeConsole 登錄 DT4000M-R 並繼承管理主控台上現有的原則，包含密碼條件、裝置稽核和其他受管理功能。**(圖 6.1) 繼續前往下一頁。**




圖 6.1 – 找到 SafeConsole



裝置初始化(Mac 環境), 繼續 :

按一下 [是] 以確認此裝置的擁有權，系統會提示口是否口負責此隨身碟的使用者。圖 6.2




圖 6.2 – 確認使用者 (繼續前往下一頁)

裝置初始化(Mac 環境), 繼續 :

- 選取密碼。非受管理隨身碟需要符合下列條件的密碼：

至少八 (8) 個字元，包含 1 個大寫字元、1 個小寫字元和 1 個數字*

受管理隨身碟需要符合 SafeConsole 管理伺服器原則所設定之條件的密碼。

- 選取密碼之後 (而且密碼符合指定的條件)，則必須在【確認密碼】文字方塊中輸入第二次，以確定輸入內容相符。**圖 6.3**
- 按一下核取方塊以接受保固聲明。




圖 6.3 – 確認密碼

- 按一下 [確認] 以完成初始化。



裝置使用(Mac 環境)

每次將 DT4000M-R 插入 Mac 系統時，都需要自動 Kingston DT4000M-R 應用程式。這會自動驗證使用者和保護安全資料分割的登入例行性作業。登入視窗出現時 (圖 7.1)，輸入口的密碼並按下 [ENTER] 或按一下箭頭以繼續。




圖 7.1 – 輸入密碼

在登入程序期間，如果輸入無效密碼 (圖 7.2)，則會提供另外一次機會讓您輸入正確密碼；請注意，有一個內建安全性功能會追蹤無效登入次數，如果此數字達到預先設定的 10 (無效登入次數上限)，DT4000M-R 便會鎖定使用者且必須重設裝置。




圖 7.2 – 登入失敗

(注意：在嘗試輸入 10 次無效密碼而導致裝置遭鎖定之前，登入計數器會使用成功登入來進行重設。)繼續前往下一頁。



裝置使用 (Mac 環境), 繼續 :

輸入正確的密碼時，就可以存取安全資料磁碟分割和左上方的 DT4000M-R 功能表。根據在 SafeConsole 中設定的政策，功能表選項顯示內容會有所不同。依預設，使用者將能變更其密碼、鎖定隨身碟和變更鎖定計時器設定。**圖 7.3**




圖 7.3 – 已達到 MaxNoA