

Philips Professional & Business Solutions



DE Benutzerhandbuch



TYP-NR. BDL323 I
BDL423 I

PHILIPS

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNINGS AND PRECAUTIONS

KNOW THESE SAFETY SYMBOLS



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



This symbol indicates high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any inside part of this product.



This symbol alerts you that important literature concerning operation and maintenance has been included with this product.

Note to CATV system installer: This reminder is provided to call CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electrical Code (Section 54 of Canadian Electrical Code, Part I), that provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Caution: FCC/CSA regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment may void the user's authority to operate it.

Caution: To prevent electric shock, match the wide blade of plug to the wide slot, and fully insert the plug.

Attention: Pour éviter les chocs électriques, introduire la lame la plus large de la fiche dans la bome correspondante de la prise et pousser jusqu'au fond.

Important: One Federal Court has held that unauthorized recording of copyrighted TV programs is an infringement of U.S. copyright laws. Certain Canadian programs may also be copyrighted and any unauthorized recording in whole or in part may be in violation of these rights.

TO PREVENT DAMAGE WHICH MAY RESULT IN FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

The Socket-outlet shall be installed near the apparatus and shall be easily accessible.

REGULATORY INFORMATION

CE DECLARATION OF CONFORMITY

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
 - EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
 - EN6100-3-2:2000+A2:2005 (Limits for Harmonic Current Emission)
 - EN6100-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
- following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
 - 2004/108/EC (EMC Directive)
 - 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION (FCC) NOTICE (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

FCC DECLARATION OF CONFORMITY

Trade Name: Philips

Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta, GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)



Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

POLISH CENTER FOR TESTING AND CERTIFICATION NOTICE

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.


Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS ("EMF")

1. Philips Royal Electronics manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.
2. One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.
3. Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects.
4. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.
5. Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardisation for early integration in its products.

INFORMATION FOR UK ONLY**WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.****Important:**

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:


BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")

1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol or  coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.
2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.



NORTH EUROPE (NORDIC COUNTRIES) INFORMATION

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

END-OF-LIFE DISPOSAL

Your new TV/Monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT-WEEE

Attention users in European Union private households



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Attention users in United States:

Like all LCD products, this set contains a lamp with Mercury. Please dispose of according to all Local, State and Federal Laws. For the disposal or recycling information, contact: www.mygreenelectronics.com or www.eiae.org

INHALT

- I. WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT**
 - 1.1 SICHERHEITSHINWEISE**
 - 1.2 WARN- UND VORSICHTSHINWEISE**
 - 1.3 REINIGUNG UND PFLEGE**
 - 1.4 SONSTIGE INFORMATIONEN**
 - 1.4.1 INFORMATIONEN FÜR BENUTZER IN DEN USA**
 - 1.4.2 INFORMATIONEN FÜR BENUTZER AUSSERHALB DER USA**
- 2. AUSPACKEN UND INSTALLATION**
 - 2.1 AUSPACKEN**
 - 2.2 PACKUNGSINHALT**
 - 2.3 INSTALLATIONSANLEITUNG**
 - 2.4 HOCHKANTMONTAGE**
- 3. TEILE UND FUNKTIONEN**
 - 3.1 ANSICHT VON VORNE**
 - 3.2 ANSICHT VON HINTEN**
 - 3.3 FERNBEDIENUNG**
 - 3.3.1 ALLGEMEINE FUNKTIONEN**
 - 3.3.2 BILDSCHIRMTEXTFUNKTIONEN**
 - 3.3.3 EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG**
- 4. ANSCHLUSS AN ANDERE AUSRÜSTUNGEN**
 - 4.1 ANSCHLUSS VON EXTERNEN GERÄTEN (DVD/VCR/VCD/Hi-Fi-System)**
 - 4.1.1 ANSCHLUSS AN DEN COMPONENT VIDEOEINGANG**
 - 4.1.2 ANSCHLUSS AN DEN AV-EINGANG**
 - 4.1.3 ANSCHLUSS AN SPDIF OUT**
 - 4.2 ANSCHLUSS VON EXTERNEM AUDIO**
 - 4.2.1 ANSCHLUSS EINES EXTERNEN LAUTSPRECHERS**
 - 4.3 ANSCHLUSS EINES PC**
 - 4.3.1 ANSCHLUSS AN DEN PC-EINGANG**
 - 4.3.2 ANSCHLUSS AN DEN HDMI-EINGANG**
- 5. OSD-MENÜ**
 - 5.1 MENÜ SETUP**
 - 5.1.1 OSD-MENÜ SPRACHE**
 - 5.1.2 OSD-MENÜ KOMMUNIKATION**
 - 5.1.3 OSD-MENÜ KONFIGURATION**
 - 5.2 BILDFORMAT**
- 6. EINGANGSMODUS**
- 7. TECHNISCHE DATEN**
- 8. REINIGUNG UND FEHLERBESEITIGUNG**
 - 8.1 REINIGUNG UND FEHLERBESEITIGUNG**
 - 8.2 FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG**

I. WICHTIGE ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT

I.1 SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Hinweise.
2. Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.
3. Beachten Sie alle Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Von Wasser fern halten.
6. Zum Abwischen immer nur ein trockenes Tuch verwenden.
7. Die Lüftungsöffnungen nicht blockieren. Gemäß den Anweisungen des Herstellers installieren.
8. Nicht in der Nähe von heißen Oberflächen wie z. B. Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die heiß werden können, installieren.
9. Setzen Sie auf keinen Fall die Sicherheitsfunktion des verpolungssicheren oder geerdeten Steckers außer Kraft. Ein verpolungssicherer Stecker hat zwei unterschiedlich breite Stifte. Ein geerdeter Stecker hat außer den beiden Stiften einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift bzw. der Erdungsstift dienen Ihrer Sicherheit. Falls der mitgelieferte Stecker nicht passt, lassen Sie die Steckdose von einem Elektrofachbetrieb austauschen.
10. Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darauf steigen oder darüber fallen kann, und dass es an der Steckdose und/oder am Gerät nicht abgeknickt wird.
11. Nur vom Hersteller zugelassene Zusatzgeräte/ Zubehörteile verwenden.
12.  Nur zusammen mit dem vom Hersteller angegebenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Stativ, Halter oder Tisch verwenden. Vorsicht bei Verwendung eines Wagens, damit der Wagen mit dem Gerät nicht umkippen und jemanden verletzen kann.
13. Das Gerät bei Gewittern und wenn es längere Zeit nicht verwendet wird vom Netz trennen.
14. Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von einem qualifizierten Kundendienst ausführen lassen. Eine Wartung/Instandsetzung ist erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde (z. B. das Netzkabel oder der Stecker), wenn Flüssigkeit in das Gerät gelaufen ist, wenn Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, wenn das Gerät Regen oder Nässe ausgesetzt war, wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.
15. Das Produkt kann Quecksilber enthalten. Die Entsorgung des Materials kann aus Umweltschutzgründen besonderen Vorschriften unterliegen. Hinweise für eine fachgerechte Entsorgung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wertstoffhof oder dem Elektronikverband: www.eiae.org
16. **Reparaturbedürftige Schäden** – Das Gerät muss in folgenden Fällen von einem Fachbetrieb repariert werden:
 - A. Das Netzkabel oder der Netzstecker wurde beschädigt;
 - B. Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen oder Flüssigkeiten wurden über das Gerät geschüttet;
 - C. Das Gerät stand im Regen;
 - D. Das Gerät funktioniert nicht richtig oder zeigt ein deutlich verändertes Betriebsverhalten;
 - E. Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse ist beschädigt.
17. **Kippen/Stabilität** – Alle Fernsehgeräte müssen die empfohlenen internationalen Sicherheitsbestimmungen über konstruktive Kipp- und Stabilitätsmerkmale von Gehäusen einhalten.
 - Diese konstruktiven Standards dürfen nicht durch Ziehen am Gerät von vorn oder oben unterminiert werden, da andernfalls die Gefahr besteht, dass das Gerät umkippt.
 - Indem Sie elektronische Geräte und elektronisches Spielzeug auf der Gehäuseoberfläche abstellen, bringen Sie sich selbst und Ihre Kinder in Gefahr. Solche Sachen, die in einem unerwarteten Moment herunterfallen können, können Verletzungen hervorrufen und selbst beschädigt werden.

18. **Wand- oder Deckenmontage** – Das Gerät sollte gemäß Herstelleranweisungen entweder an der Wand montiert oder von der Decke abgehängt werden.
19. **Netzkabel** – Signalkabel (Kabel zur Dachantenne) nicht in der Nähe von Leistungskabeln führen.
20. **Eindringen von Fremdkörpern oder Flüssigkeiten in das Gehäuse** – Vorsicht, dass keine Fremdkörper durch die Gehäuseöffnungen in das Gerät gelangen und keine Flüssigkeiten hineinlaufen.
21. **Vorsicht im Umgang mit der Batterie** – Austretende Batterieflüssigkeit kann zu Verletzungen, Sachbeschädigung und Schäden am Gerät führen. Achten Sie deshalb auf Folgendes:
- Batterien mit korrekter Polarität einlegen, siehe die + und – Markierungen am Gerät.
 - Alte und neue Batterien sowie verschiedene Batterietypen (z. B. Kohlenstoff, Alkali) nicht mischen.
 - Batterien vor aus dem Gerät nehmen, wenn es längere Zeit nicht gebraucht wird.
22. Rundum den Monitor mindestens 10-15 cm Abstand lassen, um eine ausreichende Luftzirkulation sicherzustellen. Der Monitor darf nicht auf einen Teppich gestellt werden.
23. Das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser schützen.
24. Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen und keine Gegenstände mit Wasser (z. B. Vasen) auf das Gerät stellen.
25. Der Anschluss an die Netzsteckdose darf nur über eine Steckdose mit Erdschutzleiter erfolgen.
26. Der Gerätekupplungsstecker ist als Trennvorrichtung für das Gerät vorgesehen und muss deshalb zugänglich bleiben.
27. **Erdung der Dachantenne** – Bei Anschluss einer Dachantenne an den Empfänger darauf achten, dass die Antennenanlage zum Schutz vor Spannungsspitzen und statischer Spannung geerdet ist.


Abschnitt 810 des National Electric Code ANSI/NFPA No. 70-1984 erteilt Informationen im Hinblick auf die einwandfreie Erdung des Antennenmastes und dessen Stütze, der Erdung der Zuleitung der Antennen-Entladungseinheit, der Größe von Erdungsleitern, dem Aufstellort einer Antennen-Entladungseinheit, dem Anschluss an Erdungselektroden und den Anforderungen für Erdungselektroden.

Siehe Abbildung unten.

Hinweis für den Installateur des CATV-Systems:

Der Installateur des CATV-System wird hiermit an Artikel 820-40 des NEC erinnert, der Informationen enthält für die Erdung und insbesondere vorschreibt, dass die Kabelerde so nah am Kabeleintrittspunkt wie möglich an das Erdungssystem des Gebäudes angeschlossen wird.

Beispiel einer Antennenerdung gemäß NEC - National Electric Code



1.2 WARN- UND VORSICHTSHINWEISE



WARNUNG

- Das Gerät muss bei Raumentwicklung oder ungewöhnlichen Gerüchen sofort vom Netz getrennt werden.
- Die Lüftungsöffnungen nicht blockieren (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr).
- Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlasten (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr).
- Auf festen Sitz des Steckers in der Steckdose achten (andernfalls besteht die Gefahr einer gefährlichen Erwärmung).
- Nur isolierte Kabel verwenden (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr).
- Bei Gewittern (insbesondere bei Blitzschlag) muss das Gerät vom Netz getrennt werden. Antenne nicht berühren (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr)!
- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen schützen (andernfalls besteht Brandgefahr).
- Kindern nicht mit dem Gerät spielen lassen. Nicht auf das Gerät steigen oder daranhängen.
- Die Batterien der Fernbedienung dürfen nicht in Kinderhände geraten - Verschluckungsgefahr!
- Das Gerät nur in gut belüfteten Räumen aufstellen (andernfalls besteht Brandgefahr).
- Das Gerät kann nur von 2 Personen bewegt werden (Gefahr von Rückenverletzungen aufgrund des hohen Gewichts).
- Keine Fremdkörper in das Gerät einführen und das Gerät nicht als Ablage für schwere Gegenstände missbrauchen.
- Antennenkabel nicht in der Nähe von Leistungskabeln verlegen.
- Zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden (keine Lösungsmittel verwenden) (andernfalls besteht Brandgefahr).



VORSICHT

- Zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden (andernfalls besteht Stromschlaggefahr).
- Das Gerät muss vor der Reinigung vom Netz getrennt werden (andernfalls besteht Brandgefahr).
- Neue und alte Batterien nicht kombinieren (andernfalls besteht Stromschlaggefahr).
- Das Gerät darf nicht in Kinderhände geraten.
- Niemals mit nassen Händen an den Stecker fassen (andernfalls besteht Stromschlaggefahr).
- Das Kabel zur Dachantenne nach unten umbiegen, um das Eindringen von Regenwasser in das Zimmer zu verhindern (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr).
- Achten Sie auf ausreichenden Abstand zum Fernsehgerät bzw. Monitor (ein zu geringer Abstand ist schädlich für die Augen).
- Fernbedienung vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen schützen.
- Netzstecker abziehen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr).
- Gerät nicht herunterfallen lassen. Bei Beschädigungen den Netzstecker ziehen und das Gerät zur Reparatur bringen.
- Gerät nicht abdecken, z. B. durch Vorhänge oder Tischtücher (andernfalls besteht Brandgefahr).
- Beim Einlegen/Austauschen der Batterien auf richtige Polarität achten (andernfalls kann es durch Explosion der Batterien zu Verletzungen kommen).
- Gerät nicht auf den Boden stellen (andernfalls kann es von Kindern kaputt getreten werden).
- Netzkabel nicht beschädigen (andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr).
- Das LCD-Panel ist ein Hi-Tech-Produkt mit Millionen von Thin-Film-Transistoren, die für die gewünschte Bildqualität und -scharfe sorgen. Gelegentlich können einige wenige nicht aktive Pixel als feste rote, blaue oder grüne Punkte auf dem Bildschirm erscheinen. Dies ist normal und stellt keine Leistungsminderung Ihres Produktes dar.

I.3 REINIGUNG UND PFLEGE

- Aus Sicherheitsgründen (Stromschlaggefahr!) muss der Monitor für jegliche Reinigungsarbeiten vom Netz getrennt werden.
- Bei der Reinigung des Bildschirms darauf achten, dass die Bildschirmoberfläche nicht zerkratzt oder beschädigt wird (Schmuck ablegen und keine Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung verwenden).
- Die Bildschirmoberfläche mit einem feuchten Tuch abwischen. Dazu gleichmäßig, mit leichtem Druck von oben nach unten über den Bildschirm wischen.
- Das Gehäuse mit einem Lappen oder Schwamm, der in klares, kaltes Wasser eingetaucht und ausgedrückt wurde, abwischen. Mit einem sauberen, trockenen Tuch nachwischen.
- Lüftungsöffnungen und Lüftungsschlitze regelmäßig absaugen.
- Niemals Lösungsmittel, Insektenschutzmittel oder andere Chemikalien am Gehäuse oder in der Nähe des Gehäuses verwenden, da sie die Oberfläche bleibend beschädigen.
- Standbilder dürfen nicht über längere Zeit angezeigt werden, andernfalls brennen sie in den Bildschirm ein.

I.4 SONSTIGE INFORMATIONEN

I.4.1 INFORMATIONEN FÜR BENUTZER IN DEN USA

Bei Betrieb mit 115 V:

Verwenden Sie ein dreiadriges UL-Kabel mit mind. 18 AWG, Typ SVT oder SJT, maximal 15 Fuß lang, sowie einen geerdeten 15 A/125 V-Stecker mit parallelen Stiften.

Bei Betrieb mit 230 V:

Verwenden Sie ein dreiadriges UL-Kabel mit mind. 18 AWG, Typ SVT oder SJT, maximal 15 Fuß lang, sowie einen geerdeten 15 A/250 V-Stecker mit Tandem-Stiften.

I.4.2 INFORMATIONEN FÜR BENUTZER AUSSERHALB DER USA

Bei Betrieb mit 230 V:

Verwenden Sie ein Kabel mit mind. 18 AWG und einen geerdeten 15 A/250 V-Stecker. Das Kabel muss den geltenden Sicherheitsbestimmungen des Landes, in dem es verwendet wird, entsprechen und/oder mit HAR gekennzeichnet sein.

2. AUSPACKEN UND INSTALLATION


2.1 AUSPACKEN

- Das Gerät mitsamt Standardzubehör befindet sich in einem Karton. Weitere Zubehörteile sind gesondert verpackt.
- Das Gewicht des Gerätes liegt je nach Modell zwischen 12 und 22 kg. Aufgrund der Größe und des Gewichtes sollte das Gerät immer von 2 Personen bewegt werden.
- Die Vorderseite des Produktes besteht aus einer Schutzglasscheibe und einem Glassubstrat. Beide Glasscheiben sind zerbrechlich und zerkratzen leicht. Lassen Sie deshalb im Umgang mit dem Produkt äußerste Vorsicht walten. Das Gerät darf niemals mit der Glasfläche nach unten abgestellt werden, es sei denn, es wird sorgfältig unterpolstert.
- Den Packungsinhalt nach dem Öffnen des Kartons auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.


2.2 PACKUNGSIHALT

Versichern Sie sich, dass Sie folgende Teile erhalten haben:


1. LCD
2. Basis mit Schraube
3. Fernbedienung und Batterien
4. EDFU
5. Logo-Helfer
6. PHILIPS-Logo
7. Netzkabel
8. VGA-Kabel
9. DVI-HDMI-Kabel



LCD



Basis mit Schraube

Fernbedienung
und Batterien

EDFU



Logo-Helfer



PHILIPS-Logo

Netzkabel



Europa



Großbritannien




NAFTA



China



VGA-Kabel




DVI-HDMI-Kable

2.3 INSTALLATIONSANLEITUNG


- Aufgrund des hohen Stromverbrauchs darf nur der speziell für dieses Gerät ausgelegte Stecker benutzt werden. Falls eine Verlängerung notwendig ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Das Gerät darf nur auf einem ebenen Untergrund aufgestellt werden, um ein Umkippen zu vermeiden. Zwischen der Rückwand des Gerätes und der Wand muss ein ausreichender Abstand vorgesehen werden, damit die Luft zirkulieren kann. Küche, Bad und andere Orte mit hoher Feuchtigkeit sollten als Aufstellorte gemieden werden, um die Lebensdauer der elektronischen Bauteile nicht zu verkürzen.
- Das Gerät darf nur in Höhen bis max. 2000 m betrieben werden. Auf Höhen über 2000 m kann es zu Fehlfunktionen kommen und Sie sollten das Gerät dort nicht installieren und betreiben.

2.4 HOCHKANTMONTAGE

Wandmontagebohrungen




Hinweis: Für die Wandmontage werden M6-Schrauben (10 mm) benötigt (nicht mitgeliefert).




Hinweis: Beim Drehen des Monitors sollte der „AC In“ der oberste Anschluss sein.


So verwenden Sie den Logo-Helfer:



Zulässiger Neigungswinkel im Hochkantmodus.




So entfernen Sie das Logo:



Hinweis: Lassen Sie sich bei der Wandmontage des LCD-Monitors von einem sachkundigen Techniker unterstützen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Installationen, die nicht von sachkundigen Technikern ausgeführt wurden.

3. TEILE UND FUNKTIONEN



3.1 ANSICHT VON VORNE

1. Tasten VOL-/+

Einstellung der Lautstärke.

Im OSD-Menü fungieren die Tasten als **AUF/AB**-Tasten.

2. Taste MENU

Öffnet das OSD (On-Screen Display-)Menü.


3. Tasten CH+/-

Auswahl der Eingangsquelle.

Im OSD-Menü fungieren die Tasten als **LINKS/RECHTS**-Tasten

4. Taste POWER

Zum Ein- und Ausschalten des Monitors.



3.2 ANSICHT VON HINTEN

1. Power Switch (Netzschalter)

Zum Ein-/Aus-switchen der Stromversorgung.

2. AC In

Anschluss für das Netzkabel.

3. External Speaker (Externe Lautsprecher)

Anschluss für externe Lautsprecher.

4. Speaker Switch Int./ Ext. (Lautsprecherschalter Int./ Ext.)

Umschalten der Lautsprecher von intern auf extern.

5. PC Input: VGA input/ Audio input (PC-Eingang: VGA/Audio-Eingang)

Anschluss des VGA-Ausgangs von Ihrem Computer oder Anschluss einer Set-Top-Box.

6. Component Video 1/ Component Video 2

Automatische Erkennung von Component Video-Eingängen (YPbPr), Anschluss der Component-Ausgangsbuchsen eines DVD-Players oder einer Set-Top-Box.

7. AV Input: Video input/ S-Video/ Audio L/R input (AV-Eingang: Videoeingang/ S-Video/ Audio L/R)

Anschluss von Video und Audio von einem externen Gerät. Anschluss für S-Video-Signale von externen Quellen wie VCR-Geräten oder DVD-Playern.

8. Mono Speaker Out (Mono-Lautsprecher Ausgang)

Anschluss eines 1W/8Ω-Audiokabels an einen externen Lautsprecher.

9. RS232

RS232-Netzwerkanschluss für die Verwendung der Loop-Through-Funktion.

10. Service 2

Anschluss an einen PC für Software-Updates.

11. HDMI 1/HDMI 2


Anschluss an einen HDMI-Ausgang eines AV-Gerätes oder Anschluss an den DVI-Ausgang eines PCs (über DVI-HDMI-Kabel).

12. Service 1

Anschluss an einen PC für Software-Updates.

13. SPDIF Out (SPDIF-Ausgang)

Anschluss an ein Hi-Fi-System.



3.3 FERNBEDIENUNG

3.3.1 ALLGEMEINE FUNKTIONEN



Standby-Taste

Umschalten in und aus dem Standby-Modus.



Tasten Pause/Wiedergabe, Weiter, Zurück, Stopp

Funktionieren, wenn eine Media-Player-Karte oder NetX-Karte im Kartenslot eingesteckt ist.



Taste Auto/Text

Automatische Bildschirmeinstellung bei Anschluss an einen PC. Bei Auswahl einer CVBS (AV/CARD AV)-Quelle mit Bildschirmtextinhalten kann mit dieser Taste der Bildschirmtext angezeigt werden.



Taste Subtitle

Auswahl von Untertiteln (vorausgesetzt, die vorhandene Karte unterstützt Untertitel).



Taste CC - Closed Caption

Für Nordamerika und Asien-Pazifik, in Verbindung mit einer entsprechenden Tunerkarte.



Taste Info

Anzeige von zusätzlichen Informationen über das Set oder die eingesteckte Karte.



Taste Home

Zeigt den Speicherinhalt des verfügbaren Speichers an (USB auf Media-Player-Karte oder NetX-Karte).



Taste Guide

Keine Funktion.




Taste Bildformat

Auswahl des Bildformates, WIDESCREEN, SUPER ZOOM, 4:3, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9 und UNTERT. ZOOM.



Taste AV Source

Auswahl der Videoeingangsquelle: AV, CARD AV, CVI 1, CVI 2, PC-A, HDMI 1 oder HDMI 2.



Taste Display Menu

Öffnet das OSD (On-Screen Display-)Menü.



Taste Digital Menu

Öffnet das Bildschirmmenü einer Digitalkarte.

Taste OK

Auswahl der gewählten OSD-Funktion.



Taste Back/Channel

Entweder MHEG, MHP oder Navigationsfunktionen für Media-Player-Karte oder NetX-Karte.

Taste VOL +/-

Einstellung der Lautstärke.



Taste Mute

Aktivierung und Deaktivierung des Tons.

Taste P +/-

Auswahl der Eingangsquelle.

Zifferntasten

Direkter Programmzugriff.



Punkt-Taste

Punkt für Digitalkanäle.



Taste Kanalaufruf

Rückkehr oder Wiederaufruf eines Kanals.



Taste A/D

DVB oder ATSC-Funktion zur Auswahl von digitalen oder analogen Kanälen.



Taste PIP

Öffnet einen Unterbildschirm.



Taste Smart Sound

Auswahl von Audioeffekten, STANDARD, SPIELFILM, MUSIK oder SPRACHE.



Taste Smart Picture

Auswahl von Bildeffekten, STANDARD, INTENSIV, NATURLICH oder WEICH.

3.3.2 BILDSCHIRMTEXTFUNKTIONEN

Hinweis:

Folgende Tasten werden nur im Bildschirmtextmodus verwendet und sind nur bei europäischen Modellen und einigen Modellen für den asiatisch-pazifischen Raum verfügbar.



Taste Auto/Text

Zum Ein-/Ausschalten der Bildschirmtextfunktion.

Bei Auswahl einer CVBS (AV/CARD AV)-Quelle mit Bildschirmtextinhalten kann mit dieser Taste der Bildschirmtext angezeigt werden.

Zifferntasten




Eingabe einer 3-stelligen Seitennummer.

◀ ▶ Cursor links/rechts

Springen zur nächsten oder vorherigen Seite.



Die vier farbigen Tasten dienen dazu, die durch gleiche Farben gekennzeichneten Elemente oder Seiten des Bildschirmtextes zu öffnen.




3.3.3 EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

1. Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung öffnen.
2. Zwei 1,5 V-Batterien vom Typ AAA einlegen und dabei auf korrekte Polarität achten (+ und – Markierungen beachten).
3. Fach wieder schließen.

Hinweis:

Verschiedene Batterietypen nicht mischen, z. B. Alkali und Kohlenstoff.


4. ANSCHLUSS AN ANDERE AUSRÜSTUNGEN



4.1 ANSCHLUSS VON EXTERNEN GERÄTEN (DVD/VCR/VCD/Hi-Fi-System)


4.1.1 ANSCHLUSS AN DEN COMPONENT VIDEOEINGANG

1. Grüne Buchse (mit "Y" gekennzeichnet) mit der ebenfalls grünen Buchse ("Y") des Monitors verbinden.
2. Blaue Buchse (mit "Pb" gekennzeichnet) mit der ebenfalls blauen Buchse ("Pb") des Monitors verbinden.
3. Rote Buchse (mit "Pr" gekennzeichnet) mit der ebenfalls roten Buchse ("Pr") des Monitors verbinden.
4. Rote (R) und weiße (L) Audiobuchse des Gerätes mit den Audioeingangsbuchsen L/R am Monitor verbinden.




4.1.2 ANSCHLUSS AN DEN AV-EINGANG

1. Den S-Video-Steckverbinder des externen Gerätes an den S-VIDEO-Eingang des Monitors anschließen.
2. Die gelbe Videobuchse des Gerätes mit der Videobuchse des Monitors verbinden.
3. Rote (R) und weiße (L) Audiobuchse des Gerätes mit den Audioeingangsbuchsen L/R am Monitor verbinden.



4.1.3 ANSCHLUSS AN SPDIF OUT

1. Die SPDIF-Buchse des externen Gerätes mit dem SPDIF-Ausgang des Monitors verbinden.




4.2 ANSCHLUSS VON EXTERNEM AUDIO

4.2.1 ANSCHLUSS EINES EXTERNEN LAUTSPRECHERS

1. Die Lautsprecherkabel an den Ausgang für externen Lautsprecher am Monitor anstecken.
2. Monitor einschalten.
3. Lautsprecherschalter auf Extern schalten.


Hinweis: Vor Anschluss des externen Lautsprechers den Monitor unbedingt ausschalten.



4.3 ANSCHLUSS EINES PC

4.3.1 ANSCHLUSS AN DEN PC-EINGANG

1. Den 15-poligen VGA-Steckverbinder des PCs in den VGA-Anschluss am Monitor stecken.
2. Das Audiokabel mit dem Audioeingang L/R am Monitor verbinden.



4.3.2 ANSCHLUSS AN DEN HDMI-EINGANG


1. Den DVI-Steckverbinder des PCs in den HDMI-Anschluss am Monitor stecken.
2. Das Audiokabel mit dem Audioeingang L/R am Monitor verbinden.

5. OSD-MENÜ

5.1 MENÜ SETUP

Eine Gesamtübersicht der OSD-Menüstruktur sehen Sie unten. Verwenden Sie sie als Referenz für die weitere Einstellung Ihres Monitors.

1. Drücken Sie auf die Taste **DISPLAY MENU** an der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um das Element anzuwählen, das sie einstellen möchten.
3. Drücken Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen den Untermenüs zu wechseln oder das gewählte Element einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste **DISPLAY MENU** an der Fernbedienung, um in das Untermenü zurückzukehren oder drücken Sie sie noch einmal, um das Menü zu schließen.



5.1.1 OSD-MENÜ SPRACHE

Wählen Sie die Sprache der Bedienoberfläche.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- ENGLISH
- FRANCAIS
- DEUTSCH
- ITALIANO
- ESPANOL
- 中文

5.1.2 OSD-MENÜ KOMMUNIKATION

1. Drücken Sie auf die Taste **DISPLAY MENU** an der Fernbedienung.
2. Verwenden Sie die Taste Cursor **AB**, um **KOMMUNIKATION** hervorzuheben.
3. Verwenden Sie die Taste Cursor **RECHTS**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um zwischen **SMARTPORT**, **SPEICHERN**, **RS232 ID**, **GESCHWINDIGKEIT** oder **DCM TYP** auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **DISPLAY MENU** an der Fernbedienung, um in das Untermenü zurückzukehren oder drücken Sie sie noch einmal, um das Menü zu schließen.



SMARTPORT

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen **AUS**, **SP-SPI** und **SP-I2C** zu wählen. Für normale Anwendungen als Einzelgerät wählen Sie **SMARTPORT AUS**.

Wichtiger Hinweis:

Das Menü **KOMMUNIKATION** enthält wichtige Elemente für Systemintegratoren, die eigene Karten entwickeln (sog. Smart Cards oder Data Communication Module, DCMs) und für den Gebrauch von Smart Cards von Philips. Die Elemente sind dann relevant, wenn eine Smart Card von Philips oder einer Drittpartei verwendet wird, die ein spezielles Setup benötigt. Der Kartenslot verfügt über gängige Standardschnittstellen (**SP-SPI** und **SP-I2C**), von denen jeweils nur eine benutzt wird. Hinweise zur korrekten Konfiguration der **KOMMUNIKATIONSEINSTELLUNGEN** finden Sie in der Benutzeranleitung der betreffenden Karte.

Die **RS232**-Funktion steht unabhängig von **SP-SPI** und **SP-I2C** zur Verfügung und ist immer eingeschaltet.

Die **GESCHWINDIGKEIT** (Baudrate) der Datenübertragung kann auf die Baudrate eingestellt werden, die das externe Kontrollsystem benötigt.

KOMMUNIKATION	
SMARTPORT	SP-SPI
SPEICHERN	>
RS232 ID	63
GESCHWINDIGKEIT	1200
DCM TYP	EINGANGSUMSCHALT AUS

SPEICHERN

Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen des Kommunikationsmenüs zu speichern oder einzustellen.

Zur Auswahl die Taste Cursor **RECHTS** verwenden.

- GESPEICHERT

KOMMUNIKATION	
SMARTPORT	SP-SPI
SPEICHERN	>
RS232 ID	63
GESCHWINDIGKEIT	1200
DCM TYP	EINGANGSUMSCHALT AUS

RS232 ID

Wählen Sie diese Option, um den Monitor über eine RS232-Schnittstelle zu steuern.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die Monitor ID einzurichten.

KOMMUNIKATION	
SMARTPORT	SP-SPI
SPEICHERN	>
RS232 ID	63
GESCHWINDIGKEIT	1200
DCM TYP	EINGANGSUMSCHALT AUS

GESCHWINDIGKEIT

Wählen Sie diese Option, um die Verbindungsgeschwindigkeit auszuwählen.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um gültige Geschwindigkeiten zwischen 1200 und 57600 einzustellen.

KOMMUNIKATION	
SMARTPORT	SP-SPI
SPEICHERN	>
RS232 ID	63
GESCHWINDIGKEIT	1200
DCM TYP	EINGANGSUMSCHALT AUS

DCM TYP

Diese Funktion betrifft nur SP-SPI und SP-I2C-Kommunikation.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- EINGANGSUMSCHALT AUS
- ALLGEMEIN

5.1.3 OSD-MENÜ KONFIGURATION

1. Drücken Sie auf die Taste **DISPLAY MENU** an der Fernbedienung.
2. Verwenden Sie die Taste Cursor **AB**, um KONFIGURATION hervorzuheben.
3. Verwenden Sie die Taste Cursor **RECHTS**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um zwischen **EINSCHALTEN, BILD / TON, HOHE SICHERHEIT, KONTROLLE, VIDEO EINST.** und **FUNKTIONEN** zu wechseln.
5. Drücken Sie die Taste **DISPLAY MENU** an der Fernbedienung, um in das Untermenü zurückzukehren oder drücken Sie sie noch einmal, um das Menü zu schließen.

Hinweis: VIDEO EINST. wird nur im PC-A-Modus unterstützt.

KONFIGURATION	
EINSCHALTEN	>
BILD / TON	>
HOHE SICHERHEIT	>
KONTROLLE	>
VIDEO EINST.	>
FUNKTIONEN	>

EINSCHALTEN		
POWER ON	EIN	
QUELLE AUSWAHLEN	AV	
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30	
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN	
LAUTSTAERKEBALKEN	JA	
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER	
POWER LED	AKTIV	
WILLKOMMENS-GRUSS		>

EINSCHALTEN

In diesem Untermenü können die Einstellungen für EINSCHALTEN und ON SCREEN DISPLAY beim Einschalten des Monitors eingerichtet werden.

POWER ON

Definieren Sie das Verhalten des Monitors, wenn Netzspannung angelegt wird.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- LETZTER STATUS

Der Monitor wird automatisch in den letzten Status geschaltet (entweder STANDBY oder EIN), wenn Netzspannung angelegt wird oder nach einem Stromausfall.

- EIN

Nur verfügbar für Monitore mit I-Platinenschalter Version IC4XA_1.6 oder später. Ähnliche Funktion wie EIN, allerdings bleibt die Taste STANDBY an der Fernbedienung wählbar.

- STANDBY

Der Monitor wird automatisch in den STANDBY-Modus geschaltet, wenn Netzspannung angelegt wird oder nach einem Stromausfall.

- EIN

Der Monitor wird automatisch in den Modus EIN geschaltet, wenn Netzspannung angelegt wird oder nach einem Stromausfall.

Hinweis: Die STANDBY-Taste an der Fernbedienung funktioniert in diesem Modus nicht mehr. Der Monitor kann nur über den Netzschalter oder eine Setup-Fernbedienung oder über die ESP-Funktion abgeschaltet werden.

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

EINSCHALTEN	
POWER ON	EIN
QUELLE AUSWAHLEN	AV
LAUTSTARKE EINSCHALTEN	30
BILDFORMAT EINSCHALTEN	WIDESCREEN
LAUTSTAERKEBALKEN	JA
QUELLE ANZEIGEN	NAME+NUMMER
POWER LED	AKTIV
WILLKOMMENS-GRUSS	>

QUELLE AUSWAHLEN

Auswahl einer Einschaltquelle für den Monitor.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- AV
- CARD AV
- CVI 1
- CVI 2
- PC-A
- HDMI 1
- HDMI 2
- LETZTER STATUS

LAUTSTARKE EINSCHALTEN

Verwenden Sie die Zifferntasten, um die Lautstärke direkt einzustellen oder verwenden Sie zur Einstellung die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**.

*Hinweis: Falls als EINSCHALTALAUTSTÄRKE 0 eingestellt ist, kann mit der Taste Cursor **LINKS** auf LETZTER STATUS umgeschaltet werden.*

BILDFORMAT EINSCHALTEN

Wählen Sie das gewünschte Bildformat.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- WIDESCREEN
- SUPER ZOOM
- 4:3
- ZOOM 14:9
- ZOOM 16:9
- UNTERT. ZOOM

LAUTSTARKEBALKEN

Drücken Sie auf (JA), um den Lautstärkebalken einzublenden oder auf (NEIN), um ihn auszublenden.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- JA
- NEIN

QUELLE ANZEIGEN

Wählen Sie diese Option, um die Quelle anzuzeigen.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- NAME + NUMMER
- KEINE
- NUMMER
- PROGRAMM-NAME

POWER LED

Drücken Sie auf (AKTIV), um das LED-Signal einzublenden oder auf (INAKTIV), um es auszublenden.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- AKTIV
- INAKTIV

Hinweis: Im Modus AKTIV zeigt ein blaues Signal den Normalbetrieb und ein gelbes Signal den Standby-Betrieb an.

WILLKOMMENS-GRUSS

Drücken Sie die Taste Cursor **RECHTS**, um das Eingabemenü für den WILLKOMMENS-GRUSS zu öffnen.

- ANZEIGE JA/NEIN
- ZEILE 1
- ZEILE 2
- LOESCHEN

KONFIGURATION	
EINSCHALTEN	>
BILD / TON	>
HOHE SICHERHEIT	>
KONTROLLE	>
VIDEOEinst.	>
FUNKTIONEN	>

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
HOEHEN	50
TIEFEN	50
AVL	EIN

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA
HOEHEN	50
TIEFEN	50
AVL	EIN

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA
HOEHEN	50
TIEFEN	50
AVL	EIN

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA
HOEHEN	50
TIEFEN	50
AVL	EIN

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA
HOEHEN	50
TIEFEN	50
AVL	EIN

BILD / TON	
HELLIGKEIT	50
FARBE	50
KONTRAST	50
SCHAERFE	50
PIXEL SHIFT	JA
ACTIVE CONTROL	JA
HOEHEN	50
TIEFEN	50
AVL	EIN

BILD / TON

In diesem Untermenü können die Bild- und Toneinstellungen des Monitors eingestellt werden.

Verwenden Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

HELLIGKEIT

Aufhellung der dunklen Bildteile. Den Farben wird ein Weißanteil hinzugefügt.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

FARBE (wird im PC-A-Modus nicht unterstützt)

Einstellung der Farbintensität.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

KONTRAST

Einstellung der Bildschärfe. Die schwarzen Bildanteile werden dunkler, die weißen Bildanteile heller.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

SCHAERFE (wird im PC-A-Modus nicht unterstützt)

Verbesserung der Bilddetails.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

PIXEL SHIFT

PIXELVERSCHIEBUNG schützt vor dem Bildschirm vor „Einbrennen“, indem es statische Bilder auf dem Bildschirm automatisch bewegt.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- JA
- NEIN

ACTIVE CONTROL

ACTIVE CONTROL erfasst laufend alle eingehenden Signale und korrigiert diese für optimale, gleich bleibende Bildqualität automatisch auf Schärfe-, Rauschen-, Kontrast- und Farbeinstellungen.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- JA
- NEIN

HOEHEN

Einstellung der Audioparameter für hohe Töne.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

TIEFEN

Einstellung der Audioparameter für tiefe Töne.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

AVL

Automatische Verminderung der Lautstärkeunterschiede zwischen Kanälen und Programmen, um einen konstanten Gesamtpegel zu erreichen. Die Sounddynamik wird ebenfalls reduziert.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- SOUND
- AUS
- EIN

[ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS](#)

KONFIGURATION	
EINSCHALTEN	>
BILD / TON	>
HOHE SICHERHEIT	>
KONTROLLE	>
VIDEO EINST.	>
FUNKTIONEN	>
HOHE SICHERHEIT	
NAHBEDIENUNG AUS	JA
REMOTE CONTROL LOCK	JA
SPEICHERN	>

HOHE SICHERHEIT

In diesem Untermenü können die Sicherheitseinstellungen des Monitors eingerichtet werden.

Verwenden Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

NAHBEDIENUNG AUS

Deaktivierung des lokalen Bedienfeldes für Lautstärkeregelung und Programmauswahl.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- JA
- NEIN

*Hinweis: Bei aktivierter Nahbedienungsperre drücken Sie an der Fernbedienung auf die Taste **MENU**, um das **SETUP**-Menü zu öffnen und wählen dann **NAHBEDIENUNG AUS: NEIN**, um die Nahbedienung wieder zu aktivieren. Danach auf **SPEICHERN** drücken, um die Einstellung zu übernehmen.*

REMOTE CONTROL LOCK

Deaktivierung aller Funktionen der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- JA
- NEIN

*Hinweis: Bei aktivierter Fernbedienungssperre drücken Sie an der Fernbedienung auf die Taste **MENU**, um das **SETUP**-Menü zu öffnen und wählen dann **REMOTE CONTROL LOCK: NEIN**, um die Fernbedienung wieder zu aktivieren. Danach auf **SPEICHERN** drücken, um die Einstellung zu übernehmen.*

SPEICHERN

Drücken Sie **SPEICHERN**, um das Menü Hohe Sicherheit zu speichern.

Zur Auswahl die Taste Cursor **RECHTS** verwenden.

- GESPEICHERT

*Hinweis: Bei aktivierter Nah- und Fernbedienungssperre kann eine Entsperrung nur per **RS232**-Protokoll erfolgen.*

HOHE SICHERHEIT	
NAHBEDIENUNG AUS	JA
REMOTE CONTROL LOCK	JA
SPEICHERN	>

HOHE SICHERHEIT	
NAHBEDIENUNG AUS	JA
REMOTE CONTROL LOCK	JA
SPEICHERN	>

KONFIGURATION	
EINSCHALTEN	>
BILD / TON	>
HOHE SICHERHEIT	>
KONTROLLE	>
VIDEO EINST.	>
FUNKTIONEN	>

KONTROLLE

In diesem Untermenü können die Kontrolleinstellungen des Monitors eingerichtet werden.

Verwenden Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

KONTROLLE	
ESP	AUS
MIN LAUTSTAERKE	0
MAX LAUTSTAERKE	99
SLEEPTIMER	AUS

KONTROLLE	
ESP	AUS
MIN LAUTSTAERKE	0
MAX LAUTSTAERKE	99
SLEEPTIMER	AUS

KONTROLLE	
ESP	AUS
MIN LAUTSTAERKE	0
MAX LAUTSTAERKE	99
SLEEPTIMER	AUS

KONTROLLE	
ESP	AUS
MIN LAUTSTAERKE	0
MAX LAUTSTAERKE	99
SLEEPTIMER	AUS

ESP

Die Energiespar (ESP)-Funktion kontrolliert die maximal zulässige Daueranzeigzeit; die gültigen Werte reichen von 00 ~99 (Stunden).

Hinweis: Durch das Ausschalten des Monitors wird der ESP-Zeitähler zurückgesetzt.

MIN LAUTSTARKE

Einstellung der minimalen Lautstärke für den Monitor.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

MAX LAUTSTARKE

Einstellung der maximalen Lautstärke für den Monitor.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

SLEEPTIMER

Einstellung einer Zeit, nach der sich der LCD-Monitor automatisch abschaltet (AUS-240 Minuten ab aktuellen Zeitpunkt)

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.



VIDEO EINST. (wird nur im PC-A-Modus unterstützt)


Feineinstellung der Anzeigegeometrie und Zeit-Frequenz-Parameter. Verwenden Sie die Taste Cursor **AUF/AB**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- HORIZONTALLEN – Einstellung der horizontalen Position des Bildes.
- VERTIKALEN – Einstellung der vertikalen Position des Bildes.
- PHASE – Beseitigung von horizontalen Störlinien.
- UHR – Beseitigung von vertikalen Störlinien.
- AUTO EINST. - Automatische Einstellung der bestmöglichen Bildposition.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um die gewünschte Helligkeit einzustellen.

FUNKTIONEN

In diesem Untermenü können die Funktionseinstellungen des Monitors eingerichtet werden.



SMART-EIN/AUS

Automatische Umschaltung des Monitors, um Energie zu sparen. Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- AUS
- NIEDRIG
- MEDIUM
- HOCH




BETRIEBSSTUN

BETRIEBSSTUN zählt automatisch die Betriebsstunden des Monitors.

PIP (wird nur im PC-A-Modus unterstützt)

Einstellung der PIP (Bild-in-Bild)-Signalquelle und Position.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen



PIP EIN

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- JA
- NEIN

PIP SIGNALQU

Auswahl der Videoquelle für das PIP-Bild.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen


- AV
- CARD AV

PIP POSITION

Auswahl der Ecke, in der das PIP-Bild erscheint.

Verwenden Sie die Taste Cursor **LINKS/RECHTS**, um zwischen diesen Optionen zu wählen

- 1
- 2
- 3
- 4




*Hinweis: Sie können auch die Taste  an der Fernbedienung verwenden, um den OSD-Bildschirm zu öffnen und dann mit der Taste Cursor **AUF/AB** zwischen PIP EIN, PIP SIGNALQU und PIP POSITION umschalten.*

5.2 BILDFORMAT

Das empfangene Bild kann im Format 16:9 (Breitbild) oder 4:3 (herkömmlicher Bildschirm) übertragen werden. Im Format 16:9 sind gelegentlich schwarze Balken oben und unten im Bildschirm zu sehen (sog. Letterbox-Format). Diese Funktion gestattet es Ihnen, das angezeigte Bild auf dem Bildschirm zu optimieren.


Hinweis: Im PC-A-Modus stehen nur die Formate WIDESCREEN und 4:3 zur Verfügung.



WIDESCREEN

WIDESCREEN


Dieser Modus stellt mittels Vollbildanzeige die korrekten Proportionen von Bildern her, die im 16:9-Format übertragen wurden.



SUPER ZOOM

SUPER ZOOM


Dieser Modus wird verwendet, um Bilder im Format 4:3 als Vollbild darzustellen, indem die Seiten des Bildes vergrößert werden.



4:3

4:3


Das Bild wird im Format 4:3 wiedergegeben. Links und rechts vom Bild sind schwarze Balken zu sehen.



ZOOM 14:9

ZOOM 14:9


Das Bild wird auf das Format 14:9 vergrößert, links und rechts vom Bild verbleibt ein schmaler schwarzer Rand.



ZOOM 16:9

ZOOM 16:9

Das Bild wird auf das Format 16:9 vergrößert. Dieser Modus wird empfohlen, um Bilder mit einem schwarzen Streifen am oberen und unteren Bildrand anzuzeigen (Letterbox-Format).



UNTERT. ZOOM

UNTERT. ZOOM

Dieser Modus wird verwendet, um Bilder im Format 4:3 als Vollbild darzustellen, ohne Untertitel auszublenden.

6. EINGANGSMODUS

VGA-Auflösung

Standard- auflösung	Aktive Auflösung		Bildwiederholfrequenz	Pixelrate	Bildformat	Für Modus
	H Pixel	V Zeilen				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Video Graphic Array
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	848	480	60 Hz	33,75 MHz	16:9	Wide Video Graphic Array
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	Super VGA
			72 Hz	50 MHz		
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Super VGA Extended Graphic Array
			70 Hz	75 MHz		
			75 Hz	78,5 MHz		
WXGA	1360	768	60 Hz	84,75 MHz	16:9	Wide XGA

SDTV-Auflösung

Standard- auflösung	Aktive Auflösung		Bildwiederholfrequenz	Pixelrate	Bildformat	Für Modus
	H Pixel	V Zeilen				
480i	720	480	29.97 Hz	13,5 MHz	4:3	Modifizierter NTSC Standard
480p			59.94 Hz	27 MHz		
576i	720	576	25 Hz	13,5 MHz	4:3	Modifizierter PAL Standard
576p			50 Hz	27 MHz		

HDTV-Auflösung

Standard- auflösung	Aktive Auflösung		Bildwiederholfrequenz	Pixelrate	Bildformat	Für Modus
	H Pixel	V Zeilen				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Normal DVB-Modus
			60 Hz			
1080i	1920	1080	25 Hz	74,25 MHz	16:9	Normal ATSC-Modus
			30 Hz			

- Für optimale Qualität von PC-Text den WXGA-Modus wählen (1360 x 768, 60 Hz).
- Bei Verwendung dieses LCDs als PC-Display wird 24-Bit Farbe unterstützt (über 16,7 Millionen Farben).
- Ihr PC-Anzeigebildschirm kann anders aussehen; dies liegt an der Windows-Version, die auf Ihrem Rechner installiert ist. Hinweise zum Anschließen Ihres PC an einen Anzeigebildschirm finden Sie in der Gebrauchsanweisung für Ihren PC.
- Falls vertikale und horizontale Bildfrequenz gewählt werden können, stellen Sie 60 Hz als vertikale und 31,5 KHz als horizontale Frequenz ein. Manchmal erscheinen Streifen oder absonderliche Signale auf dem Bildschirm, wenn der PC ausgeschaltet (oder abgetrennt) wird. Drücken Sie in einem solchen Fall auf die Taste INPUT, um den Videomodus zu öffnen. Achten Sie auch darauf, dass der PC angeschlossen ist.
- Wenn horizontale Synchronsignale im RGB-Modus unregelmäßig erscheinen, kontrollieren Sie den Energiesparmodus des PCs und die Verbindungskabel.
- Die Tabelle mit den Anzeigeeinstellungen orientiert sich an den IBM/VESA-Standards und basiert auf analogem Signaleingang.
- Der DVI-Modus entspricht dem PC-Modus.
- Das beste Timing für die vertikale Bildfrequenz ist 60 Hz in allen Modi.

7. TECHNISCHE DATEN

Anzeige

Position	Spezifikation	
	32" LCD	42" LCD
Bildschirmgröße (aktiver Bereich)	31,51 Zoll (697,685 (H) x 392,256 (V) [mm])	42,02 Zoll (930,25 (H) x 523,01 (V) [mm])
Bildformat	16:9	16:9
Anzahl Pixel	1366 (H) x 768 (V)	1366 (H) x 768 (V)
Pixelabstand	0,170 (H) x 0,170 (V) [mm]	0,227 (H) x 0,277 (V) [mm]
Anzeigbare Farben	16,7 Mio. Farben	16,7 Mio. Farben
Helligkeit	500 cd/m ²	500 cd/m ²
Dynamisches Kontrastverhältnis	3000:1	3000:1
Sichtwinkel	178 Grad	178 Grad

Anschlüsse ein/aus

Position		Spezifikation
Lautsprecher-Ausgang	Interner Lautsprecher	10 W (L) + 10 W (R) [RMS]/8Ω 1-Wege-System mit 1 Lautsprecher 82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
RS-232	D-Sub-Buchse x 1 (9-polig)	TXD + RXD (1:1)
HDMI-Eingang	HDMI-Buchse x 2 (Typ A)	Digital RGB: TMDS (Video + Audio) Max. Video - 720p, 1080i, 1280 x 1024/60 Hz (SXGA) Audio - 48 KHz/ 2 Kanal (L+R)
RGB-Eingang	D-Sub-Buchse x 1 (15-polig)	Analog RGB: 0,7 V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2,2 kΩ), SOG: 1 V [p-p] (75Ω) Max. 720p, 1080i, 1280 x 1024/60 Hz (SXGA)
	RCA-Buchse x 1	Audio: 0,5 V [rms] (Normal)/2 Kanal (L+R)
Component-Eingang	RCA-Buchse x 2	Y: 1 V [p-p] (75Ω), Pb: 0,7 V [p-p] (75Ω), Pr: 0,7 V [p-p] (75Ω) Max. 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i Audio: 0,5 V [rms] (Normal)/2 Kanal (L+R)
Digitalaudioausgang	Optische Buchse x 1	3 V [p-p] (75Ω) 48 KHz Sampling (4 Hz ~ 22 KHz)
S-Videoeingang	Mini DIN-Buchse x 1 (4-polig)	Y: 1 V [p-p] (75Ω), C: 0,286 V [p-p] (75Ω) [NTSC] Y: 1 V [p-p] (75Ω), C: 0,300 V [p-p] (75Ω) [PAL/SECAM]
Videoeingang	RCA-Buchse x 1	Video: 1 V [p-p] (75Ω) [NTSC/PAL/SECAM] Audio: 0,5 V [rms] (Normal)/2 Kanal (L+R)

Allgemeines

Position		Spezifikation	
		32" LCD	42" LCD
Stromversorgung		100 V oder 240 V AC, 50/60 Hz	
Stromverbrauch (Max.)		115W	190W
Größe (B x H x T mm)			
Mit Fuß		792,5 x 531,5 x 205 mm	1021,8 x 662,8 x 250 mm
Ohne Fuß		792,5 x 487,0 x 115 mm	1021,8 x 615,5 x 129 mm
Gewicht			
Mit Fuß		13,21 Kg	21,8 Kg
Ohne Fuß		12,67 Kg	21 Kg

Umgebungsbedingungen

Position		Spezifikation	
		32" LCD	42" LCD
Temperatur	Betrieb	0 ~ 40°C	
	Aufbewahrung	-20 ~ 60°C	
Feuchtigkeit	Betrieb	20 ~ 80% RH (nicht kondensierend)	
	Aufbewahrung	5 ~ 95% RH (nicht kondensierend)	
Druck	Betrieb	800 ~ 1100 hPa (Höhe: 0 ~ 2,000 m)	
	Aufbewahrung/Versand	700 ~ 1100 hPa (Höhe: 0 ~ 3,000 m)	

Interner Lautsprecher

Position		Spezifikation	
		32" LCD	42" LCD
Typ		I-Wege-System mit 1 Lautsprecher	
Eingang		10 W (RMS)	
Impedanz		8Ω	
Schallpegel		82 dB/W/M	
Frequenzgang		160 Hz ~ 13 KHz	

8. REINIGUNG UND FEHLERBESEITIGUNG

8.1 REINIGUNG UND FEHLERBESEITIGUNG

Vorsicht beim Gebrauch des Displays

- Hände, Gesicht und Gegenstände von den Lüftungsöffnungen fernhalten. Die Oberfläche des Displays ist gewöhnlich sehr heiß; dies liegt an der heißen Luft, die durch die Lüftungsöffnungen austritt. Verbrennungen oder Verletzungen können die Folge sein, wenn Sie zu nahe an die Lüftungsöffnungen herankommen. Gegenstände, die auf das Gerät gestellt werden, können ebenso zu wärmebedingter Beschädigung des Displays oder des Gegenstandes selbst führen.
- Alle Kabel vom Display abstecken, ehe Sie das Display bewegen. Beim Bewegen des Displays mit angesteckten Kabeln können die Kabel beschädigt werden; es droht Brand- und Stromschlaggefahr.
- Aus Sicherheitsgründen muss vor jeglichen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.

Reinigungshinweise für das Frontpanel

- Die Vorderseite des Displays hat eine speziell behandelte Oberfläche. Die Oberfläche darf nur mit einem Reinigungstuch oder einem weichen, fuselfreien Tuch abgewischt werden.
- Bei hartnäckigen Flecken ein weiches, fuselfreies Tuch mit einer milden Reinigungslösung benässen und auswringen. Vorsichtig über die Oberfläche wischen. Danach mit einem Tuch in gleicher Qualität trocken wischen.
- Nicht mit den Fingern oder mit einem harten Gegenstand auf die Oberfläche schlagen oder die Oberfläche zerkratzen.
- Keine Lösungsmittel wie Insektenmittel, Haushaltsbenzin oder Verdünnungsmittel anwenden.

Hinweise zur Reinigung des Gehäuses

- Verschmutzungen am Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch entfernen.
- Bei hartnäckigen Flecken ein weiches, fuselfreies Tuch mit einer milden Reinigungslösung benässen und auswringen. Gehäuse abwischen. Mit einem zweiten Tuch trocken wischen.
- Kein Wasser oder Reinigungsmittel auf die Oberfläche des Displays gelangen lassen. Wasser oder Feuchtigkeit im Inneren des Gehäuses kann zu Betriebsstörungen und Stromschlaggefahr führen.
- Nicht mit den Fingern oder mit einem harten Gegenstand auf das Gehäuse schlagen oder das Gehäuse zerkratzen.
- Keine Lösungsmittel wie Insektenmittel, Haushaltsbenzin oder Verdünnungsmittel anwenden.
- Keine Gegenstände aus Gummi oder PVC längere Zeit in der Nähe des Gehäuses liegen lassen.

8.2 FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme
Kein Bild	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzkabel nicht angesteckt. 2. Netzschalter an der Rückseite des Monitors ist aus. 3. Gewählter Signaleingang ist nicht angeschlossen. 4. Monitor im Standby-Modus in VGA- Modus. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netzkabel anstecken. 2. Netzschalter einschalten. 3. Signaleingang an den Monitor anschließen.
Bildstörung oder hörbares Rauschen	Ursache hierfür sind elektrische Geräte in der Umgebung, Auto-/Motorspiele oder Leuchtstofflampen.	Monitor umstellen und beobachten, ob die Störungen nachlassen.
Abnormale Farben	Signalkabel nicht richtig angesteckt.	Sicherstellen, dass das Signalkabel richtig an der Rückseite des Monitors angesteckt ist.
Verzerrtes Bild	<ol style="list-style-type: none"> 1. Signalkabel nicht richtig angesteckt. 2. Eingangssignal außerhalb des Leistungsbereichs des Monitors. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Das Signalkabel muss fest angesteckt sein. 2. Prüfen, ob die Videosignalquelle außerhalb des zulässigen Bereichs des Monitors liegt. Bitte die Spezifikationen anhand der Monitorspezifikationen in diesem Abschnitt prüfen.
Bildschirm wird nicht vollständig ausgefüllt	Für AV, CARD AV oder Component-Eingang mit 480i ist der 4:3 Breitbildmodus aktiviert.	Auswahl der Funktion VIDEO EINST. im SETUP-Menü zur Feineinstellung der Anzeigegeometrie und Zeit-Frequenz-Parameter.
Kein Bild, nur Ton	Quellensignalkabel nicht richtig angesteckt.	Sicherstellen, dass Video- und Audioeingänge korrekt angeschlossen sind.
Kein Ton, nur Bild	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quellensignalkabel nicht richtig angesteckt. 2. Lautstärke abgedreht. 3. MUTE (Stummschaltung) ist aktiviert. 4. Kein externer Lautsprecher angeschlossen, aber der Lautsprecherschalter steht auf Extern (ganz gedrückt). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellen, dass Video- und Audioeingänge korrekt angeschlossen sind. 2. Taste VOL +/- betätigen, um die Lautstärke zu erhöhen. 3. Stummschaltung mit der Taste MUTE ausschalten. 4. Lautsprecherschalter in die richtige Position bringen (halb gedrückt für interner Lautsprecher).
Einige Bildelemente leuchten nicht	Einige Pixel sind nicht aktiviert.	Der Monitor ist ein Präzisionsfertigungsteil: trotzdem können manche Pixel gelegentlich nichts anzeigen. Dies ist keine Fehlfunktion. Weitere Hinweise siehe die beigefügte Garantiekarte.
Auf dem ausgeschalteten Monitor ist ein Nachbild zu sehen. (Beispiele für Standbilder sind Logos, Videospiele, Computerbilder und Bilder im 4:3 Normalmodus)	Anzeige eines Standbilds über eine längere Zeit.	Standbilder nicht über längere Zeit anzeigen lassen, andernfalls kann das angezeigte Bild „einbrennen“.