



### GENERAL

Models MX183, MX184, and MX185 are wired lavalier electret condenser microphones designed for speech and vocal pickup, general purpose sound reinforcement, recording, and remote monitoring applications. They can be clipped to neckties, lapels, and other articles of clothing. Interchangeable cartridges make it possible to easily reconfigure microphone coverage as the need arises.

### FEATURES

- Wide dynamic range and frequency response for accurate sound reproduction across the audio spectrum
- Interchangeable cartridges that provide an optimal choice for each application
- Rotatable tie-clip that pivots in 90° increments for placement flexibility
- Supplied snap-fit foam windscreen that controls breath noise and stays on securely
- Balanced, transformerless output for increased immunity to noise over long cable runs
- Supplied dual tie clip holds two microphones for dual miking applications

### MODEL VARIATIONS

**MX183 (Omnidirectional):** Provides low handling noise. Pickup angle = 360°.

**MX184 (Supercardioid):** Provides high rejection of ambient noise and narrow pickup angle. Use of windscreen highly recommended. Pickup angle (-3 dB) = 115°.

**MX185 (Cardioid):** Provides good rejection of ambient noise. Use of windscreen highly recommended. Pickup angle (-3 dB) = 130°.

### GENERAL RULES FOR LAVALIER MICROPHONE USE

1. Attach the lavalier microphone approximately 76 mm to 152 mm (3 to 6 in.) below the neckline for the best sound.
2. Do not cover the microphone with your hand or clothing.
3. Use one of the supplied windscreens to minimize wind and breath noise.
4. If four or more microphones will be active at any given time, use of an automatic mixer, such as the Shure SCM810 or FP410, is recommended.

### USING THE TIE CLIP

Insert the top of the microphone through tie clip loop from below until tie clip loop snaps into place over the lower groove on the microphone. Refer to Figure 1 on page 7.

### USING THE WINDSCREENS

**Snap-fit windscreen:** press it down on the microphone until it clicks into place inside the upper groove on the microphone. Provides 30 dB of “pop” protection.

**NOTE:** The snap-fit windscreen can be removed by spreading the slot in the plastic snap-fit ring.

**Foam windscreen:** slip the windscreen over the top of the microphone so that it covers the side slots. The foam windscreen provides 5 to 10 dB of “pop” protection.

### CHANGING CARTRIDGES

The MX183, MX184, and MX185 microphones use interchangeable cartridges. To remove the cartridge, unscrew it from the microphone body, as shown in Figure 2 on page 7. Install the replacement cartridge by screwing it onto the microphone body.

### ADJUSTING PREAMP GAIN (FIGURE 3 ON PAGE 8)

This MX microphone includes an adjustable gain preamplifier, allowing the user to specify a 12 dB or 0 dB gain setting. The preamp ships at the **12dB** setting. Gain may be **decreased** by 12dB by moving the preamp jumpers to the **0dB** setting.

### SPECIFICATIONS

#### Type

Condenser (electret bias)

#### Frequency Response (Figure 8 on page 10)

50 to 17,000 Hz

#### Polar Pattern (Figure 9 on page 10)

MX183: Omnidirectional

MX184: Supercardioid

MX185: Cardioid

#### Output Impedance

EIA rated at 150 Ω (180 Ω actual)

#### Open Circuit Sensitivity (at 1 kHz, ref. 1V/Pascal\*)

MX183: -27.5 dB (42.2 mV)

MX184: -33.5 dB (21.1 mV)

MX185: -35.0 dB (17.0 mV)

All settings -12 dB at 0 gain

\*1 Pascal = 94 dB SPL

#### Max SPL (1kHz at 1%THD, 1 kΩ load)

MX183: 116.7 dB

MX184: 122.7 dB

MX185: 124.2 dB

All settings +6 dB at 0 gain

#### Equivalent Output Noise (A-weighted)

MX183: 20.5 dB

MX184: 26.5 dB

MX185: 28.0 dB

#### Signal to Noise Ratio (referenced at 94 dB SPL)

MX183: 73.5 dB

MX184: 67.5 dB

MX185: 66.0 dB

#### Dynamic Range at 1 kΩ load

96.2 dB

100 dB at 0 gain

#### Power Requirements

11 to 52 Vdc phantom, 2.0 mA

#### Common Mode Rejection

45.0 dB minimum

#### Polarity

Positive sound pressure on diaphragm produces positive voltage on pin 2 relative to pin 3 of output XLR connector.

## Environmental Conditions

Operating Temperature Range: -18° to 57° C (0° to 135° F)  
Storage Temperature Range: -29° to 74° C (-20° to 165° F)

## Cable

Shielded 1.2 meter (4 ft.) cable terminated with a 4-Pin Female Mini Connector (TA4F)

## Dimensions

See Figure 5 on page 8

## CERTIFICATION

Eligible to bear CE Marking. Conforms to European EMC Directive 89/336/EEC. Meets applicable tests and performance criteria in European Standard EN55103 (1996) parts 1 and 2, for residential (E1) and light industrial (E2) environments.

## FURNISHED ACCESSORIES

Zipper Bag .....	26A13
Foam Windscreen* .....	RK261BWS
Snap-Fit Windscreen* .....	RK183WS
Tie Clip** .....	RK183T1

Dual Tie Clip .....	RK183T2
In-Line Preamp .....	RK183PK
Hex Wrench #4 .....	80A67

## OPTIONAL ACCESSORIES

Battery Powered Preamplifier .....	MX1BP
------------------------------------	-------

## REPLACEMENT PARTS

Omnidirectional Cartridge .....	R183B
Supercardioid Cartridge .....	R184B
Cardioid Cartridge .....	R185B
4-Pin Female Mini Connector (TA4F) .....	WA330
Replacement Cable, Microphone to Preamp .....	C122
Belt Clip for In-Line Preamp .....	53A2133A

\*1 furnished, 4 in replacement kit

\*\*1 furnished, 2 in replacement kit

SHURE, the Shure logo, and MICROFLEX are registered trademarks of Shure Incorporated.

## Micro-cravates câblés Microflex® Série MX100 guide de l'utilisateur

### GÉNÉRALITÉS

Les modèles MX183, MX184 et MX185 sont des micro-cravates câblés électrostatiques conçus pour le captage de la voix. Ils peuvent être fixés sur une cravate, un revers ou tout autre article vestimentaire. Les cartouches interchangeables permettent de reconfigurer aisément la portée du microphone en fonction des besoins.

### AVANTAGES :

- Large gamme dynamique et courbe de réponse pour une reproduction précise du son sur tout le spectre audio
- Cartouches interchangeables offrant un choix optimal pour chaque application
- Barrette rotative pivotant par tranches de 90° pour une grande souplesse de placement
- Coupe-vent en mousse encliquetable inclus - limite les bruits de respiration et reste fermement en place
- Sortie équilibrée sans transformateur pour une immunité aux bruits accrue avec de grandes longueurs de fil
- Barette fixe-cravate double incluse permettant l'usage de deux microphones

### APPLICATIONS

**MX183 (Omnidirectionnel) :** Recommandé pour la sonorisation générale, l'enregistrement ou le captage à distance. Faible bruit de manipulation. Angle de captage = 360°.

**MX184 (Supercardiôïde) :** Recommandé pour les applications de sonorisation exigeant un haut niveau de réjection du bruit ambiant et un angle de captage étroit. L'usage d'un coupe-vent est fortement recommandé. Angle de captage (-3 dB) = 115°.

**MX185 (Cardiôïde) :** Recommandé pour les applications de sonorisation générale exigeant un bon niveau de réjection du bruit ambiant. L'usage d'un coupe-vent est fortement recommandé. Angle de captage (-3 dB) = 130°.

### RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU MICRO-CRAVATE

1. Pour la meilleure sonorité possible, fixer le micro-cravate à 8 à 15 cm au-dessous du col.
2. Ne pas couvrir le microphone avec la main ou les vêtements.
3. Utiliser l'un des coupe-vent fournis pour minimaliser les bruits de vent et de respiration.
4. Lorsque quatre microphones ou plus doivent être utilisés simultanément, l'usage d'une table de mélange automatique,

telle que la Shure SCM810 ou FP410 est recommandé.

### MONTAGE

1. Insérer le microphone par le bas de la barette jusqu'à ce que la boucle de la barette s'encliquette dans la gorge inférieure du micro. Voir la Figure 1, page 7 ci-dessous.
2. Pour installer le coupe-vent, l'enfoncer sur le microphone jusqu'à ce qu'il s'encliquette dans la gorge supérieure. Ce coupe-vent encliquetable assure une protection de 30 dB contre les claquements.

**REMARQUE :** Le coupe-vent encliquetable est aisément retiré en écartant les extrémités de la bague en plastique.

OU

Pour installer le petit coupe-vent en mousse, l'enfoncer sur le microphone de façon à ce qu'il couvre les fentes latérales. Ce coupe-vent assure une protection de 5 à 10 dB contre les claquements.

3. Fixer le micro-cravate à 8 à 15 cm au-dessous du col.

### CHANGEMENT DE CARTOUCHE

Les cartouches des microphones MX183, MX184 et MX185 sont interchangeables. Pour retirer la cartouche, la dévisser du corps du microphone comme illustré à la Figure 2, page 7. Visser la cartouche de remplacement dans le corps du microphone.

### RÉGLAGE DU GAIN DU PRÉAMPLI

(VOIR FIGURE 3, PAGE 8)

Ce microphone MX comprend un préamplificateur à gain réglable, ce qui permet à l'utilisateur de choisir un réglage du gain de 12 dB ou de 0 dB. Le préampli est livré avec le réglage à **12 dB**. Le gain peut être **diminué** de 12 dB en déplaçant les cavaliers du préampli sur le réglage à **0 dB**.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Type

Condensateur (polarisation d'électret)

**Courbe de réponse** (Figure 8, page 10)

50 à 17 000 Hz

**Courbe de directivité** (Figure 9, page 10)

MX183 : Omnidirectionnelle

MX184 : Supercardiôïde

MX185 : Cardiôïde

**Impédance de sortie**

EIA nominale 150 ohms (180 ohms réels)

## Sensibilité en circuit ouvert (à 1 kHz réf. 1V/Pascal\*)

MX183 : -27,5 dB (42,2 mV)

MX184 : -33,5 dB (21.1 mV)

MX185 : -35,0 dB (17,8 mV)

Toutes les configurations -12 dB à 0 gain

\*1 Pascal = 94 dB NPA

## NPA maximum (1 kHz avec DHT de 1 %, charge de 1 kΩ)

MX183 : 116,7 dB

MX184 : 122,7 dB

MX185 : 124,2 dB

+6 dB à 0 gain

## Bruit de sortie équivalent (pondération en A)

MX183 : 20,5 dB

MX184 : 26,5 dB

MX185 : 28,0 dB

## Rapport signal/bruit (mesuré avec une pression acoustique de 94 dB)

MX183 : 73,5 dB

MX184 : 67,5 dB

MX185 : 66,0 dB

## Gamme dynamique avec charge de 1 kΩ

96.2 dB

100 dB à 0 gain

## Alimentation

11 à 52 V c.c. duplex, 2 mA

## Rejet en mode commun

45,0 dB au minimum

## Polarité

Une pression acoustique positive sur le diaphragme produit une tension positive sur la broche 2 par rapport à la broche 3 du connecteur de sortie XLR.

## Environnement

Plage de températures de fonctionnement : -18 à 57° C

Plage de températures de remisage : -29 à 74° C

## Câble

Câble blindé de 1,2 m (4 pi) avec connecteur miniature TA4F

## Gebrauchsanleitung für verkabelte Microflex® Ansteckmikrofone der Reihe MX100

### ALLGEMEINES

Bei den Modellen MX183, MX184 und MX185 handelt es sich um verkabelte Elektretkondensator-Ansteckmikrofone, die für Sprach- und Gesangsaufnahmen entwickelt wurden. Sie können an Krawatten, Aufschlägen und anderen Kleidungsstücken festgeklemmt werden. Austauschbare Kapseln ermöglichen die einfache Neukonfiguration der Mikrofonanlage bei entsprechendem Bedarf.

### MERKMALE

- Breiter Dynamikbereich und Frequenzgang für genaue Tonwiedergabe über das gesamte Klangspektrum hinweg
- Austauschbare Kapseln bieten die optimale Auswahl für jede Anwendung
- Drehbare Krawattenklemme, die sich zur flexiblen Anbringung in 90°-Intervallen drehen lässt
- Mitgelieferter Steckrast-Windschirm aus Schaumstoff, der Atemgeräusche unterdrückt und sicher einschnappt
- Ausgeglichene, transformatorlose Ausgabe für gesteigerte Rauschunempfindlichkeit bei langen Kabelführungen
- Mitgelieferte Doppelkrawattenklemmen halten zwei Mikrofone für Doppelaufnahmeverfahren

### VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

**MX183 (Allrichtungsmikrofon):** Für allgemeine Tonverstärkungs-, Aufzeichnungs- oder Fernüberwachungsanwendungen empfohlen. Geringe Handhabungsgeräusche. Ansprechwinkel = 360°.

4 broches.

**Dimensions** (Figure 5, page 8)

### Homologation

Autorisé à porter la marque CE. Conforme à la directive CEM européenne 89/336/CEE. Conforme aux critères applicables de test et de performances de la norme européenne EN 55103 (1996) parties 1 et 2 pour les environnements résidentiels (E1) et d'industrie légère (E2).

**REMARQUE :** Pour toute information technique par télécopie, appeler le 1-800-488-3297 et suivre les instructions de l'enregistrement. Pour toute assistance technique supplémentaire, appeler Shure au (847) 600-2000. En Europe, 49-7131-72140.

### ACCESSOIRES FOURNIS

Sac à glissière.....	26A13
Petit coupe-vent en mousse* .....	RK261BWS
Coupe-vent encliquetable* .....	RK183WS
Barrette fixe-cravate** .....	RK183T1
Barrette fixe-cravate double.....	RK183T2
Kit de préampli .....	RK183PK
Clé hexagonale n° 4 .....	80A67

### ACCESSOIRES EN OPTION

Préampli à alimentation par pile..... MX1BP

### PIÈCES DE RECHANGE

Cartouche omnidirectionnelle .....	R183
Cartouche Supercardiode .....	R184
Cartouche cardiode.....	R185
Connecteur miniature à 4 broches.....	WA330
Câble de rechange, microphone vers préampli .....	C122
Attache pour ceinture pour préampli en ligne .....	.53A2133A

\*1 fourni, 4 dans le kit de pièces de rechange

\*\*1 fourni, 2 dans le kit de pièces de rechange

**MX184 (Superkardioidenmikrofon):** Für Tonverstärkungsanwendungen empfohlen, die starke Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen und kleinen Ansprechwinkel erfordern. Die Verwendung des Windschirms wird dringend empfohlen. Ansprechwinkel (-3 dB) = 115°.

**MX185 (Kardioidenmikrofon):** Für allgemeine Tonverstärkungsanwendungen empfohlen, die gute Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen erfordern. Die Verwendung des Windschirms wird dringend empfohlen. Ansprechwinkel (-3 dB) = 130°.

### ALLGEMEINE REGELN FÜR DEN GEBRAUCH VON ANSTECKMIKROFONEN

1. Das Ansteckmikrofon ungefähr 8 bis 15 cm unterhalb des Halsansatzes anbringen, um besten Klang zu erzielen.
2. Das Mikrofon nicht mit der Hand oder mit Kleidungsstücken abdecken.
3. Einen der mitgelieferten Windschirme verwenden, um Wind- und Atemgeräusche zu minimieren.
4. Wenn vier oder mehr Mikrofone gleichzeitig verwendet werden sollen, ist der Einsatz einer automatischen Mischstufe, wie z.B. Shure SCM810 oder FP410, zu empfehlen.

### ANBRINGUNG

1. Den Oberteil des Mikrofons von unten durch die Krawattenklemmenschlaufe einführen, bis diese in der unteren Rille am Mikrofon einschnappt. Siehe Abbildung 1 auf Seite 7.
2. Zur Montage des Steckrast-Windschirms diesen auf das Mikrofon drücken, bis er in der oberen Rille am Mikrofon einrastet. Der Steckrast-Windschirm bietet Schutz vor "Knallgeräus-

chen" bis zu 30 dB.

**HINWEIS:** Der Steckrast-Windschirm kann entfernt werden, indem der Schlitz im Steckrastring gespreizt wird.

ODER

Zur Montage des kleineren Schaumstoff-Windschirms diesen über den oberen Teil des Mikrofons schieben, so daß er die Seitenschlitze verdeckt. Der Schaumstoff-Windschirm bietet Schutz vor "Knallgeräuschen" von 5 bis 10 dB.

1. Das Mikrofon ungefähr 8 bis 15 cm unterhalb des Halsansatzes anbringen.

### AUSTAUSCH VON KAPSELN

Die Mikrofone MX183, MX184 und MX185 verfügen über austauschbare Kapseln. Zur Entnahme der Kapsel diese vom Mikrofongehäuse abschrauben, wie in Abbildung 2 auf Seite 7 dargestellt. Die Ersatzkapsel einbauen, indem sie auf das Mikrofongehäuse aufgeschraubt wird.

### EINSTELLUNG DER VORVERSTÄRKER-VERSTÄRKUNG (ABBILDUNG 3 AUF SEITE 8)

Dieses MX-Mikrofon enthält einen Vorverstärker mit Verstärkungseinstellung, der dem Benutzer ermöglicht, eine 12-dB- oder 0-dB-Verstärkungseinstellung zu wählen. Der Vorverstärker wird mit der **12-dB**-Einstellung versandt. Die Verstärkung kann um 12 dB **verringert** werden, indem die Vorverstärker-Jumper auf die **0-dB**-Einstellung verlegt werden.

### TECHNISCHE DATEN

#### Typ

Kondensator (Elektretvorpole)

#### Frequenzgang (Abbildung 8 auf Seite 10)

50 bis 17.000 Hz

#### Polarmuster (Abbildung 9 auf Seite 10)

MX183: Alle Richtungen

MX184: Superkardioid

MX185: Kardioid

#### Ausgangsimpedanz

EIA-Nennwert: 150  $\Omega$  (Ist-Wert: 180  $\Omega$ )

#### Leerlaufempfindlichkeit (bei 1 kHz, bezogen auf

#### 1 V/Pascal\*)

MX183: -27,5 dB (42,2 mV)

MX184: -33,5 dB (21,1 mV)

MX185: -35,0 dB (17,8 mV)

Alle Einstellungen -12 dB bei Gewinn 0

\*1 Pascal = 94 dB Schalldruckpegel

#### Maximaler Schalldruckpegel (1 kHz bei 1 % Klirrfaktor, 1 k $\Omega$ Belastung)

MX183: 116,7 dB

MX184: 122,7 dB

MX185: 124,2 dB

Alle Einstellungen +6 dB bei Gewinn 0

#### Äquivalentausgangsrauschen (mit A-Gewichtung)

MX183: 20,5 dB

MX184: 26,5 dB

MX185: 28,0 dB

#### Rauschabstand (bezogen auf 94 dB Schalldruckpegel)

MX183: 73,5 dB

MX184: 67,5 dB

MX185: 66,0 dB

#### Dynamikbereich bei 1 k $\Omega$ Belastung

96 dB

100 dB bei Gewinn 0

#### Leistungsbedarf

11 bis 52 V Phantom-Gleichspannung, 2,0 mA

#### Gleichtaktunterdrückung

mindestens 45,0 dB

#### Polarität

Positiver Schalldruck an der Membran erzeugt positive Spannung an Stift 2 in bezug auf Stift 3 des XLR-Ausgangssteckverbinders.

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich: -18 bis 57° C

Lagerungstemperaturbereich: -29 bis 74° C

#### Kabel

Abgeschirmtes 1,2 Meter langes Kabel, das mit einem TA4F Tini 4-Stift-Mini-Steckverbinder abgeschlossen ist.

#### Abmessungen (Abbildung 5 auf Seite 8)

#### Zertifizierung

Zur CE-Kennzeichnung berechtigt. Entspricht der EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EEC. Erfüllt die Prüfungs- und Leistungskriterien der europäischen Norm EN 55103 (1996) Teil 1 und 2 für Wohngebiete (E1) und Leichtindustrieregionen (E2).

**HINWEIS:** Faxabruf technischer Daten unter der Rufnummer 1-800-488-3297 (nur innerhalb der USA), dabei Anleitungen des Anrufbeantworters befolgen. Weitere Informationen erhalten Sie von Shure unter ++1 (847) 600-2000. In Europa bitte ++49 (7131) 72140 anrufen.

#### MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Reißverschlussentasche.....	26A13
Kleine Schaumstoff-Windschirme*.....	RK261BWS
Steckrast-Windschirme*.....	RK183WS
Krawattenklemmen**.....	RK183T1
Doppelkrawattenklemme.....	RK183T2
In-Line-Vorverstärker.....	RK183PK
Sechskantschlüssel Nr. 4.....	80A67

#### SONDERZUBEHÖR

Batteriegespeister Vorverstärker.....	MX1BP
---------------------------------------	-------

#### ERSATZTEILE

Allrichtungskapsel.....	R183
Superkardioidenkapsel.....	R184
Kardioidenkapsel.....	R185
4-Stift-Mini-Steckverbinder.....	WA330
Ersatzkabel, Mikrofon zu Vorverstärker.....	C122
Gürtelclip für In-Line-Vorverstärker.....	53A2133A

\*1 mitgeliefert, 4 in Ersatzpackung

\*\*1 mitgeliefert, 2 in Ersatzpackung

# Gula del usuario de micrófonos de corbata Microflex® serie MX100 con alambre

## GENERALIDADES

Los modelos MX183, MX184 y MX185 son micrófonos de condensador de electreto, de corbata y con alambre diseñados para captar las voces de oradores y cantantes. Pueden sujetarse a corbatas, solapas y otros tipos de vestimenta. Sus cartuchos intercambiables permiten reconfigurar el patrón de captación del micrófono según sea necesario.

## CARACTERISTICAS

- Gama dinámica y respuesta de frecuencia amplias para una reproducción precisa del sonido en todo el espectro audible
- Cartuchos intercambiables que permiten elegir la alternativa óptima para cada aplicación
- Presilla giratoria para corbata que puede colocarse en cuatro posiciones separadas 90° entre sí para mayor flexibilidad
- Pantalla de espuma incluida que reduce los ruidos producidos por el aliento y permanece firmemente instalada
- Salidas equilibradas sin uso de transformadores para aumentar la inmunidad a los ruidos en tramos largos de cable
- La presilla para corbata doble incluida soporta dos micrófonos para aplicaciones con micrófono doble

## APLICACIONES

**MX183 (Omnidireccional):** Se recomienda para aplicaciones generales de refuerzo de sonido, grabación y de monitoreo remoto de sonido. Bajo nivel de ruidos por manipulación. Angulo de captación = 360°.

**MX184 (Supercardioides):** Se recomienda para aplicaciones de refuerzo de sonido que requieren un alto nivel de rechazo de ruido ambiental y un ángulo de captación estrecho. Se recomienda enfáticamente el uso de una pantalla contra viento. Angulo de captación (nivel de -3 dB) = 115°.

**MX185 (Cardioides):** Se recomienda para aplicaciones generales de refuerzo de sonido que requieren un buen nivel de rechazo de ruido ambiental. Se recomienda enfáticamente el uso de una pantalla contra viento. Angulo de captación (nivel de -3 dB) = 130°.

## REGLAS GENERALES DE USO DE MICROFONOS DE CORBATA

1. Fije el micrófono de corbata a una distancia de unos 8 a 15 cm por debajo del cuello de la persona para obtener el mejor sonido.
2. No cubra el micrófono con la mano ni con la ropa.
3. Utilice una de las pantallas provistas para reducir al mínimo los ruidos producidos por el viento y el aliento.
4. Si se van a utilizar cuatro micrófonos o más en un momento dado, se recomienda usar una consola mezcladora automática, tal como la Shure SCM810 ó la FP410.

## INSTALACION

1. Insertar la parte superior del micrófono a través del aro de la presilla para micrófono hasta que el aro se enganche en la ranura inferior del micrófono. Consulte la Figura 1 en la página 7.
2. Para instalar la pantalla con anillo elástico, empújela sobre el micrófono hasta que se enganche en su lugar en la ranura superior del micrófono. La pantalla con anillo elástico proporciona hasta 30 dB de protección contra "chasquidos".

**NOTA:** La pantalla puede quitarse separando su anillo elástico de plástico.

## OTRAS OPCIONES

Para instalar la pantalla de espuma más pequeña, deslícela sobre la parte superior del micrófono hasta que cubra las

ranuras laterales del mismo. La pantalla de espuma proporciona de 5 a 10 dB de protección contra "chasquidos".

3. Fije el micrófono a una distancia de unos 8 a 15 cm por debajo del cuello de la persona.

## CAMBIO DE CARTUCHOS

Los micrófonos MX183, MX184 y MX185 utilizan cartuchos intercambiables. Para quitar el cartucho, destornillelo del cuerpo del micrófono como se muestra en la Figura 2 en la página 7. Instale el cartucho de repuesto atornillándolo en el cuerpo del micrófono.

## AJUSTE DE LA GANANCIA DEL PREAMPLIFICADOR (FIGURA 3 EN LA PÁGINA 8)

Este micrófono MX incluye un preamplificador con ganancia ajustable que permite al usuario especificar una ganancia de 12 ó 0 dB. El preamplificador se despacha ajustado para **12 dB**. La ganancia puede **reducirse** en 12 dB si se mueven los puentes del preamplificador a la posición de **0 dB**.

## ESPECIFICACIONES

### Tipo

Condensador (electreto polarizado)

**Respuesta a frecuencias** (Figura 8 en la página 10)

50 a 17.000 Hz

**Patrón polar** (Figura 9 en la página 10)

MX183: Omnidireccional

MX184: Supercardioides

MX185: Cardioides

**Impedancia de salida**

Nominal según EIA: 150 Ω (real: 180 Ω)

**Sensibilidad en circuito abierto (a 1 kHz con ref. a 1 V/Pascal\*)**

MX183: -27,5 dB (42,2 mV)

MX184: -33,5 dB (21,1 mV)

MX185: -35,0 dB (17,8 mV)

Todos los ajustes son de -12 dB con ganancia en 0

\*1 Pascal = 94 dB SPL

**Intensidad máx. sonido (1 kHz con 1% THD, carga de 1 kΩ)**

MX183: 116,7 dB

MX184: 122,7 dB

MX185: 124,2 dB

Todos los ajustes son de +6 dB con ganancia en 0

**Ruido equivalente de salida (ponderación A)**

MX183: 20,5 dB

MX184: 26,5 dB

MX185: 28,0 dB

**Relación de señal a ruido (con presión acústica de referencia de 94 dB)**

MX183: 73,5 dB

MX184: 67,5 dB

MX185: 66,0 dB

**Gama dinámica con carga de 1 kΩ**

96.2 dB

100 dB con ganancia en 0

**Requisitos de alimentación**

11 a 52 VCC de potencia fantasma nominal; 2,0 mA

**Rechazo en modo común**

45,0 dB mínimo

**Polaridad**

Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3 del conector XLR de salida.

**Condiciones ambientales**

Gama de temperatura de funcionamiento: -18° a 57° C

Gama de temperatura de almacenamiento: -29° a 74° C

## Cable

Cable blindado de 1,2 m (4 pies) con un conector de 4 clavijas TA4F.

**Dimensiones** (Figura 5 en la página 8)

## Certificaciones

Califica para llevar las marcas CE. Cumple la directiva europea 89/336/EEC de compatibilidad electromagnética. Se ajusta a los criterios correspondientes de verificación y funcionamiento establecidos en la norma europea EN 55103 (1996), partes 1 y 2, para zonas residenciales (E1) y zonas de industria ligera (E2).

**NOTA:** Para obtener información técnica vía Fax, llame al 1-800-488-3297 y siga las instrucciones dadas en la grabación. Para información adicional, llame a Shure al teléfono (847) 600-2000. En Europa, llame al 49-7131-72140.

## ACCESORIOS SUMINISTRADOS

Bolsa con cremallera ..... 26A13  
Pantallas de espuma pequeñas\* ..... RK261BWS  
Pantallas con anillo elástico\* ..... RK183WS

Presillas para corbata\*\* ..... RK183T1  
Presilla para dos micrófonos..... RK183T2  
Juego de preamplificador..... RK183PK  
Llave hexagonal N° 4..... 80A67

## ACCESORIOS OPCIONALES

Preamplificador alimentado por pila..... MX1BP

## REPUESTOS

Cartucho omnidireccional ..... R183B  
Cartucho de supercardioide..... R184B  
Cartucho de cardioide..... R185B  
Conector miniatura de 4 clavijas..... WA330  
Cable de repuesto, micrófono a preamplificador .... C122  
Gancho para cinturón para preamplificador en línea ..... 53A2133A

\*1 suministrado, 4 en juego de repuestos

\*\*1 suministrado, 2 en juego de repuestos

## Guida d'uso dei microfoni lavalier con fili Microflex® serie MX100

### DESCRIZIONE GENERALE

I modelli MX183, MX184 e MX185 sono microfoni lavalier con fili a condensatore con elettretti concepiti per la ricezione di segnali musicali e oratori. Possono essere fissati alla cravatta, al bavero della giacca e ad altri indumenti. Le cartucce intercambiabili rendono possibile riconfigurare facilmente l'area di copertura del microfono secondo le necessità.

### CARATTERISTICHE

- Gamma dinamica di elevato valore e risposta in frequenza a larga banda, ai fini di una riproduzione precisa del suono in tutto il campo di frequenze audio
- Cartucce intercambiabili, che consentono di effettuare una scelta per ogni applicazione
- Fermaglio girevole da cravatta, che ruota in incrementi di 90° per dare flessibilità nella collocazione
- Schermo paravento in schiuma poliuretana, in dotazione, che protegge il microfono dal rumore della respirazione e rimane fissato con sicurezza
- Uscita bilanciata, senza trasformatore, per ottenere una maggiore immunità dal rumore in lunghi tratti di cavo
- Il fermaglio da cravatta doppio, in dotazione, permette di assicurare due microfoni in applicazioni che richiedono questa versatilità

### APPLICAZIONI

**MX183 (omnidirezionale):** raccomandato per impianti di amplificazione sonora di scopo generale, registrazione o monitoraggio a distanza. Basso rumore derivante dal maneggiamento. Angolo di ricezione = 360°.

**MX184 (supercardioide):** raccomandato per impianti di amplificazione sonora che richiedono un'elevata reiezione del rumore dell'ambiente ed un angolo di ricezione ridotto. Si raccomanda vivamente l'uso dello schermo paravento. Angolo di ricezione (-3 dB) = 115°.

**MX185 (cardioide):** raccomandato per impianti di amplificazione sonora di scopo generale che richiedono una buona reiezione del rumore dell'ambiente. Si raccomanda vivamente l'uso dello schermo paravento. Angolo di ricezione (-3 dB) = 130°.

### REGOLE GENERALI PER L'USO DEI MICROFONI LAVALIER

1. Per ottenere la qualità migliore del suono, assicurare il microfono lavalier a una distanza compresa approssimativamente tra 8 e 15 cm sotto il collo.

2. Non coprire il microfono né con la mano né con gli indumenti.
3. Usare uno degli schermi paravento in dotazione per ridurre al minimo il rumore del vento e della respirazione.
4. Se quattro o più microfoni saranno in funzione contemporaneamente, si raccomanda l'uso di un mixer automatico, come il modello Shure SCM810 o FP410.

### INSTALLAZIONE

1. Infilare dal basso la parte superiore del microfono attraverso l'anello del fermaglio da cravatta finché l'anello non scatta in posizione nella scanalatura inferiore del microfono. Vedi la Figura 1 a pagina 7.
2. Per installare lo schermo paravento con montaggio a scatto, premerlo verso il basso sul microfono finché non scatta in posizione nella scanalatura superiore del microfono. Questo schermo attenua gli schiocchi di 30 dB.

**NOTA:** lo schermo paravento con montaggio a scatto può essere tolto allargando l'apertura nel suo anello in plastica.

#### OPPURE

Per installare lo schermo paravento più piccolo in schiuma poliuretana, farlo scorrere nella parte superiore del microfono in modo che copra i fori asolati laterali. Questo schermo attenua gli schiocchi di un valore compreso tra 5 e 10 dB.

3. Assicurare il microfono ad una distanza compresa approssimativamente tra 8 e 15 cm sotto il collo.

### SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

I microfoni MX183, MX184 e MX185 utilizzano cartucce intercambiabili. Per estrarre la cartuccia, svitarla dal corpo del microfono, come illustrato nella Figura 2 a pagina 7. Inserire la cartuccia desiderata avvitandola nel corpo del microfono.

### REGOLAZIONE DEL GUADAGNO DEL PREAMPLIFICATORE (FIGURA 3 A PAGINA 8)

Questo microfono MX è dotato di un preamplificatore a guadagno regolabile su 12 dB o 0 dB. In fabbrica il guadagno del preamplificatore è stato regolato a **12 dB**; può essere **ridotto** di 12 dB spostandone i ponticelli sulla posizione corrispondente a **0 dB**.

### DATI TECNICI

#### Tipo

A condensatore (polarizzazione ad elettretti)

#### Risposta in frequenza (Figura 8 a pagina 10)

Da 50 a 17.000 Hz

## Diagramma polare (Figura 9 a pagina 10)

MX183: Omnidirezionale  
MX184: Supercardioidale  
MX185: Cardioidale

## Impedenza di uscita

Valore nominale EIA di 150 Ω (valore effettivo di 180 Ω)

## Sensibilità a circuito aperto (a 1 kHz, rif. 1 V/Pascal\*)

MX183: -27,5 dB (42,2 mV)  
MX184: -33,5 dB (21,1 mV)  
MX185: -35,0 dB (17,8 mV)

Tutte le impostazioni -12 dB a guadagno 0  
\*1 Pascal = 94 dB di pressione sonora

## Livello massimo di pressione sonora (1 kHz a 1% di distorsione armonica totale, carico di 1 kΩ)

MX183: 116,7 dB  
MX184: 122,7 dB  
MX185: 124,2 dB

Tutte le impostazioni +6 dB a guadagno 0

## Rumore di uscita equivalente (ponderato A)

MX183: 20,5 dB  
MX184: 26,5 dB  
MX185: 28,0 dB

## Rapporto segnale/rumore

(riferimento: 94 dB di pressione sonora)

MX183: 73,5 dB  
MX184: 67,5 dB  
MX185: 66,0 dB

## Gamma dinamica con carico di 1 kΩ

96,2 dB

100 dB a guadagno 0

## Requisiti di alimentazione

Da 11 a 52 V c.c., di tipo virtuale; 2,0 mA.

## Reiezione di modo comune

45,0 dB min.

Una pressione sonora positiva sul diaframma genera una tensione positiva sul piedino 2 rispetto al piedino 3 del connettore XLR di uscita.

## Requisiti sulle condizioni ambientali

Campo della temperatura di esercizio: da -18 a 57° C

Campo della temperatura di conservazione: da -29 a 74° C

## Cavo

Cavo schermato lungo 1,2 m, con connettore tipo miniatura a 4 piedini (TA4F).

## Dimensioni (Figura 5 a pagina 8)

## Omologazioni

Conforme alle direttive della Comunità Europea, contrassegnabile con il marchio CE; soddisfa i requisiti sull'immunità e sulla compatibilità elettromagnetica specificati dalla CE (EN 50082-1, 1992).

**NOTA:** per ottenere dati tecnici tramite telefax, chiamare il numero 1-800-488-3297 (solo negli USA) e seguire le istruzioni registrate. Per assistenza tecnica, rivolgersi alla Shure chiamando il numero USA (847) 600-2000. In Europa, chiamare il numero 0049-7131-72140.

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

Busta con cerniera lampo .....	26A13
Schermi paravento in schiuma poliuretana piccoli* .....	RK261BWS
Schermi paravento con montaggio a scatto* ..	RK183WS
Fermagli da cravatta** .....	RK183T1
Fermaglio da cravatta doppio .....	RK183T2
Kit preamplificatore .....	RK183PK
Chiave esagonale n. 4 .....	80A67

## ACCESSORIE OPZIONALI

Preamplificatore alimentato a batteria .....

MX1BP

## RICAMBI

Cartuccia omnidirezionale..... R183  
Cartuccia a supercardioidale .....

R184

Cartuccia a cardioidale .....

R185

Connettore tipo miniatura a 4 piedini .....

WA330


Cavo di ricambio, da microfono a preamplificatore. C122

Fermaglio da cintura per preamplificatore in linea.....

53A2133A


\*1 in dotazione, 4 nel kit di ricambio

\*\*1 in dotazione, 2 nel kit di ricambio




CLIP MOUNTING AND WINDSCREEN INSTALLATION  
MONTAGE DE LA BARETTE ET INSTALLATION DU COUPE-VENT  
ANBRINGUNG DER KLEMME UND DES WINDSCHIRMS  
INSTALACION DE PRESILLA PARA CORBATA Y PANTALLA  
MONTAGGIO DEL FERMAGLIO E INSTALLAZIONE DELLO  
SCHERMO PARAVENTO

FIGURE 1 • FIGURA 1 • ABBILDUNG 1




REMOVING A MICROPHONE CARTRIDGE  
RETRAIT D'UNE CARTOUCHE DE MICROPHONE  
ENTNAHME EINER MIKROFONKAPSEL  
COMO QUITAR EL CARTUCHO DEL MICROFONO  
ESTRAZIONE DELLA CARTUCCIA

FIGURE 2 • FIGURA 2 • ABBILDUNG 2




PREAMP GAIN ADJUSTMENT • RÉGLAGE DE PRÉAMPLI • VORVERSTÄRKERVERSTÄRKUNGSEINSTELLUNG • AJUSTE DE GANANCIA DEL PREAMPLIFICACIÓN • REGISTRAZIONE DI GUADAGNO DELLA PREAMPLIFICAZIONE

FIGURE 3 • FIGURA 3 • ABBILDUNG 3



MICROPHONE WIRING DIAGRAM  
 SCHÉMA DE CÂBLAGE DU MICROPHONE  
 MIKROFONSCHALTPLAN  
 DIAGRAMA DE ALAMBRADO DEL MICROFONO  
 SCHEMA CIRCUITALE DEL MICROFONO


FIGURE 4 • FIGURA 4 • ABBILDUNG 4



DIMENSIONS  
 ABMESSUNGEN  
 DIMENSIONES  
 DIMENSIONI


FIGURE 5 • FIGURA 5 • ABBILDUNG 5





PREAMPLIFIER SCHEMATIC DIAGRAM • SCHÉMA DE PRINCIPE DU PRÉAMPLIFICATEUR • STROMLAUFPLAN FÜR VORVERSTÄRKER • DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL PREAMPLIFICADOR • SCHEMA CIRCUITALE DEI MODELLI DEL PREAMPLIFICATORE

FIGURE 6 • FIGURA 6 • ABBILDUNG 6



PREAMPLIFIER CIRCUIT BOARD LEGEND • LÉGENDE DU CIRCUIT IMPRIMÉ DU PRÉAMPLIFICATEUR • BESCHRIFTUNG DER VORVERSTÄRKER-LEITERPLATTE • LEGENDA DE TARJETA DE CIRCUITOS DE PREAMPLIFICADOR • LEGENDA DELLA SCHEDA DI CIRCUITI DEI MODELLI DEL PREAMPLIFICATORE

FIGURE 7 • FIGURA 7 • ABBILDUNG 7







**SHURE Incorporated** Web Address: <http://www.shure.com>  
**5800 W. Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608, U.S.A.**  
**In U.S.A., Phone: 1-847-600-2000 Fax: 1-847-600-1212**  
**In Europe, Phone: 49-7131-72140 Fax: 49-7131-721414**  
**In Asia, Phone: 1-852-2893-4290 Fax: 1-852-2893-4055**  
**International Fax: 1-847-600-6446**