




# 3-1/4" (82.5mm) Planer

## INSTRUCTION MANUAL

Catalog No. 7698



BEFORE RETURNING THIS PRODUCT  
FOR ANY REASON PLEASE CALL  
**1-800-544-6986**

IF YOU SHOULD HAVE A QUESTION OR EXPERIENCE A  
PROBLEM WITH YOUR BLACK & DECKER PRODUCT,  
**CALL 1-800-544-6986**

BEFORE YOU CALL, HAVE THE FOLLOWING INFORMATION AVAILABLE, CATALOG NO., TYPE NO., AND  
DATE CODE (e.g. 20000130M). IN MOST CASES, A BLACK & DECKER REPRESENTATIVE CAN  
RESOLVE YOUR PROBLEM OVER THE PHONE. IF YOU HAVE A SUGGESTION OR COMMENT, GIVE  
US A CALL. YOUR FEEDBACK IS VITAL TO BLACK & DECKER.

### KEY INFORMATION YOU SHOULD KNOW:

- For aggressive material removal, use several controlled passes at a shallow depth of cut.
- For optimum results use smooth uninterrupted passes.

### SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

VEA EL ESPAÑOL EN LA CONTRAPORTADA.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN, CENTROS DE SERVICIO Y  
PÓLIZA DE GARANTÍA. ADVERTENCIA: LEASE ESTE  
INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Catalog No. 7698 Form No. 585453-00 (JUN-03-1) Copyright © 2003 Black & Decker Printed in China

### GENERAL SAFETY RULES

**WARNING:** Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### Work Area

- Keep your work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep bystanders, children, and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

#### Electrical Safety

- Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other.) This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.
- Don't expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tools or pull the plug from an outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outside, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W." These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

#### Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be caught in moving parts. Air vents cover moving parts and should be avoided.
- Avoid accidental starting. Be sure switch is off before plugging in. Carrying tools with your finger on the switch or plugging in tools that have the switch on invites accidents.
- Remove adjusting keys or wrenches before turning the tool on. A wrench or key that is left attached to a rotating part of the tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection must be used for appropriate conditions.

#### Tool Use and Care

- Use clamps or other practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against your body is unstable and may lead to loss of control.
- Do not force tool. Use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which it is designed.
- Do not use tool if switch does not turn it on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventative safety measures reduce the risk of starting the tool accidentally.
- Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools, with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

- Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tools operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
- Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be suitable for one tool, may become hazardous when used on another tool.

#### Service

- Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel could result in a risk of injury.
- When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of electric shock or injury.

#### Specific Safety Rule

- Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact hidden wiring or its own cord. Contact with a "live" wire will make exposed metal parts of the tool "live" and shock the operator.

#### Additional Safety Instructions for Planers

- Read instruction manual thoroughly before using this tool.
- Be sure the switch is in OFF position before connecting tool to power supply.
- Switch OFF immediately if tool is jammed in work.
- Disconnect from power source when cleaning or making adjustments to the tool.
- Always hold the tool with both hands and by the handles provided.
- Be sure tool is properly held or set for right use before turning switch to ON.
- Maintain tool with care. Follow instructions for changing accessories.
- Store tool in a clean dry place after disconnecting from power source.
- Keep air vents unobstructed for proper motor cooling.
- Keep side discharge chute unobstructed at all times.
- Never reach under the tool for any reason unless it is turned off and UNPLUGGED. **BLADES ARE EXPOSED AND EXTREMELY SHARP.**
- Use this tool for working with wood and wood products only.
- Remove all nails and metal objects from the workpiece before planing.
- Use sharp cutting blades only. Planer blades are extremely sharp - Handle with great care.
- Never put the tool down until the cutting blades have come to a complete stop. **DO NOT** lay tool down on shoe when the blades are exposed. This can chip the blades.

The label on your tool may include the following symbols.

V	.....	volts	A	.....	amperes
Hz	.....	hertz	W	.....	watts
min	.....	minutes	~	.....	alternating current
==	.....	direct current	n <sub>o</sub>	.....	no load speed
□	.....	Class II Construction	⊕	.....	earthing terminal
▲	.....	safety alert symbol	.../min	.....	revolutions or reciprocations per minute

**WARNING:** Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead-based paints,
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber. (CCA)

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- Avoid prolonged contact with dust from power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities. Wear protective clothing and wash exposed areas with soap and water. Allowing dust to get into your mouth, eyes, or lay on the skin may promote absorption of harmful chemicals.

**WARNING:** Use of this tool can generate and/or disburse dust, which may cause serious and permanent respiratory or other injury. Always use NIOSH/OSHA approved respiratory protection appropriate for the dust exposure. Direct particles away from face and body.

**CAUTION:** Wear appropriate hearing protection during use. Under some conditions and duration of use, noise from this product may contribute to hearing loss.

### SAVE THESE INSTRUCTIONS

#### Motor

Be sure your power supply agrees with nameplate marking. 120 Volts AC only means your drill will operate on standard 60 Hz household power. Do not operate AC tools on DC. A rating of 120 volts AC/DC means that your tool will operate on standard 60 Hz AC or DC power. This information is printed on the nameplate. Lower voltage will cause loss of power and can result in over-heating. All Black & Decker tools are factory-tested; if this tool does not operate, check the power supply.




#### Use of Extension Cords


Make sure the extension cord is in good condition before using. Always use the proper size extension cords with the tool – that is, proper wire size for various lengths of cord and heavy enough to carry the current the tool will draw. Use of an undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. For proper size cords see chart below.

Volts	Minimum Gage for Cord Sets			
	Total Length of Cord in Feet			
120V	0-25	26-50	51-100	101-150
240V	0-50	51-100	101-200	201-300
<b>Ampere Rating</b>				
More Than	Not more Than	American Wire Gage		
0 -	6	18	16	14
6 -	10	18	16	12
10 -	12	16	16	12
12 -	16	14	12	Not Recommended

### Features

- On/off switch
- Lock-on button
- Shavings discharge outlet
- Planing depth adjustment knob
- Planing depth graduation





## Assembly

**⚠ Warning:** Make sure that the tool is switched off and unplugged when performing the following Assembly steps.

### Replacing the cutting blades (fig. A)

The cutting blades provided with this tool are reversible. An extra set of blades is included. Replacement cutting blades can be obtained from your local retailer.

#### Removing

- Loosen the bolts (6) using the wrench supplied.
- Slide the blade (7) out of the holder.
- Reverse the blade so that the unused side comes in position. If both sides are worn, the blade must be replaced.

#### Fitting

- Slide the blade into the holder until it is against the end stop.
- Tighten the bolts using the wrench supplied.
- Always replace both cutters.

### Adjusting the depth of cut (fig. B)

The depth of cut is indicated by the marking (8). The setting range can be read from the graduation (5).

- Turn the planing depth adjustment knob (4) to the required depth of cut.
- To prevent damage to the blade, turn the knob to the 'P' (park) position whenever the tool is not in use.

**NOTE:** 10 positive stops indicate  $1/32"$  increase in cut for accurate measurement. The maximum depth of cut is  $5/64"$ . It is recommended that test cuts be made in scrap wood after each readjustment to make sure that the desired amount of wood is being removed by the planer. Several shallow passes will produce a smoother finish than one deep one.

### Fitting and removing the parallel fence (fig. C)

The parallel fence is used to for optimum control on narrow workpieces.

- Loosen the locking knob (9).
- Insert the parallel fence (11) through the opening (10).
- Slide the parallel fence into the desired position.
- Tighten the locking knob.
- To remove the parallel fence proceed in reverse order.

### Connecting a vacuum cleaner to the tool (fig. D)

- Slide the adaptor (12) over the shavings discharge outlet (3).
- Connect a vacuum cleaner hose (13) (not included) to the adaptor.

### Assembling and fitting the shavings collection bag (fig. E)

The shavings collection bag is particularly useful when working in confined spaces.

Before first use, you will have to assemble the shavings collection bag.

- Fit the wire frames (14) to the connecting plate (15) using the screws (16) and washers (17).
- Pull the cloth bag (18) over the frame structure as shown.
- Take care that the bag opening (19) is well fitted around the edge of the connecting plate (15).
- Slide the connecting plate over the shavings discharge outlet (3).

### Operation

- Adjust the depth of cut.
- If necessary, fit and adjust the parallel fence.
- Use sharp cutters only.

### Switching on and off

#### Switching on (Always pick up your planer before depressing the switch.)

- The planer is started by depressing the on/off switch (1) in the handle.
- To LOCK the tool ON, for continuous use, hold the trigger depressed and push in the locking button (2). Hold the button in while gently releasing the trigger.

#### Switching off

- Release the on/off switch. Wait for the blades to stop before setting down.
- To turn the tool OFF from a locked-on position, depress and release the trigger once.

### Planing

- Hold the tool with the nose piece of the shoe resting on top of the workpiece surface.
- Switch the tool on.
- Move the tool steadily forward to perform the cutting stroke.
- Switch the tool off after the stroke has been completed.

### Rabbeting (fig. F)

- Fit and adjust the parallel fence.
- Proceed as for planing.

### Chamfering edges

The V-groove in the nose piece of the shoe enables you to chamfer edges at 45 angles.

- Hold the tool at an angle with the groove around the edge of the workpiece and perform

the cutting stroke.

- It is a good idea to try a piece of scrap wood before doing finish work.

### Emptying the shavings collection bag

The shavings collection bag should be emptied regularly while using it.

- Unzip the bag and empty it before continuing.

### Hints for optimum use

- Move the tool along the grain of the wood.
- If the grain is cross or curly, or if the workpiece material is a hard type of wood, adjust the depth of cut to take only a very thin shaving at each pass and take several passes to achieve the desired result.
- To keep the tool in a straight line, press down the front of the tool at the start, and press down the back of the tool at the end of the cutting stroke.

### Replacing the drive belt (fig. G)

- Loosen the screws (20) and remove the cover (21).
- Remove the old drive belt.
- Place the new belt (22) over the pulleys. Place the belt over the large pulley (23) first, then over the small pulley (24), while manually rotating the belt steadily.
- Put the cover back in place and tighten the screws.

### Maintenance

Your tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care, including the following:

- Regularly clean the ventilation slots in your tool using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth.
- Do not use any abrasive or solvent-based cleaner. Never let any liquid get inside the tool and never immerse any part of the tool into liquid.

**IMPORTANT:** To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs, maintenance and adjustment (other than those listed in this manual) should be performed by authorized service centers or other qualified service personnel, always using identical replacement parts.

### Accessories

Recommended accessories for use with your tool are available from your local dealer or authorized service center. If you need assistance regarding accessories, please call:

**1-800-544-6986.**

**⚠ WARNING:** The use of any accessory not recommended for use with this tool could be hazardous.

### Service Information

All Black & Decker Service Centers are staffed with trained personnel to provide customers with efficient and reliable power tool service. Whether you need technical advice, repair, or genuine factory replacement parts, contact the Black & Decker location nearest you. To find your local service location, refer to the yellow page directory under "Tools—Electric" or call: **1-800-544-6986 or visit [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com)**

### Full Two-Year Home Use Warranty

Black & Decker (U.S.) Inc. warrants this product for two years against any defects in material or workmanship. The defective product will be replaced or repaired at no charge in either of two ways.

The first, which will result in exchanges only, is to return the product to the retailer from whom it was purchased (provided that the store is a participating retailer). Returns should be made within the time period of the retailer's policy for exchanges (usually 30 to 90 days after the sale). Proof of purchase may be required. Please check with the retailer for their specific return policy regarding returns that are beyond the time set for exchanges.

The second option is to take or send the product (prepaid) to a Black & Decker owned or authorized Service Center for repair or replacement at our option. Proof of purchase may be required. Black & Decker owned and authorized Service Centers are listed under "Tools-Electric" in the yellow pages of the phone directory and on our website [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

This warranty does not apply to accessories. This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state. Should you have any questions, contact the manager of your nearest Black & Decker Service Center. This product is not intended for commercial use.

**FREE WARNING LABEL REPLACEMENT:** If your warning labels become illegible or are missing, call 1-800-544-6986 for a free replacement.

Black & Decker (U.S.) Inc.,  
701 E. Joppa Rd.  
Towson, MD 21286 U.S.A.

 [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com) 

See 'Tools-Electric'  
— Yellow Pages —  
for Service & Sales

# BLACK & DECKER®

## Raboteuse de 82,5 mm (3-1/4 po)

# GUIDE D'UTILISATION

## No de catalogue 7698

### AVANT DE RETOURNER CE PRODUIT

POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT, COMPOSEZ LE 1 800 544-6986

### RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

**⚠ AVERTISSEMENT :** lire et comprendre les présentes directives avant d'utiliser l'outil, afin d'éviter les risques de choc électrique, d'incendie ou de blessure grave.

### CONSERVER CES DIRECTIVES

#### Zone de travail

- Garder la zone de travail propre et bien éclairée; les établissements encombrés et les endroits sombres sont propices aux accidents.
- Ne pas utiliser l'outil dans une atmosphère explosive, comme en présence de liquide, de gaz ou de poussière inflammables; les étincelles produites par l'outil risquent d'enflammer des gaz ou des poussières.
- S'assurer que personne, ni enfant ni visiteur, ne s'approche de la zone de travail lorsque l'outil est utilisé; les distractions peuvent provoquer la perte de la maîtrise de l'outil.

#### Mesures de sécurité - électricité

- Les outils à double isolation sont munis d'une fiche polarisée (c'est-à-dire que l'une des lames est plus large que l'autre), laquelle ne peut être raccordée qu'à une prise polarisée et ce, dans un seul sens; on doit l'inverser si on est incapable de l'enfoncer complètement. Si la fiche ne s'adapte toujours pas, on doit faire appel à un électricien qualifié pour qu'il installe une prise appropriée. On ne doit jamais modifier la fiche. La double isolation (Add Symbol) élimine le besoin d'installer un cordon d'alimentation trifilaire et un système d'alimentation électrique pourvus d'une mise à la terre.
- Éviter tout contact entre le corps et les éléments mis à la terre, comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et des réfrigérateurs, afin de réduire les risques de choc électrique.
- Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. Tout pénétration d'un outil électrique par un liquide augmente les risques de choc électrique.
- Ne pas utiliser le cordon de manière abusive; on ne doit pas transporter l'outil en le tenant par le cordon, ni tirer dessus pour le débrancher. On doit tenir le cordon à l'écart des sources de chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles. Remplacer immédiatement les cordons endommagés; ces derniers augmentent les risques de choc électrique.
- Lorsqu'on utilise un outil électrique à l'extérieur, on ne doit utiliser que des rallonges

conçues pour cet usage, comme celles de type W-A ou W, afin de réduire les risques de choc électrique.

#### Sécurité personnelle

- Rester vigilant en tout temps et faire preuve de jugement lorsqu'on utilise un outil électrique. Ne pas utiliser l'outil lorsqu'on est fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pourrait entraîner des blessures graves.
- Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Couvrir ou attacher les cheveux longs. Garder les cheveux, les vêtements, les bijoux et les gants éloignés des pièces mobiles; ceux-ci peuvent s'y coincer. Se tenir éloigné des événements puisque ces derniers couvrent souvent des pièces mobiles.
- Éviter tout démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur est verrouillé ou en position d'arrêt avant tout branchement. Le fait de porter un doigt sur l'interrupteur ou de le brancher alors que l'interrupteur est en position de marche favorise les accidents.
- Retirer les clés de réglage avant de démarrer l'outil; une clé laissée sur une pièce rotative peut entraîner des blessures.
- Ne pas trop étendre les bras. Les pieds doivent rester bien ancrés au sol afin de maintenir son équilibre en tout temps, et de mieux maîtriser l'outil dans des situations imprévues.
- Utiliser le matériel de sécurité approprié. Toujours porter des lunettes de protection. Porter un masque anti-poussière, des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou des protecteurs auditifs lorsque la situation le requiert.

#### Utilisation et entretien de l'outil

- Utiliser des serre-joints ou tout autre moyen pour fixer et immobiliser le matériau sur une surface stable. Tenir la pièce à la main ou contre son corps offre une stabilité insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le contrôle.
- Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil approprié au travail en cours. L'outil approprié effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la vitesse désirée.
- Ne pas utiliser un outil dont l'interrupteur est défectueux. Tout appareil dont l'interrupteur est défectueux est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher tout outil avant de faire tout réglage et changement d'accessoire ou avant de le ranger. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de démarrage accidentel.
- Lorsqu'on n'utilise pas l'outil, le ranger hors de la portée des enfants ou des personnes non qualifiées. Les outils sont dangereux entre les mains de personnes inexpérimentées.
- Prendre soin de ses outils. Maintenir toute lame aiguisée et propre. Les outils bien entretenus, aux lames bien affûtées sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- Vérifier les pièces mobiles afin de s'assurer qu'elles sont bien alignées et qu'elles ne restent pas coincées; vérifier également les pièces pour s'assurer qu'il n'y a ni bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'outil; faire réparer l'outil si ce dernier est endommagé avant de s'en servir à nouveau, car les accidents sont souvent causés par des outils mal entretenus.
- N'utiliser que les accessoires recommandés par le fabricant pour le modèle utilisé. Un accessoire destiné à un outil particulier peut devenir dangereux lorsqu'il est utilisé avec un autre.

#### Réparation

- L'outil doit être entretenu ou réparé par du personnel qualifié seulement; toute maintenance effectuée par une personne non qualifiée pourrait entraîner des risques de blessure.
- Lors de l'entretien, n'utiliser que des pièces de rechange identiques et suivre les directives de la section « Entretien » du présent guide afin de prévenir les risques de choc électrique ou de blessure.

#### Règles de sécurité particulières

- Tenir l'outil par les surfaces isolées prévues à cette fin lorsqu'il risque d'entrer en contact avec des fils cachés, ou son propre cordon. De tels contacts peuvent mettre les pièces métalliques de l'outil sous tension, engendrant des risques de choc électrique.

#### Règles de sécurité supplémentaires concernant la raboteuse

- Lire le manuel d'utilisation au complet avant d'utiliser cet outil.
- S'assurer que l'interrupteur de l'outil soit en position **d'ARRÊT** avant de brancher le cordon dans une prise d'alimentation.
- COUPER** immédiatement le contact si l'outil se coince dans la pièce travaillée.
- Toujours débrancher l'outil avant de le nettoyer ou d'en effectuer les réglages.
- Toujours tenir l'outil des deux mains, au moyen des poignées prévues à cet effet.
- S'assurer que l'outil soit bien maintenu et prêt à être utilisé correctement avant de mettre l'interrupteur en position de MARCHE.
- Bien entretenir l'outil; suivre les consignes lorsqu'on le lubrifie ou qu'on remplace des accessoires.
- Ranger l'outil dans un endroit propre et sec, et le débrancher de toute source d'alimentation.
- Garder les évents libres de toute obstruction afin de permettre le refroidissement du moteur.
- Garder l'orifice d'éjection latéral libre de toute obstruction en tout temps.
- Ne jamais mettre les mains sous l'outil, pour quelque raison que ce soit, à moins que l'outil soit arrêté et DÉBRANCHÉ.

#### LES LAMES DE L'OUTIL SONT EXPOSÉES ET EXTRÈMEMENT COUPANTES.

- N'utiliser cet outil que pour travailler le bois ou les articles en bois.
- Retirer les clous et les ferrures métalliques de la pièce à travailler avant de commencer le rabotage.
- N'utiliser que des lames bien aiguisées. Les lames de la raboteuse sont extrêmement coupantes – les manipuler avec précaution.
- Attendre que les lames se soient complètement immobilisées avant de déposer l'outil. **NE JAMAIS** déposer l'outil sur son patin lorsque les lames sont exposées afin de ne pas les endommager.

L'étiquette de l'outil peut comporter les symboles suivants.

V .....	volts	A .....	ampères
Hz .....	hertz	W .....	watts
min.....	minutes	~ .....	courant alternatif
---	courant continu	no .....	sous vide
□ .....	Construction de classe II	⊕ .....	borne de mise à la minute

⚠ symbolique d'avertissement .../min ..... tours ou courses à la minute

⚠ AVERTISSEMENT : certains outils électriques, tels que les sableuses, les scies, les meules, les perceuses et certains autres outils de construction, peuvent produire de la poussière contenant des produits chimiques susceptibles d'entraîner le cancer, des malformations congénitales ou pouvant être nocifs pour le système reproductif. Parmi ces produits chimiques, on retrouve :

- le plomb dans les peintures à base de plomb,
- la silice cristalline dans les briques et le ciment et autres produits de maçonnerie, et
- l'arsenic et le chrome dans le bois ayant subi un traitement chimique (ACC).

Le risque associé à de telles expositions varie selon la fréquence avec laquelle on effectue ces travaux. Pour réduire l'exposition à de tels produits : il faut travailler dans un endroit bien aéré et utiliser le matériel de sécurité approprié, tel un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

• Limiter tout contact prolongé avec les poussières provenant du ponçage, sciage, meulage, perçage ou toute autre activité relative à la construction. Porter des vêtements de protection et nettoyer les parties exposées du corps avec de l'eau savonneuse. S'assurer de bien se protéger afin d'éviter d'absorber par la bouche, les yeux ou la peau des produits chimiques nocifs.

⚠ AVERTISSEMENT : cet outil peut produire et répandre de la poussière susceptible de causer des dommages sérieux et permanents au système respiratoire. Toujours utiliser un appareil respiratoire anti-poussière approuvé par le NIOSH ou l'OSHA. Diriger les particules dans le sens opposé au visage et au corps.

⚠ MISE EN GARDE : porter un dispositif de protection personnel anti-bruit approprié durant l'utilisation. Sous certaines conditions et suivant la longueur d'utilisation, le bruit émanant de ce produit pourrait contribuer à une perte de l'ouïe.

#### Moteur

S'assurer que l'intensité nominale du circuit correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique; la mention « 120 Volts AC » signifie que l'outil peut être branché dans une prise résidentielle de 60 Hz. Ne jamais brancher un outil requérant le courant alternatif (c.a.) dans une prise de courant continu (c.c.). Si la plaque indique « 120 volts AC/DC », l'outil peut alors être branché à une prise de 60 Hz de courant alternatif ou continu. Ces données sont toujours indiquées sur la plaque signalétique de l'outil. Si celui-ci est branché à une prise d'intensité insuffisante, cela pourrait causer une perte de puissance et une surchauffe. Tous les outils Black & Decker sont mis à l'essai en usine. Si cet outil ne fonctionne pas, vérifier l'alimentation électrique.

#### Rallonges

S'assurer que la rallonge soit en bon état avant de l'utiliser. Toujours utiliser une rallonge qui convient à l'outil, c'est-à-dire dont le calibre des fils, la longueur du cordon et les valeurs nominales correspondent à l'outil alimenté. L'usage d'une rallonge de calibre insuffisant pourrait causer une chute de tension entraînant une perte de puissance et une surchauffe. Pour s'assurer qu'on utilise le calibre approprié, consulter le tableau ci-dessous.

Calibre minimal des cordons de rallonge				
Tension	Longueur totale du cordon en pieds			
120 V	De 0 à 25	De 26 à 50	De 51 à 100	De 101 à 150
240 V	De 0 à 50	De 51 à 100	De 101 à 200	De 201 à 300
Intensité (A)	Au moins	Au plus	Calibre moyen de fil (AWG)	
0	- 6	18	16	16
6	- 10	18	16	14
10	- 12	16	16	14
12	- 16	14	12	Non recommandé

#### Caractéristiques

1. Interrupteur de marche-arrêt
2. Bouton de verrouillage en position d'arrêt
3. Orifice d'éjection des copeaux
4. Bouton de réglage de la profondeur de rabotage
5. Échelle graduée de la profondeur de rabotage

#### Assemblage

⚠ AVERTISSEMENT : s'assurer que le contact de l'outil soit coupé et que ce dernier soit débranché avant de procéder aux étapes d'assemblage.

#### Remplacement des lames (figure A)

Les lames de l'outil sont réversibles; des lames de rechanges sont offertes chez les détaillants participants.

#### Retrait

- Desserrer les boulons (6) au moyen de la clé fournie.
- Glisser la lame (7) hors de son support.
- Inverser la lame de manière à ce que le côté inutilisé soit exposé. Si les deux côtés sont usés, la lame doit être remplacée.

#### Installation

- Glisser la lame dans son support jusqu'à ce qu'elle repose sur la butée.
- Serrer les boulons au moyen de la clé fournie.
- Remplacer les deux lames simultanément.

#### Réglage de la profondeur de coupe (figure B)

L'indicateur (8) donne la profondeur de coupe; on peut connaître la plage de réglage au moyen de l'échelle graduée (5).

- Tourner le bouton de réglage de profondeur (4) afin d'obtenir la profondeur de rabotage voulue.
- Mettre le bouton à la position « P » lorsque l'outil n'est pas utilisé.

**REMARQUE :** chacun des 10 crans indique une augmentation de profondeur de 0,8 mm (1/32 po), caractéristique qui permet d'obtenir des mesures plus exactes. La profondeur maximale de rabotage est de 1,9 mm (5/64 po). On recommande d'effectuer des coupes d'essai sur des retailles de bois après chaque nouveau réglage afin de vérifier la quantité de bois retirée après un passage. Plusieurs passages peu profonds procureront une surface plus lisse qu'un seul passage plus profond.

#### Installation et retrait du guide parallèle (figure C)

Le guide parallèle sert à procurer une meilleure maîtrise lors du rabotage de pièces plus étroites.

- Desserrer le bouton de verrouillage (9).
- Insérer le guide parallèle (11) dans l'ouverture (10).
- Faire glisser le guide parallèle afin de le mettre à la position voulue.
- Serrer le bouton de verrouillage.
- Pour retirer le guide parallèle, reprendre les étapes ci-dessus en sens inverse.

#### Raccordement d'un aspirateur à l'outil (figure D)

- Glisser l'adaptateur (12) sur l'orifice d'éjection des copeaux (3).
- Fixer le boyau de l'aspirateur (13) sur l'adaptateur.

#### Assemblage et installation du sac collecteur de copeaux (figure E)

Le sac collecteur de copeaux est particulièrement utile lorsqu'on doit travailler dans des espaces restreints.

Avant de l'utiliser pour la première fois, le sac doit être assemblé.

- Fixer les renforts métalliques (14) à la plaque de raccordement (15) au moyen des vis (16) et des rondelles (17) fournies.
- Tirer le sac en tissu (18) au-dessus des renforts, tel qu'illustré.
- S'assurer que l'ouverture du sac (19) soit bien ajustée autour du rebord de la plaque de raccordement (15).
- Glisser la plaque de raccordement au-dessus de l'orifice d'éjection des copeaux (3).

#### Fonctionnement

- Régler la profondeur de coupe.
- Placer et régler le guide parallèle au besoin.
- Utiliser des lames bien aiguisée seulement.

#### Démarrage et arrêt de la raboteuse

##### Démarrage (soulever la raboteuse avant d'appuyer sur l'interrupteur)

- Enfoncer le bouton de verrouillage en position d'arrêt (2) puis appuyer sur l'interrupteur de marche-arrêt (1).
- Relâcher le bouton de verrouillage en position d'arrêt.

##### Arrêt

- Relâcher l'interrupteur de marche-arrêt.

#### Rabotage

- Tenir l'outil de manière à ce que le nez du patin repose sur le dessus de la pièce à raboter.
- Faire démarrer l'outil.
- Déplacer l'outil vers l'avant de manière à effectuer un passage uniforme.
- Couper le contact une fois le passage effectué.

#### Feuillement (figure F)

- Placer et régler le guide parallèle.

- Suivre les mêmes étapes que pour le rabotage.

#### Chanfreinage

La rainure en V située sur le nez du patin permet de chanfreiner une arête à un angle de 45°.

- Tenir l'outil en angle en plaçant la rainure autour de l'arête de la pièce à travailler, puis effectuer un passage.
- On recommande de faire des essais sur des retailles avant de procéder au chanfreinage de la pièce voulue.

#### Vidange du sac collecteur de copeaux

Le sac collecteur de copeaux doit être vidé régulièrement lorsqu'on l'utilise.

- Ouvrir l'ouverture à glissière et vider le sac, puis poursuivre le travail.

#### Conseils pour assurer les meilleurs résultats

- Faire avancer l'outil dans le sens du grain du bois.
- Si le grain est croisé ou courbé, ou si la pièce à travailler est faite de bois dur, régler la

profondeur de coupe de manière à ne retirer qu'une mince couche à chaque passage, puis effectuer des passages répétitifs jusqu'à ce que le résultat voulu soit obtenu.

- Pour faire avancer l'outil en ligne droite, exercer une pression sur l'avant de l'outil au début du passage, puis sur l'arrière à la fin du passage.

#### Remplacement de la courroie d'entraînement (figure G)

- Desserrer les vis (20) et retirer le couvercle (21).
- Retirer l'ancienne courroie.
- Insérer la nouvelle courroie (22) sur les poulies, en la faisant d'abord passer sur la grande poulie (23), puis sur la petite (24), tout en faisant tourner la courroie d'un mouvement uniforme.
- Replacer le couvercle et serrer les vis.

#### Entretien

Cet outil a été conçu pour fonctionner longtemps en ne requérant qu'un entretien minimal. Son bon fonctionnement repose sur un entretien adéquat, dont :

- le nettoyage périodique des fentes de ventilation au moyen d'une brosse souple ou d'un chiffon sec, et
- le nettoyage périodique du boîtier du moteur au moyen d'un chiffon humide.

• Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou à base de solvant; ne jamais laisser de liquide s'infiltrer dans l'outil; ne jamais immerger quelque pièce de l'outil que ce soit dans un liquide.

**IMPORTANT :** pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ de ce produit, toutes les opérations de réparation, d'entretien et de réglage (autres que celles expliquées dans ce manuel) doivent être effectuées dans un centre de service autorisé ou par du personnel qualifié; on ne doit utiliser que des pièces de rechange identiques.

#### Accessoires

Les accessoires recommandés pour chaque outil sont vendus séparément chez les dépositaires locaux ou dans les centres de service autorisés. Pour obtenir plus d'information sur les accessoires, composer le 1 800 544-6986.

▲ **MISE EN GARDE :** l'usage d'un accessoire non recommandé peut présenter un danger.

#### Information sur les services

Tous les centres de service Black & Decker sont dotés de personnel qualifié en matière d'outillage électrique; ils sont donc en mesure d'offrir à leur clientèle un service efficace et fiable. Pour obtenir un conseil technique ou une pièce d'origine ou pour faire réparer un outil, on peut communiquer avec le centre Black & Decker le plus près. Pour obtenir un numéro de téléphone, consulter les pages jaunes sous la rubrique « Outils – électriques », composer le 1 800 544-6986 ou encore, visiter notre site Web [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

#### Garantie complète de deux ans pour usage résidentiel

Black & Decker (U.S.) Inc. garantit ce produit pour une période de deux ans contre tout défaut de matériel ou de fabrication. Le produit défectueux sera réparé sans frais, suivant l'une des deux méthodes suivantes.

La première méthode consiste en un échange seulement. On doit retourner le produit au détaillant qui l'a vendu (pourvu qu'il s'agisse d'un détaillant participant), en respectant les délais stipulés dans sa politique relative aux échanges (normalement de 30 à 90 jours après la vente). Une preuve d'achat peut être requise. On doit vérifier la politique de retour du détaillant pour tout produit retourné après le délai prescrit pour les échanges.

La deuxième méthode consiste à apporter ou à envoyer le produit (prépayé) à un centre Black & Decker ou à un centre de service autorisé aux fins de réparation ou de remplacement, selon notre choix. Une preuve d'achat peut être requise. Les centres Black & Decker et les centres de service autorisés sont répertoriés dans les pages jaunes sous la rubrique « Outils – électriques », et dans le site Web [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

Cette garantie ne s'applique pas aux accessoires. Cette garantie confère des droits légaux particuliers à l'acheteur, mais celui-ci pourrait aussi bénéficier d'autres droits variant d'un territoire à l'autre.

Toute question doit être adressée au gérant du centre Black & Decker le plus près. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

**REEMPLACEMENT GRATUIT D'ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT :** en cas de perte ou d'endommagement des étiquettes d'avertissement, composer le 1 800 544-6986 afin d'en obtenir de nouvelles sans frais.

Imported by / Importé par  
Black & Decker Canada Inc.  
100 Central Ave.  
Brockville (Ontario) K6V 5W6

Voir la rubrique "Outils électriques"  
des Pages Jaunes  
pour le service et les ventes.



**BLACK&DECKER®**

**Cepillo de 8,25 cm. (3-1/4 pulg.)**

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**No. de catálogo 7698**

**POR FAVOR LLAME AL 1-800-544-6986 ANTES DE DEVOLVER ESTE PRODUCTO, CUALQUIERA SEA LA RAZÓN.**

#### NORMAS DE SEGURIDAD GENERAL

▲ **ADVERTENCIA:** Lea y asegúrese de comprender bien todas las instrucciones. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas más abajo puede resultar en descarga eléctrica, incendio y/o lesiones corporales serias.

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

#### Área de trabajo

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los accidentes abundan en las mesas de trabajo desordenadas y áreas oscuras.
- No opere máquinas herramienta en ambientes explosivos, tales como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las máquinas herramienta generan chispas que pueden inflamar el polvo o los gases.
- No use máquinas herramienta en presencia de niños u otras personas. Las distracciones pueden hacerle perder el control.

#### Seguridad eléctrica

- Las herramientas con doble aislamiento vienen equipadas con un enchufe polarizado (con una pata más ancha que la otra.) Este enchufe sólo tiene una manera de ser insertado en una toma de corriente polarizada. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invírtalo. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado para instalar una toma de corriente polarizada. No altere el enchufe. El doble aislamiento elimina la necesidad de tener un cable eléctrico trifilar conectado a tierra y un sistema de alimentación eléctrica conectado a tierra.
- Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, tales como tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y refrigeradores. El riesgo de descarga eléctrica aumenta si su cuerpo está conectado a tierra.
- No exponga máquinas herramienta a condiciones lluviosas o húmedas. Si entra agua a la máquina herramienta, aumentará el riesgo de descarga eléctrica.

• No abuse del cable. Nunca levante las herramientas por el cable, ni tire de él para desenchufarlas. Mantenga el cable alejado de fuentes de calor, aceite, bordes afilados o piezas en movimiento. Reemplace de inmediato cualquier cable dañado. Los cables dañados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

• Cuando use una máquina herramienta en la intemperie, use un alargador de exterior marcado "W-A" o "W". Estos cables están calificados para uso exterior y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

#### Seguridad personal

- Manténgase alerta, ponga atención a su trabajo y use su sentido común cuando opere una máquina herramienta. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Sólo hace falta un momento de distracción durante la operación de máquinas herramienta para causar lesiones corporales serias.
- Vistase debidamente. No se ponga ropa suelta o joyas. Amárrese el pelo. Mantenga alejados de las piezas en movimiento su pelo, ropa y guantes. Ropa suelta, joyas o pelo largo pueden quedar atrapados en piezas en movimiento. Las rejillas de ventilación cubren piezas en movimiento y deberían ser evitadas.
- Evite encender la herramienta en forma accidental. Asegure que el interruptor esté apagado antes de enchufarla. El sujetar la herramienta con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas ya encendidas, se presta para que ocurran accidentes.
- Quite toda llave de ajuste antes de encender la herramienta. El dejar una llave puesta en una pieza rotante de la herramienta puede resultar en lesión corporal.
- No se sobreextienda. Mantenga siempre el equilibrio. Si mantiene el equilibrio podrá tener mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Use equipo de seguridad. Siempre use gafas de protección. Se debe usar máscara antipolvo, calzado de seguridad antideslizante, casco de seguridad o protección auditiva, dependiendo de las condiciones que apliquen.

#### Uso y cuidado de la herramienta

- Use abrazaderas u otra manera práctica de fijar y sujetar la pieza de trabajo a una plataforma estable. No sujeté su trabajo en forma manual o contra su cuerpo pues no quedará estable y podrá perder el control.
- No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta apropiada hará un trabajo mejor y más seguro para el propósito para el cual fue diseñada.
- No use la herramienta si el interruptor no funciona bien. Cualquier herramienta que no puede ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desenchufe la herramienta antes de ajustarla, cambiar de accesorio o guardarla. Tales medidas preventivas reducen el riesgo de encender la herramienta en forma accidental.
- Cuando no esté en uso, almacene su herramienta fuera del alcance de niños y otras personas no capacitadas en su funcionamiento. Las herramientas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
- Cuide sus herramientas. Mantenga herramientas usadas para cortar afiladas y limpias. Las herramientas afiladas tienen menos probabilidades de trabarse y son más fáciles de controlar si son debidamente mantenidas.
- Revise la herramienta para verificar que no esté mal alineada, que sus piezas móviles no estén trabadas o rotas y que no exista otra condición que pudiera afectar su operación. Si está dañada, llévela a ser reparada antes de usarla. Muchos accidentes son causados por usar herramientas que no han sido bien mantenidas.
- Utilice sólo aquellos accesorios que hayan sido recomendados por el fabricante para su modelo. Algunos accesorios pueden ser apropiados para una herramienta pero pueden crear un riesgo de lesión cuando se utilizan con otra.

#### Servicio

- El servicio a la herramienta sólo debe ser realizado por personal de reparación calificado. Si el servicio o mantenimiento es realizado por personal no calificado, podría resultar en riesgo de lesión.
- Cuando se repare una herramienta, sólo se deben usar repuestos originales. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de repuestos no autorizados o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden crear un riesgo de descarga eléctrica o lesión.

#### Norma específica de seguridad

- Sostenga la herramienta por sus superficies de empuñadura aisladas cuando realice una operación en la cual la herramienta para cortar pudiera entrar en contacto con instalaciones eléctricas ocultas o con su propio cable. El contacto con un cable cargado, cargaría a su vez las partes metálicas expuestas de la herramienta y daría un golpe de corriente al operador.

#### Instrucciones adicionales de seguridad para cepillos

- Lea el manual de instrucciones detenidamente antes de utilizar esta herramienta.
- Asegúrese que el interruptor esté en la posición OFF (apagado) antes de enchufar la herramienta.
- Apague la herramienta inmediatamente si se atasca en la pieza de trabajo.
- Desenchufe la herramienta cuando la limpие o ajuste.
- Siempre sostenga la herramienta con ambas manos y desde sus empuñaduras.
- Asegúrese de tener la herramienta bien sostenida o montada para su uso debido antes de poner el interruptor en la posición ON (encendido).
- Cuide su herramienta. Siga las instrucciones de lubricación y de cambio de accesorios.
- Guarde la herramienta en un lugar limpio y seco luego de desenchufarla.
- Mantenga las rejillas de ventilación sin obstrucción para un enfriamiento adecuado del motor.
- Mantenga el canal lateral de desecho libre de obstrucciones en todo momento.
- Por ningún motivo ponga los brazos o manos debajo de la herramienta, a no ser que esta esté apagada y **DESENCHUFADA. LAS HOJAS ESTÁN EXPUESTAS Y SON EXTREMADAMENTE FILUDAS.**
- Use esta herramienta sólo para trabajos con madera y productos de madera.
- Quitele todos los clavos y otros objetos metálicos a la pieza de trabajo antes de cepillarla.
- Use sólo hojas de corte afiladas. Las hojas del cepillo son extremadamente filudas: manéjelas con mucho cuidado.
- Nunca ponga a un lado la herramienta sin antes esperar a que las hojas de corte se hayan detenido completamente. **NO** ponga la herramienta sobre su base metálica con las hojas expuestas. Esto puede hacer que la hoja se rompa o desperte.

La etiqueta de su herramienta puede incluir los siguientes símbolos.

V .....	volts	A .....	amperes
Hz .....	hertz	W .....	watts
min .....	minutos	~ .....	corriente alterna
---	corriente directa	no .....	velocidad sin carga
□ .....	construcción clase II	⊕ .....	terminales de conexión a tierra

▲ .....

▲ **ADVERTENCIA:** Algunos tipos de polvo, como aquellos generados por el lijado, serruchado, pulido y taladrado mecánico y otras actividades de construcción, contienen químicos que se sabe causan cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- plomo de algunas pinturas,
- polvo de sílice proveniente de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y
- arsénico y cromo provenientes de maderas tratadas con químicos (arsenato de cobre cromado).

Su riesgo de exposición a estos químicos varía, dependiendo de la frecuencia con la cual realiza usted este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos químicos, trabaje en un lugar con buena ventilación y trabaje con equipo de seguridad aprobado, como máscaras antipolvo especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

- Evite el contacto prolongado con polvo generado por el lijado, serruchado, pulido y taladrado mecánico y otras actividades de construcción. Vístase con ropa de protección y lave con agua y jabón las áreas de su cuerpo que hayan sido expuestas. La penetración de polvo a la boca o los ojos o el contacto de este con la piel, puede promover la absorción de químicos dañinos.

▲ **ADVERTENCIA:** El uso de esta herramienta puede generar y/o dispersar polvo, lo cual puede causar lesiones respiratorias o de otro tipo, serias y permanentes. Siempre use protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) u OSHA (Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo) apropiada para la exposición al polvo. Dirija las partículas en dirección contraria a la cara y el cuerpo.

**ATENCIÓN:** Use protección auditiva apropiada durante el uso de esta herramienta. El ruido generado por este producto puede contribuir a la pérdida auditiva, en algunas condiciones y duraciones de uso.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### MOTOR

Asegúrese que su tipo de alimentación eléctrica coincida con la señalada en la placa. 120 voltios de corriente alterna significa simplemente que su herramienta funcionará con la corriente doméstica estándar de 60 Hz. No opere herramientas de corriente alterna con corriente continua. Una clasificación de 120 voltios CA/CC (AC/DC) significa que su herramienta operará con corriente estándar de 60 Hz, ya sea CA o CC. Esta información está impresa en la placa. Un voltaje menor resultará en la pérdida de potencia y puede resultar en sobrecalentamiento. Todas las herramientas Black & Decker han sido probadas en la fábrica; si esta herramienta no funciona, revise la alimentación eléctrica.

### USO DE ALARGADORES

Asegúrese que el alargador está en buenas condiciones antes de usarlo. Siempre use el tamaño de alargador apropiado para la herramienta – es decir, el diámetro adecuado de alambre para los diversos largos de cable y suficiente como para conducir la corriente que tira la herramienta. El uso de un cable de menor tamaño producirá una caída en la tensión de línea lo cual causará una pérdida de potencia y sobrecalentamiento. Para ver los tamaños de cable adecuados, consulte el cuadro de más abajo.

Volts	Calibre mínimo para cordones de extensión				
	Longitud total del cordón en metros				
120V	0 - 7.62	7.63 - 15.24	15.25 - 30.48	30.49 - 45.72	
240V	0 - 15.24	15.25 - 30.48	30.49 - 60.96	60.97 - 91.44	
AMPERAJE					
Más de	No más de	Calibre del cordón			
0	- 6	18	16	16	14
6	- 10	18	16	14	12
10	- 12	16	16	14	12
12	- 16	14	12	No Recomendado	

### Características

1. Comutador on/off (de encendido y apagado)
2. Botón de bloqueo en off (apagado)
3. Salida de virutas de desecho
4. Botón de ajuste de profundidad del cepillado
5. Graduador de profundidad del cepillado

### Ensamblado

**ADVERTENCIA:** Asegúrese que la herramienta esté apagada y desenchufada cuando siga los siguientes pasos de ensamblado.

#### Cambio de las hojas de corte (fig. A)

Las hojas de corte incluidas con esta herramienta son reversibles. Puede conseguir hojas de corte de repuesto en su distribuidor local.

##### Cómo sacarlas

- Suelte los pernos (6) con la llave incluida.
- Deslice la hoja (7) para sacarla de su soporte.
- Invierta la hoja para poner el canto sin uso en posición. Si ambos cantos están romos, debe cambiar la hoja.

##### Cómo ponerlas

- Deslice la hoja en el soporte hasta que tope con el otro extremo.
- Ajuste los pernos con la llave incluida.
- Siempre cambie ambas cuchillas.

#### Ajuste de profundidad del corte (fig. B)

La profundidad del corte se indica con la marca (8). El rango de configuración puede leerse en el graduador (5).

- Gire el botón de ajuste de profundidad del cepillado (4) y colóquelo en la profundidad de corte deseada.

- Gire el botón a la posición 'P' cuando la herramienta no esté en uso.

**NOTA:** 10 topes fijos indican un aumento de 0,7937 mm. (1/32 pulg.) en el corte para una medición precisa. La profundidad máxima de corte es de 1,984 mm. (5/64 pulg.). Se recomienda realizar cortes de prueba en pedazos de madera sobrante luego de cada reajuste para asegurarse que el cepillo esté recortando la cantidad de madera deseada. Si realiza varias pasadas de profundidad reducida, producirá un acabado más suave que si realiza una pasada profunda.

#### Cómo poner y sacar el soporte guía paralelo (fig. C)

El soporte guía paralelo se usa para tener un control óptimo del corte cuando se trabaja con piezas angostas.

- Suelte el botón de bloqueo (9).
- Inserte el soporte guía paralelo (11) por la apertura (10).
- Deslice el soporte guía paralelo y colóquelo en la posición deseada.
- Ajuste el botón de bloqueo.

• Para quitar el soporte guía paralelo, siga las mismas instrucciones en orden inverso.

#### Cómo conectarle una aspiradora a la herramienta (fig. D)

- Deslice el adaptador (12) sobre la salida de virutas de desecho (3).
- Conecte la manguera de la aspiradora (13) al adaptador.

#### Ensamblado y colocado de la bolsa de colección de virutas (fig. E)

La bolsa de colección de virutas es especialmente útil cuando se trabaja en espacios limitados. Antes de usarla por primera vez tendrá que ensamblarla.

- Conecte los marcos de metal (14) a la placa conectora (15) con los tornillos (16) y las arandelas (17).
- Jale la bolsa de tela (18) sobre la estructura metálica, como lo muestra la figura.
- Fíjese que la abertura de la bolsa (19) quede bien puesta sobre el borde de la placa conectora (15).
- Deslice la placa conectora sobre la salida de virutas de desecho (3).

### Operación

- Ajuste la profundidad del corte.
- Si es necesario, inserte y ajuste el soporte guía paralelo.
- Use sólo cuchillas filudas.

### Encendido y apagado

#### Encendido (Siempre levante el cepillo antes de presionar el comutador.)

- Mantenga presionado el botón de bloqueo en off (2) y presione el comutador de encendido y apagado (1).
- Suelte el botón de bloqueo en off.

### Apagado

- Suelte el comutador de encendido y apagado.

### Cepillado

- Sostenga la herramienta con la pieza extrema de la base metálica puesta sobre la superficie de la pieza de trabajo.
- Encienda la herramienta.
- Mueva la herramienta hacia adelante en forma pareja para realizar la pasada de corte.
- Apague la herramienta luego de completar la pasada.

#### Rebajado (fig. F)

- Inserte y ajuste el soporte guía paralelo.
- Siga las mismas instrucciones que para el cepillado.

### Biselado de bordes

La ranura con forma de 'V' en la pieza extrema de la base metálica le permite biselar bordes en ángulos de 45 grados.

- Sostenga la herramienta en un ángulo con la ranura sobre el borde de la pieza de trabajo y realice la pasada de corte.
- Es buena idea probar con un pedazo de madera sobrante antes de hacer trabajos de acabado.

### Vaciado de la bolsa de colección de virutas

La bolsa de colección de virutas debería ser vaciada en forma regular durante su uso.

- Abra el cierre de la bolsa y vacíela antes de seguir.

### Consejos para su uso óptimo

- Mueva la herramienta en dirección a la veta de la madera.
- Si la veta es transversal o rizada, o si el material de la pieza de trabajo es una madera dura, ajuste la profundidad del corte para que sólo recorte una capa delgada con cada pasada y que sean necesarias varias pasadas para lograr el resultado deseado.
- Para que la herramienta se mantenga en línea recta, presione hacia abajo la parte de adelante de la herramienta al comienzo y la parte de atrás de la herramienta al final de la pasada de corte.

### Cambiado de la correa de transmisión (fig. G)

- Suelte los tornillos (20) y quite la cubierta (21).
- Quite la correa de transmisión vieja.
- Coloque la correa nueva (22) sobre las poleas. Coloque la correa sobre la polea más grande (23) primero, y luego sobre la polea más pequeña (24), mientras gira manualmente la correa en forma constante.
- Coloque la cubierta en su sitio nuevamente y ajuste los tornillos.

### Mantenimiento

Su herramienta ha sido diseñada para funcionar durante un período largo de tiempo necesitando un nivel mínimo de mantenimiento. Su funcionamiento continuo y satisfactorio depende del cuidado debido de la herramienta lo que incluye lo siguiente:

- Limpie en forma regular las rejillas de ventilación de su herramienta con una escobilla suave o paño seco.
- Limpie en forma regular la caja protectora del motor con un paño húmedo.
- No use un limpiador abrasivo o que tenga una base solvente. Nunca deje que le entre líquido a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la herramienta en líquido.

**IMPORTANTE:** Las reparaciones, el mantenimiento y los ajustes del dispositivo (fuera de los mencionados en este documento) deberán ser realizados por centros de servicio autorizados u otro personal de servicio calificado, utilizando siempre repuestos idénticos, para asegurar la SEGURIDAD y FIABILIDAD de la unidad.

### Accesorios

Los accesorios recomendados para ser utilizados con su herramienta se encuentran disponibles donde su distribuidor o centro de servicio autorizado locales. Si tiene alguna consulta acerca de estos accesorios, por favor llame al (55)5326-7100.

**ADVERTENCIA:** El uso de cualquier accesorio que no sea recomendado para ser utilizado con esta herramienta podría ser peligroso.

### Información de servicio

Todos los Centros de Servicio Black & Decker están dotados de personal capacitado para proporcionar un servicio técnico eficiente y fiable a las máquinas herramientas de nuestros clientes. Contacte al local Black & Decker más cercano para obtener consejos técnicos, reparaciones o repuestos de fábrica originales. Para encontrar el local de servicio más cercano, busque en las páginas amarillas bajo "Herramientas eléctricas", llame al (55)5326-7100 o visite nuestra página web www.blackanddecker.com

### Garantía completa de dos años para uso doméstico

Black & Decker (U.S.) Inc. garantiza este producto por dos años contra cualquier defecto en su material o fabricación. Existen dos opciones para reemplazar o reparar el producto defectuoso, sin costo.

La primera, la cual resultará sólo en un cambio, es devolver el producto al vendedor del cual fue comprado (siempre que sea un local participante). Las devoluciones deberán realizarse durante el plazo especificado en la política de devoluciones del vendedor (generalmente entre 30 y 90 días después de la fecha de compra). Puede que sea necesario presentar prueba de compra. Por favor averigüe cuál es la política del vendedor para devoluciones efectuadas más allá del plazo para cambios.

La segunda opción es llevar o enviar el producto (con franqueo pagado) a un centro de servicio autorizado o al Centro de Servicio Black & Decker para su reparación o reemplazo, a decisión nuestra. Puede que sea necesario presentar prueba de compra. Los centros de servicio autorizados y Centros de Servicio Black & Decker se encuentran en las páginas amarillas bajo "Herramientas eléctricas" y en nuestra página web www.blackanddecker.com.

Esta garantía no aplica a los accesorios. Esta garantía le da derechos legales específicos además de los cuales puede tener otros, los cuales varían entre estados. Si tuviese alguna pregunta, contacte al gerente de su Centro de Servicio Black & Decker más cercano. Este producto no es para uso comercial.

**REEMPLAZO GRATUITO DE LA ETIQUETA DE ADVERTENCIAS:** Si sus etiquetas de advertencias se vuelven ilegibles o si se pierden, llame al 1-800-544-6986 para reemplazarlas gratuitamente.

### ARA REPARACION Y SERVICIO DE SUS HERRAMIENTAS ELECTRICAS FAVOR DE DIRIGIRSE AL CENTRO DE SERVICIO MAS CERCANO

CULIACAN	Av. Nicolas Bravo #1063 Sur	(56 77) 12 42 10
GAUDALAJARA	Av. La Paz #1770	(33 38) 26 69 78
LEON	Polara #32	(47 77) 13 14 56
MEXICO	Sonora #134 Hipódromo Condesa	(55 55) 53 99 79
MERIDA	Calle 63 #459	(99 99) 23 54 90
MONTERREY	Av. Francisco I. Madero Pte. 1820-A	(81 83) 72 11 25
PUEBLA	17 Norte #2057	(22 22) 46 90 20
QUERETARO	Av. Madero 139 Pte.	(44 22) 14 60 60
SAN LOUIS POTOSI	Pedro Moreno #408 Fracc. la Victoria	(44 48) 14 25 67
TORREON	Bvd. Independencia, 96 pte.	(87 17) 16 52 65
VERACRUZ	Prolongación Diaz Miron #4280	(29 99) 21 70 18
VILLAHERMOSA	Zaragoza #105	(99 33) 12 53 17

### PARA OTRAS LOCALIDADES LLAME AL: (55) 5326-7100 INFORMACIÓN DE SERVICIO

Para servicio y ventas consulte  
"HERRAMIENTAS ELECTRICAS"  
en la sección amarilla.

IMPORTADOR: BLACK & DECKER S.A. DE C.V.  
BOSQUES DE RADIANTES NO. 42  
BOSQUES DE LAS LOMAS, 05120 MEXICO,  
D.F.  
TEL 326-7100

### ESPECIFICACIONES - 7698

Tension de alimentación: 120~ Potencia nominal: 580 W  
Frecuencia de operación: 60 Hz Consumo de corriente: 5,2 A