

# ***FM/MW/LW Cassette Car Stereo***

Operating Instructions	EN
Instrukcje Obsługi	PL
Návod k obsluze	CZ
Οδηγίες Λειτουργίας	GR
Kullanım kılavuzu	TU

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Szczegóły dotyczące instalacji i podłączeń, proszę sprawdzić w dostarczonym, osobnym podręczniku

Informace o instalaci a zapojení naleznete v přiložené příručce Instalace / zapojení.

Για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, δείτε το συνοδευτικό εγχειρίδιο Εγκατάσταση/Συνδέσεις.

Kurma ve bağlantı işlemleri için ünite beraberindeki Kurma/Bağlantılar kılavuzuna bakınız.

## ***XR-1800R***

---

# Welcome!

Thank you for purchasing the Sony Cassette Car Stereo. This unit lets you enjoy a variety of features.

EN

# Table of Contents

Button locations ..... 4

## Getting Started

Resetting the unit ..... 5  
Detaching the front panel ..... 5  
Setting the clock ..... 6

## Cassette Player

Listening to a tape ..... 6  
Fast-winding the tape ..... 7  
Radio reception during fast-forwarding or  
rewinding of a tape  
— ATA (Automatic Tuner Activation)  
function ..... 7

## Radio

Searching for stations automatically  
— Automatic tuning ..... 7  
Tuning in by adjusting the frequency  
— Manual tuning ..... 8  
Memorizing stations automatically  
— Best Tuning Memory (BTM) ..... 8  
Memorizing only the desired stations ..... 8  
Receiving the memorized stations ..... 9

## RDS

Overview of the RDS function ..... 9  
Displaying the station name ..... 9  
Re-tuning the same programme automatically  
— Alternative Frequencies (AF) ..... 10  
Listening to traffic announcements ..... 11  
Presetting the RDS stations with AF and TA  
data ..... 12  
Locating a station by programme type ..... 12  
Setting the clock automatically ..... 13

## Other Functions


Adjusting the sound characteristics ..... 14  
Enjoying bass and treble at low volume  
— Loudness function ..... 14  
Muting the beep tone ..... 14

## Additional Information

Precautions ..... 14  
Maintenance ..... 15  
Dismounting the unit ..... 16  
Specifications ..... 17  
Troubleshooting guide ..... 18

EN

# Button locations



EN

Refer to the pages for further details.


- 1** Display window
- 2** SEL (control mode select) button 6, 11, 13, 14
- 3** DSPL (display mode change/time set) button 6, 10
- 4** ▲ (eject) button 6
- 5** During radio reception:  
Preset number buttons 8, 9, 11, 12  
During tape playback:  
① ATA (Automatic Tuner Activation) button 7
- 6** ◀◀/▶▶ (fast winding)/DIR (tape transport direction change) buttons 6, 7
- 7** AF/TA (alternative frequency/traffic announcement) button 10, 11, 12
- 8** RELEASE (front panel release) button 5, 15
- 9** (volume/bass/treble/balance/fader control) buttons 6, 14
- 10** SEEK/MANU button 7, 8, 10, 13
- 11** PTY/LOUD (Programme type/loudness) button 13, 14
- 12** Reset button (located on the front side of the unit hidden by the front panel) 5  
Press this button when you use this unit for the first time, when you have changed the car battery, or when the buttons of this unit do not function properly.
- 13** TUNER/BTM (radio on • band select/Best tuning memory function) button 7, 8, 9, 12
- 14** OFF button 5

# Getting Started

## Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.



### Note


Pressing the reset button will erase all the memorized programme and memory functions.

## Detaching the front panel

The front panel of this unit can be detached in order to prevent the unit from being stolen.

**1** Press **(OFF)**.


**2** Press **(RELEASE)** to open up the front panel. Then slide the front panel a little to the left, and pull it off towards you.



Be sure not to drop the panel after detaching it from the unit.

## Attaching the Front Panel

Apply the right side of the front panel to the unit by attaching part **(A)** of the front panel to part **(B)** of the unit as illustrated, then swing the left side into the unit until it clicks.



### Notes

- Make sure that the front panel is the right way up when attaching it to the unit as it cannot be attached upside down.
- Do not press the front panel hard against the unit when attaching it to the unit. It can easily be attached by pressing it lightly against the unit.
- Do not press hard or give excessive pressure to the display windows of the front panel.
- Before removing the front panel, be sure to turn the power off. However, if you press **(RELEASE)** to detach the panel while the unit is still turned on, the power will be automatically turned off in order to protect the speakers from being damaged.
- Do not expose the front panel to direct sunlight, heat sources such as hot air ducts or leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard etc. of a car parked in direct sunlight where there may be a considerable rise in temperature inside the car.

## Caution alarm

If you turn the ignition key to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will be activated and a beep tone will be heard for a few seconds.

# Setting the clock

The clock has a 24-hour digital indication.

For example, setting it to 10:08

## 1 Display the time.

(Press **DSPL** during unit operation.)

## 2 Press **DSPL** for more than two seconds.



The hour digit blinks.

Set the hour digits.



(to go back) (to go forward)



## 3 Press the **SEL** button momentarily.



The minute digits blink.

Set the minute digits.



(to go back) (to go forward)



## 4 Press **DSPL** momentarily.



The clock starts.


### Note

The clock cannot be set unless the power is turned on. Set the clock after you turn on the radio, or during tape playback.

# Cassette Player

## Listening to a tape

Insert a cassette.



Playback will start automatically.

If a cassette is already inserted, press **◀◀** or **▶▶** repeatedly until "PLAY" is displayed.

The side facing up is being played.



The side facing down is being played.



### Tip

To change the tape transport direction, press both **◀◀** and **▶▶** during tape playback.



To Press

Eject the cassette



## Fast-winding the tape

Direction indicator*	To advance	To rewind
FWD		
REV		

To resume playback, press the other fast-winding button partially until the locked button is released.

\* The "FWD" or "REV" indicator will flash while fast-winding the tape.

## Radio reception during fast-forwarding or rewinding of a tape

— ATA (Automatic Tuner Activation) function

Press ① during playback. → "ATA" appears on the display.

When fast-forwarding or rewinding with the  $\blacktriangleleft$  or  $\triangleright$  button, the tuner will turn on automatically.

## Radio

### Searching for stations automatically

— Automatic tuning

1 Select the desired band.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

2 Press either side of (SEEK/MANU) momentarily to search for the next station (automatic tuning).




For lower frequencies



For higher frequencies

The scanning stops when a station is received. Press either side of the button repeatedly until the desired station is received.

When an FM stereo program with a sufficient signal strength is tuned in, the "ST" indication will appear.



EN

## Tuning in by adjusting the frequency — Manual tuning

### 1 Select the desired band.



FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW → FM1

### 2 Press and hold either side of (SEEK/MANU).

Release the button when the desired station is received.



For lower frequencies



For higher frequencies

#### PREVENT ACCIDENTS!

When tuning in during driving, use the automatic tuning and the memory preset tuning instead of the manual tuning.

EN

## Memorizing stations automatically

### — Best Tuning Memory (BTM)

This function selects from the currently received band the stations with the strongest signals and memorizes them in order of their frequency.

#### PREVENTING ACCIDENTS!

When tuning in while driving, use the automatic tuning or memory preset search function instead of manual tuning.

### 1 Select the desired band.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 Press (TUNER/BTM) for two seconds.



#### Notes

- The unit will not store stations with weak signals on the preset number buttons. If there are only a few stations received, some preset number buttons will remain empty.
- When a preset number indicated on the display, the unit starts storing station from the one currently display.

## Memorizing only the desired stations

### 1 Select the desired band.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 Tune in the station which you wish to store on the preset number button.

### 3 Press and hold the desired preset number button (① to ⑥) for two seconds until you hear a beep tone.

The number of the pressed preset number button appears in the display window.



Up to 6 stations on each band (FM1, FM2, FM3, MW, and LW) can be stored on the preset number buttons in the order of your choice. Therefore, 18 stations can be memorized on FM.

If you try to store another station on the same preset number button, the previously stored station will be erased.

# Receiving the memorized stations

## 1 Select the desired band.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

## 2 Press momentarily the preset number button on which the desired station is stored.

### Note

If you press the preset number button for more than two seconds, the currently received station will be memorized. To receive the previously memorized station, make sure that the preset number button is pressed only momentarily.

# RDS

## Overview of the RDS function

Radio Data System (RDS) is a broadcasting service that allows FM stations to send additional digital information along with the regular radio programme signal. Your car stereo offers you a variety of services. Here are just a few: Re-tuning the same programme automatically, Listening to traffic announcements and Locating a station by programme type.

### Notes

- Depending on the country or region, not all of the RDS functions are available.
- RDS may not work properly if the signal strength is weak or if the station you are tuned in is not transmitting RDS data.

EN

Radio/RDS

## Displaying the station name

The name of the station currently received lights up on the display.

### Select an FM station.

When you tune in an FM station that transmits RDS data, the station name lights up on the display.



### Note

The "\*" indication means that an RDS station is being received.

**continue to next page →**

## Changing the display item

Each time you press **(DSPL)**, the displayed items change as follows:

→ Frequency → Time → Station name


### Note

"NO NAME" lights up if the station received does not transmit RDS data.

## Re-tuning the same programme automatically

### — Alternative Frequencies (AF)

The Alternative Frequencies (AF) function automatically selects and re-tunes the station with the strongest signal in a network. By using this function, you can continuously listen to the same programme during a long-distance drive without having to re-tune the station manually.



**1** Select an FM station.

**2** Press **(AF/TA)** until "AF" lights up on the display.

The unit starts searching for an alternative station with a stronger signal in the same network.

### Note

When there is no alternative station in the area, and you don't need to search for an alternative station, turn the AF function off by pressing **(AF/TA)** until "AF" disappears.

## Changing the display item

Each time you press **(AF/TA)**, the displayed items change as follows:

→ AF ON → TA ON → AF TA ON\* → AF TA OFF

Blank

\* Select this to turn on both AF and TA functions.

### Notes

- "NO AF" and the station name flashes alternately, if the unit cannot find an alternative station in the network.
- If the station name starts flashing after selecting a station with the AF function on, this indicates that no alternative frequency is available. Press **(SEEK/MANU)** while the station name is flashing (within eight seconds). The unit starts searching for another frequency with the same PI (Programme Identification) data ("PI seek" appears and no sound is heard). If the unit cannot find another frequency, "NO PI" appears, and the unit returns to the originally selected frequency.

## Listening to a regional programme

The "REG" (regional on) function of this unit lets you stay tuned to a regional programme without being switched to another regional station. (Note that you must turn the AF function on.) The unit is factory preset to "REG" but if you want to turn off the function, do the following.

Press **(AF/TA)** for more than two seconds until "REG" disappears.

Note that turning the "REG" function off might cause the unit to switch to another regional station within the same network.

### Note

This function does not work in the United Kingdom and in some other areas.

EN

## Local link function (United Kingdom only)

The Local Link function lets you select other local stations in the area, even though they are not stored in your presets.

- 1 Press a preset number button that has stored a local station.
- 2 Within five seconds, press again the preset number button of the local station.
- 3 Repeat this procedure until the desired local station is received.

## Listening to traffic announcements

The Traffic Announcement (TA) and Traffic Programme (TP) data let you automatically tune in an FM station that is broadcasting traffic announcements even though you are listening to other programme sources.

Press **(AF/TA)** until "TA" or "AF TA" lights up on the display.

The unit starts searching for traffic information stations. "TP" lights up on the display when the unit finds a station broadcasting traffic announcements.

When the traffic announcement starts, "TA" flashes, then flashing stops when the traffic announcement is over.

### Tip

*When the traffic announcement starts while you are listening to another programme source, the unit automatically switches to the announcement and goes back to the original source when the announcement is over.*

### Notes

- "NO TP" flashes for five seconds if the received station doesn't broadcast traffic announcements. Then, the unit starts searching for a station that does broadcast traffic announcements.
- When the "EON" indication appears with "TP" on the display, the current station makes use of broadcast traffic announcements of other stations in the same network.

## To cancel the current traffic announcement

Press **(AF/TA)** momentarily.

To cancel all traffic announcements, turn off the function by pressing **(AF/TA)** until "AF" disappears.

## Presetting the volume of traffic announcements

You can preset the volume level of the traffic announcements beforehand, so you will not miss the announcement. When a traffic announcement starts, the volume will be automatically adjusted to the preset level.

- 1 Select the desired volume level.
- 2 Press **(③)** while holding down **(SEL)**. "TA VOL" appears and the setting is stored.

## Receiving emergency announcements

If an emergency announcement comes in while you are listening to the radio, the programme will be automatically switched to the announcement. If you are listening to a source other than the radio, the emergency announcements will only be heard if you set AF or TA to on. The unit will then automatically switch to these announcements no matter what you are listening to at the time.

EN

RDS

# Presetting the RDS stations with AF and TA data

When you preset the RDS stations, the unit stores each station's data as well as its frequency, so you don't have to turn on the AF or TA function every time you tune in the preset station. You can select different setting (AF, TA, or both) for individual preset stations, or the same setting for all preset stations.

## Presetting the same setting for all preset stations

- 1 Select an FM band.
- 2 Press **(AF/TA)** repeatedly and select either "AF", "TA" or "AF TA" (for both AF and TA functions).  
Note that turning the "AF TA" function off stores RDS stations as well as non-RDS FM stations.
- 3 Press **(TUNER/BTM)** for two seconds.

## Presetting different settings for each preset station

- 1 Select an FM band, and tune in the desired station.
- 2 Press **(AF/TA)** repeatedly and select either "AF", "TA" or "AF TA" (for both AF and TA functions).
- 3 Press the desired preset number button for two seconds until "MEM" appears. Repeat from step 1 for presetting other stations.

### Tip

If you want to change the preset AF and/or TA setting after you tuned in the preset station, you can do so by turning on/off the AF or TA function.

# Locating a station by programme type

You can locate the station you want by selecting one of the programme types shown below.

### Note

If the countries or regions where EON data is not transmitted, you can use this function only for the stations you have tuned in once.

Programme types	Display
News	NEWS
Current Affairs	AFFAIRS
Information	INFO
Sports	SPORT
Education	EDUCATE
Drama	DRAMA
Culture	CULTURE
Science	SCIENCE
Varied	VARIED
Popular Music	POP M
Rock Music	ROCK M
Middle of the Road Music	M.O.R. M
Light Classical	LIGHT M
Classical	CLASSICS
Other Music Type	OTHER M
Weather	WEATHER
Finance	FINANCE
Children's Programmes	CHILDREN
Social Affairs	SOCIAL A
Religion	RELIGION
Phone In	PHONE IN
Travel	TRAVEL
Leisure	LEISURE
Jazz Music	JAZZ
Country Music	COUNTRY
National Music	NATION M
Oldies Music	OLDIES
Folk Music	FOLK M
Documentary	DOCUMENT
Not specified	NONE

### Note

You can not use this function in some countries where no PTY (Programme Type selection) data is available.

- 1 Press **(PTY/LOUD)** during FM reception until "PTY" lights up on the display.



The current programme type name appears if the station is transmitting the PTY data. "-----" appears if the received station is not an RDS station or if the RDS data has not been received.

- 2 Press **(PTY/LOUD)** repeatedly until the desired programme type appears.

The programme types appear in the order as shown in the above table. Note that you cannot select "NONE" (Not specified) for searching.



- 3 Press either side of **(SEEK/MANU)**.

The unit starts searching for a station broadcasting the selected programme type. When the unit finds the programme, the programme type appears again for five seconds.  
"NO" and the programme type appear alternately for five seconds if the unit cannot find the programme type and it returns to the previous station.

## Setting the clock automatically

By receiving CT (Clock Time) data, the clock of this unit can be set automatically.

During FM reception, press **(2)** while pressing **(SEL)**.  
"CT" will be displayed, and the clock will be set.



### To cancel the CT function

Repeat the above procedure.

#### Notes

- The CT function may not work even though an RDS station is being received.
- The time set by the CT function may not be exact.

EN

RDS

### Adjusting the sound characteristics

- 1 Select the item you want to adjust by pressing **SEL** repeatedly.

VOL (volume) → BAS (bass) →  
TRE (treble) → BAL (left-right) →  
FAD (front-rear)

- 2 Adjust the selected item by pressing either **(-**) or **(+)**.

Adjust within three seconds after selecting.  
(After three seconds the button will again serve as volume control button.)

EN

### Enjoying bass and treble at low volume

#### — Loudness function

Press **PTY/LOUD** for more than two seconds. → "LOUD" will appear on the display.

Bass and treble will be boosted.  
To cancel, press again.

### Muting the beep tone

Press **⑥** while pressing **SEL**.

To reactivate the beep tone, press these buttons once more.

### Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a 2-speaker system, set the fader control to the centre position.
- When the tape is played back for a long period, the cassette may become warm because of the built-in power amplifier. However, this is not a sign of malfunction.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

#### To maintain high quality sound

If you have drink holders near your audio equipment, be careful not to splash juice or other soft drinks onto the car audio. Sugary residues on this unit or cassette tapes may contaminate the playback heads, reduce the sound quality, or prevent sound reproduction altogether.


Cassette cleaning kits cannot remove sugar from the tape heads.



## Notes on Cassettes

### Cassette care

- Do not touch the tape surface of a cassette, as any dirt or dust will contaminate the heads.
- Keep cassettes away from equipment with built-in magnets such as speakers and amplifiers, as erasure or distortion on the recorded tape could occur.
- Do not expose cassettes to direct sunlight, extremely cold temperatures or moisture.
- Slack in the tape may cause the tape to be caught in the machine. Before you insert the tape, use a pencil or similar object to turn the reel and take up any slack.




- Distorted cassettes and loose labels can cause problems when inserting or ejecting tapes. Remove or replace loose labels.



### Cassettes longer than 90 minutes


The use of cassettes longer than 90 minutes is not recommended except for long continuous play. The tapes used for these cassettes are very thin and tend to be stretched easily. Frequent playing and stopping of these tapes may cause them to be pulled into the cassette deck mechanism.



## Maintenance

### Fuse replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.





### Warning

Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

### Cleaning the connectors


The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, open the front panel by pressing **(RELEASE)**, then detach it and clean with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connector may get damaged.




Back of the front panel

## Dismounting the unit


1



2




3



EN

4



# Specifications

## Cassette player section

Tape track	4-track 2-channel stereo
Wow and flutter	0.13 % (WRMS)
Frequency response	30 – 15,000 Hz
Signal-to-noise ratio	55 dB

## Tuner section

### FM

Tuning range	87.5 – 108.0 MHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	10.7 MHz
Usable sensitivity	9 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.7% (stereo), 0.4% (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz

### MW/LW

Tuning range	MW:531 – 1,602 kHz LW:153 – 281 kHz
Aerial terminal	External aerial connector
Intermediate frequency	450 kHz
Sensitivity	MW:30 µV LW:50 µV

## Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	35 W × 4 (at 4 ohms)

## General

Output lead	Power aerial relay control lead
Tone controls	Bass ±8 dB at 100 Hz Treble ±8 dB at 10 kHz
Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Dimensions	Approx. 186 × 57 × 176 mm (w/h/d) not incl. projecting parts and controls
Mounting dimension	Approx. 182 × 53 × 163 mm (w/h/d) not incl. projecting parts and controls
Mass	Approx. 1.2 kg
Supplied accessories	Parts for installation and connections (1 set)

*Design and specifications are subject to change without notice.*

EN

Additional Information

# Troubleshooting guide

The following checklist will assist in the correction of most problems which you may encounter with your unit.

Before going through the checklist below, refer to the connection and operating procedures.

## General

Problem	Cause/Solution
No sound	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust the volume with .</li><li>• Set the fader control to the centre position for 2-speaker systems.</li></ul>
Indications do not appear in the display window.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the connectors" of "Maintenance" for details.

## Tape playback

Problem	Cause/Solution
Playback sound is distorted.	Contamination of the tape head. → Clean the head.

EN

## Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memorize the correct frequency.</li><li>• The broadcast is too weak.</li></ul>
Automatic tuning is not possible.	The broadcast is too weak. → Use the manual tuning.

## RDS functions

Problem	Cause/Solution
A SEEK starts after a few seconds of listening.	The station is non-TP or weaken signal. → Press  until "AF TA" disappears.
No traffic announcements	<ul style="list-style-type: none"><li>• Activate "TA."</li><li>• The station does not broadcast any traffic announcements despite being TP. → Tune in another station.</li></ul>
PTY displays "NONE."	The station does not specify the programme type.



---

## **Witamy**

Dziękujemy na nabycie samochodowego zestawu stereofonicznego Sony Cassette Car Stereo. Nabyty przez Państwa sprzęt został wyposażony w wiele interesujących cech.

PL

# Tylko dla tego sprzętu

Umiejscowienie kontrolek ..... 4

## Przygotowania wstępne

Zerowanie sprzętu ..... 5

Zdejmowanie przedniego panelu ..... 5

Nastawianie zegara ..... 6

## Magnetofon

Sluchanie taśm ..... 6

Szybkie przesuwanie taśmy ..... 7

Odbiór audycji radiowych podczas szybkiego transportu do przodu lub szybkiego cofania tasmy

— Funkcja "ATA" (Automatic Tuner

Activation = automatyczne uaktywnienie tunera) ..... 7

## Radio

Automatyczne przeszukiwanie radiowych stacji nadawczych

— Automatyczne strojenie ..... 7

Częstotliwość

— Strojenie manualne ..... 8

Automatyczne kodowanie stacji nadawczych w pamięci sprzętu

— Tryb Best Tuning Memory (BTM = pamięć najlepszego strojenia) ..... 8

Kodowanie wyłącznie wybranych stacji nadawczych ..... 8

Odbiór zapisanych w pamięci stacji nadawczych ..... 9

## Funkcja RDS

Opis funkcji RDS ..... 9

Wyświetlanie wskaźnika nazwy stacji nadawczej ..... 9

Automatyczne, ponowne strojenie tego samego programu

— Funkcja Alternatywnych częstotliwości (Alternative Frequencies) (AF) ..... 10

Odbiór migawek o ruchu drogowym ..... 11

Kodowanie stacji nadawczych oferujących serwis RDS o sygnałach AF oraz TA ..... 12

Zlokalizowanie stacji według rodzaju transmitowanego programu ..... 12

Automatyczne nastawianie zegara ..... 13

## Pozostałe funkcje

Regulacja charakterystyk dźwięku ..... 14

Uzyskanie optymalnej jakości basów i tonów wysokich na niskich poziomach głośności

— funkcja Loudness (głośność) ..... 14

Wyciszanie sygnału akustycznego ..... 14

## Informacje dodatkowe

Środki Ostrożności ..... 14


Konserwacja ..... 15

Wymontowanie sprzętu ..... 16

Dane techniczne ..... 17

Usuwanie usterek ..... 18

# Umiejscowienie kontrolek



Szczegóły podano na oznaczonych stronach.

PL


- 1** Wyświetlacz
- 2** Przycisk SEL (wybór trybu sterowania)  
6, 11, 13, 14
- 3** Przycisk DSPL (zmiana trybu wyświetlania/nastaw godziny) 6, 10
- 4** Przycisk ▲ (eject = wysuwanie kasety) 6
- 5** Podczas odbioru audycji radiowych:  
Przyciski numeryczne zapisu stacji nadawczych 8, 9, 11, 12  
**Podczas odtwarzania taśmy:**  
**①** Przycisk ATA (Automatic Tuner Activation = automatyczne uaktywnienie tunera) 7
- 6** Przyciski <�/> (szybkie przewijanie)/ DIR (zmiana kierunku transportu taśmy) 6, 7
- 7** Przycisk AF/TA (alternative frequency = częstotliwości alternatywne/traffic announcement = migawki o ruchu drogowym) 10, 11, 12
- 8** Przyciski RELEASE (zwalnianie przedniego panelu) 5, 15
- 9** Przyciski (⊖ ⊕) (regulujące głośność/basy/tony wysokie/balans/wyciszczenie) 6, 14
- 10** Przycisk SEEK/MANU 7, 8, 10, 13
- 11** Przycisk PTY/LOUD (rodzaj programu/głośność) 13, 14
- 12** Przycisk Reset (umieszczony z przodu sprzętu, zakryty przez przedni panel) 5  
Przycisk proszę nacisnąć przed pierwszym uruchomieniem sprzętu, po każdorazowej wymianie akumulatora, lub w przypadku gdy przyciski funkcji sprzętu nie działają prawidłowo.
- 13** TUNER/BTM przycisk (włączenie radia • wybór pasma/ funkcja pamięci optymalnego strojenia) 7, 8, 9, 12
- 14** Przycisk OFF 5

# Przygotowania wstępne

## Zerowanie sprzętu

Sprzęt należy wyzerować przed rozpoczęciem eksploatacji poraz pierwszy lub po wymianie akumulatora pojazdu.

Proszę nacisnąć przycisk przy pomocy śpiczasto zakończonego przedmiotu, np. długopisu.



Przycisk zerowania

### Uwaga


Naciśnięcie przycisku zerowania spowoduje wymazanie wszystkich funkcji pamięci i programów.

## Zdejmowanie przedniego panelu

Przedni panel sprzętu można usunąć, zapobiegając w ten sposób ewentualnej kradzieży urządzenia.

**1 Proszę nacisnąć przycisk (OFF).**


**2 Proszę nacisnąć (RELEASE) celem zdjęcia przedniego panelu. Następnie przesunąć przedni panel lekko w lewo i zdjąć przez pociągnięcie ku sobie.**



Proszę uważać by przy zdejmowaniu panela nie upuścić go.

## Zakładanie przedniego panelu

Prawą stronę panelu proszę założyć na sprzęt przez zamocowanie jego części (A) do sprzętu, w miejscu oznaczonym (B), jak zilustrowano, następnie przekręcić w lewo, do zaskoczenia.



### Uwagi

- Proszę upewnić się, że panel został założony właściwą stroną, w przeciwnym wypadku nie da się on prawidłowo zamocować.
- Podczas montażu, nie dociskać panelu na silę. Prawidłowe zamontowanie panelu uzyskuje się przez lekkie dociśnięcie panelu do korpusu sprzętu.
- Nie wywierać nacisku na wyświetlacz umieszczony na przednim panelu.
- Przed zdaniem przedniego panelu należy pamiętać o uprzednim wyłączeniu zasilania. Naciśnięcie przycisku zwalniającego (RELEASE) umożliwiające zdjęcie panelu przy jednocześnie włączonym zasilaniu, automatycznie wyłącza dopływ moc do sprzętu, zapobiegając ewentualnemu uszkodzeniu głośników.
- Należy unikać narażania przedniego panelu na nadmierne działanie promieni słonecznych, ciepłego powietrza pochodzącego z systemu ogrzewczego pojazdu, lub na działanie wilgoci. Nie należy też pozostawiać go na desce rozdzielczej lub gdziekolwiek w samochodzie zaparkowanym na nasłonecznionym miejscu, co może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnętrz pojazdu.

## Alarm ostrzegawczy

Przekręcenie kluczyka zapłonu na pozycję OFF przed zdaniem przedniego panelu, aktywuje alarm ostrzegawczy i włączenie trwającego parę sekund sygnału akustycznego.

# Nastawianie zegara

Zegar działa w cyfrowym systemie 24-godzinnym.

Na przykład, nastawianie na godzinę 10:08

- 1 Włączenie wskaźników zegara.**  
(Podczas pracy sprzętu, naciśnąć przycisk **(DSPL)**.)

- 2 Proszę przez dwie sekundy naciąć **(DSPL)**.**



Wskaźnik godziny migła.

**Nastawić cyfry oznaczające godzinę.**



(regulacja do przodu) (cofanie)



- 3 Proszę krótko naciąć **(SEL)**.**



Wskaźnik minut migła.

**Nastawić cyfry oznaczające minuty.**



(regulacja do przodu) (cofanie)



- 4 Proszę krótko naciąć **(DSPL)**.**



Zegar został uaktywniony.

## Uwaga

Nastawianie zegara wymaga uprzedniego włączenia zasilania. Zegar nastawiać po uprzednim włączeniu radia lub podczas odtwarzania.

# Magnetofon

## Słuchanie taśm


**Wsunąć kasetę.**



Automatyczne rozpoczęcie odtwarzania.

Jeżeli kaseta została uprzednio wsunięta, proszę kilkakrotnie naciśnąć **◀▶** lub **▶▶** do wyświetlenia wskaźnika "PLAY".

Odtwarzana jest strona taśmy skierowana ku górze.



Odtwarzana jest strona taśmy skierowana ku dołowi.



## Wskazówka

Zmianę kierunku transportu taśmy uzyskuje się przez jednoczesne naciśnięcie przycisku **◀▶** oraz **▶▶** podczas odtwarzania.



Aby	Proszę naciąć
Wysunąć kasetę	▲

## Szybkie przesuwanie taśmy

Wskaźnik kierunku transportu taśmy*	Do przodu	Cofanie
FWD		
REV		

Aby wznowić odtwarzanie, lekko nacisnąć drugi przycisk kierunku szybkiego transportu taśmy, do zwolnienia zablokowanego przycisku.

\* Podczas szybkiego przewijania taśmy, pulsuje wskaźnik "FWD" lub "REV".

## Odbiór audycji radiowych podczas szybkiego transportu do przodu lub szybkiego cofania tasmy

— Funkcja "ATA" (Automatic Tuner Activation = automatyczne uaktywnienie tunera)

Podczas odtwarzania, nacisnąć przycisk ①. — Na wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik "ATA".


Wybranie szybkiego transportu taśmy przyciskami ▲ lub ▼ w dowolnym kierunku, powoduje automatyczne włączenie tunera.

## Radio


### Automatyczne przeszukiwanie radiowych stacji nadawczych

— Automatyczne strojenie

1 Proszę wybrać pasmo.




2 Proszę krótko nacisnąć jedną ze stron przycisku celem włączenia trybu przeszukiwania stacji (SEEK/MANU) (automatyczne strojenie).



Przeszukiwanie zostanie zakończone w momencie odebrania sygnałów stacji nadawczej. Proszę kilkakrotnie nacisnąć jedną ze stron przycisku do momentu nastrojenia wybranej stacji nadawczej.

Po dostrojeniu stereofonicznego programu pasma FM o dostatecznie silnym sygnale emisji, ukazuje się wskaźnik informacyjny "ST".



PL

# Częstotliwość

## — Strojenie manualne


### 1 Proszę wybrać pasmo.




FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW → FM1

### 2 Nacisnąć i przytrzymać jedną ze stron przycisku (SEEK/MANU).

Zwolnić przycisk po odebraniu poszukiwanej stacji nadawczej.



Dla niższych częstotliwości



Dla wyższych częstotliwości

## ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM!

Strojąc radio podczas prowadzenia pojazdu, proszę raczej korzystać z trybu automatycznego strojenia lub z funkcji zakodowanego w pamięci sprzętu poszukiwania stacji, zamiast manualnego nastawiania stacji nadawczych.

PL

# Automatyczne kodowanie stacji nadawczych w pamięci sprzętu

## — Tryb Best Tuning Memory (BTM = pamięć najlepszego strojenia)

Funkcja wybierania radiowych stacji nadawczych o najsilniejszych sygnałach emisji z aktualnie odbieranego pasma i kodowania w pamięci sprzętu, według ich częstotliwości.

## ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM!

Strojąc radio podczas prowadzenia pojazdu, proszę raczej korzystać z trybu automatycznego strojenia lub z funkcji zakodowanego w pamięci sprzętu poszukiwania stacji, zamiast manualnego nastawiania stacji nadawczych.

### 1 Proszę wybrać pasmo.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 Przez dwie sekundy naciśkać przycisk TUNER/BTM.



## Uwagi

- W pamięci sprzętu, pod przyciskami numerycznymi, nie zostaną zapisane stacje nadawcze o słabym sygnale emisji. Jeżeli sprzęt odbiera tylko kilka radiowych stacji nadawczych, niektóre przyciski numeryczne nie będą wykorzystane.
- Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest wskaźnik numeryczny, sprzęt automatycznie zakoduje w pamięci dalsze radiowe stacje nadawcze pod przyciskami numerycznymi, zaczynając od aktualnie wyświetlonego numeru.

# Kodowanie wyłącznie wybranych stacji nadawczych

### 1 Proszę wybrać pasmo



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 Dostroić stację nadawczą zakodowania pod wybranym przyciskiem numerycznym.

### 3 Nacisnąć i przez 2 sekundy przytrzymać wybrany uprzednio przycisk numeryczny (1 do 6) do uzyskania sygnału akustycznego.


Cyfra odpowiadająca wybranemu przyciskowi numerycznemu zostaje wyświetlona.



Pod przyciskami numerycznymi można zakodować, w dowolnej kolejności, maksymalnie 6 stacji nadawczych dla każdego z pasm (FM1, FM2, FM3, MW oraz LW). A więc, w pamięci sprzętu można w sumie zakodować 18 stacji nadawczych pasma FM. Zakodowana stacja nadawcza zostanie wymazana przez zapisanie nowej stacji pod tym samym przyciskiem numerycznym.

# Odbiór zapisanych w pamięci stacji nadawczych

## 1 Proszę wybrać pasmo



## 2 Krótko nacisnąć przycisk numeryczny zakodowanej stacji nadawczej.

### **Uwaga**

Naciśnięcie przycisku numerycznego dłużej niż dwie sekundy, powoduje zakodowanie aktualnie odbieranej stacji nadawczej. Aby uzyskać odbiór pierwotnie zakodowanej stacji, należy krótko nacisnąć wybrany przycisk numeryczny.

# Funkcja RDS

## Opis funkcji RDS

Radio Data System (RDS = radiowy system danych) jest serwisem usługowym rozgłośni radiowych, umożliwiający stacjom nadawczym emitowanie dodatkowych informacji, równolegle z normalnym sygnałem ich programów. Nabyty stereofoniczny zestaw samochodowy oferuje cały wachlarz usług tego typu. Oto niektóre z nich: automatyczne, powtórne strojenie wybranego programu, migawki o ruchu drogowym i lokalizowanie stacji nadawczych według rodzaju nadawanych przez nie programów.

### **Uwagi**

- Dostępność funkcji RDS zależy od kraju lub rejonu.
- Funkcja RDS może nie działać prawidłowo, jeżeli emitowany sygnał jest zbyt słaby lub jeżeli nastrojona stacja nie transmisuje serwisu RDS.

PL

## Wyświetlanie wskaźnika nazwy stacji nadawczej

Nazwa aktualnie odbieranej stacji zostaje wyświetlona.

### Proszę wybrać dowolną stację nadawczą na paśmie FM.

Dostrojenie stacji nadawczej pasma FM emitującej sygnały serwisu RDS, powoduje podświetlenie wskaźnika nazwy stacji.



### **Uwaga**

Wskaźnik "\*" informuje, że odbierana stacja emituje sygnał serwisu RDS.

ciąg dalszy na następnej stronie →

## Zmienianie wyświetlonych wskaźników

Każdorazowe naciśnięcie przycisku **(DSPL)**, powoduje następującą zmianę kolejności wyświetlania wskaźników:

Częstotliwość → Godzina → Nazwa stacji

### Uwaga


Wskaźnik "NO NAME" ukazuje się, jeżeli odbierana stacja nadawcza nie transmituje danych serwisu RDS.

## Automatyczne, ponowne strojenie tego samego programu

### — Funkcja Alternatywnych częstotliwości (Alternative Frequencies) (AF)

Funkcja alternatywnych częstotliwości (AF) służy automatycznemu wybieraniu i ponownemu dostrajaniu stacji nadawczych o silniejszym sygnale nadawczym. Funkcja ta umożliwia nieprzerwany odbiór tego samego programu podczas długodystansowej jazdy, bez potrzeby manualnego przestrajania stacji nadawczej.

Częstotliwości zmieniają się automatycznie.



### 1 Proszę wybrać stację FM.

### 2 Proszę nacisnąć przycisk **(AF/TA)** do wyświetlania wskaźnika "AF".

Sprzęt rozpoczyna poszukiwanie alternatywnej stacji nadawczej o silniejszym sygnale, na tej samej sieci.

### Uwaga

Jeżeli w danym rejonie nie ma alternatywnej stacji lub nie ma potrzeby poszukiwania jej, proszę wyłączyć funkcję AF przez naciśnięcie przycisku **(AF/TA)** do momentu zniknięcia wskaźnika "AF".

## Zmienianie wyświetlonych wskaźników

Każdorazowe naciśnięcie przycisku **(AF/TA)**, następuje zmiana kolejność wyświetlanych wskaźników:

→ AF ON → TA ON → AF TA ON\*

Puste miejsce ← AF TA OFF ←

\* Proszę naciąć ten przycisk aby włączyć funkcje AF i TA.

### Uwagi

- Wskaźnik "NO AF" oraz nazwa stacji migają na zmianę, jeżeli sprzęt nie może znaleźć alternatywnej stacji nadawczej na danej sieci.
- Jeżeli po wybraniu stacji nadawczej funkcją AF, nazwa stacji migła, oznacza to, że nie ma alternatywnej częstotliwości. W trakcie migania nazwy stacji, proszę (w przeciągu ośmiu sekund), naciśnąć przycisk **(SEEK/MANU)**. Sprzęt rozpoczyna poszukiwanie alternatywnej częstotliwości o tych samych danych identyfikacyjnych PI (Identyfikacja Programu) (Ukazuje się wskaźnik "PI seek" i dźwięk zostaje wyłączony). Wskaźnik "NO PI" ukazuje się jeżeli inna częstotliwość nie zostanie zlokalizowana a sprzęt powróci do poprzednio wybranej częstotliwości.

## Odbiór programu regionalnego

Funkcja "REG" (regionalny uaktywniony) umożliwia stały odbiór wybranego programu regionalnego, bez potrzeby przełączania na inną stację regionalną. (Zakładając, że funkcja AF została uprzednio uaktywniona). Sprzęt został fabrycznie nastawiony na funkcję "REG" i aby wyłączyć proszę, wykonać następujące operacje.

Proszę przez ponad dwie sekundy naciąć wskaźnik **(AF/TA)** do wygaśnięcia wskaźnika "REG".

Wyłączenie funkcji "REG" może spowodować przełączenie na inną, regionalną stację nadawczą tej samej sieci.

### Uwaga

Wyżej opisana funkcja nie działa w Wielkiej Brytanii i w kilku innych rejonach.

## **Funckja lokalnego połączenia (tylko dla Wielkiej Brytanii)**

Funkcja lokalnego połączenia umożliwia wybór innych lokalnych stacji nadawczych danego rejonu, niekoniecznie zakodowanych w pamięci sprzętu.

- 1 Proszę nacisnąć przycisk numeryczny, pod którym zapisano lokalną stację nadawczą.**
- 2 W przeciągu pięciu sekund, proszę ponownie nacisnąć przycisk numeryczny lokalnej stacji nadawczej.**
- 3 Proszę powtarzać wyżej opisane operacje do momentu uzyskania odbioru wybranej, lokalnej stacji nadawczej.**

## **Odbiór migawek o ruchu drogowym**

Dane funkcji Migawek o ruchu Drogowym (TA = Traffic Announcement) oraz Programu Informacji Drogowych (TP = Traffic Programme), zezwalają na automatyczne dostrojenie stacji pasma FM transmitującej migawki o ruchu drogowym, podczas odbioru programów z innych źródeł.

**Proszę nacisnąć przycisk (AF/TA) do wyświetlenia wskaźnika "TA" lub "AF TA".**

Sprzęt rozpoczyna poszukiwanie stacji nadawczych transmitujących informacje o ruchu drogowym. Po zlokalizowaniu odpowiedniej stacji nadawczej, ukazuje się wskaźnik "TP".

W momencie rozpoczęcia transmisji migawek o ruchu drogowym, wskaźnik "TA" migą do zakończenia transmisji.

### **Wskazówka**

Jeżeli transmisja migawek o ruchu drogowym rozpoczęcie się podczas odbioru programu z innego źródła, sprzęt automatycznie przełączy na migawki o ruchu drogowym i po zakończeniu transmisji powróci do uprzednio wybranego źródła odbioru.

### **Uwagi**

- Wskaźnik "NO TP" migą przez pięć sekund jeżeli odbierana stacja nadawcza nie transmituje migawek o ruchu drogowym. Następnie, sprzęt rozpoczęcie poszukiwanie odpowiedniej stacji nadawczej, oferującą ten serwis.
- Jednoczesne ukazanie się wskaźnika "EON" podczas wyświetlania wskaźnika "TP", informuje, że aktualnie odbierana stacja nadawcza korzysta z transmisji migawek o ruchu drogowym, oferowanym przez inne stacje tej samej sieci.

## **Wyłączanie funkcji aktualnych migawek o ruchu drogowym**

**Proszę krótko nacisnąć przycisk (AF/TA).**

Aby wyłączyć wszystkie transmisje migawek o ruchu drogowym, proszę wyłączyć funkcję przez naciśnięcie przycisku (AF/TA) do zniknięcia wskaźnika "AF".

## **Nastawianie poziomu głośności dla migawek o ruchu drogowym**

Poziom głośności dla transmisji migawek o ruchu drogowym można uprzednio nastawić, aby zapewnić dobry odbiór informacji. W momencie rozpoczęcia transmisji, nastawiony poziom głośności zostanie automatycznie doregulowany.

- 1 Proszę wybrać odpowiedni poziom głośności.**

- 2 Proszę nacisnąć (3) jednocześnie naciskając przycisk (SEL).**

Ukazuje się wskaźnik "TA VOL" i nastaw zostaje zapisany w pamięci sprzętu.

## **Odbiór ogłoszeń alarmowych**

Transmisja ogłoszeń alarmowych podczas odbioru programu radiowego, automatycznie przełącza sprzęt na odbiór ogłoszenia alarmowego. Podczas odbioru programu z innych źródeł, ogłoszenia alarmowe można odebrać wyłącznie po uprzednim nastawieniu funkcji AF lub TA na pozycję "on". Sprzęt wówczas automatycznie przełączy się na odbiór ogłoszeń alarmowych, bez względu na aktualnie odbierane źródło programów.

## Kodowanie stacji nadawczych oferujących serwis RDS o sygnałach AF oraz TA

Zapisanie stacji serwisu RDS, koduje jednocześnie rodzaj informacji oraz częstotliwość każdej z odpowiednich stacji, bez konieczności każdorazowego włączania funkcji AF lub TA po dostrojeniu wybranej stacji nadawczej. Dla każdej, indywidualnie zakodowanej stacji nadawczej, można wybrać odrębne nastawy (AF, TA, lub oba) lub też identyczne nastawy dla wszystkich zapisanych w pamięci stacji nadawczych.

### Kodowanie tego samego nastaw dla wszystkich, zapisanych w pamięci stacji nadawczych

#### 1 Wybrać pasmo FM.

#### 2 Proszę kilkakrotnie naciśnąć przycisk (AF/TA) i wybrać nastaw "AF", "TA" lub "AF TA" (dla funkcji AF oraz TA).

Zaznaczamy, że wyłączenie funkcji "AF TA" koduje zarówno stacje RDS jak również inne stacje pasma FM, nie oferujące serwisu RDS.

#### 3 Proszę przez dwie sekundy naciskać przycisk (TUNER/BTM).

### Kodowanie różnych nastawów dla każdej, zapisanej w pamięci stacji nadawczej

#### 1 Wybrać pasmo FM i dostroić wybraną stację nadawczą.

#### 2 Proszę kilkakrotnie naciśnąć przycisk (AF/TA) i wybrać funkcję "AF", "TA" lub "AF TA" (dla funkcji AF oraz TA).

#### 3 Proszę przez dwie sekundy naciskać odpowiedni przycisk numeryczny do wyświetlenia wskaznika "MEM".

Proszę powtórzyć operacje od etapu 1 aby zakodować dalsze stacje nadawcze.

### Wskazówka

Aby zmienić zakodowany nastaw AF oraz/lub TA po dostrojeniu zapisanej w pamięci stacji nadawczej, należy włączyć/wyłączyć funkcję AF lub TA.

## Zlokalizowanie stacji według rodzaju transmitowanego programu

Poszukiwaną stację nadawczą można zlokalizować przez wybranie rodzaju programu z poniżej podanego spisu.

### Uwaga

W krajach lub rejonach, gdzie dane EON nie są transmitowane, z tej funkcji można korzystać tylko w przypadku raz dostrojonych stacji nadawczych.

Rodzaj programu	Wskaznik
Wiadomości	NEWS
Wydarzenia aktualne	AFFAIRS
Informacje	INFO
Sport	SPORT
Edukacja	EDUCATE
Dramaturgia	DRAMA
Kultura	CULTURE
Nauka	SCIENCE
Różne	VARIED
Muzyka popularna	POP M
Muzyka Rock	ROCK M
Muzyka łatwa	M.O.R. M
Lekka muzyka klasyczna	LIGHT M
Muzyka klasyczna	CLASSICS
Inne rodzaje muzyki	OTHER M
Pogoda	WEATHER
Finanse	FINANCE
Programy dla dzieci	CHILDREN
Sprawy społeczne	SOCIAL A
Religia	RELIGION
Programy z telefonicznym udziałem słuchaczy	PHONE IN
Podróże	TRAVEL
Odpoczynek	LEISURE
Muzyka jazzowa	JAZZ
Muzyka typu "Country"	COUNTRY
Muzyka narodowa	NATION M
Stare szlagiry	OLDIES
Muzyka ludowa	FOLK M
Programy dokumentalne	DOCUMENT
Wyżej nie wstępnie określone	NONE

### **Uwaga**

W krajach, gdzie dane PTY (Programme Type selection = wybór rodzaju programu) są niedostępne, nie można korzystać z tej funkcji.

- 1 **Podczas odbioru transmisji na paśmie FM, proszę nacisnąć przycisk (PTY/LOUD) do wyświetlenia wskaźnika "PTY".**



Nazwa rodzaju programu zostanie wyświetlona, jeżeli stacja nadawcza transmituje dane PTY. Wskaźnik "-----" ukazuje się jeżeli odbierana stacja nadawcza nie jest stacją oferującą RDS lub jeżeli sygnał danych RDS nie został odebrany.

- 2 **Proszę kilkakrotnie nacisnąć przycisk (PTY/LOUD) do ukazania się nazwy rodzaju programu.**

Rodzaj programu zostaje wyświetlony w wyżej podanej kolejności. Nie można wybrać nastawu "NONE" (nie wyspecyfikowany), aby rozpocząć poszukiwanie odpowiedniej stacji.



- 3 **Proszę nacisnąć jedną ze stron przycisku (SEEK/MANU).**

Sprzęt rozpoczyna poszukiwanie stacji nadawczej, transmitującej wybrany rodzaj programu. Po zlokalizowaniu programu, nazwa rodzaju zostaje przez pięć sekund ponownie wyświetlona.

Wskaźnik "NO" oraz wskaźnik rodzaju programu zostaną na zmianę wyświetcone, jeżeli wybranego programu nie można zlokalizować, natomiast sprzęt przełączy się na poprzednio odbieraną stację nadawczą.

## **Automatyczne nastawianie zegara**

Odbiór danych CT (Clock Time = Czas) umożliwia automatyczne nastawienie zegara.

**Podczas odbioru transmisji pasma FM, proszę nacisnąć przycisk (2) jednocześnie naciskając przycisk (SEL).**  
Ukaże się wskaźnik "CT" i zegar zostanie automatycznie nastawiony.



### **Wyłączenie funkcji CT**

**Proszę powtórzyć wyżej opisane operacje.**

#### **Uwagi**

- Nawet przy odbiorze stacji RDS, funkcja CT może nie działać.
- Godzina nastawiona w trybie CT może być niedokładna.

PL

Funkcja RDS

## Pozostałe funkcje

### Regulacja charakterystyk dźwięku

- 1 Przez kilkakrotnie naciskanie przycisku **(SEL)**, wybrać element do wyregulowania.

VOL (głośność) → BAS (basy) → TRE (tony wysokie) → BAL (równowaga lewy-prawy) → FAD (przednie-tylne)

- 2 Wyregulować wybrany element przez naciśnięcie **(-)** lub **(+)**.

Regulację proszę przeprowadzić w przeciągu trzech sekund od dokonania wyboru elementu. (Po upływie tego czasu, przycisk będzie ponownie służył regulacji poziomu głośności.)

PL

### Uzyskanie optymalnej jakości basów i tonów wysokich na niskich poziomach głośności — funkcja Loudness (głośność)

Proszę przez ponad dwie sekundy nacisnąć przycisk **(PTY/LOUD)**. → Na wyświetlaczu ukazuje się wskaźnik informacyjny "LOUD". Tony niskie (basy) oraz tony wysokie zostają wzmacnione.

Anulować przez powtórne naciśnięcie.

### Wyciszanie sygnału akustycznego

Proszę naciągnąć **(⑥)** jednocześnie naciskając **(SEL)**.

Ponowne naciśnięcie tych samych przycisków reaktywuje sygnał akustyczny.

## Informacje dodatkowe

### Środki Ostrożności

- Jeżeli pojazd był zaparkowany w nasłonecznionym miejscu, co mogło spowodować znaczny wzrost temperatury w jego wnętrzu, należy przed rozpoczęciem użytkowania, odczekać by sprzęt uległ schłodzeniu.
- W przypadku gdy do sprzętu nie dochodzi zasilanie, należy przede wszystkim sprawdzić łączka. Jeżeli są one prawidłowo podłączone, проszę sprawdzić bezpiecznik.
- W przypadku braku dźwięku z głośników w systemie 2-głośnikowym, proszę ustawić kontrolkę funkcji "fader" (zanik) w pozycji środkowej.
- Sprzęt jest wyposażony we własny wzmacniacz mocy, co może spowodować nagrzanie się kasety, odtwarzanej przez dłuższy czas. Ten objaw nie jest sygnałem defektu sprzętu.

Z ewentualnymi pytaniami lub niejasnościami związanymi z użytkowaniem zakupionego sprzętu, które nie zostały omówione w instrukcji obsługi, należy zwrócić się do fachowców najbliższego punktu sprzedaży produktów firmy Sony.

### Aby utrzymać wysoką jakość odtwarzanego dźwięku


Jeżeli pojazd jest wyposażony w umieszczone w pobliżu sprzętu obsady do przechowywania puszek z napojami, proszę uważać by na sprzęt nie wylać soków lub innych napojów. Większość tego rodzaju napojów zawiera cukier, którego resztki mogą spowodować zanieczyszczenie kaset i tym sposobem głowic odtwarzających, redukując jakość dźwięku lub powodując jego całkowity zanik. Zestawy czyszczące głowice odtwarzające nie są w stanie oczyścić lepkich zanieczyszczeń.



## Uwagi dotyczące Kaset

### Środki ostrożności dotyczące kaset

- Nie dotykać powierzchni taśmy, gdyż brud lub kurz mogą zanieczyć głowice odtwarzające.
- Kasety należy przechowywać z dala od sprzętu wyposażonego w magnesy, takiego jak np. głośniki lub wzmacniacze mocy, gdyż mogłyby to spowodować wymazanie nagrania lub zniekształcenie dźwięku.
- Nie poddawać kaset bezpośrednio działaniu słońca, bardzo niskich temperatur lub wilgoci.
- Rozciągnięte taśmy mogą zostać wciągnięte przez mechanizm odtwarzacza. Przed wsunięciem kasety, proszę przy pomocy ołówka lub innego, podobnego przedmiotu, przekręcić rolkę aby zlikwidować luz taśmy.



- Zniekształcona kaseta i odstające etykiety mogą spowodować komplikacje przy wsuwaniu i wysuwaniu kaset. Proszę usunąć lub wymienić luźne etykiety.



### Kasety o dłuższym niż 90 minut czasie odtwarzania


Nie zaleca się korzystania z kaset o czasie odtwarzania dłuższym niż 90 minut, poza trybem ciągłego odtwarzania. Taśmy takich kaset są bardzo cienkie i łatwiej rozciągają się. Częste odtwarzanie i zatrzymywanie, może spowodować wciągnięcie taśmy przez mechanizm magnetofonu.



## Konserwacja

### Wymiana bezpiecznika

Przed wymianą bezpiecznika, należy sprawdzić czy ilość amperów odpowiada ilości podanej na oryginalnym bezpieczniku. Jeżeli bezpiecznik przepalił się, należy sprawdzić podłączenie zasilania i wymienić bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik ponownie przepali się, może być to sygnałem wewnętrznego defektu sprzętu. W takim wypadku, proszę skonsultować się z najbliższym punktem obsługi firmy Sony.




### Ostrzeżenie


Nie należy nigdy korzystać z bezpiecznika o wyższej, od podanej na dostarczonym ze sprzętem bezpieczniku, wartości znamionowej amperów, gdyż mógłby on spowodować uszkodzenie sprzętu.

### Oczyszczanie łączys

Sprzęt może nieprawidłowo działać, jeżeli łącza pomiędzy panelem a głównym korpusem są zanieczyszczone. Aby temu zapobiec, należy otworzyć przedni panel przez lekkie naciśnięcie w miejscu oznaczonym **(RELEASE)**, zdjąć panel i wyczyścić łącza wacikiem, lekko zwilżonym alkoholem. Nie należy wywierać nacisku. W przeciwnym wypadku można uszkodzić łącza.




Główny korpus sprzętu




Wewnętrzna powierzchnia przedniego panelu

## **Wymontowanie sprzętu**


**1**



**2**




**3**



**PL**

**4**



# Dane techniczne

## Magnetofon

Ścieżka taśmy	4-ścieżkowy 2-kanalowy stereo
Kołysanie i drżenie dźwięku	0,13 % (WRMS)
Odpowiedź częstotliwościowa	30 – 15.000 Hz
Odstęp psofometryczny	55 dB

## Tuner

### FM

Zakres strojenia	87,5 – 108,0 MHz
Gniazdko antenowe	Łącze zewnętrznej anteny
Częstotliwość pośrednia	10,7 MHz
Czułość użytkalna	9 dBf
Wyborcość	75 dB przy 400 kHz
Odstęp psofometryczny	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmoniczne zniekształcenie przy 1 kHz	0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)
Rozdzielcość	35 dB przy 1 kHz
Odpowiedź częstotliwościowa	30 – 15.000 Hz

## MW/LW

Zakres strojenia	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Gniazdko antenowe	Łącze zewnętrznej anteny
Częstotliwość pośrednia	450 kHz
Czułość	MW: 30 µV LW: 50 µV

## Wzmacniacz

Wyjścia	Wyjścia głośnikowe (złączniki szczelne)
Impedancja głośników	4 – 8 ohmów
Maksymalna moc na wyjściu	35 W × 4 (przy 4 ohmach)

## Ogólne

Wyjścia	Przewód sterujący przekaźnika wzmacniacza anteny
Regulacje barwy dźwięku	Bass ±8 dB przy 100 Hz Wysokie ±8 dB przy 10 kHz
Zapotrzebowanie mocy	Akumulator 12 V DC (uziemienie ujemne)
Wymiary	Okolo 186 × 57 × 176 mm (szer./wys./gl.)
Wymiary montażowe	Okolo 182 × 53 × 163 mm (szer./wys./gl.)
Waga	Okolo 1,2 kg
Dostarczony osprzęt	Elementy instalacyjne i łączeniowe (1 zestaw)

Wygład zewnętrzny oraz dane techniczne, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

PL

Informacje dodatkowe

# Usuwanie usterek

Niżej podana lista kontrolna służy jako pomoc w usuwaniu ewentualnych usterek, które mogą wystąpić podczas eksploatacji sprzętu.

Przed skorzystaniem z listy kontrolnej, zaleca się sprawdzenie instrukcji operacji sprzętu.

## Ogólne

Usterka	Przyczyna/Sposób usunięcia usterki
<b>Brak dźwięku</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wyregulować poziom głośności kontrolką </li><li>Dla dwu-głośnikowych systemów, kontrolkę zaniku należy ustawić w pozycji środkowej.</li></ul>
<b>Brak wskaźników na wyświetlaczu.</b>	Proszę zdjąć przedni panel i oczyścić złącza. Szczegóły, patrz dział "Oczyszczanie złączy" w rozdziale "Konserwacja".

## Odtwarzanie taśmy

Usterka	Przyczyna/Sposób usunięcia usterki
<b>Odtwarzany dźwięk jest zniekształcony.</b>	Zanieczyszczenie głowicy odtwarzającej. → Proszę oczyścić głowicę.

PL

## Odbiór audycji radiowych

Usterka	Przyczyna/Sposób usunięcia usterki
<b>Zaprogramowane strojenie nie działa.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proszę zakodować prawidłową częstotliwość.</li><li>Sygnal emitowanej audycji jest za słaby.</li></ul>
<b>Automatyczne strojenie nie funkcjonuje.</b>	Sygnal emitowanej audycji jest za słaby. → Proszę dostroić manualnie.

## Funkcje RDS

Usterka	Przyczyna/Sposób usunięcia usterki
<b>Tryb poszukiwania SEEK włącza się po paru sekundach słuchania.</b>	Stacja nie emituje sygnałów TP lub emmituje zbyt słaby sygnał. → Proszę nacisnąć  do wygaśnięcia wskaźnika "AF TA".
<b>Brak migawek o ruchu drogowym</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uaktywnić funkcję "TA".</li><li>Stacja, wbrew wskaźnikowi TP nie transmituje migawek o ruchu drogowym. → Proszę dostroić inną stację nadawczą.</li></ul>
<b>PTY wyświetla wskaźnik "NONE".</b>	Stacja nie wysyła sygnałów indentyfikujących rodzaje programów.



## **Vítejte!**

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi stereofonního autorádia s magnetofonem Sony. Tento přístroj vám poskytuje celou řadu funkcí.

CZ

# Obsah

Popis tlačítek ..... 4

## Uvedení do provozu

Vynulování přístroje ..... 5  
Odstranění předního panelu ..... 5  
Nastavení hodin ..... 6

## Přehrávač kazet

Poslech pásku ..... 6  
Rychlé převýjení kazety ..... 7  
Příjem rozhlasového vysílání během rychlého  
převýjení dopředu nebo dozadu  
— ATA (Automatická aktivace rádia) ..... 7

## Rádio

Automatické vyhledávání stanic  
— automatické ladění ..... 7  
Ladění podle určité frekvence  
— manuální ladění ..... 8  
Automatické ukládání stanic do paměti  
— Best Tuning Memory  
(BTM - paměť ladění) ..... 8  
Ukládání pouze požadovaných stanic ..... 8  
Vyhovlávání stanic uložených do paměti ..... 9

## RDS

Přehled funkcí RDS ..... 9  
Zházornění jména stanice ..... 9  
Automatické přeladování jedné stanice  
— Alternative Frequencies  
(AF - alternativní frekvence) ..... 10  
Poslech dopravního hlášení ..... 11  
Přednastavení stanic RDS s údaji AF a TA ... 12  
Vyhledávání stanice podle druhu  
programu ..... 12  
Automatické nastavení hodin ..... 13

## Další funkce


Nastavení zabarvení zvuku ..... 14  
Poslech basů a výšek při minimální hlasitosti  
— Funkce loudness ..... 14  
Vypnutí pípání ..... 14

## Dodatečné informace

Bezpečnostní opatření ..... 14  
Údržba ..... 15  
Demontáž přístroje ..... 16  
Technické údaje ..... 17  
Odstranění drobných závad ..... 18

CZ

## Popis tlačítek



Na uvedených stránkách jsou uvedeny další podrobné informace.

CZ


- 1** **Display**
- 2** **Tlačítko SEL (volba režimu)** **6, 11, 13, 14**
- 3** **Tlačítko DSPL (změna režimu displeje/nastavení času)** **6, 10**
- 4** **Tlačítko ▲ (vysunutí)** **6**
- 5** **Během poslechu rádia:  
číselná tlačítka** **8, 9, 11, 12**  
**Během přehrávání pásku:**  
**① ATA (automatická aktivace rádia)** **7**
- 6** **Tlačítka ◀◀/▶▶ (rychlé převýšení)/DIR (změna směru přetáčení pásku)** **6, 7**
- 7** **Tlačítko AF/T/A (alternativní frekvence/dopravní hlášení)** **10, 11, 12**
- 8** **Tlačítko RELEASE (uvolnění předního panelu)** **5, 15**
- 9** **Tlačítka ☰ ☱ (hlasitost/basy/výšky/vyvážení vlevo-vpravo/vepředu-vzadu)** **6, 14**
- 10** **Tlačítko SEEK/MANU** **7, 8, 10, 13**
- 11** **Tlačítko PTY/LOUD (druh programu/loudness)** **13, 14**
- 12** **Tlačítko Reset - vynulování (umístěné na přední straně přístroje, schované za předním panelem)** **5**  
Stiskněte toto tlačítko, jestliže tento přístroj používáte poprvé, jestliže jste vyměnili autobaterii nebo jestliže tlačítka na tomto přístroji nefungují řádně.
- 13** **Tlačítko TUNER/BTM (zapnutí rádia.volba pásmá/funkce nejlepšího nastavení)** **7, 8, 9, 12**
- 14** **Tlačítko OFF - vypnutí** **5**

# Uvedení do provozu

## Vynulování přístroje

Než začnete s tímto přístrojem poprvé pracovat nebo po každé výměně autobaterie musíte přístroj vynulovat.

Stiskněte tlačítko pro vynulování špičatým předmětem jako např. kuličkovým perem.



Tlačítko Reset - vynulování

### Poznámka


Stisknutím tlačítka reset budou vymazány všechny programy, uložené do paměti, a všechny funkce paměti.

## Odstranění předního panelu

Máte možnost sejmout přední panel tohoto přístroje, abyste tak zabránili jeho odcizení.

**1 Stiskněte OFF.**


**2 Stiskněte RELEASE, abyste uvolnili přední panel. Potom posuňte přední panel lehce doleva a zatáhněte ho směrem k sobě.**



Dbejte na to, aby vám panel při snímání nevypadl z ruky.

### Nasazení předního panelu

Nasadte pravou stranu předního panelu: část A) předního panelu nasadte na část B) na přístroji podle ilustrace a zatlačte na levou stranu, až zaklapne.



### Poznámky

- Přesvědčte se, abyste přední panel nasadili do správné výšky, protože s ním nelze pohybovat nahoru ani dolů.
- Při nasazování není třeba tlačit na přední panel příliš silně. Lze ho nasadit lehkým zatlačením směrem k přístroji.
- Netlačte silně ani nenarážejte ničím na displej na předním panelu.
- Před sejmoutím předního panelu se přesvědčte, aby byl přístroj vypnuty. Když však stiskněte tlačítko (RELEASE) za účelem uvolnění předního panelu a přístroj bude zapnutý, dojde k jeho automatickému vypnutí, aby nedošlo k poškození reproduktoru.
- Nevystavujte přední panel přímému slunečnímu záření, zdrojem tepla jako např. vedení teplého vzduchu, ani ho nenechávejte ve vlhkém prostředí. Nikdy ho nenechávejte na přístrojové desce apod. auta zaparkovaného na slunci, kdy by mohla teplota uvnitř auta nepřiměřeně stoupnout.

### Bezpečnostní upozornění

Jestliže vypnete klíček od zapalování, aniž byste odstranili přední panel, začne na několik vteřin pípat bezpečnostní alarm.

CZ

# Nastavení hodin

Digitální hodiny ukazují čas v 24-hodinovém rytmu.

Nastavení například na 10:08

## 1 Zobrazte čas an displeji.


(Stiskněte **DSPL** během činnosti přístroje.)

## 2 Stiskněte **DSPL** na více než dvě sekundy.



Číslice označující hodinu začnou blikat.

### Nastavte hodinu.




## 3 Stiskněte krátce **SEL**.



Číslice označující minuty začnou blikat.

### Nastavte minuty.



## 4 Stiskněte krátce **DSPL**.



Hodiny se rozejdou

### Poznámka

Hodiny není možno nastavit, když je přístroj vypnutý.  
Nastavte hodiny poté, co jste zapnuli rádio nebo během přehrávání pásku.

# Přehrávač kazet

## Poslech pásku

Vložte kazetu.



Přehrávání se spustí automaticky.

Jestliže je kazeta již vložená, tiskněte opakováně **◀◀** nebo **▶▶**, dokud se na displeji neobjeví "PLAY" (přehrávání).

Přehrávání horní strany kazety.



Přehrávání dolní strany kazety.



### Tip

Chcete-li změnit směr přehrávání kazety, stiskněte zároveň tlačítka **◀◀** a **▶▶** během přehrávání pásku.



Funkce	Tlačítko
Vysunutí kazety	▲

## Rychlé převíjení kazety

Indikace směru*	Dopředu	Zpět
FWD		
REV		

Chcete-li pokračovat v přehrávání, stiskněte krátce druhé tlačítko pro převíjení, aby se první tlačítko uvolnilo.

\* Během rychlého převíjení pásku bude svítit indikátor "FWD" nebo "REV".

## Příjem rozhlasového vysílání během rychlého převíjení dopředu nebo dozadu

### — ATA (Automatická aktivace rádia)

Stiskněte ① během přehrávání.


→ Na displeji se objeví "ATA".

Během rychlého převíjení dopředu nebo dozadu za pomoci tlačítka ▲ nebo ▼ se rádio automaticky zapne.

## Rádio

### Automatické vyhledávání stanic — automatické ladění

#### 1 Zadejte požadované pásmo.




#### 2 Stiskněte krátce jednu ze stran (SEEK/MANU) (manuální vyhledávání), abyste spustili vyhledávání nejbližší stanice (automatické ladění).



Vyhledávání skončí, jakmile je stanice naladěna. Stiskněte opakovaně jednu ze stran daného tlačítka, dokud nenaladíte požadovanou stanici.

Je-li naladěný stereofonní program s dostatečně silným signálem, objeví se indikace "ST".



CZ

# Ladění podle určité frekvence — manuální ladění

## 1 Zadejte požadované pásmo.



FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW → FM1

## 2 Stiskněte a držte jednu ze stran (SEEK/MANU).

Pusťte tlačítko, jakmile naladíte požadovanou stanici.



Nížší frekvence



Vyšší frekvence

### OCHRANA PŘED NEHODAMI!

Když ladíte stanice během jízdy, používejte funkce automatického ladění nebo vyvolávání stanic uložených do paměti namísto manuálního ladění.

CZ

# Automatické ukládání stanic do paměti

## — Best Tuning Memory (BTM - paměť ladění)

Tato funkce vybírá z právě naladěného pásmo stanice s nejsilnějším signálem a ukládá je do paměti v pořadí jejich frekvencí.

### OCHRANA PŘED NEHODAMI!

Jestliže ladíte během řízení, používejte funkci automatického ladění nebo funkci automatického ukládání stanic do paměti namísto manuálního ladění.

## 1 Zadejte požadované pásmo.



FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW → FM1

## 2 Stiskněte **TUNER/BTM** na déle než 2 sekundy.



### Poznámky

- Přístroj neuloží do paměti k příslušným tlačítkům stanice s příliš slabým signálem. Jestliže lze naladit pouze několik stanic, zůstanou některá tlačítka neobsazená.
- Jestliže je na displeji znázorněné číslo stanice, bude přístroj ukládat stanice do paměti počínající od znázorněného čísla.

# Ukládání pouze požadovaných stanic

## 1 Zadejte požadované pásmo.



FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW → FM1

## 2 Naladěte stanici, kterou chcete uložit do paměti pod určitým číselným tlačítkem.

## 3 Stiskněte a držte požadované číselné tlačítko (1) až (6) přibl. 2 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí.

Číslo daného číselného tlačítka se objeví na displeji.



Pod číselnými tlačítky můžete uložit až 6 stanic pro každé pásmo (FM1, FM2, FM3, MW - SV a LW-DV) v pořadí podle vaší volby. Na FM můžete tedy celkem uložit 18 stanic.

Jestliže se pokusíte uložit stanici na již obsazené tlačítko, bude původně uložená stanice smazána.

# Vyvolávání stanic uložených do paměti

## 1 Zadejte požadované pásmo.



FM1 → FM2 → FM3 → MW  
→ LW → FM1

## 2 Stiskněte krátce číselné tlačítko, pod kterým je požadovaná stanice uložena.

### Poznámka

Jestliže stisknete číselné tlačítko na déle než 2 sekundy, bude uložena do paměti stanice, kterou právě posloucháte. Chcete-li vyvolat stanici, která byla pod číselným tlačítkem původně uložena, stiskněte toto tlačítko pouze velmi krátce.

# RDS

## Přehled funkcí RDS

Radio Data System (RDS) je služba vysílacích stanic, která umožňuje vysílat na pásmu FM doprovodné digitální informace spolu s běžnými signály rozhlasového vysílání. Vaše stereofonní rádio vám nabízí celou řadu služeb. Jen několik z nich: automatické naladění stejného programu, poslech dopravního hlášení, ladění stanic podle jejich druhu.

### Poznámky

- V závislosti na zemi a oblasti nemusí být všechny funkce RDS dostupné.
- RDS nebude řádně fungovat, jestliže je signál příliš slabý nebo jestliže naladěná stanice tyto signály RDS nevysílá.

## Znázornění jména stanice

CZ

Rádio/RDS

Na displeji se objeví jméno právě naladěné stanice.

### Volba stanice FM.

Jestliže naladíte stanici FM, která vysílá údaje RDS, objeví se na displeji jméno stanice.



### Poznámka

Indikace "\*" znamená, že je přijímána stanice RDS.

pokračování na další straně →

## Změna položek na displeji

Při každém stisknutí tlačítka **(DSPL)**, se položky na displeji budou měnit následovně:

— Frekvence —> Čas —> Jméno stanice

### Poznámka


Jestliže naladěná stanice nevyšílá údaje RDS, objeví se na displeji "NO NAME" - žádné jméno.

## Automatické přeladování jedné stanice

### — Alternative Frequencies (AF - alternativní frekvence)

Funkce alternativní frekvence (AF) automaticky vybírá a přeladuje stanici s nejsilnějším signálem v síti. Při použití této funkce můžete průběžně poslouchat stejný program i při dalekých cestách, aniž byste museli doladovat stanici manuálně.

#### Automatická změna frekvencí.



CZ

#### 1 Zadejte stanici FM.

#### 2 Stiskněte **(AF/TA)**, aby se na displeji rozsvítilo "AF".

Přístroj začne vyhledávat alternativní stanici se silnějším signálem ve stejné síti.

### Poznámka

Jestliže ve vaší oblasti není žádná alternativní stanice a jestliže tedy nepotřebujete vyhledávat žádnou alternativní stanici, vypněte funkci AF stisknutím **(AF/TA)**, "AF" na displeji zmizí.

## Změna položek na displeji

Každým stisknutím tlačítka **(AF/TA)** se budou položky na displeji měnit následovně:

—> AF ON —> TA ON —> AF TA ON\*

—> Žádná indikace —> AF TA OFF —>

\* Obě funkce - AF a TA zapnuté.

### Poznámky

- "NO AF" a jméno stanice střídavě svítí, jestliže přístroj nemůže v síti najít alternativní stanici.
- Jestliže po zadání stanice za pomoci funkce AF začne jméno stanice blikat, znamená to, že není dostupná žádná alternativní stanice. Stiskněte **(SEEK/MANU)**, dokud jméno stanice bliká (do osmi sekund). Přístroj začne vyhledávat další frekvenci se stejnou programovou identifikací PI (Programme Identification) (na displeji se objeví "PI seek" a zvuk se ztratí). Jestliže přístroj nenaleze žádnou jinou frekvenci, na displeji se objeví "NO PI" a přístroj se vrátí k původně zadané frekvenci.

## Poslech regionálního programu

Funkce "REG" (regionální) na tomto přístroji vám umožňuje ponechat naladěný regionální program, anži by došlo k přepínání na jiné regionální stanice (Zapamatujte si, že funkce AF musí zůstat zapnutá). V tomto přístroji je tato funkce výrobcem nastavena na "REG", jestliže ji však chcete vypnout, postupujte podle následujícího popisu.

#### Držte stisknuté **(AF/TA)** déle než dvě sekundy, dokud nezmizí "REG".

Zapamatujte si, že při vypnuté funkci "REG" se může stát, že přístroj naladí jinou regionální stanici ve stejné síti.

### Poznámka

Tato funkce nefunguje ve Spojeném království a v několika dalších zemích.

## Funkce lokálního vyhledávání (pouze ve Spojeném království)

Funkce lokálního vyhledávání vám umožňuje ladit další lokální stanice ve vaší zemi, i když tyto nejsou uloženy do paměti.

**1** **Stiskněte tlačítko pro volbu stanice, ke kterému je přiřazena lokální stanice.**

**2** **Během pěti sekund stiskněte opět tlačítko pro volbu lokální stanice.**

**3** **Tento postup opakujte, dokud nenaladíte požadovanou lokální stanici.**

## Poslech dopravního hlášení

Funkce dopravní hlášení (TA) a dopravní programy (TP) vám umožní automatické ladění stanice FM, která vysílá dopravní hlášení, i když posloucháte jiné zdroje.

**Stiskněte AF/TA, aby se na displeji rozsvítilo "TA" nebo "AF TA".**

Přístroj začne vyhledávat stanice, vysírající dopravní hlášení. Jakmile přístroj naleze stanici vysírající dopravní hlášení, rozsvítí se na displeji "TP".

Na začátku dopravního hlášení začne "TA" blikat, po skončení dopravního hlášení se blikání zastaví.

### Tip

Jestliže dopravní hlášení začne v době, kdy budete poslouchat jiný zdroj programu, přístroj se automaticky přepne na toto hlášení a po jeho skončení se vrátí k původnímu zdroji programu.

### Poznámky

- "NO TP" bude na displeji blikat pět sekund, jestliže naladěná stanice nevysílá žádné dopravní hlášení. Potom začne přístroj vyhledávat stanici, která vysílá dopravní hlášení.
- Jestliže se na displeji objeví zároveň "EON" a "TP", znamená to, že naladěná stanice používá dopravní hlášení jiných stanic ve stejném síti.

## Zrušení aktuálního dopravního hlášení

**Stiskněte krátce AF/TA.**

Chcete-li zrušit všechna dopravní hlášení, vypněte tuto funkci stisknutím AF/TA, dokud z displeje nezmizí "AF".

## Nastavení hlasitosti dopravních hlášení

Máte možnost nastavit předem úroveň hlasitosti dopravních hlášení, abyste tato hlášení nepřeslechli. Na začátku dopravního hlášení se hlasitost automaticky nastaví na přednastavenou úroveň.

**1** **Zadejte požadovanou úroveň hlasitosti.**

**2** **Stiskněte zároveň ③ a SEL.**

Na displeji se objeví "TA VOL" a nastavení je uloženo do paměti.

## Příjem nouzových hlášení

Jestliže je vysíláno nouzové hlášení a vy posloucháte rádio, bude program automaticky přepnout na toto hlášení. Jestliže posloucháte jiný zdroj než rádio, uslyšíte nouzové hlášení pouze tehdy, když budete mít zapnutou funkci AF nebo TA. Přístroj se potom automaticky přepne na toto hlášení, bez ohledu na to, co budete v tu dobu právě poslouchat.

CZ

RDS

# Přednastavení stanic RDS s údaji AF a TA

Když uložíte do paměti stanice RDS, přístroj uloží průvodní údaje pro stanici stejně tak jako její frekvenci, takže nemusíte při každém náladění předladěné stanice zapínat funkce AF nebo TA. Pro jednotlivé předladěné funkce můžete zadat různá nastavení (AF, TA, nebo obě) nebo ale také stejně nastavení pro všechny předladěné stanice.

## Stejné nastavení pro všechny přednastavené stanice

### 1 Zadejte pásmo FM.

### 2 Tiskněte opakovaně **(AF/TA)** a zadejte bud' "AF", "TA" nebo "AF TA" (pro obě funkce AF a TA).

Zapamatujte si, že vypnutím funkce "AF TA" bude toto nastavení uloženo u stanic RDS i u stanic bez RDS.

### 3 Stiskněte na dvě sekundy **(TUNER/BTM)**.

CZ

## Různá nastavení pro jednotlivé přednastavené stanice

### 1 Zadejte pásmo FM a nalaďte požadovanou stanici.

### 2 Tiskněte opakovaně **(AF/TA)** a zadejte bud' "AF", "TA" nebo "AF TA" (pro obě funkce AF a TA).

### 3 Stiskněte požadované tlačítka pro volbu stanice na dvě sekundy, aby se na displeji objevilo "MEM".

Chcete-li nastavit jiné stanice, opakujte postup od kroku 1.

#### **Tip**

Jestliže chcete po nalaďení stanice změnit nastavení AF a/nebo TA, můžete tak učinit zapnutím/vypnutím funkce AF nebo TA.

# Vyhledávání stanice podle druhu programu

Požadovanou stanici můžete vyhledat zadáním jednoho z druhů programů podle tabulky níže.

#### **Poznámka**

*V zemích nebo oblastech, kde nejsou vysílány údaje EON, můžete tuto funkci používat pouze pro stanice, které jste nalaďili zároveň.*

Druh programu	Displej
Zprávy	NEWS
Aktuální události	AFFAIRS
Informace	INFO
Sport	SPORT
Vzdělání	EDUCATE
Divadlo	DRAMA
Kultura	CULTURE
Věda	SCIENCE
Pestré prog.	VARIED
Populární hudba	POP M
Rocková hudba	ROCK M
Zábavná hudba	M.O.R. M
Vážná hudba	LIGHT M
Klasická hudba	CLASSICS
Jiný druh hudby	OTHER M
Počasí	WEATHER
Finance	FINANCE
Dětské programy	CHILDREN
Sociální záležitosti	SOCIAL A
Náboženství	RELIGION
Telefonáty	PHONE IN
Cestování	TRAVEL
Volný čas	LEISURE
Jazzová hudba	JAZZ
Country	COUNTRY
Lidová hudba	NATION M
Oldies	OLDIES
Folklórní hudba	FOLK M
Dokumentární vys.	DOCUMENT
Bez specifikace	NONE

#### **Poznámka**

*Tuto funkci nemůžete používat v některých zemích, které nevysílají údaje PTY (Programme Type selection - volba typu programu).*

- 1** Stiskněte **(PTY/LOUD)** během poslechu na FM, aby se na displeji objevilo "PTY".



Jestliže stanice vysílá údaje PTY, objeví se na displeji označení druhu právě poslouchaného programu. Jestliže stanice nevysílá RDS nebo jestliže není možné přijímat signály RDS, objeví se na displeji "-----".

- 2** Tiskněte opakováně **(PTY/LOUD)**, aby se objevil požadovaný druh programu.

Druh programu se objeví v pořadí uvedeném v předchozí tabulce.

Zapamatujte si, že pro vyhledávání nemůžete zadat "NONE" (bez specifikace).



- 3** Stiskněte jednu ze stran **(SEEK/MANU)**.

Přístroj začne s vyhledáváním stanice vysílající zadaný druh programu. Jakmile je program nalezen, objeví se na pět sekund opět druh programu.

Jestliže přístroj zadaný druh programu nenaleze, bude na displeji střídavě blikat "NO" a druh programu po dobu pěti sekund, přístroj se poté automaticky přepne na přenos naposledy přijímané stanice.

## Automatické nastavení hodin

Při příjmu signálu CT (Clock Time - hodiny) lze nastavit hodiny na tomto přístroji automaticky.

Během příjmu **FM** stiskněte zároveň **(2)** a **(SEL)**.

Na displeji se objeví "CT" a hodiny se nastaví.



### Zrušení funkce CT

Zopakujte výše popsaný postup.

#### Poznámky

- Může se stát, že funkce CT nebude fungovat i přes příjem stanice RDS.
- Může se stát, že čas nastavený funkcí CT nebude přesný.

CZ

RDS

## Další funkce

### Nastavení zábarvení zvuku

**1 Zadejte položku, kterou chcete nastavit, opakováním tisknutím tlačítka **(SEL)**.**

VOL (hlasitost) → BAS (basy) →  
TRE (výšky) → BAL (vlevo-vpravo) →  
FAD (vepředu-vzadu)

**2 Nastavte zadanou položku stisknutím **(-) nebo (+).****

Položku nastavte během 3 sekund po jejím zadání. (Po třech sekundách bude toto tlačítko fungovat opět jako tlačítko pro ovládání hlasitosti).

CZ

### Poslech basů a výšek při minimální hlasitosti

#### — Funkce loudness

**Držte stisknuto tlačítko **(PTY/LOUD)** déle než dvě sekundy. → Na displeji se obejví "LOUD".**

Basy a výšky budou zesílené.  
Chcete-li tuto funkci zrušit, stiskněte opět dané tlačítko.

### Vypnutí pípání

**Stiskněte zároveň **(6)** a **(SEL)**.**

Chcete-li pípání opět zaktivovat, stiskněte opět daná tlačítka.

## Dodatečné informace

### Bezpečnostní opatření

- Bylo-li vaše auto zaparkováno na přímém slunci a došlo-li k velkému zvýšení teploty uvnitř auta, nechte přístroj vychladnout, než ho uvedete do provozu.
- Není-li přístroj pod proudem, zkонтrolujte napřed jeho zapojení. Je-li vše v pořádku, zkонтrolujte pojistku.
- Jestliže se z reproduktoru neozývá žádý zvuk, když jsou zapojené 2 reproduktory, nastavte vyvážení reproduktorů do středové polohy.
- Jestliže delší dobu posloucháte kazetu, může se stát, že se zahřeje od zabudovaného zesilovače. Není to však znakem poruchy.

Vyskytnou-li se další otázky nebo problémy týkající se vašeho přístroje, které nejsou popsány v tomto návodu k použití, obraťte se na nejbližší zastoupení firmy Sony.

### Udržení vysoké kvality zvuku


Jestliže jsou v blízkosti vašeho rádia umístěné držáky na nápoje, dbejte na to, aby se do vašeho autorádia nedostaly ovocné šťávy, ani jiné nápoje. Zbytky cukru na tomto přístroji nebo na kazetách by mohly zašpinit hlavy pro přehrávání, snížit kvalitu zvuku nebo všeobecně zhoršit reprodukci zvuku. Soupravy na čistění kazet nemohou odstranit cukr z hlav na přehrávání.



## Poznámky ke kazetám

### Péče o kazety

- Nedotýkejte se povrchu pásku v kazetě, protože by případné nečistoty nebo vlhkost zašpinily hlavy.
- Nepřibližujte kazety do blízkosti zařízení se silnými zabudovanými magnety jako jsou reproduktory a zesilovače, protože by mohlo dojít k vymazání nebo poškození nahrávky na nahraném pásku.
- Nevy stavujte kazety přímému slunečnímu záření, extrémně nízkým teplotám, ani vlhkosti.
- Případné smyčky na pásku by mohly způsobit zamotání pásku v přístroji. Než vložíte kazetu, napněte pásek za pomoci tužky nebo podobného předmětu - otáčením jednoho z koleček.




- Zdeformované kazety nebo částečně odlepené nálepky mohou způsobovat problémy při zasouvání a vysouvání kazet. Odstraňte, příp. nahradte uvolněné nálepky.



### Kazety delší než 90 minut


Nedoporučujeme přehrávání kazet delších než 90 minut s vyjímkou dlouhého souvislého přehrávání. Páska užívané pro tyto kazety jsou velmi slabé, proto může snadno dojít k jejich natažení. Jejich časté přehrávání a zastavování může vést k tomu, že se navinou na hlavy mechaniky.



## Údržba

### Výměna pojistky

Při výměně pojistky dbejte na to, abyste ji nahradili pojistikou se stejnou hodnotou, která je uvedena na staré pojistce. Jestliže pojistka praskne, zkонтrolujte přívod proudu a pojistku vyměňte. Jestliže po výměně pojistka opět praskne, může se jednat o poruchu v přístroji. V tomto případě se obraťte na nejbližší zastoupení firmy Sony.




### Upozornění


Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší hodnotou, než která je uvedená na původní pojistce, protože by to mohlo způsobit poškození přístroje.

### Cistění kontaktů

Jestliže jsou kontakty mezi přístrojem a předním panelem znečistěny, nebude přístroj fungovat řádně. Abyste tomu předešli, uvolněte přední panel stisknutím tlačítka **(RELEASE)**, sejměte ho a potom vycistěte kontakty smotkem bavlněného hadíku navlhčeného v alkoholu. Na kontakty přitom příliš netlačte, abyste je nepoškodili.



Přístroj




Zadní strana předního panelu

CZ


Další funkce/Dodatečné informace

## Demontáž přístroje


1




2



3



4



CZ

# Technické údaje

## Magnetofon

Stopy na pásku	4 stopy, 2-kanálový stereofonní zvuk
Kolísání a odchylka	0,13 % (WRMS)
Frekvence	30 – 15.000 Hz
Odstup signálu od šumu	55 dB

## Rádio

### FM

Kmitočtový rozsah	87,5 – 108,0 MHz
Připojení antény	Externí zdířka pro napojení antény
Mezifrekvenční kmitočet	10,7 MHz
Citlivost	9 dBf
Selektivita	75 dB až 400 kHz
Odstup signálu od šumu	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonická distorze při 1 kHz	0,7 % (stereo), 0,4 % (mono)
Rozlišení	35 dB při 1 kHz
Frekvence	30 – 15.000 Hz

## MW/LW (SV/DV)

Kmitočtový rozsah	MW/SV: 531 – 1.602 kHz LW/DV: 153 – 281 kHz
Připojení antény	Externí zdířka pro napojení antény
Mezifrekvenční kmitočet	450 kHz
Citlivost	MW/SV: 30 µV LW/DV: 50 µV

## Zesilovač

Výstupy	Výstupy pro reproduktory (bezpečnostní konektory)
Impedance reproduktorů	4 – 8 ohmů
Maximální výstup	35 W × 4 (při 4 ohmech)

## Všeobecně

Výstupy	pro ovládání elektrické antény
Ovládání zvuku	Basy ±8 dB při 100 Hz Výšky ±8 dB při 10 kHz
Napájení	autobaterie - stejnosměrný proud 12 V (záporné uzemění)
Rozměry	Přibl. 186 × 57 × 176 mm (š/v/h) bez vystupujících a ovládacích prvků
Rozměry pro montáž	Přibl. 182 × 53 × 163 mm (š/v/h) bez vystupujících a ovládacích prvků
Hmotnost	Přibl. 1,2 kg
Dodávané příslušenství	1 souprava pro montáž a zapojení

*Design a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění.*

CZ

Dodatečné informace

# Odstranění drobných závad

Následující přehled vám pomůže odstranit většinu závad, se kterými se případně při obsluze vašeho přístroje setkáte.

Než si přečtete následující přehled, seznamte se s instrukcemi pro napojení a obsluhu.

## Všeobecné

Problém	Příčina/odstranění
<b>Žádný zvuk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nastavte hlasitost tlačítkem ①.</li><li>Nastavte kontrolu vyvážení do středové polohy při systému 2 reproduktorů.</li></ul>
<b>Na displeji nesvítí žádné indikace</b>	Sejměte přední panel a vyčistěte kontakty. Podrobnosti viz „Čistění kontaktů“ v kapitole „Údržba“.

## Přehrávání pásku

Problém	Příčina/odstranění
<b>Zvuk při přehrávání je rušený.</b>	Znečistěné hlavy magnetofonu. → Vyčistěte hlavy.

## Poslech rádia

Problém	Příčina/odstranění
<b>Není možné naladit stanici uloženou v paměti.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zadejte správnou frekvenci.</li><li>Vysílání je příliš slabé.</li></ul>
<b>Automatické ladění nefunguje.</b>	Vysílání je příliš slabé. → Naladěte stanici ručně.

## Funkce RDS

Problém	Příčina/odstranění
<b>Funkce SEEK začíná po několika sekundách poslechu.</b>	Stanice bez TP nebo se slabým signálem. → Stiskněte AF/TA, aby zmizelo „AF TA“.
<b>Žádná dopravní hlášení.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zaktivujte „TA“.</li><li>Stanice nevysílá žádné dopravní hlášení i přes TP. → Naladěte jinou stanici.</li></ul>
<b>Funkce PTY ukazuje „NONE“.</b>	Stanice neoznačuje druh programu.

CZ



## **Καλώς ήρθατε!**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το  
Στερεοφωνικό Κασετόφωνο Αυτοκινήτου  
της Sony. Η συσκευή αυτή σας επιτρέπει  
να χαρείτε μια ποικιλία χαρακτηριστικών.

**GR**

# Περιεχόμενα

Θέση των χειρισμών ..... 4

## Ξεκινώντας

Επαναρύθμιση της συσκευής ..... 5

Απόσπαση της πρόσοψης ..... 5

Ρύθμιση του ρολογιού ..... 6

## Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις ..... 14

Συντήρηση ..... 15

Αφαίρεση της συσκευής ..... 16

Τεχνικά Χαρακτηριστικά ..... 17

Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων ..... 18

## Καστόφωνο

Ακρόαση μιας κασέτας ..... 6

Γρήγορη περιέλιξη της κασέτας ..... 7

Ραδιοφωνική λήψη κατά τη γρήγορη  
περιέλιξη της κασέτας προς τα εμπρός  
ή προς τα πίσω  
— λειτουργία ATA (Αυτόματη  
Ενεργοποίηση Δέκτη) ..... 7

## Ραδιόφωνο

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

— Αυτόματος συντονισμός ..... 7

συχνότητα

— Συντονισμός ρυθμίζοντας τη χέρι ..... 8

Αυτόματη καταχώρηση σταθμών στη μνήμη

— Μνήμη Ισχυρότερων Σταθμών  
(BTM = Best Tuning Memory) ..... 8

Καταχώρηση στη μνήμη μόνο των  
επιθυμητών σταθμών ..... 8

Λήψη των σταθμών που είναι  
καταχωρημένοι στη μνήμη ..... 9

GR

## RDS

Γενικά για τη λειτουργία RDS ..... 9

Εμφάνιση του ονόματος σταθμού ..... 9

Αυτόματος επανασυντονισμός του ίδιου  
προγράμματος

— Εναλλακτικές Συχνότητες  
(AF = Alternative Frequencies) ..... 10

Ακρόαση κυκλοφοριακών  
ανακοινώσεων ..... 11

Προρύθμιση των σταθμών RDS με  
δεδομένα AF και TA ..... 12

Εντοπισμός σταθμού με τον τύπο  
προγράμματος ..... 12

Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού ..... 13

## Άλλες Λειτουργίες


Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του  
ήχου ..... 14

Πως να απολαύσετε τα μπάσα και τα πρίμα  
σε χαμηλή ένταση

— Λειτουργία Loudness  
(Τονισμός του ήχου) ..... 14

Σίγαση του προειδοποιητικού ήχου ..... 14

# Θέση των χειρισμών



Δείτε τις αντίστοιχες σελίδες για περαιτέρω λεπτομέρειες.


GR

- 1 Οθόνη**
- 2 Πλήκτρο SEL (επιλογή λειτουργίας ρύθμισης) 6, 11, 13, 14**
- 3 Πλήκτρο DSPL (αλλαγή εμφανιζόμενων στοιχείων/ρύθμιση ώρας) 6, 10**
- 4 Πλήκτρο ▲ (εξαγωγή κασέτας) 6**
- 5 Κατά τη λειτουργία του ραδιοφώνου: Αριθμητικά πλήκτρα προρυθμισμένων σταθμών 8, 9, 11, 12**  
Κατά την αναπαραγωγή κασέτας:  
① Πλήκτρο ATA (Automatic Tuner Activation = Αυτόματη Ενεργοποίηση Δέκτη) 7
- 6 Πλήκτρα (γρήγορη περιτύλιξη)/DIR (αλλαγή κατεύθυνσης μεταφοράς της ταινίας) 6, 7**
- 7 Πλήκτρο AF/T/A (εναλλακτική συχνότητα/ανακοινώσεις για την κυκλοφορία) 10, 11, 12**
- 8 Πλήκτρο RELEASE (απελευθέρωση πρόσοψης) 5, 15**
- 9 Πλήκτρο ⊖ ⊕ (ρύθμιση για ένταση/μπάσα/πρίμα/ισορροπία/εμπρός-πίσω) 6, 14**
- 10 Πλήκτρο SEEK/MANU (Αναζήτηση/Αυτόματος Μουσικός Αισθητήρας) 7, 8, 10, 13**
- 11 Πλήκτρο PTY/LOUD (τύπος προγράμματος/τονισμός ήχου) 13, 14**
- 12 Πλήκτρο Επαναρύθμισης (Reset) (βρίσκεται στην εμπρός πλευρά της συσκευής και κρύβεται από την πρόσοψη) 5**  
Πιέστε αυτό το πλήκτρο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μετά την αλλαγή της μπαταρίας του αυτοκινήτου, ή όταν τα πλήκτρα της συσκευής δε λειτουργούν σωστά.
- 13 Πλήκτρο TUNER/BTM (ενεργοποίηση ραδιοφώνου - επιλογή μπάντας/λειτουργία μνήμης καλύτερου συντονισμού) 7, 8, 9, 12**
- 14 Πλήκτρο OFF (σβήσιμο συσκευής) 5**

## Επαναρύθμιση της συσκευής

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά ή αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία του αυτοκινήτου, θα πρέπει να επαναρυθμίσετε τη συσκευή.

Πιέστε το πλήκτρο επαναρύθμισης με ένα αιχμητό αντικείμενο, όπως ένα στυλό.



Πλήκτρο επαναρύθμισης

### Σημείωση


Το πάτημα του πλήκτρου επαναρύθμισης διαγράφει όλα τα καταχωρημένα στη μνήμη προγράμματα και τις λειτουργίες μνήμης.

## Απόσπαση της πρόσοψης

Η πρόσοψη αυτής της συσκευής μπορεί να αποσπαστεί για να αποφευχθεί η κλοπή της συσκευής.

### 1 Πατήστε το **(OFF)**.


### 2 Πατήστε το **(RELEASE)** για να απελευθερώσετε την πρόσοψη. Μετά σπρώξτε την πρόσοψη λίγο προς τα αριστερά και τραβήξτε την προς το μέρος σας.



Προσέξτε να μη σας πέσει η πρόσοψη κατά την απόσπαση της από τη συσκευή.

### Τοποθέτηση της πρόσοψης

Τοποθετήστε το τμήμα **A** της πρόσοψης στο τμήμα **B** της συσκευής, όπως εικονίζεται, και πιέστε μέχρι αυτή να κουμπώσει.



### Σημειώσεις

- Βεβαιωθείτε ότι κατά την τοποθέτηση στη συσκευή το επάνω μέρος της πρόσοψης τοποθετείται προς τα επάνω, εφόσον δεν μπορεί να τοποθετηθεί ανάποδα.
- Μην πιέζετε με δύναμη την πρόσοψη προς τη συσκευή κατά την τοποθέτησή της. Μπορεί να συνδεθεί εύκολα πιέζοντάς την ελαφρά προς τη συσκευή.
- Μην πιέζετε με δύναμη ή μην εξασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη της πρόσοψης.
- Πριν αφαιρέστε την πρόσοψη, βεβαιωθείτε ότι έχετε σθήσει τη συσκευή. Παρόλα αυτά, αν πατήσετε το **(RELEASE)** για να αποσπάσετε την πρόσοψη ενώ η συσκευή είναι ακόμα αναμμένη, η ισχύς διακόπτεται αυτόματα για να προστατεύουν τα ηχεία από ζημιά.
- Μην εκθέτετε την πρόσοψη στον ήλιο, σε πηγές θερμότητας όπως σε αγωγούς ζεστού αέρα ή μην την αφήνετε σε μέρη με υγρασία. Ποτέ μην την αφήσετε επάνω στο ταμπλό κλπ. ενός αυτοκινήτου που είναι παρκαρισμένο στον ήλιο, όπου προβλέπεται η θερμοκρασία να ανέβει σημαντικά.

### Συναγερμός υπενθύμισης

Εάν γυρίσετε το κλειδί της ανάφλεξης στη θέση OFF χωρίς να έχετε αφαιρέσει την πρόσοψη, ο συναγερμός υπενθύμισης ενεργοποιείται και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα για λίγα δευτερόλεπτα.

# Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι διαθέτει ψηφιακή ένδειξη 24-ωρών.

Για παράδειγμα, ρύθμιση της ώρας στις 10:08

## 1 Εμφάνιση της ώρας.

(Πατήστε το **DSPL** κατά τη λειτουργία της συσκευής.)

## 2 Πατήστε το **DSPL** για δύο δευτερόλεπτα.



Αναβοσβήνει το ψηφίο των ωρών.

Ρυθμίστε τα ψηφία των ωρών.



(για να αυξήσετε) (για να μειώσετε)




## 3 Πατήστε στιγμιαία το **SEL**.



Αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.

Ρυθμίστε τα ψηφία των λεπτών.



(για να αυξήσετε) (για να μειώσετε)



## 4 Πατήστε στιγμιαία το **DSPL**.



Το ρολόι ενεργοποιείται.

## Σημείωση

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι αν η συσκευή είναι σβήστη. Ρυθμίστε το ρολόι αφού ανάψετε το ραδιόφωνο ή κατά την αναπαραγωγή της κασέτας.

# Κασετόφωνο

## Ακρόαση μιας κασέτας

Εισάγετε μια κασέτα.



Η κασέτα αρχίζει να παίζει αυτόματα.

Εάν υπάρχει ήδη μια κασέτα, πατήστε επανειλημμένα το **◀▶** ή **▶▶** μέχρι να εμφανιστεί το “PLAY”.

Παίζει η πλευρά που είναι προς τα επάνω.



Παίζει η πλευρά που είναι προς τα κάτω.



## Υπόδειξη

Για να αλλάξετε την πλευρά που παίζει, πατήστε το **◀▶** και **▶▶** κατά την αναπαραγωγή της κασέτας.



Για να	Πατήστε
Εξάγετε την κασέτα	<b>▲</b>

# Γρήγορη περιέλιξη της κασέτας

Ένδειξη κατεύθυνσης*	Για περιέλιξη προς τα εμπρός	Για περιέλιξη προς τα πίσω
FWD		
REV		

Για να επιστρέψετε στην αναπαραγωγή, πατήστε ελαφρά το άλλο πλήκτρο γρήγορης περιέλιξης μέχρι ότου το κλειδωμένο πλήκτρο απελευθερωθεί.

\* Η ένδειξη "FWD" ή "REV" θα αναβοσβήνει κατά τη γρήγορη περιέλιξη της κασέτας.

## Ραδιοφωνική λήψη κατά τη γρήγορη περιέλιξη της κασέτας προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

— λειτουργία ATA (Αυτόματη Ενεργοποίηση Δέκτη)

Πατήστε ① ενώ παιζει η κασέτα.

→ Στην οθόνη εμφανίζεται το "ATA". Κατά τη γρήγορη περιέλιξη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω με το πλήκτρο <▶> ή ▶▶, το ραδιόφωνο ανάβει αυτόματα.

# Ραδιόφωνο

## Αυτόματη αναζήτηση σταθμών

— Αυτόματος συντονισμός

1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.



FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1

2 Για να αναζητήσετε το σταθμό, πιέστε στιγμιαία ένα από τα δύο άκρα του πλήκτρου (SEEK/MANU) (αυτόματος συντονισμός).




Για χαμηλότερες συχνότητες



Για υψηλότερες συχνότητες

Όταν συντονιστεί κάποιος σταθμός, η οάρωση σταματάει. Πιέστε επανειλημμένα ένα από τα δύο άκρα του πλήκτρου, μέχρι να συντονιστεί στο σταθμό που θέλετε.

Όταν συντονιστείτε σε ένα στερεοφωνικό σταθμό FM με δυνατό σήμα, θα εμφανιστεί η ένδειξη "ST".



GR

## συχνότητα

— Συντονισμός ρυθμίζοντας τη χέρι

### 1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.



### 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένες και τις δύο πλευρές του (SEEK/MANU).

Αφήστε το πλήκτρο όταν συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.



Για χαμηλότερες συχνότητες      Για υψηλότερες συχνότητες

#### ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ!

Όταν ψάχνετε σταθμούς ενώ οδηγείτε, αντί του χειροκίνητου συντονισμού, χρησιμοποιείτε τον αυτόματο συντονισμό ή τη λειτουργία αναζήτησης προρυθμισμένων σταθμών.

GR

## Αυτόματη καταχώρηση σταθμών στη μνήμη


— Μνήμη Ισχυρότερων Σταθμών  
(BTM = Best Tuning Memory)

Αυτή η λειτουργία επιλέγει, από την επιλεγμένη μπάντα, τους σταθμούς με το ισχυρότερο σήμα και τους καταχωρεί στη μνήμη κατά σειρά των συχνοτήτων τους.

#### ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ!

Όταν ψάχνετε σταθμούς ενώ οδηγείτε, αντί του χειροκίνητου συντονισμού, χρησιμοποιείτε τον αυτόματο συντονισμό ή τη λειτουργία αναζήτησης προρυθμισμένων σταθμών.

### 1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.



### 2 Πατήστε (TUNER/BTM) για δύο δευτερόλεπτα.



#### Σημειώσεις

- Η συσκευή δεν αποθηκεύει στα αριθμητικά πλήκτρα σταθμών, σταθμούς με χαμηλό σήμα. Εάν λαμβάνονται μόνο λίγοι σταθμοί, κάποια αριθμητικά πλήκτρα σταθμών θα παραμείνουν κενά.
- Οταν εμφανιστεί στην οθόνη κάποιος αριθμός προρυθμισμένου σταθμού, η συσκευή θα αρχίζει να αποθηκεύει σταθμούς, ξεκινώντας από τον εμφανιζόμενο στην οθόνη σταθμό.

## Καταχώρηση στη μνήμη μόνο των επιθυμητών σταθμών

### 1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.



### 2 Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό για να τον καταχωρίσετε στο αριθμητικό πλήκτρο προρυθμισμένων σταθμών.

### 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο (① έως ⑥) για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε έναν προειδοποιητικό ήχο.

Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του επιλεγμένου αριθμητικού πλήκτρου.



Σε κάθε μπάντα (FM1, FM2, FM3, MW και LW) μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 6 σταθμοί στα αριθμητικά πλήκτρα σταθμών, με τη σειρά που εσείς θέλετε. Επομένως, μπορούν να καταχωρίσουν στη μνήμη μέχρι 18 σταθμοί FM. Εάν προσπαθήσετε να αποθηκεύσετε κάποιον άλλο σταθμό στο ίδιο αριθμητικό πλήκτρο σταθμών, θα διαγραφεί ο σταθμός που ήταν μέχρι τότε αποθηκευμένος εκεί.

# Λήψη των σταθμών που είναι καταχωρημένοι στη μνήμη

## 1 Επιλέξτε την επιθυμητή μπάντα.

FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW → FM1



## 2 Πιέστε στιγμιαία το αριθμητικό πλήκτρο στο οποίο είναι αποθηκευμένος ο σταθμός που θέλετε.

### Σημείωση

Αν πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα, ο τρέχων σταθμός θα καταχωρηθεί στη μνήμη. Για να συντονιστείτε στο σταθμό που ήταν προηγουμένως αποθηκευμένος, βεβαιωθείτε ότι θα πατήσετε μόνο στιγμιαία το αριθμητικό πλήκτρο.

# RDS

## Γενικά για τη λειτουργία RDS

Το Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων Μέσω Ραδιοφώνου (RDS = Radio Data System) είναι μια λειτουργία εκπομπής, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους σταθμούς FM να μεταδίουν επιπλέον ψηφιακές πληροφορίες μαζί με το κανονικό σήμα ραδιοφωνικού προγράμματος. Το στερεοφωνικό αυτοκινήτου σας, σας προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών. Να μερικές από αυτές: Αυτόματος επανασυντονισμός του ίδιου προγράμματος, Ακρόαση κυκλοφοριακών ανακοινώσεων και Εντοπισμός ενός σταθμού από τον τύπο προγράμματός.

### Σημειώσεις

- Ανάλογα τη χώρα ή την περιοχή, δεν υπάρχουν όλες οι λειτουργίες RDS.
- Εάν το σήμα δεν είναι ισχυρό ή εάν ο σταθμός που είστε συντονισμένοι δεν εκπέμπει δεδομένα RDS, πιθανόν το σύστημα RDS να μη λειτουργεί σωστά.

GR

Ραδιόφωνο/RDS

## Εμφάνιση του ονόματος σταθμού

Στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του σταθμού που λαμβάνετε.

### Επιλέξτε ένα σταθμό FM.

Όταν συντονίζετε σε κάποιο σταθμό FM που μεταδίδει δεδομένα RDS, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα του σταθμού.



### Σημείωση

Η ένδειξη “\*” σημαίνει ότι λαμβάνετε ένα σταθμό με RDS.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα →

## Εναλλαγή των εμφανιζόμενων στην οθόνη

Κάθε φορά που πιέζετε το **(DSPL)**, στην οθόνη εναλλάσσονται τα ακόλουθα:

→ Συχνότητα → Ώρα → Όνομα σταθμού


### Σημείωση

Εάν ο σταθμός που λαμβάνετε δε μεταδίδει δεδομένα RDS, στην οθόνη εμφανίζεται το "NO NAME".

## Αυτόματος επανασυντονισμός του ίδιου προγράμματος

— Εναλλακτικές Συχνότητες (AF = Alternative Frequencies)

Η λειτουργία Εναλλακτικών Συχνοτήτων (AF) επιλέγει και επανασυντονίζει αυτόματα το σταθμό με το ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο. Χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ακούτε συνέχεια το ίδιο πρόγραμμα, σε μακρινά ταξίδια, χωρίς να απαιτείται η ειροκίνητος επανασυντονισμός του σταθμού.



### 1 Επιλέξτε ένα σταθμό FM.

### 2 Πιέστε το **(AF/TΛ)** μέχρι να εμφανιστεί το "AF" στην οθόνη.

Η συσκευή ξεκινάει την αναζήτηση ενός εναλλακτικού σταθμού με ισχυρότερο σήμα, που βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο.

### Σημείωση

Όταν δεν υπάρχει εναλλακτικός σταθμός στην περιοχή, και δε χρειάζεται να αναζητήσετε έναν εναλλακτικό σταθμό, απενεργοποιήστε τη λειτουργία AF πιέζοντας το **(AF/TΛ)**, μέχρι να εξαφανιστεί το "AF".

## Εναλλαγή των εμφανιζόμενων στην οθόνη

Κάθε φορά που πιέζετε το **(AF/TΛ)**, στην οθόνη εναλλάσσονται τα ακόλουθα:

→ AF ON → TA ON → AF TA ON\*

Κενό ← AF TA OFF ←

\* Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες AF και TA.

### Σημειώσεις

- Εάν η συσκευή δε βρίσκει κάποιον εναλλακτικό σταθμό στο δίκτυο, εναλλάσσονται το "NO AF" με το όνομα του σταθμού.
- Εάν το όνομα του σταθμού αρχίσει να αναβοσβήνει μετά την επιλογή κάποιου σταθμού με τη λειτουργία AF ενεργοποιημένη, αυτό υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα. Πιέστε το **(SEEK/MANU)** ενώ αναβοσβήνει το όνομα του σταθμού (εντός οκτώ δευτερολέπτων). Η συσκευή αρχίζει να αναζητά κάποια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Programme Identification = Αναγνώριση Προγράμματος) (εμφανίζεται το "PI seek" και δεν ακούγεται ήχος). Εάν η συσκευή δε βρίσκει κάποια άλλη συχνότητα, εμφανίζεται το "NO PI", και η συσκευή επιστρέφει στην αρχικά επιλεγμένη συχνότητα.

## Ακρόαση τοπικού προγράμματος

Η λειτουργία "REG" (ενεργοποίηση τοπικού) αυτής της συσκευής σας δίνει τη δυνατότητα να παραμείνετε συντονισμένοι σε ένα τοπικό πρόγραμμα χωρίς εναλλαγή σε κάποιον άλλο τοπικό σταθμό. (Σημειωτέον ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.) Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο "REG", όμως εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, κάντε τα ακόλουθα.

Πιέστε το **(AF/TΛ)** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα, μέχρι να εξαφανιστεί το "REG".

Σημειωτέον ότι η απενεργοποίηση της λειτουργίας "REG" πιθανόν να προκαλέσει την εναλλαγή της συσκευής σε κάποιον άλλο τοπικό σταθμό, εντός του ίδιου δικτύου.

### Σημείωση

Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες περιοχές.

## Λειτουργία τοπικής σύνδεσης (Local link) (μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο)

Η λειτουργία τοπικής σύνδεσης σας επιτρέπεται να επιλέξετε και άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή, ακόμη και εάν δεν είναι ανάμεσα στους προρυθμισμένους σας σταθμούς.

- 1 Πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο που έχει αποθηκευμένο έναν τοπικό σταθμό.
- 2 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πιέστε και πάλι το αριθμητικό πλήκτρο του τοπικού σταθμού.
- 3 Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να λάβετε τον τοπικό σταθμό που θέλετε.

## Ακρόαση κυκλοφοριακών ανακοινώσεων

Τα δεδομένα Κυκλοφοριακών Ανακοινώσεων (TA = Traffic Announcement) και Κυκλοφοριακών Προγραμμάτων (TP = Traffic Programme), σας δίνουν τη δυνατότητα να συντονίσετε αυτόματα σε κάποιο σταθμό FM που μεταδίδει ανακοινώσεις για την κυκλοφορία, ακόμη και εάν ακούτε άλλες πηγές προγράμματος.

Πιέστε το **(AF/TA)** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το “TA” ή το “AF TA”.  
Η συσκευή αρχίζει να αναζητά σταθμούς που μεταδίδουν πληροφορίες για την κυκλοφορία. Όταν η μονάδα βρει ένα σταθμό που μεταδίδει πληροφορίες για την κυκλοφορία, το “TP” εμφανίζεται στην οθόνη.  
Όταν ξεκινήσει η ανακοίνωση για την κυκλοφορία, αναβοσβήνει το “TA”, και σταματάει να αναβοσβήνει όταν τελειώσει η ανακοίνωση για την κυκλοφορία.

### Υπόδειξη

Εάν ξεκινήσει μια ανακοίνωση για την κυκλοφορία ενώ ακούτε κάποια άλλη πηγή προγράμματος, η συσκευή γυρίζει αυτόματα στην ανακοίνωση και επανέρχεται στην αρχική πηγή όταν τελειώσει η ανακοίνωση.

## Σημειώσεις

- Εάν ο σταθμός που λαμβάνετε δε μεταδίδει ανακοινώσεις για την κυκλοφορία, το “NO TP” αναβοσβήνει για πέντε δευτερόλεπτα. Κατόπιν, η συσκευή αρχίζει να αναζητά ένα σταθμό που να μεταδίδει ανακοινώσεις για την κυκλοφορία.
- Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη “EON” με το “TP”, ο τρέχον σταθμός κάνει χρήση της μετάδοσης ανακοινώσεων για την κυκλοφορία άλλων σταθμών του ίδιου δικτύου.

## Για να ακυρώσετε την τρέχουσα ανακοίνωση για την κυκλοφορία

Πιέστε στιγμιαία το **(AF/TA)**.

Για να ακυρώσετε όλες τις ανακοινώσεις για την κυκλοφορία, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πατώντας το **(AF/TA)** μέχρι να εξαφανιστεί το “AF”.

## Προρύθμιση της έντασης των ανακοινώσεων για την κυκλοφορία

Μπορείτε να προρυθμίσετε από πριν την ένταση των ανακοινώσεων για την κυκλοφορία, ώστε να μη χάσετε κάποια ανακοίνωση. Όταν ξεκινήσει η ανακοίνωση για την κυκλοφορία, η ένταση ρυθμίζεται αυτόματα στην προρυθμισμένη στάθμη.

1 Επιλέξτε την ένταση που θέλετε.

2 Πιέστε το **(③)** ενώ κρατάτε πατημένο το **(SEL)**.

Εμφανίζεται το “TA VOL” και η ρύθμιση αποθηκεύεται.

## Λήψη ανακοινώσεων για την κυκλοφορία

Εάν ληφθεί μια έκτακτη ανακοίνωση ενώ ακούτε ραδιόφωνο, το πρόγραμμα αλλάζει αυτόματα στην ανακοίνωση. Εάν ακούτε κάποια άλλη πηγή από ραδιόφωνο, η έκτακτη ανακοίνωση θα ακουστεί μόνο εάν είναι ενεργοποιημένα τα AF ή TA. Η συσκευή θα γυρίσει τότε αυτόματα στην ανακοίνωση, ανεξάρτητα από το τι ακούτε εκείνη τη στιγμή.

# Προρύθμιση των σταθμών RDS με δεδομένα AF και TA

Όταν προρυθμίζετε τους σταθμούς RDS, η συσκευή αποθηκεύει τα δεδομένα, όπως και τη συχνότητα κάθε σταθμού, ώστε να μη χρειάζεται να ενεργοποιείτε τη λειτουργία AF ή TA, κάθε φορά που συντονίζετε στον προρυθμισμένο σταθμό. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις (AF, TA, ή και τα δύο) για κάθε προρυθμισμένο σταθμό, ή την ίδια ρύθμιση για όλους τους προρυθμισμένους σταθμούς.

## Προρύθμιση της ίδιας ρύθμισης για όλους τους προρυθμισμένους σταθμούς

**1** Επιλέξτε μια μπάντα FM.

**2** Πιέστε επανειλημμένα το **(AF/TA)** και επιλέξτε είτε “AF”, “TA” ή “AF TA” (για τις λειτουργίες AF και TA).

Σημειωτέον ότι η απενεργοποίηση της λειτουργίας “AF TA”, αποθηκεύει τους σταθμούς FM με RDS αλλά και αυτούς χωρίς RDS.

**3** Πιέστε το **(TUNER/BTM)** για δύο δευτερόλεπτα.

## Προρύθμιση διαφορετικών ρυθμίσεων για κάθε προρυθμισμένο σταθμό

**1** Επιλέξτε μια μπάντα FM, και συντονίστε στο σταθμό που θέλετε.

**2** Πιέστε επανειλημμένα το **(AF/TA)** και επιλέξτε είτε “AF”, “TA” ή “AF TA” (για τις λειτουργίες AF και TA).

**3** Πιέστε για δύο δευτερόλεπτα το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε, μέχρι να εμφανιστεί το “MEM”.

Επαναλάβετε από το βήμα 1 για την προρύθμιση και άλλων σταθμών.

### Υπόδειξη

Εάν θέλετε να αλλάξετε την προρύθμιση AF και/ή TA αφού συντονίστε στον προρυθμισμένο σταθμό, μπορείτε να το κάνετε, ενεργοποιώντας/ απενεργοποιώντας τη λειτουργία AF ή TA.

# Εντοπισμός σταθμού με τον τύπο προγράμματος

Μπορείτε να εντοπίσετε το σταθμό που θέλετε, επιλέγοντας έναν από τους τύπους προγράμματος που αναφέρονται παρακάτω.

### Σημείωση

Εάν ανήκετε στις χώρες ή τις περιοχές όπου δε μεταδίδονται δεδομένα EON, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο για τους σταθμούς στους οποίους έχετε συντονίσει μια φορά.

Τύποι προγράμματος	Εμφανίζεται στην οθόνη
Ειδήσεις	NEWS
Επίκαιρα Θέματα	AFFAIRS
Πληροφορίες	INFO
Αθλητικά	SPORT
Μόρφωση	EDUCATE
Δράμα	DRAMA
Πολιτιστικά	CULTURE
Επιστήμη	SCIENCE
Διάφορα	VARIED
Μουσική ποπ	POP M
Μουσική ροκ	ROCK M
Μουσική ταξιδιού	M.O.R. M
Ελαφριά Κλασσική	LIGHT M
Κλασσική	CLASSICS
Άλλοι Τύποι Μουσικής	OTHER M
Καιρός	WEATHER
Οικονομικά	FINANCE
Παιδικά προγράμματα	CHILDREN
Κοινωνικά Θέματα	SOCIAL A
Θρησκεία	RELIGION
Τηλεφωνικά προγράμματα	PHONE IN
Ταξιδιωτικά	TRAVEL
Ψυχαγωγία	LEISURE
Μουσική Τζαζ	JAZZ
Μουσική Country	COUNTRY
Εθνική Μουσική	NATION M
Παλιά Τραγούδια	OLDIES
Φолκλορική Μουσική	FOLK M
Ντοκιμαντέρ	DOCUMENT
Δεν αναφέρεται	NONE

### Σημείωση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε μερικές χώρες όπου δεν εκπέμπονται δεδομένα PTY (Programme Type selection = Επιλογή Τύπου Προγράμματος).

- 1** Ενώ βρίσκεστε στα FM, πιέστε το **(PTY/LOUD)** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το “PTY”.



Εάν ο σταθμός εκπέμπει δεδομένα PTY, εμφανίζεται το όνομα του τρέχοντος τύπου προγράμματος. Εάν ο σταθμός που λαμβάνετε δεν είναι RDS σταθμός ή δε λαμβάνονται τα δεδομένα RDS, εμφανίζεται το “-----”.

- 2** Πιέστε επανειλημένα το **(PTY/LOUD)** μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος προγράμματος που θέλετε.

Οι τύποι προγραμμάτων εμφανίζονται με τη σειρά που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα. Σημειωτέον ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε για αναζήτηση το “NONE” (Δεν αναφέρεται).



- 3** Πιέστε ένα από τα δύο άκρα του **(SEEK/MANU)**.

Η συσκευή αρχίζει να αναζητά κάποιο σταθμό που μεταδίδει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος. Όταν η συσκευή βρει το πρόγραμμα, ο τύπος προγράμματος εμφανίζεται και πάλι για πέντε δευτερόλεπτα.

Εάν η συσκευή δε βρίσκει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος, εναλλάσσονται στην οθόνη για πέντε δευτερόλεπτα το “NO” και ο τύπος προγράμματος και επιστρέφει στον προηγούμενο σταθμό.

## Αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού

Με τη λήψη δεδομένων CT (Clock Time = Ήρα Ρολογιού), το ρολόι αυτής της συσκευής μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα.

- Ενώ βρίσκεστε στα FM, πιέστε το **(2)** ενώ κρατάτε πατημένο το **(SEL)**. Εμφανίζεται το “CT”, και το ρολόι έχει ρυθμιστεί.**



### Ακύρωση της λειτουργίας CT

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

#### Σημειώσεις

- Η λειτουργία CT πιθανό να μην ισχύει ακόμη και εάν λαμβάνετε κάποιο σταθμό RDS.
- Η ώρα που ρυθμίζει η λειτουργία CT πιθανό να μην είναι ακριβής.

GR

RDS

## Άλλες Λειτουργίες

### Ρύθμιση των χαρακτηριστικών του ήχου

1 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθμίσετε, πιέζοντας επανειλημμένα το **(SEL)**.

VOL (ένταση) → BAS (μπάσα ή χαμηλές συχνότητες) → TRE (πρίμα ή υψηλές συχνότητες) → BAL (Αριστερά-Δεξιά) → FAD (Εμπρός-Πίσω)

2 Ρυθμίστε το επιλεγμένο στοιχείο πιέζοντας είτε το **(-** ή το **(+)**.

Κάντε τη ρύθμιση εντός τριών δευτερολέπτων μετά την επιλογή. (Μετά από τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο ενεργεί και πάλι ως πλήκτρο ρύθμισης της έντασης.)

GR

### Πώς να απολαύσετε τα μπάσα και τα πρίμα σε χαμηλή ένταση

— Λειτουργία Loudness (Τονισμός του ήχου)

Πατήστε **(PTY/LOUD)** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα. → Το “LOUD” θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Τα μπάσα και τα πρίμα θα ενισχυθούν.  
Για την απενεργοποίηση, πατήστε ξανά.

### Σίγαση του προειδοποιητικού ήχου

Πιέστε το **(6)** ενώ κρατάτε πατημένο το **(SEL)**.

Για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον προειδοποιητικό ήχο, πιέστε αυτά τα πλήκτρα και πάλι.

## Πρόσθετες Πληροφορίες

### Προφυλάξεις

- Εάν το αυτοκίνητό σας παρέμεινε στον ήλιο, με αποτέλεσμα να ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία στο εσωτερικό του, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη λειτουργήσετε.
- Εάν δεν τροφοδοτείται η συσκευή, ελέγχετε πρώτα τις συνδέσεις. Εάν οι συνδέσεις είναι εντάξει, ελέγχετε την ασφάλεια.
- Εάν δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία ενώς συστήματος 2-ηχείων, ρυθμίστε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω στην κεντρική θέση.
- Εάν παιζετε μια κασέτα για πολύ ώρα, η κασέτα πιθανό να ζεσταθεί από τον ενσωματωμένο ενισχυτή. Ωστόσο, αυτό δεν είναι δείγμα κακής λειτουργίας.

Εάν έχετε κάποιες απορίες ή προβλήματα με τη συσκευή σας, τα οποία δεν καλύπτονται από αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλώ συμβουλευτείτε το τοπικό σας κατάστημα της Sony.

### Για να διατηρήσετε την υψηλή ποιότητα ήχου


Εάν υπάρχουν θέσεις ποτών κοντά στο στερεοφωνικό σας, προσέξτε να μη χυθεί χυμός ή άλλα αναψυκτικά επάνω σε αυτό. Υπολείμματα ζάχαρης στη συσκευή ή στις κασέτες μπορούν να λερώσουν τις κεφαλές αναπαραγωγής, να αλλοιώσουν την ποιότητα του ήχου, ή να εμποδίσουν εντελώς την αναπαραγωγή ήχου. Τα κιτ κασετών καθαρισμού δεν μπορούν να αφαιρέσουν τη ζάχαρη από τις κεφαλές της συσκευής.



## Σημειώσεις σχετικά με τις Κασέτες

### Φροντίδα των κασετών

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια της ταινίας μιας κασέτας, διότι η τυχόν σκόνη ή βρωμιά θα λερώσει τις κεφαλές.
- Μην αφήνετε τις κασέτες κοντά σε εξοπλισμό με ενσωματωμένους μαγνήτες, όπως ηχεία και ενισχυτές, διότι μπορεί να προκληθεί διαγραφή ή παραμορφωση της εγγραφής της.
- Μην αφήνετε τις κασέτες στον ήλιο, σε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες ή σε υγρασία.
- Εάν η ταινία της κασέτας είναι χαλαρή, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή της στο μηχανισμό της συσκευής. Πριν εισάγετε μια κασέτα, χρησιμοποιήστε ένα μολύβι ή κάποιο παρόμοιο αντικείμενο για να τεντώσετε την ταινία.



- Οι παραμορφωμένες κασέτες και οι ξεκολλημένες ετικέτες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή μιας κασέτας. Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τις ξεκολλημένες ετικέτες.



### Κασέτες μεγαλύτερες από 90 λεπτά


Η χρήση κασετών μεγαλύτερων των 90 λεπτών δε συνιστάται, εκτός από την περίπτωση συνεχούς αναπαραγωγής μεγάλης διάρκειας. Η ταινία που χρησιμοποιείται για τέτοιες κασέτες είναι πολύ λεπτή και εκτείνεται εύκολα. Η συχνή αναπαραγωγή και το σταμάτημα τέτοιων κασετών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμπλοκή της ταινίας τους στο μηχανισμό του κασετοφόνου.



## Συντήρηση

### Αντικατάσταση Ασφάλειών

Όταν αντικαθιστάτε μια ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε κάποια του ίδιας έντασης ρεύματος με την αρχική ασφάλεια. Εάν καεί η ασφάλεια, ελέγχετε τη σύνδεση τροφοδοσίας και αντικαταστήστε την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καεί και πάλι μετά την αντικατάσταση, πιθανό να υπάρχει κάποια εσωτερική βλάβη. Σε τέτοια περίπτωση, συμβουλευτείτε το τοπικό κατάστημα της Sony.




### Προσοχή


Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μια ασφάλεια για μεγαλύτερο ρεύμα από την αρχική, διότι κάτιο τέτοιο μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή.

### Καθαρισμός των Επαφών

Εάν οι επαφές μεταξύ της συσκευής και της πρόσοψης δεν είναι καθαρές, η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί σωστά. Για να αποφύγετε κάτιο τέτοιο, απελευθερώστε την πρόσοψη πιέζοντας το **(RELEASE)**, και μετά βγάλτε την και καθαρίστε τις επαφές με ένα ξυλάκι για τα αυτιά βουτηγμένο σε οινόπνευμα. Μην εξασκείτε μεγάλη δύναμη, διότι μπορεί να καταστρέψετε τις επαφές.



Κυρίως συσκευή




Πίσω τμήμα της πρόσοψης


GR

## Αφαίρεση της συσκευής


1




2



3



4



GR

# Τεχνικά Χαρακτηριστικά

## Κασετόφωνο

Κανάλι εγγραφής κασέτας	Στερεοφωνικό 2-καναλιών αναπαραγωγής 4-καναλιών εγγραφής
Wow & flutter	0,13 % (WRMS)
Απόκριση συχνότητας	30 – 15.000 Hz
Λόγος Σήματος/Θόρυβο (S/N)	55 dB

## Δέκτης

### FM

Περιοχή συντονισμού	87,5 – 108,0 MHz
Τερματική επαφή κεραιάς	Υποδοχή εξωτερικής κεραιάς
Ενδιάμεση συχνότητα	10,7 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία	9 dBf
Επιλεξιμότητα	75 dB στα 400 kHz
Λόγος Σήματος-προς-θόρυβο	65 dB (στερεοφωνικά), 68 dB (μονοφωνικά)
Αρμονική παραμόρφωση στα 1 kHz	0,7 % (στερεοφωνικά), 0,4 % (μονοφωνικά)
Διαχωρισμός	35 dB στα 1 kHz
Απόκριση συχνότητας	30 – 15.000 Hz

### MW/LW

Περιοχή συντονισμού	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Τερματική επαφή κεραιάς	Υποδοχή εξωτερικής κεραιάς
Ενδιάμεση συχνότητα	450 kHz
Ευαισθησία	MW: 30 µV LW: 50 µV

## Ενισχυτής

Έξοδοι	Έξοδοι ηχείων (μονωμένες υποδοχές)
Σύνθετη αντίσταση ηχείων	4 – 8 ohms
Μέγιστη ισχύς εξόδου	35 W × 4 (στα 4 ohms)

## Γενικά

Έξοδοι	Ακροδέκτης ελέγχου ενισχυτή
Ρυθμίσεις τόνου	Μπάσα ±8 dB στα 100 Hz Πρίμα ±8 dB στα 10 kHz
Απαιτήσεις ισχύος	Μπαταρία αυτοκινήτου 12 V DC
Διαστάσεις	(αρνητική γείωση) Περίπου 186 × 57 × 176 mm (π/υ/β)
Διαστάσεις τοποθέτησης	Περίπου 182 × 53 × 163 mm (π/υ/β)
Βάρος	Περίπου 1,2 kg
Συνοδευτικά εξαρτήματα	Εξαρτήματα για την εγκατάσταση και τις συνδέσεις (1 σετ)

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

GR

# Οδηγός Αντιμετώπισης προβλημάτων

Η ακόλουθη λίστα θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση των περισσοτέρων προβλημάτων που πιθανό να συναντήσετε με τη συσκευή.

Πριν μελετήσετε την παρακάτω λίστα, δείτε τις αντίστοιχες λειτουργικές διαδικασίες.

## Γενικά

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
<b>Καθόλου ήχος</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε την ένταση με το </li><li>Σε συστήματα 2-ηχείων ρυθμίστε την κατανομή ήχου εμπρός-πίσω στην κεντρική θέση.</li></ul>
<b>Δεν εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη.</b>	Αφαιρέστε την πρόσοψη και καθαρίστε τις επαφές. Δείτε τον “Καθαρισμό των Επαφών” στη “Συντήρηση” για περισσότερες λεπτομέρειες.

## Αναπαραγωγή κασέτας

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
<b>Ο ήχος αναπαραγωγής σίναι παραμορφωμένος.</b>	Λερωμένη κεφαλή κασέτας. → Καθαρίστε την κεφαλή.

## Ραδιοφωνική λήψη

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
<b>Ο συντονισμός προφυθμισμένων σταθμών σίναι αδύνατος.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Αποθηκεύστε τη σωστή συχνότητα.</li><li>Η μετάδοση είναι πολύ χαμηλή.</li></ul>
<b>Ο αυτόματος συντονισμός σίναι αδύνατος.</b>	Η μετάδοση είναι πολύ χαμηλή. → Χρησιμοποιήστε χειροκίνητο συντονισμό.

## Λειτουργίες RDS

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
<b>Αρχίζει αναζήτηση μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης.</b>	Ο σταθμός δεν είναι TP ή έχει ασθενές σήμα. → Πιέστε το  μέχρι να εξαφανιστεί το “AF TA”.
<b>Δεν ακούγονται ανακοινώσεις για την κυκλοφορία</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ενεργοποιήστε το “TA”.</li><li>Ο σταθμός δε μεταδίδει ανακοινώσεις για την κυκλοφορία μολονότι είναι TP. → Συντονίστε σε κάποιον άλλο σταθμό.</li></ul>
<b>Ο Τύπος Προγράμματος εμφανίζει “NONE”.</b>	Ο σταθμός δεν καθορίζει τον τύπο προγράμματος.



# **Hoşgeldiniz!**

Sony Casette Car Stereo'yu satın aldığınız için  
teşekkür ederiz. Bu ünite çeşitli parçaları  
zevkle dinlemenizi sağlayacaktır.

# İçindekiler

Tuşların yerleri ..... 4

## Başlarken

Ünitenin ayarı ..... 5  
Ön panelin sökülmü ..... 5  
Saatin ayarlanması ..... 6

## Kasetçalar

Kaset dinlenmesi ..... 6  
Kasetin sarılması ..... 7  
Kaset ileri veya geri sarılırken radyonun  
dinlenmesi  
— ATA (Automatic Tuner Activation)  
fonksiyonu ..... 7

## Radyo

İstasyonların otomatik aranması  
— Automatic tuning ..... 7  
Frekansların seçilmesi ile yapılan ayar  
— Manual tuning ..... 8  
İstasyonların otomatik olarak hafızaya alınması  
— Best Tuning Memory (BTM) ..... 8  
Yalnız istenilen istasyonların hafızaya  
alınması ..... 8  
Hafızaya alınmış istasyonların dinlenmesi ..... 9

## RDS

RDS fonksiyonu hakkında ..... 9  
İstasyon isminin görülmesi ..... 9  
Aynı programın otomatik olarak tekrar  
ayarlanması  
— Alternative Frequencies (AF) ..... 10  
Trafik haberlerinin dinlenmesi ..... 11  
RDS istasyonlarını AF ve TA verilerine  
ayarlamak ..... 12  
İstasyonun program tipine göre  
yerleştirilmesi ..... 12  
Saatin otomatik ayarı ..... 13

## Diğer Fonksiyonlar


Ses özelliklerinin ayarlanması ..... 14  
Basın ve tizin alçak ses ile dinlenmesi  
— Loudness funktion ..... 14  
Uyarı sinyalinin kısılması ..... 14

## Ek bilgi

Tedbirler ..... 14  
Bakım ..... 15  
Ünitenin sökülmesi ..... 16  
Özellikler ..... 17  
Problem arama kılavuzu ..... 18

TU

## Tuşların yerleri




Ayrıntılar için aşağıdaki sayfalara bakınız.

- 1** Gösterge ekranı  
**2** SEL (kontrol kipi seçimi) tuşu 6, 11, 13, 14  
**3** DSPL (gösterge kipini değiştirme/zaman ayarı) tuşu 6, 10  
**4** ▲ (eject) tuşu 6  
**5** Radyo çalarken:  
    Ayar numara tuşları 8, 9, 11, 12  
Kaset çalarken:  
    ① ATA (Automatic Tuner Activation) tuşu 7  
**6** ◀◀▶▶ (sarış)/ DIR (kaset çalış yönünü değiştirme) tuşları 6, 7  
**7** AF/TA (alternatif frekans/trafik açıklamaları) tuşu 10, 11, 12  
**8** RELEASE (ön paneli sökme) tuşu 5, 15  
**9** (+/-) (ses/bas/tız/balans/fader kontrol) tuşları 6, 14  
**10** SEEK/MANU tuşu 7, 8, 10, 13  
**11** PTY/LOUD (program tipi/loudness) tuşu 13, 14  
**12** Ayar tuşu (ön panelin arkasında, ünitenin ön yüzünde bulunmaktadır) 5 Ünitenin ilk kullanımında, otomobil aküsü değiştirildiğinde veya bu ünitenin tuşları tam anlamıyla çalışmadığında bu tuşa basınız.  
**13** TUNER/BTM (radio on • band select/ideal ayar hafıza fonksiyonu) tuşu 7, 8, 9, 12  
**14** OFF tuşu 5

# Başlarken

## Ünitenin ayarı

Üniteni ilk bağlamandan önce veya otomobilin aküsünü değiştirdikten sonra, üniteyi tekrar ayarlamalısınız. Ayar tuşuna tükenmez kalem gibi sivri uçlu bir obje ile basınız.



### Not


Ayar tuşuna bastığınızda hafızadaki tüm programlar ve fonksiyonlar silinir.

## Ön panelin sökülmü

Ünitenin çalınmasını önlemek için ünitenin ön panelini sökebilirsiniz.

**1** **(OFF)** tuşuna basınız.


**2** Ön paneli sökmek için **(RELEASE)** düğmesine basınız. Ardından ön paneli biraz sola kaydırınız ve kendinize doğru çekiniz.



Paneli üniteden söktükten sonra düşürmemeye özen gösteriniz.

## Ön Panelin Takılması

Ön panelin sağ tarafını üniteye koyarak ön panelin **(A)** parçasını ünitenin **(B)** parçasına gösterildiği üzere takınız, ardından sol tarafını klik sesi gelene dek ünitenin içine doğru itiniz.



### Notlar

- Ön paneli üniteye takarken, panelin doğru şekilde yukarıda olduğuna emin olunuz, çünkü panel baş aşağı takılınaz.
- Ön paneli üniteye takarken üniteye doğru sert şekilde bastırmayınız. Panel üniteye doğru hafifçe itilerek kolayca takılabilir.
- Ön panelin gösterge ekranını sertçe itmeyeiniz veya aşırı derecede bastırmayınız.
- Ön paneli sökümeden önce, üniteyi kapadığınıza emin olunuz. Ancak ünite açık iken ön paneli sökmek için **(RELEASE)** tuşuna bastığınızda ünite hoparlörlerin zarar görmemesi için otomatik olarak kapanır.
- Ön paneli direkt güneş ışığına, sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya nemli bir yere koymayınız. Paneli hiç bir zaman içisinin önemli ölçüde artabileceği direkt güneş ışığında park edilmiş otomobilin kontrol panelinde vb. bırakmayın.

### Dikkat ikazı

Ön paneli çıkarmadan OFF anahtarını kapalı pozisyonuna getirirseniz, dikkat ikazı çalışır. Bir kaç saniye için uyarı sinyali duyulur.

## Saatin ayarlanması

Saatin 24 saat bazında bir dijital göstergesi vardır.

Örneğin 10:08'e ayarlamak

### 1 Zamanı göster.

(Ünite çalışırken **DSPL** tuşuna basınız.)

### 2 **DSPL** tuşuna 2 saniyeden uzun olmak üzere basınız.



Saat rakamları yanar söner.

#### Saat rakamlarını ayarla.



(geri gelmek için) (ileri gitmek için)



### 3 Hafifçe **SEL** tuşuna basınız.



Saat rakamları yanar söner.

#### Dakika rakamlarını ayarla.



(geri gelmek için) (ileri gitmek için)



### 4 Hafifçe **DSPL** tuşuna basınız.



Saat çalışmaya başlar.

#### Not

Saat ünite açık olmadığı sürece ayarlanamaz. Saati radyoyu açtıktan sonra veya kaset çalarken ayarlayınız.

## Kasetçalar

## Kaset dinlenmesi

Bir kaset yerleştiriniz.



Kaset otomatik olarak çalmaya başlar.

Kaset yerleştirildikten sonra "PLAY" görülen dek tekrar tekrar **<<** veya **>>** tuşlarına basınız.

Kasetin üst yüzü çalınıyor.



Kasetin alt yüzü çalınıyor.



#### Önerimiz

Teybin çalış yönünü değiştirmek için, çalış esnasında **<<** ve **>>** tuşlarının ikisine birden basınız.



#### Fonksiyon

Kaseti çıkarmak

#### Tuş



## Kasetin sarılması

Sarış Yönüne İşareti*	İleri sarmak için	Geri sarmak için
FWD		
REV		

Kaseti tekrar çalmak için basılı düğme çikana dek diğer sarış tuşuna basınız.

\* Kaseti sararken "FWD" veya "REV" işaretini yanıp söner.

## Kaset ileri veya geri sarılırken radyonun dinlenmesi

### — ATA (Automatic Tuner Activation) fonksiyonu

Kaset çalarken ① tuşuna basınız.

→ Göstergede "ATA" görülür.

Kaseti veya düğmesi ile ileri veya geri sariyorsanız, radyo otomatik olarak açılır.

## Radyo

### İstasyonların otomatik aranması — Automatic tuning

#### 1 Diledığınız bandı seçiniz.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

#### 2 Diğer istasyonu aramak için **(SEEK/MANU)** düğmesinin iki tuşuna birden hafifçe basınız (automatic tuning).



Alçak frekanslar için



Yüksek frekanslar için

Tarama bir istasyon bulunduğuunda son bulur. Diledığınız istasyonu buluncaya kadar düğmenin iki tuşuna birden basınız.

*Yeterli sinyal gücünde bir FM stereo program ayarlandığında, "ST" işaretü görürlür.*



TU

# Frekansların seçilmesi ile yapılan ayar

## — Manual tuning

### 1 Dilediğiniz bandı seçiniz.




FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 **(SEEK/MANU)** düğmesinin iki tuşuna birden basarak tutunuz.

Dilediğiniz istasyonu bulunca bırakınız.



Alçak frekanslar için



Yüksek frekanslar için

### KAZALARI ÖNLEMEK!

Sürüş esnasında radyo ayarı yapıyorsanız manüel ayar yerine otomatik ayarı veya hafızaya alma ayarını kullanınız.

# Yalnız istenilen istasyonların hafızaya alınması

### 1 Dilediğiniz bandı seçiniz.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 Ayar numara tuşuna kaydetmek istediğiniz istasyonu ayarlayınız.

### 3 Bir uyarı sinyali duyana kadar dilediğiniz ayar numara tuşuna (① den ⑥ ya kadar) iki saniye süreyle basıp tutunuz.

Gösterge ekranında bastığınız ayar numara tuşunun numarası görülür.



Dilediğiniz banda (FM1, FM2, FM3, MW ve LW) azami 6 istasyon dilediğiniz sırayla ayar numara tuşlarına kaydedilebilir. Bu yüzden toplam 18 FM istasyonunu hafızaya alabilirsiniz. Aynı ayar numara tuşunda başka bir istasyonu hafızaya almayı denerseniz daha önce hafızaya alınan istasyon silinir.

# İstasyonların otomatik olarak hafızaya alınması

## — Best Tuning Memory (BTM)

TU

Bu fonksiyon o an en kuvvetli sinyali veren bandlardan istasyonları seçer ve frekanslarını hafızasına alır.

### KAZALARI ÖNLEMEK!

Otomobili sürerken manüel ayar yerine otomatik ayar veya hafıza ayar arama fonksiyonunu kullanınız.

### 1 Dilediğiniz bandı seçiniz.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

### 2 **(TUNER/BTM)** tuşuna iki saniyeden uzun olmak üzere basınız.



### Notlar

- Ünite zayıf sinyal veren istasyonları ayar numara tuşlarında hafızaya almayacaktır. Yalnız bir kaç istasyon alınabiliyorsa, bazı ayar numara tuşları boş kalır.
- Göstergede bir ayar numarası görülmüyorsa, ünite istasyonları o numarayı izleyen ayar numara tuşlarında hafızaya alır.

# Hafızaya alınmış istasyonların dinlenmesi

## 1 Dilediğiniz bandı seçiniz.



FM1 → FM2 → FM3 → MW →  
LW → FM1

## 2 İstenilen istasyonun kayıtlı olduğu ayar numara tuşuna hafifçe basınız.

### Not

Ayar numara tuşuna iki saniyeden uzun olarak basarsanız o an alınan istasyon hafızaya alınır. Daha önce kaydedilen istasyonu almak için ayar numara tuşuna yalnız hafifçe bastığınıza emin olunuz.

# RDS

## RDS fonksiyonu hakkında

Radio Data System (RDS), FM istasyonlarının normal radyo program sinyalleri ile ek dijital bilgi göndermesini sağlayan bir yayın servisidir. Oto Stereo çeşitli servis imkanları sunmaktadır. Bunnardan bir kaç şunlardır: Aynı programı otomatik olarak tekrar ayarlamak, trafik haberlerini dinlemek ve bir istasyonu program türüne göre yerleştirmek.

### Notlar


- Ülkeye ve bölgeye göre RDS'nin tüm fonksiyonları çalışmamayabilir.
- Sinyal gücünün zayıf olduğu hallerde veya istasyon RDS verileri aktarmaya ayarlanmamış ise RDS tam anlamıyla çalışmamayabilir.

## İstasyon isminin görülmesi

İstasyon isminin ışıkları göstergede görülür.

### FM istasyonunu seç.

RDS verileri yollayan bir FM istasyonunu ayarladığınız takdirde, istasyonun ismi göstergede görülür.



### Not

"\*" işaretini bir RDS istasyonunun ayarlandığını gösterir.

devamı bir sonraki sayfada →

TU

Radyo/RDS

## Göstergedeki işaretlerin değiştirilmesi

(DSLP) tuşuna her bastığınızda, gösterilen işaretler şu şekilde değişir:

→ Frekans → Saat → İstasyon ismi

### Not


RDS verileri aktarmayan istasyonların ismi görülmeyecektir.

## Aynı programın otomatik olarak tekrar ayarlanması

### — Alternative Frequencies (AF)

Alternative Frequencies (AF) fonksiyonu otomatik olarak ağdaki en kuvvetli sinyali veren istasyonu bulur ve ayarlar. Bu fonksiyon sayesinde uzun bir yolculuk esnasında aynı programı manüel bir ayar yapmak zorunda kalmadan dinleyebilirsiniz.

Frekanslar otomatik olarak değişir.



### 1 Bir FM istasyonu seçiniz.

### 2 (AF/TA) tuşuna göstergede "AF" görülene dek basınız.

Ünite aynı ağda daha güçlü sinyal veren bir diğer istasyonu aramaya başlar.

### Not

O bölgede başka bir istasyon yoksa ve siz başka bir istasyon aramak istemiyorsanız, AF göstergeden kaybolana kadar (AF/TA) tuşuna basarak AF fonksiyonunu kapatıniz.

## Göstergedeki işaretlerin değiştirilmesi

(AF/TA) tuşuna her bastığınızda göstergedeki işaretler şu şekilde değişir:

→ AF ON → TA ON → AF TA ON\*

Bos ← → AF TA OFF ←

\* Bu işaretti hem AF, hem de TA fonksiyonları için seçiniz.

### Notlar

- Ünite ağda başka bir istasyon bulamıysa, "NO AF" ve istasyonun ismi değişserek yanıp söner.
- Istasyonun ismi, AF fonksiyonu ile bir istasyon seçtiğinden sonra yanıp söñürse, bu başka bir frekansın bulunamadığı anlamına gelir. İstasyonun ismi yanıp söñürken (SEEK/MANU) tuşuna basınız (sekiz saniye içinde). Ünite aynı PI (Programme Identification) verisine sahip başka bir frekans aramaya başlar ("PI seek" gözükür ve hiç ses duyulmaz). Ünite başka bir frekans bulamazsa "NO PI" gözükür ve ünite daha önce bulduğu frekansa geri döner.

## Bölgesel bir programın dinlenmesi

Ünitenin "REG" (bölgesel açık) fonksiyonu, başka bir bölgesel istasyona atlasmadan bölgesel bir programda kalınmasını sağlar. (AF fonksiyonunun açık olması gerektiğini unutmayın.) Fabrika "REG" fonksiyonunu açık olarak ayarlamıştır. Bu fonksiyon kapamak istiyorsanız, şunları yapınız.

(AF/TA) tuşuna "REG" kayboluncaya kadar iki saniye boyunca basınız.

Unutmayın ki "REG" fonksiyonunu kapamak, ünitenin aynı ağda başka bir bölgesel istasyona geçmesine yol açabilir.

### Not

Bu fonksiyon İngiltere'de ve diğer bazı bölgelerde çalışmaz.

## **Yerli bağlantı fonksiyonu (Yalnız İngiltere için geçerli)**

Yerli bağlantı fonksiyonu, ayarlarınızda dahil olmasa bile, diğer yerli istasyonları seçmenizi sağlar.

- 1 Yerli bir istasyonun kayıtlı olduğu bir ayar numara tuşuna basınız.**
- 2 Beş saniye içerisinde yerli istasyonun ayar numara tuşuna tekrar basınız.**
- 3 Bu işlemi dilediğiniz yerli programı buluncaya kadar tekrarlayınız.**

## **Trafik haberlerinin dinlenmesi**

Traffic Announcement (TA) ve Traffic Programme (TP) verileri başka program kaynaklarını dinleseniz dahi otomatik olarak trafik haberleri veren bir FM istasyonunu ayarlamamanızı sağlar.

### **(AF/TA) tuşuna gösterge “TA” veya “AF TA” görülene kadar basınız.**

Ünite trafik enformasyon istasyonlarını aramaya başlar. Ünite trafik haberleri veren bir istasyon bulunca, göstergede “TP” görülür.

Trafik haberleri başlayınca göstergede “TA” yanıp söner. Yanıp sönme trafik haberleri bittiğinde son bulur.

### **Önerimiz**

Trafik haberleri siz başka bir program kaynağını dinlerken başlarsa, ünite otomatik olarak trafik haberlerine geçer ve haberler bittiğinde otomatik olarak daha önce dinlenilen program kaynağına döner.

### **Notlar**

- Eğer bulunan program trafik açıklamaları yapmıyorsa, “NO TP” beş saniye süreyle yanıp söner. Ünite trafik açıklamaları yayılanın bir istasyon aramaya başlar.
- Göstergede “TP”的 yanına sıra “EON” işaretti de görülüyorsa, o zaman ayarlanan istasyon aynı ağdaki diğer istasyonların trafik açıklamalarını yayılmamaktadır.

## **Yayınlanan trafik açıklamalarını iptal etmek**

### **Hafifçe (AF/TA) tuşuna basınız.**

Tüm trafik açıklamalarını iptal etmek için, göstergede “AF” görülene dein (AF/TA) tuşuna basarak bu fonksiyonu kapatınız.

### **Trafik açıklamalarının ses ayarı**

Açıklamaları kaçırılmamak için trafik açıklamalarının ses seviyesini önceden ayarlayabilirsiniz. Trafik açıklamaları başladığında ses otomatik olarak önceden ayarladığınız seviyeye gelir.

### **1 Arzu ettiğiniz ses seviyesini seçin.**

### **2 (SEL) tuşunu basarak (3) tuşuna basınız.**

“TA VOL” görülür, ayar hafızaya alınmıştır.

### **Acil açıklamaların dinlenmesi**

Radyoyu dinlerken acil bir açıklama gelirse, program otomatik olarak açıklamalara geçer. Radyo dışında başka bir kaynağı dinliyorsanız, yalnız AF veya TA açısından açıklamaları dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz hangi kaynak olursa olsun ünite otomatik olarak açıklamalara geçer.

# RDS istasyonlarını AF ve TA verilerine ayarlamak

RDS istasyonlarını ayarlarken ünite istasyon verilerini ve frekanslarını kayıt eder, böylece ayarladığınız istasyonu her dinleyişinizde AF veya TA fonksiyonlarını açmanız gerekmekz.

## Tüm ayarlanmış istasyonların aynı ayara getirilmesi

### 1 Bir FM bandı seçiniz.

### 2 **(AF/TA)** tuşuna tekrar tekrar basınız ve “AF”, “TA” veya “AF TA”yı seçiniz. (her ikisi için AF ve TA fonksiyonları).

“AF TA” fonksiyonunu kapattığınızda RDS olmayan istasyonların da RDS istasyonları gibi kayıt edileceğini unutmayın.

### 3 **(TUNER/BTM)** tuşuna iki saniye süreyle basınız.

## Ayarlanmış kanalların ayrı ayrı ayarı

### 1 Bir FM bandı seçiniz ve istenilen istasyona ayarlayınız.

### 2 **(AF/TA)** tuşuna tekrar tekrar basınız ve “AF”, “TA” veya “AF TA”yı seçiniz. (her ikisi için AF ve TA fonksiyonları).

### 3 Arzu ettiğiniz ayar numarasına tuşuna iki saniye boyunca “MEM” görülene kadar basınız.

Diğer istasyonları ayarlamak için adım 1'den itibaren tekrarlayınız.

## Önerimiz

AF ve/veya TA ayarını istasyon ayarından sonra değiştirmek istiyorsanız, AF veya TA fonksiyonunu açıp/kapayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

# İstasyonun program tipine göre yerleştirilmesi

Arzu ettiğiniz istasyonu aşağıda belirtilen program tiplerine göre yerleştirebilirsiniz.

## Not

EON verisinin yayınlanmadığı ülke veya bölgelerde, bu fonksiyonu sadece bir kerede ayarlanmış istasyonlar için kullanabilirsiniz.

Program tipleri	Gösterge
Haberler	NEWS
Güncel olaylar	AFFAIRS
Enformasyon	INFO
Spor	SPORT
Eğitim	EDUCATE
Drama	DRAMA
Kültür	CULTURE
Bilim	SCIENCE
Çeşitli	VARIED
Popüler müzik	POP M
Rock müzik	ROCK M
Yol müziği	M.O.R. M
Light Klasik	LIGHT M
Klasik	CLASSICS
Diğer müzik tipleri	OTHER M
Hava Durumu	WEATHER
Finans	FINANCE
Çocuk programları	CHILDREN
Sosyal olaylar	SOCIAL A
Din	RELIGION
Çağrı	PHONE IN
Seyahat	TRAVEL
Boş vakit	LEISURE
Caz müzik	JAZZ
Country müzik	COUNTRY
Milli müzik	NATION M
Oldies müzik	OLDIES
Folk müzik	FOLK M
Belgesel	DOCUMENT
Belirsiz	NONE

## ot

Bu fonksiyonu PTY (Programme Type selection) verisinin bulunmadığı bazı ülkelerde kullanamazsınız.

- 1** FM yayını sırasında göstergede “PTY” görülene dein **(PTY/LOUD)** tuşuna basınız.



İstasyon PTY verileri yayınılıyorsa program tipinin ismi görülür. İstasyon eğer RDS istasyonu değilse ve gönderilen RDS verilerini alamıyorsa göstergede “-----” görülür.

- 2** Arzu edilen program tipi görülene dein **(PTY/LOUD)** tuşuna tekrar tekrar basınız. Program tipleri yukarıdaki tablo sırasında görülür. Ararken “NONE” u seçemeyeceğinizi unutmayın.



- 3** **(SEEK/MANU)** tuşunun iki tarafına da basınız.
- Ünite seçilen program tipinde yayın yapan bir istasyonu aramaya başlar. Ünite programı bulunca, program tipi göstergede 5 saniye süreyle tekrar görülür.
- Ünite arzu edilen program tipini bulamayıp daha önceki istasyona dönerse göstergede “NO”nun yanı sıra program tipi de görülür.

## Saatin otomatik ayarı

CT (Clock Time) verilerinin aktarılması halinde ünitenin saatı otomatik olarak ayarlanır.

FM bandında iken **(SEL)** tuşuna basarak **(2)** tuşuna basınız.

Göstergede CT görülür ve saat ayarları.



### CT fonksiyonunun iptal edilmesi

Yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

#### Notlar

- Bir RDS istasyonu alınıldığı halde CT fonksiyonu çalışmaz.
- CT fonksiyonunun saat ayarı doğru olmaz.

TU

RDS

## Ses özelliklerinin ayarlanması

- 1 **(SEL) tuşuna tekrar tekrar basarak dilediğiniz işaretinizi seçiniz.**

VOL (ses) → BAS (bas) → TRE (tiz) →  
BAL (sağ-sol) → FAD (ön-arka)

- 2 **Seçilen işaretin **(-) veya **(+) tuşuna basarak ayarlayınız.******

Seçtiğiniz üç saniye içinde ayarlayınız. (Üç saniye sonra tuş tekrar ses kontrol düğmesi olarak işlev görür.)

## Basın ve tizin alçak ses ile dinlenmesi

### — Loudness funktion

**(PTY/LOUD)** tuşuna basınız. → Göstergede “LOUD” görüülür. Bas ve tiz yükselir. İptal etmek için tekrar basınız.

## Uyarı sinyalinin kısılması

- ⑥ **tuşuna basarak **(SEL) tuşuna basınız.****

Uyarı sinyalinin tekrar harekete geçirmek için bu tuşlara tekrar basınız.

## Tedbirler

- Eğer otomobilinizi direkt güneş ışığına tabi bir yere park ettiyseniz ve otomobilin iç ısısı önemli ölçüde arttı ise, üniteyi çalıştırmadan önce soğumasını bekleyiniz.
- Eğer üniteye güç gitmiyorsa, önce bağlantıları kontrol ediniz. Eğer her şey yolunda ise sigortayı kontrol ediniz.
- İki hoparlörlü sistemin hoparlörlerinden ses gelmiyorsa fader kontrol düğmesini orta pozisyonaya getiriniz.
- Kaset uzun süre çalarsa takılı güç amplifikatörü dolayısıyla ısınabilir. Ancak bu fonksiyonun kusurlu olduğuna işaret etmez.

Ünite hakkında kullanım kılavuzunda yer almayan soru ve problemleriniz olduğu takdirde en yakın SONY bayiine danışınız.

## Yüksek kaliteli ses sağlanması

Audio aletinin yanında içecek tutucuları varsa ünitenin üzerine meyve suyu veya başka bir içecek dökmemeye dikkat ediniz. Ünite veya kaset üzerindeki şekerli artırıcılar kafaları kırletir ve böylece ses kalitesi azalır veya ses üretimi tamamen engellenir.


Kaset temizleme kitleri kafalardaki şekeri temizleyemez.



## Kaset notları

### Kasetin bakımı

- Kasetin teyp yüzeyine dokunmayın, her türlü kir ve toz kafaları kirletir.
- Kasetleri hoparlör ve amplifikatör gibi mıknatıs takılı aletlerden uzak tutunuz. Aksi takdirde kayıtlı kasetlerde silinme veya bozulma olabilir.
- Kasetleri direkt güneş ışığına, aşırı soğuga veya neme tabi bırakmayınız.
- Teypdeki gevşeklik ünitenin teybi sarmasına yol açabilir.  
Kaseti yerleştirmeden önce kurşunkalemle veya benzeri bir obje ile makarayı çevirip gevşekliği gideriniz.




- Bozuk kasetler ve gevşek etiketler kaseti yerleştirirken veya çıkarırken problem çıkarabilir. Gevşek etiketleri çıkarınız veya yenişi ile değiştiriniz.



### 90 dakikadan uzun kasetler


90 dakikadan uzun kasetlerin kullanılması uzun süreli çalınmasının dışında tavsiye edilmez. Bu tür kasetlerde kullanılan teypler çok incedir ve kolaylıkla kopmaya meyllidir. Bu kasetleri devamlı çalıp durdurmak kasetçalar mekanizmasına takılmasına yol açabilir.



## Bakım

### Sigortanın değiştirilmesi

Sigortayı değiştirirken sigortanın amper gücüne uygun bir sigorta kullandığınıza emin olunuz. Sigorta attığında güç bağlantısını kontrol edip sigortayı değiştiriniz. Sigorta değiştirildikten sonra tekrar atarsa, bu dahili bir fonksiyon bozukluğunu işaret eder. Böyle bir durumda en yakın Sony bayine başvurunuz.




### Uyarı


Hiçbir zaman üniteye takılı sigortanın amper gücünden daha güçlü bir sigorta takmayın, aksi takdirde üniteye zarar verebilirisiniz.

### Konektörlerin temizlenmesi

Ünite ile ön panel arasındaki konektörler temiz değil ise, ünite tam anlayımla çalışmamayabilir. Bunu önlemek için **(RELEASE)** tuşuna basarak ön paneli açınız, çıkarınız ve alkole batiırılmış bir pamuk çubuk ile temizleyiniz. Fazla kuvvet kullanmayın. Aksi takdirde konektörler zarar görebilir.




Ana ünite




Ön panelin arkası

## Ünitenin sökülmesi


1




2



3



4



TU

# Özellikler

## Kaset Çalar bölümü

Kaset parçaları	4-parça
	2-kanal stereo
Wow and flutter	0,13 % (WRMS)
Frekans cevabı	30 – 15.000 Hz

## Radyo bölümü

### FM

Ayar sırası	87,5 – 108,0 MHz
Anten terminali	Dış anten konektörü
Ortalama frekans	10,7 MHz
Kullanılabilir ince ayar	9 dBf
Seçicilik	400 kHz'de 75 dB
Ses sinyal oranı	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonik bozulma 1 kHz	0,7% (stereo), 0,4% (mono)
Separasyon	1 kHz'de 35 dB
Frekans cevabı	30 – 15.000 Hz

### MW/LW

Ayar cetveli	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Anten terminali	Harici anten konektörü
Ortalama frekans	450 kHz
Duyarlılık	MW: 30 µV LW: 50 µV

## Güç amplifikatör bölümü

Çııklar	Hoparlör çıkışı (mühürlü konektörler)
Hoparlör empedansı	4 – 8 ohms
Azami güç çıkışı	35 W × 4 (4 ohm'da)

## Genel

Cıkış kablosu	Güç anteni yayın kontrol kablosu
Ton kontrolleri	Bas 100 Hz'de ± 8 dB Tiz 10 kHz'de ± 8 dB
Güç gereksinimleri	12 V DC otomobil aküsü (negatif toprak)
Boyutlar	Azami 186 × 57 × 176 mm (e/y/b) kontroller ve koruyucu parçalar dışında
Montaj boyutları	Azami 182 × 53 × 163 mm (e/y/b) kontroller ve koruyucu parçalar dışında
Ağırlık	Azami 1,2 kg
Beraberindeki aksesuarlar	Kurma ve bağlantı parçaları (1 set)

*Dizayn ve özellikleri değiştirme hakkı mahfuzdur.*

# Problem arama kılavuzu

Aşağıdaki kontrol listesi ünitenezde karşılaşacağınız problemlerin büyük çoğunluğunun düzeltilmesinde size yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki kontrol listesine bakmadan önce, bağlantı ve kullanım işlemlerini gözden geçiriniz.

## Genel

Problem	Sebep/Çözüm
<b>Ses çıkmıyor</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sesi  tuşu ile ayarlayınız.</li><li>• Fader kontrol düğmesini çift hoparlör için orta pozisyonaya getiriniz.</li></ul>
<b>İşaretler gösterge ekranında görülmüyor.</b>	Ön paneli sökünüz ve konektörleri temizleyiniz. Ayrıntılı bilgi için "bakım"da "konektörlerin temizlenmesi"ne bakınız.

## Kaset çalınması

Problem	Sebep/Çözüm
<b>Ses hatalı çıkıyor.</b>	Teyp kafasının pislenmesi. → Kafayı temizleyiniz.

## Radyo çalarken

Sorun	Sebep/Çözüm
<b>Hafıza ayarı mümkün değil.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Doğru frekansı kaydediniz.</li><li>• Yayın çok zayıf.</li></ul>
<b>Otomatik ayar mümkün değil.</b>	Yayın çok zayıf. → Manüel ayarı kullanınız.

TU

## RDS fonksiyonları

Problem	Sebep/Çözüm
<b>Bir kaç saniye dinledikten sonra SEEK başlıyor.</b>	İstasyon TP değil veya sinyaller zayıf. → Göstergede "AF TA" görülene dek  tuşuna basınız.
<b>Trafik açıklamaları yok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• "TA" yi çalıştırınız.</li><li>• İstasyon TP olduğu halde trafik açıklamaları yayılmıyor. → Başka bir istasyonu ayarlayınız.</li></ul>
<b>PTY "NONE" işaretini veriyor.</b>	İstasyon program tipini ayırmıyor.



